Leica Builder **Kurzanleitung**

Version 1.0 Deutsch

111

- when it has to be **right**

ALLER HAN



a

Kapitel Seite Aufstellung mit Bauachse - Über erstem Punkt 1 3 2 Aufstellung mit Bauachse - Frei 5 Aufstellung mit Koordinaten - Über bekanntem Punkt 7 3 9 4 Aufstellung mit Koordinaten - Frei 5 11 Aufstellung mit Höhe 6 ANWENDUNGSPROGRAMM - Absteckung 13 7 **ANWENDUNGSPROGRAMM - Aufmass** 15 8 ANWENDUNGSPROGRAMM - Winkel & Distanz 17

9	ANWENDUNGSPROGRAMM - Spannmass	19
10	ANWENDUNGSPROGRAMM - Fläche	21

ANWENDUNGSPROGRAMM - Spannmass

(P

Zur bestimmungsgemässen Verwendung des Produkts beachten Sie bitte die detaillierten Sicherheitshinweise der Gebrauchsanweisung.

1 Aufstellung mit Bauachse - Über erstem Punkt

Beschreibung

Die Methode **Aufstellung mit Bauachse - Über erstem Punkt** wird verwendet, um die Stationskoordinaten auf E_0 = 0.000, N_0 =0.000, H_0 =0.000 und die Orientierung auf 0.000 zu setzen. Alle weiteren gemessenen Punkte und abzusteckende Punkte sind in Bezug zu dieser Bauachse.

Abbildung



P0	Instrumentenstandpunkt
P1	Zielpunkt

Aufstellung mit Bauachse - Über erstem Punkt Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie AUFST.
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Bauachse Hit Koordinaten Höhe OK	Drücken Sie our die Aufstel- lungsmethode Bauachse zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO PROG DATEN) AUFSTELLUNG HIT BAUACHSE Über erstem Punkt Frei	Drücken Sie um die Aufstel- lungsmethode Über erstem Punkt zu markieren und bestätigen Sie mit OK.
4.		Zielen Sie zum Zielpunkt und bestä- tigen Sie mit OK .
		Station und Orientierung werden nach dem Drücken von JA gesetzt.
(B)		Vorangegangene Stations- und Orientierungsparameter werden durch die neu berechneten ersetzt.

2 Aufstellung mit Bauachse - Frei

Beschreibung

Die Methode **Aufstellung mit Bauachse - Frei** wird zum Aufstellen des Instruments entlang einer Bauachse verwendet. Die Koordinaten des Startpunkts der Linie werden auf E_0 = 0.000, N_0 =0.000 und H_0 =0.000 gesetzt. Die Orientierung wird in Richtung des zweiten Linienpunktes auf 0.000 gesetzt. Zusätzlich kann der Linienstartpunkt durch Eingabe oder Messung von Längs- und Querabstand verschoben werden. Alle weiteren gemessenen Punkte und abzusteckende Punkte sind in Bezug zu dieser Bauachse.

Die Höhe des Startpunktes der Linie ist die Bezugshöhe für alle weiteren Messungen.

b

Abbildung



- P0 Instrumentenstandpunkt
- P1 Startpunkt der Linie
- P2 Zweiter Punkt der Linie
- P3 Verschobener Linienstartpunkt
- a Längsabstand der Verschiebung
 - Querabstand für Verschiebung

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie AUFST.
2.	KONFIG)THEO)PROG DATEN) Bauachse Hit Koordinaten Hohe	Drücken Sie um die Aufstel- lungsmethode Bauachse zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO)PROG DATEN) AUFSTELLUNG HIT BAUACHSE Über erstem Punkt Frei	Drücken Sie ungsmethode Frei zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
4.		Zielen Sie zum Startpunkt der Linie.
5.		Messen und speichern Sie den Startpunkt der Linie.
6.		Zielen Sie zum zweiten Linienpunkt.
7.		Messen und speichern Sie den zweiten Linienpunkt.

Aufstellung mit Bauachse - Frei Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
log.		Station und Orientierung werden nach dem Drücken von JA gesetzt.
log .		Vorangegangene Stations- und Orientierungsparameter werden durch die neu berechneten ersetzt.

3 Aufstellung mit Koordinaten - Über bekanntem Punkt

Beschreibung

Die Methode **Aufstellung mit Koordinaten - über bekanntem Punkt** wird verwendet, um das Instrument über einem bekannten Punkt aufzustellen und mit einer bekannten Richtung oder zu einem bekannten Punkt zu orientieren. Alle weiteren gemessenen und abzusteckende Punkte sind in Bezug zu dem verwendeten Koordinatensystem.

Abbildung



Aufstellung mit Koordinaten - Über bekanntem Punkt Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie AUFST.
2.	KONFIG)THEO PROGIDATEN) Bauachse Mit Koordinaten Höhe OK	Drücken Sie our die Aufstel- lungsmethode Mit Koordinaten zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO <u>PROG</u> DATEN) AUFSTELLUNG HIT KOORDINATEN <u>Über bekanntem Punkt</u> Frei	Drücken Sie our die Aufstel- lungsmethode Über bekanntem Punkt zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
4.		Geben Sie die Instrumentenhöhe und Reflektorhöhe ein und bestä- tigen Sie mit OK .
5.	KONFIG THEO PROG DATEN Station auswählen I Pt	Wählen Sie einen Punkt aus dem Speicher oder geben Sie einen neuen Punkt, oder die Koordinaten eines bekannten Standpunkts ein, und bestätigen Sie mit OK .

Schritt	Anzeige	Beschreibung
6.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Orient.methode auswählen! Mit bekannter Richtung Hit bekanntem Punkt OK	Drücken Sie \bigcirc um die Orientie- rungsmethode zu wählen und bestätigen Sie mit OK .
		Für die Orientierungsmethode Mit bekannter Richtung fahren Sie mit Schritt 7. fort
		bekanntem Punkt fahren Sie mit Schritt 9. fort
7.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Richtung eingeben 1 Hz : 100.0000 g	Für die Orientierungsmethode Mit bekannter Richtung geben Sie eine Richtung ein und bestätigen mit OK .
	Hz = 0 0K	
8.		Zielen Sie zum Zielpunkt und bestä- tigen Sie mit OK .
(and		Station und Orientierung werden nach dem Drücken von JA gesetzt.
(B)		Vorangegangene Stations- und Orientierungsparameter werden durch die neu berechneten ersetzt.
9.		Für die Orientierungsmethode Mit bekanntem Punkt wählen Sie einen Punkt aus dem Speicher oder geben Sie einen neuen Punkt, oder die Koordinaten eines bekannten Standpunkts ein und bestätigen mit OK .
10.		Zielen Sie zum Zielpunkt und bestä- tigen Sie mit OK .
		Station und Orientierung werden nach dem Drücken von JA gesetzt.
		Vorangegangene Stations- und Orientierungsparameter werden durch die neu berechneten ersetzt.

4 Aufstellung mit Koordinaten - Frei

Beschreibung

Die Methode **Aufstellung mit Koordinaten - Frei** wird verwendet, um das Instrument über einem unbekannten Punkt aufzustellen und die Orientierung durch Winkel- und Distanzmessung zu zwei bekannten Zielpunkten zu bestimmen. Alle weiteren gemessenen und abzusteckende Punkte sind in Bezug zu dem verwendeten Koordinatensystem.

Abbildung



0 Instrumentenstandpunkt 1 Erster bekannter Punkt 2 Zweiter bekannter Punkt

Aufstellung mit Koordinaten - Frei Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie AUFST.
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Bauachse Mit Koordinaten Höhe OK	Drücken Sie our die Aufstel- lungsmethode Mit Koordinaten zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO <u>PROG</u> DATEN) AUFSTELLUNG MIT KOORDINATEN Über bekanntem Punkt Frei	Drücken Sie our die Aufstel- lungsmethode Frei zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
4.		Geben Sie die Instrumentenhöhe und Reflektorhöhe ein und bestä- tigen Sie mit OK .
5.	KONFIG)THEO)PROG)DATEN Ersten Punkt auswählen ! Pt : Pt0002() E : 100.000 m N : 200.000 m H : 100.000 m OK PT NEU	Wählen Sie den ersten Punkt aus dem Speicher oder geben Sie einen neuen Punkt ein, oder die Koordi- naten und bestätigen Sie mit OK .
6.		Zielen Sie zum ersten Punkt.
7.		Messen und speichern Sie den ersten Punkt.

Schritt	Anzeige	Beschreibung
8.	KONFIG THEO PROG DATEN Zweiten Punkt auswählen! Pt : Pt0002() E : 100.000 m N : 200.000 m H : 100.000 m OK PT NEU	Wählen Sie den zweiten Punkt aus dem Speicher oder geben Sie einen neuen Punkt ein, oder die Koordi- naten und bestätigen Sie mit OK .
9.		Zielen Sie zum zweiten Punkt.
10.		Messen und speichern Sie den zweiten Punkt.
(B)		Vergleichen Sie den berechneten Abstand mit dem gemessenen Abstand.
11.	KONFIG THEO PROG DATEN Plausibilitätskontrolle Abstand Gegeben 100.000 m Abstand Gemessen: 100.010 m Differenz : -0.010 m NEIN JA	Ist die Differenz innerhalb der Tole- ranz, bestätigen Sie mit JA .
(ag		Station und Orientierung werden nach dem Drücken von JA gesetzt.
		Vorangegangene Stations- und Orientierungsparameter werden durch die neu berechneten ersetzt.

5 Aufstellung mit Höhe

Beschreibung

Die Methode **Aufstellung mit Höhe** wird verwendet, um die Stationshöhe, Instrumentenhöhe und Reflektorhöhe einzugeben. Ist die Standpunkthöhe unbekannt, kann mit einer **Höhenübertragung** die Höhe des Instrumentenstandpunkts mit Hilfe einer Messung zu einem Punkt mit bekannter Höhe, bestimmt werden. Alle weiteren gemessenen und abzusteckende Punkte sind in Bezug zu diesen Werten.

Abbildung Höhenübertragung



Instrumentenstandpunkt
Punkt mit bekannter Höhe

Aufstellung mit Höhenübertragung Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
(a)		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie AUFST.
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Bauachse Hit Koordinaten Höhe OK	Drücken Sie ungsmethode Höhe zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO PROG DATEN AUFSTELLUNG HIT HÖHE Station H: 0.000 m hi : 1.600 m hr : 1.300 m OK H-UBER	Geben Sie die Standpunkthöhe, Instrumentenhöhe und Reflektor- höhe ein und bestätigen Sie mit OK .
(a)		Wenn die Standpunkthöhe unbe- kannt ist, drücken Sie H-ÜBER um zur Aufstellungsmethode Höhen- übertragung zu gelangen.
4.	KONFIG)THEO)PROG)DATEN Höhenanschluss auswählen Pt : Pt0005() E : m N : m H : 200.000 m OK PT NEU	Wählen Sie einen bekannten Höhenpunkt aus dem Speicher oder geben Sie einen neuen Punkt mit Höhe ein, und bestätigen Sie mit OK .
5.		Zielen Sie zum Höhenpunkt.
6.		Messen Sie zum Höhenpunkt.

Schritt	Anzeige	Beschreibung
log l		Neue Stationshöhe wird nach dem Drücken von JA gesetzt.
(the		Vorangegangene Stationshöhe wird durch die neu berechnete ersetzt.

6 ANWENDUNGSPROGRAMM - Absteckung

Beschreibung

Das Anwendungsprogramm **Absteckung** wird zum Vermarken von berechneten Punkten im Gelände verwendet. Diese berechneten Punkte sollen abgesteckt werden. Die abzusteckenden Punkte werden je nach verwendeter Einstellung durch Eingabe von Längs- und Querabstand oder mit Ost, Nord und Höhe definiert. Im **BUILDER RM** können die Punkte vom Speicher ausgewählt werden. Das Programm berechnet die Differenz zwischen gemessenem Punkt und dem abzusteckenden Punkt und zeigt diese an.

Abbildung



- P0 Instrumentenstandpunkt
- P1 Aktuelle Position
- P2 Abzusteckender Punkt
- d1 <**↑**:> vorwärts oder <**↓**:> rückwärts gehen
- d2 <→:> rechts oder <←:> links gehen
- d3 $<\uparrow:>$ auf oder $<\downarrow:>$ ab

Anwendungsprogramm Absteckung Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
(B)		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie APPL
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Absteckung Aufmass Hinkel & Distanz Spannmass Fläche OK	Drücken Sie our das Anwen- dungsprogramm Absteckung zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG THEO PROG DATEN Absteckung Drehe Instrument Ptimer Pt0001() Instrument Längs: 100.000 m +046.5440 g Uer: 100.000 m +046.5440 g H 100.000 m APPL, HESSEN AUFST.	Wurde die Aufstellungsmethode mit Bauachse verwendet, geben Sie den Längsabstand, Querabstand und die Höhe für den abzustek- kenden Punkt relativ zur Bauachse ein. Wurde die Aufstellungsmethode mit Koordinaten verwendet, geben Sie die Ost, Nord und Höhenkoordinate des abzusteckenden Punkts ein. Im BUILDER RM drücken Sie um vorhandene Punkte aus dem Speicher zu wählen.
4.		Drehen Sie das Fernrohr bis der Horizontalwinkel annähernd 0.000 zeigt.

Schritt	Anzeige	Beschreibung
łog		Drücken Sie MESSEN etwa 5 Sekunden lang, um den Tracking Modus ein bzw. auszuschalten. Ist der Tracking Modus aktiviert, werden die Absteckungsdifferenzen kontinuierlich angezeigt.
5.		Drücken Sie MESSEN um den Punkt zu messen.
(da)	KONFIG THEO PROG DATEN Absteckung Pt: P10001() × • • • Langs: 100.000 m + 0.416 m •	Die Absteckungsdifferenzen ΔLängs, ΔQuer und ΔHöhe werden berechnet und angezeigt. Die Grafik zeigt die Position des Prismas relativ zum Punkt, der abgesteckt werden soll.
6.		Bewegen Sie das Prisma solange, bis die Absteckungsdifferenzen annähernd 0.000m zeigen.

7 ANWENDUNGSPROGRAMM - Aufmass

Beschreibung

Das Anwendungsprogramm **Aufmass** wird zum Messen beliebig vieler Punkte verwendet. Das Programm zeigt je nach Aufstellungsmethode Längsund Querabstand oder Ost-, Nordkoordinate und Höhe an.

Abbildung



Schritt Anzoigo

- P0 Instrumentenstandpunkt
- P1 Startpunkt der Linie
- P2 Zweiter Punkt der Linie
- P3 Gemessener Punkt
- d1 Längsabstand
- d2 Querabstand

Boschroibung

Anwendungsprogramm Aufmass Schritt-für-Schritt

oonnitt	All 20190	Besonnensung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie APPL.
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Absteckung Aufmass Hinkel & Distanz Spannmass Fläche OK	Drücken Sie oum das Anwen- dungsprogramm Aufmass zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.		Visieren Sie den Zielpunkt an.
(a)		Drücken Sie MESSEN etwa 5 Sekunden lang, um den Laser- pointer ein bzw. auszuschalten.
4.	KONFIG THEO PROG DATEN Aufmass Pt000B • • Pt000B • • • Langs: 201.165 m • • Ouer: 45.086 m • • H • •0.200 m × APPL. HESSEN AUFST.	Messen und speichern Sie den Punkt.
(b)		Wurde die Aufstellungsmethode mit Bauachse verwendet, werden die Werte Längs-, Querabstand und Höhe angezeigt.
(ag		Wurde die Aufstellungsmethode mit Koordinaten verwendet, werden Ost-, Nordkoordinate und Höhe angezeigt.
(a)		Die Grafik zeigt die Position des Instrumentenstandpunkts, des Reflektors und der gemessenen Punkte.

8 **ANWENDUNGSPROGRAMM - Winkel & Distanz**

Beschreibung

Das Anwendungsprogramm Winkel & Distanz wird zum Messen beliebig vieler Punkte verwendet. Das Programm zeigt den Horizontalwinkel, Horizontalentfernung und die Höhe an.

Abbildung



- P0 Instrumentenstandpunkt
- P1 Gemessener Punkt
- Gemessener Horizontalwinkel α
- b Horizontaldistanz

Anwendungsprogramm Winkel & Distanz Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie APPL
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Absteckung Aufmass Hinkel & Distanz Spannmass Flache OK	Drücken Sie oum das Anwen- dungsprogramm Winkel & Distanz zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.		Visieren Sie den Zielpunkt an.
(B)		Drücken Sie MESSEN etwa 5 Sekunden lang, um den Laser- pointer ein bzw. auszuschalten.
4.	KONFIG THEO PROG DATEN Hinkel & Distanz · · Pt: P10013 · · Hz: C 50.0000 g · · Hz: C 50.0000 g · · H: -0.100 m g · · APPL. HESSEN AUFST. ·	Messen und speichern Sie den Punkt.
(a)		Der gemessene Horizontalwinkel, Horizontaldistanz und die Höhendif- ferenz werden angezeigt.
(ag		Die Grafik zeigt die Position des Instrumentenstandpunkts, des Reflektors und der gemessenen Punkte.

9 ANWENDUNGSPROGRAMM - Spannmass

Beschreibung Das Anwendungsprogramm Spannmass berechnet Horizontaldistanz, Höhendifferenz und die Steigung zwischen zwei Zielpunkten. Die Zielpunkte müssen gemessen werden.

Der Benutzer kann zwischen zwei verschiedenen Methoden wählen:

- Polygonal (P1-P2, P2-P3);
- Radial (P1-P2, P1-P3);

Abbildung Polygonal (P1-P2, P2-P3)



- P0 Instrumentenstandpunkt
 - 1 Zielpunkt
- P2 Zielpunkt
- P3 Zielpunkt
 - Distanz zwischen P1 und P2
- d2 Distanz zwischen P2 und P3

Abbildung Radial (P1-P2, P1-P3);



- P0 Instrumentenstandpunkt
- P1 Zielpunkt
- P2 Zielpunkt
- P3 Zielpunkt
- P4 Zielpunkt
 - Distanz zwischen P1 und P2
 - Distanz zwischen P1 und P3
 - Distanz zwischen P1 und P4

Anwendungsprogramm Spannmass Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
łu,		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie APPL
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Absteckung Aufmass Hinkel & Distanz Spannmass Flache OK	Drücken Sie oum das Anwen- dungsprogramm Spannmass zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
3.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Spannmass - Hethode auswählen! Radial Polygonal APPL. OK AUFST.	Drücken Sie () um die Methode zu wählen und bestätigen Sie mit OK .

Schritt	Anzeige	Beschreibung
(tag		Drücken Sie MESSEN etwa 5 Sekunden lang, um den Laser- pointer ein bzw. auszuschalten.
4.		Zielen Sie zum ersten Punkt.
5.		Messen und speichern Sie den ersten Punkt.
6.		Zielen Sie zum zweiten Punkt.
7.		Messen und speichern Sie den zweiten Punkt.
	KONFIG)THEO)PROG)DATEN Spannmass - Ergebnis I Von : P10001 Nach : P10002 Abst. : 19.855 m at : -0.243 m Steig. : -1.2 %	Sobald zwei Punkte gemessen und gespeichert wurden, werden die berechnete Horizontaldistanz, Höhendifferenz, Steigung und Schrägdistanz zwischen den gemessenen Punkten angezeigt.
8.		Drücken Sie OK um weitere Punkte zu messen.

10 ANWENDUNGSPROGRAMM - Fläche

Beschreibung

Das Anwendungsprogramm **Fläche** berechnet den Flächeninhalt von beliebig vielen Punkten, die durch Geraden verbunden sind. Die Zielpunkte müssen gemessen werden. Zusätzlich kann ein Quadervolumen berechnet werden.

Abbildung



- Instrumentenstandpunkt
- P1 Startpunkt
- P2 Zielpunkt
- P3 Zielpunkt
- P4 Zielpunkt
- a Umfang
- Berechnete Fläche, die immer zum Startpunkt P1 geschlossen wird

Anwendungsprogramm Fläche Schritt-für-Schritt

Schritt	Anzeige	Beschreibung
		PROG Modus muss aktiv sein.
1.		Drücken Sie APPL
2.	KONFIG)THEO PROG DATEN) Absteckung Aufmass Hinkel & Distanz Spannmass Flache OK	Drücken Sie our das Anwen- dungsprogramm Fläche zu markieren und bestätigen Sie mit OK .
(ag		Drücken Sie MESSEN etwa 5 Sekunden lang, um den Laser- pointer ein bzw. auszuschalten.
3.		Zielen Sie zum ersten Punkt.
4.		Messen und speichern Sie den ersten Punkt.
5.		Zielen Sie zum zweiten Punkt.
6.		Messen und speichern Sie den zweiten Punkt.
7.		Zielen Sie zum dritten Punkt.
8.		Messen und speichern Sie den dritten Punkt.

ANWENDUNGSPROGRAMM - Fläche

Schritt	Anzeige	Beschreibung
(and	KONFIG)THEO)PROG)DATEN) Fläche – Ergebnis Anz.: 3 Flä.: 240.017 m2 Umf.: 74.804 m OK VOLUHEN	Sobald drei Punkte gemessen und gespeichert wurden, werden die berechnete Fläche, der Umfang und die Anzahl der Punkte ange- zeigt.
9.		Drücken Sie OK um weitere Punkte zu messen.
10.		Oder drücken Sie VOLUMEN um das Quadervolumen zu berechnen.

Total Quality Management: unser Engagement für totale Kundenzufriedenheit.



Gemäss SQS-Zertifikat verfügt Leica Geosystems AG, Heerbrugg, über ein Qualitäts-System, das den internationalen Standards für Qualitäts-Management und Qualitäts-Systeme (ISO 9001) und Umweltmanagementsysteme (ISO 14001) entspricht.

Weitere Informationen über unser TQM Programm erhalten Sie bei Ihrer Iokalen Leica Geosystems Vertretung.

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

