

**Leica GPS1200+** Technisches Referenzhandbuch

Version 7.0 Deutsch

- when it has to be **right** 



Einführung		GPS1200+ 2		
Einführung				
Erwerb	Herzlichen	Glückwunsch zum Erwerb Ihres GPS1200+ Instruments.		
	Zur sichere weise der G	n Anwendung des Produkts beachten Sie bitte die detaillierten Sicherheitshin- Gebrauchsanweisung.		
Produktidentifikation	Die Typenbezeichnung und die Serien-Nr. Ihres Produkts ist auf dem Typenschild ange- bracht. Übertragen Sie diese Angaben in Ihr Handbuch und beziehen Sie sich immer auf diese Angaben, wenn Sie Fragen an unsere Vertretung oder eine von Leica Geosystems autori- sierte Servicestelle haben. Typ			
Symbole	Das in diesem Handbuch verwendete Symbol hat folgende Bedeutung:			
	Тур	Beschreibung		
		Nutzungsinformation, die dem Benutzer hilft, das Produkt technisch richtig und effizient einzusetzen.		
Warenzeichen (Trademarks)	<ul><li>Window</li><li>Compacies</li><li>Bluetoot</li><li>Alle andere</li></ul>	s und Windows CE sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation etFlash und CF sind Warenzeichen der SanDisk Corporation th ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc en Warenzeichen sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.		

Gültigkeit	dieses
Handbuch	IS

- Das vorliegende Handbuch gilt für alle GPS1200+ Instrumente. Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen sind hervorgehoben und beschrieben.
- Der RX1200 Controller ist als RX1210 oder mit Touchscreen Funktionalität als RX1210T, RX1250X, RX1250Xc, RX1250T oder RX1250Tc erhältlich. Der Name RX1210 wird im ganzen Handbuch verwendet und repräsentiert auch die Touchscreen-Modelle. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stift auf dem Display der Touchscreen-Modelle.

Abbildungen

Die Abbildungen stellen das Modell GX1230+ dar und sind für alle Modelle repräsentativ.

Verfügbare	
Dokumentation	

Name	Beschreibung		mat
			FOF Adda
Gebrauchsanweisung	Die Gebrauchsanweisung enthält alle zum Einsatz des Produktes notwendigen Grundin- formationen. Sie gibt einen Überblick über das Produkt, die technischen Daten und Sicher- heitshinweise.	x	x

Name	Beschreibung	Format	
			FOF
Feldhandbuch System	Beschreibt die allgemeine Funktionalität des Produktes für die Standardbenutzung. Vorge- sehen für einen schnellen Überblick im Feldge- brauch.		x
Feldhandbuch Applikati- onsprogramme	Beschreibt spezifische Onboard Applikations- programme für die Standardanwendung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch. Das RoadRunner Applikations- programm wird in einem separaten Handbuch beschrieben.	x	x
Technisches Referenz- handbuch	Ausführliches Handbuch für alle Produkt- und Programmfunktionen. Eingeschlossen sind ausführliche Beschreibungen von speziellen Software/Hardware Einstellungen und Soft- ware/Hardware Funktionen, die für technische Spezialisten bestimmt sind.		x

Die gesamte GPS1200+ Dokumentation und Software finden Sie:

- auf der SmartWorx DVD
- unter http://www.leica-geosystems.com/downloads

## Inhaltsverzeichnis

#### Inhalt

Kap	oitel		Seite
1	Aufste	llung der Ausrüstung	27
	1.1	Empfänger Ports	27
	1.2	Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Pfeiler	32
	1.3	Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Stativ	36
	1.4	Kinematisch mit Post-Processing, Lotstock und Rucksack	40
	1.5	Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 1	46
	1.6	Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 2	50
	1.7	Echtzeit Referenz, Ein Stativ	54
	1.8	Echtzeit Referenz, Zwei Stative	58
	1.9	Echtzeit Referenz mit SmartAntenna, RX1250 Controller und	
		GHT56 Halter	62
	1.10	SmartRover - Externes Funkgerät	66
	1.11	SmartRover - Externes Funkgerät, Maximale Funkreichweite	70
	1.12	Echtzeit Rover, Lotstock und Rucksack	74
	1.13	Echtzeit Rover, Alles am Lotstock - Option 1	80
	1.14	Echtzeit Rover, Alles am Lotstock - Option 2	83
	1.15	Verwendung des Rucksacks	86
	1.16	Prüfen und Justieren der Dosenlibelle am Dreifuss	89

Inhaltsverzeichnis	GPS1200+			
	2	Anten	nenhöhen	92
		2.1	Übersicht	92
		2.2	Mechanische Referenzebene, MRP	95
		2.3	Bestimmung der Antennenhöhen	97
			2.3.1 Pfeileraufstellung	97
			2.3.2 Stativaufstellung	102
			2.3.3 Lotstockaufstellung	105
		2.4	Messung von schrägen Antennenhöhen	107
	3	Die Ve	Die Verwendung des GPS1200+ ohne RX1200 Controller	
	4	Die Verwendung des RX1250 Controllers		
		4.1	Übersicht	113
		4.2	Umschalten zwischen Leica SmartWorx Software und Windows CE	114
		4.3	Standby-Modus	116
		4.4	Konfiguration der Schnittstellen	117
			4.4.1 Übersicht	117
			4.4.2 Konfiguration der SmartAntenna Schnittstelle	118
			4.4.3 Konfiguration der Clip-on Schnittstelle	120
	5	Sicherung des Empfängers mit einem PIN		121
	6	Konfi	gurierbare Tasten	127
		6.1	Hot Keys	127
		6.2	USER Taste	129

7	Haupt	131	
	7.1	Funktionen des Hauptmenüs	131
	7.2	Messen	134
	7.3	Prog	135
	7.4	Manage	137
	7.5	Im/Export	139
	7.6	Konfig	140
	7.7	Tools	141
8	Manag	ge\Jobs	142
-	8.1	Übersicht	142
	8.2	Zugriff auf das Job Management	144
	8.3	Erstellen eines neuen Jobs	146
	8.4	Editieren eines Jobs	150
	8.5	Management von Job Codes	154
9	Manag	ge\Daten	158
-	9.1	Übersicht	158
	9.2	Zugriff auf das Daten Management	159
	9.3	Punkt Management	165
		9.3.1 Terminologie	165
		9.3.2 Erstellen eines neuen Punktes	176
		9.3.3 Editieren eines Punktes	180
		9.3.4 Seite Mittel	186
	9.4	Linien/Flächen Management	193
		9.4.1 Übersicht	193
		9.4.2 Erstellen einer neuen Linie/Fläche	194
		9.4.3 Editieren einer Linie/Fläche	199

Inhaltsverzeichnis	GPS1200+				
		9.5	Daten Aufzeichnung	206	
		9.6	Punktsortierung und Filter	209	
			9.6.1 Sortierung und Filter für Punkte, Linien und Flächen	209	
			9.6.2 Punkt-, Linien- und Flächen-Codefilter	218	
			9.6.3 Absteckfilter	220	
	10	Manage	e\Codelisten	222	
		10.1	Terminologie	222	
		10.2	Übersicht	229	
		10.3	Zugriff auf das Management von Codelisten	230	
		10.4	Erstellen/Editieren einer Codeliste	232	
		10.5	Management von Codes	233	
			10.5.1 Zugriff auf MANAGE Codes	233	
			10.5.2 Erstellen eines neuen Codes	236	
			10.5.3 Editieren eines Codes	239	
		10.6	Management von Codegruppen	240	
	11	Codieru	ing	243	
		11.1	Übersicht	243	
		11.2	Thematische Codierung	247	
			11.2.1 Thematische Codierung mit einer Codeliste	247	
			11.2.2 Thematische Codierung ohne Codeliste	252	
		11.3	Freie Codierung	254	
			11.3.1 Freie Codierung mit einer Codeliste	254	
			11.3.2 Freie Codierung mit direkter Eingabe	258	
		11.4	Quick Coding	260	

	11.5	SmartC	odes	265		
		11.5.1	Übersicht	265		
		11.5.2	Konfiguration von SmartCodes	266		
		11.5.3	Code Block	270		
		11.5.4	Verwendung von SmartCodes	274		
	11.6	Code- u	Ind Attributkonflikte	276		
		11.6.1	Codekonflikt	276		
		11.6.2	Attributkonflikt	278		
12	Autolin	ien		280		
	12.1	Übersic	ht	280		
	12.2	Arbeiter	n mit Autolinien	282		
	12.3	Kombin	ieren von Autolinien und Codierung	288		
13	Manage\Koordinatensysteme					
	13.1	Übersic	ht	296		
	13.2	Termino	blogie	300		
	13.3	Zugriff a	auf das Management von Koordinatensystemen	304		
	13.4	Koordin	atensysteme	307		
		13.4.1	Erstellen eines neuen Koordinatensystems	307		
		13.4.2	Editieren eines Koordinatensystems	309		
	13.5	Transfo	rmationen	311		
		13.5.1	Zugriff auf das Management von Transformationen	311		
		13.5.2	Erstellen einer neuen Transformation	314		
		13.5.3	Editieren einer Transformation	316		
	13.6	Ellipsoid	de	317		
		13.6.1	Zugriff auf das Management von Ellipsoiden	317		
		13.6.2	Erstellen eines neuen Ellipsoids	320		
		13.6.3	Editieren eines Ellipsoids	321		

nhaltsverzeichnis			GPS1200+	10
		13.7	Projektionen	322
			13.7.1 Zugriff auf das Management von Projektionen	322
			13.7.2 Erstellen einer neuen Projektion	327
			13.7.3 Editieren einer Projektion	328
		13.8	Geoidmodell	329
			13.8.1 Übersicht	329
			13.8.2 Zugriff auf das Management von Geoidmodellen	331
			13.8.3 Erstellen eines neuen Geoidmodells	
			von der CompactFlash Karte / vom Internen Memory	333
		13.9	LSKS Modelle	334
	14	Manag	je∖Konfigurationssätze	335
		14.1	Übersicht	335
		14.2	Zugriff auf das Konfigurationssatz Management	336
		14.3	Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes	338
			14.3.1 Erste Schritte	338
			14.3.2 Konfigurationssatz für statische Anwendungen	340
			14.3.3 Konfigurationssatz für kinematische Anwendungen	
			mit Post-Processing	343
			14.3.4 Konfigurationssatz für Echtzeit Referenz Anwendungen	346
			14.3.5 Konfigurationssatz für Echtzeit Rover Anwendungen	349
		14.4	Editieren eines Konfigurationssatzes	352
	15	Manag	je∖Antennen	354
		15.1	Übersicht	354
		15.2	Zugriff auf das Antennen Management	355
		15.3	Erstellen einer neuen Antenne	357
		15.4	Editieren einer Antenne	359
		15.1 15.2 15.3 15.4	Übersicht Zugriff auf das Antennen Management Erstellen einer neuen Antenne Editieren einer Antenne	

16	Im/Export\Export aus Job					
	16.1	Übersicht	360			
	16.2	Zugriff auf die Daten Export Funktionalität	363			
	16.3	Daten Export aus einem Job in ein benutzerdefiniertes				
		ASCII Format	364			
	16.4	Daten Export aus einem Job zu einem anderen Gerät	367			
	16.5	Daten Export im DXF Format	369			
	16.6	Daten Export im LandXML Format	372			
17	lm/Exp	oort\Import in Job	375			
	17.1	Übersicht	375			
	17.2	Zugriff auf die Daten Import Funktionalität	380			
	17.3	Daten Import im ASCII Format	381			
	17.4	Daten Import im GSI Format	383			
	17.5	Daten Import im DXF Format	385			
18	lm/Exp	oort\Punkte zwischen Jobs kopieren	387			
19	Konfig\Mess Einstellungen					
	19.1	Nummernmasken	389			
		19.1.1 Übersicht	389			
		19.1.2 Zugriff auf die Konfiguration von Nummernmasken	392			
		19.1.3 Erstellen einer neuen Nummernmaske	394			
		19.1.4 Editieren einer Nummernmaske	398			
		19.1.5 Löschen einer Nummernmaske	400			
		19.1.6 Anwendungsbeispiel	401			
	19.2	Display Einstellungen				
	19.3	Codierung & Autolinien				
	19.4	Qualitätskontrolle Einstellungen	416			

Inhaltsverzeichnis			GPS1200+	12
		19.5	Aufzeichnung von Rohdaten	419
		19.6	Punktmessung Einstellungen	425
			19.6.1 Konfiguration der Punktmessung Einstellungen	425
			19.6.2 Anwendungsbeispiel	437
		19.7	Seismisches Protokoll	439
		19.8	Ring Buffer	442
			19.8.1 Übersicht	442
			19.8.2 Konfiguration und Verwendung eines Ring Buffers	445
	20	Konfig	\Instrumenten Einstellungen	449
		20.1	Antenne & Antennenhöhe	449
		20.2	Satelliten Einstellungen	452
		20.3	Zeitzone	457
		20.4	Instrumentennummer	459
		20.5	Setze NET Parameter	461
	21	Konfig	Konfig\Allgemeine Einstellungen	
		21.1	Wizard Modus	465
		21.2	Hot Keys & User Menü	467
		21.3	Einheiten und Formate	471
		21.4	Sprache	479
		21.5	Display, Beep, Text	481
		21.6	Start & Abschaltmodus	485
	22	Konfig	\Schnittstellen Allgemein	492
		22.1	Übersicht	492
		22.2	Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen	493
	22	21.3 21.4 21.5 21.6 <b>Konfig</b> 22.1 22.2	Sprache Display, Beep, Text Start & Abschaltmodus Schnittstellen Allgemein Übersicht Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen	47 47 48 48 49 49 49

<u></u>	Eabtzait	Let a second	406				
22.5		Übersicht	490				
	22.3.1	Vonfiguration abno Fahtzait Sabnittatella	490				
	22.3.2	Konfiguration onne Echizeit Deferenz Schnittstelle	490				
	22.3.3	Konfiguration einer Echizeit Reierenz Schnittstelle	499				
	22.3.4	Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle	513				
	22.3.5	Konfiguration mit Mobilteleton und Funkgerat	530				
	22.3.6	Konfiguration von SBAS	532				
	22.3.7	Konfiguration der GGA Message					
		für Referenznetzanwendungen	535				
22.4	ASCII E	ingabe	539				
	22.4.1	Ubersicht	539				
	22.4.2	Konfiguration einer ASCII Eingabe Schnittstelle	540				
	22.4.3	Konfiguration der Anmerkungen	542				
	22.4.4	Konfiguration eines Befehls an das Gerät	544				
	22.4.5	Anwendungsbeispiel 1	545				
	22.4.6	Anwendungsbeispiel 2	548				
22.5	NMEA A	Ausgabe	551				
22.6	Job Exp	port	560				
22.7	Indirekte	e Messungen	563				
22.8	Neigung	jssensor	571				
22.9	Meteo S	Sensor	575				
22.10	SmartAr	ntenna	576				
22.11	Internet		579				
22.12	PPS Au	sgang	583				
22.13	Event Eingang						
22.14	Externe	r Öszillator	589				
22.15	OWI Au	sgabe	592				
22.16	Remote		595				

nhaltsverzeichnis	GPS1200+				
	23	Konfig	uration der Geräte	598	
		23.1	Geräte	598	
			23.1.1 Übersicht	598	
			23.1.2 Mobiltelefone	600	
			23.1.3 Modems	603	
			23.1.4 Funkgeräte	605	
			23.1.5 RS232	607	
			23.1.6 Smartgate	608	
			23.1.7 Geräte für indirekte Messungen	609	
			23.1.8 GPRS / Internet Geräte	611	
		23.2	Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte	613	
		23.3	Erstellen eines neuen Gerätes	616	
		23.4	Editieren eines Gerätes	621	
	24	Konfig	Schnittstellen Geräte kontrollieren	622	
		24.1	Mobiltelefone	622	
			24.1.1 Übersicht	622	
			24.1.2 Konfiguration einer GSM Verbindung	624	
			24.1.3 Konfiguration einer CDMA Verbindung	627	
		24.2	Modems	630	
		24.3	Funkgeräte	632	
		24.4	RS232	635	
		24.5	Smartgate Box	637	
		24.6	Geräte für indirekte Messungen	639	
		24.7	GPRS / Internet Geräte	641	
		24.8	Internet / Ethernet	643	
		24.9	Referenzstationen suchen	647	
		24.10	Konfiguration der Stationen	649	

		24.10.1	Übersicht	649	
		24.10.2	Zugriff auf KONFIG Station/Nummer	650	
		24.10.3	Erstellen einer neuen Station	652	
		24.10.4	Editieren einer Station	654	
	24.11	Konfigura	ation der Verbindung zum Server	655	
		24.11.1	Übersicht	655	
		24.11.2	Zugriff auf KONFIG Verbindung zum Server	656	
		24.11.3	Erstellen eines neuen Servers	658	
		24.11.4	Editieren einer Verbindung zum Server	659	
25	Tools\	Speicherme	edium formatieren	660	
26	Tools\	Tools\Transfer Objekte			
27	Tools\Systemdateien laden				
	27.1	Applikatio	onsprogramme	666	
	27.2	Systems	prachen	668	
	27.3	Instrume	nt Firmware	670	
28	Tools\Rechner				
	28.1	Übersich	t	672	
	28.2	Zugriff au	uf den Rechner	673	
	28.3	Konfigura	ation des Rechners	674	
	28.4	Verwend	ung des Rechners	676	
		28.4.1	RPN Modus	676	
		28.4.2	Standard Modus	679	
		28.4.3	Beschreibung der Softkeys	682	
		28.4.4	Aufrufen und Beenden des Rechners bei der		
			Eingabe von Zahlen	687	

Inhaltsverzeichnis		16		
	29	Tools\	File Viewer	688
	30	Tools\	Lizenzcode	691
	31	Tools\	FTP Datentransfer	694
	32	STATU	JS	700
		32.1	STATUS Funktionen	700
		52.2	32.2.1 Satelliten Status	702
			32.2.3 Status aktuelle Position	709 722
			32.2.4 Status Aufzeichnung	726
		32.3	STATUS: Batterie & Memory	735
		32.4	STATUS: System Information	739
		32.5	STATUS: Schnittstellen	741
			32.5.1 Echtzeit Eingang	741
			32.5.2 ASCII Eingabe	742
			32.5.3 Neigungssensor	744
			32.5.4 Meteo Sensor	740
			32.5.5 SmanAntenna	747
			32.5.0 Internet	740
			32.5.8 Remote Schnittstelle	749 751
		32.6	Bluetooth	753

33	MapVi	754	
	33.1	Übersicht	754
	33.2	Zugriff auf MapView	756
	33.3	Konfiguration von MapView	759
	33.4	MapView Elemente	765
		33.4.1 Softkeys	765
		33.4.2 Anzeigebereich	767
		33.4.3 Toolbar	769
		33.4.4 Punkt Symbole	77(
	33.5	Map Modus	77
		33.5.1 MapView im Map Modus	77
		33.5.2 Auswahl von Punkten, Linien und Flächen	773
	33.6	Plot Modus - MapView Arbeitsbereich	778
	33.7	Mess Modus	783
		33.7.1 MapView im Mess Modus	783
		33.7.2 MapView im Mess Modus Absteckung	785
		33.7.3 Auswahl von Linien und Flächen	788
34	Setups	s aktualisieren	790
	34.1	Terminologie	790
	34.2	Vorgehen bei der Setup Aktualisierung	792

Inhaltsverzeichnis	GPS1200+			
	35	NTRIP	über Internet	795
		35.1 35.2	Übersicht Konfiguration eines Echtzeit Rover für die Verwendung des	795
			NTRIP Service	799
			35.2.1 Konfiguration einer Verbindung zum Internet	799
			<ul><li>35.2.2 Konfiguration einer Verbindung zu einem Server</li><li>35.2.3 Verwendung des NTRIP Service mit einem</li></ul>	803
			Echtzeit Rover	806
		35.3	Konfiguration eines GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfängers	
			für den Anschluss eines NTRIP Servers	809
	36	Referer	izstation	812
	37	Applika	tionsprogramme - Allgemein	814
		37.1	Übersicht	814
		37.2	Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme	816
	38	COGO		818
		38.1	Übersicht	818
		38.2	Zugriff auf COGO	820
		38.3	Konfiguration von COGO	830
		38.4	COGO Berechnungsmethode - Polarberechnung	836
			38.4.1 Polarberechnung Punkt - Punkt	836
			38.4.2 Polarberechnung Punkt - Linie	840
			38.4.3 Polarberechnung Punkt - Bogen	846
			38.4.4 Polarberechnung Punkt - Aktuelle Position	853

Inhaltsverzeichnis	GPS1200+						
		38.12	Auswahl eines Ergebnisses von früheren				
			COGO Polarberechnungen	962			
		38.13	Modifizierung der Werte für Azimute, Distanzen und Offsets	964			
3	39	9 Berechnung eines Koordinatensystems - Allgemein					
		39.1	Übersicht	968			
		39.2	Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen	980			
		39.3	Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems	983			
			39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal	983			
			39.3.2 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems -				
			1-Punkt Transformation	988			
	40	Berech	nung eines Koordinatensystems - Normal	994			
		40.1	Übersicht	994			
		40.2	Berechnung eines neuen Koordinatensystems	995			
		40.3	Aktualisierung eines Koordinatensystems	1009			
		40.4	Zugeordnete Punkte	1010			
			40.4.1 Übersicht	1010			
			40.4.2 Auswahl eines neuen Paares von zugeordneten Punkten	1011			
			40.4.3 Editieren eines Paars von zugeordneten Punkten	1012			
		40.5	Transformationsergebnisse	1013			
			40.5.1 Zugriff auf die Transformationergebnisse	1013			
			40.5.2 Ergebnisse für 1-Schritt- und 2-Schritt Transformationen	1014			
			40.5.3 Ergebnisse für die klassische 3D Transformation	1016			

41	Berech	nnung eine	es Koordinatensystems - 1-Punkt Transformation	1018					
	41.1	Zugriff a	uf die Berechnung eines Koordinatensystems -						
		1- Punkt	t Transformation	1018					
	41.2	Berechn	Berechnung eines Koordinatensystems -						
	1-Schritt Transformation								
	41.3	Berechn	ung eines Koordinatensystems -						
		2-Schrit	t Transformation	1032					
		41.3.1	2-Schritt Transformation	1032					
		41.3.2	Berechnung des Gitter Massstabsfaktors	1045					
		41.3.3	Berechnung des Höhen Massstabsfaktors	1047					
	41.4	Berechnung eines Koordinatensystems -							
		Klassisc	he 3D Transformation	1049					
	41.5	Berechr	ung des erforderlichen Azimuts	1053					
42	Schnurgerüst								
	42.1	Übersicht							
	42.2	Zugriff a	Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst						
	42.3	Konfigu	Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst						
	42.4	42.4 Schnurgerüst Management							
		42.4.1	Übersicht	1075					
		42.4.2	Manuelle Eingabe einer Bezugslinie/						
			eines Bezugsbogens	1076					
		42.4.3	Auswahl einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens						
			aus einem Job	1082					
		42.4.4	Definition von Bezugslinie/-bogen Offsets	1090					
		42.4.5	Definieren einer Böschung relativ zu einer Bezugslinie/						
			einem Bezugsbogen	1094					

Inhaltsverzeichnis			GPS1200+	22
		42.5	Messung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen	1097
			42.5.1 Messung von Punkten	1097
			42.5.2 Anwendungsbeispiel	1107
		42.6	Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen	1111
			42.6.1 Absteckpunkte	1111
			42.6.2 Anwendungsbeispiel	1123
		42.7	Gitterabsteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen	1128
			42.7.1 Gitterabsteckungspunkte	1128
			42.7.2 Anwendungsbeispiel	1136
		42.8	Absteckung auf eine Polylinie	1141
			42.8.1 Übersicht	1141
			42.8.2 Zugriff auf Absteckung auf Polylinien & Polylinie wählen	1144
			42.8.3 Absteckparameter	1145
			42.8.4 Absteckoperation	1148
			42.8.5 Resultate der Absteckung	1154
	43	Bezug	sebene	1157
		43.1	Übersicht	1157
		43.2	Zugriff auf die Bezugsebene	1163
		43.3	Konfiguration einer Bezugsebene	1166
		43.4	Bezugsebene Management	1170
		43.5	Messen von Punkten auf der Bezugsebene	1179
	44	Abstee	ckung	1181
		44.1	Übersicht	1181
		44.2	Zugriff auf die Absteckung	1185
		44.3	Konfiguration der Absteckung	1189
		44.4	Absteckung	1198
			44.4.1 Grafikelemente im Applikationsprogramm Absteckung	1198

		44.4.2	Orthogonale Absteckung	1200
		44.4.3	Polare Absteckung	1210
		44.4.4	DGM Absteckung	1214
		44.4.5	Absteckung, Differenz Limit überschritten	1218
45	Messen	- Allgem	nein	1221
	45.1	Zugriff a	auf das Applikationsprogramm Messen	1221
	45.2	GPS Ve	ermessungsmethoden	1225
	45.3	Messen	von Punkten	1229
		45.3.1	Kinematische Post-Processing und	
			statische Anwendungen	1229
		45.3.2	Echtzeit Referenz Anwendungen	1234
		45.3.3	Echtzeit Rover Anwendungen	1245
	45.4	Hinzufü	gen von Anmerkungen für alle Betriebsarten	1251
	45.5	Zeitkont	trollierte Messungen für alle Betriebsarten	1253
	45.6	Initialisi	erung für Echtzeit Rover Anwendungen	1256
		45.6.1	Terminologie	1256
		45.6.2	Zugriff auf die Initialisierung für	
			Echtzeit Rover Anwendungen	1259
		45.6.3	Initialisierung während der Bewegung	1261
		45.6.4	Statische Initialisierung	1262
		45.6.5	Initialisierung auf einem bekannten Punkt	1264
46	Messen	- Auto P	Punkte	1266
	46.1	Übersic	ht	1266
	46.2 46.3	Konfigu Auto Pu	ration von Auto Punkten Inkte für kinematische Post-Processing und	1268
		Echtzeit	t Rover Anwendungen	1277

nhaltsverzeichnis			GPS1200+	24
		46.4	Exzentren der Auto Punkte	1283
			46.4.1 Übersicht	1283
			46.4.2 Konfiguration von Exzentren	1286
			46.4.3 Anwendungsbeispiel	1291
	47	Messe	n - Indirekte Messung	1296
		47.1	Übersicht	1296
		47.2	Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten	1300
		47.3	Die indirekte Messung unzugänglicher Punkte	1302
			47.3.1 Richtung & Strecke	1302
			47.3.2 Vorwärtsschnitt	1307
			47.3.3 Bogenschnitt	1312
			47.3.4 Rechtwinklige Aufnahme	1318
			47.3.5 Rückwärtige Richtung & Strecke	1324
		47.4	Berechnung eines Azimuts	1326
			47.4.1 Verwendung der Sonne	1326
			47.4.2 Verwendung eines Hilfspunktes	1328
		47.5	Berechnung der Horizontaldistanz aus der Schrägdistanz	1331
		47.6	Indirekte Messung einschliesslich Höhen	1334
	48	Verme	ssung von Querprofilen	1338
		48.1	Übersicht	1338
		48.2	Zugriff auf die Vermessung von Querprofilen	1341
		48.3	Konfiguration der Vermessung von Querprofilen	1344
		48.4	Vermessung von Querprofilen	1347

	48.5	Querprofilvorlagen	1354
		48.5.1 Zugriff auf das Management von Querprofilvorlagen	1354
		48.5.2 Erstellen einer neuen Querprofilvorlage	1357
		48.5.3 Editieren einer Querprofilvorlage	1362
	48.6	Anwendungsbeispiel	1363
49	Volum	enberechnung	1367
	49.1	Übersicht	1367
	49.2	Zugriff auf die Volumenberechnung	1369
	49.3	Konfigurieren der Volumenberechnung	1373
	49.4	Berechnung von Volumen	1376
		49.4.1 Punkte messen	1376
		49.4.2 Dreiecksvermaschung	1380
		49.4.3 Berechne Volumen	1386
50	Wake-	Up	1390
	50.1	Übersicht	1390
	50.2	Erstellen einer neuen Wake-Up Session	1393
	50.3	Editieren einer Wake-Up Session	1398
Anh	ang A	Menübaum	1399
Anh	ang B	Speichertypen	1403
Anh	ang C	Verzeichnisstruktur des Speichermediums	1405
Anh	ang D	Pin Zuordnung und Anschlüsse	1407
	D.1	Empfänger	1407
	D.2	SmartAntenna	1414
	D.3	RX1250	1416

Inł	۱al	ts۱	/ei	rze	ic	hn	is

	GPS1200+	26
Anhang E	Kabel	1418
Anhang F	NMEA Message Formate	1425
F.1	Übersicht	1425
F.2	Verwendete Symbole für die Beschreibung der NMEA Formate	1426
F.3	GGA - Global Positioning System Positionsdaten	1430
F.4	GGK - Echtzeit Position mit DOP	1432
F.5	GGK(PT) - Echtzeit Position mit DOP, Trimble Eigenformat	1434
F.6	GGQ - Echtzeit Position mit Koordinatenqualität	1436
F.7	GLL - Geografische Position Breite/Länge	1438
F.8	GNS - GNSS Fixierte Daten	1440
F.9	GSA - GNSS DOP und aktive Satelliten	1442
F.10	GSV - Sichtbare GNSS Satelliten	1444
F.11	LLK - Leica Lokale Position und GDOP	1446
F.12	LLQ - Leica Lokale Position und Qualität	1448
F.13	RMC - Empfohlene Minimum spezifische GNSS Daten	1450
F.14	VTG - Kurs über Grund und Grundgeschwindigkeit	1452
F.15	ZDA - Uhrzeit und Datum	1454
Anhang G	Format der Event Eingang Bestätigungsmessage	1455
Anhang H	Format des seismischen Protokolls	1457
Anhang I	Format der PPS Ausgabe Bestätigungsmessage	1459
Anhang J	AT Befehle	1460
Stichwortverzeichnis 1		

# Aufstellung der Ausrüstung

1.1	Empfänger Ports
Beschreibung	Alle Ports des GPS1200+ befinden sich auf der Frontplatte des Empfängers.
Ports auf der Frontplatte des Empfängers	GX1210+, GX1220+, GX1220+ GNSS, GX1230+, GX1230+ GNSS und GX1200+ mit PPS/Event Option

1



- a) Port E2: Event Eingang 2, auf GX1200+ mit PPS/Event Option
- b) Port E1: Event Eingang 1, auf GX1200+ mit PPS/Event Option
- c) Batteriefach A mit CompactFlash Kartenfach
- d) LED Indikatoren

- g) Port ANT: GNSS Antenneneingang
- h) Batteriefach B, nicht für GRX1200+/ GRX1200+ GNSS
- i) Port PPS: PPS Ausgang, auf GX1200+ mit PPS/Event Option
- j) Port RX: RX1200 Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO

- e) Port P3: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang k) Port P2: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- f) Port PWR: Strom Eingang. 5 pin LEMO
- oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- I) Port P1: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO

#### GRX1200+/GRX1200+ GNSS



- a) Port OSC: Externer Oszillator, Eingang
- b) Port E1: Event Eingang
- c) Batteriefach mit CompactFlash Kartenfach

- g) Port ANT: GNSS Antenneneingang
- h) Port NET: Ethernet/LAN Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle.
- i) Port PPS: PPS Ausgang

- d) LED Indikatoren
- e) Port P3: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang k) Port P2: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- f) Port PWR: Strom Eingang. 5 pin LEMO
- j) Port RX: RX1200 Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- I) Port P1: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO

Kabel

Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.

#### Ports, zum Anschliessen der Ausrüstung

Ausrüstung	Port
RX1210 Controller ohne Kabel	Direkt am Empfänger anstecken
RX1210 Controller mit einem Kabel	Port RX
GNSS Antenne	Port ANT
Funkgerät mit Gehäuse, ohne Kabel	Port P1 oder Port P3
Funkgerät ohne Gehäuse, mit einem Kabel	Port P1, Port P2 oder Port P3
Funkgerät mit System 500 Gehäuse, mit einem Kabel	Port P1, Port P2 oder Port P3
Externe Stromquelle	Port PWR

1.2	Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Pfeiler			
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für statischen Betrieb auf festen Vermessungspfeilern.			
Beschreibung	Der Empfänger und der RX1200 Controller (falls verwendet) können zu einer Einheit verbunden werden. Die auf dem Pfeiler aufgestellte GNSS Antenne muss an den Empfänger angeschlossen werden. Der Empfänger und der RX1200 Controller können in dem Transportbehälter aufbewahrt werden. Beachten Sie, dass der Empfänger vor Gebrauch mit dem RX1200 Controller konfiguriert werden kann. Der Controller kann dann bei der Aufstellung weggelassen werden.			
(B)	Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.			
	<ul> <li>GNSS Antennen aind AX1201 oder AX1203+ GNSS. Bei Verwendung einer AR25/AT504 GG Antenne kann sich der Ablauf geringfügig ändern.</li> </ul>			

### Aufstellung der Ausrüstung



## Aufstellung der Ausrüstung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Wenn Sie eine Pfeilerplatte verwenden, befestigen Sie diese auf dem Pfeiler.
2.	Schrauben Sie den Dreifuss auf die Pfeilerplatte bzw. den Pfeiler.
3.	Horizontieren Sie den Dreifuss.
4.	Stecken Sie den Träger in den Dreifuss und arretieren Sie ihn.
5.	Schrauben Sie die GNSS Antenne auf den Träger.
6.	Überprüfen Sie nochmals die Horizontierung des Dreifusses.
7.	Setzen Sie die Batterien in den Empfänger ein.
8.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den Empfänger.
9.	Verbinden Sie den Empfänger und die GNSS Antenne mit Hilfe des Antennenka- bels am Port ANT des Empfängers.
10.	Befestigen Sie den RX1210 Controller am Empfänger, falls er benötigt wird.
11.	Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die ON/OFF Taste auf dem Empfän- ger für mindestens 2 s oder die <b>PROG</b> Taste auf dem RX1210 Controller drücken.
12.	Der Empfänger kann zum zusätzlichen Schutz während des Betriebs im Trans- portbehälter aufbewahrt werden.

## Nächster Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	nicht verwendet wird	3
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Bei Verwendung eines Adapters und Trägers überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Adapter vollständig und korrekt auf der Steckverbindung des Trägers sitzen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.
 Wenn der Empfänger bei hohen Aussentemperaturen im Behälter gelassen wird, sollte der Deckel geöffnet bleiben. Hinweise für Betriebs- und Lagertemperaturen finden Sie in der GPS1200+ Gebrauchsanweisung.
 Verwenden Sie eine externe Batterie wie die GEB171, um den Betrieb für einen vollen Tag sicherzustellen.

1.3	Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Stativ			
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für statischen Betrieb auf einem Stativ.			
Beschreibung	Der Empfänger und der RX1200 Controller (falls verwendet) können zu einer Einheit verbunden werden. Entweder hängt man den Empfänger an ein Stativbein oder man lässt ihn im Transportbehälter. Die GNSS Antenne wird mit dem Empfänger verbunden. Beachten Sie, dass der Empfänger vor Gebrauch mit dem RX1200 Controller konfiguriert werden kann. Der Controller kann dann bei der Aufstellung weggelassen werden.			
	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> <li>GNSS Antennen aind AX1201 oder AX1203+ GNSS. Bei Verwendung einer AR25/AT504 GG kann sich der Ablauf geringfügig ändern.</li> </ul>			




- c) Höhenmessbügel
- d) Dreifuss
- e) 2.8 m Antennenkabel
- f) RX1210 Controller, falls benötigt

- i) CompactFlash Karte
- j) Stativ
- k) Transportbehälter

Schritt	Beschreibung
1.	Stellen Sie das Stativ auf.
2.	Befestigen Sie den Dreifuss auf dem Stativ und horizontieren Sie ihn.
3.	Überprüfen Sie, ob der Dreifuss über dem Bodenpunkt ist.
4.	Stecken Sie den Träger in den Dreifuss und arretieren Sie ihn.
5.	Schrauben Sie die GNSS Antenne auf den Träger.
6.	Überprüfen Sie nochmals die Horizontierung des Dreifusses.
7.	Setzen Sie die Batterien in den Empfänger ein.
8.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den Empfänger.
9.	Verbinden Sie den Empfänger und die GNSS Antenne mit Hilfe des Antennenka- bels am Port ANT des Empfängers.
10.	Befestigen Sie den RX1210 Controller am Empfänger, falls er benötigt wird.
11.	Hängen Sie den Empfänger mit Hilfe des Hakens, der sich an der Rückseite des Empfängers befindet, an ein Stativbein oder legen Sie ihn in den Transportbehälter.
12.	Stecken Sie den Höhenmessbügel in den Träger.
13.	Messen Sie die Antennenhöhe mit Hilfe des Höhenmessbügels.
14.	Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die ON/OFF Taste auf dem Empfän- ger für mindestens 2 s oder die <b>PROG</b> Taste auf dem RX1210 Controller drücken.

ŝ

(B

J.

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	nicht verwendet wird	3
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Bei Verwendung eines Adapters und Trägers überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Adapter vollständig und korrekt auf der Steckverbindung des Trägers sitzen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

Wenn der Empfänger bei hohen Aussentemperaturen im Behälter gelassen wird, sollte der Deckel geöffnet bleiben. Hinweise für Betriebs- und Lagertemperaturen finden Sie in der GPS1200+ Gebrauchsanweisung.

Verwenden Sie eine externe Batterie wie die GEB171, um den Betrieb für einen vollen Tag sicherzustellen.

1.4	Kinematisch mit Post-Processing, Lotstock und Rucksack	
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für kinematische Roververmes- sungen mit anschliessendem Post-Processing. Diese Variante eignet sich für länger andau- ernde Feldmessungen.	
Beschreibung	Der Empfänger wird in den Rucksack gelegt. Er wird mit der GNSS Antenne und dem RX1200 Controller verbunden.	
() J	Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.	
	<ul> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber- karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.</li> </ul>	



- d) Griff für den Lotstock
- e) RX1210
- f) Halter für den RX1210 Controller am Lotstock
- g) Lotstockunterteil aus Aluminium

- k) Empfänger
   GX1210+/GX1220+/GX1220+ GNSS/
   GX1230+/GX1230+ GNSS
- I) Zwei Batterien
- m) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Schrauben Sie Ober- und Unterteil des Lotstocks zusammen.
2.	Schieben Sie den Griff auf den Lotstock.
3.	Befestigen Sie den Halter für den RX1210 Controller und ziehen Sie die Schraube fest.
4.	Schrauben Sie die GNSS Antenne auf den Lotstock.
5.	Stecken Sie den RX1210 Controller in den Halter.
6.	Verriegeln Sie den RX1210 Controller am Halter, indem Sie den roten Knopf der Verriegelungsvorrichtung von unten hochdrücken.
7.	Setzen Sie die Batterien in den Empfänger ein.
8.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den Empfänger.
9.	Legen Sie den Sensor so in den Rucksack, dass die Oberseite nach aussen und die Frontplatte nach oben weist.
10.	Ziehen Sie den Riemen um den Sensor fest.
11.	Verbinden Sie das 1.6 m Antennenkabel mit dem Port ANT des Empfängers.

Schritt	Beschreibung
12.	Führen Sie das 1.6 m Antennenkabel durch eine Kabelführung und unten durch eine Öffnung an der Unterseite der Rucksackklappe. Siehe Abschnitt "Kabelpositionen im Rucksack".
13.	Ziehen Sie das Kabel so weit wie benötigt aus dem Rucksack und straffen Sie die Kabelführung.
14.	Verbinden Sie das eine Ende des 1.2 m Antennenkabels mit dem losen Ende des 1.6 m Antennenkabels und das andere Ende mit der GNSS Antenne.
15.	Verbinden Sie das 1.8 m Kabel zwischen RX und GX mit dem RX1210 Controller.
16.	Führen Sie das Kabel durch eine Öffnung an der Unterseite der Rucksackklappe und hinauf durch eine Kabelführung. Siehe Abschnitt "Kabelpositionen im Rucksack".
17.	Stecken Sie es in den Port RX des Sensors.
18.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

#### Kabelpositionen im Rucksack



#### Nächster Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

Siehe Kapitel "1.15 Verwendung des Rucksacks" für eine Anleitung für die Verwendung des Rucksacks.

(B

(B

1.5	Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 1	
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für kinematische Roververmessung mit anschliessendem Post-Processing. Diese Variante eignet sich besonders für kurze Messperioden, besonders wenn viele Hindernisse, wie z.B. Zäune, vorhanden sind.	
Beschreibung	Der RX1200 Controller ist mit einem Halter am Lotstock befestigt. Der Empfänger ist mit einem weiteren Halter im unteren Drittel des Lotstocks befestigt. Die GNSS Antenne wird mit dem Empfänger verbunden. RX1200 Controller werden jeweils mit dem Empfänger verbunden.	
	Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.	
	<ul> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber- karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.</li> </ul>	



- c) Lotstockoberteil aus Aluminium mit Schraub- i) RX1210 verbindung
- d) Griff für den Lotstock

- j) 1.0 m Kabel zwischen RX und GX
- e) Halter für den RX1210 Controller am Lotstock k) Zwei Batterien
- f) Lotstockunterteil aus Aluminium

I) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Schrauben Sie Ober- und Unterteil des Lotstocks zusammen.
2.	Schieben Sie den Griff auf den Lotstock.
3.	Befestigen Sie den Halter für den RX1210 Controller und ziehen Sie die Schraube fest.
4.	Schieben Sie das Halterteil für den Empfänger auf den Lotstock.
5.	Befestigen Sie den Empfängerhalter und ziehen Sie die Schraube fest. Das schmalere Ende des Empfängerhalters zeigt nach oben.
6.	Schrauben Sie die GNSS Antenne auf den Lotstock.
7.	Stecken Sie den RX1210 Controller in den Halter.
8.	Verriegeln Sie den RX1210 Controller am Halter, indem Sie den roten Knopf der Verriegelungsvorrichtung von unten hochdrücken.
9.	Setzen Sie die Batterien in den Empfänger ein.
10.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den Empfänger.
11.	Verbinden Sie den Empfänger und die GNSS Antenne mit Hilfe des 1.8 m Anten- nenkabels am Port ANT des Empfängers.
12.	Verbinden Sie den RX1210 Controller mit Hilfe des 1.0 m Kabels mit dem Port RX des Empfängers.

Schritt	Beschreibung
13.	Schrauben Sie den Empfänger auf den Empfängerhalter, wobei die Frontplatte des Empfängers nach unten zeigt.
14.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

ŝ

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.6	Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 2
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für kinematische Roververmessung mit anschliessendem Post-Processing. Diese Variante eignet sich besonders für kurze Messperioden, besonders wenn viele Hindernisse, wie z.B. Zäune, vorhanden sind.
Beschreibung	Der RX1200 Controller ist mitsamt dem angebrachten Empfänger mit einem Halter am Lotstockgriff befestigt. Die GNSS Antenne wird mit dem Empfänger verbunden.
() J	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber- karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.</li> </ul>



c) Griff für den Lotstock

- h) Lotstockunterteil aus Aluminium
- d) Halter für den Empfänger zusammen mit dem i) Zwei Batterien RX1210 Controller am Lotstock
- e) RX1210

j) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Schrauben Sie Ober- und Unterteil des Lotstocks zusammen.
2.	Schieben Sie den Griff auf den Lotstock.
3.	Befestigen Sie den Halter für den Empfänger und dem RX1210 Controller und ziehen Sie die Schraube fest.
4.	Schrauben Sie die GNSS Antenne auf den Lotstock.
5.	Schrauben Sie den Empfänger mit dem RX1210 Controller auf den Halter.
6.	Setzen Sie die Batterien in den Empfänger ein.
7.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den Empfänger.
8.	Verbinden Sie den Empfänger und die GNSS Antenne mit Hilfe des 1.2 m Anten- nenkabels am Port ANT des Empfängers.
9.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

# Aufstellung der Ausrüstung Schritt-für-Schritt

# Nächster Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14



Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.7

<u>چ</u>

# Echtzeit Referenz, Ein Stativ

Anwendung Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für Echtzeit Referenz Stationen für normale Funkreichweite. Ebenso können Rohdaten für das Post-Processing aufgezeichnet werden.

BeschreibungDer Empfänger und der RX1200 Controller (falls verwendet) können zu einer Einheit<br/>verbunden werden. Der Empfänger wird an ein Stativbein gehängt. Er wird mit der GNSS<br/>Antenne und der Funkantenne verbunden. Die Funkantenne wird an den Antennenarm<br/>angebracht, der an der GNSS Antenne befestigt wird. Beachten Sie, dass der Empfänger<br/>vor Gebrauch mit dem RX1200 Controller konfiguriert werden kann. Der Controller kann<br/>dann bei der Aufstellung weggelassen werden.<br/>Der GX1210+, GX1220+ und GX1220+ GNSS können als eine DGPS Referenzstation<br/>arbeiten, wenn sie mit der DGPS Option ausgestattet wurden. Sie können nicht als Echtzeit<br/>Referenzstation angewendet werden.

- Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.
- Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.

#### Aufstellung der Ausrüstung



- c) GNSS Antenne AX1201/AX1203+ GNSS
- d) Höhenmessbügel
- e) Träger
- f) Dreifuss
- g) 1.2 m Antennenkabel, um den Empfänger und die GNSS Antenne zu verbinden
- h) Stativ

- k) Funkmodem mit Gehäuse
- I) Transportbehälter
- m) 1.2 m Antennenkabel, um das Funkmodemgehäuse und die Funkantenne zu verbinden
- n) Zwei Batterien
- o) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.3 Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Stativ". Führen Sie die Schritte 1. bis 13. aus.
2.	Befestigen Sie den Funkantennenarm an der GNSS Antenne.
3.	Schrauben Sie die Funkantenne auf den Antennenarm.
4.	Befestigen Sie das Funkmodem am Port P1 oder P3 des Sensors.
5.	Verbinden Sie die Funkantenne mit dem Funkmodem über das zweite 1.2 m Antennenkabel.
6.	Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die ON/OFF Taste auf dem Empfän- ger für mindestens 2 s oder die <b>PROG</b> Taste auf dem RX1210 Controller drücken.

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	nicht verwendet wird	3
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Bei Verwendung eines Adapters und Trägers überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Adapter vollständig und korrekt auf der Steckverbindung des Trägers sitzen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.
 Wenn der Empfänger bei hohen Aussentemperaturen im Behälter gelassen wird, sollte der Deckel geöffnet bleiben. Hinweise für Betriebs- und Lagertemperaturen finden Sie in der GPS1200+ Gebrauchsanweisung.
 Verwenden Sie eine externe Batterie wie die GEB171, um den Betrieb für einen vollen Tag sicherzustellen.

1.8	Echtzeit Referenz, Zwei Stative	
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für Echtzeit Referenz Stationen für maximierte Funkreichweite. Ebenso können Rohdaten für das Post-Processing aufge- zeichnet werden.	
Beschreibung	Siehe Kapitel "1.7 Echtzeit Referenz, Ein Stativ". Die Beschreibung ist gleich mit Ausnahme dass die Funkantenne an dem zweiten Stativ angebracht wird. Dies vergrössert die Höhe de Funkantenne und maximiert die Funkreichweite.	
	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.</li> </ul>	

#### Aufstellung der Ausrüstung



- e) 1.2 m Antennenkabel
- f) RX1210 Controller, falls benötigt
- g) Empfänger
   GX1210+/GX1220+/GX1220+ GNSS/
   GX1230+/GX1230+ GNSS
- n) Funkmodem mit Gehäuse
- o) Transportbehälter
- p) Stativ

- h) Stativ
- i) Funkantenne

- q) Zwei Batterien
- r) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.3 Statisch mit Post-Processing, Referenz auf Stativ". Führen Sie die Schritte 1. bis 13. aus.
2.	Befestigen Sie das Funkmodem am Port P1 oder P3 des Sensors.
3.	Stellen Sie das zweite Stativ in der Nähe auf.
4.	Schrauben Sie den Sockel für den Teleskopstab auf das Stativ.
5.	Schrauben Sie den Funkantennenarm auf den Teleskopstab.
6.	Schrauben Sie die Funkantenne auf den Antennenarm.
7.	Verbinden Sie die Funkantenne mit dem Funkmodem über das 2.8 m Antennen- kabel.
8.	Schieben Sie den Teleskopstab in den Sockel.
9.	Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die ON/OFF Taste auf dem Empfän- ger für mindestens 2 s oder die <b>PROG</b> Taste auf dem RX1210 Controller drücken.

(P

(P

(P

111	WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
	vorkonfiguriert wurde	nicht verwendet wird	3
	vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
	konfiguriert werden muss	verwendet wird	14
	Bei Verwendung eines Adapters und Trägers überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Adapter vollständig und korrekt auf der Steckverbindung des Trägers sitzen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.		
	Wenn der Empfänger bei hohen Aussentemperaturen im Behälter gelassen wird, sollte der Deckel geöffnet bleiben. Hinweise für Betriebs- und Lagertemperaturen finden Sie in der GPS1200+ Gebrauchsanweisung.		
	Verwenden Sie eine externe I sicherzustellen.	Batterie wie die GEB171, um de	en Betrieb für einen vollen Tag

1.9	Echtzeit Referenz mit SmartAntenna, RX1250 Controller und GHT56 Halter
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für Echtzeit Referenzstationen mit SmartAntenna, RX1250 Controller und GHT56 Halter. Diese Aufstellung wird für Messungen mit normalen Funkreichweiten verwendet. Ebenso können Rohdaten für das Post-Proces- sing aufgezeichnet werden.
Beschreibung	Der RX1250 Controller, das Funkmodemgehäuse und der GHT56 Halter können zu einer Einheit verbunden werden. Der GHT56 Halter wird an ein Stativbein gehängt. Zwischen der SmartAntenna und dem RX1250 Controller wird die Verbindung über Bluetooth hergestellt.
۲ ۲	Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.
	<ul> <li>Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.</li> </ul>
	<ul> <li>Für erweiterte Betriebsdauer ist es möglich, die SmartAntenna und den RX1250 über ein Y-Kabel an eine externe Batterie anzuschliessen.</li> </ul>

Aufstellung der Ausrüstung



- f) Stativ
- g) GHT57
- h) GHT56

#### n) CompactFlash Karte

o) Batterie für das Funkgerät

Schritt	Beschreibung
1.	Stellen Sie das Stativ auf.
2.	Befestigen Sie den Dreifuss auf dem Stativ und horizontieren Sie ihn.
3.	Überprüfen Sie, ob der Dreifuss über dem Bodenpunkt ist.
4.	Stecken Sie den Träger in den Dreifuss und arretieren Sie ihn.
5.	Setzen Sie die Batterie in die SmartAntenna ein.
6.	Schrauben Sie die SmartAntenna auf den Träger.
7.	Überprüfen Sie nochmals die Horizontierung des Dreifusses.
8.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den RX1250.
9.	Setzen Sie die Batterie in den RX1250 ein.
10.	Befestigen Sie den RX1250 am GHT56 Halter.
11.	Befestigen Sie das Aufsteckgehäuse mit dem Funkmodem am GHT56 Halter an.
12.	Schrauben Sie das 90° TNC Verbindungsstück auf das Funkmodemgehäuse. Das 90° TNC Verbindungsstück wird zusammen mit dem GHT56 Halter geliefert.
13.	Schrauben Sie die Funkantenne auf das 90° TNC Verbindungsstück.
14.	Gehen Sie sicher, dass die Funkantenne senkrecht positioniert ist.
15.	Legen Sie die Batterie in das Batteriefach des GHT56 Halters ein.

Schritt	Beschreibung
	Hängen Sie den GHT56 Halter mit Hilfe des GHT57 Hakens, der zusammen mit dem GHT56 geliefert wird, an ein Stativbein.
16.	Entfernen Sie den Befestigungsarm, falls dieser am GHT56 angebracht ist. Der Befestigungsarm wird verwendet, um den RX1250 Controller an einem Lotstock zu befestigen.
17.	Schrauben Sie den GHT57 Haken auf die Rückseite des GHT56 Halters.
18.	Hängen Sie den GHT56 an das Stativbein.
19.	Messen Sie die Antennenhöhe mit Hilfe des Höhenmessbügels.
20.	Zum Einschalten die Taste <b>PROG</b> am RX1250 Controller drücken.
(B)	Der RX1250 und die SmartAntenna sind über Bluetooth miteinander verbunden.

ŝ

WENN	Siehe Kapitel
die SmartAntenna Schnittstelle konfiguriert werden muss	22.10
der RX1250 vorkonfiguriert wurde	45
der RX1250 konfiguriert werden muss	14

Bei Verwendung eines Adapters und Trägers überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Adapter vollständig und korrekt auf der Steckverbindung des Trägers sitzen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.10	SmartRover - Externes Funkgerät	
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für einen Echtzeit Rover mit Smart- Antenna, RX1250X Controller, GHT56 Halter und einem externen Funkgerät.	
Beschreibung	Der RX1250X Controller ist mit dem GHT56 Halter am Lotstock befestigt. Das Funkmodem mit der Funkantenne wird am GHT56 Halter angebracht. Zwischen der SmartAntenna und dem RX1250X Controller wird über Bluetooth eine Verbindung hergestellt.	
(B)	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> </ul>	
	• Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber- karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.	





- a) SmartAntenna
- b) Batterie für die SmartAntenna
- c) Lotstockoberteil aus Aluminium mit Schraub- i) Batterie für den RX1250X oder Steckverbindung
- g) Lotstockunterteil aus Aluminium
- h) Funkantenne

- d) Griff für den Lotstock
- e) GHT56
- f) Funkmodem mit Gehäuse

- j) CompactFlash Karte
- k) RX1250X
- I) Batterie für das Funkgerät

Schritt	Beschreibung
1.	Schrauben Sie Ober- und Unterteil des Lotstocks zusammen.
2.	Schieben Sie den Griff auf den Lotstock.
3.	Setzen Sie die Batterie in die SmartAntenna ein.
4.	Schrauben Sie die SmartAntenna auf den Lotstock.
5.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den RX1250X.
6.	Setzen Sie die Batterie in den RX1250X ein.
7.	Befestigen Sie den RX1250X am GHT56 Halter.
8.	Befestigen Sie das Aufsteckgehäuse mit dem Funkmodem am GHT56 Halter an.
9.	Schrauben Sie das 90° TNC Verbindungsstück auf das Funkmodemgehäuse. Das 90° TNC Verbindungsstück wird zusammen mit dem GHT56 Halter geliefert.
10.	Schrauben Sie die Funkantenne auf das 90° TNC Verbindungsstück.
11.	Gehen Sie sicher, dass die Funkantenne senkrecht positioniert ist.
12.	Legen Sie die Batterie in das Batteriefach des GHT56 Halters ein.
13.	Befestigen Sie den GHT56 und ziehen Sie die Schraube fest.
14.	Zum Einschalten die Taste PROG am RX1250X Controller drücken.
	Der RX1250X und die SmartAntenna sind über Bluetooth miteinander verbunden.

ŝ

WENN	Siehe Kapitel
die SmartAntenna Schnittstelle konfiguriert werden muss 22.10	
der RX1250X vorkonfiguriert wurde	45
der RX1250X konfiguriert werden muss	14

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.11	SmartRover - Externes Funkgerät, Maximale Funkreichweite	
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für einen Echtzeit Rover mit Smart- Antenna, RX1250X Controller, GHT56 Halter und einem externen Funkgerät. Diese Aufstel- lung wird für Messungen mit maximaler Funkreichweite verwendet.	
Beschreibung	Der RX1250X Controller ist mit dem GHT56 Halter am Lotstock befestigt. Zwischen der SmartAntenna und dem RX1250X Controller wird über Bluetooth eine Verbindung herge- stellt. Das Funkgerät ist am GHT56 befestigt. Die Funkantenne wird an den Antennenarm ange- bracht, der an der SmartAntenna befestigt wird. Dies vergrössert die Höhe der Funkantenne und maximiert die Funkreichweite. Das Funkmodemgehäuse wird über ein Kabel mit der Funkantenne verbunden.	
(B)	Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.	
	<ul> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber-</li> </ul>	

karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.





- a) SmartAntenna
- b) Batterie für die SmartAntenna
- c) Lotstockoberteil aus Aluminium mit Schraub- k) 1.2 m Antennenkabel oder Steckverbindung
- d) Kabelklemme
- e) Griff für den Lotstock
- f) GHT56
- g) Funkmodem mit Gehäuse
- h) Lotstockunterteil aus Aluminium

- i) Funkantenne
- j) Funkantennenarm 15 cm lang
- I) Batterie für den RX1250X
- m) CompactFlash Karte
- n) RX1250X
- o) Batterie für das Funkgerät

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.10 SmartRover - Externes Funkgerät". Führen Sie die Schritte 1. bis 4. aus.
2.	Befestigen Sie den Antennenarm an der SmartAntenna.
3.	Schrauben Sie die Funkantenne auf den Antennenarm.
4.	Schieben Sie die CompactFlash Karte in den RX1250X.
5.	Setzen Sie die Batterie in den RX1250X ein.
6.	Befestigen Sie den RX1250X am GHT56 Halter.
7.	Befestigen Sie das Aufsteckgehäuse mit dem Funkmodem am GHT56 Halter an.
8.	Legen Sie die Batterie in das Batteriefach des GHT56 Halters ein.
9.	Befestigen Sie den GHT56 am Lotstock und ziehen Sie die Schraube fest.
10.	Verbinden Sie die Funkantenne mit dem Funkmodemgehäuse über das zweite 1.2 m Antennenkabel.
11.	Zum Einschalten die Taste <b>PROG</b> am RX1250X Controller drücken.
(F	Der RX1250X und die SmartAntenna sind über Bluetooth miteinander verbunden.
### Nächster Schritt

(B

WENN	Siehe Kapitel
die SmartAntenna Schnittstelle konfiguriert werden muss	22.10
der RX1250X vorkonfiguriert wurde	45
der RX1250X konfiguriert werden muss	14

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.12	Echtzeit Rover, Lotstock und Rucksack		
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für einen Echtzeit-Rover mit länger andauernden Feldmessungen. Ebenso können Rohdaten für das Post-Processing aufge- zeichnet werden.		
Beschreibung	Das Funkmodem wird zusammen mit dem Sensor im Rucksack transportiert. Die GNSS Antenne und der RX1200 Controller werden mit dem Empfänger und die Funkantenne wird mit dem Funkmodem verbunden. Die Kabel, die aus dem Rucksack herauskommen, können in dem Fall, dass ein Hindernis, z.b. ein Zaun,umgangen werden muss, abgesteckt werden.		
(F	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Eiber-</li> </ul>		
	karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.		
	<ul> <li>Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.</li> </ul>		



- c) Griff für den Lotstock
- d) RX1210
- e) Halter für den RX1210 Controller am Lotstock
- f) Lotstockunterteil aus Aluminium
- g) 1.2 m Antennenkabel
- h) 1.6 m Antennenkabel
- i) Funkmodem mit Gehäuse

- I) Zwei Batterien
- m) CompactFlash Karte
- n) Funkantenne
- o) Funkantennenarm 3 cm lang
- p) 1.2 m Antennenkabel, um das Funkmodemgehäuse und die Funkantenne zu verbinden
- q) Teleskopstab
- r) Rucksack

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.4 Kinematisch mit Post-Processing, Lotstock und Rucksack". Führen Sie die Schritte 1. bis 8. aus.
2.	Befestigen Sie das Funkmodem am Port P1 oder P3 des Sensors.
3.	Legen Sie den Sensor so in den Rucksack, dass die Oberseite nach aussen und die Frontplatte nach oben weist.
4.	Ziehen Sie den Riemen um den Sensor fest.
5.	Schieben Sie den Teleskopstab durch den Schlitz oben am Rucksack. Prüfen Sie, dass er in der Manschette im Rucksack sitzt und schieben Sie ihn bis zum Boden hinunter.
6.	Stellen Sie die Höhe des Teleskopstabs passend ein.
7.	Schrauben Sie den Funkantennenarm auf den Teleskopstab.
8.	Verbinden Sie das erste 1.2 m Antennenkabel mit der Funkantenne.
9.	Führen Sie das Kabel durch die Öffnung oben im Rucksack und hinunter unter dem Sensor durch.

# Aufstellung der Ausrüstung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
10.	Verbinden Sie das erste 1.2 m Antennenkabel mit dem Funkmodem.
11.	Verbinden Sie das 1.6 m Antennenkabel mit dem Port ANT des Empfängers.
12.	Führen Sie das 1.6 m Antennenkabel durch eine Kabelführung und unten durch eine Öffnung an der Unterseite der Rucksackklappe. Siehe Abschnitt "Kabelpositionen im Rucksack".
13.	Ziehen Sie das Kabel so weit wie benötigt aus dem Rucksack und straffen Sie die Kabelführung.
14.	Verbinden Sie das eine Ende des zweiten 1.2 m Antennenkabels mit dem losen Ende des 1.6 m Antennenkabels und das andere Ende mit der GNSS Antenne.
15.	Verbinden Sie das 1.8 m Kabel zwischen RX und GX mit dem RX1210 Controller.
16.	Führen Sie das Kabel durch eine Öffnung an der Unterseite der Rucksackklappe und hinauf durch eine Kabelführung. Siehe Abschnitt "Kabelpositionen im Rucksack".
17.	Stecken Sie es in den Port RX des Sensors.
18.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

#### Kabelpositionen im Rucksack



### Nächster Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

(j)

<u>,</u>

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

Siehe Kapitel "1.15 Verwendung des Rucksacks" für eine Anleitung für die Verwendung des Rucksacks.

1.13	Echtzeit Rover, Alles am Lotstock - Option 1		
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für Echtzeit Rover mit kurzen Messperioden, besonders wenn viele Hindernisse, z.B. Zäune, vorhanden sind.		
Beschreibung	Der RX1200 Controller ist mit einem Halter am Lotstock befestigt. Der Empfänger ist mit einem weiteren Halter im unteren Drittel des Lotstocks befestigt. Die GNSS Antenne und der RX1200 Controller werden jeweils mit dem Empfänger verbunden. Das Funkmodem mit der Funkantenne wird am Empfänger angebracht.		
(J)	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> <li>Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber-karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.</li> <li>Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.</li> </ul>		



- GX1210+/GX1220+/GX1220+ GNSS/ GX1230+/GX1230+ GNSS
- Halter für den Empfänger am Lotstock

- e) Halter für den RX1210 Controller am Lotstock I) 1.0 m Kabel zwischen RX und GX
  - I) 1.0 m Kabel zwischen RX und GXm) Zwei Batterien

- f) Lotstockunterteil aus Aluminium
- n) CompactFlash Karte

g) Funkantenne

### Aufstellung der Ausrüstung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.5 Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 1". Führen Sie die Schritte 1. bis 13. aus.
2.	Befestigen Sie das Funkmodem an Port P1 oder P3 des Empfängers.
3.	Schrauben Sie die Funkantenne auf das Gehäuse.
4.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

# Nächster Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

()

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.14	Echtzeit Rover, Alles am Lotstock - Option 2		
Anwendung	Die unten beschriebene Aufstellung der Ausrüstung gilt für Echtzeit Rover mit kurzen Messperioden, besonders wenn viele Hindernisse, z.B. Zäune, vorhanden sind.		
Beschreibung	Der RX1200 Controller ist mitsamt dem angebrachten Empfänger mit einem Halter am Lotstockgriff befestigt. Die GNSS Antenne wird mit dem Empfänger verbunden. Das Funk- modem mit der Funkantenne wird am Empfänger angebracht.		
	<ul> <li>Die GNSS Antenne wird direkt aufgeschraubt. Alternativ kann sie mit einem Adapter auf einen WILD-Zapfen gesteckt werden.</li> </ul>		
	• Es werden Lotstöcke aus Aluminium verwendet. Sie können durch Lotstöcke aus Fiber- karbon ersetzt werden. Dadurch ändert sich nichts an dieser Anleitung.		
	• Ein Standard Funkmodem mit Gehäuse wird in der Anleitung verwendet. Mobiltelefone können auch verwendet werden, dann ändert sich die Aufstellung geringfügig.		



- d) Halter für den RX1210 Controller und Empfänger am Lotstock
- e) RX1210
- f) Empfänger
   GX1210+/GX1220+/GX1220+ GNSS/
   GX1230+/GX1230+ GNSS
- j) Funkmodem mit Gehäuse
- k) Zwei Batterien
- I) CompactFlash Karte

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "1.6 Kinematisch mit Post-Processing, Alles am Lotstock - Option 2". Führen Sie die Schritte 1. bis 8. aus.
2.	Befestigen Sie das Funkmodem an Port P1 oder P3 des Empfängers.
3.	Schrauben Sie die Funkantenne auf das Gehäuse.
4.	Drücken Sie die <b>PROG</b> Taste am RX1210 Controller, um den Empfänger einzu- schalten.

# Nächster Schritt

<u>ج</u>

Aufstellung der Ausrüstung Schritt-für-Schritt

WENN der Sensor	UND der RX1200 Controller	Siehe Kapitel
vorkonfiguriert wurde	verwendet wird	45
konfiguriert werden muss	verwendet wird	14

Wenn Sie ein Lotstockoberteil mit Steckverbindung verwenden, überprüfen Sie, ob die GNSS Antenne und der Schraub-Steckadapter korrekt auf die Steckverbindung geschoben wurden, bevor Sie den Verschlussring anziehen. Ein fehlerhaftes Anbringen der GNSS Antenne hat einen direkten Einfluss auf die Messergebnisse.

1.15

# Verwendung des Rucksacks

Anwendung

Der Rucksack wird für folgende Applikationen verwendet:

- Kinematisch mit Post-Processing, Lotstock und Rucksack
- Echtzeit-Rover, Lotstock und Rucksack

### Antennenstabriemen



Die Antenne sollte so fest und aufrecht wie möglich befestigt werden.

Führen Sie den Riemen um den Stab herum und ziehen Sie die Lasche fest, wie im Diagramm dargestellt.

# Hüftgurt



# **Innere Netztasche**



#### Der Hüftgurt

- umfasst einen Klettverschluss, durch den die Kabel geführt werden können.

Die innere Netztasche wurde entwickelt für

- das Tragen der AX1201/AX1203+ GNSS Antenne, wenn diese nicht verwendet wird.
- das Aufbewahren aufgerollter Kabel.
- das Tragen eines Nicht-Standard-Funkmodems.
- das Tragen von Ersatzbatterien.
- das Tragen von Sandwiches.

### Verwendung bei hohen Temperaturen

Bei hohen Temperaturen ist eine gute Luftzufuhr um den Empfänger zu gewährleisten. Deshalb kann der Rucksack während der Messung halb oder vollständig geöffnet bleiben.



Um den Rucksack halb zu öffnen:

- 1. Öffnen Sie die Reissverschlüsse halb.
- 2. Stecken Sie die Klappe nach innen.
- 3. Befestigen Sie diese mit dem Klettverschluss.



GPS12\_141

Um den Rucksack vollständig zu öffnen:

- Öffnen Sie die Reissverschlüsse vollständig.
- 2. Stecken Sie die Klappe nach innen.
- 3. Befestigen Sie diese mit dem Klettverschluss.
- 4. Stecken Sie die Klappe unter den Empfänger.

1.16	Prüfer	und Justieren der Dosenlibelle am Dreifuss	
Beschreibung	Die Dose tieren. Ei Punkt ze beobach	enlibelle wird verwendet, um die Antenne über dem Beobachtungspunkt zu horizon- ne dejustierte Dosenlibelle bedeutet, dass die GNSS Antenne nicht richtig über dem entriert wird. Das bedeutet, dass in Wirklichkeit ein anderer Punkt auf dem Boden tet wird.	
	<ul> <li>Der Dreifuss sollte überprüft und justiert werden</li> <li>vor dem ersten Gebrauch.</li> <li>vor jeder Präzisionsmessung.</li> <li>nach langen Transportzeiten.</li> </ul>		
	<ul> <li>nach langen Arbeitsperioden.</li> <li>wenn die Temperaturen sich um mehr als 20° C ändern.</li> </ul>		
Ausrüstungs- Checkliste	<ul><li>Stativ</li><li>Dreifu</li></ul>	<ul> <li>Träger mit präziser Röhrenlibelle, geprüft und justiert</li> <li>Justiernadel</li> </ul>	
Prüfen und Justieren Schritt für Schritt	Schritt	Beschreibung	
Schnitt-hur-Schnitt	1.	Stellen Sie das Stativ auf.	
	2.	Schrauben Sie den Dreifuss auf das Stativ.	
	3.	Befestigen Sie den Träger auf dem Dreifuss.	
	4.	Horizontieren Sie das Stativ mit Hilfe der präzisen Röhrenlibelle auf dem Träger.	

Schritt	Beschreibung
5.	Ist die Dosenlibelle auf dem Dreifuss zentriert und befindet sie sich innerhalb des Kreises?
	• Wenn ja, ist keine Justierung erforderlich. Das Verfahren ist beendet.
	<ul> <li>Wenn nein, ist eine Justierung der Dosenlibelle erforderlich. Mit Schritt 6. fort- fahren</li> </ul>
6.	Nehmen Sie den Träger mit der präzisen Röhrenlibelle ab.
7.	Zentrieren Sie die Libellenblase mit Hilfe der Justiernadel und den Justier- schrauben an der unteren Seite der Libellenblase. Siehe "Diagramm".
8.	Befestigen Sie die präzise Röhrenlibelle wieder auf dem Dreifuss.
9.	Überprüfen Sie, dass keine Schraube locker ist.
10.	Überprüfen Sie die Justierung der Dosenlibelle mit Hilfe der präzisen Röhrenli- belle.
11.	Ist eine weitere Justierung notwendig?
	<ul> <li>Wenn nein, ist das Justierverfahren abgeschlossen.</li> </ul>
	Wenn Ja, Schritte 6. bis 11. wiederholen

Diagramm



2	Antennenhöhen
2.1	Übersicht
Beschreibung	Die Höhe der GNSS Antenne über einem Punkt besteht aus drei Komponenten:
	der vertikalen oder schrägen Höhenablesung,
	<ul> <li>dem vertikalen Offset,</li> <li>der vertikalen Phasenzentrumsexzentrizität.</li> </ul>
	Für die meisten Anwendungen können vorkonfigurierte Standardeinstellungen im Empfän- ger benutzt werden. Sie berücksichtigen automatisch die Phasenzentrumsexzentrizität.
Vertikale oder schräge Höhe	GPS1200+ akzeptiert vertikale und schräge Höhen, die sich auf die mechanische Refe- renzebene der Antenne (MRP, <b>M</b> echanical <b>R</b> eference <b>P</b> lane) beziehen. Für die Mehrheit der GNSS Antennen, einschliesslich aller Leica GNSS Antennen, wird die vertikale Antennen- höhe gemessen.

### Erforderliche Messungen

Dies ist ein Überblick über die erforderlichen Messungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Antenne, der Aufstellung und dem Zubehör.

Antenne	Zubehör	Aufstellung	erforderliche Messungen
Standard GPS1200+ / System 500	Standard GPS1200+ / System 500	Stativ	vertikale Höhe mit dem Höhenmessbügel
Standard GPS1200+ / System 500	Standard GPS1200+ / System 500	Lotstock	keine Messung Wert ist 2.00 m.
Standard GPS1200+ / System 500	Standard GPS1200+	Pfeiler	<ul> <li>vertikale Höhe zur MRP</li> </ul>
			Siehe Kapitel "2.2 Mechanische Refe- renzebene, MRP".
Standard GPS1200+ / System 500	nicht Leica	beliebig	<ul> <li>vertikale Höhe zur MRP</li> </ul>
			<ul> <li>eventuell vertikaler Offset</li> </ul>
			Siehe Kapitel "2.2 Mechanische Refe- renzebene, MRP".

Antenne	Zubehör	Aufstellung	erforderliche Messungen
Nicht-Leica Antenne	Standard GPS1200+/ System 500	beliebig	vertikale Höhe zur MRP
	nicht Leica		• eventuell vertikaler Offset
			Phasenzentrums- exzentrizität.
			<ul> <li>Horizontaler Offset bei einer schrägen Höhenablesung.</li> </ul>
			Siehe Kapitel "2.2 Mechanische Refe- renzebene, MRP".

Vertikale Phasenzentrums- exzentrizität	Für Leica Antennen:	Sind in den Standardantennen Datensätzen des Feldsystems und der Office Software enthalten und werden automatisch angebracht.
	Für Nicht-Leica Antennen:	Können am Instrument manuell eingegeben werden ODER Antennen Datensätze, einschliesslich azimut- und elevati- onsabhängigen Korrekturen, können mit LGO erstellt werden.
	Die Antennenkalibrierung zur Geo++ <sup>®</sup> GmbH ausgeführt.	Bestimmung der Phasenzentrumsexzentrizität werden durch

2.2

# Mechanische Referenzebene, MRP

Allgemein

Die mechanische Referenzebene (Mechanical Reference Plane)

- ist die Bezugsfläche für die Messung der Antennenhöhe.
- ist die Bezugsfläche für die Phasenzentrumsexzentrizität.
- variiert für unterschiedliche Antennen.

Die MRP wird für jede GPS1200+ Antenne dargestellt.

### AX1201/ AX1203+ GNSS



a) Die mechanische Referenzebene ist die Unterseite des Einsatzes mit dem Metallgewinde.

#### SmartAntenna



a) Die mechanische Referenzebene ist die Unterseite des Einsatzes mit dem Metallgewinde.





 a) Die mechanische Referenzebene ist die Unterseite des Vorverstärkergehäuses. Die AT504/ AT504 GG Antenne entspricht dem JPL Design, welches vom IGS speziell für die Referenzstationen entwickelt wurde.

**AR25** 





Leica Standardzubehör wird verwendet.

# Pfeileraufstellung



# Vertikale Höhenablesung

Bestimmung der Antennenhöhe Schritt-für-Schritt Die vertikale Höhenablesung ist die Höhendifferenz zwischen dem Höhenbezugspunkt des Pfeilers und der mechanische Referenzebene der Antenne. Sie wird normalerweise indirekt durch Nivellement bestimmt.

Manchmal ist es schwierig, direkt zur MRP zu messen.

Schritt	Beschreibung
1.	Bestimmen Sie die Höhendifferenz zwischen dem Höhenbezugspunkt des Pfeilers und einer Oberfläche auf dem Träger.
2.	Siehe Abschnitt "Träger und Adapter Masse". Sehen Sie nach, wie gross die Höhendifferenz zwischen dieser Oberfläche und der MRP der Antenne ist.
3.	Addieren Sie die Werte, die in Schritt 1. und 2.bestimmt wurden, um die <b>vertikale</b> Höhenablesung zu erhalten.
4.	Für Leica Antennen und Zubehör ist der vertikale Offset 0.00 m.



Nächster Schritt	<ul> <li>Geben Sie zu Beginn der Messung die vertikale Höhenablesung in den Empfänger ein.</li> <li>der vertikale Offset von 0.00 m ist im Antennen Datensatz für eine Pfeileraufstellung gespeichert und wird automatisch berücksichtigt.</li> </ul>		
	Siehe Kapitel "2.1 Übersicht" für die vertikale Phasenzentrumsexzentrizität.		
(F	Die Masse für andere als die im obigen Diagramm dargestellten Träger müssen bestimn werden.		
(F	Ausser für Leica Antennen und Zubehör muss der vertikale Offset gemessen werden. Dieser Wert muss in den Antennen Datensatz eingegeben werden.		



(B)

# Stativaufstellung

- Eine der Leica Standardantennen wird verwendet: AX1201, AX1203+ GNSS, Smart-Antenna, AR25, AT504, AT504 GG, AT501, AT502, AT503.
- Leica Standardzubehör wird verwendet.

#### Stativaufstellung



### Vertikale Höhenablesung

Die vertikale Höhenablesung ist die Höhendifferenz zwischen dem Bodenpunkt und dem unteren Ende des Höhenmessbügels. Sie wird mit Hilfe des Höhenmessbügels bestimmt.

### Bestimmung der Antennenhöhe Schritt-für-Schritt

A 1 144 B

- --

### Nächster Schritt

(B

Ē

(P)

Schritt	Beschreibung
1.	Bestimmen Sie die vertikale Höhenablesung mit Hilfe des Höhenmessbügels.
2.	Für Leica Standardantennen und Zubehör ist der vertikale Offset 0.36 m.
<ul> <li>Gebe</li> <li>der ve gespe</li> <li>Siehe</li> </ul>	n Sie zu Beginn der Messung die vertikale Höhenablesung in den Empfänger ein. ertikale Offset von 0.36 m ist im Antennen Datensatz für eine Stativaufstellung eichert und wird automatisch berücksichtigt. Er muss nicht eingegeben werden. Kapitel "2.1 Übersicht" für die vertikale Phasenzentrumsexzentrizität.
Die Mass werden u	se für andere als die im obigen Diagramm dargestellten Träger müssen bestimmt Ind der vertikale Offset muss angepasst werden.
Die Mass werden u	se für andere Höhenmessgeräte als den Höhenmessbügel müssen bestimmt Ind der vertikale Offset muss angepasst werden.

Für Nicht-Leica Antennen muss der vertikale Offset gemessen werden. Er muss in den Antennen Datensatz eingegeben werden.



(g

# Lotstockaufstellung

- Eine der Leica Standardantennen wird verwendet: AX1201, AX1203+ GNSS, Smart-Antenna, AT502, AT503.
  - · Leica Standardzubehör wird verwendet.





# Vertikale Höhenablesung

Bestimmung der Antennenhöhe Schritt-für-Schritt Die vertikale Höhenablesung ist die Höhendifferenz zwischen dem unteren und dem oberen Ende des Lotstocks. Dies ist normalerweise ein fester Wert.

Schritt	Beschreibung	
1.	<ul> <li>Die vertikale Höhenablesung für</li> <li>Jedes Segment (Ober- und Unterteil) des Leica Standardlotstocks ist 1.00 m.</li> <li>LeicaBei Verwendung eines zweiten Lotstockoberteils beträgt die Höhenable-</li> </ul>	
2.	sung somit 3.00 m.  • Für Leica Antennen und Zubehör ist der <b>vertikale Offset</b> 0.00 m.	

Nächster Schritt

(S

ŝ

- Geben Sie zu Beginn der Messung die vertikale Höhenablesung in den Empfänger ein. Für eine Standardkonfiguration mit einer Standardantenne wird für eine Lotstockaufstellung der Wert von 2.00 m bereits vorgegeben.
- der vertikale Offset von 0.00 m ist im Antennen Datensatz für eine Lotstockaufstellung gespeichert und wird automatisch berücksichtigt. Er muss nicht eingegeben werden.
- · Siehe Kapitel "2.1 Übersicht" für die vertikale Phasenzentrumsexzentrizität.

Für Nicht-Leica Lotstöcke müssen die Masse bestimmt werden.

Für Nicht-Leica Antennen muss der vertikale Offset gemessen werden. Er muss in den Antennen Datensatz eingegeben werden.

# Messung von schrägen Antennenhöhen

Aufstellung mit einer schrägen Antennenhöhe

2.4



Bestimmung der schrägen Höhenablesung

Nächster Schritt

(B

Die schräge Höhenablesung ist die Höhendifferenz zwischen dem Bodenpunkt und der äusseren Kante der Antenne.

- · Bestimmen Sie den horizontalen und vertikalen Offset.
- Geben Sie zu Beginn der Messung die schräge Höhenablesung ein. Der horizontale und der vertikale Offset muss in **MANAGE Antennen** konfiguriert werden.
- Siehe Kapitel "2.1 Übersicht" für die vertikale Phasenzentrumsexzentrizität.

Falls die äussere Kante der Antenne oberhalb der mechanische Referenzebene ist, ist der vertikale Offset negativ.
3	Die Ve	erwendung des GPS1200+ ohne RX1200 Controller
Anwendung	Eine GPS1200+ Referenzstation kann für Post-Processing und Echtzeitanwendungen auch ohne RX1200 Controller verwendet werden.	
Beschreibung	Der Empfänger wird mit Hilfe des RX1200 Controllers im Büro vorkonfiguriert. Im Feld wird der Empfänger ohne angeschlossenen RX1200 Controller verwendet. Dadurch reduzieren sich die Kenntnisse, die zum Betrieb des Instrumentes im Feld notwendig sind, erheblich. Normalerweise wird eine Stativ- oder Pfeileraufstellung verwendet. Siehe Kapitel"14 Manage\Konfigurationssätze" für genaue Anweisungen, wie der Empfän- ger zu konfigurieren ist.	
Die Verwendung des	Schritt	Beschreibung
GPS1200+ onne RX1200 Controller	1.	Stellen Sie die Ausrüstung entsprechend den Bedürfnissen auf. Siehe Kapitel "1 Aufstellung der Ausrüstung" zur Aufstellung der Ausrüstung.
	2.	Drücken Sie die ON/OFF Taste am Empfänger für mindestens 2 s, um den Empfän- ger einzuschalten.
	3.	Kontrollieren Sie die Startzeit.
	4.	Notieren Sie Informationen wie • Startzeit.
		Antermennone.     Punktnummer
		Diese Informationen werden für das Post-Processing benötigt. Siehe Abschnitt "Feldaufnahmeformular" für ein Beispiel eines Feldaufnahmeformulars.

Schritt	Beschreibung
5.	Der Empfänger beginnt automatisch mit dem Empfang der Satellitensignale und der Datenaufzeichnung, wie es bei der Konfiguration des Empfängers definiert wurde.
6.	Um den Empfänger auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF Taste und halten Sie sie für 4 s gedrückt. Die LED Indikatoren leuchten nicht, wenn der Empfänger abgeschaltet ist. Siehe "LED Indikatoren".
7.	Kontrollieren Sie die Endzeit.
8.	Notieren Sie die Endzeit.

#### **LED Indikatoren**

#### **Beschreibung**

Jeder GPS1200+ Empfänger hat drei Leuchtdioden (Light Emitting Diode) unterhalb der ON/OFF Taste. Sie informieren über den grundlegenden Empfänger Status.

#### Diagramm



TRKTracking LEDMEMSpeicher LEDPWRStrom LED

#### Beschreibung der LED's

LED	Zustand	DANN	
TRK	aus	Es werden keine Satelliten empfangen.	
	grün	Es werden genügend Satelliten zur Positionsberechnung empfangen.	
	blinkt grün	Der erste Satellit wird empfangen, eine Position ist noch nicht verfügbar.	
MEM	aus	Es ist kein Speichergerät verfügbar. Die CompactFlash Karte wurde nicht eingesetzt oder der interne Speicher ist nicht eingebaut.	
	grün	Die Speicherkapazität des ausgewählten Gerätes ist OK.	
	blinkt grün	Die Speicherkapazität des ausgewählten Gerätes ist zu 75% voll.	
	rot	Der Speicher des ausgewählten Gerätes ist voll.	
PWR	aus	Der Strom ist aus.	
	grün	Der Strom ist ok.	
	blinkt grün	Der Strom ist schwach. Die verbleibende Zeit, in der noch genügend Strom verfügbar ist, hängt von der Art der Vermessung, der verwendeten Echtzeitgeräte, der Temperatur und dem Alter der Batterien ab.	

**Feldaufnahmeformular** Einige Informationen können ohne einen RX1200 Controller nicht in den Empfänger eingegeben werden. Diese Informationen müssen nachträglich in LGO für das Post-Processing eingegeben werden. Ein Feldaufnahmeformular ist dafür gedacht, die notwendigen Informationen, wie Punktnummer und Antennenhöhe, zu notieren.

#### Beispiel

Feldaufnahme			
Datum:			
Lokale Startzeit:		Lokale Endzeit:	
Empfänger- Serien-Nr.:		Beobachtername:	
Punktnummer:		Antennenhöhe:	

4	Die Verwendung des RX1250 Controllers	
4.1	Übersicht	
Beschreibung	In diesem Kapitel werden einige wichtige Eigenschaften des RX1250 Controllers erklärt.	

**4.2** 

# Umschalten zwischen Leica SmartWorx Software und Windows CE

Grafik



Aufruf der Software			
Leica SmartWorx	WENN	DANN	
	der RX1250 gestartet wird	startet die Leica Smar	tWorx Software automatisch.
	der Windows CE Desktop aktiv ist	Doppelklick auf zeigen. smartWorx ODER SHIFT PROG (31) drü anzuzeigen.	, um die Leica SmartWorx Software anzu- icken, um die Leica SmartWorx Software
	die Leica SmartWorx Software minimiert ist	Doppelklick auf ODER SmartWorx SmartWorx in der Tas maximieren.	, um die Leica Software zu maximieren. skleiste wählen, um die Leica Software zu
Autrut des Windows CE	WENN		DANN

# Desklops

WENN	DANN
die Leica SmartWorx Software minimiert werden soll	SHIFT (F5) MINIM im Hauptmenü drücken.
die Leica SmartWorx Software geschlossen werden soll	SHIFT (F6) ENDE im Hauptmenü drücken.
die Windows CE Taskleiste angezeigt werden soll	SHIFT PROG (🐠) drücken.

4.3	Standby-Modus	
Beschreibung	Im Standby-Modus fährt der RX1250 herunter und reduziert den Stromverbrauch. Das Wiederhochfahren des RX1250 aus dem Standby-Modus geht schneller als ein Neustart nach dem Ausschalten.	
Setzen des RX1250 Controllers in den	Der RX1250 kann nur im Hauptmenü in den Standby-Modus gesetzt werden.	
Standby-Modus	SHIFT SLEEP (F3) drücken.	

4.4	Konfiguration der Schnittstellen
4.4.1	Übersicht

#### Beschreibung

Die Konfiguration der Schnittstellen für den RX1250 hängt von der Anwendung der Ausrüstung ab.

Aufstellung der Ausrüstung	Konfiguration der Schnittstelle	Siehe Kapitel
Echtzeit Referenz mit SmartAntenna, RX1250 Controller und GHT56 Halter	<ul> <li>SmartAntenna Schnittstelle über Bluetooth oder USB</li> </ul>	4.4.2
	<ul> <li>Clip-on Schnittstelle f ür Funkger ät oder Mobiltelefon im Aufsteckge- h äuse</li> </ul>	4.4.3
SmartRover - Externes Funkgerät	<ul> <li>SmartAntenna Schnittstelle über Bluetooth oder USB</li> </ul>	4.4.2
	<ul> <li>Clip-on Schnittstelle f ür Funkger ät oder Mobiltelefon im Aufsteckge- h äuse</li> </ul>	4.4.3

### 4.4.2

## Konfiguration der SmartAntenna Schnittstelle

#### Konfiguration Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen in der Leica SmartWorx Software wählen.
2.	SmartAntenna markieren.
3.	EDIT (F3)
4.	KONFIG SmartAntenna Schnittstelle
	<verw. gerät:="" ja=""></verw.>
	Einen freien Bluetooth Port wählen.
5.	GERÄT (F5)
6.	KONFIG Geräte
	ATX1230 markieren.
7.	WEITR (F1)
8.	SUCHE (F4), um Bluetooth Geräte zu suchen.
	Die SmartAntenna muss eingeschaltet sein.
9.	KONFIG Suche Bluetooth Gerät
	Alle verfügbaren Bluetooth Geräte werden angezeigt.
10.	Die zu verwendende SmartAntenna markieren.
11.	WEITR (F1)

Schritt	Beschreibung
	Wenn die gewählte SmartAntenna das erste Mal verbunden wird, erscheint eine Windows CE Identifikationsaufforderung. 0000 als Identifikationsnummer für Leica Bluetooth eingeben und <b>OK</b> drücken.
	Sobald die Bluetooth Verbindung aufgebaut ist, beginnt die LED auf der Smart- Antenna blau zu blinken.



### Konfiguration der Clip-on Schnittstelle

Konfiguration Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	
1.	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen in der Leica SmartWorx Software wählen.	
2.	Echtzeit markieren.	
3.	EDIT (F3)	
4.	KONFIG Echtzeit Modus	
	<rt modus:="" rover=""> oder <rt modus:="" referenz=""> wählen.</rt></rt>	
	<port: clip-on=""></port:>	
5.	GERÄT (F5), um das Gerät zu wählen, das am GHT56 angeschlossen ist.	
6.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

5	Sicherung des Empfängers mit einem PIN	
Beschreibung	Der Empfänger kann durch eine Persönliche Identifikationsnummer gesichert werden. Wenn der PIN-Schutz aktiviert ist, ist es erforderlich, diesen unmittelbar nach dem Aufstarten einzugeben. Wird fünfmal ein falscher PIN eingegeben, muss der PUK Code ( <b>P</b> ersonal <b>U</b> nbloc <b>K</b> ing Code) eingegeben werden.	
	Siehe Kapitel "21.6 Start & Abschaltmodus" für Informationen über die Aktivierung des PIN Schutzes.	
	Dieses Kapitel erklärt den Arbeitsablauf der Eingabe des PIN und PUK Codes.	
Zugriff	Während des Aufstartens des Empfängers wird <b>GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben</b> automatisch geöffnet, wenn <b><verw. ja="" pin:=""></verw.></b> in <b>KONFIG Start &amp; Abschaltmodus</b> , Seite <b>PIN Code</b> gewählt und ein PIN definiert wurde. Siehe Kapitel "21.6 Start & Abschaltmodus".	
	Während des Aufstartens des Empfängers wird <b>GPS1200+ Bitte Instr. PUK Code</b> eingeben automatisch geöffnet, wenn fünfmal ein falscher PIN Code eingegeben wurde.	

#### GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben





#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
PIN Code	Benutzereingabe	Den PIN Code, wie in <b>KONFIG Start &amp; Abschalt- modus</b> , Seite <b>PIN Code</b> definiert, eingeben. Der korrekte PIN Code muss innerhalb von fünf Versu- chen eingetippt werden, sonst wird der PUK Code verlangt.

WENN die PIN Code Eingabe	DANN
korrekt ist	Das <b>GPS1200+ Hauptmenü</b> wird angezeigt. Siehe Kapitel "7 Hauptmenü".
falsch ist	Siehe Abschnitt "GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben Fehler: 479".
das fünfte Mal falsch ist	wird der PUK Code benötigt. Siehe Abschnitt "GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben Fehler: 478".



WENN die PIN Code Eingabe	DANN
korrekt ist	Das <b>GPS1200+ Hauptmenü</b> wird angezeigt. Siehe Kapitel "7 Hauptmenü".
das fünfte Mal falsch ist	wird der PUK Code benötigt. Siehe Abschnitt "GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben Fehler: 478".



#### Nächster Schritt

OK (F4) drücken, um GPS1200+ Bitte Instr. PUK Code eingeben aufzurufen.

GPS1200+

eingeben

Fehler: 478

#### GPS1200+ Bitte Instr. PUK Code eingeben



#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
PUK Code	Benutzereingabe	Der PUK Code wird von Leica Geosystems erzeugt.
		<ul> <li>Für Empfänger, die mit einer Firmware Version 2.10 oder höher ausgeliefert wurden, haben Sie den PUK Code zusammen mit dem Empfänger erhalten.</li> </ul>
		<ul> <li>Für Empfänger, die mit einer Firmware Version tiefer als v2.10 ausgeliefert wurden, kontaktieren Sie eine Leica Vertretung, um den PUK Code zu erhalten.</li> </ul>
Serien-Nr.:	Ausgabe	Die Seriennummer des Empfängers. Diese wird benötigt, um den PUK Code von Leica Geosystems zu erhalten.

WENN die PUK Code Eingabe	DANN
korrekt ist	wird der alte PIN Code gelöscht und die PIN Sicherung deaktiviert. Das <b>GPS1200+ Hauptmenü</b> wird angezeigt. Siehe Kapitel "7 Haupt- menü".
falsch ist	wird GPS1200+ weiterhin nach dem korrekten PUK Code fragen. SHIFT BEEND (F6) Schaltet den Empfänger aus.

6	Konfigurierbare Tasten
6.1	Hot Keys
Beschreibung	<ul> <li>Für die Hot Keys gibt es eine Erst- und eine Zweitbelegung:</li> <li>Die Erstbelegung besteht aus den Tasten F7, F8,, F12</li> <li>Die Zweitbelegung besteht aus der Kombination von SHIFT und F7, F8,, F12.</li> </ul>
Funktionalität	Die Hot Keys sind Schnelltasten, mit denen Funktionen und Applikationsprogramme schnell und direkt ausgeführt werden können. Die Zuordnung der Funktionen und Applikationspro- gramme zu den Hot Keys ist vom Benutzer konfigurierbar. Siehe Kapitel "21.2 Hot Keys & User Menü" für die Konfiguration von Hot Keys.
Anwendung	<ul> <li>Die Erstbelegung wird durch das Drücken von F7, F8,, F12 direkt aufgerufen.</li> <li>Die Zweitbelegung wird durch das Drücken von SHIFT und anschliessend F7, F8,, F12 aufgerufen</li> </ul>
	Hot Keys können jederzeit gedrückt werden. In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass eine Funktion oder ein Applikationsprogramm, die einem Hot Key zugeordnet ist, nicht ausgeführt werden kann.
Definieren der Hot Keys Schritt-für-Schritt	Diese Schritt-für-Schritt Anleitung beschreibt, wie der Dialog <b>KONFIG Codierung und</b> <b>Autolinien</b> der Taste <b>F7</b> und der ersten Zeile vom <b>GPS1200+ User Menü: Konfigurations-</b> <b>satz</b> zugeordnet wird.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen\Hot Keys & User Menü wählen
2.	KONFIG Hot Keys & User Taste
	Für Hot Keys/Shift Hot Keys den Eintrag <f7: code&autolin="" einstel-<br="" konf="">lungen&gt; wählen.</f7:>
	Für User Menü den Eintrag <1: KONF Code&Autolin Einstellungen> wählen.
3.	WEITR (F1)
4.	WEITR (F1).
5.	<b>F7</b> drücken, um den Dialog <b>KONFIG Codierung und Autolinien</b> aufzurufen. ODER <b>USER</b> und 1 drücken, um den Dialog <b>KONFIG Codierung und Autolinien</b> aufzu- rufen.

6.2	USER Taste	
Baaahraihung	Die <b>LICED</b> Teste öffnet des henutzerdefinierte Menü	

Beschreibung	Die USER Taste onnet das benutzerdenmente Menu.
Benutzerdefiniertes Menü	Das benutzerdefinierte Menü kann so konfiguriert werden, dass es die am häufigsten verwendeten Funktionen oder Applikationsprogramme umfasst. Das benutzerdefinierte Menü kann während des Dialogs <b>KONFIG XX</b> nicht aufgerufen werden. Siehe Kapitel"21.2 Hot Keys & User Menü" zum Konfigurieren des benutzerdefinierten Menüs.
Funktionalität des benutzerdefinierten Menüs	Durch die Auswahl der entsprechenden Option im Menü wird die Funktion oder das Applika- tionsprogramm ausgeführt.
Zugriff	USER drücken, um GPS1200+ User Menü: Konfigurationssatz aufzurufen.

#### GPS1200+ User Menü: Konfigurationssatz

Ein benutzerdefiniertes Menü kann beispielsweise so aussehen. Die Softkeys und deren Belegung sind festgelegt. Abhängig von der Konfiguration kann die individuelle Anordnung der Funktionen und Applikationsprogramme im benutzerdefinierten Menü abweichen.

11:43       Image: Constraint of the second se	WEITR (F1) Ausführen der ausgewählten Funktion. KONF (F2) Ruft GPS1200+ Konfiguration: Konfigurati
8 Export aus Joh	onssatz auf.
9 Hot Kevs & User Menü	STAT (F3)
Q1a	Statusinformationen über Batterie, Schnitt- stelle usw. Siehe Kapitel "32 STATUS".

Definieren der USER Taste Schritt-für-Schritt Die **USER** Taste wird wie die Hot Keys definiert. Siehe Abschnitt "Definieren der Hot Keys Schritt-für-Schritt".

7	Hauptmenü
7.1	Funktionen des Hauptmenüs
Beschreibung	Das Hauptmenü ist normalerweise der Startdialog, der nach dem Einschalten des Instru- mentes angezeigt wird. Wenn der PIN Schutz aktiv ist, wird zuerst <b>GPS1200+ Bitte Instr. PIN Code eingeben</b> angezeigt. Nach der Eingabe des korrekten PIN Codes wird das Hauptmenü angezeigt.
	Auf Wunsch kann das Instrument so konfiguriert werden, dass nach dem Einschalten ein benutzerdefinierter Startdialog erscheint. Siehe Kapitel "21.6 Start & Abschaltmodus".
GPS1200+ Hauptmenü	12:51       1:8       1:23

7

#### Beschreibung der Funktionen des Hauptmenüs

Funktion des Hauptmenüs	Beschreibung	Siehe Kapitel
Messen	Ausführen von Messungen.	7.2
Prog	Auswählen und Ausführen von Applikationspro- grammen.	7.3
Manage	Verwalten von Jobs, Daten, Codelisten, Konfigu- rationssätzen, Antennen und Koordinatensys- temen.	7.4
lm/Export	<ul> <li>Exportieren von Daten eines Jobs vom Empfänger in eine benutzerspezifische ASCII Datei oder in eine DXF Datei auf der Compact- Flash Karte.</li> </ul>	7.5
	<ul> <li>Importieren von ASCII, GSI oder DXF Dateien von der CompactFlash Karte in einen Job auf dem Empfänger.</li> </ul>	
	Kopieren von Punkten zwischen Jobs.	
Konfig	Aufrufen aller Konfigurationsparameter, die die Vermessung, den Empfänger und die Schnitt- stellen betreffen.	7.6

Funktion des Hauptmenüs	Beschreibung	Siehe Kapitel
Tools	Formatieren des Speichers.	7.7
	<ul> <li>Laden von Dateien, die f ür die Funktionalit ät des Empf ängers verantwortlich sind, z. B. Firmware und Sprachdateien.</li> </ul>	
	<ul> <li>Übertragen von nicht Messdaten abhängigen Dateien zwischen Empfänger und Compact- Flash Karte.</li> </ul>	
	• Durchführen von arithmetischen Operationen, z.B. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Divi- sion, statistische Funktionen, trigonometrische Funktionen, Umrechnungen oder Wurzelbe- rechnungen.	
	Ansicht von Dateien auf der CompactFlash Karte oder dem internen Memory.	
	Manuelle Eingabe eines Lizenzcodes.	

Hauptmenü

Nächster Schritt

# Messen

Hauptmenü: Messen wählen.

Beschreibung

7.2

Zugriff

MESSEN Messen Start Messen bietet die Funktionalität zum Durchführen von Messungen an.

11:47       Image: Start         Messen Start       Image: Start         Mess Job       Image: Job2 Image: Start         Koord System :       Image: WGS 1984         Codeliste       Image: Start         Konfig.satz       Image: RT_Rov Image: Start         Antenne       Image: AV1202	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Übernimmt die Einstellungen und öffnet den Dialog MESSEN Messen: Job Name.</li> <li>KONF (F2)</li> <li>Verfügbar für Konfigurationssätze mit <rt Modus: Kein(e)&gt; oder <rt modus:="" rover="">.</rt></rt </li> <li>Um die Funktionalität bei der Messung von Auto Punkten und bei indirekten Messungen zu konfigurieren.</li> <li>KSYS (F6)</li> </ul>
WEITR     KONF     Q1a t       WEITR     KONF     KSYS	Um das Koordinatensystem zu ändern. Siehe Kapitel "13.4.1 Erstellen eines neuen Koordi- natensystems" für Informationen zum Defi- nieren eines Koordinatensystems. Nicht verfügbar für <b><auto ja="" krdsys="" verw:=""></auto></b> , konfi- guriert in <b>KONFIG Erweiterte Rover Opti-</b> <b>onen</b> . Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".

7.3	Prog
Zugriff	Hauptmenü: Prog wählen. ODER PROG drücken.
Beschreibung	<b>Prog</b> öffnet das Menü der Applikationsprogramme. Die Überschrift des Menüs der Applika- tionsprogramme ist <b>GPS1200+ Programme</b> .
GPS1200+ Programme	Das Menü der Applikationsprogramme enthält alle geladenen Applikationsprogramme einschliesslich Messen. Sie sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie geladen wurden. 17:11 GPS1200 Programme 01 Messen 02 Wake Up 03 Trassen Editor 04 C0G0 05 Berechne KrdSys 06 RoadRunner 07 Schnurgerüst 08 Bezugsebene 09 Absteckung
	A Image: Constraint of the second state of the second s

Für Hauptmenü: Prog\Messen Für Hauptmenü: Prog\Wake Up For Hauptmenü: Prog\Trassen Editor Für Hauptmenü: Prog\COGO Für Hauptmenü: Prog\Berechne KrdSys Für Hauptmenü: Prog\RoadRunner © Dieses Programm könnte enthalten: • RoadRunner • RoadRunner Rail

Für Hauptmenü: Prog\Schnurgerüst Für Hauptmenü: Prog\Bezugsebene Für Hauptmenü: Prog\Absteckung Für Hauptmenü: Prog\Querprofile Für Hauptmenü: Prog\Volumenberechnung Siehe Kapitel 45 Siehe Kapitel 50 Siehe separates Handbuch. Siehe Kapitel 38 Siehe Kapitel 39

Siehe separates Handbuch. Siehe separates Handbuch. Siehe Kapitel 42 Siehe Kapitel 43 Siehe Kapitel 44 Siehe Kapitel 48 Siehe Kapitel 49

# Manage

Zugriff

7.4

Beschreibung

#### Hauptmenü: Manage wählen.

Manage wird verwendet zum Verwalten von

Jobs.

•

- Daten.
  - Codelisten.

- Koordinatensystemen.
- Konfigurationssätzen.
- Antennen.

Die Verwaltungsfunktionen beinhalten erstellen, auswählen, bearbeiten und löschen.

#### GPS1200+ Management

 12:02
 Image: Constraint of the second se

		Q1a û
WEITR		

WEITR (F1) Wählt die markierte Option und fährt mit dem

nachfolgenden Dialog fort.

Für Hauptmenü: Manage\Jobs Für Hauptmenü: Manage\Daten Für Hauptmenü: Manage\Codelisten Für Hauptmenü: Manage\Koordinatensysteme Für Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze Für Hauptmenü: Manage\Antennen

Siehe Kapitel 8 Siehe Kapitel 9 Siehe Kapitel 10 Siehe Kapitel 13 Siehe Kapitel 14 Siehe Kapitel 15

# 7.5

# Im/Export

Zugriff

Hauptmenü: Im/Export wählen.

**Beschreibung** 

GPS1200+ Daten Import/Export Im/Export bietet den Zugriff auf Optionen für den Datenaustausch an.



2 Import in Job

3 Punkte zwischen Jobs kopieren



7.6	Konfig	
Zugriff	Hauptmenü: Konfig wählen. ODER Durch Drücken von USER und anschliessend KONF (F2).	
Beschreibung	Konfig greift auf alle Konfigurationsparameter zu, die sich au Empfänger oder die Schnittstellen beziehen. Sämtliche Änder tionssatz gespeichert.	f die Vermessung, den rungen werden im Konfigura-
GPS1200+ Konfiguration: Konfigurationssatz	12:04       11=8       1=8       1	
	WEITR (F1) Q1 a û Wählt die ma WEITR nachfolgende	rkierte Option und fährt mit dem en Dialog fort.
Nächster Schritt	Für Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen Für Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen Für Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen Für Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen	Siehe Kapitel 19 Siehe Kapitel 20 Siehe Kapitel 21 Siehe Kapitel 22

# Tools

Zugriff

**Beschreibung** 

GPS1200+

Tools Menü

7.7

Hauptmenü: Tools wählen.

Tools unterstützt Funktionen, die sich nicht direkt auf die Messdaten beziehen.



#### WEITR (F1)

			Q1a 仓
WEITR			

Wählt die markierte Option und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

Nächster Schritt	Für Hauptmenü: Tools\Speichermedium formatieren	Siehe Kapitel 25
	Für Hauptmenü: Tools\Transfer Objekte	Siehe Kapitel 26
	Für Hauptmenü: Tools\Systemdateien laden	Siehe Kapitel 27
	Für Hauptmenü: Tools\Rechner	Siehe Kapitel 28
	Für Hauptmenü: Tools\File Viewer	Siehe Kapitel 29
	Für Hauptmenü: Tools\Lizenzcode	Siehe Kapitel 30
	Für Hauptmenü: Tools\FTP Datentransfer	Siehe Kapitel 31

8	Manage\Jobs Übersicht		
8.1			
Beschreibung	<ul> <li>Jobs</li> <li>gliedern Vermessungsprojekte.</li> <li>beinhalten alle Punkte, Linien, Flächen und Codes, die aufgenommen und gespeichert wurden.</li> <li>können für das Post-Processing nach LGO oder für die Datenübertragung zu einem weiterführenden Programm heruntergeladen werden.</li> <li>können zum Beispiel für Echtzeit Absteckungsanwendungen von LGO geladen werden.</li> <li>können auf der CompactFlash Karte oder im internen Memory, falls vorhanden, gespeichert werden.</li> </ul>		
Jobtypen	<ul> <li>Daten Jobs. Sie werden in diesem Kapitel erklärt.</li> <li>DGM Jobs. Siehe Kapitel "44.4.4 DGM Absteckung".</li> <li>Trassen Jobs. Siehe das GPS1200+ RoadRunner Handbuch.</li> </ul>		
Standard Job	Der Job <b>Standard</b> ist auf dem Empfänger verfügbar, nachdem der Speicher formatiert, eine formatierte CompactFlash Karte eingesetzt oder alle Jobs von <b>MANAGE Mess Job (Spei-cherort)</b> gelöscht wurden.		

#### **Aktiver Job**

Der aktive Job ist der Job, in dem die Daten gespeichert werden. Es ist immer ein aktiver Job vorhanden. Nach dem Formatieren des Speichers, wird solange der Job **Standard** als aktiver Job verwendet, bis ein benutzerdefinierter Job angelegt und ausgewählt wird. Wenn ein Job aktiv wird, werden die Sortier- und Filtereinstellungen des Jobs in der SystemRAM gespeichert. Wenn die CompactFlash Karte formatiert wird, werden diese zuletzt verwendeten Sortier- und Filtereinstellungen für den Job **Standard** verwendet.

8.2	Zugriff auf das Job Management			
Zugriff	Hauptmenü: Manage\Jobs. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog MANAGE Mess Job (Speicherort) aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste. ODER Über eine Auswahlliste in einigen Dialogen, zum Beispiel die XX Start Dialoge der Appli- kationsprogramme.			
MANAGE Mess Job (Speicherort)	Alle Datenjobs, die auf der CompactFlash Karte oder im internen Memory, falls vorhanden, gespeichert sind, werden abhängig vom aktuellen Speichermedium aufgelistet. 11:59 MANAGE Mess Job (CF-Karte) Name Standard Job1 Job2 Meirr NEU EDIT LÖSCH WEITR NEU EDIT LÖSCH Memo M			
#### KARTE (F6) oder MEM (F6)

Verfügbar für Empfänger mit einem internen Memory. Wechselt zwischen den Jobs, die auf der CompactFlash Karte oder dem internen Memory gespeichert sind.

#### Nächster Schritt

WENN ein Job	DANN
ausgewählt werden soll	den gewünschten Job markieren. WEITR (F1) schließt den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Mess Job (Speicherort) ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	NEU (F2). Siehe Kapitel "8.3 Erstellen eines neuen Jobs".
editiert werden soll	den Job markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "8.4 Editieren eines Jobs".

8.3	Erstellen eines neuen Jobs

Siehe Kapitel "8.2 Zugriff auf das Job Management", um **MANAGE Mess Job (Speicherort)** aufzurufen.

Job erstellen Schritt-für-Schritt

Zugriff

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	In <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> einen Job markieren. Die Einstellungen dieses Jobs, einschliesslich der Sortier- und Filtereinstel- lungen, gelten für den neuen Job.	8.2
2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neuer Job auf.	

Allgemein Code	- & L1= 8 8 L2= 8 ⊇iste Koord :	} <sup>*</sup> System Mittel Job1	
Beschreibung	:	Netzplan	
	:		SPEIC (F1)
Erstellt	:	Ch	Speichert die Einstellungen und kehrt zu dem
Speicherort	:	CF-Karte 🜗	Dialog zurück, von dem <b>MANAGE Neuer Job</b>
•			SFITE (F6)
		Q1a 仓	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
SPEIC		SEITE	Dialogs.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	MANAGE Neuer Job, Seite Allgemein	
	<name:> Ein eindeutiger Name für den neuen Job. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten. Eingabe erforderlich.</name:>	
	<beschreibung:> Es stehen zwei Zeilen zur Verfügung, um eine ausführliche Beschreibung zum Job einzugeben. Zum Beispiel, die noch auszuführenden Arbeiten oder die verwendeten Klassen. Eingabe opti- onal.</beschreibung:>	
	<autor:> Der Name der Person, die den neuen Job erstellt hat. Eingabe optional.</autor:>	
	<speicherort:> Das Speichermedium, auf dem der neue Job gespei- chert wird. Abhängig von den Optionen des Empfängers, kann es ein Ausgabefeld sein.</speicherort:>	
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Codeliste.	
5.	MANAGE Neuer Job, Seite Codeliste	11
	<codeliste:> Durch die Auswahl der Codeliste werden die Codes in den Job kopiert.</codeliste:>	
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Koord System.	
7.	MANAGE Neuer Job, Seite Koord System	13.4
	<b>Koord System:&gt;</b> Das gewählte Koordinatensystem wird dem Job zugeordnet. Falls nicht bekannt ist, welches Koordinatensystem verwendet werden soll, <b>Koord System: WGS 1984&gt;</b> wählen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Alle anderen Felder dieses Dialogs sind Ausgabefelder. Sie sind vom Transformationstyp des ausgewählten Koordinatensystems abhängig.	
8.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Mittel.	
9.	MANAGE Neuer Job, Seite Mittel	
	Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, kann ein Punkt mehrmals gemessen werden. Falls diese Funktion aktiviert ist, wird das Mittel oder die absolute Differenz berechnet.	9.3.4
	<mittelmodus:> Definiert die Art der Mittelbildung für mehrfach gemessene Punkte. <mittelmodus: mittel=""> berechnet das Mittel für die Lage und die Höhe. Punkte, die das definierte Limit überschreiten, werden in MANAGE Edit Punkt, Seite Mittel mit ? markiert. <mittelmodus: absolute="" diff.=""> berechnet die absoluten Differenzen zwischen zwei Punkten, die aus einer Liste von Messpunkten ausgewählt wurden, in der alle mit derselben Punktnummer gespeichert sind. Die Auswahl bestimmt die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder zum Setzen des Mittelmodus oder der absoluten Differenzen.</mittelmodus:></mittelmodus:></mittelmodus:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Für <mittelmodus: mittel="">:         <ul> <li><methode:> Die Methode, die zur Berechnung des Mittels verwendet wird.</methode:></li> <li><methode: gewichtet=""> berechnet ein gewichtetes Mittel, während <methode: arithmetisch=""> ein arithmetisches Mittel berechnet.</methode:></methode:></li> <li><verw. punkt:=""> Die Art der Punkte, die bei der Mittelbildung berück-             eintimetischen</verw.></li> </ul> </mittelmodus:></li> </ul>	
	sichtigt werden. < <b>Mitt.Limit Lag:&gt;</b> und < <b>Mitt.Limit Höh:&gt;</b> Die zulässigen Differenzen für die Lage und die Höhe.	
	<ul> <li>Für <mittelmodus: absolute="" diff.="">:</mittelmodus:></li> <li><verw. punkt:=""> Die Art der Punkte, die bei der Berechnung der absoluten Differenzen berücksichtigt werden.</verw.></li> <li>Von <ost:> bis <kartesisch z:=""> Die zulässigen absoluten Koordina- tendifferenzen.</kartesisch></ost:></li> </ul>	
	<ul> <li>Für <mittelmodus: aus="">: Es sind keine weiteren Felder verfügbar.</mittelmodus:></li> </ul>	
10.	SPEIC (F1) erstellt den neuen Job und kehrt zu MANAGE Mess Job (Speicherort) zurück.	

8.4	Editieren eines Jobs			
Zugriff	Siehe Kapitel "8.2 Zugriff auf das Job Management", um <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> aufzurufen.			
Editieren eines Jobs Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	zu den	
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	In <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> einen Job, der editiert werden soll, markieren.		
	2.	EDIT (F3)		
	3.	MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Allgemein		
		<name:> Jobname umbenennen.</name:>		
		<speicherort:> kann nicht geändert werden.</speicherort:>		
		Die weiteren Funktionen auf dieser Seite sind identisch mit dem Erstellen eines neuen Jobs.	8.3	
		<b>DATEN (F5)</b> öffnet <b>MANAGE Daten: Job Name</b> . Zum Anzeigen, Editieren und Löschen von Punkten, Linien und Flächen, die mit dem Job gespeichert wurden. Punkte, Linien und Flächen werden auf unter- schiedlichen Seiten angezeigt. Die ausgewählten Einstellungen für Sortieren und Filtern werden angewendet.	9.2	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	SHIFT PRTKL (F5) ruft MANAGE Daten Aufz.: Job Name auf. Zum Anzeigen, Editieren und Löschen von Punkten, Linien und Flächen, die mit dem Job gespeichert wurden. Punkte, Linien und Flächen werden in einer Liste nach der Zeit geordnet.	9.5
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Codeliste.	
5.	Sind Codes im Job gespeichert?	
	Wenn Nein, mit Schritt 6. fortfahren	
	Wenn ja, mit Schritt 8. fortfahren	
6.	Es sind keine Codes im Job gespeichert.	11
	MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Codeliste	
	<codeliste: <kein(e)="">&gt; Diese Standardeinstellung kann geändert werden. Durch die Auswahl der Codeliste werden die Codes in den Job kopiert. Alle Codelisten von Hauptmenü: Manage\Codelisten können ausgewählt werden.</codeliste:>	
7.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Koord System. Mit Schritt 10. fortfahren	
8.	Codes sind im Job gespeichert.	
	MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Codeliste	
	<codeliste:> Wenn Codes von einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Wenn Codes manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.</codeliste:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	<b>IMPRT (F2)</b> fügt dem Job zusätzliche Codes aus einer neuen Codeliste hinzu. Der Name der Codeliste wird in den Job kopiert.	10
	<b>SHIFT EXPRT (F2)</b> kopiert Codes aus dem Job in eine bestehende oder neue Codeliste.	10
(B)	<b>CODES (F4)</b> zeigt die Codes an, die gegenwärtig im Job gespeichert sind.	8.5
9.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Koord System.	
10.	MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Koord System	
	Die Funktionalität auf dieser Seite ist identisch mit dem Erstellen eines neuen Jobs.	8.3
() J	Das Koordinatensystem des aktiven Jobs kann für <b>Auto KrdSys: Ja&gt;</b> , konfiguriert in <b>KONFIG Erweiterte Rover Einstellungen, nicht editiert</b> <b>werden</b> . Alle Felder dieses Dialogs sind Ausgabefelder.	22.3.4
11.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Mittel.	
12.	MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Mittel	
	Die Funktionalität auf dieser Seite ist identisch mit dem Erstellen eines neuen Jobs.	8.3
	<b>DATEN (F5)</b> öffnet <b>MANAGE Daten: Job Name</b> . Zum Anzeigen, Editieren und Löschen von Punkten, Linien und Flächen, die mit dem Job gespeichert wurden. Punkte, Linien und Flächen werden auf unter- schiedlichen Seiten angezeigt. Die ausgewählten Einstellungen für Sortieren und Filtern werden angewendet.	9.2

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	SHIFT PRTKL (F5) ruft MANAGE Daten Aufz.: Job Name auf. Zum Anzeigen, Editieren und Löschen von Punkten, Linien und Flächen, die mit dem Job gespeichert wurden. Punkte, Linien und Flächen werden in einer Liste nach der Zeit geordnet.	9.5
13.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>MANAGE Edit Job: Job Name</b> ausgewählt wurde.	

8.5	Management von Job Codes			
Beschreibung	Sämtliche Codes, die gegenwärtig im Job gespeichert sind, können angezeigt, geändert, gruppiert oder sortiert werden. Die Funktionalität dieses Dialogs ist weitestgehend identisch mit <b>MANAGE Codes</b> . Zur Vereinfachung werden nur die Funktionen, die sich von <b>MANAGE Codes</b> unterscheiden, erklärt. Siehe Kapitel "10.5 Management von Codes" für Informationen über <b>MANAGE Codes</b> .			
Zugriff	Verfügba	ar für Jobs, denen eine Codeliste zugeordnet wurde.		
Schritt-tur-Schritt	Schritt	Beschreibung		
	1.	Siehe Kapitel "8.2 Zugriff auf das Job Management", um MANAGE Mess Job (Speicherort) aufzurufen.		
	2.	In <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> einen Job, der editiert werden soll, markieren.		
	3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Job: Job Name auf.		
	4.	In MANAGE Edit Job: Job Name, SEITE (F6) drücken bis die Seite Codeliste aktiv ist.		
	5.	CODES (F4) ruft MANAGE Job Codes auf.		

# MANAGE Job Codes

11:40 MANAGE	L1= 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Job Codes Code	Codebeschreibung N
Weg	Wegrand
Achse Baum	Strassenachse Laubbaum E
WEITR NEU EDI	jQ1aî∂ TMEHR

# WEITR (F1)

Kehrt zu MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Codeliste zurück.

#### NEU (F2)

Um einen neuen Code zu erstellen. Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".

#### IM EDIT (F3)

Um den markierten Code zu editieren. Ruft **MANAGE Edit Code** auf. Hier können neue Attribute zum Code hinzugefügt und die Linienart geändert werden. Siehe Abschnitt "MANAGE Edit Code".

# MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codegruppe, den Codetyp, die Codebeschreibung und die Quick Codes, wenn verfügbar, an.

### SHIFT GRUPP (F4)

Öffnet **MANAGE Codegruppen**. Codegruppen können angezeigt, erstellt, aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe Kapitel "10.6 Management von Codegruppen".

#### SHIFT SORT (F5)

Öffnet **MANAGE Codes sortieren**. Codes können nach originaler Reihenfolge, Codename, Codebeschreibung, Quick Code oder nach den zuletzt verwendeten Codes sortiert werden.

### Nächster Schritt

WENN	DANN
die Job Codes nicht geän- dert werden müssen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Job Codes ausgewählt wurde.
ein neuer Job Code erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".
ein bestehender Job Code editiert werden soll	den Job Code markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Abschnitt "MANAGE Edit Code".

# MANAGE Edit Code

Neuer CodeXCode:PathCodebeschr.:Edge of PathGruppe:Default Codetyp:Punkt Autolinien:Start Linie	At de <b>NEU-</b> Ur <b>NAME</b> Ve
Attribute 1	eir < <b>A</b> we ed

# SPEIC (F1)

Speichert den Code mit allen neu erstellen Attributen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Edit Code ausgewählt wurde. :U-A (F2)

Um dem Code neue Attribute hinzuzufügen. AME (F3) oder WERT (F3)

Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann. Markiert **<Attribute n:>** oder das Feld für die Attributwerte. Der Name von **<Attribute n:>** kann editiert und ein Attributwert kann eingegeben werden Die Anzeige des Dialogs ändert sich mit dem Codetyp, der editiert wird. Die Unterschiede werden in der Tabelle erklärt.

Codetyp	Beschreibung	
Punktcodes und Freie Codes	Neue Attribute können mit NEU-A (F2) hinzugefügt werden.	
Liniencodes und Flächencodes	<ul> <li>Neue Attribute können mit NEU-A (F2) hinzugefügt werden.</li> <li>Die Linienart kann geändert werden. Diese neue Linienart wird mit dem Code gespeichert. Sie können entscheiden, ob die neue Linienart für alle Linien/Flächen, die bereits vorher mit diesem Code gespeichert wurden, übernommen wird oder nicht.</li> </ul>	

9	Manage\Daten		
9.1	Übersicht		
Beschreibung	Daten ist ein Oberbegriff für Punkte, Linien und Flächen.		
	Das Daten Management ist die Verwaltung der Daten, die im aktiven Job gespeichert sind. Dies umfasst		
	<ul> <li>die Ansicht von Daten mit ihren zugehörigen Informationen.</li> </ul>		
	das Editieren von Daten.		
	das Erstellen von neuen Daten.		
	das Löschen existierender Daten.		
	das Filtern existierender Daten.		
Objekte	Objekte		
	sind Punkte, Linien und Flächen.		
	<ul> <li>haben eine eindeutige Identifikationsnummer. Dies ist die Punkt-, die Linien- und die Flächennummer.</li> </ul>		
	<ul> <li>können einen Code zugeordnet haben oder auch nicht. Dies ist abhängig vom Objekttyp ein Punktcode, ein Liniencode oder ein Flächencode. Siehe Kapitel Siehe Kapitel "11 Codierung" für Informationen über die Codierung.</li> </ul>		

9	.2

Zugriff

ŝ

# Zugriff auf das Daten Management

Hauptmenü: Manage\Daten wählen.

ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **MANAGE Daten: Job Name** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

### ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

Aus einer Auswahlliste in einigen Dialogen zum Beispiel in Applikationsprogrammen. ODER

Auf das Icon für die Linie/Fläche tippen. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.

Die auf den Seiten aufgelisteten Objekte gehören zum aktiven Job. Die aufgelisteten Objekte und ihre Reihenfolge hängen von den Sortier- und Filtereinstellungen ab. Ein aktiver Filter für eine Seite wird durch das Symbol 🤋 rechts vom Seitennamen angezeigt. Siehe Kapitel "9.6 Punktsortierung und Filter" für Informationen über Sortier- und Filtereinstellungen.

# MANAGE Daten: Job Name, Seite Punkte



# WEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NEU (F2)

Um einen Punkt zu erstellen.

#### - EDIT (F3)

Um den markierten Punkt zu editieren.

### LÖSCH (F4)

Löscht den markierten Punkt.

# MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codes, falls sie mit dem Punkt gespeichert sind, die Zeit und das Datum, wann der Punkt gespeichert wurde, die 3D Koordinatenqualität, die Klasse.und den Flag für Autolinien

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# SHIFT PRTKL (F4)

Zeigt die im Job gespeicherten Punkte, Linien, Flächen und freien Codes, sortiert nach Zeit, an. Siehe Kapitel "9.5 Daten Aufzeichnung".

### SHIFT FILTR (F5)

Um Sortier- und Filtereinstellungen zu definieren. Siehe Kapitel "9.6 Punktsortierung und Filter".

# Nächster Schritt

WENN	DANN
ein Punkt erstellt werden soll	den Punkt markieren und <b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "9.3.2 Erstellen eines neuen Punktes".
ein Punkt editiert werden soll	den Punkt markieren und <b>EDIT (F2)</b> . Siehe Kapitel "9.3.3 Editieren eines Punktes".
eine Linie/Fläche verwaltet werden soll	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zu den Seiten <b>Linien (X)</b> und <b>Flächen (X)</b> . Siehe Abschnitt "MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X); MANAGE Daten: Job Name, Seite Flächen (X)".

# MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X); MANAGE Daten: Job Name, Seite Flächen (X)

Die Erläuterungen für die Softkeys sind für beide Seiten gültig.

Die Nummer in den Klammern neben dem Seitennamen zeigt die Anzahl der offenen Linien/Flächen an. Beispiel: Linien (2)/Flächen (2) bedeutet, dass zwei Linien/Flächen offen sind.



# WEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### NEU (F2)

Um eine Linie/Fläche zu erstellen. Nach dem Speichern der neuen Linie/Fläche werden alle aktiven Linien und Flächen deaktiviert

#### EDIT (F3)

Um die markierte Linie/Fläche zu editieren. ABSCH (F4) und ÖFNEN (F4)

Wechselt zwischen den Optionen in der Spalte **Aktiv** für die markierte Linie/Fläche.

# MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codes, falls sie mit der Linie/Fläche gespeichert sind, die Startzeit, die Endzeit, wann der letzte Punkt der Linie/Fläche hinzugefügt wurde, die Länge der Linie, den Umfang und die Fläche der Fläche.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# SHIFT LÖSCH (F4)

Löscht die markierte Linie/Fläche.

#### SHIFT FILTR (F5)

Um Sortier- und Filtereinstellungen zu definieren. Siehe Kapitel "9.6 Punktsortierung und Filter".

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Linie oder Fläche	Die Linien/Flächen, die bereits in dem aktiven Job gespeichert sind.	
Aktiv	Der Status einer Linie/Fläche.	
	<ul> <li>Ja         Die Linie/Fläche ist aktiv. Die gemessenen Punkte werden der Linie/Fläche zugeordnet.     </li> </ul>	
	<ul> <li>Nein         Die Linie/Fläche ist nicht aktiv. Die gemessenen Punkte werden der Linie/Fläche nicht zugeordnet.     </li> <li>ABSCH (F4) und ÖFNEN (F4) um zwischen den Optionen zu wechseln.</li> </ul>	

# Nächster Schritt

WENN die Linie/Fläche	DANN
Management abge- schlossen ist	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.
aktiviert werden soll	die Linie/Fläche markieren und ÖFNEN (F4).
die zuletzt verwendet wurde, aktiviert werden soll	einen entsprechend konfigurierten Hot Key drücken, der die zuletzt verwendete Linie/Fläche erneut aktiviert. Dieser Hot Key kann jeder- zeit verwendet werden. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informati- onen über Hot Keys.
deaktiviert werden soll	die Linie/Fläche markieren und <b>ABSCH (F4)</b> . ODER
	einen entsprechend konfigurierten Hot Key drücken, der alle aktiven Linien/Flächen deaktiviert. Dieser Hot Key kann jederzeit verwendet werden. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informati- onen über Hot Keys.
erstellt werden soll	NEU (F2). Siehe Kapitel "9.4.2 Erstellen einer neuen Linie/Fläche".
editiert werden soll	Die Linie/Fläche markieren und <b>EDIT (F3)</b> , um <b>MANAGE Edit Linie:</b> Liniennummer oder <b>MANAGE Edit Fläche: Flächennummer</b> . Siehe Kapitel "9.4.3 Editieren einer Linie/Fläche".
angezeigt werden soll	<b>SEITE (F6)</b> drücken, bis die Seite <b>Map</b> aktiv ist. Siehe Kapitel "33.5 Map Modus" für Informationen über die Funktionalität und die auf der Seite <b>Map</b> verfügbaren Softkeys.

9.3	Punkt Management	
9.3.1	Terminologie	
Beschreibung Dieses Kapitel beschreibt Fachausdrücke, die im Daten Management vorkommen.		
Koordinatentripel	Ein Messpunkt besteht aus drei Koordinatenkomponenten - zwei horizontale Komponenten und eine vertikale Komponente. Der Oberbegriff für die drei Koordinatenkomponenten ist Koordinatentripel.	
	Abhängig von der Klasse kann eine Punktnummer mehr als ein Koordinatentripel von der gleichen und/oder von verschiedenen Klassen enthalten.	
Klasse	Die Klasse beschreibt die Art des Koordinatentripels.	

# Beschreibung der Klassen

Die folgende Tabelle zeigt die Klassen in absteigender hierarchischer Reihenfolge.

Klasse	Charakteristik	Beschreibung
KTRL	Тур	Kontrollpunkte. Automatisch zugeordnet für manuell eingegebene Punkte oder manuell den von COGO berechneten Punkten.
	Instrumententyp	GPS, TPS oder LGO
	Anzahl der Tripel	Eins
BEREC	Тур	Ausgeglichene Punkte, die durch das Ausglei- chungsprogramm berechnet wurden.
	Instrumententyp	LGO
	Anzahl der Tripel	Eins

Klasse	Charakteristik	Beschreibung
REF	Тур	Referenzpunkt, der durch den Echtzeit Rover empfangen wurde
		Stationspunkt, der durch das Setup Applikations- programm erzeugt wurde.
	Instrumententyp	GPS, TPS oder LGO
	Anzahl der Tripel	Eins
MITTL	Тур	Gemittelte Punkte, die berechnet werden, wenn mehr als ein Koordinatentripel der Klasse <b>MESS</b> für eine Punktnummer existiert, ausser für < <b>Mittelmodus: Aus</b> >.
	Instrumententyp	GPS oder TPS
	Anzahl der Tripel	Eins
MESS	Тур	Messpunkte, die differentiell mit Hilfe von Echt- zeit Phasen, Echtzeit Code oder Post-Processing korrigiert wurden.
		• Gemessene Punkte mit Winkel und Distanzen.
		Mit einem Applikationsprogramm berechnet.
	Instrumententyp	GPS, TPS oder LGO
	Anzahl der Tripel	Mehrere. Sind mehr als ein gemessenes Koordina- tentripel vorhanden, können die Position und die Höhe gemittelt werden.

Klasse	Charakteristik	Beschreibung
NAV	Тур	Navigierte Punkte, die mit Hilfe unkorrigierter Code Lösungen einer einzelnen Epoche oder durch SPP Berechnung abgeleitet wurden.
	Instrumententyp	GPS
	Anzahl der Tripel	Mehrere.
GES	Тур	Geschätzte Punkte von LGO.
	Instrumententyp	LGO.
	Mögliche Anzahl der Tripel	Eins
KEINE	Тур	Gemessene Punkt mit Winkel.
	Instrumententyp	TPS
	Mögliche Anzahl der Tripel	Unbegrenzt

#### Unterklassen

Die Unterklasse beschreibt bestimmte Klassen im Detail. Sie zeigt den Status der Position während der Messung und wie die Koordinaten berechnet wurden.

Unterklassen	Beschreibung	Instrumenten- typ
COGO	Indirekte Koordinatenberechnung mit dem Appli- kationsprogramm COGO	GPS oder TPS
KEINE	Die Richtung ist verfügbar, aber keine Koordi- naten.	TPS

Unterklassen	Beschreibung	Instrumenten- typ
	Die Höhe ist verfügbar, aber keine Positionskoor- dinaten.	Nivellier
TPS	Gemessen mit Distanzen und Winkeln.	TPS
Nur Höhe	Manuell eingegeben und fixiert in Höhe	GPS oder TPS
Nur Position	Manuell eingegeben und fixiert in Position	GPS oder TPS
Position & Höhe	Manuell eingegeben und fixiert in Position und Höhe	GPS oder TPS
Nur GPS Code	Direkte Koordinatenberechnung mit Code Lösung	GPS
GPS Phase	Direkte Koordinatenberechnung mit Phasenlö- sung	GPS
GPS Float	Direkte Koordinatenberechnung mit autonomer Lösung, die in LGO berechnet wurde	GPS
Unzugänglicher Punkt	Indirekte Koordinatenberechnung mit indirekten Messungen	GPS oder TPS
Zusätzliche Unterkla	ssen für GNSS+ Sensoren:	
Nur GNSS Code	Direkte Koordinatenberechnung mit Code Lösung	GPS
GNSS Phase	Direkte Koordinatenberechnung mit Phasenlö- sung	GPS
GNSS Float	Direkte Koordinatenberechnung mit autonomer Lösung, die in LGO berechnet wurde	GPS

# Herkunft

Die Herkunft beschreibt das Applikationsprogramm oder die Funktionalität, welches das Koordinatentripel erzeugt hat, und die Methode, womit es erzeugt wurde.

Herkunft	Von Applikationsprogramm/Funktionalität	Instrumenten- typ
ASCII Datei	Im/Export Daten, Import in Job	GPS oder TPS
Bogen Basis Pt	COGO, Bogenberechnung - Basispunkt	GPS oder TPS
Bogenmittelpunkt	COGO, Bogenberechnung - Mittelpunkt	GPS oder TPS
Bogen Offset Pkt	COGO, Bogenberechnung - Offset Punkt	GPS oder TPS
Bogen Segmt Pt	COGO Bogenberechnung, Segmentierung	GPS oder TPS
Rückw. Richt&Str	Indirekte Messungen, Rückwärtige Richtung und Strecke	GPS
Richt. & Strecke	Indirekte Messungen, Richtung und Strecke	GPS
Rechtwinkl. Aufn.	Indirekte Messungen, Rechtwinklige Aufnahme	GPS
COGO Flächen Teilung	COGO Flächen Teilung	GPS oder TPS
COGO Shift/Rtn	COGO, Shift, Rotat & Mstab (Indiv) COGO, Shift, Rotat & Mstab (Zuord Pte)	GPS oder TPS
COGO Polaraufn.	COGO, Polaraufnahme	GPS oder TPS
Kopierter Punkt	Im/Export Daten, Punkte zwischen Jobs kopieren	GPS oder TPS
Querprofil	Vermessung von Querprofilen	GPS oder TPS
Vorwärtsschnitt	Indirekte Messungen, Vorwärtsschnitt	GPS
Bogenschnitt	Indirekte Messungen, Bogenschnitt	GPS

Herkunft	Von Applikationsprogramm/Funktionalität	Instrumenten- typ
GSI Datei	Im/Export Daten, Import in Job	GPS oder TPS
Unzugänglicher Punkt	Kanalmessstab, Hilfspunkte	TPS
Cogo Vorwärtssch.	COGO Schnittberechnung, Vorwärtsschnitt	GPS oder TPS
Cogo Richt&Dist	COGO, Schnittberechnung - Richtung - Strecke	GPS oder TPS
Cogo Bogensch.	COGO, Schnittberechnung - Bogenschnitt	GPS oder TPS
Cogo Rechtw.Aufn	COGO, Schnittberechnung - Rechtwinklige Aufnahme	GPS oder TPS
LandXML	Entwurf fürs Feld Komponente in LGO, konver- tierte Daten von LandXML in ein Job für die Verwendung im Feld	LGO
Linie Basispunkt	COGO, Linienberechnung - Basispunkt	GPS oder TPS
Linie Offset Pkt	COGO, Linienberechnung - Offset Punkt	GPS oder TPS
Linien Segmt Pt	COGO Linienberechnung, Segmentierung	GPS oder TPS
Kein(e)	Es sind keine Informationen über die Herkunft verfügbar	GPS oder TPS
RefLinie Gitter	Schnurgerüst, abgesteckt in einem Gitter	GPS oder TPS
RefLinie Mess	Schnurgerüst, gemessen	GPS oder TPS
RefLinie Absteck	Schnurgerüst, abgesteckt	GPS oder TPS
Bezugsebene Mess	Bezugsebene, gemessen	GPS oder TPS

Herkunft	Von Applikationsprogramm/Funktionalität	Instrumenten- typ
Bezugsebene Prüf	Bezugsebene, gescannt	TPS
Road Runner	Road Runner	GPS oder TPS
Satzmessung	Satzmessung	TPS
Setup Bek. Pkt.	Setup, Bekannter Anschlusspunkt	TPS
Setup(LokBgschn)	Setup, Lokaler Bogenschnitt	TPS
Setup Ori & Höhe	Setup, Orientierung und Höhenübertragung	TPS
Setup Freie Stat	Setup, Freie Stationierung	TPS
Setup Helmert	Setup, Freie Stationierung nach Helmert	TPS
Setup Setze Azi.	Setup, Setze Azimut	TPS
Mess Auto Offset	Messen von Auto Punkten, automatisch mit Offsets aufgezeichnet	GPS oder TPS
Absteckung	Absteckung	GPS oder TPS
Messen	Messen, gemessen	TPS
Messung Auto	Messen von Auto Punkten, automatisch aufge- zeichnet	TPS
Messung Event	Messen, Event Eingang	GPS
Messung Sofort	Messen, gemessen mit < <b>Punktmessung: Unmit-</b> telbar> in KONFIG Punktmessung Einstel- lungen	GPS
Messung UZP	Messen, unzugänglicher Punkt	TPS

Herkunft	Von Applikationsprogramm/Funktionalität	Instrumenten- typ
Messung Static	Messen, gemessen mit <b><punktmessung:< b=""> Normal&gt; in KONFIG Punktmessung Einstel- lungen</punktmessung:<></b>	GPS
Polaraufnahme	Polaraufnahme	TPS
Unbekannt	-	GPS oder TPS
Anwender Applik.	Kundenspezifische Applikationsprogramme	GPS oder TPS
Benutzereingabe	Manuell eingegebene Punkte	GPS oder TPS

## Instrumententyp

Der Instrumententyp beschreibt, wo das Koordinatentripel gemessen oder eingegeben wurde. Die Optionen sind **GPS**, **TPS**, **LGO** oder **Nivellier**.

# Koordinatenqualität

### Beschreibung

Die Koordinatenqualität

- wird am Rover für Code- und Phasenlösungen berechnet.
- ist ein Indikator für die Qualität der Beobachtungen.
- ist ein Indikator für die aktuelle Satellitenkonstellation.
- ist ein Indikator für verschiedene Umweltbedingungen.
- wird so abgeleitet, dass es mindestens eine zwei Drittel Wahrscheinlichkeit gibt, dass die berechnete Position weniger als der KQ Wert von der wahren Position abweicht.
- unterscheidet sich von der Standardabweichung.

# KQ verglichen mit der Standardabweichung

Die Standardabweichung ist oft zu optimistisch. Deshalb basiert die Berechnung der KQ in GPS1200+ nicht auf den allgemeinen Formeln zur Berechnung der Standardabweichnung. Für die Standardabweichung gibt es statistisch eine 39.3 % Wahrscheinlichkeit, dass die berechnete 2D Position weniger als die Standardabweichung von der wahren Position abweicht. Dies ist nicht genug für einen zuverlässigen Qualitätsindikator.

Dies trifft besonders dann zu, wenn die Redundanz niedrig ist, wie bei einer Konstellation von vier Satelliten. In solch einem Fall konvergiert der RMS gegen Null und die Standardabweichung würde einen unrealistisch kleinen Wert zeigen.



# Bereich

Für eine Phasenlösung: Für eine Codelösung: im Zentimeterbereich Von 0.4 bis 5 m.

### Positions KQ und Höhen KQ

Die mit GPS berechneten Positionen sind in der Lage fast doppelt so genau wie in der Höhe. Für die Positionsbestimmung können die Satelliten in allen vier Quadranten auftreten. Für die Höhenbestimmung können die Satelliten in zwei Quadranten auftreten. Dies schwächt die Höhenposition im Vergleich zur Lageposition.



Positionsbestimmung mit Satelliten, die in allen vier Quadranten auftreten.

Höhenbestimmung mit Satelliten, die in zwei Quadranten auftreten.

9.3.2 Erstelle		en eines neuen Punktes	
Zugriff Si au	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen.		
Erstellen eines Punktes Di Schritt-für-Schritt je	ie folge weilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den
S	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	MANAGE Daten: Job Name, Seite Punkte	
	2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neuer Punkt auf	
	3.	MANAGE Neuer Punkt, Seite Koordinaten	
		<b><punkt-nr.:></punkt-nr.:></b> Der Name des neuen Punktes. Es wird die konfigu- rierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgender- massen geändert werden:	
		<ul> <li>Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.</li> </ul>	
		<ul> <li>Für eine einzelne Nummer, die unabhängig von der Nummern- maske ist, SHIFT INDIV (F5) drücken. SHIFT LFD (F5) wech- selt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.</li> </ul>	
		Eine Punktnummer und die Koordinaten eingeben.	
C	(ta)	KOORD (F2) zeigt andere Koordinateneigenschaften.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(and	Negative geodätische Koordinaten werden so interpretiert, dass sie auf der gegenüberliegenden Hemisphäre oder auf der anderen Seite des Zentralmeridians liegen. Zum Beispiel, wird -25 °N eingegeben, wird dies als 25 °S gespeichert, wird -33 °O eingegeben, wird dies als 33 °W gespeichert.	
(D)	NORD (F3) oder SÜD (F3). Verfügbar für lokale geodätische oder WGS 1984 geodätische Koordinaten, wenn <b><lokale breite:=""></lokale></b> oder <b><wgs84 breite:=""></wgs84></b> markiert ist. Wechselt zwischen Breite Nord und Süd.	
(D)	OST (F3) oder WEST (F3). Verfügbar für lokale geodätische oder WGS 1984 geodätische Koordinaten, wenn <b><lokale länge:=""></lokale></b> oder <b><wgs84 länge:=""></wgs84></b> markiert ist. Wechselt zwischen Länge Ost und West.	
(C)	SHIFT ELL H (F2) oder SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koor- dinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthomet- rischen Höhe.	
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
5.	MANAGE Neuer Punkt, Seite Code	19.3
	Die Einstellung für <b><themat. codes:=""></themat.></b> in <b>KONFIG Codierung und</b> <b>Autolinien</b> bestimmt die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Softkeys.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" mit="">: Die Codes von der Job-Codeliste werden verwendet.</themat.></li> <li><punkt code:=""> Alle Punktcodes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.</punkt></li> <li>Die Codebeschreibungen werden als Ausgabefeld angezeigt.</li> <li>Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe- , Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" ohne="">: Punktcodes können eingetippt aber nicht aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.</themat.></li> <li><code:> Der Code, der mit dem Punkt gespeichert wird. Es wird überprüft, ob in dem Job bereits ein Punktcode mit diesem Namen existiert. Trifft dies zu, werden die zugehörigen Attribute ange- zeigt.</code:></li> <li><attribute n:=""> Bis zu acht Attributwerte sind verfügbar.</attribute></li> </ul>	
6.	Ist <themat. codeliste="" codes:="" mit="">?</themat.>	
	<ul> <li>Wenn ja, mit der nächsten Zeile fortfahren.</li> </ul>	
	Wenn Nein, mit Schritt 7. fortfahren	
	<b>NEU-A (F2)</b> erlaubt, zusätzliche Attribute für diesen Punktcode zu erstellen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>NAME (F3) oder WERT (F3)</li> <li>Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann.</li> <li>Markiert <attribute n:=""> oder das Feld für die Attributwerte. Der Name von <attribute n:=""> oder ein Attributwert können eingegeben werden.</attribute></attribute></li> </ul>	
	<b>LETZT (F4)</b> stellt die zuletzt verwendeten Attributwerte, die mit diesem Punktcode gespeichert wurden, wieder her.	
(B)	<b>STDRD (F5)</b> stellt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code wieder her.	
7.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert den neuen Punkt und alle verknüpften Informa- tionen und kehrt zu <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Punkte</b> zurück.	
	Die mit dem Punkt gespeicherten Eigenschaften sind:	
	Klasse <b>KTRL</b>	
	Unterklasse Position & Höhe	
	Herkunft: Benutzereingabe	
	Instrumententyp: GPS	
	Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespei- chert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können.	11.6

9.3.3	Editieren eines Punktes			
Zugriff	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen.			
Editieren eines Punktes Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	ien zu den	
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	In <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Punkte</b> den Punkt, der editiert werden soll, markieren.		
	2.	<ul> <li>EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr. auf.</li> <li>Die sichtbaren Seiten in diesem Dialog hängen von den Eigenschaften des editierten Punktes ab.</li> </ul>		
	3.	MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Koordinaten		
		Es können die Punktnummer und für Punkte der <b><klasse: ktrl=""></klasse:></b> und <b><klasse: ges=""></klasse:></b> auch die Koordinaten editiert werden. Andere auf den Punkt bezogene Daten werden in Ausgabefeldern angezeigt.	9.3.1	
		Brunkte der <b>Klasse: REF&gt;</b> können nicht umbenannt werden.		
		Wird die Punktnummer für einen Punkt einer Klasse geändert, gilt diese neue Punktnummer unabhängig von der Klasse für alle anderen Punkte mit dem gleichen Originalnamen.		
Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel		
---------	---	------------------		
()	<b>MEHR(F5)</b> Zeigt Informationen über die Klasse, die Unterklasse, die 3D Koordinatenqualität, die Zeit und das Datum, wann der Punkt gespeichert wurde, den Instrumententyp und das Flag für die Darstellung von Autolinien, falls vorhanden, an.	9.3.1		
	KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.			
() B	SHIFT ELL H (F2) oder SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koordinaten. Wechselt zwischen ellipsoidischer und orthometrischer Höhe.			
	Das Wechseln des Höhentyps editiert nicht den Punkt.			
4.	Ist <klasse: mess="">?</klasse:>			
	Wenn ja, mit Schritt 5. fortfahren			
	Wenn Nein, mit Schritt 7. fortfahren			
5.	Der editierte Punkt ist <b><klasse: mess=""></klasse:></b> .			
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Beobachtungen.			
6.	MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Beobachtungen			
	Für GPS Punkte			
	Der Name der Echtzeit Referenzstation, von dem der GPS Punkt gemessen wurde, der Name der verwendeten Antenne und die Werte der Basislinie werden in Ausgabefeldern angezeigt.			
	Für TPS Punkte			
	Die Reflektorhöhe kann editiert werden.			

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Der Name der Station, von der der Punkt gemessen wurde, wird in einem Ausgabefeld angezeigt.	
	Wird die Reflektorhöhe geändert, wird die Punkthöhe neu berechnet.	
	<b>MEHR (F5)</b> Verfügbar für TPS Punkte. Zeigt den Horizontalwinkel oder das Azimut vom Punkt zum Instrument an.	
7.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
8.	MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Code	11.2 und 11.3
	Der Punktcode kann editiert werden. Alle Punktcodes im Job können ausgewählt werden.	
	Die Codebeschreibungen werden als Ausgabefeld angezeigt.	
	Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.	
	Die angezeigten Attributwerte hängen von <b><attribute:></attribute:></b> in <b>KONFIG</b> <b>Codierung &amp; Autolinien</b> ab. <b><attribute: verwend.="" zuletzt=""></attribute:></b> zeigt die zuletzt verwendeten Attributwerte für diesen Punktcode an. <b><attribute: standardwerte=""></attribute:></b> zeigt die Standardattributwerte für diesen Punktcode, wenn sie existieren.	
	<b>NEU-A (F2)</b> erlaubt, zusätzliche Attribute für diesen Punktcode zu erstellen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	NAME (F3) oder WERT (F3)	
	Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann.	
	Markiert <b><attribute n:=""></attribute></b> oder das Feld für die Attributwerte. Der Name von <b><attribute n:=""></attribute></b> oder ein Attributwert können eingegeben werden.	
	<b>LETZT (F4)</b> zeigt die zuletzt verwendeten Attributwerte an, die mit diesem Punktcode gespeichert wurden.	
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
9.	Ist <klasse: mess=""> und kein Offset Punkt oder <klasse: nav="">?</klasse:></klasse:>	
	Wenn ja, mit Schritt 11. fortfahren	
	Wenn Nein, mit Schritt 10. fortfahren	
10.	Ist <kiasse: mitl="">?</kiasse:>	
	Wenn ja, mit Schritt 13. fortfahren	
	Wenn Nein, mit Schritt 15. fortfahren	
11.	Der editierte Punkt ist <b><klasse: mess=""></klasse:></b> und kein Offset Punkt oder <b><klasse: nav=""></klasse:></b> .	
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Anmerkung.	

Schritt	Beschreibung		
12.	MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Anmerkung		
	Die mit dem Punkt gespeicherten Kommentare können editiert werden, ausgenommen für <b>&lt;4:&gt;</b> , wenn das seismische GPS Proto- koll aufgezeichnet wurde.		
	Mit Schritt 15. fortfahren		
13.	Der editierte Punkt ist <b><klasse: mitl=""></klasse:></b> .		
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Mittel.		
14.	MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Mittel	9.3.4	
	Alle Punkte der <b><klasse: mess=""></klasse:></b> mit derselben Punktnummer werden sortiert nach der Zeit aufgelistet. Die Einstellungen in der <b>Verwen</b> Spalte können editiert werden.		
	Die Funktionalität und die Tasten werden in einem gesonderten Abschnitt erklärt.		
15.	SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu MANAGE Daten: Job Name zurück.		
	Ein editierter Punkt behält den ursprünglichen Wert für <b><zeit:></zeit:></b> bei.		
	Anderungen der Koordinaten von Punkten, die zuvor in anderen Applikationsprogrammen, zum Beispiel COGO, oder bei indirekten Messungen verwendet wurden, haben keine Auswirkung auf die Koordinaten der abgeleiteten Punkte.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespei- chert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können.	11.6

9.3.4	Seite Mittel
Beschreibung	Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, kann ein Punkt mehrmals gemessen werden. Diesen Messungen wird die Klasse <b>MESS</b> zugeordnet. Die gemessenen Koordinatentripel für einen Punkt können mit derselben Punktnummer aufgezeichnet werden. Wenn die Mittel- bildung aktiviert ist, wird eine Mittelwert berechnet, sobald mehr als ein gemessenes Koor- dinatentripel für denselben Punkt zur Verfügung steht. Dem gemittelten Punkt wird die Klasse <b>MITL</b> zugeordnet. Es wird kontrolliert, ob die Abwei- chungen jedes einzelnen Punktes innerhalb der Limits liegen, die in <b>MANAGE Neuer Job</b> , Seite <b>Mittel</b> oder in <b>MANAGE Edit Job: Job Name</b> , Seite <b>Mittel</b> konfiguriert wurden. Nach der Mittelbildung ist die Seite <b>Mittel</b> in <b>MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr.</b> verfügbar und kann von dem Applikationsprogramm <b>MESSEN Messen: Job Name</b> , Seite <b>Messen</b> aufge- rufen werden. Die verfügbare Funktionalität auf der Seite <b>Mittel</b> hängt vom gewählten Mittelmodus ab.
Mittelbildung	<ul> <li>Mittelmodus</li> <li>Der Mittelmodus definiert die Kontrollen, die durchgeführt werden, sobald mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt aufgezeichnet wurden. Der gewählte Mittelmodus beeinflusst ebenfalls das Verhalten des Instruments, wenn ein Punkt editiert und das Mittel neu berechnet wird.</li> <li>Definition des Mittelmodus und Konfiguration der Limits</li> <li>Der Mittelmodus und die Limits werden in MANAGE Neuer Job, Seite Mittel oder in MANAGE Edit Job : Job Name, Seite Mittel konfiguriert. Siehe Kapitel "8.3 Erstellen eines neuen Jobs". Siehe Kapitel "8.4 Editieren eines Jobs".</li> </ul>

#### Beschreibung des Mittelmodus

Mittelmodus	Beschreibung
Mittel	Wird mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt aufgezeichnet, wird das Mittel für die Position und die Höhe berechnet. Abhängig von der gewählten Methode der Mittelbildung wird das gewich- tete Mittel oder das arithmetische Mittel (keine Gewichtung) berechnet. Dem gemittelten Punkt wird die Klasse <b>MITL</b> zugeordnet.
	Die Horizontal- und Höhendifferenzen von den gemessenen Punkten zu dem gemittelten Punkt werden berechnet und in der Seite <b>Mittel</b> ange- zeigt. Es wird geprüft, ob die Differenzen der Positions- und Höhenkomponen- ten zwischen dem <b>gemitteltem Punkt</b> und den Einzelmessungen die Limits nicht überschreiten.
Absolute Diff.	Für <b>Absolute Diff.</b> trifft das gleiche zu wie bei <b>Mittel</b> oben. Zusätzlich werden die <b>absoluten Differenzen</b> zwischen zwei Punkten, die aus einer Liste von Messpunkten mit der gleichen Punktnummer ausgewählt werden, berechnet und geprüft, ob sie innerhalb der defi- nierten Limits liegen.
Aus	Die Mittelfunktionalität ist ausgeschaltet. Wird mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt aufgezeichnet, wird kein Mittel für die Position und die Höhe berechnet.

## Mittelbildung mit reinen Positionspunkten und mit reinen Höhenpunkten

In der Mittelbildung werden reine Positionspunkte, reine Höhenpunkte und 3D Punkte verwendet.

# Zugriff Schritt-für-Schritt

Die Seite Mittel kann aufgerufen werden, wenn

<Mittelmodus: Mittel> oder <Mittelmodus: Absolute Diff.> in MANAGE Neuer Job, Seite Mittel oder in MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Mittel konfiguriert wurde.

und

mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt mit derselben Punktnummer aufgezeichnet wurde.

## Zugriff innerhalb Daten Management

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Punkte</b> den Punkt, der editiert werden soll, markieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Mittel auf.

#### Zugriff innerhalb Messen

Innerhalb des Applikationsprogramms Messen kann die Seite **Mittel** für **<RT Modus: Rover>** aufgerufen werden.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen wählen, um MESSEN Messen Start aufzurufen.
2.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name, Seite Messen auf.
3.	SHIFT MITTL (F2) oder SHIFT ABS (F2) ruft MESSEN Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Mittel auf.

# MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Mittel

Alle gemessenen Koordinatentripel, die mit der gleichen Punktnummer aufgezeichnet wurden, werden angezeigt.

11:39		L1= 8 <b>™</b>  2= 8 <b>⊔ \$</b>	* * *	
Ed 4 4			~ •	
Εαιτ	PUNKT: 100			
Koord	inaten Code ™	littel		
Verwer	Zeit	dPos	dHöhe	
Auto	11:48:52	0.0010	0.0068	1
Auto	11:39:05	0.0016	0.0039	1
Auto	11:38:11	0.0000	0.0000	
	1		01	аî
SPETO		г II йзені	MEHR SET	TE
STELV YEAR EVEN EVISON HEAR SETTE				

# SPEIC (F1)

Speichert die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### VERW (F2)

Wechselt zwischen den Optionen in der Verwen Spalte für das markierte Koordinatentripel. Schliesst dieses Tripel von der Mittelbildung ein oder aus. Siehe unten Abschnitt " Beschreibung der Spalten".

#### EDIT (F3)

Um das markierte Koordinatentripel anzuzeigen und zu editieren. Es können die Punktnummer und die Antennenhöhe ohne Wirkung auf alle anderen Klassen des Punktes mit demselben Originalnamen editiert werden. Die Koordinaten werden aktualisiert. Codes können nicht geändert werden. Der gemittelte Punkt hat die höhere Priorität. Eine Änderung des Codes muss für den gemittelten Punkt vorgenommen werden.

Beispiel: Eines der gemessenen Koordinatentripel hat eine falsche Punktnummer und sollte nicht in die Mittelbildung eingeschlossen werden. Durch das Editieren der Punktnummer, wird das Koordinatentripel umbenannt und trägt nicht länger zur Mittelbildung bei.

## LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Koordinatentripel. Das Mittel wird neu berechnet.

## MEHR (F5)

Wechselt zwischen Zeit und Datum, wann der Punkt gespeichert wurde, und der 3D Koordinatenqualität.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT DIFF (F5)

Verfügbar für **<Mittelmodus: Absolute Diff.>** und wenn in der **Verwen** Spalte für genau zwei Messungen **Ja** gesetzt wurde. Stellt die absoluten Koordinatendifferenzen dar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.Differenzen, die das definierte Limit überschreiten, werden mit **!** angezeigt.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Anwendung	Die Verwendung eines gemessenen Koordinatentripels in der Mittelbil- dung.	
	• Auto	
	Das Koordinatentripel wird in die Berechnung des Mittels einge- schlossen, wenn es innerhalb des Mittellimits liegt, der in MANAGE Neuer Job, Seite Mittel oder in MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Mittel definiert wurde.	
	• Ja	
	Das Koordinatentripel wird immer in die Berechnung des Mittels einge- schlossen, auch wenn es ausserhalb des Mittellimits liegt, der in <b>MANAGE Neuer Job</b> , Seite <b>Mittel</b> oder in <b>MANAGE Edit Job: Job</b> <b>Name</b> , Seite <b>Mittel</b> definiert wurde.	
	• Nein	
	Das Koordinatentripel wird nie in die Berechnung des Mittels einge- schlossen.	
	•	
	Das Koordinatentripel kann nicht in die Berechnung des Mittels einge- schlossen werden. Automatisch vom System gesetzt.	
	VERW (F2) wechselt zwischen den Optionen.	
Zeit	Die Zeit, zu der das gemessene Koordinatentripel gespeichert wurde.	
Datum	Das Datum, an dem das gemessene Koordinatentripel gespeichert wurde. Das Format wird in <b>KONFIG. Einheiten und Formate</b> , Seite <b>Zeit</b> definiert.	

Spalte	Beschreibung
dPos	Die Horizontalentfernung vom gemessenen Koordinatentripel zum Mittel. <dpos:> zeigt eine nicht verfügbare Information an, zum Beispiel für einen reinen Höhenpunkt.</dpos:>
dHöhe	Die Höhendifferenz vom gemessenen Koordinatentripel zum Mittel. <b><dhöhe:></dhöhe:></b> zeigt eine nicht verfügbare Information an, zum Beispiel für einen reinen Positionspunkt.
Ţ	Verfügbar für gemessene Koordinatentripel mit <b>Auto</b> oder <b>Ja</b> in der <b>Verwen</b> Spalte, wenn <b><mittelmodus: mittel=""></mittelmodus:></b> . Kennzeichnet ein Über- schreiten der Limits.

# Nächster Schritt

WENN ein gemessenes Koordinatentripel	DANN
nicht angezeigt werden soll	SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu MANAGE Daten: Job Name zurück.
angezeigt werden soll	ein gemessenes Koordinatentripel markieren und <b>EDIT (F3)</b> .

9.4	Linien/Flächen Management
9.4.1	Übersicht

#### Beschreibung

Ì

Eine Linie/Fläche besteht aus Punkten und kann in **MANAGE Daten: Job Name** erstellt und editiert werden. Die einzelnen Punkte werden in einem Applikationsprogramm gemessen. Alle Punkte mit Ausnahme von Hilfspunkten können Linien und/oder Flächen bilden. Die Punkte können gleichzeitig einer oder mehreren Linien und/oder Flächen zugeordnet werden.

Eine Linie/Fläche kann

- einen Typ f
  ür die Darstellung in MapView haben.
- einen Code haben, der unabhängig von dem Punktcode der Punkte ist, aus der die Linie/Fläche gebildet wird.

Punkte werden einer Linie/Fläche zugeordnet, wenn die Linie/Fläche aktiv ist. Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management" erläutert, wie Linien/Flächen aktiviert werden.

9.4.2	4.2       Erstellen einer neuen Linie/Fläche         Die Funktionalität in allen Dialogen und Feldern ist für die Erstellung von Linien und Flächen ähnlich. Die Schritt-für-Schritt Instruktionen für das Erstellen einer neuen Linie können ebenso für Flächen angewendet werden.		
(F			
Zugriff	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog MANAGE Neue Linie/MANAGE Neue Fläche aufruft. Siehe Kapitel Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.		
Erstellen einer Linie Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	MANAGE Daten: Job Name	
	2.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Linien (X) aktiv ist.	
	3.	MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X)	
	4.	NEU (F2) ruft MANAGE Neue Linie auf.	
	5.	MANAGE Neue Linie, Seite Allgem.	
		<b>Linien-Nr.:&gt;</b> Der Name der neuen Linie. Es wird die konfigurierte Nummernmaske für Linien verwendet. Die Nummer kann folgender- massen geändert werden:	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Um eine neue Reihe von Liniennummern zu beginnen, wird die Liniennummer überschrieben.</li> </ul>	
	<ul> <li>Für eine einzelne Nummer, die unabhängig von der Nummern- maske ist, SHIFT INDIV (F5) drücken. SHIFT LFD (F5) wech- selt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummern- maske.</li> </ul>	
	<pkte speich.:=""> Der Typ der Punkte, die für die Bildung einer Linie während der Messung verwendet werden. Zwischen Alle Punkte, Nur Mess Pkte, Nur Auto Punkte und Nur Exz Pkte des Typs 1 oder 2 wählen.</pkte>	46.1, 46.4
	<linienart:> Dies ist die Linienart, in der Linien/Flächen in MapView und LGO dargestellt werden. Für <liniencode: <kein(e)="">&gt; auf der Seite Code kann eine Linienart von einer Auswahlliste gewählt werden. Andernfalls wird die Linienart vom gewählten Liniencode angezeigt.</liniencode:></linienart:>	
	Eine Liniennummer eingeben, die Punkte wählen, die mit der Linie gespeichert werden, und gegebenenfalls eine Linienart wählen.	
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
7.	MANAGE Neue Linie, Seite Code	19.3
	Die Einstellung für <b><themat. codes:=""></themat.></b> in <b>KONFIG Codierung und</b> <b>Autolinien</b> bestimmt die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Softkeys.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" mit="">: Die Codes von der Job-Codeliste werden verwendet.</themat.></li> <li><liniencode:> Alle Liniencodes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.</liniencode:></li> <li>Die Codebeschreibungen werden als Ausgabefeld angezeigt.</li> <li>Die Linienart des gewählten Liniencodes wird angezeigt. Sie defi- niert, wie die Linien/Flächen in MapView und LGO dargestellt werden. Für <liniencode <kein(e)="">&gt; kann sie geändert werden.</liniencode></li> <li>Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" ohne="">: Liniencodes können eingetippt aber nicht aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.</themat.></li> <li><liniencode:> Der Liniencode, der mit dem Punkt gespeichert wird. Es wird überprüft, ob ein Liniencode mit diesem Namen in dem Job bereits existiert. Trifft dies zu, werden die zugehörigen Attribute angezeigt.</liniencode:></li> <li><attribute n:=""> Bis zu acht Attributwerte sind verfügbar.</attribute></li> <li>Einen Code manuell eingeben.</li> </ul>	
8.	Ist <themat. codeliste="" codes:="" mit="">?</themat.>	
-	<ul> <li>Wenn ja, mit der nächsten Zeile fortfahren.</li> <li>Wenn Nein, mit Schritt 9. fortfahren</li> </ul>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>NEU-A (F2)</b> erlaubt zusätzliche Attribute für diesen Liniencode zu erstellen.	
	<ul> <li>NAME (F3) oder WERT (F3)</li> <li>Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann.</li> <li>Markiert &lt; Attribute n:&gt; oder das Feld für die Attributwerte. Der Name von &lt; Attribute n:&gt; oder ein Attributwert können eingegeben werden.</li> </ul>	
	<b>LETZT (F4)</b> zeigt die zuletzt verwendeten Attributwerte an, die mit diesem Liniencode gespeichert wurden.	
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
9.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert die neue Linie und alle verknüpften Informati- onen und kehrt zu <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Linien (X)</b> zurück.	
	Der mit der Linie gespeicherte Wert für <b><startzeit:></startzeit:></b> , ist die Zeit, zu der <b>SPEIC (F1)</b> gedrückt wurde. Derselbe Wert wird dem Wert für <b><endzeit:></endzeit:></b> zugeordnet, bis ein Punkt der Linie hinzugefügt wird.	9.4.3
(B)	Alle aktiven Linien und Flächen werden deaktiviert.	

# Erstellung von Linien/Flächen auf effizienteste Art

WENN	DANN
mehrere Linien/Flächen mit aufeinanderfol- genden Linien-/ Flächennummern erstellt werden sollen	die Hot Key/User Menü Funktion FUNC Neue Linie (Quick)/FUNC Neue Fläche (Quick) verwenden. Durch das Drücken des Hot Keys oder durch die Auswahl der Funktion aus dem User Menü wird die neue Linie/Fläche erstellt und gespeichert. Für die Linien-/ Flächennummer wird die in KONFIG Nr-Masken definierte Linien-/ Flächennummernmaske verwendet. Der Code und die Attribute werden von der zuletzt erstellten Linie/Fläche übernommen.
Linien/Flächen mit bestimmten Codes erstellt werden sollen	Quick Coding verwenden. Die Job Codeliste muss Quick Codes für Linien/Flächen enthalten. Durch die Verwendung des Quick Codes wird eine neue Linie/Fläche erstellt und sofort mit dem Linien-/ Flächencode und den Attributen gespeichert. Für die Linien-/ Flächennummer wird die in <b>KONFIG Nr-Masken</b> definierte Linien-/ Flächennummernmaske verwendet.

9.4.3	Editieren einer Linie/Fläche		
	Die Funktionalität in allen Dialogen und Feldern ist für das Editieren von Linien und Flächen ähnlich. Die Schritt-für-Schritt Instruktionen für das Editieren einer Linie kann ebenso für Flächen angewendet werden.		
Zugriff	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen.		
Editieren einer Linie Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	MANAGE Daten: Job Name	
	2.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Linien (X) aktiv ist.	
	3.	In <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Linien (X)</b> die zu editierende Linie markieren.	
	4.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Linie: Linien-Nr. auf.	
	5.	MANAGE Edit Linie: Linien-Nr., Seite Allgem.	
		Die Liniennummer und der Typ der Punkte, die für die Bildung einer Linie während der Messung verwendet werden, können editiert werden. Andere auf die Linie bezogene Daten werden in Ausgabe- feldern angezeigt.	
		<anzahl punkte:=""> Die Anzahl der Punkte, die die Linie bilden.</anzahl>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<länge:> Die Summe der Entfernungen zwischen den Punkten in der Reihenfolge, in der sie für die Linie gespeichert wurden. Dies kann eine horizontale Gitterdistanz oder eine geodätische Distanz auf dem WGS 1984 Ellipsoid sein.</länge:>	
	<startzeit:> und <startdatum:> Die Zeit/das Datum, wann die Linie erstellt wurde.</startdatum:></startzeit:>	
	Eine Linie kann nicht in eine bereits existierende Lini- ennummer umbenannt werden.	
(a)	<b>MEHR (F5)</b> zeigt die <b><endzeit:></endzeit:></b> und das <b><enddatum:></enddatum:></b> an. Dies ist die Zeit/das Datum, wann der letzte Punkt zur Linie hinzugefügt wurde. Dies kann sich von der Zeit unterscheiden, als der Punkt gemessen wurde. Die Werte ändern sich nicht, wenn der zuletzt hinzugefügte Punkt gelöscht oder editiert wird, ausser ein zusätz- licher Punkt wird zur Linie hinzugefügt.	
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Punkte.	
7.	MANAGE Edit Linie: Linien-Nr., Seite Punkte. Alle Punkte, die zur Linie gehören, werden aufgelistet. Der Punkt, der zuletzt zur Linie hinzugefügt wurde, befindet sich am Anfang der Liste.	
	HINZU (F2) ruft MANAGE Punkt auswählen mit den Seiten Punkte und Map. Fügt einen existierenden Punkt vom aktiven Job zu der Linie hinzu. Ein neuer Punkt wird über dem Punkt, der markiert war, als HINZU (F2) gedrückt wurde, hinzugefügt.	9.2

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	EDIT (F3) editiert den markierten Punkt.	9.3.3
	<b>ENTF (F4)</b> entfernt den markierten Punkt von der Linie. Der Punkt selbst wird nicht gelöscht.	
	<b>MEHR (F5)</b> Zeigt Informationen über die Codes, falls sie mit der Linie gespeichert sind, die Zeit und das Datum, wann die Linie gespeichert wurde, die 3D Koordinatenqualität, die Klasse.und den Flag für Auto- linien	9.3.1
8.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
9.	MANAGE Edit Linie: Linien-Nr., Seite Code	11
	Der Liniencode kann editiert werden. Alle Liniencodes können ausgewählt werden. Für <b><liniencode: <kein(e)="">&gt;</liniencode:></b> kann die Lini- enart geändert werden.	
	Die Codebeschreibungen werden als Ausgabefeld angezeigt.	
	Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.	
	<b>NEU-A (F2)</b> erlaubt zusätzliche Attribute für diesen Liniencode zu erstellen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	<ul> <li>NAME (F3) oder WERT (F3)</li> <li>Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann.</li> <li>Markiert <attribute n:=""> oder das Feld für die Attributwerte. Der Name von <attribute n:=""> oder ein Attributwert können eingegeben werden.</attribute></attribute></li> </ul>	
	<b>LETZT (F4)</b> zeigt die zuletzt verwendeten Attributwerte an, die mit diesem Liniencode gespeichert wurden.	
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
10.	SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X) zurück.	
	Eine editierte Linie behält den Wert für <b>Startzeit:&gt;</b> bei. Der Wert für <b>Endzeit:&gt;</b> ändert sich, wenn ein Punkt zur Linie hinzugefügt wird.	

9.4.4	Anwendungsbeispiel	
Beschreibung	Anwendung:	Punktaufnahme entlang eines Zauns mit einem Gatter. Das Gatter kann ebenfalls als Linie dargestellt werden. Einige Punkte gehören zu mehreren Linien.
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.
	Einstellung:	<b>F7</b> wird konfiguriert, um den Dialog <b>MANAGE Daten: Job Name</b> aufzurufen. In Kapitel "6.1 Hot Keys" wird erläutert, wie Hot Keys konfiguriert werden.
	Ziel:	Jeder Punkt soll einmal aufgenommen werden.
Diagramm	F1 F1 GPS12_079	F3 F4 F4 F4 F4 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
Anforderungen	<ul> <li>Eine Echtzeit Referenz läuft.</li> <li>Für den Rover: <rt modus:="" rover=""> in KONFIG Echtzeit Modus.</rt></li> </ul>	

# Feldablauf Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Die Linien F1, F2 und G1 erstellen.	9.2
2.	Das Applikationsprogramm Messen für einen Echtzeit Rover starten.	45.3.3
3.	F7 drücken.	
4.	MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X)	
	Die Linie F1 muss aktiv sein, die Linien F2 und G1 müssen deaktiv sein.	
	Zum Aktivieren/Deaktivieren einer Linie die Linie markieren und ABSCH (F4) und ÖFNEN (F4) drücken.	
5.	WEITR (F1)	
6.	MESSEN Messen: Job Name	45.3.3
	Die Punkte entlang der Zaunlinie F1 bis zum letzten Punkt vor P1 messen. Diese Punkte werden automatisch der Linie F1 hinzugefügt.	
(B)	Die Punkte können einzeln codiert werden.	
7.	F7 drücken.	
8.	MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X)	
	Die Linie F2 markieren.	
	ÖFNEN (F4) aktiviert die Linie.	
9.	Die Linie G1 markieren.	
	OFNEN (F4) aktiviert die Linie.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	Linie F1 bleibt aktiv.	
10.	WEITR (F1)	
11.	MESSEN Messen: Job Name	45.3.3
	P1 messen. Dieser Punkt wird automatisch allen drei Linien, die zu dieser Zeit aktiv sind, hinzugefügt.	
12.	F7 drücken.	
13.	MANAGE Daten: Job Name, Seite Linien (X)	
	Die Linie F1 markieren.	
	ABSCH (F4) deaktiviert die Linie.	
14.	Die Linie F2 markieren.	
	ABSCH (F4) deaktiviert die Linie.	
(B)	Linie G1 bleibt aktiv.	
15.	WEITR (F1)	
16.	MESSEN Messen: Job Name	45.3.3
	Punkte entlang Gatter G1 messen. Diese Punkte werden automa- tisch der Linie G1 hinzugefügt.	
17.	Nach Beendigung der Messung die Daten in ein CAD Programm importieren. Wenn die vom CAD Programm benötigten Liniencodes verwendet werden, werden die Linien automatisch verbunden und die Punkt- symbole werden automatisch festgelegt.	

9.5

# **Daten Aufzeichnung**

Beschreibung	Eine nach der Zeit geordnete Liste mit allen Objekten und freien Codes wird dargestellt. Zugriff innerhalb Daten Management		
Zugriff			
Schritt-fur-Schritt	Schritt	Beschreibung	
	1.	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um MANAGE Daten: Job Name aufzurufen.	
	2.	In MANAGE Daten: Job Name auf der Seite Punkte SHIFT PRTKL (F4) drücken,	

um MANAGE Daten Aufz.: Job Name aufzurufen.

GPS1200+

## Zugriff innerhalb Job Management

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Manage\Jobs wählen, um MANAGE Mess Job (Speicherort) aufzurufen. Siehe Kapitel "8.2 Zugriff auf das Job Management" für weitere Optionen, um diesen Dialog aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> einen Job, der editiert werden soll, markieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Job: Job Name auf.
4.	SHIFT PRTKL (F5) ruft MANAGE Daten Aufz.: Job Name auf.

## Zugriff über einen Hot Key

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **MANAGE Daten Aufz.: Job Name** aufruft. Siehe Kapitel Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

## Zugriff über das User Menü

USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.

#### MANAGE Daten Aufz.: Job Name

In der Spalte **Datenmemory** werden alle Punkte, Linien, Flächen sowie gespeicherte freie Codes innerhalb des aktiven Jobs dargestellt. Sie werden immer nach der Zeit sortiert, wobei das zuletzt gespeicherte Objekt am Anfang der Liste steht. Für Linien und Flächen bestimmt der Wert für **Startzeit:>** die Positionen in der Liste.

11:42 MANAGE ★ L1 Daten Aufz.: Job1	-7 <b>`}\$</b> -7 <b>}</b> -7 <b>}</b> -7 <b>}</b> -7 <b>}</b> -7 <b>}</b> -7 <b>↓</b> -7 <b>↓</b> -7 <b>↓</b> -7 <b>↓</b> -7
Datenmemory	Memory Ţyp
101	Punkt
102	Punkt
Line100	Linie
Line101	Linie
200	Punkt
	Q1a û
WEITR NEU EDIT	LÖSCH MEHR

# WEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NEU (F2)

Um einen freien Code unter, das bedeutet zeitgemäss vor dem markierten Objekt oder dem Datensatz einzufügen. Die Funktionalität für das Einfügen eines freien Codes ist identisch zur Funktionalität für das Eingeben eines freien Codes während der Messung. Siehe Kapitel "11.3 Freie Codierung".

#### EDIT (F3)

Um das markierte Objekt oder den freien Code zu editieren. Siehe Kapitel "9.3.3 Editieren eines Punktes", "9.4.3 Editieren einer Linie/Fläche". Die Funktionalität für das Editieren eines freien Codes ist identisch zur Funktionalität für das Eingeben eines freien Codes während der Messung. Siehe Kapitel "11.3 Freie Codierung".

#### LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Objekt oder den freien Code.

#### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Art der aufgezeichneten Daten, die Zeit und das Datum, wann die Daten gespeichert wurden, oder für Linien und Flächen, wann sie erstellt wurden, und die Codes, falls sie mit einem Objekt gespeichert wurden.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Daten Aufz.: Job Name aufgerufen wurde.

Punktsortierung und Filter		
Sortierung und Filter für Punkte, Linien und Flächen		
Die Sortiereinstellungen definieren die Reihenfolge der Objekte im aktiven Job. Die Filterein- stellungen definieren die Objekte, die angezeigt werden sollen.		
Drei Arten von Filter stehen zur Verfügung:		
Punktfilter:	Ein aktiver Punktfilter zeigt ausgewählte Punkte in <b>MANAGE Daten: Job</b> Name, Seite Punkte.	
Linienfilter:	Ein aktiver Linienfilter zeigt ausgewählte Linien in <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Linien (X)</b>	
Flächenfilter:	Ein aktiver Flächenfilter zeigt ausgewählte Flächen in <b>MANAGE Daten:</b> Job Name, Seite Flächen (X).	
Die Sortier- und Ausschalten de	l Filtereinstellungen werden im Job gespeichert. Sie bleiben nach s Instruments erhalten.	
Wenn ein Job a SystemRAM ge verwendeten So	ktiv wird, werden die Sortier- und Filtereinstellungen des Jobs im speichert. Wenn die CompactFlash Karte formatiert wird, werden die zuletzt ortier- und Filtereinstellungen für den <b>Default</b> Job verwendet.	
Der Wechsel des aktiven Jobs kann die Sortier- und Filtereinstellungen für die Objekte beeinflussen. Diese Einstellungen sind eine Eigenschaft des Jobs und können daher für jeden Job unterschiedlich sein.		
Ein aktiver Filter für ein Objekt wird in <b>MANAGE Daten: Job Name</b> durch y auf der rechten Seite des Seitennamens angezeigt.		
	Punktsortie Sortierung u Die Sortiereinst stellungen defin Drei Arten von I Punktfilter: Linienfilter: Flächenfilter: Die Sortier- und Ausschalten de Wenn ein Job a SystemRAM ge verwendeten So Der Wechsel de beeinflussen. D jeden Job unter	

# Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management", um <b>MANAGE Daten: Job Name</b> aufzurufen.
2.	In MANAGE Daten: Job Name auf den Seiten Punkte, Linien (X) oder Flächen (X) SHIFT FILTR (F5) drücken, um MANAGE Sortieren und Filtern aufzurufen.
3.	<ul> <li>MANAGE Sortieren und Filtern</li> <li>Dieser Dialog besteht aus drei Seiten, eine für jeden Objekttyp. Die Seite für ein Objekt wird angezeigt, wenn die entsprechende Seite in MANAGE Daten: Job Name angezeigt wird.</li> </ul>

#### MANAGE

Sortieren und Filtern, Seite Punkte Die verfügbaren Felder in diesem Dialog hängen von den gewählten Einstellungen für **<Filtern:>** ab.

11:46 MANAGE Sortieren Punkte Lini Sortieren	und Fil en Fläch	arn ≥ AB tern ≥ e  PktNr aufsteig	WEITR (F1) Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. Die gewählten Sortier- und Filtereinstel-
Filtern	:	Klasse 🐠	lungen werden angewendet. ABSTK (F5)
KTRL BEREC REF MITTEL WEITR		einblenden ↔ ausblenden ↔ einblenden ↔ einblenden ↔ ↓ Q1a û	Um Punkte für das Applikationsprogramm Absteckung zu liefern. Siehe Kapitel "9.6.3 Absteckfilter". SEITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<sortieren:></sortieren:>	PktNr. aufsteig, PktNr. absteig, Zeit vorwärts oder Zeit rückwärts	Immer verfügbar. Die Methode, nach der Punkte sortiert werden.
<filtern:></filtern:>		Immer verfügbar. Die Methode, nach der Punkte gefiltert werden.
	Kein Filter	Zeigt alle Punkte.
	Höchste Klasse	Zeigt Punkte der höchsten Klasse.
	Bereich Pkt-Nr.	Zeigt Punkte, bei denen die Punktnummern zwischen der eingegebenen Start- und Endnummer liegen. Die Punkte sind linksbündig und werden nach der ersten Stelle sortiert.
	Jokerzeichen	Zeigt Punkte mit den Punktnummern, die der Wild- card entsprechen.
	Zeit	Zeigt Punkte, die innerhalb eines definierten Zeitfens- ters aufgezeichnet wurden.
	Klasse	Zeigt Punkte der gewählten Klasse.
	Instrument	Zeigt Punkte, die vom gewählten Instrument- oder Softwareprogrammtyp stammen.
	Koordinatentyp	Zeigt Punkte des gewählten Koordinatentyps.

Feld	Option	Beschreibung
	Code	Zeigt Punkte mit dem gewählten angehängten Code. Siehe Kapitel "9.6.2 Punkt-, Linien- und Flächen- Codefilter".
	Radius vom Punkt	Zeigt Punkte innerhalb eines definierten Radius zu einem bestimmten Punkt. Der Radius ist die Hori- zontaldistanz.
	Indiv. Linie	Zeigt Punkte, die zu einer gewählten Linie gehören. Dies kann z.B. bei einer Absteckung nützlich sein.
	Indiv. Fläche	Zeigt Punkte, die zu einer gewählten Fläche gehören. Dies kann z.B. bei einer Absteckung nützlich sein.
<startpunkt:></startpunkt:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: bereich="" pkt-nr.=""></filtern:></b> . Der erste Punkt, der angezeigt werden soll.
<end-nr.:></end-nr.:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: bereich="" pkt-nr.=""></filtern:></b> . Der letzte Punkt, der angezeigt werden soll.
<wildcard:></wildcard:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: jokerzeichen=""></filtern:></b> . * und ? werden unterstützt. * gibt eine undefinierte Anzahl von unbekannten Zeichen an. ? gibt ein einzelnes unbekanntes Zeichen an.
<startdatum:></startdatum:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: zeit=""></filtern:></b> . Das Datum des ersten Punktes, der dargestellt werden soll.
<startzeit:></startzeit:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: zeit=""></filtern:></b> . Die Zeit des ersten Punktes, der dargestellt werden soll.

Feld	Option	Beschreibung
<enddatum:></enddatum:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: zeit=""></filtern:></b> . Das Datum des letzten Punktes, der dargestellt werden soll.
<endzeit:></endzeit:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: zeit=""></filtern:></b> . Die Zeit des letzten Punktes, der dargestellt werden soll.
<ktrl:>, <berec:>, <ref:>, <mittel:>, <mess:>, <nav:>, <ges:>, <kein(e):></kein(e):></ges:></nav:></mess:></mittel:></ref:></berec:></ktrl:>	einblenden oder ausblenden	Verfügbar für <b><filtern: klasse=""></filtern:></b> . Definierte Punkt- klassen werden ein- oder ausgeblendet.
<anzeige:></anzeige:>		Verfügbar für <filtern: klasse="">.</filtern:>
	Höchstes Tripel	Für jeden Punkt wird das Koordinatentripel der höchsten Klasse angezeigt.
	Alle Tripel	Alle Koordinatentripel aller eingeblendeten Klassen werden angezeigt.
<instrument:></instrument:>	Alle, TPS, GPS, LEICA Geo Office, Nivellier, Daten- aufnahme, Fremd- software oder Unbekannt	Verfügbar für <b><filtern: instrument=""></filtern:></b> . Punkte, die von diesem Instrumententyp stammen, werden ange- zeigt.

Feld	Option	Beschreibung
<Тур:>	Nur WGS84 oder Nur Lokal	Verfügbar für <b><filtern: koordinatentyp=""></filtern:></b> . Punkte vom gewählten Koordinatentyp werden angezeigt.
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><filtern: punkt="" radius="" vom=""></filtern:></b> . Der Punkt, auf den sich der Radius bezieht. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> . Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management".
<radius:></radius:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><filtern: punkt="" radius="" vom=""></filtern:></b> . Der Radius des Kreises, innerhalb dessen die Punkte angezeigt werden.
<linien-nr.:></linien-nr.:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><filtern: indiv.="" linie=""></filtern:></b> . Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> . Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management".
<fläche-nr.:></fläche-nr.:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><filter: fläche="" indiv.=""></filter:></b> . Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> . Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management".

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Linien**. Siehe Abschnitt "MANAGE Sortieren und Filtern, Seite Linien".

# MANAGE Sortieren und Filtern, Seite Linien

ANAGE	L1≕7 <sup>N</sup> 7 L1≕7 <sup>N</sup> 12≕7 nd Filter	े∎र्श्त rn		WE
Punkte Linier Sortieren	Fläche : Lini	eNr aufs	teig	
Filtern	: Cod	e / Codegr	uppe <u></u>	со
WEITR	C	ODES	Q1a û SEITE	SE

## WEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. Die gewählten Sortier- und Filtereinstellungen werden angewendet und die Listen in **MANAGE Daten: Job Name** werden aktualisiert.

## CODES (F4)

Verfügbar für **<Filtern: Code/Codegruppe>**. Zum Auswählen der Liniencodes, die verwendet werden sollen.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<sortieren:></sortieren:>	LinieNr aufsteig, LinieNr absteig, Startzeit vorw., Startzeit rückw., Endzeit vorw., Endzeit rückw.	Immer verfügbar. Die Methode, nach der die Linien sortiert werden.
<filtern:></filtern:>		Immer verfügbar. Die Methode, nach der die Linien gefiltert werden.
	Kein Filter	Zeigt alle Linien.

Feld	Option	Beschreibung
	Code/Code- gruppe	Zeigt Linien mit dem gewählten angehängten Code. Siehe Kapitel "9.6.2 Punkt-, Linien- und Flächen- Codefilter", da die Funktionalität identisch zum Punkt- codefilter ist.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Flächen**. Siehe Abschnitt "MANAGE Sortieren und Filtern, Seite Flächen".

MANAGE Sortieren und Filtern, Seite Flächen	11:47     II=7     II=7			WEITR (F1) Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. Die gewählten Sortier- und Filtereinstel-
	Sortieren :	FlächNr aufs	teig 🕩	lungen werden angewendet und die Listen in
	Filtern :	Code / Codeg r	uppe 🜗	MANAGE Daten: Job Name werden aktuali- siert.
				CODES (F4)
				Verfügbar für <filtern: code="" codegruppe="">.</filtern:>
				Um den zu verwendenden Flächencode zu
				wählen.
				SEITE (F6)
	WEITR	CODES	SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
				Dialogs.
### Beschreibung der Felder

Die Funktionalität der Filtereinstellungen ist identisch zu denen in der Seite **Linien**. Siehe Abschnitt "MANAGE Sortieren und Filtern, Seite Linien".

### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Sortieren und Filtern ausgewählt wurde.

9.6.2	Punkt-	Punkt-, Linien- und Flächen-Codefilter		
(F	Für jedes Objekt existiert ein Codefilter. Die Punkt-, Linien- und Flächencodefilter sind una hängig voneinander. Die Funktionalität ist identisch. Der Einfachheit halber wird nur der Punktcodefilter erklärt.			
Zugriff	Schritt	Beschreibung		
Schritt-fur-Schritt	1.	Siehe Kapitel "9.6.1 Sortierung und Filter für Punkte, Linien und Flächen", um <b>MANAGE Sortieren und Filtern</b> aufzurufen.		
	2.	<filtern: code="" punkt=""> wählen.</filtern:>		
	3.	CODES (F4) ruft MANAGE Punkt Code Filter auf.		
MANAGE Punkt Code Filter	Dieser D verwend	ialog zeigt die Punktcodes vom aktiven Job und die Codes, die aktuell als Filter et werden. Die Punktcodes werden entsprechend den Einstellungen in <b>MANAGE</b>		

Codes sortieren.sortiert

11.10	the state of the state	
MANAGE	₽7 <b>``</b> ₽7 <b>``\$\$</b>	WEI
Punkt Code Filter	×	5
Code	Aktiviert	2
Weg	JA	
Achse	NEIN	GRU
Baum	JA	
		V
		L L
	01.0.0	v
WETTR		0
METLIK	GROFF VERM REIN	
		L L
		KEI
		Ľ
		0

### VEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### GRUPP (F4)

Um Codegruppen zu aktivieren und zu deaktivieren. Ruft **MANAGE Codegruppen** auf. Codes, die früher deaktiviert wurden, werden hier als deaktiviert angezeigt. Codes, die zu einer deaktivierten Codegruppe gehören, werden in **MANAGE Punkt Code Filter** nicht dargestellt. Siehe Kapitel "10.6 Management von Codegruppen".

### VERW (F5)

Um den Filter für den markierten Code zu aktivieren und zu deaktivieren.

### KEIN (F6) oder ALL (F6)

Um alle Punktcodes zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### SHIFT SORT (F5)

Um die Reihenfolge der Codes zu definieren. Ruft **MANAGE Codes sortieren** auf.

9.6.3	Absteckfilter		
Beschreibung	<b>Chreibung</b> Die Einstellungen in diesem Dialog definieren einen Filter für das Absteckungsprogramm, zum Beispiel um Punkte zu zeigen, die bereits abgesteckt sind oder noch abgesteckt werde sollen.		
	Der Absteckfilter wirkt zusätzlich zu anderen Filtern, die in <b>MANAGE Sortieren und Filtern</b> festgelegt wurden. Z. B. Punkte mit einem bestimmten Code können für die Absteckung gefiltert werden.		
Zugriff Sebritt für Sebritt	Schritt	Beschreibung	
Schrid-lur-Schrid	1.	Siehe Kapitel "9.6.1 Sortierung und Filter für Punkte, Linien und Flächen", um <b>MANAGE Sortieren und Filtern</b> aufzurufen.	
	2.	In MANAGE Sortieren und Filtern SEITE (F6) drücken, bis die Seite Punkte aktiv ist.	

3. **ABSTK (F5)** ruft **MANAGE Absteckfilter** auf.

### MANAGE Absteckfilter



Absteckfilter: Alle Punkte WEI S Z WEI RES WEITR RESET a

### WEITR (F1)

Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### **RESET (F4)**

Setzt das Absteck-Flag für alle Punkte des aktiven Jobs zurück.

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<absteckfilter:></absteckfilter:>	ALLE	Zeigt alle Punkte.
	Abzusteck. Pkte	Zeigt Punkte, die noch nicht abgesteckt sind.
	Abgesteck. Pkte	Zeigt Punkte, die bereits abgesteckt sind.

10	Manage\Codelisten	
10.1	Terminologie	
Beschreibung	Dieses Kapitel beschreibt Fachausdrücke, die mit Codes und Codelisten zusammenhängen.	
	Bei Codegruppen, Codes, Attributen und Attributwerten wird zwischen Gross- und Klein- schreibung unterschieden. Zum Beispiel ist die Codegruppe Baum nicht die gleiche wie die Codegruppe BAUM.	
Objekt	Die Codierung von Punkten, Linien und Flächen ist identisch. In diesem Kapitel wird die Bezeichnung Objekt als Oberbegriff für Punkte, Linien und Flächen verwendet.	
Codegruppen	Eine Codegruppe kann Codes, die zum selben Thema gehören, zusammenfassen. Einzelne Gruppen können aktiviert oder deaktiviert werden. Die Codes, die zu einer deaktivierten Codegruppe gehören, können bei der Vergabe eines Codes nicht aus der Auswahlliste ausgewählt werden.	

### Beschreibung

Ein Code ist eine Beschreibung, die mit einem Objekt oder alleine gespeichert werden kann.



Struktur der Codes

Code

### Codetypen

Der Codetyp legt fest, wie und für welche Objekte ein Code verwendet werden kann. Es ist sowohl auf dem Empfänger als auch in LGO möglich, einen Code mit demselben Namen aber unterschiedlichen Codetypen zu erstellen. Beispiel: Der Code Eiche kann mit dem Codetyp Punktcode und mit dem Codetyp Liniencode existieren.

Punktcode:	Speichert einen Code zusammen mit einem Punkt. Dies ist eine thema- tische Punktcodierung.
Liniencode:	Speichert einen Code zusammen mit einer Linie. Dies ist eine thema- tische Liniencodierung.
Flächencode:	Speichert einen Code zusammen mit einer Fläche. Dies ist eine thema- tische Flächencodierung.
Freier Code:	Speichert einen zeitbezogenen Code zwischen Objekten.
Quick Code:	Startet eine Punktmessung und speichert den Code, indem ein, zwei oder drei vordefinierte Nummern eingegeben werden.

### Attribut

### **Beschreibung**

Durch die Verwendung von Attributen können zusätzliche Informationen mit dem Code gespeichert werden. Bis zu zwanzig Attribute können sich auf einen Code beziehen. Attribute sind nicht zwingend erforderlich.

### Die Struktur von Attributen



### Attributtypen

Der Attributtyp legt die Anforderungen für die Eingabe des Attributwerts fest.

- Normal: Eine Eingabe für das Attribut ist optional. Der Attributwert kann im Feld eingegeben werden. Neue Attribute mit diesem Attributtyp können in LGO oder auf dem Empfänger erstellt werden.
- Obligatorisch: Eine Eingabe für das Attribut ist obligatorisch. Der Attributwert muss im Feld eingegeben werden. Neue Attribute mit diesem Attributtyp können in LGO erstellt werden.
- Fest: Der Attributwert ist ein vordefinierter Standard, der im Feld angezeigt aber nicht verändert werden kann. Das Attribut und der Attributwert werden automatisch mit dem Code gespeichert. Neue Attribute mit diesem Attributtyp können in LGO erstellt werden.

### Werttypen für Attribute

Der Werttyp für Attribute legt fest, welche Werte als Eingabe akzeptiert werden.

TextJede Eingabe für die Attribute wird als Text interpretiert. Neue Attribute mit<br/>diesem Werttyp können in LGO oder auf dem Empfänger erstellt werden.RealEine Eingabe für das Attribut muss eine Real Zahl sein, zum Beispiel 1.23.<br/>Neue Attribute mit diesem Werttyp können in LGO erstellt werden.Integer:Eine Eingabe für das Attribut muss eine ganze Zahl sein, zum Beispiel 5.<br/>Neue Attribute mit diesem Werttyp können in LGO erstellt werden.

### Wertebereich für Attribute

Der Wertebereich legt eine Einschränkung für die Eingabe des Attributwertes fest.

Kein: Ein Attributwert muss manuell eingegeben werden, der Wertebereich ist nicht eingeschränkt. Neue Attribute mit diesem Wertebereich können in LGO oder auf dem Empfänger erstellt werden.
 Bereich Eingabe für den Attributwert muss sich innerhalb eines vordefinierten Bereichs bewegen. Neue Attribute mit diesem Wertebereich können in LGO erstellt werden.
 Auswahlliste Eingabe für den Attributwert wird aus einer vordefinierten Liste ausgewählt. Neue Attribute mit diesem Wertebereich können in LGO erstellt werden.

### Beispiel

Code	Attribute	Werttypen für Attribute	Wertebereich für Attribute	Beispiel für den Wertebereich
Birke	Höhe	Real	Bereich	0.5-3.0
	Zustand	Text	Auswahlliste	gut, tot, beschädigt
	Bemerkung	Text	Kein(e)	-

### Codeliste

### Beschreibung

٠

Eine Codeliste ist eine Sammlung von Codes, die verwendet werden kann, um gemessene Objekte im Feld zu beschreiben.

### Elemente einer Codeliste

Codegruppen • Code • Attribute

### Struktur einer Codeliste



### Codelistenarten

 System RAM Codeliste:
 Eine Codeliste, die im System RAM des Instrumentes gespeichert ist.

 Job-Codeliste:
 Eine Codeliste, die innerhalb des aktiven Jobs gespeichert ist.

## 10.2

# Übersicht

Ś

Schritte von der Erstellung bis zum Gebrauch einer Codeliste Es wird empfohlen, eine Codeliste in LGO zu erstellen. Eine Codeliste kann mit Hilfe der CompactFlash Karte von LGO auf das System RAM des Empfängers übertragen werden.



In diesem Kapitel wird die Erstellung, Editierung und Verwaltung von Codelisten erklärt. Um eine Codeliste auf dem Empfänger verwenden zu können, muss sie von der Compact-Flash Karte auf das System RAM übertragen werden. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte...".

10.3	Zugriff auf das Management von Codelisten		
Zugriff	Hauptmenü: Man ODER Aus einer Auswah Codeliste.	nage\Codelisten wähler Illiste in einigen Dialoger	n. n zum Beispiel in <b>MANAGE Neuer Job</b> , Seite
MANAGE Codelisten	Aufgelistet sind alle C <u>12:03</u> MANAGE Codelisten Name <kein(e)> Steinbrüche Strassen WEITR NEU EDIT</kein(e)>	Codelisten, die im Syster	<ul> <li>m RAM gespeichert sind.</li> <li>WEITR (F1) <ul> <li>Kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser</li> <li>Dialog ausgewählt wurde. Wenn dieser Dialog</li> <li>von einer Auswahlliste aufgerufen wurde,</li> <li>werden die Codes der markierten Codeliste in</li> <li>den aktiven Job kopiert.</li> </ul> </li> <li>NEU (F2) <ul> <li>Um eine Codeliste zu erstellen. Siehe Kapitel</li> <li>"10.4 Erstellen/Editieren einer Codeliste".</li> </ul> </li> <li>EDIT (F3) <ul> <li>Um die markierte Codeliste zu erstellen. Siehe Kapitel</li> <li>"10.4 Erstellen/Editieren einer Codeliste".</li> </ul> </li> <li>EDIT (F3) <ul> <li>Um die markierte Codeliste zu erstellen. Siehe Kapitel</li> <li>"10.4 Erstellen/Editieren einer Codeliste".</li> </ul> </li> <li>EDIT (F3) <ul> <li>EDIT (F4)</li> <li>LöSCH (F4)</li> <li>Lösch die markierte Codeliste.</li> </ul> </li> <li>MEHR (F5) <ul> <li>Zeigt Informationen darüber an, wer die Codeliste erstellt hat und wann die Codeliste erstellt wurde.</li> </ul> </li> </ul>

### Nächster Schritt

WENN eine Codeliste	DANN
ausgewählt werden soll	Die gewünschte Codeliste markieren. WEITR (F1) kopiert die Codes der Codeliste in den aktiven Job, schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Codelisten ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "10.4 Erstellen/Editieren einer Code- liste".
editiert werden soll	Die Codeliste markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "10.4 Erstellen/Editieren einer Codeliste".

10.4

### Erstellen/Editieren einer Codeliste

Zugriff

### Erstellen/Editieren einer Codeliste Schritt-für-Schritt

Siehe Kapitel "10.3 Zugriff auf das Management von Codelisten", um **MANAGE Codelisten** aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	MANAGE Codelisten	10.3
	NEU(F2) oder EDIT(F3)	
2.	MANAGE Neue Codeliste oder MANAGE Edit Codeliste	
	<b><name:></name:></b> Ein eindeutiger Name für die Codeliste. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten. Eingabe erforderlich.	
	<beschreibung:> Eine genaue Beschreibung der Codeliste. Dies kann zum Beispiel eine Beschreibung des Aufgabenbereichs sein. Eingabe optional.</beschreibung:>	
	<autor:> Der Name der Person, die die neue Codeliste erstellt hat. Eingabe optional.</autor:>	
	<b>CODES (F4)</b> ruft <b>MANAGE Codes</b> auf, wo Codes erstellt, editiert oder gelöscht werden können und auf Codegruppen zugegriffen werden kann.	10.5.2, 10.5.3 oder 10.6
3.	SPEIC (F1) speichert die Codeliste und kehrt zu MANAGE Code- listen zurück.	

10.5	Management von Codes
10.5.1	Zugriff auf MANAGE Codes

Das Management von Codes beinhaltet

- die Erstellung eines neuen Codes.
- die Ansicht von Codes mit den zugehörigen Informationen.
- das Editieren von Codes.
- das Löschen existierender Codes.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "10.3 Zugriff auf das Management von Codelisten", um <b>MANAGE Codelisten</b> aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Codelisten</b> die Codeliste markieren, in der Codes editiert werden sollen.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Codeliste auf.
4.	CODES (F4) ruft MANAGE Codes auf. Dieser Dialog wird unten beschrieben.

### MANAGE Codes

Zugriff

Beschreibung

Schritt-für-Schritt

Die Codes der aktiven Codegruppen werden angezeigt.

Die aufgelisteten Codegruppen gehören zu der ausgewählten System RAM Codeliste, wenn dieser Dialog durch **Hauptmenü: Manage\Codelisten** aufgerufen wurde.

ODER

zu der Job-Codeliste, wenn **MANAGE Codes** von einem Applikationsprogramm, von **MANAGE Neuer Job** oder von **MANAGE Edit Job** aufgerufen wurde.

Das Symbol 🗄 erscheint bei Codes, die Attribute angehängt haben.

$\frac{12:05}{\text{MANAGE}} \stackrel{12:05}{\models} \$^{12}$		WEITR (F1) Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt
Codes	Codebeschreibung	wurde
Wea	Wegrand	NEU (F2)
Achse	Strassenachse	Um einen neuen Code zu erstellen. Siehe
Baum	Laubbaum	Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".
		EDIT (F3)
		Um den markierten Code zu editieren. Siehe
		Kapitel "10.5.3 Editieren eines Codes".
		LÖSCH (F4)
	01-0	Löscht den markierten Code.
WETTRI NEU LEDIT	ILÖGONÍ MENDÍ	MEHR (F5)
METLK NEO EDIT		Zeigt Informationen über die Codebeschrei-
		bung, die Quick Codes, wenn verfügbar, die
		Codegruppen und den Codetyp an.
		SHIFT GRUPP (F4)
		Um Codegruppen anzuzeigen, zu erstellen, zu
		löschen, zu aktivieren und zu deaktivieren.
		Siehe Kapitel "10.6 Management von Code-
		gruppen".
		SHIFT SORT (F5)
		Um Codes nach originaler Reihenfolge, Code-
		name, Codebeschreibung, Quick Code oder
		nach der letzten verwendung zu sortieren.

### Nächster Schritt

WENN	DANN
ein Code erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".
ein Code editiert werden soll	Den Code markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "10.5.3 Editieren eines Codes".
Codegruppen editiert werden sollen	SHIFT GRUPP (F4). Siehe Kapitel "10.6 Management von Code- gruppen".

### 10.5.2

Einen neuen Code erstellen Schritt-für-Schritt

Erstel	len	eines	neuen	Codes

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "10.5.1 Zugriff auf MANAGE Codes", um <b>MANAGE Codes</b> aufzurufen.	
2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neuer Code auf.	
3.	MANAGE Neuer Code	
	<b><code:></code:></b> Ein eindeutiger Name für den neuen Code. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten. Eingabe erforderlich.	
	<b><codebeschr:></codebeschr:></b> Eine genaue Beschreibung des Codes. Dies kann zum Beispiel die volle Bezeichnung sein, wenn <b><code:></code:></b> eine Abkürzung ist. Eingabe optional.	
	<b>Gruppe:&gt;</b> Die Codegruppe, zu der der Code zugeordnet werden soll. Alle Codegruppen von <b>MANAGE Codegruppen</b> können ausgewählt werden.	10.1
	<codetyp:> Definiert die Verwendung des Codes. Er kann als thema- tischer Code für Punkte, Linien oder Flächen oder als freier Code verwendet werden.</codetyp:>	10.1
	<b>Autolinien:&gt;</b> Nur verfügbar für <b>Codetyp: Punkt&gt;</b> . In diesem Feld kann eine neue Linie oder eine neue Fläche geöffnet werden, wenn der Punktcode neu ausgewählt wird. Diese Funktionalität ist auch bei der Erstellung von Codelisten über LGO verfügbar.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Kein(e): Diese Option wählen, um die Funktionalität abzuschalten. Alle anderen Codeeinstellungen auf dem Instrument sind nicht davon betroffen, wenn diese Option gesetzt ist.</li> </ul>	
	<ul> <li>Start Linie: Wenn ein Punktcode neu gewählt wird, wird eine neue Linie geöffnet und der gespeicherte Punkt wird dieser Linie hinzuge- fügt. Wenn derselbe Punktcode ausgewählt bleibt, wird keine neue Linie geöffnet. Der gespeicherte Punkt wird einfach der aktuellen Linie hinzugefügt.</li> </ul>	
	<ul> <li>Start Fläche: Das Öffnen einer neuen Fläche verhält sich genauso wie das oben aufgeführte Offnen einer neuen Linie.</li> </ul>	
	<b>Contemporal Sector </b>	
(B)	<codetyp:> macht einen Code eindeutig. <code:> kann denselben Wert mit verschiedenem <codetyp:> innerhalb einer Codeliste annehmen. Zum Beispiel <code: eiche=""> kann <codetyp: punkt="">, <codetyp: linie="">, <codetyp: fläche=""> und/oder <codetyp: frei=""> haben.</codetyp:></codetyp:></codetyp:></codetyp:></code:></codetyp:></code:></codetyp:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	<b>NEU-A (F2)</b> fügt <b><attribute 1:=""></attribute></b> als neues Eingabefeld für ein Attribut mit dem Attributtyp "Normal" und mit dem Werttyp "Text" hinzu.	
۲ ل ل ل	NAME (F3) oder WERT (F3) Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann. Markiert <attribute 1:=""> oder das Feld für den Attributwert. Der Name von <attribute 1:=""> und der Attributwert, der dann als Standardattributwert</attribute></attribute>	
~	verwendet wird, können eingegeben werden.	
(g	"Real" oder "Integer" müssen in LGO erstellt werden.	
	Bis zu zwanzig Attribute können erstellt werden.	
5.	Soll ein weiteres Attribut erstellt werden?	
	Wenn ja, Schritt 4. wiederholen	
	Wenn Nein, mit Schritt 6. fortfahren	
6.	<b>SPEIC (F1)</b> fügt den neuen Code und alle zugehörigen Attribute zur System RAM Codeliste hinzu und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.	
	Ein neuer Code kann auch innerhalb eines Applikationsprogramms erstellt werden. In diesem Fall wird der neue Code der Job-Codeliste hinzugefügt.	

### 10.5.3

### **Editieren eines Codes**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "10.5.1 Zugriff auf MANAGE Codes", um <b>MANAGE Codes</b> aufzu- rufen.
2.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Code auf.
3.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung eines neuen Codes. Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes". Den Anweisungen in Abschnitt "Einen neuen Code erstellen Schritt-für-Schritt" ab Schritt 3. folgen.
	Attributnamen, die bereits eingegeben wurden, können in einer Job-Codeliste nicht editiert werden.

## 10.6

### Management von Codegruppen

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "10.5.1 Zugriff auf MANAGE Codes", um <b>MANAGE Codes</b> aufzu- rufen.
2.	SHIFT GRUPP (F4) drücken, um MANAGE Codegruppen aufzurufen.

### MANAGE Codegruppen

### Die aufgelisteten Codegruppen gehören

zu der ausgewählten System RAM Codeliste, wenn dieser Dialog durch **Hauptmenü:** Manage\Codelisten aufgerufen wurde.

### ODER

zu der Job-Codeliste, wenn **MANAGE Codes** von einem Applikationsprogramm, von **MANAGE Neuer Job** oder von **MANAGE Edit Job** aufgerufen wurde.

12:07 MANAGE Codegruppe Standard Strassen Vegetation	8 X * AB 8 IM ACTION Aktiviert NEIN NEIN JA	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.</li> <li>NEU (F2)</li> <li>Um eine neue Codegruppe zu erstellen.</li> <li>EDIT (F3)</li> </ul>
		Verfügbar für System RAM Codelisten. Um die markierte Codegruppe zu editieren. LÖSCH (F4)
WEITR NEU EDIT	LÖSCH VERW KEIN	die markierte Codegruppe.

#### VERW (F5)

Um die markierte Codegruppe zu aktivieren und zu deaktivieren. Codes, die zu einer deaktivierten Codegruppe gehören, werden in **MANAGE Codes** nicht dargestellt. **KEIN (F6)** oder **ALL (F6)** 

Deaktiviert oder aktiviert alle Codegruppen.

### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Codegruppe	Der Name der Codegruppe.
Aktiv	Codegruppen verwenden oder nicht. Die Optionen sind <b>Ja</b> und <b>Nein</b> . Die Codes, die zu einer deaktivierten Codegruppe gehören, können bei der Vergabe eines Codes nicht aus der Auswahlliste ausgewählt werden. <b>VERW (F2)</b> wechselt zwischen den Optionen.

### Nächster Schritt

WENN eine Codegruppe	DANN
erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . In <b>MANAGE Neue Codegruppe</b> einen eindeu- tigen Namen für <b><gruppe:></gruppe:></b> eingeben. <b>SPEIC (F1)</b> speichert die neue Codegruppe und kehrt zu <b>MANAGE Code-</b> <b>gruppen</b> zurück.
editiert werden soll	Die Codegruppe markieren und EDIT (F3). In MANAGE Edit Codegruppe die Änderungen für <gruppe:> eingeben. SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu MANAGE Codegruppen zurück.</gruppe:>

11	Codierung		
11.1	Übersicht		
Beschreibung	Ein Code ist eine Beschreibung, die mit einem Punkt, einer Linie, einer Fläche oder alleine gespeichert werden kann. Die Codierung in GPS1200+ ist sehr flexibel, es stehen thematische und freie Codierung sowie Quick Coding zur Verfügung. Bei der thematischen und freien Codierung ist es möglich, Codes aus einer Codeliste auszuwählen oder direkt einzugeben. SmartCodes ist eine schnelle Methode einen Code mit einem gemessenen Punkt zu speichern.		
() J	Die Codierung von Punkten, Linien und Flächen ist identisch. In diesem Kapitel wird die Bezeichnung Objekt als Oberbegriff für Punkte, Linien und Flächen verwendet.		
Codierungsmethoden	Codierungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
	Thematisch	Anwendung	Speichert eine Beschreibung zusammen mit einem Objekt innerhalb eines Applikationsprogramms oder in <b>Hauptmenü: Manage\Daten</b> .
		Auswahl der Codes	<ul> <li>Für thematische Codierung mit Codeliste: In einer entsprechend konfigurierten Display- maske werden die Codes der Job-Codeliste aus einer Auswahlliste ausgewählt. Die Job-Code- liste muss thematische Codes enthalten.</li> </ul>

Codierungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
		<ul> <li>Für thematische Codierung ohne Codeliste: In einer entsprechend konfigurierten Display- maske werden Codes manuell eingegeben.</li> </ul>
	Aufzeichnung der Codes	Zusammen mit den Objekten.
Frei	Anwendung	Speichert zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Beschreibung unabhängig von einem Objekt. Ein freier Code kann verwendet werden, um eine objekt- bezogene Beschreibung zu speichern oder um zusätzliche Informationen, wie Job Name oder Temperatur, zu speichern.
	Auswahl der Codes	<ul> <li>Für freie Codierung mit Codeliste: Das Drücken des konfigurierten Hot Keys öffnet eine Auswahlliste mit den freien Codes der Job- Codeliste.</li> </ul>
		<ul> <li>Für freie Codierung mit direkter Eingabe: Das Drücken des konfigurierten Hot Keys öffnet einen Dialog für alphanumerische Eingabe.</li> </ul>
	Aufzeichnung der Codes	Gespeichert als zeitabhängige Information. Mit jedem freien Code wird eine Zeitmarke gespeichert. Entsprechend den Anforderungen des verwendeten CAD Programms können freie Codes so konfiguriert werden, dass sie vor oder nach dem Objekt gespei- chert werden.

Codierungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
Quick	Anwendung	Quick Coding ist die Speicherung eines Objektes zusammen mit einem Code (thematisch oder frei) unter der Verwendung einer minimalen Anzahl von Tastatureingaben.
	Auswahl der Codes	Den Codes in der Job-Codeliste müssen Shortcuts zugeordnet sein. <b>Quick Code: Ein&gt;</b> muss in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> eingestellt werden. Nach der Eingabe des Shortcuts wird der zugeordnete Code gesucht und die Punktmessung gestartet.
	Aufzeichnung der Codes	<ul> <li>Für thematische Codes: Zusammen mit den Objekten. Mit <auto stop:<br="">Ja&gt; und <auto ja="" speic:=""> werden die Punkte und Codes sofort gespeichert.</auto></auto></li> </ul>
		<ul> <li>Für freie Codes: Gespeichert als zeitabhängige Information vor oder nach den Punkten. Mit jedem freien Code wird eine Zeitmarke gespeichert.</li> </ul>
	(B)	Quick Codes müssen in LGO erstellt werden.

Codierungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
		<ul> <li>Folgende Zeichen können Quick Codes zugeordnet werden:</li> <li>0 bis 9</li> <li>A bis Z, zwischen Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden</li> <li>A bis Z, zwischen Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden</li> </ul>

Konfiguration der Codierung

Siehe Kapitel "19.3 Codierung & Autolinien" für Informationen über die Codierung.

11.2	Thematische Codierung		
11.2.1	Thematische Codierung mit einer Codeliste		
Anforderungen	<ul> <li>Die Job Codeliste enthält thematische Codes für Punkte, Linien und/oder Flächen.</li> <li><themat. codeliste="" codes:="" mit=""> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien.</themat.></li> <li>Eine Displaymaske mit einem Eingabefeld für Codes muss konfiguriert sein.</li> </ul>		
Zugriff	Die Auswahlliste für <b><code:></code:></b> in einer Displaymaske eines Applikationsprogramms öffnen. ODER		
	Die Auswahlliste für <b><code:>/<punkt code:=""></punkt></code:></b> in <b>MANAGE Neuer Punkt</b> , Seite <b>Code</b> in Daten Management öffnen. Das Verfahren ist für Linien und Flächen ähnlich. ODER		
	Die Auswahlliste für <b><punkt code:=""></punkt></b> in <b>MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr.</b> , Seite <b>Code</b> in Daten Management öffnen. Das Verfahren ist für Linien und Flächen ähnlich.		
	Die Auswahlliste für <b><auto code:="" pkt=""></auto></b> in <b>MESSEN Messen: Job Name</b> , Seite <b>Auto</b> öffnen, falls konfiguriert.		

### MANAGE Punkt Code auswählen

Als Beispiel wird MANAGE Punkt Code auswählen dargestellt.



### WEITR (F1)

Kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### **NEU (F2)**

Um einen neuen Code zu erstellen. Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".

Verfügbar, ausser der Zugriff erfolgt über MANAGE Neuer Punkt/Linie/Fläche oder MANAGE Edit Punkt/Linie/Fläche. Eingabe von Attributwerten für den ausgewählten Code und/oder Hinzufügen von neuen Attributen für den ausgewählten Code.

### LETZT (F4)

Verfügbar, wenn in dem aktiven Job bereits ein Code verwendet wurde Zur Auswahl aus der Liste der zuletzt verwendeten Codes. Die Codes werden nach der Zeit sortiert, wobei der zuletzt verwendete Code oben in der Liste steht.

### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codebeschreibung, die Codegruppe, den Codetyp und den Quick Code, wenn Codes mit Quick Codes im Job existieren.

#### SHIFT GRUPP (F4)

Um Codegruppen anzuzeigen, zu erstellen, zu löschen, zu aktivieren und zu deaktivieren. Siehe Kapitel "10.6 Management von Codegruppen".

### SHIFT SORT (F5)

Um Codes nach originaler Reihenfolge, Codenamen, Codebeschreibungen, Quick Code oder nach der letzten Verwendung zu sortieren.

### Thematische Codierung mit Codeliste Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff", um XX Punkt Code auswählen aufzu- rufen.	
2.	MANAGE Punkt Code auswählen	
	Abhängig von der Einstellung für <b><codes anzeig:=""></codes></b> in <b>KONFIG</b> <b>Codierung &amp; Autolinien</b> können entweder alle Punkt-, Linien und Flächencodes oder nur alle Punktcodes von der Job-Codeliste gewählt werden. Codes, die mit B markiert sind, haben Attribute angehängt.	19.3, 10.6
3.	Den gewünschten Code markieren.	

Schritt	Beschreibung	
	<ul> <li>Wenn ein Punktcode gewählt wird, werden alle aktiven Linien/Flächen deaktiviert. Der gemessene Punkt wird keiner Linie/Fläche zugeordnet und mit dem gewählten Code gespei- chert.</li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn ein Liniencode gewählt wird, werden alle aktiven Linien deaktiviert und eine neue Linie mit dem gewählten Code erstellt. Die Liniennummer wird durch die konfigurierte Liniennummer- maske definiert. Der gemessene Punkt wird der Linie zugeordnet. Die Linie bleibt aktiv, bis sie manuell deaktiviert oder ein anderer Liniencode gewählt wird.</li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn ein Flächencode gewählt wird, ist das Verhalten wie beim Liniencode.</li> </ul>	
4.	ATRIB (F3)	
5.	XX Attribute eingeben	
	Falls für den ausgewählten Code Attribute existieren, sind Eingabe- felder für die Attributwerte verfügbar. Die Attributwerte eingeben. Attributwerte für Attribute des Typs	
	<ul> <li>"Normal" können eingegeben werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>"Fest" können nicht editiert werden.</li> </ul>	
(B)	<b>NEU-A (F2)</b> um ein neues Attribut des Typs "Normal" und des Wertetyps "Text" hinzuzufügen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>NAME (F3)</b> oder <b>WERT (F3)</b> Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann. Markiert <b><attribute n:=""></attribute></b> oder das Feld für die Attributwerte.	
(B)	Attribute des Typs "Obligatorisch" oder "Fest" und des Wertetyps "Real" oder "Integer" müssen in LGO erstellt werden.	Online Hilfe in LGO.
	Bis zu zwanzig Attribute können hinzugefügt werden.	
	<b>LETZT (F4)</b> zeigt den zuletzt verwendeten Attributwert für den ausge- wählten Code an.	
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
6.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Punkt Code auswählen ausgewählt wurde.	
(B)	Der Code und alle zugehörigen Attribute werden gespeichert, wenn der Punkt gespeichert wird.	
(b)	Wenn ein Punkt mit derselben Punktnummer in dem Job existiert, müssen die Codes, die Attributnamen und die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes identisch sein. Sollten sie nicht identisch sein, öffnet sich ein Dialog, in dem der Code- oder Attribut- konflikt korrigiert werden kann.	11.6

11.2.2	Thematische Codierung ohne Codeliste			
Anforderungen	<ul> <li><themat. codeliste="" codes:="" ohne=""> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien gese</themat.></li> <li>Eine Displaymaske mit einem Eingabefeld für Codes muss konfiguriert sein.</li> <li>Eine Displaymaske mit einer Auswahlliste für Codetypen muss konfiguriert sein.</li> </ul>			
Zugriff	Durch Ei	urch Eintippen eines thematischen Codes in das Feld		
	<b>Code:&gt;</b> in einer Displaymaske eines Applikationsprogramms. ODER			
	<code:>/<punkt code:=""> in MANAGE Neuer Punkt, Seite Code in Daten Manag Das Verfahren ist für Linien und Flächen ähnlich.</punkt></code:>			
	ODER <punkt code:=""> in MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr., Seite Code in Daten Managem</punkt>			
	Das \	Das Verfahren ist für Linien und Flächen ähnlich.		
	in das Feld <b><auto code:="" pkt=""></auto></b> in <b>MESSEN Messen: Job Name</b> Seite <b>Auto</b> , falls konfi- guriert.			
Thematische Codierung	Schritt	Beschreibung		
Schritt-für-Schritt		In dieser Schritt-für-Schritt Anleitung wird die thematische Codierung im Applikati- onsprogramm Messen erklärt. Es wird ein typischer Konfigurationssatz mit einer Displaymaske für die Codierung mit dem Namen <b>Code</b> verwendet.		
	1.	MESSEN Messen: Job Name, Seite Code		
		<punkt-nr.:> Die Punktnummer für den unzugänglichen Punkt.</punkt-nr.:>		
Schritt	Beschreibung			
---------	---	--	--	--
	<codetyp:> Wahl, ob ein Punkt-, ein Linien-, oder ein Flächencode verwendet wird.</codetyp:>			
	<code:> Der Name für den Punkt-, Linien- oder Flächencode.</code:>			
	<attribute n:=""> Die Attributwerte für den Code.</attribute>			
	Einen Code und die Attributwerte eingeben.			
	Bis zu acht Attribute können hinzugefügt werden. Dies ist in der Displaymaske konfiguriert.			
(B)	<ul> <li>Wenn ein Punktcode gewählt wird, werden alle aktiven Linien/Flächen deakti- viert. Der gemessene Punkt wird keiner Linie/fläche zugeordnet und mit dem gewählten Code gespeichert.</li> </ul>			
	<ul> <li>Wenn ein Liniencode gewählt wird, werden alle aktiven Linien deaktiviert und eine neue Linie mit dem gewählten Code erstellt. Die Liniennummer wird durch die konfigurierte Liniennummermaske definiert. Der gemessene Punkt wird der Linie zugeordnet. Die Linie bleibt aktiv, bis sie manuell deaktiviert oder ein anderer Liniencode gewählt wird.</li> </ul>			
	Wenn ein Flächencode gewählt wird, ist das Verhalten wie beim Liniencode.			
2.	MESSE (F1) beginnt die Punktmessung.			
	ODER			
	SEITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.			

11.3	Freie Codierung
11.3.1	Freie Codierung mit einer Codeliste
	In diesem Kapitel wird die freie Codierung von Punkten mit einer Codeliste erklärt. Siehe Kapitel "9.4 Linien/Flächen Management" für Informationen über die Codierung von Linien/Flächen.
Anforderungen	Die Job-Codeliste enthält freie Codes.
	<ul> <li>Ein Hot Key ist konfiguriert, um den Dialog FREICODE Freien Code auswählen aufzu- rufen oder das benutzerdefinierte Menü ist konfiguriert, um die Option Freien Code auswählen anzuzeigen.</li> </ul>
Zugriff	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>FREICODE Freien</b> <b>Code auswählen</b> aufruft. Siehe Kapitel Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER USER drücken und Freien Code auswählen wählen um den Dialog FREICODE Freien
	<b>Code auswählen</b> aufzurufen. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.

# FREICODE Freien Code auswählen



### SPEIC (F1)

Speichert den freien Code und alle zugehörigen Attributwerte und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Um einen neuen Code zu erstellen. Siehe Kapitel "10.5.2 Erstellen eines neuen Codes".

### ATRIB (F3)

Eingabe von Attributwerten und/oder Hinzufügen von neuen Attributen für den ausgewählten freien Code.

# LETZT (F4)

Verfügbar, wenn in dem aktiven Job bereits ein freier Code verwendet wurde. Zur Auswahl aus der Liste der zuletzt verwendeten freien Codes. Die freien Codes werden nach der Zeit sortiert, wobei der zuletzt verwendete Code oben in der Liste steht.

### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codebeschreibung, die Codegruppe und den Quick Code, wenn Codes mit Quick Codes im Job existieren.

## SHIFT GRUPP (F4)

Um Codegruppen anzuzeigen, zu erstellen, zu löschen, zu aktivieren und zu deaktivieren. Siehe Kapitel "10.6 Management von Codegruppen".

#### SHIFT SORT (F5)

Um Codes nach originaler Reihenfolge, Codenamen, Codebeschreibungen, Quick Code oder nach der letzten Verwendung zu sortieren.

Freie Codierung mit einer Codeliste Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff", um <b>FREICODE Freien Code auswählen</b> aufzurufen.	
2.	FREICODE Freien Code auswählen	
	Alle freien Codes von der Job-Codeliste, die zu den aktiven Code- gruppen gehören, können ausgewählt werden. Freie Codes, die mit amarkiert sind, haben Attribute angehängt.	10.6
3.	Den gewünschten Code markieren.	
4.	ATRIB (F3) ruft FREICODE Attribute eingeben auf.	
5.	FREICODE Attribute eingeben	
	<b><frei code:=""></frei></b> Der Name des ausgewählten Codes, für den Attributwerte eingegeben werden sollen.	
	<codebeschr:> Die genaue Beschreibung des ausgewählten Codes.</codebeschr:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Falls für den ausgewählten Code Attribute existieren, sind Eingabe- felder für die Attributwerte verfügbar. Die Attributwerte eingeben. Attributwerte für Attribute des Typs	
	<ul> <li>"Normal" können eingegeben werden.</li> </ul>	
	"Fest" können nicht editiert werden.	
(B)	<b>NEU-A (F2)</b> um ein neues Attribut des Typs "Normal" und des Wertetyps "Text" hinzuzufügen.	
(B)	NAME (F3) oder WERT (F3) Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann. Markiert < <b>Attribute n:&gt;</b> oder das Feld für die Attributwerte.	
()	Attribute des Typs "Obligatorisch" oder "Fest" und des Wertetyps "Real" oder "Integer" müssen in LGO erstellt werden.	Online Hilfe in LGO.
(B)	Bis zu zwanzig Attribute können hinzugefügt werden.	
(B)	LETZT (F4) zeigt den zuletzt verwendeten Attributwert für den ausge- wählten Code an.	
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
6.	FREICODE Attribute eingeben	
	<b>SPEIC (F1)</b> kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>FREICODE Freien</b> <b>Code auswählen</b> ausgewählt wurde und speichert den freien Code, alle zugehörigen Attributwerte und die zeitbezogene Information.	

11.3.2	Freie Codierung mit direkter Eingabe			
	In diesem Kapitel wird die freie Codierung von Punkten mit direkter Eingabe erklärt. Sie Kapitel "9.4 Linien/Flächen Management" für Informationen über die Codierung von Linien/Flächen.			
Anforderungen	Ein Hot Key ist konfiguriert, um den Dialog <b>FREICODE Code und Attribute eingeben</b> aufzurufen oder das benutzerdefinierte Menü ist konfiguriert, um die Option <b>Freien Code eingeben</b> anzuzeigen.			
Zugriff	<ul> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog FREICODE Code und Attribute eingeben aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken und Freien Code eingeben auswählen, um den Dialog FREICODE Code und Attribute eingeben aufzurufen. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> </ul>			
Freie Codierung mit	Schritt	Beschreibung		
direkter Eingabe Schritt-für-Schritt	1.	Siehe Abschnitt "Zugriff", um <b>FREICODE Code und Attribute eingeben</b> aufzu- rufen.		
	2.	FREICODE Code und Attribute eingeben		
		<freier code:=""> Der Name für den freien Code.</freier>		
		<attribute n:=""> Die Attributwerte für den freien Code.</attribute>		
		Einen Code und die Attributwerte eingeben.		

Schritt	Beschreibung
	Sobald ein freier Code eingegeben wird, wird innerhalb des Jobs eine Codeliste erstellt.
	Bis zu acht Attribute können hinzugefügt werden.
(B)	LETZT (F4)
	Verfügbar, wenn in dem aktiven Job bereits ein freier Code verwendet wurde. Ruft <b>FREICODE Zuletzt verwendeter Freier Code</b> auf. Zur Auswahl aus der Liste der zuletzt verwendeten freien Codes. Die freien Codes werden nach der Zeit sortiert, wobei der zuletzt verwendete Code oben in der Liste steht.
	In FREICODE Zuletzt verwendete freie Codes ATRIB (F3) drücken, um Attribut- werte manuell einzugeben.
3.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert den freien Code, die Attributwerte und die zeitbezogene Information.

<ul> <li>Die Job Codeliste enthält Quick Codes für Punkte, Linien und/oder Flächen.</li> <li>Entsprechend den Anforderungen des verwendeten CAD Programms &lt; Frei Code: Vor Punkt&gt; oder &lt; Frei Code: Nach Punkt&gt; in KONFIG Codierung &amp; Autolinien einstellen.</li> </ul>
Die aktuelle Einstellung für <b><quick code:=""></quick></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> bestimmt, wie Quick Coding aktiviert wird. Quick Coding kann jederzeit aktiviert werden.
<ul> <li>Für <quick code:="" ein=""> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien Quick Coding ist aktiv und kann verwendet werden.</quick></li> </ul>
<ul> <li>Für <quick aus="" code:=""> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien</quick></li> </ul>
Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der zwischen <b><quick aus="" code:=""></quick></b> und <b><quick code:="" ein=""></quick></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> wechselt. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
ODER
<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
ODER
Auf das Quick Coding Icon tippen.
ODER
KONFIG Codierung & Autolinien aufrufen und die Einstellungen manuell ändern. Siehe Kapitel "19.3 Codierung & Autolinien".
Für <quick code:="" nie=""> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien</quick>
<b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> aufrufen und die Einstellungen manuell ändern. Siehe Kapitel "19.3 Codierung & Autolinien".

### Quick Coding für Punkte Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Quick Coding aktivieren", um Quick Coding zu aktivieren.	
۲ ۲	Ein Dialog, in dem Punkte gemessen werden können, muss aktiv sein. <b>MESSE (F1)</b> muss sichtbar sein. Zum Beispiel <b>MESSEN</b> <b>Messen: Job Name</b> .	
2.	Die ein, zwei oder drei Stellen des Quick Codes eingeben. Die aktuelle Einstellung für <b><stellen:></stellen:></b> in <b>KONFIG Codierung &amp;</b> <b>Autolinien</b> bestimmt die Anzahl der Tastatureingaben für die Ausfüh- rung von Quick Coding.	19.3
(a)	<b>ENTER</b> führt das Quick Coding bereits nach ein oder zwei Tastatur- eingaben aus. Verfügbar für <b><stellen: 2=""></stellen:></b> und <b><stellen: 3=""></stellen:></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> .	
(P)	ESC löscht Stellen vom Eintrag.	
3.	Was ist der Codetyp des Quick Codes?	
	<ul> <li>Für Punktcodes mit der nächsten Reihe fortfahren.</li> </ul>	
	Für freie Codes mit Schritt 5. fortfahren	
	Der an den Quick Code angehängte Punktcode wird in der Job-Code- liste gesucht und die Punktmessung beginnt.	
() J	Attributwerte für Attribute des Typs	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>"Normal" können nicht eingegeben werden. Abhängig von der Einstellung für &lt; Attribute:&gt; in KONFIG Codierung &amp; Autolinien werden die Standardattributwerte oder die zuletzt verwendeten Attributwerte gespeichert.</li> </ul>	
	"Fest" können nicht editiert werden.	
() I	Der Punktcode und alle zugehörigen Attributwerte werden mit dem Punkt gespeichert. Dies kann automatisch sein, falls <b><auto b="" stop:<=""> Ja&gt; und <b><auto b="" speic:<=""> Ja&gt; konfiguriert ist oder manuell mit <b>STOP</b> (F1) und <b>SPEIC (F1)</b>.</auto></b></auto></b>	
	Wenn ein Punkt mit derselben Punktnummer in dem Job existiert, müssen die Codes, die Attributnamen und die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes identisch sein. Sollten sie nicht identisch sein, öffnet sich ein Dialog, in dem der Code- oder Attribut- konflikt korrigiert werden kann.	11.6
4.	Das Quick Coding für einen Punktcode ist beendet.	
5.	Das Quick Coding für freie Codes wird ab hier fortgesetzt.	
(B)	Der an den Quick Code angehängte freie Code wird in der Job-Code- liste gesucht und die Punktmessung beginnt.	
(B)	Attributwerte für Attribute des Typs	
	<ul> <li>"Normal" können nicht eingegeben werden. Abhängig von der Einstellung für <attribute:> in KONFIG Codierung &amp; Autolinien werden die Standardattributwerte oder die zuletzt verwendeten Attributwerte gespeichert.</attribute:></li> </ul>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>"Fest" können nicht editiert werden.</li> </ul>	
(log	Der freie Code, die zugehörigen Attributwerte und die zeitbezogene Information werden gespeichert. Die Einstellung für <b><frei code:=""></frei></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> bestimmt, ob der freie Code vor oder nach dem Punkt gespeichert wird.	
6.	Das Quick Coding für einen freien Code ist beendet.	

### Quick Coding für Linien/Flächen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Quick Coding aktivieren", um Quick Coding zu aktivieren.	
2.	Die ein, zwei oder drei Stellen des Quick Codes eingeben. Die aktuelle Einstellung für <b><stellen:></stellen:></b> in <b>KONFIG Codierung &amp;</b> <b>Autolinien</b> bestimmt die Anzahl der Tastatureingaben für die Ausfüh- rung von Quick Coding.	19.3
	<b>ENTER</b> führt das Quick Coding bereits nach ein oder zwei Tastatur- eingaben aus. Verfügbar für <b><stellen: 2=""></stellen:></b> und <b><stellen: 3=""></stellen:></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autolinien</b> .	
	ESC löscht Stellen vom Eintrag.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Der zum Quick Code zugehörige Linien-/Flächencode wird in der Job Codeliste gesucht.	
()	Eine neue Linie/Fläche wird erstellt und sofort mit dem Linien- oder Flächencode und den Attributen gespeichert. Für die Linien-/ Flächennummer wird die in <b>KONFIG Nr-Masken</b> definierte Linien-/ Flächennummernmaske verwendet.	
(B)	Das System fragt nach den obligatorischen Attributwerten.	
3.	Das Quick Coding für Linien/Flächen ist beendet.	

11.5	SmartCodes
11.5.1	Übersicht
Beschreibung	SmartCodes ist eine schnelle Methode einen Code mit einem gemessenen Punkt zu spei- chern. Alle bestehenden Codierungen, Autolinien und Punktmessungen bleiben erhalten.

11.5.2	Konfiguration von SmartCodes	
Zugriff	Hauptmenü: Messen wählen. In MESSEN Messen Start die Taste KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration zu öffnen. ODER In MESSEN Messen: Job Name die Taste SHIFT KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration aufzurufen.	
MESSEN Konfiguration, Seite SCode	Die Einstellungen auf dieser Seite aktivieren die Verwendung von SmartCodes und defi- nieren die Methode. Alle Einstellungen in diesem Eingabefeld werden innerhalb des aktiven Konfigurationssatzes gespeichert.	

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<smartcodes:></smartcodes:>	Ja	Aktiviert die Verwendung von SmartCodes. Alle anderen Felder in dem Dialog sind aktiv und können editiert werden.
	Nein	Deaktiviert die Verwendung von SmartCodes und alle Felder in diesem Dialog.
<info anzeigen:=""></info>		Die Information wird in Zeile 8 des Dialogs <b>MESSEN</b> <b>Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> eingeblendet.
	Nicht verwendet	Es wird kein Element der Displaymaske eingeblendet.
	Punktnummer	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet.
		Siene Kapitei "45.3 Messen von Punkten".
	3D KQ	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.
	2D KQ	Die aktuelle 2D Koordinatenqualität der berechneten Position.
	1D KQ	Die aktuelle Koordinatenqualität der Höhe der berechneten Position.

Feld	Option	Beschreibung
	Antennenhöhe	Die Höhe der verwendeten Antenne. Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standar- dantennenhöhe aktualisiert wird.
	Autolinien	Das Autolinien Flag, das mit dem Punkt gespeichert werden soll. Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob eine Linie oder eine Fläche derzeit aktiv ist. Siehe Kapitel "12.2 Arbeiten mit Autolinien" für eine Erklärung der Optionen, die in <b>MESSEN</b> <b>Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> zur Verfügung gestellt werden.
<punkt messen:&gt;</punkt 	Ja oder Nein	Wenn eines der Codefelder im Dialog <b>MESSEN</b> <b>Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> angetippt wird, wird der Code ausgewählt und der Punkt wird für <b><punkt ja="" messen:=""></punkt></b> gemessen.
<string attrib:=""></string>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><codes alle="" anzeig.:="" codes=""></codes></b> . Wenn dieses Feld aktiv ist, werden die gemessenen Punkte mit demselben Code einer Linie zugeordnet. () Siehe Kapitel "19.3 Codierung & Autolinien".
<methode:></methode:>		Methode, mit der ein folgendes Codefeld nach einer Punktspeicherung ausgewählt wird.
	Kein(e)	<b>Richtung:</b> > und <b>Anz. Elemente:</b> > sind unsichtbar und es werden in <b>MESSEN Messen: Job</b> <b>Name,</b> Seite <b>SCode</b> neun Codefelder angezeigt.

Feld	Option	Beschreibung
	Zick-Zack	Jedes neue Codefeld startet an der gleichen Seite, an der das vorige Codefeld geendet hat.
	Gleiche Rich- tung	Jedes neue Codefeld startet an der gleichen Seite, an der das vorige Codefeld gestartet ist.
		Siehe Kapitel "48.1 Übersicht" für <b><methode: zick-zack=""></methode:></b> oder <b><methode: gleiche="" richtung=""></methode:></b> .
<richtung:></richtung:>		Die Richtung beeinflusst die Reihenfolge, in der die Codefelder verwendet werden.
	Vorwärts	Die Codefelder werden in der gleichen Richtung verwendet, wie in <b>MESSEN Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> definiert.
	Rückwärts	Die Codefelder werden in der entgegengesetzten Richtung verwendet, wie in <b>MESSEN Messen: Job</b> <b>Name,</b> Seite <b>SCode</b> definiert.
<anz. Elemente:&gt;</anz. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9	Anzahl der Codefelder, die in <b>MESSEN Messen:</b> Job Name, Seite SCode verwendet werden.

# Code Block

Anforderungen

11.5.3

MESSEN Messen: Job Name, Seite SCode <SmartCodes: Ja> in MESSEN Konfiguration, Seite SCode.



### Erstellen eines Code Blocks Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen Start</b> aufzurufen.	45.1
2.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name aufzurufen	
3.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite SCode sichtbar ist.	
4.	<code 1="" block:=""> markieren und enter drücken, um den Dialog MESSEN Code Blöcke aufzurufen.</code>	
5.	NEU (F2), um einen neuen Code Block zu erstellen.	
(B)	Code Blöcke können nur im Dialog <b>MESSEN Code Blöcke</b> erstellt und gelöscht werden.	
6.	WEITR (F1) kehrt zu MESSEN Messen: Job Name, Seite SCode zurück.	

### Zuordnen von Codes zu einem Code Block Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Erstellen eines Code Blocks Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> aufzurufen.	
2.	Ein Codefeld markieren.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	<b>CODES (F4)</b> drücken, um einen Code, der dem markierten Code Block zugeordnet werden soll, auszuwählen.	
(B)	Siehe Abschnitt "Erstellen eines neuen Codes", um einen neuen zuzuordnenden Code zu erstellen.	10.5.2

Kopieren eines Code Blocks in einen neuen Job Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Code Blocks sind im Job gespeichert.	
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff auf das Job Management", um MANAGE Edit Job: Job Name, Seite Codeliste aufzurufen.	8.2
	<b><codeliste:></codeliste:></b> Wenn Codes von einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Wenn Codes manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.	
2.	SHIFT EXPRT (F2) kopiert Codes und Code Blocks aus dem Job in eine bestehende oder neue Codeliste.	
	Siehe Abschnitt "Erstellen/Editieren einer Codeliste", um eine neue Codeliste zu erstellen.	10.4
	Das Kopieren von Code Blocks in eine bestehende Codeliste über- schreibt die Code Blocks der bestehenden Codeliste.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	SPEIC (F1) speichert den aktiven Job und kehrt zu MANAGE Mess Job (Speicherort) zurück.	
4.	Erstellt einen neuen Job und ordnet die zugehärige Codeliste dem Job zu.	
(B)	Die SmartCodes aus der Codeliste sind nun innerhalb des Jobs verfügbar.	
	Siehe Abschnitt "Erstellen eines neuen Jobs", um einen neuen Job zu erstellen.	8.3

# 11.5.4

# Verwendung von SmartCodes

Messung von Punkten mit Code Blocks Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Erstellen eines Code Blocks Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> aufzurufen.	11.5.3
2.	Ein Codefeld markieren.	
() I	Wenn <b><string attrib:=""></string></b> aktiv ist, kann man einen Attributwert unter den Codenamen des markierten Codefeldes eingeben.	
	<ul> <li>+ (F4) oder - (F5) drücken, um den Wert zu vergrössern oder zu verkleinern. Gilt nur, wenn der Wert numerisch ist.</li> </ul>	
3.	MESSE (F1)	
	Wenn <b><punkt ja="" messen:=""></punkt></b> in <b>MESSEN Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> gewählt ist, startet das Antippen des Codefeldes automatisch das Messen des Punktes. Die Auswahl des Codefeldes mit den Pfeiltasten startet das Messen des Punktes nicht.	
4.	STOP (F1)	
5.	SPEIC (F1)	
(B)	Der Punkt wird mit dem Code, der dem markierten Codefeld zuge- ordnet ist, gespeichert.	

### Messung von Linien/Flächen mit Code Blocks Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	<info anzeigen:="" autolinien=""> in MESSEN Konfiguration, Seite SCode aktivieren.</info>	11.5.2
2.	Siehe Abschnitt "Erstellen eines Code Blocks Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Messen: Job Name,</b> Seite <b>SCode</b> aufzurufen.	11.5.4
3.	Einen Linien/Flächen SmartCode erstellen und nach <b>MESSEN</b> Messen: Job Name, Seite SCode zurückkehren.	11.5.3
(B)	Die Linie/Fläche wird durch Auswahl von SmartCodes aktiviert und deaktiviert.	
4.	Um einen Bogen/Spline zu starten, in der letzten Zeile der Seite < <b>Autolinien:&gt;</b> markieren und das Autolinien Flag wählen, der mit dem Punkt gespeichert werden soll.	
5.	Die Linien/Flächen Codebox markieren.	
6.	MESSE (F1), STOP (F1) und SPEIC (F1) drücken, um den Punkt mit dem markierten Linien-/Flächencode zu messen und zu speichern.	

11.6 11.6.1

# Code- und Attributkonflikte

# Codekonflikt

### Beschreibung

Punkt Code falsch

zugeordnet

XX

Wenn ein Punkt mit einem Code gespeichert wird, kann es passieren, dass bereits ein Punkt mit derselben Punktnummer in dem Job existiert. Wenn die Codes des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, erscheint ein Dialog, in dem der Code korrigiert werden kann. Ein Punkt kann nicht verschiedene Codes haben.



### SPEIC (F1)

Speichert den markierten Code und alle zugehörigen Attribute mit dem gespeicherten Punkt und fährt mit dem Applikationsprogramm oder dem Daten Management fort.

#### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codebeschreibung, die Codegruppe und alle Attribute, die mit dem markierten Code verknüpft sind.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<neuer code:=""></neuer>	Ausgabe	Der neu eingegebene Code für den Punkt.
<letzter code:=""></letzter>	Ausgabe	Der bereits gespeicherte Code für den Punkt.

### Codes zuordnen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	<b>XX Punkt falsch zugeordnet</b> öffnet sich automatisch, falls die Codes des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen.
1.	Den Code, der mit dem neuen Punkt gespeichert werden soll, markieren.
2.	<b>SPEIC (F1)</b> Speichert den markierten Code und alle zugehörigen Attribute mit dem Punkt und fährt mit dem Applikationsprogramm oder dem Daten Management fort.

11.6.2	Attributkonflikt
Beschreibung	Wenn ein Punkt mit derselben Punktnummer in dem Job existiert, müssen die Codes, die Attributnamen und die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes identisch sein. Sollten sie nicht identisch sein, öffnet sich ein Dialog, in dem der Attributkonflikt korri- giert werden kann. Ein Punkt kann für dasselbe Attribut nicht verschiedene Attributwerte haben.
	Der Name des Dialogs wechselt, indem AKTLL (F5) oder GSPEI (F5) gedrückt wird:
	AKTLL (F5) drücken GSPEI (F5) drückenXX Attribute werden gespeichert XX Attribute bereits gespeichertDer Einfachheit halber ist nur der Dialog XX Attribute bereits gespeichert dargestellt.
XX Attribute bereits gespeichert	11:42       4
	Punkt Code : Baum Codebeschr. : Laubbaum SPEIC (F1)
	Art:EicheSpeichert die ausgewählten Attribute mit demHöhe:2.500Punkt und fährt mit dem ApplikationsprogrammZustand:Abgestorbenoder dem Daten Management fort.AKTLL (F5) oder GSPEI (F5)Wechselt zwischen der Ansicht der neuen
	Q1 a û       Attributnamen und -werte und denen, die bereits gespeichert wurden.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung	
<punkt code:=""></punkt>	Ausgabe	<ul> <li>Für XX Attribute bereits gespeichert: Der Code des existierenden Punktes im Job.</li> </ul>	
		<ul> <li>Für XX Attribute werden gespeichert: Der Code des neuen Punktes.</li> </ul>	
Attribute	Ausgabe	<ul> <li>Für XX Attribute bereits gespeichert: Die gespeicherten Attribute des existierenden Punktes im Job.</li> </ul>	
		Für XX Attribute werden gespeichert: Die Attri- bute des neuen Punktes.	

#### Attribute zuordnen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	<b>XX Attribute bereits gespeichert</b> öffnet sich automatisch, falls die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen.
1.	<b>AKTLL (F5)</b> und <b>GSPEI (F5)</b> zeigen die Attributnamen und -werte, die mit dem Punkt gespeichert werden sollen, an.
2.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert die angezeigten Attributnamen und -werte mit dem gespei- cherten Punkt und fährt mit dem Applikationsprogramm oder dem Daten Manage- ment fort.

12	Autolinien			
12.1	Übersicht	Übersicht		
Beschreibung	Das Arbeiten Verfügung, di kombiniert we	Das Arbeiten mit Linien kann automatisiert werden. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die in der folgenden Tabelle aufgelistet werden. Diese zwei Methoden können kombiniert werden.		
	Autolinien durch	Beschreibung		
	Autolinien Auswahl- liste	In allen Applikationsprogrammen und auf der Seite Auto im Applikationspro- gramm Messen kann eine Displaymaske so konfiguriert werden, dass ein Feld <b><autolinien:></autolinien:></b> mit einer Auswahlliste angezeigt wird.		
		<ul> <li>Die Auswahl von der Auswahlliste bestimmt</li> <li>das weitere Vorgehen bezüglich eine Linie/Fläche, zum Beispiel eine Linie öffnen oder schliessen.</li> </ul>		
		• den mit dem nächsten gemessenen Punkt(en) gespeicherten Flag.		
		<ul> <li>Die Flags</li> <li>werden in KONFIG Codierung &amp; Autolinien, Seite Autolin. konfiguriert.</li> <li>können mit einer Formatdatei exportiert werden.</li> </ul>		
	Codierung	Linien-/Flächencodes können in vielen Applikationsprogrammen ausgewählt werden.		
		Die Auswahl eines Linien- oder Flächencodes schliesst alle offenen Linien oder Flächen und öffnet eine neue Linie oder Fläche.		
		Siehe Kapitel "11 Codierung" für weitere Informationen.		



Das Autolinien Flag und die Codierung sind nicht miteinander verknüpft. Zusätzlich zu Autolinien können thematische Punkt-, Linien- und Flächencodes verwendet werden.

Das Quick Coding kann wie gewohnt verwendet werden.

# **Arbeiten mit Autolinien**

(B)

Anforderungen

Zugriff Schritt-für-Schritt Zur Erklärung dieses Themas wird das Applikationsprogramm Messen verwendet.

- Eine Displaymaske mit einer Auswahlliste für Autolinien muss konfiguriert sein.
- Die mit den Punkten gespeicherten Flags f
  ür Autolinien k
  önnen in KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Autolin. definiert werden.
- In KONFIG Echtzeit Modus muss <RT Modus: Kein(e)> oder <RT Modus: Rover> gewählt sein.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen wählen, um MESSEN Messen Start aufzurufen.
2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.
3.	Einen Konfigurationssatz mit <b><rt-modus: kein(e)=""></rt-modus:></b> oder <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> wählen.
4.	Eine Antenne wählen.
5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.

### MESSEN Messen: Job Name, Seite Messen

Die wichtigsten Funktionen werden erklärt. Für die Erläuterung der anderen Tasten siehe Kapitel "45.3.3 Echtzeit Rover Anwendungen".

09:31 MESSEN	- − − − − − − − − − − − − − − − − − − −	1 * 🕆 🖄 🛄	I
Messen: Loca	l Job	X	
Survey Lode Ar	not map  :	0001	
Autolinien	:	<u></u>	;
Antennenhöhe	:	2.000 m	
3D KQ	:	0.008 m	
MESSE beiNr		aî  INDIR SEITE	

### MESSE (F1)

Beginnt mit der Messung der Position. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

#### STOP (F1)

Beendet die Messung der Position, wenn ausreichend Daten gesammelt sind. Wenn <Auto STOP: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. (F1) wechselt zu SPEIC.

#### SPEIC

(F1) speichert die Punktinformation. Wenn <Auto SPEICH: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. (F1) wechselt zu MESSE.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung	
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geändert werden:	
		Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.	
		<ul> <li>Für eine individuelle Punktnummer, die unabhän- gig von der Nummernmaske ist, SHIFT INDIV (F5)drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummern- maske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".</li> </ul>	
<autolinien:></autolinien:>		Das Autolinien Flag, das mit dem Punkt gespeichert werden soll. Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob eine Linie oder eine Fläche derzeit aktiv ist.	
		Es wird kein Autolinien Flag gespeichert.	
	Start Linie	Öffnet eine neue Linie, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Alle bisher aktiven Linien/Flächen werden geschlossen und dem letzten Punkt, der zu dieser Linie/Fläche gehört, wird das Autolinien Flag <b>Ende Linie/Flch schliesn</b> zugeordnet. Der Punkt kann zusätzlich mit einem Punktcode gespeichert werden.	

Feld	Option	Beschreibung
	3-Pkt Bogen	Speichert das Autolinien Flag für einen Kreisbogen durch die nächsten drei gemessenen Punkte und setzt eine Linie/Fläche fort.
	Öffne Linie	Zeigt eine Liste mit allen im Job gespeicherten Linien an, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Der mit dieser Linie zuletzt verwendete Code wird automa- tisch gewählt, wenn der Punkt gespeichert wird. Alle bisher aktiven Linien/Flächen werden geschlossen und dem letzten Punkt, der zu dieser Linie/Fläche gehört, wird das Autolinien Flag <b>Ende Linie/Flch schliesn</b> zugeordnet.
	Öffne letz Linie	Öffnet die zuletzt verwendete Linie. Der mit dieser Linie zuletzt verwendete Code wird automatisch gewählt, wenn der Punkt gespeichert wird.
	Ende Linie	Schliesst alle aktiven Linien.
	Forts Linie/Flch	Speichert das Autolinien Flag zum Fortsetzen einer Linie/Fläche. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
	Start Spline	Speichert das Autolinien Flag für das Beginnen eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
	Ende Spline	Speichert das Autolinien Flag zum Beenden eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.

Feld	Option	Beschreibung
	Forts Spline	Speichert das Autolinien Flag zum Fortsetzen eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
	Start Fläche	Öffnet eine neue Fläche, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Alle bisher aktiven Linien/Flächen werden geschlossen und dem letzten Punkt, der zu dieser Linie/Fläche gehört, wird das Autolinien Flag <b>Ende Linie/Flch schliesn</b> zugeordnet. Der Punkt kann zusätzlich mit einem Punktcode gespeichert werden.
	Öffne Fläche	Zeigt eine Liste mit allen im Job gespeicherten Flächen an, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Der mit dieser Fläche zuletzt verwendete Code wird automatisch gewählt, wenn der Punkt gespei- chert wird. Alle bisher aktiven Linien/Flächen werden geschlossen und dem letzten Punkt, der zu dieser Linie/Fläche gehört, wird das Autolinien Flag <b>Ende Linie/Flch schliesn</b> zugeordnet.
	Öffne letzt Flch	Öffnet die zuletzt verwendete Fläche. Der mit dieser Fläche zuletzt verwendete Code wird automatisch gewählt, wenn der Punkt gespeichert wird.
	Flch schliesn	Schliesst alle aktiven Flächen.

### Nächster Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Zum Punkt gehen, der gemessen werden soll.
2.	Das Autolinien Flag wählen, das mit dem nächsten Punkt gespeichert werden soll.
3.	MESSE (F1)
4.	STOP (F1)
5.	SPEIC (F1)
	Abhängig von der gewählten Option für <b><autolinien:></autolinien:></b> wird eine Linie/Fläche geöffnet, geschlossen oder fortgesetzt.
6.	Die Schritte 1. bis 5. wiederholen, bis alle Punkte gemessen sind.
7.	SHIFT BEEND (F6) drücken, um das Applikationsprogramm Messen zu verlassen.
8.	Eine Formatdatei verwenden, um die Punkte einschliesslich den Autolinien Flags zu exportieren.

12.3	Kombinieren von Autolinien und Codierung			
Beschreibung	Autolinien und Codierung können kombiniert werden. Diese Kombination kann sinnvoll sein, weil die Codierung, das Zufügen von Autolinien Flags und das Öffnen/Schliessen von Linien/Flächen alles mit einer Punktmessung durchgeführt werden kann.			
	Das Kombinieren von Autolinien und Codierung kann nur konfiguriert werden, wenn thema- tische Punktcodes oder thematische Punkt-, Linien- und Flächencodes für die Auswahl verfügbar sind. Die thematische Codierung kann mit oder ohne Codeliste durchgeführt werden.			
() B	Autolinien und Codierung kInnen ebenfalls durch SmartCodes kombiniert werden. Siehe Kapitel "11.5.4 Verwendung von SmartCodes".			
Optionen der Konfiguration	<ul> <li>Sowohl die Konfiguration für die verfügbaren Codetypen als auch die Konfiguration für die Codierung mit/ohne Codeliste haben Auswirkungen auf folgende Punkte:</li> <li>Die erforderliche Konfiguration einer Displaymaske.</li> <li>Das Verhalten der für die Displaymaske konfigurierten Felder.</li> <li>Das Verhalten der Software.</li> </ul>			
	Die möglichen Konfigurationen und deren Auswirkungen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:			
Konfiguration in KONFIG Codierung & Autolinien				
--	------------------------------	--------------------	----------------	-----------------
<codes anzeig.:&gt;</codes 	Nur Punkt Codes		Alle Codes	
<themat. Codes:&gt;</themat. 	Mit Codeliste Ohne Codeliste		Mit Codeliste	Ohne Codeliste
Erforderliche Feld	ler und deren Ersc	heinungsbild in de	r Displaymaske	
<code:></code:>				
Erforderlich	x	x	x	x
Optional	-	-	-	-
Darstellung	Auswahlliste	Benutzereingabe	Auswahlliste	Benutzereingabe
<codetyp:></codetyp:>				
Erforderlich	-	-	-	x
Optional	x	x	x	-
Darstellung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Auswahlliste
<autolinien:></autolinien:>				
Erforderlich	x	x	x	x
Optional	-	-	-	-
Darstellung	Auswahlliste	Auswahlliste	Auswahlliste	Auswahlliste

# Anforderungen

- Eine Displaymaske muss konfiguriert sein mit
  - einem Feld für Codes.
  - einer Auswahlliste für Linien.
- Für das Arbeiten mit Punkt-, Linien- und Flächencodes ohne Codeliste ist es erforderlich, das Eingabefeld für den Codetyp in einer Displaymaske zu konfigurieren. Sonst ist die Konfiguration eines Eingabefeldes für Codetypen optional.
- In KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Codierng folgendes konfigurieren
  - <Codes anzeig.: Nur Punkt Codes> oder <Codes anzeig.: Alle Codes>.
  - <Themat. Codes: Mit Codeliste> oder <Themat. Codes: Ohne Codeliste>.
- In KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Autolin. die Autolinien Flags definieren.
- In KONFIG Echtzeit Modus muss <RT Modus: Kein(e)> oder <RT Modus: Rover> gewählt sein.

Zur Erklärung der Kombination von Autolinien und Codierung wird das Applikationsprogramm Messen verwendet.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen wählen, um MESSEN Messen Start aufzurufen.
2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.
3.	Einen Konfigurationssatz mit <b><rt-modus: kein(e)=""></rt-modus:></b> oder <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> wählen.
4.	Eine Antenne wählen.
5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.

Zugriff Schritt-für-Schritt

(B

### MESSEN Messen: Job Name, Seite Messen

Beispiel für eine für Autolinien und Codierung konfigurierte Displaymaske. Die wichtigsten Funktionen werden erklärt. Für die Erläuterung der anderen Tasten siehe Kapitel "45.3.3 Echtzeit Rover Anwendungen".

09:34 MESSEN	L1= 7	`∎র্জা <sup>*</sup>		N
Messen: Loca	1 Job		×	
Survey Code Ar	nnot Map			
Punkt-Nr.	:		001	S
Punkt Code	:		EL 🕪	
Codetyp	:		Punkt	
Autolinien	:	Start	Linie 🐠	
Antennenhöhe	:		<b>2.000</b> m	
GDOP	:		2.0	
MESSEbeiNr		IN	∣ aû DIR SEITE	s

#### MESSE (F1)

Beginnt mit der Messung der Position. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

#### STOP (F1)

Beendet die Messung der Position, wenn ausreichend Daten gesammelt sind. Wenn <Auto STOP: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. (F1) wechselt zu SPEIC.

#### SPEIC

(F1) speichert die Punktinformation. Wenn <Auto SPEICH: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. (F1) wechselt zu MESSE.

## Autolinien und Codierung Schritt-für-Schritt

## Für <Codes anzeig.: Nur Punkt Codes>

Schritt	Feld	Beschreibung für die thematische Codierung	
		Mit Codeliste	Ohne Codeliste
1.	<code:></code:>	Einen Code von der Auswahl- liste wählen. Für die Auswahl stehen nur Punktcodes zur Verfügung.	Einen Code manuell eingeben.
		<kein(e)> wählen, um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.</kein(e)>	um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.
2.	<codetyp:></codetyp:>	<b>Punkt</b> wird angezeigt. Dieses Feld ist ein Ausgabefeld. Es kann nicht geändert werden.	
3.	<autolinien:></autolinien:>	Eine Option für das Autolinien Flag wählen, das mit dem Punkt gespeichert werden soll. Siehe Kapitel "12.2 Arbeiten mit Autoli- nien" für eine komplette Beschreibung der Optionen.	
(P)		wählen, um einen Punkt oh	ne Autolinien Flag zu speichern.
4.	-	MESSE (F1)	
5.	-	STOP (F1)	
6.	-	SPEIC (F1)	
(B)	-	Der Punkt wird mit dem gewä	ählten Code gespeichert.
	-	<ul> <li>Abhängig von der Auswahl fü Linie/Fläche geöffnet, geschl</li> </ul>	<pre>ir <autolinien:> wird eine ossen oder fortgesetzt.</autolinien:></pre>

Schritt	Feld	Beschreibung für die thematische Codierung		
		Mit Codeliste	Ohne Codeliste	
	-	<ul> <li>eine geöffnete Linie/Fläche w Auswahl für &lt;<b>Autolinien:</b>&gt; n</li> <li>die Auswahl für &lt;<b>Code:</b>&gt; g</li> <li>der gleiche Code erneut au Verwendung der Rechts-/l</li> </ul>	vird geschlossen wenn die icht geändert wurde, aber geändert wurde. usgewählt wurde, z.B. durch die inks-Pfeiltasten	
	-	<ul> <li>Die f ür <autolinien:> verf ügl siert.</autolinien:></li> </ul>	baren Optionen werden aktuali-	

## Für <Codes anzeig.: Alle Codes>

Schritt Feld Beschreibung für die thematische Codierung		sche Codierung	
		Mit Codeliste	Ohne Codeliste
1.	<code:></code:>	Einen Code von der Auswahl- liste wählen. Für die Auswahl stehen Punkt-, Linien- und Flächencodes zur Verfügung.	Einen Code manuell eingeben.
(D)		<b><kein(e)< b="">&gt; wählen, um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.</kein(e)<></b>	um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.
2.	<codetyp:></codetyp:>	Der Typ des gewählten Codes. Dieses Feld ist ein Ausgabefeld. Es kann nicht geändert werden.	Den Typ des eingegebenen Codes auswählen.

Schritt Feld		Beschreibung für die thematische Codierung		
		Mit Codeliste	Ohne Codeliste	
3.	<autolinien:></autolinien:>	Eine Option für das Autolinien Flag wählen, das mit dem Punkt gespeichert werden soll. Siehe Kapitel "12.2 Arbeiten mit Autoli- nien" für eine komplette Beschreibung der Optionen.		
(P)		wählen, um einen Punkt oh	ne Autolinien Flag zu speichern.	
4.	-	MESSE (F1)		
5.	-	STOP (F1)		
6.	-	SPEIC (F1)		
()	-	Für einen gewählten Punktcode Der Punkt wird mit dem gewa	: ählten Code gespeichert.	
	-	<ul> <li>Abhängig von der Auswahl fi Linie/Fläche geöffnet, gesch</li> </ul>	ür < <b>Autolinien:&gt;</b> wird eine lossen oder fortgesetzt.	
	-	<ul> <li>eine geöffnete Linie/Fläche wird geschlossen wenn die Auswahl für <autolinien:> nicht geändert wurde, aber</autolinien:></li> </ul>		
		<ul> <li>die Auswahl f ür <code:></code:></li> </ul>	geändert wurde.	
		<ul> <li>der gleiche Code erneut a Verwendung der Rechts-/</li> </ul>	usgewählt wurde, z.B. durch die Links-Pfeiltasten.	
	-	<ul> <li>Die f         f         ir <autolinien:> verf         ig siert.</autolinien:></li> </ul>	baren Optionen werden aktuali-	
	-	Für einen gewählte Linien-/Flächencode: <ul> <li>Der Punkt wird als Teil der Linie/Fläche gespeichert.</li> </ul>		

Schritt	Feld	Beschreibung für die thematische Codierung		
		Mit Codeliste	Ohne Codeliste	
	-	<ul> <li>Abhängig von der Auswahl fü Linie/Fläche geöffnet, geschl</li> </ul>	ir <b><autolinien:></autolinien:></b> wird eine ossen oder fortgesetzt.	
	-	<ul> <li>Eine geöffnete Linie/Fläche wird geschlossen und ein neue Linie/Fläche wird geöffnet, wenn die Auswahl für <autoli- nien:&gt; nicht geändert wurde, aber</autoli- </li> <li>die Auswahl für <code:> geändert wurde</code:></li> </ul>		
		<ul> <li>der gleiche Code erneut ausgewählt wurde, z.B. durch die Verwendung der Rechts-/Links-Pfeiltasten.</li> </ul>		
	-	<ul> <li>Die f ür <autolinien:> verf üg siert.</autolinien:></li> </ul>	baren Optionen werden aktuali-	

# 13

ŝ

(B)

# Manage\Koordinatensysteme

# 13.1 Übersicht

Beschreibung

## Ein Koordinatensystem

- besteht aus bis zu fünf Elementen.
- ermöglicht die Umwandlung der geodätischen oder kartesischen WGS 1984 Koordinaten in lokale geodätische, kartesische oder Gitterkoordinaten und zurück.
- kann Jobs zugeordnet sein.
- kann manuell definiert werden.
- kann im Feld bestimmt werden.
- kann direkt von einem Referenznetz empfangen werden.
   Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".
- kann nach LGO übertragen werden.
- kann von LGO geladen werden.

Alle mit GPS gemessene Punkte werden unabhängig vom verwendeten Koordinatensystem immer als geodätische WGS 1984 Koordinaten gespeichert. Wird ein anderes Koordinatensystem verwendet, werden die lokalen Koordinaten auf der Anzeige entsprechend umgerechnet, die in der Datenbank DB-X gespeicherten WGS 1984 Koordinatenwerte der mit GPS gemessenen Punkte verändern sich jedoch **nicht**.

Einem Job kann jeweils ein Koordinatensystem zugeordnet werden. Dieses Koordinatensystem bleibt dem Job zugeordnet bis es ausgewechselt wird.

## Elemente eines Koordinatensystems

Die fünf Elemente, die ein Koordinatensystem definieren, sind:

- eine Transformation
- eine Projektion
- ein Ellipsoid
- ein Geoidmodell
- ein Länderspezifisches Koordinatensystem Modell (LSKS)



Alle diese Elemente können angegeben werden, wenn ein Koordinatensystem erstellt wird.

Standardkoordinaten- systeme	Das Standardkoordinatensystem ist das <b>WGS 1984</b> . Es kann nicht gelöscht werden. Zusätzliche Standardkoordinatensysteme können für bestimmte Länder zur Verfügung gestellt werden.
Koordinatensystem WGS 1984	WGS 1984 ist das globale geozentrische Datum, auf das sich alle GPS Positionen beziehen. WGS 1984 ist das Standardkoordinatensystem auf einem GPS1200+ Empfänger. Es ist nicht möglich, manuell ein Koordinatensystem mit dem Namen WGS 1984 zu erstellen.
Koordinatensystem <kein(e)></kein(e)>	<b>Kein(e)</b> ist das Standardkoordinatensystem auf einem TPS1200+ Instrument. Es ist nicht möglich, manuell ein Koordinatensystem mit dem Namen <b>Kein(e)&amp;SP</b> zu erstellen.
Aktives Koordinatensystem	Das dem aktuell verwendeten Job zugeordnete Koordinatensystem ist das aktive Koordina- tensystem. Ein Koordinatensystem ist immer das Aktive.
RTCM Koordinatensystem	Für <b><auto ja="" krdsys:=""></auto></b> , konfiguriert in <b>KONFIG Erweiterte Rover Optionen</b> , wird das Koordinatensystem direkt von einem Referenznetz empfangen. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle". Es ist nicht möglich, dieses Koordinatensystem zu löschen, wenn es aktiv ist. Siehe Kapitel "Aktives Koordinatensystem".
Koordinatensysteme beim Austausch von Jobs zwischen GPS und TPS	Bei der Übertragung eines Jobs von GPS1200+ nach TPS1200+ oder umgekehrt bleibt das Koordinatensystem dem Job zugeordnet und erscheint wie jedes andere Koordinaten- system auf dem Instrument.

13.2	Terminologie
Beschreibung	Dieses Kapitel beschreibt Fachausdrücke, die mit dem Management von Koordinatensys- temen zusammenhängen.
Transformation	Siehe Kapitel "39.1 Übersicht" für Informationen über Transformationen.
Geoidmodell	<b>Beschreibung</b> GPS arbeitet auf dem WGS 1984 Ellipsoid, und alle Höhen der gemessenen Punkte sind ellip- soidische Höhen. Existierende Höhen sind normalerweise orthometrische Höhen, die auch Höhe über dem Geoid, Höhe über dem mittleren Meeresspiegel oder nivellierte Höhe genannt

werden. Der mittlere Meeresspiegel entspricht einer Oberfläche, die unter dem Namen Geoid bekannt ist. Die Relation zwischen ellipsoidischer Höhe und orthometrischer Höhe ist

#### orthometrische Höhe = ellipsoidische Höhe - Geoidundulation N



#### Geoidundulation und Geoidmodell

Die Geoidundulation N ist der Abstand zwischen dem Geoid und dem Referenzellipsoid. Es kann sich auf das WGS 1984 Ellipsoid oder auf das lokale Ellipsoid beziehen. Es ist keine Konstante ausser vielleicht bei kleinen, flachen Gebieten von maximal 5 km x 5 km. Deswegen ist es notwendig, die Geoidundulation zu modellieren, um genaue orthometrische Höhen zu erhalten. Die modellierten Geoidundulationen formen ein Geoidmodell für ein Gebiet. Mit einem Geoidmodell, das einem Koordinatensystem zugeordnet ist, können Geoidundulationen für die gemessenen Punkte bestimmt werden. Ellipsoidische Höhen können in orthometrische Höhen umgewandelt werden und umgekehrt.

Die Online Hilfe von LGO enthält weitere Informationen über Geoidmodelle.

(F	Geoidmodelle beschreiben näherungsweise den wahren Verlauf des Geoids. Von der Genauigkeit her können sie sich wesentlich unterscheiden und insbesondere globale Modelle sollten mit Vorsicht verwendet werden. Wenn die Genauigkeit des Geoidmodells nicht bekannt ist, könnte es sicherer sein, bei der Bestimmung einer Transformation lokale Passpunkte mit orthometrischen Höhen zu verwenden, um das lokale Geoid anzunähern.
Geoid Felddatei	Geoid Felddateien können im Feld verwendet werden, um orthometrische Höhen aus ellip- soidischen Höhen zu berechnen und umgekehrt.
LSKS Modell	Beschreibung Ländersner <sup>j</sup> fische Koerdinstenevetern Medelle
	Landerspezifische Koordinatensystem Modelle
	<ul> <li>sind Tabellen mit Korrekturwerten, um WGS 1984 Koordinaten ohne Verwendung von Transformationsparametern direkt ins lokale Gitter umzuwandeln.</li> </ul>
	<ul> <li>berücksichtigen die Verzerrung der Kartenprojektion.</li> </ul>
	<ul> <li>sind eine Ergänzung zu einem Koordinatensystem.</li> </ul>

## Arten der LSKS Modelle

Die Korrekturwerte eines LSKS Modells können zu verschiedenen Zeitpunkten bei der Umformung der Koordinaten angebracht werden. Abhängig von diesem Zeitpunkt arbeitet ein LSKS Modell unterschiedlich. Drei Arten von LSKS Modellen werden von GPS1200+ unterstützt. Die unterschiedlichen Verfahren werden in der folgenden Tabelle erklärt. Jedes passende Geoidmodell kann mit einem geodätischen LSKS Modell kombiniert werden. Die Online Hilfe von LGO enthält weitere Informationen über LSKS Modelle.

Тур	Beschreibung
Gitter	<ol> <li>Berechnung der vorläufigen Gitterkoordinaten, indem die zugehörige Transformation, das Ellipsoid und die Kartenprojektion verwendet werden.</li> </ol>
	<ol> <li>Berechnung der endgültigen lokalen Gitterkoordinaten, indem eine Verschiebung in Ost- und Nordrichtung, die in der Gitterdatei des LSKS Modells interpoliert wird, angebracht wird.</li> </ol>
Kartesisch	1. Ausführen der zugehörigen Transformation.
	<ol> <li>Berechnung der lokalen kartesischen Koordinaten, indem eine 3D Verschiebung, die in der Gitterdatei des LSKS Modells interpoliert wird, angebracht wird.</li> </ol>
	<ol> <li>Berechnung der endg ültigen lokalen Gitterkoordinaten, indem das zuge- h örige lokale Ellipsoid und die Kartenprojektion verwendet werden.</li> </ol>
Geodä- tisch	1. Berechnung der lokalen geodätischen Koordinaten, indem eine Korrektur in Länge und Breite, die von der Datei des LSKS Modells interpoliert wird, angebracht wird.
	<ol> <li>Berechnung der endgültigen lokalen Gitterkoordinaten, indem die lokale Kartenprojektion verwendet wird.</li> </ol>
	Ein geodätisches LSKS Modell schliesst die Verwendung einer Trans- formation in einem Koordinatensystem aus.

#### LSKS Felddatei

LSKS Felddateien können im Feld verwendet werden. Sie werden vom originalen LSKS Modell in der Office Software abgeleitet, weil dieses in der Regel für den Systemspeicher des Instruments zu gross ist.

1	3	.3
	-	

# Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen

Zugriff

(B

Hauptmenü: Manage\Koordinatensysteme wählen.

ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **MANAGE Koordina**tensysteme aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

Aus einer Auswahlliste in einigen Dialogen zum Beispiel in **MANAGE Neuer Job**, Seite **Koord System**.

ODER

KSYS (F6) in einigen Dialogen drücken, zum Beispiel in MESSEN Messen Start.

Für **Auto KrdSys: Ja>**, konfiguriert in **KONFIG Erweiterte Rover Optionen**, kann das Koordinatensystem Management nur über **Hauptmenü: Manage\Koordinatensysteme** aufgerufen werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".

#### MANAGE Koordinatensysteme

Alle Koordinatensysteme, die in der Datenbank DB-X gespeichert sind, werden aufgelistet. Nicht verfügbare Information wird als ---- angezeigt.



#### WEITR (F1)

Wählt das markierte Koordinatensystem und kehrt zum vorigen Dialog zurück. Ist eine CompactFlash Karte eingesetzt, wird das gewählte Koordinatensystem dem aktiven Job zugeordnet.

#### NEU (F2)

Um manuell ein neues Koordinatensystem zu erstellen. Siehe Kapitel "13.4.1 Erstellen eines neuen Koordinatensystems".

#### EDIT (F3)

Um das markierte Koordinatensystem zu editieren. Siehe Kapitel "13.4.2 Editieren eines Koordinatensystems".

## LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Koordinatensystem. Dies ist nicht möglich, wenn das markierte Koordinatensystem aktiv und seine Quelle RTCM ist.

#### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über den Typ der verwendeten Transformation, die Art der berechneten Höhen, die Anzahl der Passpunkte, die für die Berechnung verwendet wurden, und das Erstellungsdatum.

#### SHIFT SET\_D (F4)

Verfügbar, ausser ein Standardkoordinatensystem ist markiert. Definiert das markierte Koordinatensystem als ein im Empfänger gespeichertes benutzerdefiniertes Standardkoordinatensystem.

#### SHIFT STDRD (F5)

Stellt die gelöschten Standardkoordinatensysteme wieder her.

#### Nächster Schritt

WENN ein Koordinatensystem	DANN
ausgewählt werden soll	das gewünschte Koordinatensystem markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Koordinatensysteme ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	ein Koordinatensystem markieren und <b>NEU (F2)</b> drücken. Siehe Kapitel "13.4.1 Erstellen eines neuen Koordinatensystems".
editiert werden soll	ein Koordinatensystem markieren und <b>EDIT (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "13.4.2 Editieren eines Koordinatensystems".

13.4	Koord	Koordinatensysteme		
13.4.1	Erstell	Erstellen eines neuen Koordinatensystems		
	Koordina Berechn In dieser Kapitel " Berechn	Koordinatensysteme können entweder manuell oder automatisch vom System nach der Berechnung von Transformationsparametern erstellt werden. In diesem Kapitel wird erklärt, wie Koordinatensysteme manuell erstellt werden. Siehe Kapitel "39 Berechnung eines Koordinatensystems - Allgemein" für Informationen über die Berechnung von Koordinatensystemen.		
	Koordina werden.	Koordinatensysteme mit einer klassischen 3D Transformation können manuell erstellt werden.		
Zugriff	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um MANAGE Koordinatensysteme aufzurufen.			
Erstellen eines Koordinatensystems	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationer n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	n zu den	
Schritt-fur-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	In <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> ein Koordinatensystem markieren. Eine Kopie dieses Koordinatensystems wird für weitere Konfigurati- onen verwendet.		
	2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neues Koordinatensystem auf.		
	3.	MANAGE Neues Koordinatensystem		
		<name:> Ein eindeutiger Name für das neue Koordinatensystem. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.</name:>		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>Residuen:&gt;</b> Manuell eingegebene Transformationen können keine Residuen haben. Residuen sind für berechnete Transformationen verfügbar. Die Methode zur Verteilung der Residuen kann ausgewählt werden. Durch die Verteilung der Residuen werden die GPS Messungen an die Geometrie der Passpunkte angepasst. Dadurch wird die nachbarschaftsgetreue Einpassung in das lokale System gewähr- leistet. < <b>Residuen: 1/Dist&gt;</b> , < <b>Residuen: 1/Dist<sup>2</sup>&gt;</b> und < <b>Residuen:</b> <b>1/Dist<sup>3/2</sup>&gt;</b> verteilt die Residuen der Passpunkte entsprechend der Distanz zwischen jedem Passpunkt auf die neu zu transformierenden Punkte. < <b>Residuen: Multiquadratisch&gt;</b> verteilt die Residuen mit Hilfe einer multiquadratischen Interpolationsmethode.	
	<transform> Klassische 3D Transformation.</transform>	13.5
	<ellipsoid:> Verfügbar sofern nicht Projektion <typ: benutzerdef.="">. Die lokalen Koordinaten basieren auf dieses Ellipsoid.</typ:></ellipsoid:>	13.6
	Projektion:> Die Kartenprojektion.	13.7
	<geoidmodell:> Das Geoidmodell.</geoidmodell:>	13.8
	<lsks modell:=""> Das Länderspezifische Koordinatensystem.</lsks>	13.9
	Einen Namen eingeben.	
4.	SPEIC (F1) speichert das neue Koordinatensystem und kehrt zu MANAGE Koordinatensysteme zurück.	

13.4.2	Editieren eines Koordinatensystems			
	Der Transformationstyp des ausgewählten Koordinatensystems bestimmt, welche Elemente des Koordinatensystems editiert werden können. Der Name des Koordinatensystems und das verwendete Geoidmodell sind immer editierbar. Die Methode der Residuenverteilung ist editierbar, wenn es sich nicht um eine manuell eingegebene Transformation handelt.			
(F	Für Koor geänder	Für Koordinatensysteme mit der Quelle RTCM kann nur das zu verwendende Geoidmodell geändert werden. Siehe Abschnitt "RTCM Koordinatensystem".		
Zugriff	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um MANAGE Koordinatensysteme aufzurufen.			
Editieren eines Koordinatensystems	Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.			
Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	In <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> ein Koordinatensystem markieren, um es zu editieren.		
	2.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Koordinatensystem auf.		
	3.	MANAGE Edit Koordinatensystem		
		Der Transformationstyp des ausgewählten Koordinatensystems bestimmt die Verfügbarkeit und die Optionen der anschliessenden Ein- /Ausgabefelder.	13.4.1	
		Die meisten Felder sind mit denen, die zur Erstellung eines neuen Koor- dinatensystems verwendet werden, identisch. Ein zusätzliches Feld ist:		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b><vor transform:=""></vor></b> Verfügbar für 2-Schritt Transformationen. Der Name einer 3D Helmert Vor-Transformation, die zusammen mit der gewählten Projektion verwendet wird, um vorläufige Gitterkoordinaten zu erhalten. Die endgültigen Koordinaten werden anschliessend mit einer 2D Trans- formation berechnet.	
	Die notwendigen Änderungen durchführen.	
4.	SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu MANAGE Koordi- natensysteme zurück.	

13.5	Transf	formationen		
13.5.1	Zugriff auf das Management von Transformationen			
	MANAG aufgerufe	MANAGE Transformationen kann nicht für Koordinatensysteme mit der Quelle RTCM aufgerufen werden. Siehe Kapitel "RTCM Koordinatensystem".		
Zugriff Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung		

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> ein Koordinatensystem markieren, um es zu editieren.
3.	EDIT (F3)
4.	In MANAGE Edit Koordinatensystem den Eintrag <transform:> markieren.</transform:>
5.	ENTER ruft MANAGE Transformationen auf.

### MANAGE Transformationen

Aufgelistet sind alle klassischen 3D Transformationen, die in der Datenbank DB-X gespeichert sind. Nicht verfügbare Information wird als ---- angezeigt.

_11:48 _ <b>_ &amp;_</b> L1	= 7 🐂 , 🖡 🕴 🛸 🛩 🖬 🗍	WEITR (F1)
MANAGE 7 La	🛯 7 🗍 🕺 🥟 A B	Wählt die markierte Transformation und kehrt
Transformationen	$\mathbf{X}$	zum vorigen Dialog zurück.
Name	Höhenmodus	NEU (F2)
<kein(e)></kein(e)>		Um eine neue Transformation zu erstellen.
Schweiz	Ellipsoidisch	Siehe Kapitel "13.5.2 Erstellen einer neuen
		Transformation".
		EDIT (F3)
		Um die markierte Transformation zu editieren.
		Siehe Kapitel "13.5.3 Editieren einer Transfor-
		mation".
	04-0	LÖSCH (F4)
		Löscht die markierte Transformation.
METIK NEO EDIT		MEHR (F5)
		Zeigt Informationen über die Art der berech-
		neten Höhen und die Anzahl der Passpunkte,
		die für die Bestimmung der Transformation
		verwendet wurden, an.
		SHIFT SET_D (F4)
		Definiert die markierte Transformation als eine
		im Empfänger gespeicherte benutzerdefinierte
		Standardtransformation.
		SHIFT STDRD (F5)
		Stellt die gelöschten Standardtransformati-
		onen wieder her.

## Nächster Schritt

WENN eine Transformation	DANN
ausgewählt werden soll	die gewünschte Transformation markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Transformationen ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	eine Transformation markieren und <b>NEU (F2)</b> drücken. Siehe Kapitel "13.5.2 Erstellen einer neuen Transformation".
editiert werden soll	eine Transformation markieren und <b>EDIT (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "13.5.3 Editieren einer Transformation".

13.5.2	Erstellen einer neuen Transformation			
	Klassisc	Klassische 3D Transformationen können erstellt werden.		
Zugriff	Siehe Kapitel "13.5.1 Zugriff auf das Management von Transformationen", um MANAGE Transformationen aufzurufen.			
Erstellen einer Transformation	Die folge jeweilige	ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	zu den	
Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	In <b>MANAGE Transformationen</b> eine Transformation markieren. Eine Kopie dieser Transformation wird für weitere Konfigurationen verwendet.		
	2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neue Transformation auf.		
	3.	MANAGE Neue Transformation, Seite Allgem.		
		<b><name:></name:></b> Ein eindeutiger Name für die neue Transformation. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.		
		<typ:> Ausgabefeld. Nur die klassische 3D Transformation kann erstellt werden.</typ:>	39.1	
		Einen Namen eingeben.		
	4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Parameter.		
	5.	MANAGE Neue Transformation, Seite Parameter		
		Die bekannten Werte der Transformationsparameter eingeben.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Mehr.	
7.	MANAGE Neue Transformation, Seite Mehr	
	<höhenmodus:> Der Typ der Höhen, die berechnet werden.</höhenmodus:>	
	<transf modell:=""> Das verwendete Transformationsmodell. Für <transf modell:="" molodensky-bad=""> sind zusätzliche Eingabefelder verfügbar.</transf></transf>	
	Mindestens den Höhenmodus und das Transformationsmodell wählen.	
(B)	LÖSCH (F5) verfügbar für < Transf Modell: Molodensky-Bad>. Setzt die zusätzlichen Eingabefelder auf 0.	
8.	SPEIC (F1) speichert die neue Transformation und kehrt zu MANAGE Transformationen zurück.	

# 13.5.3

## **Editieren einer Transformation**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	Transformationen mit der Quelle RTCM können nicht editiert werden. Siehe Abschnitt "RTCM Koordinatensystem".
1.	Siehe Kapitel "13.5.1 Zugriff auf das Management von Transformationen", um <b>MANAGE Transformationen</b> aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Transformationen</b> eine Transformation, die editiert werden soll, markieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Transformation auf.
4.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Transforma- tion.
	verändert werden.
	Siehe Kapitel "13.5.2 Erstellen einer neuen Transformation". Den Anweisungen in Abschnitt "Erstellen einer Transformation Schritt-für-Schritt" ab Schritt 3. folgen.

13.6	Fllinsoide		
10.0	Linpsolde		
13.6.1	Zugriff auf das Management von Ellipsoiden		
	<b>MANAGE Ellipsoide</b> kann nicht für Koordinatensysteme mit der Quelle RTCM aufgerufen werden. Siehe Kapitel "RTCM Koordinatensystem".		
Zugriff Schritt für Schritt	Schritt	Beschreibung	
Schnitt-fur-Schnitt	1.	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um MANAGE Koordinatensysteme aufzurufen	

1.	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> ein Koordinatensystem markieren, um es zu editieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Koordinatensystem auf.
4.	In MANAGE Edit Koordinatensystem den Eintrag <ellipsoid:> markieren.</ellipsoid:>
5.	ENTER ruft MANAGE Ellipsoide auf.

## MANAGE Ellipsoide

Alle Ellipsoide, die in der Datenbank DB-X gespeichert sind, werden aufgelistet.



#### WEITR (F1)

Wählt das markierte Ellipsoid und kehrt zum vorigen Dialog zurück.

#### NEU (F2)

Um ein neues Ellipsoid zu erstellen. Siehe Kapitel "13.6.2 Erstellen eines neuen Ellipsoids".

## EDIT (F3)

Um das markierte Ellipsoid zu editieren. Siehe Kapitel "13.6.3 Editieren eines Ellipsoids".

## LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Ellipsoid.

## SHIFT SET\_D (F4)

Definiert das markierte Ellipsoid als ein im Empfänger gespeichertes benutzerdefiniertes Standardellipsoid.

## SHIFT STDRD (F5)

Stellt die gelöschten Stamdardellipsoide wieder her.

## Nächster Schritt

WENN ein Ellipsoid	DANN
ausgewählt werden soll	das gewünschte Ellipsoid markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Ellipsoide ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	ein Ellipsoid markieren und <b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "13.6.2 Erstellen eines neuen Ellipsoids".
editiert werden soll	Ellipsoid markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "13.6.3 Editieren eines Ellipsoids".

13.6.2

Zugriff

Erstellen eines

Schritt-für-Schritt

Ellipsoids

# **Erstellen eines neuen Ellipsoids**

Siehe Kapitel "13.6.1 Zugriff auf das Management von Ellipsoiden", um **MANAGE Ellipsoide** aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	In <b>MANAGE Ellipsoide</b> ein Ellipsoid markieren. Eine Kopie dieses Ellipsoids wird für weitere Konfigurationen verwendet.	
2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neues Ellipsoid auf.	
3.	MANAGE Neues Ellipsoid	
	<name:> Ein eindeutiger Name für das neue Ellipsoid. Ein Name ist zwingend und kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.</name:>	
	<achse a:=""> Die grosse Halbachse a.</achse>	
	<1/f:> Der reziproke Wert der Abplattung f.	
	Einen Namen eingeben.	
4.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert das neue Ellipsoid und kehrt zu <b>MANAGE Ellipsoide</b> zurück.	

# 13.6.3

## **Editieren eines Ellipsoids**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "13.6.1 Zugriff auf das Management von Ellipsoiden", um <b>MANAGE</b> Ellipsoide aufzurufen.
2.	In MANAGE Ellipsoide ein Ellipsoid, das editiert werden soll, markieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Ellipsoid auf.
4.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung eines neuen Ellipsoids. Siehe Kapitel "13.6.2 Erstellen eines neuen Ellipsoids". Den Anweisungen in Abschnitt "Erstellen eines Ellipsoids Schritt-für-Schritt" ab Schritt 3. folgen.

13.7	Projektionen		
13.7.1	Zugriff auf das Management von Projektionen		
	MANAGE Projektionen kann nicht für Koordinatensysteme mit der Quelle RTCM aufge- rufen werden. Siehe Kapitel "RTCM Koordinatensystem".		
Zugriff	Sabritt	Deschweihung	
Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	
	1.	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> aufzurufen.	

ENTER ruft MANAGE Projektionen auf.

EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Koordinatensystem auf.

In MANAGE Koordinatensysteme ein Koordinatensystem markieren, um es zu

In MANAGE Edit Koordinatensystem den Eintrag <Projektion:> markieren.

2.

3.

4. 5. editieren.

## MANAGE Projektionen

Alle Projektionen, die in der Datenbank DB-X gespeichert sind, werden aufgelistet. Nicht verfügbare Information wird als ---- angezeigt.

11:50 MANAGE	7 <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	
Projektionen	<u>×</u>	
Name	тур	
<kein(e)></kein(e)>	🔺	
Czech and Slovak	Benutzerdef.	
DK Bornholm	Benutzerdef.	
DK Jylland	Benutzerdef.	
DK S34 Bornholm	Benutzerdef.	
DK S34 Jylland	Benutzerdef.	
DK S34 Sjelland	Benutzerdef.	
DK Sjelland	Benutzerdef. 💌	
	Q1a 🛈	
WEITR NEU EDIT LÖSCH		

#### WEITR (F1)

Wählt die markierte Projektion und kehrt zum vorigen Dialog zurück.

#### NEU (F2)

Um eine neue Projektion zu erstellen. Siehe Kapitel "13.7.2 Erstellen einer neuen Projektion".

#### EDIT (F3)

Um die markierte Projektion zu editieren. Siehe Kapitel "13.7.3 Editieren einer Projektion".

## LÖSCH (F4)

Löscht die markierte Projektion.

## SHIFT SET\_D (F4)

Verfügbar, ausser eine Standardprojektion ist markiert. Definiert die markierte Projektion als eine im Empfänger gespeicherte benutzerdefinierte Standardprojektion.

## SHIFT STDRD (F5)

Stellt die gelöschten Standardprojektionen wieder her.

## Beschreibung der Spalten

Spalte	Option	Beschreibung
Тур		Der Projektionstyp. Details über die Projektionen werden in der Standard Vermessungsliteratur erläutert.
	Benutzerdefiniert	Benutzerdefinierte Projektion. Gewisse fest vorge- gebene Projektionen, die nicht durch eine der folgenden Projektionstypen definiert werden können.
	Trans Mercator	Transversale Mercator Projektion. Konforme Projek- tion auf einen Zylinder, wobei die Zylinderachse auf der Äquatorebene senkrecht steht. Der Zylinder berührt einen Meridian.
	UTM	Universale Transversale Mercator Projektion. Transversale Mercator Projektion mit festen zonendefinierten Konstanten. Der Zentralmeridian wird automatisch entsprechend der gewählten Zonenkennziffer ausgewählt.
	Schief. Mercator	Schiefachsige Mercator Projektion. Konforme Projektion auf einen Zylinder. Der Zylinder berührt jeden Kreis ausser den Äquator oder einen Meri- dian.
	Mercator	Mercator Projektion. Konforme Projektion auf einen Zylinder, wobei die Zylinderachse auf einer Meridi- anebene liegt. Der Zylinder berührt die Kugel (Ellip- soid) am Äquator.
Spalte	Option	Beschreibung
--------	------------------	---
	Lambert 1 Parall	Lambert Projektion - ein Breitenparallelkreis. Konforme Projektion auf einen Kegel, wobei die Kegelachse mit der Z-Achse des Ellipsoids überein- stimmt.
	Lambert 2 Parall	Lambert Projektion - zwei Breitenparallelkreise. Konforme Projektion auf einen Kegel, wobei die Kegelachse mit der Z-Achse des Ellipsoids überein- stimmt. Der Kegel ist ein Schnittkegel.
	Cassini-Soldn	Soldner Cassini Projektion. Projektion auf einen Zylinder. Sie ist weder flächentreu noch konform. Die Abbildung ist entlang des Zentralmeridians und entlang Linien, die senkrecht zum Zentralmeridian verlaufen, massstabsgetreu.
	Polar Stereo	Polar Stereographisch. Konforme azimutale Projek- tion auf eine Ebene. Der Projektionspunkt befindet sich auf der Kugeloberfläche (Ellipsoid) gegenüber des Ursprungs (Projektionszentrum).
	Doppel Stereo	Doppelt Stereographisch. Konforme azimutale Projektion auf eine Ebene. Der Projektionspunkt befindet sich auf der Kugeloberfläche (Ellipsoid) gegenüber des Ursprungs (Projektionszentrum).
	RSO	Entzerrte Schiefachsige Mercator Projektion. Dies ist ein spezieller Typ der schiefen Mercatorprojek- tion.

WENN eine Projektion	DANN
ausgewählt werden soll	die gewünschte Projektion markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Projektionen ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	eine Projektion markieren und <b>NEU (F2)</b> drücken. Siehe Kapitel "13.7.2 Erstellen einer neuen Projektion".
editiert werden soll	die Projektion markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "13.7.3 Editieren einer Projektion".

Erstellen einer
Projektion
Schritt-für-Schritt

13.7.2

Zugriff

Erstellen einer neuen Projektion

Siehe Kapitel "13.7.1 Zugriff auf das Management von Projektionen", um **MANAGE Projek**tionen aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	In <b>MANAGE Projektionen</b> eine Projektion markieren. Eine Kopie dieser Projektion wird für weitere Konfigurationen verwendet.	
2.	NEU (F2) ruft MANAGE Neue Projektion auf.	
3.	MANAGE Neue Projektion	
	<name:> Ein eindeutiger Name für die neue Projektion. Ein Name ist zwingend und kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.</name:>	
	<typ:> Der Projektionstyp. Der gewählte <typ:> bestimmt die Anzahl der Eingabefelder für die Projektionsparameter.</typ:></typ:>	13.7.1
	Einen Namen eingeben.	
4.	SPEIC (F1) speichert die neue Projektion und kehrt zu MANAGE Projektionen zurück.	

# 13.7.3

## **Editieren einer Projektion**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	Projektionen mit der Quelle RTCM können nicht editiert werden. Siehe Kapitel "RTCM Koordinatensystem".
1.	Siehe Kapitel "13.7.1 Zugriff auf das Management von Projektionen", um <b>MANAGE Projektionen</b> aufzurufen.
2.	In MANAGE Projektionen eine Projektion, die editiert werden soll, markieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Projektion auf.
4.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Projektion. <b>Typ:&gt;</b> in <b>MANAGE Edit Projektion</b> kann nicht geändert werden. Siehe Kapitel "13.7.2 Erstellen einer neuen Projektion". Den Anweisungen in Abschnitt "Erstellen einer Projektion Schritt-für-Schritt" ab Schritt 3. folgen.

13.8	Geoidmodell		
13.8.1	Übersicht		
Anwendung im Feld	Für Anwendungen auf dem Empfänger im Feld müssen mit Hilfe der Office-Software Geoid Felddateien erstellt werden.		
Geoid Felddatei	Die Geoidundulationen in einer Geoid Felddatei können im Feld verwendet werden, um zwischen ellipsoidischen und orthometrischen Höhen zu wechseln.		
	Erstellung: In LGO mit Ausgabe auf eine CompactFlash Karte oder ins interne Memory des Empfängers. Erweiterung: *.gem		
Erstellen eines Geoidmodells auf dem Empfänger	Es gibt drei Möglichkeiten zur Erstellung eines Geoidmodells auf dem Empfänger:          1.       Erstellung       Geoidmodell auf dem Empfänger         Image: der CompactFlash Karte       Marte       Geoidmodell auf dem Empfänger         Hier wird die Geoid Felddatei auf eine CompactFlash Karte gespeichert und kann verwendet werden, wenn diese Karte in den Empfänger eingesetzt wird. Diese		
	Methode wird für grosse Geoid Felddateien empfohlen und in diesem Kapitel erklärt.		

2.	Geoid Felddatei auf dem internen Memory des	Erstellung	-	Geoidmodell auf dem Empfänger
----	---	------------	---	-------------------------------------

Hier wird die Geoid Felddatei auf dem internen Memory des Empfängers gespeichert. Diese Methode wird für grosse Geoid Felddateien empfohlen. Diese Methode wird ebenfalls in diesem Kapitel erklärt.



Hier wird die Geoid Felddatei auf das System RAM übertragen und kann jederzeit verwendet werden. Die gesamte Grösse aller Dateien im System RAM ist auf 1 MB begrenzt. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte..." für Informationen über die Übertragung der Geoid Felddatei auf das System RAM des Empfängers.

.

## 13.8.2

Zugriff Schritt-für-Schritt

## Zugriff auf das Management von Geoidmodellen

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "13.3 Zugriff auf das Management von Koordinatensystemen", um <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> aufzurufen.
2.	In <b>MANAGE Koordinatensysteme</b> ein Koordinatensystem markieren, um es zu editieren.
3.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Koordinatensystem auf.
4.	In MANAGE Edit Koordinatensystem den Eintrag <geoidmodelle:> markieren.</geoidmodelle:>
5.	ENTER ruft MANAGE Geoidmodelle auf.

### MANAGE Geoidmodelle

Alle Geoidmodelle, die in der Datenbank DB-X gespeichert sind, werden aufgelistet. Nicht verfügbare Information wird als ---- angezeigt, zum Beispiel wenn die Geoid Felddatei, die mit dem Geoidmodell verknüpft wurde, nicht auf der CompactFlash Karte oder im internen Memory vorhanden ist.

13:40 MANAGE	
Geoidmodelle	×
Datei (.gem)	Herkunft
<kein(e)></kein(e)>	
My Swiss	System
	<b>A</b> - <b>A</b>
WEITR KARTE EDIT	LÖSCH MEM

#### WEITR (F1)

Wählt das markierte Geoidmodell und kehrt zum vorigen Dialog zurück.

#### KARTE (F2)

Um ein neues Geoidmodell zu erstellen. Das Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID auf der CompactFlash Karte wird automatisch nach Geoid Felddateien durchsucht. Siehe Kapitel "13.8.3 Erstellen eines neuen Geoidmodells von der CompactFlash Karte / vom Internen Memory".

#### EDIT (F3)

Ansicht des markierten Geoidmodells. Keines der Felder kann editiert werden. Die zugehörige Geoid Felddatei muss im System RAM oder in dem Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID der CompactFlash Karte / des internen Memorys gespeichert sein.

### LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Geoidmodell. Die zugehörige Geoid Felddatei wird dann ebenfalls gelöscht.

### **MEM (F6)**

Um ein neues Geoidmodell zu erstellen. Das Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID im internen Memory wird automatisch nach Geoid Felddateien durchsucht. Siehe Kapitel "13.8.3 Erstellen eines neuen Geoidmodells von der CompactFlash Karte / vom Internen Memory".

WENN ein Geoidmodell	DANN
ausgewählt werden soll	das gewünschte Geoidmodell markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Geoidmodelle ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	<b>KARTE (F2)</b> oder <b>MEM (F6)</b> . Siehe Kapitel "13.8.3 Erstellen eines neuen Geoidmodells von der CompactFlash Karte / vom Internen Memory".

13.8.3	Erstellen eines neuen Geoidmodells von der CompactFlash Karte / vom Internen Memory		
	Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informationen über die Übertragung der Geoid Felddatei auf das System RAM des Empfängers.		
Bedingung	Es befindet sich mindestens eine Geoid Felddatei mit der Erweiterung *.gem in dem Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID auf der CompactFlash Karte / im internen Memory. Siehe Kapitel "13.2 Terminologie" für Informationen über Geoid Felddateien.		
Erstellen eines	Schritt	Beschreibung	
Schritt-für-Schritt	1.	Siehe Kapitel "13.8.2 Zugriff auf das Management von Geoidmodellen", um <b>MANAGE Geoidmodelle</b> aufzurufen.	
	2.	<ul> <li>KARTE (F2) durchsucht das Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID auf der CompactFlash Karte</li> <li>ODER</li> <li>MEM (F6) durchsucht das Verzeichnis \DATA\GPS\GEOID des internen Memorys</li> </ul>	
	3.	<ul> <li>Für jede Geoid Felddatei auf der CompactFlash Karte oder dem internen Memory wird automatisch ein Geoidmodell erstellt. Die Namen der Geoidmodelle sind identisch zu denen, die im LGO eingegeben wurden.</li> <li>Existierende Geoidmodelle werden automatisch durch neue Modelle mit gleichem Namen überschrieben.</li> </ul>	
	4.	Die Erstellung eines Geoidmodells ist abgeschlossen.	

13.9	LSKS Modelle	
Anwendung im Feld	Für Anwendur Felddateien ei	ngen auf dem Empfänger im Feld werden mit Hilfe eines LSKS Modells LSKS rstellt.
LSKS Felddatei	LSKS Felddat lokale Gitterko	eien können im Feld verwendet werden, um WGS 1984 Koordinaten direkt in pordinaten umzuwandeln, ohne Transformationsparameter zu benötigen.
	Erstellung:	In LGO mit Ausgabe auf eine CompactFlash Karte oder ins interne Memory des Empfängers.
	Erweiterung:	*.CSC
	De Erstellung Dialogen und F Das Verzeichr mit der Erweite	von LSKS Modellen auf dem Empfänger und die Funktionalität sind in allen Feldern ähnlich zu denen von Geoidmodellen. Siehe Kapitel "13.8 Geoidmodell". nis auf der CompactFlash Karte / dem internen Memory für LSKS Felddateien erung *.csc heisst \DATA\GPS\CSCS.
		5

14	Manage\Konfigurationssätze
14.1	Übersicht
Beschreibung	Der Empfänger hat zahlreiche konfigurierbare Parameter und Funktionen. Dies ermöglicht eine Vielzahl an individuellen Einstellungen. Die individuelle Konfiguration der Parameter und Funktionen wird in einem Konfigurationssatz zusammengefasst.
Standard Konfigurationssätze	Es existieren auf dem Empfänger Standard Konfigurationssätze. Sie verwenden für die Mehrzahl der Applikationsprogramme Standardeinstellungen. Standard Konfigurationssätze können editiert und gelöscht werden. Es ist immer möglich, die Standard Konfigurations- sätze wiederherzustellen.
Benutzerdefinierte Konfigurationssätze	Neue Konfigurationssätze können erstellt werden. Der Konfigurationssatz Wizard hilft beim Editieren von Konfigurationssätzen.
Editieren ausserhalb des Konfigurationssatz Wizard	Die Parameter und Funktionen können ohne Konfigurationssatz Wizard editiert werden. Siehe Kapitel "14.4 Editieren eines Konfigurationssatzes" für weitere Informationen.
	Jedes Applikationsprogramm kann getrennt konfiguriert werden. Applikationsprogramm Einstellungen werden in den Applikationsprogrammen konfiguriert, aber als Teil des Konfi- gurationssatzes gespeichert. Siehe Kapitel "37 Applikationsprogramme - Allgemein".

14.2	Zugriff auf das Konfigurationssatz Management			
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze wählen.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog MANAGE Konfigurationssätze aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> <li>ODER</li> <li>Über eine Auswahlliste in einigen Dialogen, zum Beispiel die Start Dialoge der Applikationsprogramme</li> </ul>			
MANAGE Konfigurationssätze	11:54     1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Ze Beschreibung Default Default Default Default	<ul> <li>WEITR (F1) Wählt den markierten Konfigurationssatz und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.</li> <li>NEU (F2) Um einen neuen Konfigurationssatz zu erstellen. Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes".</li> <li>EDIT (F3) Um einen Konfigurationssatz zu editieren. Ruft den ersten Dialog des sequentiellen Konfigura- tionssatz Wizard für den markierten Konfigura- tionssatz auf. Standard Konfigurationssätze können editiert werden. Siehe Kapitel "14.4 Editieren eines Konfigurationssatzes".</li> <li>LÖSCH (F4) Löscht den markierten Konfigurationssatz.</li> </ul>	

#### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Beschreibung, wer den Konfigurationssatz erstellt hat und wann der Konfigurationssatz erstellt wurde.

#### SHIFT SET\_D (F4)

Verfügbar, ausser ein Standard Konfigurationssatz ist markiert. Definiert den markierten Konfigurationssatz als ein im Empfänger gespeicherten benutzerdefinierten Standard Konfigurationssatz.

#### SHIFT STDRD (F5)

Stellt zuvor gelöschte Standard Konfigurationssätze wieder her und setzt alle Standard Konfigurationssätze auf die Standardeinstellungen zurück. Dies hat keine Auswirkungen auf benutzerdefinierte Konfigurationssätze.

WENN ein Konfigurationssatz	DANN
ausgewählt werden soll	den gewünschten Konfigurationssatz wählen. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MANAGE Konfigurationssätze ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	einen Konfigurationssatz markieren und <b>NEU (F2)</b> drücken. Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes".
editiert werden soll	den Konfigurationssatz markieren und <b>EDIT (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "14.4 Editieren eines Konfigurationssatzes".

14.3	Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes
14.3.1	Erste Schritte

Konfiguration Schritt-für-Schritt Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management", um <b>MANAGE Konfigurationssätze</b> aufzurufen.	
2.	In <b>MANAGE Konfigurationssätze</b> einen Konfigurationssatz markieren. Eine Kopie dieses Konfigurationssatzes wird für weitere Konfigurationen verwendet.	14.2
3.	<b>NEU (F2)</b> ruft <b>MANAGE Neuer Konfigurationssatz</b> auf. Eine Kopie des markierten Konfigurationssatzes wird erstellt.	
4.	MANAGE Neuer Konfigurationssatz	
	<name:> Ein eindeutiger Name für den neuen Konfigurationssatz.</name:>	
	<beschreibung:> Eine genaue Beschreibung des Konfigurations- satzes, da der Name eines Konfigurationssatzes normalerweise eine Abkürzung ist. Eingabe optional.</beschreibung:>	
	<autor:> Name der Person, die den neuen Konfigurationssatz erstellt hat. Eingabe optional.</autor:>	
	Einen Namen eingeben.	
5.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert den neuen Konfigurationssatz mit dem eingegebenen Namen. Startet den sequentiellen Konfigurationssatz Wizard.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	KONFIG Wizard Modus	21.1
	<wizard modus:="" reduziert=""></wizard>	
	LISTE (F6) ruft KONFIG Schnellzugriff auf. Listet alle Dialoge inner- halb des Konfigurationssatzes auf. Ermöglicht den Zugriff auf diese individuellen Dialoge und Änderungen an den Einstellungen.	
7.	WEITR (F1)	
8.	Ist die Konfiguration für eine statische Anwendung?	14.3.2
	Ist die Konfiguration für eine kinematische Anwendung mit Post- Processing?	14.3.3
	Ist die Konfiguration für eine Echtzeit Referenz Anwendung?	14.3.4
	Ist die Konfiguration für eine Echtzeit Rover Anwendung?	14.3.5

14.3.2

## Konfigurationssatz für statische Anwendungen

Beschreibung

### Konfiguration Schritt-für-Schritt

Konfiguration des Empfängers für statische Anwendungen mit Post-Processing.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Für alle anderen Felder können die Standardeinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen zu den Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes". Den Anweisungen in Anschnitt "Konfiguration Schritt-für-Schritt" bis Schritt 7. folgen.	
2.	KONFIG Echtzeit Modus	22.3
	<rt kein(e)="" modus:=""></rt>	
3.	WEITR (F1)	
4.	KONFIG Antenne & Antennenhöhe	20.1
	<antenne: ax1203+="" gnss="" stativ=""> oder <antenne: AX1203+ GNSS Pfeiler&gt;</antenne: </antenne:>	
	<standardhöhe: 0.0000=""></standardhöhe:>	
	<mess typ:="" vertikal=""></mess>	
	<höhe 0.0000="" bewegt:=""></höhe>	
5.	WEITR (F1)	
6.	KONFIG Display Einstellungen	21.5
	Die Displaymaske wählen, die mit diesem Konfigurationssatz verwendet werden soll.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	DMASK (F3) um die gewählte Displaymaske zu konfigurieren.	
7.	WEITR (F1)	
8.	KONFIG Codierung & Autolinien	19.3
	<quick aus="" code:=""></quick>	
	<attribute: standardwerte=""></attribute:>	
9.	WEITR (F1)	
10.	KONFIG Rohdaten aufzeichnen	19.5
	<rohdaten aufz:="" nur="" static=""></rohdaten>	
	<ul> <li>Für statische Anwendungen mit langen Basislinien und über lange Zeit: &lt; Beob. Rate: 15.0s&gt; oder &lt; Beob. Rate: 30.0s&gt;.</li> </ul>	
	<ul> <li>Für Referenzstationen sicherstellen, dass die <beob. rate:=""> die gleiche Rate ist wie beim Rover.</beob.></li> </ul>	
11.	DATEI (F6)	
12.	KONFIG Dateien Rohbeobachtungen	19.5
	<datei nein="" splitten:=""></datei>	
13.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Rohdaten aufzeichnen zurück	
14.	WEITR (F1)	
15.	KONFIG Punktmessung Einstellungen	19.6
	<punktmessung: normal=""></punktmessung:>	
	<auto mess:="" nein=""></auto>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<auto nein="" stop:=""></auto>	
	<auto nein="" speich:=""></auto>	
16.	WEITR (F1)	
17.	KONFIG Qualitätskontrolle Einstellungen	19.4
	<2D Posn mögl.: Ja>	
18.	WEITR (F1)	
19.	KONFIG Nr-Masken	
	<messpunkte: keine="" maske=""></messpunkte:>	
	<auto datum="" punkte:="" und="" zeit=""></auto>	
	<hilfspunkte: keine="" maske=""></hilfspunkte:>	
	<linien: keine="" maske=""></linien:>	
	<flächen: keine="" maske=""></flächen:>	
20.	WEITR (F1)	
21.	MANAGE Konfigurationssätze	
	Der bearbeitete Konfigurationssatz ist markiert.	
22.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt ins GPS1200+ Haupt- menü zurück. Der markierte Konfigurationssatz ist dann der aktive Konfigurationssatz.	

14.3.3

# Konfigurationssatz für kinematische Anwendungen mit Post-Processing

Beschreibung

### Konfiguration Schritt-für-Schritt

Konfiguration des Empfängers für kinematische Anwendungen mit Post-Processing.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Für alle anderen Felder können die Standardeinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen zu den Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes". Den Anweisungen in Anschnitt "Konfiguration Schritt-für-Schritt" bis Schritt 7. folgen.	
2.	KONFIG Echtzeit Modus	22.3.2
	<rt kein(e)="" modus:=""></rt>	
3.	WEITR (F1)	
4.	KONFIG Antenne & Antennenhöhe	20.1
	<antenne: ax1203+="" gnss="" lotstock=""></antenne:>	
	<standardhöhe: 2.0000=""></standardhöhe:>	
	<mess typ:="" vertikal=""></mess>	
	<höhe 2.0000="" bewegt:=""></höhe>	
5.	WEITR (F1)	
6.	KONFIG Display Einstellungen	21.5
	Die Displaymaske wählen, die mit diesem Konfigurationssatz verwendet werden soll.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	DMASK (F3) um die gewählte Displaymaske zu konfigurieren.	
7.	WEITR (F1)	
8.	KONFIG Codierung & Autolinien	19.3
	<quick aus="" code:=""></quick>	
	<attribute: standardwerte=""></attribute:>	
9.	WEITR (F1)	
10.	KONFIG Rohdaten aufzeichnen	19.5
	<rohdaten &="" aufz:="" kinem.="" static=""></rohdaten>	
11.	DATEI (F6)	
12.	KONFIG Dateien Rohbeobachtungen	19.5
	<datei nein="" splitten:=""></datei>	
13.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Rohdaten aufzeichnen zurück	
14.	WEITR (F1)	
15.	KONFIG Punktmessung Einstellungen	19.6
	<punktmessung: normal=""></punktmessung:>	
	<auto mess:="" nein=""></auto>	
	<auto nein="" stop:=""></auto>	
	<auto nein="" speich:=""></auto>	
16.	WEITR (F1)	
17.	KONFIG Qualitätskontrolle Einstellungen	19.4
	<2D Posn mögl.: Ja>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
18.	WEITR (F1)	
19.	KONFIG Nr-Masken	
	<messpunkte: keine="" maske=""></messpunkte:>	
	<auto datum="" punkte:="" und="" zeit=""></auto>	
	<hilfspunkte: keine="" maske=""></hilfspunkte:>	
	<linien: keine="" maske=""></linien:>	
	<flächen: keine="" maske=""></flächen:>	
20.	WEITR (F1)	
21.	MANAGE Konfigurationssätze	
	Der bearbeitete Konfigurationssatz ist markiert.	
22.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück. Der markierte Konfigurationssatz ist dann der aktive Konfigura- tionssatz.	

14.3.4	Konfigurationssatz für Echtzeit Referenz Anwendungen			
Beschreibung	Konfiguration des Empfängers für Echtzeit Referenz Anwendungen.			
Echtzeit Referenz Anwendungen sind mit einem GX1230+ oder einem GX1230- Empfänger möglich. Der GX1230 liefert Echtzeitkoordinaten im Zentimeter-Bere Um einen GX1210+, einen GX1220+ oder einen GX1220+ GNSS Empfänger fü Referenz Anwendungen zu verwenden, muss die DGPS Option aktiviert werden GX1210+, GX1220+ oder GX1220+ GNSS Empfänger liefert DGPS im Bereich 0.25 - 1 m.			0+ GNSS reich. für Echtzeit en. Ein h von	
Konfiguration Schritt-für-Schritt	Die folge die Stand finden Si	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Für alle anderen Fe dardeinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen zu den D e in den angegebenen Kapiteln.	ilder können Dialogen	
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes". Den Anweisungen in Anschnitt "Konfiguration Schritt-für-Schritt" bis Schritt 7. folgen.		
	2.	KONFIG Echtzeit Modus	22.3.3	
		<rt modus:="" referenz=""></rt>		
		<rt daten:="" leica=""></rt>		
	3.	RATEN (F3)		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	KONFIG Echtzeit Datenraten	22.3.3
	<daten: 1.0s=""></daten:>	
	<koord: 10s=""></koord:>	
	<info: 10s=""></info:>	
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.	
(B)	GERÄT (F5) um die Geräte zu konfigurieren.	23.2
(j)	<b>REF (F2)</b> um zusätzliche Referenzstationsoptionen wie Zeitschlitz zu konfigurieren.	22.3.3
(B)	SHIFT EZ-2 (F2) konfiguriert ein zweites Echtzeit Gerät.	14.3.4
6.	WEITR (F1)	
	Die Abfolge der Dialoge variiert geringfügig, wenn vor dem Start des Konfigurationssatz Wizard ein zweites Echtzeit Gerät konfiguriert wurde.	
7.	Der nächste Dialog hängt von den Einstellungen für < <b>Gerät:&gt;</b> in <b>KONFIG Echtzeit Modus</b> ab.	23.2
	Die benötigten Parameter setzen.	
8.	WEITR (F1)	
9.	KONFIG Antenne & Antennenhöhe	20.1
	<antenne: ax1203+="" gnss="" stativ=""></antenne:>	
	<standardhöhe: 0.0000=""></standardhöhe:>	
	<mess typ:="" vertikal=""></mess>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
10.	WEITR (F1)	
11.	KONFIG Codierung & Autolinien	19.3
	<quick aus="" code:=""></quick>	
	<attribute: standardwerte=""></attribute:>	
12.	WEITR (F1)	
13.	KONFIG Rohdaten aufzeichnen	19.5
	<rohdaten aufz:="" nein=""></rohdaten>	
14.	WEITR (F1)	
15.	MANAGE Konfigurationssätze	
	Der bearbeitete Konfigurationssatz ist markiert.	
16.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt ins GPS1200+ Haupt- menü zurück. Der markierte Konfigurationssatz ist dann der aktive Konfigurationssatz.	

14.3.5	Konfigurationssatz für Echtzeit Rover Anwendungen			
Beschreibung	Konfiguration des Empfängers für Echtzeit Rover Anwendungen.			
	Echtzeit Rover Anwendungen sind mit einem GX1230+ oder einem GX1230+ GNSS Empfänger möglich. Der GX1230 liefert Echtzeitkoordinaten im Zentimeter-Bereich. Um einen GX1210+, einen GX1220+ oder einen GX1220+ GNSS Empfänger für Echtzeit Rover Anwendungen zu verwenden, muss die DGPS Option aktiviert werden. Ein GX1210+, GX1220+ oder GX1220+ GNSS Empfänger liefert DGPS im Bereich von 0.25 - 1 m.			
KonfigurationDie fSchritt-für-Schrittdie Sfinder		ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Für alle anderen Felde dardeinstellungen verwendet werden. Weitere Informationen zu den Dial e in den angegebenen Kapiteln.	er können logen	
	Schritt	t Beschreibung Siehe Kapite		
	1.	Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes". Den Anweisungen in Anschnitt "Konfiguration Schritt-für-Schritt" bis Schritt 7. folgen.		
	2.	KONFIG Echtzeit Modus	22.3.4	
		<rt modus:="" rover=""></rt>		
		<rt daten:="" leica=""></rt>		
	(J)	<b>ROVER (F2)</b> um zusätzliche Optionen, wie die Verwendung eines Referenznetzes, zu konfigurieren.	22.3.4	
	(B)	GERÄT (F5) um die Geräte zu konfigurieren.	23.2	
	3.	WEITR (F1)		
	4.	Der nächste Dialog hängt von den Einstellungen für <b><gerät:></gerät:></b> in <b>KONFIG Echtzeit Modus</b> ab.	23.2	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Die benötigten Parameter setzen.	
5.	WEITR (F1)	
6.	KONFIG Antenne & Antennenhöhe	20.1
	<antenne: ax1203+="" gnss="" lotstock=""></antenne:>	
	<standardhöhe: 2.0000=""></standardhöhe:>	
	<mess typ:="" vertikal=""></mess>	
7.	WEITR (F1)	
8.	KONFIG Display Einstellungen	19.2
	Die Displaymaske wählen, die mit diesem Konfigurationssatz verwendet werden soll.	
(B)	DMASK (F3) um die gewählte Displaymaske zu konfigurieren.	
9.	WEITR (F1)	19.4
10.	KONFIG Codierung & Autolinien	19.3
	<quick aus="" code:=""></quick>	
	<attribute: standardwerte=""></attribute:>	
11.	WEITR (F1)	
12.	KONFIG Rohdaten aufzeichnen	19.5
	<rohdaten aufz:="" nie=""></rohdaten>	
13.	WEITR (F1)	
14.	KONFIG Punktmessung Einstellungen	19.6
	<punktmessung: normal=""></punktmessung:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<auto mess:="" nein=""></auto>	
	<auto nein="" stop:=""></auto>	
	<auto nein="" speich:=""></auto>	
15.	WEITR (F1)	
16.	KONFIG Qualitätskontrolle Einstellungen	19.4
	<2D Posn mögl.: Ja>	
17.	WEITR (F1)	
18.	KONFIG Nr-Masken	
	<messpunkte: keine="" maske=""></messpunkte:>	
	<auto datum="" punkte:="" und="" zeit=""></auto>	
	<hilfspunkte: keine="" maske=""></hilfspunkte:>	
	<linien: keine="" maske=""></linien:>	
	<flächen: keine="" maske=""></flächen:>	
19.	WEITR (F1)	
20.	MANAGE Konfigurationssätze	
	Der bearbeitete Konfigurationssatz ist markiert.	
21.	<b>WEITR (F1)</b> schliesst den Dialog und kehrt ins <b>GPS1200+ Hauptmenü</b> zurück. Der markierte Konfigurationssatz ist dann der aktive Konfigurationssatz.	

14.4	Editieren eines Konfigurationssatzes			
Beschreibung	Es gibt z	wei Möglichkeiten, einen Konfigurationssatz zu editieren.		
	Die V werde ODER	erwendung des <b>Konfigurationssatz Wizard</b> , um durch die Schritte geführt zu en.		
Ausserhalb des Konfigurationssatz Wizard. Jede werden.		erhalb des <b>Konfigurationssatz Wizard</b> . Jeder Dialog kann einzeln aufgerufen en.		
Zugriff Schritt-für-Schritt mit	Schritt	Beschreibung		
Verwendung des Konfigurationssatz	1.	Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management", um <b>MANAGE Konfigurationssätze</b> aufzurufen.		
Wizards	2.	In <b>MANAGE Konfigurationssätze</b> den zu editierenden Konfigurationssatz markieren.		
	3.	<b>EDIT (F3)</b> ruft <b>KONFIG Wizard Modus</b> auf. Dies startet den sequentiellen Konfi- gurationssatz Wizard.		
	4.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung eines neuen Konfigurati- onssatzes. Siehe Kapitel "14.3.1 Erste Schritte". Den Anweisungen in Abschnitt "Konfigura- tion Schritt-für-Schritt" ab Schritt 6. folgen.		

Zugriff ohne Verwendung des Konfigurationssatz Wizards Der aktive Konfigurationssatz kann editiert werden. Eine der folgenden Optionen wählen und den benötigten Dialog zum Editieren des Konfigurationssatzes aufrufen.

Hauptmenü: Konfig wählen. Siehe Kapitel "7 Hauptmenü".

ODER

Innerhalb eines Applikationsprogramms **USER** und anschliessend **KONF (F2)** drücken. ODER

In **KONFIG Wizard Mode** die Taste **LISTE (F6)** drücken. Siehe Kapitel "14.3 Erstellen eines neuen Konfigurationssatzes".

15	Manage\Antennen	
15.1	Übersicht	
Beschreibung	<ul> <li>Leica Geosystems Antennen sind als Standard vordefiniert und können aus einer Liste gewählt werden.</li> <li>Es können zusätzliche Antennen definiert werden.</li> <li>Standardantennen enthalten ein elevationsabhängiges Korrekturmodell.</li> <li>Zusätzliche Antennen mit einem elevationsabhängigen Korrekturmodell können mit LGO erstellt und auf den Empfänger übertragen werden.</li> </ul>	
Standardantennen	Alle Leica Geosystems Antennen werden unterstützt.	
Aktive Antenne	Eine Antenne ist immer die Aktive.	

15.2	Zugriff auf das Antennen Management		
Zugriff	Hauptmenü: Manage ODER Über einen entspreche aufruft. Siehe Kapitel " ODER USER drücken. Siehe ODER über eine Auswahlliste	Antennen wählen end konfigurierten F 6.1 Hot Keys" für Ir Kapitel "6.2 USER , zum Beispiel im E	Hot Key, der den Dialog <b>MANAGE Antennen</b> nformationen über Hot Keys. Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste. Dialog <b>MESSEN Messen Start</b> .
MANAGE Antennen	12:06         MANAGE         Antennen         Name         ADVNULLANTENNA         AT201         AT202/302         AT202/302         AT202/302         AT501         Lotstock         AT501         Stativ         AT502         Pfeiler         WEITR         NEU         EDIT	Erstellt Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Wählt die markierte Antenne aus und kehrt zum vorherigen Dialog zurück.</li> <li>NEU (F2)</li> <li>Um eine neue Antenne zu definieren. Siehe Kapitel "15.3 Erstellen einer neuen Antenne".</li> <li>EDIT (F3)</li> <li>Um die markierte Antenne zu editieren. Es ist nicht möglich, Standardantennen zu editieren. Siehe Kapitel "15.4 Editieren einer Antenne".</li> <li>LÖSCH (F4)</li> <li>Löscht die markierte Antenne. Es ist nicht möglich, Standardantennen zu löschen.</li> </ul>

#### SHIFT STDRD (F5)

Stellt die zuvor gelöschten Standardantennen wieder her und setzt die Standardantennen auf die Standardeinstellungen zurück. Dies hat keine Auswirkungen auf benutzerdefinierte Antennen.

WENN eine Antenne	DANN
ausgewählt werden soll	die gewünschte Antenne markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem MANAGE Antennen ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	eine Antenne, deren Offsetwerte ähnlich denen der neuen Antenne sind, markieren. <b>NEU (F2)</b> erstellt eine neue Antenne. Siehe Kapitel "15.3 Erstellen einer neuen Antenne".
editiert werden soll	die gewünschte Antenne markieren. EDIT (F3). Siehe Kapitel "15.4 Editieren einer Antenne".

1	5	.3
	-	

# Erstellen einer neuen Antenne

Zugriff

Erstellen einer neuen Antenne Schritt-für-Schritt Siehe Kapitel "15.2 Zugriff auf das Antennen Management", um **MANAGE Antennen** aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
1.	In MANAGE Antennen die Taste NEU (F2) drücken.		
2.	MANAGE Neue Antenne, Seite Allgem.		
	<name:> Ein eindeutiger Name für die neue Antenne.</name:>		
	<hz offset:=""> Horizontaler Offset des Referenzpunktes für die Messung der Antennenhöhe</hz>	2	
	<b><v offset:=""></v></b> Vertikaler Offset des Referenzpunktes für die Messung der Antennenhöhe.		
	<l1 exz.:=""> Offset des L1 Phasenzentrums.</l1>		
	<l2 exz.:=""> Offset des L2 Phasenzentrums.</l2>		
	<kopiere erweiterte="" korrektur:=""> zusätzliche Korrekturen können von der Antenne, die beim Aufruf von MANAGE Neue Antenne markiert war, übernommen werden.</kopiere>		
	Alle Offsets werden von der Antenne, die beim Aufruf von <b>MANAGE</b> Neue Antenne markiert war, übernommen.		
3.	SEITE (F6) ruft MANAGE Neue Antenne, Seite IGS auf.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel		
4.	MANAGE Neue Antenne, Seite IGS			
	<igs name:=""> Der Internationale GPS Service Name der Antenne.</igs>			
	<serien-nr.:> Die Seriennummer der Antenne.</serien-nr.:>			
	<setup nr.:=""> Die Setup Nummer der Antenne. Dies ist die Versions- nummer der aktuellen Kalibrierung.</setup>			
	Die Kombination der hier eingegebenen Werte liefert eine eindeutige, standardisierte Identifikation der verwendeten Antenne			
5.	SPEIC (F1) speichert die neue Antenne und kehrt zu MANAGE Antennen zurück.			

# 15.4

## **Editieren einer Antenne**

Zugriff

Siehe Kapitel "15.2 Zugriff auf das Antennen Management", um **MANAGE Antennen** aufzurufen.

### Editieren einer Antenne Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung			
1.	In MANAGE Antennen die Antenne, die editiert werden soll, markieren.			
2.	EDIT (F3) ruft MANAGE Edit Antenne, Seite Allgem. auf.			
3.	MANAGE Edit Antenne			
	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Antenne. Alle Felder können geändert werden mit Ausnahme der Felder von Leica Standardan- tennen.			
	Siehe Kapitel "15.3 Erstellen einer neuen Antenne". Den Anweisungen ab Schritt 2. folgen.			

16	Im/Expo	Im/Export\Export aus Job			
16.1	Übersich	Übersicht			
Beschreibung	Diese Anzeige listet alle geladenen Export Applikationen auf.				
	<ul> <li>Daten können exportiert werden:</li> <li>in eine Datei auf der CompactFlash Karte.</li> <li>in eine Datei auf dem internen Memory, falls vorhanden.</li> <li>über RS232 auf ein Leica TPS400/700 Instrument. Siehe Kapitel "22.6 Job Export" für Informationen über die Konfiguration der Schnittstelle.</li> </ul>				
Export Format	Format	Charakteristik	Beschreibung		
	Benutzer- definiert	Export Variablen	Siehe die Online Hilfe von LGO.		
		Formatdefinition	Die Formatdatei wird mit LGO individuell erstellt. Die Online Hilfe von LGO enthält Informationen über die Erstellung von Formatdateien.		
		Einheiten	Wird innerhalb der Formatdatei definiert.		
		Koordinaten	Alle Koordinatentypen werden unterstützt.		
Format	Charakteristik	Beschreibung			
--------	---	---			
	Höhe	Alle Höhentypen werden unterstützt. Wenn die gewünschte Höhe nicht berechnet werden kann, wird der Standardwert für die Variable ausgegeben.			
	Besonderheiten:				
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des LSKS Modells	Der Standardwert für die Variable wird ausgegeben.			
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des Geoid Modells	Der Standardwert für die Variable wird ausgegeben, auch wenn eine Geoidundula- tion verfügbar ist.			
DXF	Koordinaten	Alle Punkte werden mit dem aktuellen Koor- dinatensystem in lokale Gitterkoordinaten umgeformt.			
	Höhe	Es werden orthometrische und ellipsoidische Höhen unterstützt.			
	Besonderheiten:				
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des LSKS Modells	Punkte ausserhalb des LSKS Modells werden nicht exportiert.			
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des Geoid Modells	Die ellipsoidische Höhe wird für diese Punkte exportiert.			

Format	Charakteristik	Beschreibung
LandXML	Koordinaten	Alle Punkte werden mit dem aktuellen Koor- dinatensystem in lokale Gitterkoordinaten umgeformt.
	Höhe	Es werden orthometrische und ellipsoidische Höhen unterstützt.
	Besonderheiten:	
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des LSKS Modells	Die lokale Gitterkoordinaten von Punkten ausserhalb des LSKS Modells werden nicht exportiert.
	Die Punkte in der Datei sind ausserhalb des Geoid Modells	Die ellipsoidische Höhe wird für diese Punkte exportiert.

16.2	Zugriff auf die Daten Export Funktionalität		
Zugriff       Hauptmenü: Im/Export\Export aus Job wählen.         ODER       ODER         Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog EXPORT         Job aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.         ODER         USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die		xport\Export aus Job wählen.	
		echend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>EXPORT Export aus</b> Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.	
Nächster Schritt	Export zu	DANN	
	benutzerdefiniertes ASCII Format	Siehe Kapitel "16.3 Daten Export aus einem Job in ein benutzerde- finiertes ASCII Format".	
	anderes Gerät	Siehe Kapitel "16.4 Daten Export aus einem Job zu einem anderen Gerät".	
	DXF Format	Siehe Kapitel "16.5 Daten Export im DXF Format".	

Siehe Kapitel "16.6 Daten Export im LandXML Format".

LandXML Format

16.3	Daten Export aus einem Job in ein benutzerdefiniertes ASCII Format		
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Daten und das Format für den Export. Die Daten von dem gewählten Job werden exportiert. Die aktuellen Display-, Filter- und Sortiereinstellungen werden angewendet. Die exportierten Punkte sind die gleichen, die in MANAGE Daten: Job Name angezeigt werden.		
Anforderungen	Mindeste	ens eine Formatdatei wurde mit LGO erstellt und auf das System RAN	l übertragen.
Zugriff	Siehe Kapitel "16.2 Zugriff auf die Daten Export Funktionalität", um <b>EXPORT Export ASCII</b> Daten aus Job aufzurufen.		
Daten Export Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	EXPORT Export ASCII Daten aus Job	
		<export cf-karte="" zu:=""> oder <export interner="" memory="" zu:=""> wählen</export></export>	
		<b>Verzeichnis:&gt;</b> Verfügbar für <b>Export zu: CF Karte&gt;</b> . Die Daten können in das \Data Verzeichnis, in das \GSI Verzeichnis oder in das Root Verzeichnis exportiert werden. Daten müssen im \GSI Verzeichnis gespeichert sein, wenn sie auf dem TPS1100 verwendet werden sollen. Für <b>Export zu: Interner Memory&gt;</b> werden die Daten immer in das \Data Verzeichnis exportiert.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<mess job:=""> Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können gewählt werden. In dieser Auswahlliste KARTE (F6) oder MEM (F6) drücken, um einen Job von einem anderen Speichermedium zu wählen.</mess>	
	<koord system:=""> Das dem ausgewählten <mess job:=""> zugeord- nete Koordinatensystem.</mess></koord>	
	<formatdatei:> Die Formatdateien, die aktuell im System RAM verfügbar sind.</formatdatei:>	
	<b>&gt;Dateiname:&gt;</b> Der Name der Datei, in die die Daten exportiert werden sollen. Es wird ein Name basierend auf den Jobnamen und einer Erweiterung vorgeschlagen. Die Dateierweiterung kann im Dialog <b>EXPORT Definiere ASCII Ausgabe</b> mit <b>KONF (F2)</b> konfigu- riert werden.	
	Den zu exportierenden Job auswählen und einen Dateinamen eingeben oder den vorgeschlagenen Namen übernehmen.	
2.	<formatdatei:> markieren und ENTER.</formatdatei:>	
3.	EXPORT Formatdateien	
	Alle im System RAM verfügbaren Formatdateien werden aufgelistet. Die zu verwendende Formatdatei wählen.	
(F	LÖSCH (F4) löscht die markierte Formatdatei vom System RAM.	
4.	WEITR (F1) wählt die markierte Formatdatei und kehrt zu EXPORT Export ASCII Daten aus Job zurück.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
5.	FILTR (F4) drücken, um die Sortier- und Filtereinstellungen für den Export festzulegen. Ruft EXPORT Sortieren und Filtern auf.	
6.	EXPORT Sortieren und Filtern, Seite Punkte	9.6
	<sortieren:> Die Reihenfolge, in der Punkte, Linien und Flächen exportiert werden.</sortieren:>	
	<filtern:> Definiert, welche Punkte exportiert werden.</filtern:>	
(	<b>SEITE(F6)</b> wechselt zu den Seiten <b>Linien</b> oder <b>Flächen</b> . Die Einstel- lungen für <b><filtern:></filtern:></b> auf diesen Seiten definiert, welche Linien oder Flächen exportiert werden.	
7.	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt zu EXPORT Export ASCII Daten aus Job zurück.	
	<b>KSYS (F6)</b> ruft <b>EXPORT Koordinatensysteme</b> auf. Um das Koordinatensystem, in dem die Daten exportiert werden, zu wählen.	13.3
8.	WEITR (F1) exportiert die Daten.	
9.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten exportiert werden?	
	<ul> <li>Wenn ja, mit Schritt 10. fortfahren</li> </ul>	
	Wenn Nein, mit Schritt 11. fortfahren	
10.	JA (F4). Die Schritte 1. bis 9. wiederholen	
11.	NEIN (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	

16.4 Dater	Daten Export aus einem Job zu einem anderen Gerät	
Allgemein Daten k	Daten können über RS232 auf ein Leica TPS400/700 übertragen werden.	
Zugriff Siehe K Daten a	Siehe Kapitel "16.2 Zugriff auf die Daten Export Funktionalität", um <b>EXPORT Export ASCII</b> Daten aus Job aufzurufen.	
Daten ExportDie folgSchritt-für-Schrittjeweilig	ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information en Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den
Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	EXPORT Export ASCII Daten aus Job	16.1
	<export rs232="" zu:=""></export>	
	<b><port:></port:></b> zeigt den Port an, der aktuell für die Verwendung mit RS232 konfiguriert ist.	
	<b>PORT (F5)</b> ruft <b>KONFIG Schnittstelle für Job Export</b> auf. Wählt den Port und das externe Gerät, zu dem die Daten exportiert werden sollen.	
2.	<b>FILTR (F4)</b> um die Sortier- und Filtereinstellungen für Export festzulegen. Ruft <b>EXPORT Sortieren und Filtern</b> auf.	
3.	EXPORT Sortieren und Filtern, Seite Punkte	9.6
	<sortieren:> Die Reihenfolge, in der Punkte, Linien und Flächen exportiert werden.</sortieren:>	
	<filtern:> Definiert, welche Punkte exportiert werden.</filtern:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>SEITE(F6)</b> wechselt zu den Seiten <b>Linien</b> oder <b>Flächen</b> . Die Einstel- lungen für <b><filtern:></filtern:></b> auf diesen Seiten definiert, welche Linien oder Flächen exportiert werden.	
4.	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt zu EXPORT Export ASCII Daten aus Job zurück.	
	KSYS (F6) ruft EXPORT Koordinatensysteme auf. Um das Koordi- natensystem, in dem die Daten exportiert werden, zu wählen.	13.3
5.	WEITR (F1) exportiert die Daten.	
6.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten exportiert werden?	
	Wenn ja, mit Schritt 7. fortfahren	
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren	
7.	JA (F4). Die Schritte 1. bis 6. wiederholen	
8.	NEIN (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	

16.5	Daten Export im DXF Format		
Allgemein	Daten können in eine DXF Datei im \DATA Verzeichnis der CompactFlash Karte oder des internen Speichers, falls vorhanden, exportiert werden.		
Zugriff	Siehe Kapitel "16.2 Zugriff auf die Daten Export Funktionalität", um EXPORT Export DXF von Job aufzurufen.		
Daten Export Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	
	Schritt	Beschreibung	
	1.	EXPORT Export DXF von Job	
		<job:> Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können gewählt werden. In dieser Auswahlliste KARTE (F6) oder MEM (F6) drücken, um einen Job von einem anderen Speichermedium zu wählen.</job:>	
		<koord system:=""> Das dem ausgewählten <mess job:=""> zugeordnete Koordina- tensystem.</mess></koord>	
		<dateiname:> Der Name der Datei, in die die Daten exportiert werden sollen. Es wird ein Name basierend auf den Jobnamen mit der Erweiterung dxf vorgeschlagen.</dateiname:>	
		Den zu exportierenden Job auswählen und einen Dateinamen eingeben oder den vorgeschlagenen Namen übernehmen.	
	(B)	KONF (F2) öffnet Konfiguration, Seite Export.	
		<punkte:> Definiert, ob Punkte exportiert werden.</punkte:>	
		<linien:> Definiert, ob Linien exportiert werden.</linien:>	

Schritt	Beschreibung
	<flächen:> Definiert, ob Flächen exportiert werden.</flächen:>
	<filtern:> Definiert, welche Punkte exportiert werden.</filtern:>
(F	SEITE (F6) wechselt zur Seite DXF.
	<lin. &="" fläch.:=""> Definiert, ob Linien und Flächen als Linie oder Polylinien Daten- satz exportiert werden.</lin.>
	<lgo symbole:=""> Definiert, ob für jeden Punkt ein Block mit denselben Symbolen wie in LGO erstellt wird.</lgo>
	<symbolgrösse:> Definiert die für die Erstellung der LGO Symbole verwendete Grösse.</symbolgrösse:>
	<dimension:> Definiert die Dimension der DXF Datei.</dimension:>
	<dxf layer:=""> Definiert den DXF Layer als <standard>, <code gruppe="">, <code>, <code+attribute> oder <code+beschr+attr>.</code+beschr+attr></code+attribute></code></code></standard></dxf>
(B)	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Elemente</b> . Die Einstellungen auf dieser Seite definieren, welche Elemente mit Informationen (Punkt-Nr., Koordinate, Höhe und Pkt Code) für jeden Punkt exportiert werden. Jede Beschriftung kann als separater Layer oder im gleichen Layer wie der Punkt exportiert werden. Für jede Beschriftung kann die Farbe definiert und für benutzerdefinierte Beschriftungen kann auch der Name des DXF Layers definiert werden. Zusätzlich können die Anzahl der Nachkommastellen für die Koordinate und die Höhe definiert werden.
2.	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt zu EXPORT Export DXF von Job zurück.
3.	WEITR (F1) exportiert die Daten.
(F	Message: CF-Karte bitte nicht entnehmen!

Schritt	Beschreibung	
4.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten exportiert werden?	
	Wenn <b>Ja</b> , mit Schritt 5. fortfahren	
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 6.fortfahren.	
5.	JA (F6). Die Schritte 1. bis 4. wiederholen	
6.	NEIN (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	

16.6	Daten Export im LandXML Format		
Allgemein	Daten können in eine LandXML Datei im \DATA Verzeichnis der CompactFlash Karte oder des internen Speichers, falls vorhanden, exportiert werden.		
Zugriff	Siehe Kapitel "16.2 Zugriff auf die Daten Export Funktionalität", um <b>EXPORT Export</b> LandXML aus Job aufzurufen.		
Daten Export Schritt-für-Schritt	Die folge jeweilige	ende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	
	Schritt	Beschreibung	
	1.	EXPORT Export LandXML aus Job	
		<job:> Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können gewählt werden. In dieser Auswahlliste KARTE (F6) oder MEM (F6) drücken, um einen Job von einem anderen Speichermedium zu wählen.</job:>	
		<b>Koord System:&gt;</b> Das dem ausgewählten <mess job:=""> zugeordnete Koordina- tensystem.</mess>	
		<b><dateiname:></dateiname:></b> Der Name der Datei, in die die Daten exportiert werden sollen. Es wird ein Name basierend auf den Jobnamen mit der Erweiterung xml vorgeschlagen.	
		Den zu exportierenden Job auswählen und einen Dateinamen eingeben oder den vorgeschlagenen Namen übernehmen.	
	(B)	KONF (F2) öffnet Konfiguration, Seite Export.	
		<punkte:> Definiert, ob Punkte exportiert werden.</punkte:>	
		<linien:> Definiert, ob Linien exportiert werden.</linien:>	

Schritt	Beschreibung				
	<flächen:> Definiert, ob Flächen exportiert werden.</flächen:>				
	<tps messungen:=""> Defniert, ob TPS Messungen exportiert werden.</tps>				
	<gps messungen:=""> Definiert, ob GPS Messungen exportiert werden.</gps>				
	<codes:> Definiert, ob Punkt-, Linien- oder Flächencodes exportiert werden.</codes:>				
	<b>Freicodes:&gt;</b> Definiert, ob die freien Codes, die freien Codebeschreibungen, die freien Codegruppen und die freien Codeatrribute in die LandXML Datei, die mit jedem exportierten Punkt verknüpft sind, exportiert werden.				
2.	FILTR (F4) drücken, um die Sortier- und Filtereinstellungen für den Export festzu- legen. Ruft EXPORT Sortieren und Filtern auf.				
3.	EXPORT Sortieren und Filtern, Seite Punkte				
	<sortieren:> Die Reihenfolge, in der Punkte, Linien und Flächen exportiert werden.</sortieren:>				
	<filtern:> Definiert, welche Punkte exportiert werden.</filtern:>				
(and	<b>SEITE(F6)</b> wechselt zu den Seiten <b>Linien</b> oder <b>Flächen</b> . Die Einstellungen für <b><filtern:></filtern:></b> auf diesen Seiten definiert, welche Linien oder Flächen exportiert werden.				
4.	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt zu EXPORT Konfiguration, Seite Export zurück.				
ta)	SEITE (F6) wechselt zur Seite LandXML.				
	<b><dimension:></dimension:></b> Definiert die Dimension (2D, 3D) der exportierten Datensätze.				
	<landxml version:=""> Definiert die LandXML Version der exportierten Datei. Unterstützte LandXML Versionen: 1.0/1.1</landxml>				

Schritt	Beschreibung
5.	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt zu EXPORT Export LandXML aus Job zurück.
6.	WEITR (F1) exportiert die Daten.
(P)	Message: CF-Karte bitte nicht entnehmen!
7.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten exportiert werden?
	Wenn <b>Ja</b> , mit Schritt 5. fortfahren
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 6.fortfahren.
8.	JA (F6). Die Schritte 1. bis 6. wiederholen
9.	NEIN (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

17	Im/Export\Import in Job				
17.1	Übersicht				
Beschreibung	Diese Anzeige listet alle geladenen Import Applikationen auf. Die zu importierenden Daten müssen auf der CompactFlash Karte oder im interner Memory, falls vorhanden, gespeichert sein.				
	Die Daten k	Die Daten können importiert werden:			
	<ul> <li>in einen</li> </ul>	<ul> <li>in einen Job auf der CompactFlash Karte.</li> </ul>			
	<ul> <li>in einen</li> </ul>	Job auf dem internen Mem	ory, falls vorhanden.		
Import Formate	Format	Charakteristik	Beschreibung		
	ASCII	Import Variable	Punktnummer, Gitterkoordinaten, thema- tische Codes. Keine freien Codes, keine Attribute.		
		Formatdefinition	Freies Format. Verwendung und Reihenfolge der Variablen und Trennzeichen können während des Imperts definiert werden		
			wannend des imports denmert werden.		
		Einheiten	Wie auf dem Empfänger aktuell konfiguriert		

Format	Charakteristik	Beschreibung
	Besonderheiten:	
	In der Datei sind lokale Höhen aber keine Koordinaten	Die Punkte werden ohne Koordinaten aber mit der lokalen Höhe und dem Code, falls verfügbar, importiert.
	In der Datei sind Lagekoordi- naten aber keine Höhen	Die Punkte werden ohne Höhe aber mit den Koordinaten und dem Code, falls verfügbar, importiert.
	In der Datei sind weder Koor- dinaten noch Höhen	Kein Import
	In der Datei sind keine Punkt- nummern	Kein Import
GSI8 GSI16	Import Variable	Punktnummer (WI 11), lokale Koordinaten (WI 81, WI 82, WI 83), thematische Codes (WI 71). Keine freien Codes, keine Attribute. Beispiel für GSI8: 110014+00001448 8101+00001363
		8201-00007748 8301-00000000 71+000sheep
	Formatdefinition	Festes Format. Rechts- und Hochwerte können während des Imports gewechselt werden.
	Einheiten	Wie in der GSI Datei definiert
	Höhen	Orthometrisch oder ellipsoidisch

Format	Charakteristik	Beschreibung
	Besonderheiten:	
	In der Datei sind lokale Höhen aber keine Koordinaten	Die Punkte werden ohne Koordinaten aber mit der lokalen Höhe und dem Code, falls verfügbar, importiert.
	In der Datei sind Lagekoordi- naten aber keine Höhen	Die Punkte werden ohne Höhe aber mit den Koordinaten und dem Code, falls verfügbar, importiert.
	In der Datei sind weder Koor- dinaten noch Höhen	Kein Import
	In der Datei sind keine Punkt- nummern	Kein Import
DXF	Import Variable	Block, Punkt, Linie, Bogen, Polyline. Lokale Koordinaten. Keine freien Codes, keine Attri- bute.
	Formatdefinition	Festes Format (X/Y/Z).
	Einheiten	Nicht vordefiniert.
	Höhen	Z Wert wird als orthometrische Höhe impor- tiert.
	Besonderheiten:	
	In der Datei sind weder Koor- dinaten noch Höhen	Kein Import

### Kontrollen

Punkte werden immer mit der Klasse **KTRL** und einer Koordinatenqualität ----- importiert. Siehe Kapitel "9.3.1 Terminologie".

Während die Punkte in einen Job importiert werden, wird kontrolliert, ob die Punktnummern, die Klasse und der Code der Punkte bereits im Job existieren.

# Fall 1: Der Punkt existiert bereits mit der Klasse KTRL in der Datenbank



# Fall 2: Der Punkt existiert bereits mit einer anderen Klasse als KTRL in der Datenbank





17.2	Zugriff auf die Daten Import Funktionalität			
Zugriff	Hauptmenü: Im/Export\Import in Job wählen. ODER			
	ober einen einsprechend königunenen hot key, der der Dialog im Pok Fimport in 300 aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.			
Nächster Schritt	Zu importierende Daten sind	DANN		
	im ASCII Format	Siehe Kapitel "17.3 Daten Import im ASCII Format".		
	im GSI Format	Siehe Kapitel "17.4 Daten Import im GSI Format".		
	DXF Format	Siehe Kapitel "17.5 Daten Import im DXF Format".		

17.3	Daten Import im ASCII Format		
Anforderungen	Mindestens eine ASCII Datei mit einer beliebigen Dateierweiterung ist in dem \DATA Verzeichnis auf der CompactFlash Karte gespeichert.		
Zugriff	Siehe Kapitel "17.2 Zugriff auf die Daten Import Funktionalität", um IMPORT Import in Job aufzurufen.		
Daten Import Sebritt für Sebritt	Schritt	Beschreibung	
Schnu-hur-Schnu	1.	IMPORT Import in Job	
		<import: ascii="" daten=""></import:>	
		<b>Aus Datei:&gt;</b> Alle Dateien im \DATA Verzeichnis auf der CompactFlash Karte können ausgewählt werden.	
		<in job:=""> Wahl eines Zieljobs für den Import. Dieser Job ist dann der aktive Job. Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.</in>	
		<b><kopfzeilen:></kopfzeilen:></b> Durch diese Option können bis zu zehn Kopfzeilen übersprungen werden. Die Anzahl der Kopfzeilen wählen.	
	2.	KONF (F2) um das Format der Datei zu konfigurieren, die importiert wird.	
	3.	IMPORT Definiere ASCII Import	
		<trennzeichen:> Das Trennzeichen zwischen den Import Variablen.</trennzeichen:>	
		<mehrfach leer:=""> Verfügbar für <trennzeichen: leerzeichen="">. <mehrfach Leer: Nein&gt; setzen, wenn das Trennzeichen zwischen den Variablen nur aus einem Leerzeichen besteht. <mehrfach ja="" leer:=""> setzen, wenn das Trennzei- chen zwischen den Variablen aus mehreren Leerzeichen besteht.</mehrfach></mehrfach </trennzeichen:></mehrfach>	

Schritt	Beschreibung
	<anz. linie="" pkt:=""> verfügbar für <trennzeichen: zeilenvorschub="">. Die Anzahl der Zeilen, die für die Beschreibung jedes Punktes verwendet werden.</trennzeichen:></anz.>
	Das Trennzeichen und die Positionen der einzelnen Variablen wählen.
	STDRD (F5) stellt die Standardeinstellungen des ASCII Imports wieder her.
4.	WEITR (F1) kehrt zu IMPORT Import in Job zurück
5.	SHIFT HÖHEN (F2) ruft den Dialog IMPORT Definiere Höhentyp auf.
6.	IMPORT Definiere Höhentyp
	<importiert:> Der Höhentyp der importierten Daten.</importiert:>
	<ost:> Der Ostwert kann so importiert werden, wie er in der ASCII Datei steht, oder er kann mit -1 multipliziert werden. Dies ist in einigen Koordinatensystemen erforderlich.</ost:>
7.	WEITR (F1) kehrt zu IMPORT Import in Job zurück
8.	WEITR (F1) importiert die Daten.
(B)	Punkte mit einer Höhe von mehr als 20000 m werden nicht importiert.
9.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten importiert werden?
	Wenn ja, mit Schritt 10. fortfahren
	Wenn Nein, mit Schritt 11. fortfahren
10.	JA (F6). Die Schritte 1. bis 9. wiederholen
11.	NEIN (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

17.4	Daten Import im GSI Format		
Anforderungen	Mindestens eine Datei in GSI Format mit der Dateierweiterung *.gsi ist in dem Verzeichnis \GSI auf der CompactFlash Karte gespeichert.		
Zugriff	Siehe Kapitel "17.2 Zugriff auf die Daten Import Funktionalität", um IMPORT Import in Job aufzurufen.		
Daten Import Sebritt für Sebritt	Schritt	Beschreibung	
Schnitt-hur-Schnitt	1.	IMPORT Import in Job	
		<import: daten="" gsi=""></import:>	
		<b>Aus Datei:&gt;</b> Alle Dateien mit der Erweiterung *.gsi in dem \GSI Verzeichnis auf der CompactFlash Karte können ausgewählt werden.	
		<in job:=""> Wahl eines Zieljobs für den Import. Dieser Job ist dann der aktive Job. Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.</in>	
	(July)	KONF (F2) ruft IMPORT Definiere GSI Import auf. Für <umschalten WI81/WI82: Ja&gt; werden alle WI 81 Daten (normalerweise der Rechtswert) als Hochwert importiert und alle WI 82 Daten (normalerweise der Hochwert) werden als Rechtswert importiert. Dieser Koordinatenwechsel ist bei linksorientierten Koordinatensystemen erforderlich.</umschalten 	
	2.	SHIFT HÖHEN (F2) ruft den Dialog IMPORT Definiere Höhentyp auf.	

Schritt	Beschreibung		
3.	MPORT Definiere Höhentyp		
	<importiert:> Der Höhentyp der importierten Daten.</importiert:>		
	<b><ost:></ost:></b> Der Ostwert kann so importiert werden, wie er in der *.gsi Datei steht, oder er kann mit -1 multipliziert werden. Dies ist in einigen Koordinatensystemen erforderlich.		
4.	WEITR (F1) kehrt zu IMPORT Import in Job zurück		
5.	WEITR (F1) importiert die Daten.		
	Punkte mit einer Höhe von mehr als 20000 m werden nicht importiert.		
6.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten importiert werden?		
	Wenn ja, mit Schritt 7. fortfahren		
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren		
7.	JA (F6). Die Schritte 1. bis 6. wiederholen		
8.	NEIN (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.		

17.5	Daten Import im DXF Format		
Anforderungen	Mindestens eine DXF Datei mit der Erweiterung *.dxf muss in dem \DATA Verzeichnis auf der CompactFlash Karte gespeichert sein.		
Zugriff	Siehe Kapitel "17.2 Zugriff auf die Daten Import Funktionalität", um DXF IMPRT DXF Daten in Job importieren aufzurufen.		
Daten Import Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	
	1.	DXF IMPRT DXF Daten in Job importieren	
		<aus datei:=""> Alle Dateien mit der Erweiterung *.dxf in dem \DATA Verzeichnis auf der CompactFlash Karte können ausgewählt werden.</aus>	
		<in job:=""> Wahl eines Zieljobs für den Import. Dieser Job ist dann der aktive Job. Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.</in>	
		KONF (F2) ruft Konfiguration auf.	
		<block präfix:=""> Optionales Präfix für importierte Blöcke.</block>	
		<punkt präfix:=""> Optionales Präfix für importierte Punkte.</punkt>	
		<linie präfix:=""> Optionales Präfix für importierte Linien.</linie>	
		<einheiten:> Die Einheit für die zu importierenden DXF Daten.</einheiten:>	
		<eckpunkte erstellen:=""> Option, ob Punkte an Eckpunkten der importierten Linie/Bogen/Polyline Elemente erstellt werden.</eckpunkte>	
		<b><weisse elem.="" konvert.:=""></weisse></b> Option, ob weisse Elemente in schwarze Elemente umgeformt werden.	

Schritt	Beschreibung
	<höhe ausschliessen:=""> Der Höhenwert in der DXF Datei wird als ungültig betrachtet und nicht importiert.</höhe>
2.	WEITR (F1) kehrt zu DXF MPRT DXF Daten in Job importieren zurück
3.	WEITR (F1) importiert die Daten.
(B)	Message: CF-Karte bitte nicht entnehmen!
4.	Informationsmessage: Sollen weitere Daten importiert werden?
	Wenn <b>Ja</b> , mit Schritt 5. fortfahren
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 6.fortfahren.
5.	JA (F6). Die Schritte 1. bis 4. wiederholen
6.	NEIN (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

S

# Im/Export\Punkte zwischen Jobs kopieren

Beschreibung

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Punkte von einem Job zu einem anderen kopiert werden.

Wichtige Eigenschaften:

- Die Einstellung des Punktfilters wird beim Kopieren von Punkten berücksichtigt
- Die zum Kopieren ausgewählten Punkte können in einer Punktliste angesehen werden. Die Einstellung für die Punktsortierung definiert die Reihenfolge der Punkte in der Liste.
- Es werden ausschliesslich Punkte kopiert Beobachtungen werden nicht kopiert.
- Wenn Punkte von einem Job zu einem anderen Job kopiert werden:
  - werden ihre Punktcodes und zugeordneten Attribute auch kopiert.
  - wird die Klasse beibehalten.
  - wird die Unterklasse beibehalten.
  - wird die Herkunft in Kopierter Punkt abgeändert.
  - wird die Koordinatenqualität beibehalten.
  - wird der Instrumententyp beibehalten.
  - wird die Datums- und Zeitmarke beibehalten.

Zugriff

Hauptmenü: Im/Export\Punkte zwischen Jobs kopieren wählen.

### KOPIEREN Punkte zwischen Jobs kopieren

12:18 KOPIEREN	6 L1= 7 <sup>™</sup> 7 L2= 7		S 🖉 🖬 🖬 🖓	W
Punkte zwisch	ien Jobs	kopiere	n 🗵	FI
Von Job	:		lob1	
Koord System	:	S۳	riss	
In Job	:	J	lob2 🐠	D
WEITR	FI	LTR DATE	Q1a① KSYS	K

### WEITR (F1)

Kopiert die ausgewählten Punkten.

#### FILTR (F4)

Um die Punktsortier- und/oder Punktfiltereinstellungen im Job **<Von Job:>** zu definieren.

### DATEN (F5)

Zum Anzeigen, Editieren und Löschen von Punkten, Linien und Flächen, die in dem Job gespeichert wurden. Punkte, Linien und Flächen werden auf unterschiedlichen Seiten angezeigt. Die ausgewählten Einstellungen für Sortieren und Filtern werden angewendet. Siehe Kapitel "9.3 Punkt Management".

### KSYS (F6)

Um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<von job:=""></von>	Auswahlliste	Beschreibt, woher die Punkte kopiert werden sollen. Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem Job <b><von job:=""></von></b> zuge- ordnet ist.
<in job:=""></in>	Auswahlliste	Beschreibt, wohin die Punkte kopiert werden sollen. Alle Jobs von Hauptmenü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.

19	Konfig\Mess Einstellungen			
19.1	Nummernmasken			
19.1.1	Übersicht			
Beschreibung	Nummernmasken sind vordefinierte Masken für Punkt-, Linien- oder Flächennummern. Nummernmasken ersparen das Eintippen der Nummern für die Objekte. Sie sind nützlich, wenn schnell viele Punkte aufgenommen werden, zum Beispiel für kinematische Post- Processing und Echtzeit Anwendungen. Die Nummernmasken, die für die Verwendung ausgewählt werden, schlagen Nummern für < <b>Punkt-Nr.:</b> >, < <b>Linien-Nr.:</b> > und < <b>Fläche Nr.:</b> > vor, wenn Punkte, Linien und Flächen gemessen werden.			
Standardnummern- Als Standard sind sieben Nummernmasken implementiert.		en Nummernmasken implementiert.		
masken	Standardnummern- maske	Beschreibung		
	0001	Wird als Punktnummer für Messpunkte in Standardkonfigurations- sätzen vorgeschlagen. Diese Nummer wird automatisch inkremen- tiert.		
	Area0001	Wird als Nummer für Flächen in Standardkonfigurationssätzen vorgeschlagen. Diese Nummer wird automatisch inkrementiert.		

Standardnummern- maske	Beschreibung
Auto0001	Wird als Punktnummer für Auto Punkte in Standardkonfigurations- sätzen vorgeschlagen. Diese Punkte werden automatisch in einer bestimmten Rate aufgezeichnet. Diese Nummer wird automatisch inkrementiert.
Aux0001	Wird als Punktnummer für Hilfspunkte in Standardkonfigurations- sätzen vorgeschlagen. Diese Punkte können bei der Auffindung von abzusteckenden Punkten verwendet werden. Diese Nummer wird automatisch inkrementiert.
Line0001	Wird als Nummer für Linien in Standardkonfigurationssätzen vorge- schlagen. Diese Nummer wird automatisch inkrementiert.
Keine Maske	Während einer Messung wird die letzte Punktnummer angezeigt. Diese Nummer wird automatisch inkrementiert, wenn sie nume- rische Zeichen enthält. Wird diese Nummer überschrieben, beginnt die automatische Inkrementierung bei der neuen Nummer. Die auto- matische Inkrementierung kann durch das Bearbeiten dieser Nummernmaske ausgeschaltet werden. Siehe Kapitel "19.1.4 Editieren einer Nummernmaske".
Zeit und Datum	Die aktuelle, lokale Zeit und das Datum ist die Nummer.

Standardnummern- maske	Beschreibung	
Verw Code&String	Die Linien-/Flächennummer wird aus dem Code, der der Linie/Fläche zugeordnet ist, erzeugt.	
	Wenn Linien-/Flächencodes verwendet werden, wird der Linie /Flächencode als Teil der Linien-/Flächennummer verwendet.	
	<ul> <li>Wenn Punktcodes verwendet werden, wird der Punktcode als Teil der Linien-/Flächennummer verwendet.</li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn keine Attribute/Strings verwendet werden, wird der nume- rische Teil der Linien-/Flächennummer automatisch inkremen- tiert.</li> </ul>	

19.1.2	Zugriff auf die Konfiguration von Nummernmasken		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Nr-Masken wählen.		
	ODER Über einen konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>KONFIG Nr-Masken</b> aufruft. Siehe		
	ODER		
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Tast		
	ODER		
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".		
KONFIG Nr-Masken	$\frac{11:52}{\text{KONFIG}} \xrightarrow{1}_{7} \overset{1}{}_{L2=7} \overset{1}{\longrightarrow} \overset{1}{}_{R} \overset{1}{\longrightarrow} \overset{1}{\overset}{\overset{1}{\longrightarrow$		
	Mess Punkte : 0001 🕩		
	Auto Punkte : Auto0001		
	Hilfspunkte : Hilf0001 💁		
	Linien : Linie0001 🐠		
	Flächen : Fläche0001 <u>사</u>		
	WEITR (F1)		
	Ubernimmt die Anderungen und kehrt zu der Q1a û Dialog zurück von dem dieser Dialog ausge		
	WEITR Weitre wählt wurde.		

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<mess Punkte:&gt;</mess 	Auswahlliste	Legt die Nummernmaske für manuell aufgenommene Punkte fest.
<auto Punkte:&gt;</auto 	Auswahlliste	Legt die Nummernmaske für Auto Punkte fest. Diese Punkte werden automatisch in einer bestimmten Rate aufgezeichnet.
<hilfspunkte:></hilfspunkte:>	Auswahlliste	Legt die Nummernmaske für Hilfspunkte fest. Diese Punkte können bei der Auffindung von abzustek- kenden Punkten verwendet werden.
<linien:></linien:>	Auswahlliste	Legt die Nummernmaske für Linien fest.
<flächen:></flächen:>	Auswahlliste	Legt die Nummernmaske für Flächen fest.

### Nächster Schritt

WENN eine Nummern- maske	DANN
ausgewählt werden soll	die gewünschte Nummernmaske auswählen. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Nr-Masken ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	Siehe Kapitel "19.1.3 Erstellen einer neuen Nummernmaske".
editiert werden soll	Siehe Kapitel "19.1.4 Editieren einer Nummernmaske".
gelöscht werden soll	Siehe Kapitel "19.1.5 Löschen einer Nummernmaske".

# 19.1.3

### Erstellen einer Nummernmaske Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "19.1.2 Zugriff auf die Konfiguration von Nummernmasken", um KONFIG Nr-Masken aufzurufen.
2.	In KONFIG Nr-Masken ein Feld markieren.
3.	ENTER ruft KONFIG Alle Nr-Masken auf.
4.	Eine Nummernmaske markieren. Eine Kopie dieser Nummernmaske wird für weitere Konfigurationen verwendet.
5.	NEU (F2) ruft KONFIG Neue NrMaske auf.
6.	KONFIG Neue Nr-Maske
	<nr.:> Der Name der Nummernmaske und das Format des Nummernobjektes. Alle Zeichen einschliesslich Leerzeichen sind erlaubt. Führende Leerzeichen werden nicht akzeptiert.</nr.:>
	<inkrement:> Nummern werden numerisch oder alphanumerisch inkrementiert.</inkrement:>
	<inkrement mit:=""> Der Betrag, um den die Punktnummer inkrementiert wird.</inkrement>
	<cursor pos:=""> Die Position des Zeichens, bei welchem der Cursor platziert wird, wenn beim Vermessen von Punkten in <punkt-nr.:> ENTER gedrückt wird. <cursor letztes="" pos:="" zeichen=""> bedeutet, dass der Cursor unmittelbar rechts vom letzten Zeichen platziert wird.</cursor></punkt-nr.:></cursor>
	Die Einstellungen entsprechend den Anforderungen anpassen.
7.	WEITR (F1) speichert die neue Nummernmaske in der Nummernmasken Biblio- thek und kehrt zu KONFIG Alle Nr-Masken zurück.

Erstellen einer neuen Nummernmaske

Schritt	Beschreibung
8.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Nr-Masken zurück.
9.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Nr-Masken aufgerufen wurde.

### Beispiele für Inkrementierungen

### Für <Inkrement: Nur numerisch>

Der ganz rechts stehende numerische Teil der Punktnummer wird inkrementiert.

<maske:></maske:>	<inkrement mit:=""></inkrement>	Nächste Punktnummer	Bemerkungen
Punkt994	5	Punkt999 Punkt1004 	-
994Punkt	5	999Punkt 1004Punkt 	-
123Punkt123	-10	123Punkt113	Der rechte numerische Teil wird inkrementiert. Negative Inkre- mente sind erlaubt.
Punkt11	-6	Punkt5 Punkt-1 Punkt-7 Punkt-13 	-

<maske:></maske:>	<inkrement mit:=""></inkrement>	Nächste Punktnummer	Bemerkungen
Abcdefghijklmn94	5	Abcdefghijklmn 99 Inkrementie- rungsfehler	Inkrementierungsfehler, falls sich beim nächsten Inkrement mehr als 16 Zeichen ergeben.
Abcdefghijklmno9	-5	Abcdefghijklmn o4 Inkrementie- rungsfehler	Negativer Inkrementierungsfehler, falls das nächste Inkrement ein negatives Vorzeichen benötigt und sich mehr als 16 Zeichen ergeben.

#### Für <Inkrement: Alphanumerisch>

Das ganz rechts stehende Zeichen der Punktnummer wird unabhängig davon, ob dieses Zeichen numerisch oder alphanumerisch ist, inkrementiert.

Maske	Inkrement mit	Nächste Punktnummer	Bemerkungen
Punkt994	5	Punkt999 Punkt99E Punkt99J 	-
994Punkt	5	994Punky Inkrementie- rungsfehler	Kleinbuchstaben werden bis z inkrementiert. Dann muss eine neue Punktnummer eingegeben werden.
Maske	Inkrement mit	Nächste Punktnummer	Bemerkungen
--------	---------------	---	--
Abcdef	-5	Abcdea AbcdeV  AbcdeB Inkrementie- rungsfehler	Kleinbuchstaben werden von Klein- zu Grossbuchstaben bis A dekrementiert. Dann muss eine neue Punktnummer eingegeben werden.
ABCDEB	5	ABCDEB ABCDEG  Abcdez Inkrementie- rungsfehler	Grossbuchstaben werden von Gross- zu Kleinbuchstaben bis z inkrementiert. Dann muss eine neue Punktnummer eingegeben werden.

# 19.1.4

# Editieren einer Nummernmaske

Editieren einer Nummernmaske Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "19.1.2 Zugriff auf die Konfiguration von Nummernmasken", um <b>KONFIG Nr-Masken</b> aufzurufen.
2.	In KONFIG Nr-Masken ein Feld markieren.
3.	ENTER ruft KONFIG Alle Nr-Masken auf.
4.	KONFIG Alle Nr-Masken
	Die zu editierende Nummernmaske markieren. Die Nummernmaske <b>Zeit und Datum</b> kann nicht editiert werden. <b>EDIT (F3)</b> .
5.	KONFIG Edit Nr-Maske
	Die Art der Nummernmaske, die für die Bearbeitung ausgewählt wurde, bestimmt die Verfügbarkeit der Felder in diesem Dialog.
	<ul> <li>Verfügbar f ür die Standardnummernmaske Keine Maske:</li> </ul>
	<nr.:> Der Name der Nummernmaske kann nicht geändert werden, da es sich um eine Standardnummernmaske handelt. Die anderen Felder in diesem Dialog sind die gleichen wie in KONFIG Neue NrMaske. Siehe Kapitel "19.1.3 Erstellen einer neuen Nummernmaske".</nr.:>
	Verfügbar für benutzerdefinierte Nummernmasken:
	Alle Felder in diesem Dialog sind die gleichen wie in <b>KONFIG Neue NrMaske</b> . Siehe Kapitel "19.1.3 Erstellen einer neuen Nummernmaske".
	Die Einstellungen entsprechend den Anforderungen anpassen.

Schritt	Beschreibung
6.	WEITR (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu KONFIG Alle Nr-Masken zurück.
7.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Nr-Masken zurück.
8.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Nr-Masken aufgerufen wurde.

# 19.1.5

# Löschen einer Nummernmaske

Löschen einer Nummernmaske Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "19.1.2 Zugriff auf die Konfiguration von Nummernmasken", um <b>KONFIG Nr-Masken</b> aufzurufen.
2.	In KONFIG Nr-Masken ein Feld markieren.
3.	ENTER
4.	KONFIG Alle Nr-Masken
	Die zu löschende Nummernmaske markieren.
	LÖSCH (F4)
(B)	Es spielt keine Rolle, ob die Nummernmaske in einem Konfigurationssatz verwendet wird. Die Nummernmaske wird wieder hergestellt, wenn der Konfigura- tionssatz aktiv wird.
5.	JA (F4) kehrt zu KONFIG Alle Nr-Masken zurück.
6.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Nr-Masken zurück.
7.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Nr-Masken aufgerufen wurde.

19.1.6	Anwen	dungsbeispiel	
Beschreibung	Anwendu	<ul> <li>Punkte mit vielen verschiedenen Punktnummern aufnehmen.</li> <li>Die meisten Punktnummern benötigen eine Inkrementierungsnummer hinter einem Text.</li> </ul>	
	Arbeitste	chnik: Echtzeit kinematisch.	
	Ziel:	<ul> <li>Die ersten Punktnummern f ür die Messpunkte sind Bolzen 001, Bolzen 002,</li> </ul>	
		<ul> <li>Eine abweichende Punktnummer kann manuell während der Messung eingegeben werden.</li> </ul>	
		<ul> <li>Die nachfolgenden Punktnummern basieren auf der manuell eingege- benen Punktnummer.</li> </ul>	
		<ul> <li>Eine individuelle Punktnummer kann f ür einen Punkt eingegeben werden.</li> </ul>	
Anforderungen	• Eine E	Echtzeit Referenz läuft.	
	• Für de	den Rover: <rt modus:="" rover=""> in KONFIG Echtzeit Modus.</rt>	
Konfiguration der Nummernmaske	Schritt	Beschreibung	
Schritt-für-Schritt	1.	Siehe Kapitel "19.1.3 Erstellen einer neuen Nummernmaske". Den Schritten 1. bis 4. folgen	
	2.	KONFIG Neue Nr-Maske	
		<nr. 001="" bolzen:=""></nr.>	

Schritt	Beschreibung
	<inkrement: numerisch="" nur=""></inkrement:>
	<inkrement 1="" mit:=""></inkrement>
	<cursor 1="" pos:=""></cursor>
3.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu KONFIG Alle Nr-Masken zurück.
4.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Nr-Masken zurück.
5.	KONFIG Nr-Masken
	<messpunkte: 001="" bolzen=""></messpunkte:>
6.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Nr-Masken ausge- wählt wurde.

#### Feldablauf Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "45.3 Messen von Punkten", um <b>MESSEN Messen: Job Name</b> aufzurufen.
2.	MESSEN Messen: Job Name
	<punkt-nr.: 001="" bolzen=""> wird automatisch angezeigt.</punkt-nr.:>
	Den Lotstock auf den Punkt, der gemessen werden soll, aufstellen und horizon- tieren.
3.	MESSE (F1)
4.	STOP (F1)
5.	SPEIC (F1)
	<punkt-nr.: 002="" bolzen=""> wird automatisch angezeigt.</punkt-nr.:>

Schritt	Beschreibung
6.	Die Schritte 2. bis 4. wiederholen, bis alle Punkte mit der Nummer Bolzen XXX gemessen sind.
7.	MESSEN Messen: Job Name
	Die nächsten Punktnummern sind WegXXXX, beginnend mit Weg0723.
	Weg0723 eingeben. <b><punkt-nr.: weg0723=""></punkt-nr.:></b> .
8.	MESSE (F1)
9.	STOP (F1)
10.	SPEIC (F1)
	<punkt-nr.: weg0724=""> wird automatisch angezeigt.</punkt-nr.:>
11.	Die Schritte 7. bis 9. wiederholen, bis alle Punkte mit der Nummer WegXXXX gemessen sind.
12.	MESSEN Messen: Job Name
	Die nächste benötigte Punktnummer ist BM98. Sie ist für einen Punkt gültig.
	SHIFT INDIV (F5)
13.	MESSEN Messen: Job Name
	BM98 eingeben. <indiv bm98="" nr:="" pkt="">.</indiv>
14.	MESSE (F1)
15.	STOP (F1)
16.	SPEIC (F1) Das System schaltet zur Verwendung der Nummernmaske WegXXXX zurück.

19.2	Display Einstellungen		
Beschreibung	Die Display Einstellungen definieren die Parameter, die auf einer der Seiten im Dialog <b>MESSEN</b> dargestellt werden.		
	Vier Displaymasken können definiert werden.		
	Maske 1: Maske 2: Maske 3: Maske 4:	Wird immer im Dialog <b>MESSEN</b> angezeigt. Kann im Dialog <b>MESSEN</b> angezeigt oder ausgeblendet werden. Kann im Dialog <b>MESSEN</b> angezeigt oder ausgeblendet werden. Wird nie im Dialog <b>MESSEN</b> angezeigt. Reserviert für Applikationspro- gramme.	
	Die Einstellur	ngen in diesem Dialog definieren das Layout der vier Displaymasken.	
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Display Einstellungen wählen. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Display Einstellungen aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Tast ODER Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigur tinnerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigur		

### KONFIG **Display Einstellungen**

KONFIG	- 7 L2= 7 ∎\$	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Display Eins	tellungen	×	1
Definieren	:	Maske 2 🕩	-
Name	:	Code	
Verwenden	:	Ja	
			WEITR (F1
			Übernir
Position und			Dialog
Displ. Update	e:	1.0s ♦►	ausgev
			DMASK (F
			Um die
		Q1a û	rieren. S
WEITR	DMASK		Display

mmt die Änderungen und kehrt zu dem zurück, von dem dieser Dialog wählt wurde.

#### 3)

ausgewählte Displaymaske zu konfigu-Siehe Abschnitt "KONFIG Definiere splaymaske n".

# Beschreibung der Felder

44.50

Feld	Option	Beschreibung
<definieren:></definieren:>	Maske 1, 2, 3 oder 4	Ausgewählte Displaymaske.
<verwenden:></verwenden:>	Ausgabe	Zeigt an, ob die Seite für die gewählte Displaymaske in <b>MESSEN</b> sichtbar oder ausgeblendet ist.
<position und<br="">Displ. Update:&gt;</position>	Von <b>0.05s</b> bis <b>1.0s</b>	Bestimmt, wie oft Positionen berechnet und das Display aktualisiert werden. Die maximale Update- Rate mit Bluetooth auf dem RX1250 Controller beträgt 0.2 s.

WENN eine Displaymaske	DANN
nicht editiert werden soll	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Display Einstellungen ausgewählt wurde.
editiert werden soll	Die Displaymaske markieren und <b>DMASK (F3)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG Definiere Displaymaske n".

#### KONFIG Definiere Displaymaske n

Definiere Di	splaymaske 2 🛛 🗵	
Name :	Code 🔺	
Anzeigen :	Ja 🔶	
Zeilen fest:	1 <u>바</u>	
1. Zeile :	Punkt-Nr. 💁	WEIIR (F1)
2. Zeile :	Zeilenabst. 1,0 🕩	Ubernimmt die Anderungen und kehrt zu
3. Zeile :	Code 🕩	<b>KONFIG Display Einstellungen</b> zurück.
4. Zeile :	Attrib (Pkt) 01	LÖSCH (F4)
5. Zeile :	Attrib (Pkt) 02	Setzt alle Felder auf <b><xx. b="" zeile:="" zeilenabst<="">.</xx.></b>
6.Zeile :	Attrib (Pkt) 03 🕂 🗸	<b>1,0&gt;</b> .
	Q1a1	STDRD (F5)
WEITR	LÖSCH STDRD	Stellt die Standardeinstellungen wieder her.

# Beschreibung der Felder

11.50 V V A U SN & S S D

Feld	Option	Beschreibung
<anzeigen:></anzeigen:>	Ja oder Nein	Anzeigen oder Ausblenden der Seite der Display- maske in <b>MESSEN</b> .

Feld	Option	Beschreibung
<zeilen fest:=""></zeilen>	Von <b>0</b> bis <b>5</b>	Definiert, wie viele Zeilen in dem Dialog Messen nicht scrollen, wenn diese Displaymaske verwendet wird.
<1. Zeile:>	Ausgabe	<1. Zeile: Punkt-Nr.> kann nicht geändert werden.
<2. Zeile:> bis <16. Zeile:>		Für jede der Zeilen kann eine der folgenden Optionen gewählt werden.
	% Komplett	Ausgabefeld für den Prozentwert der Zeit, die der Punkt basierend auf den Einstellungen für <b><stop-< b=""> <b>Kriterien:&gt;</b> im Dialog <b>KONFIG Punktmessung</b> <b>Einstellungen</b> besetzt wurde. Erscheint in der Displaymaske während der Punktbeobachtung ausser für <b><stopkriterien:< b=""> Kein(e)&gt; oder <b>&lt;% Indi-</b> <b>kator:</b> Kein(e)&gt;.</stopkriterien:<></b></stop-<></b>
	Anmer 1-4	Eingabefeld für Anmerkungen, die mit dem Punkt gespeichert werden.
	Antennenhöhe	Eingabefeld für die Antennenhöhe bei statischen Beobachtungen.
	Atmos Druck	Eingabefeld für den Luftdruck.
	Attrib(frei) 01-20	Ausgabefeld für Attribute von freien Codes.
	Attrib 01-20	Eingabefeld für Attribute.
	Code	Eingabefeld für Codes.
	Code (frei)	Eingabefeld für freie Codes.
	Codebesch (Pkt)	Ausgabefeld für die Beschreibung der Codes.
	Codebesch (frei)	Ausgabefeld für die Beschreibung der freien Codes.
	Codetyp	Ausgabefeld für den Codetyp (Punktcode, Linien- code oder Flächencode).

Feld	Option	Beschreibung
	GDOP	Ausgabefeld für den aktuellen GDOP der berech- neten Position.
	HDOP	Ausgabefeld für den aktuellen HDOP der berech- neten Position.
	Zeilenabst. 1,0	Fügt einen vollen Zeilenabstand ein.
	Zeilenabst. 0,5	Fügt einen halben Zeilenabstand ein.
	Autolinien	Auswahlliste mit verschiedenen Optionen für das Kennzeichnen einer Linie/Fläche. Siehe Kapitel "19.3 Codierung & Autolinien".
	AntHöhe bewegt	Eingabefeld für die Antennenhöhe bei bewegten Beobachtungen.
	Aufgez. PP-Beob.	Ausgabefeld für die Anzahl der statischen Beobach- tungen, die während der Messung eines Punktes aufgezeichnet wurden. Erscheint in der Display- maske, wenn die Speicherung von statischen Beob- achtungen konfiguriert ist.
	PDOP	Ausgabefeld für den aktuellen PDOP der berech- neten Position.
	Punktnummer	Eingabefeld für die Punktnummer.
	Qualität 1D	Ausgabefeld für die Qualität der Höhenkoordinate der berechneten Position.
	Qualität 2D	Ausgabefeld für die 2D Koordinatenqualität der berechneten Position.
	Qualität 3D	Ausgabefeld für die 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.

Feld	Option	Beschreibung
	RTK Position	Ausgabefeld für die Anzahl der Positionen, die während der Messung eines Punktes berechnet wurden. Erscheint in der Displaymaske von Echtzeit Rover Konfigurationen.
	Rel Luftfeuchte	Eingabefeld für die relative Luftfeuchte, die mit dem Punkt gespeichert wird.
	Trockentemp	Eingabefeld für die Trockentemperatur, die mit dem Punkt gespeichert wird.
	Feuchttemp	Eingabefeld für die Feuchttemperatur, die mit dem Punkt gespeichert wird.
	Zeit auf Pkt	Ausgabefeld für die Zeit, die ein Punkt gemessen wurde. Erscheint während der Messung eines Punktes in der Displaymaske.
	VDOP	Ausgabefeld für den aktuellen VDOP der berech- neten Position.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Display Einstellungen zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Display Einstel- lungen ausgewählt wurde.

19.3	Codierung & Autolinien		
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Codierungsmethode. Siehe Kapitel "11 Codierung" für eine komplette Beschreibung der Codierung.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Codierung & Autolinien wählen. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Codierung & Autolinien aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste. ODER Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		
KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Codierng	12:17       Image: Standardwerte		

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde

#### Nur Punkt Codes ↓ SEITE (F6) Q1A û Wechse

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Wenn Wert "Kein" 💁

Mit Codeliste 🔶

SEITE

Oblig. Attrib:

:

Themat. Codes:

Show Codes

WEITR

Feld	Option	Beschreibung
<quick code:=""></quick>	Nie	Die Quick Coding Funktion ist komplett ausge- schaltet.
	Ein	Quick Coding ist verfügbar und aktiviert.
	Aus	Quick Coding ist verfügbar aber deaktiviert.
<stellen:></stellen:>	1, 2 oder 3	Verfügbar, ausser für <b><quick code:="" nie=""></quick></b> . Legt die Anzahl der Stellen für den Quick Code fest. Quick Codes mit weniger Stellen können auch verwendet werden. Wird während einer Messung ein Quick Code eingegeben, wird mit <b>ENTER</b> nach der Eingabe von ein oder zwei Stellen des Quick Codes das Ende der Eingabe angezeigt.
<frei code:=""></frei>	Nach Punkt oder Vor Punkt	Verfügbar, ausser für <b><quick code:="" nie=""></quick></b> . Bestimmt, ob ein freier Code, der mit einem Quick Code gemessen wird, vor oder nach dem Punkt gespeichert wird.
<attribute:></attribute:>		Bestimmt die Attributwerte, die das System verwendet. Dies trifft sowohl auf die Speicherung als auch auf die Anzeige von Attributwerten zu.
	Standardwerte	Wenn verfügbar, werden die Standardattributwerte angezeigt und gespeichert.
	Zuletzt verwend.	Wenn verfügbar, werden die zuletzt verwendeten Attributwerte angezeigt und gespeichert.

Feld	Option	Beschreibung
<oblig. Attrib:&gt;</oblig. 	Immer auffordern	Der Dialog <b>XX Attributeingabe obligatorisch</b> erscheint immer, wenn Codes, die einen oder mehrere Attribute des Attributtyps "Obligatorisch" haben, gespeichert werden. Attribute des Attributtyps "Obligatorisch" oder "Fest" können nur in LGO erstellt werden.
	Wenn Wert "Kein"	Der Dialog <b>XX Attributeingabe obligatorisch</b> erscheint nur, wenn Codes, die einen oder mehrere Attribute des Attributtyps "Obligatorisch" haben, ohne einen Attributwert gespeichert werden. Attribute des Attributtyps "Obligatorisch" müssen immer in LGO erstellt werden.
	Nur b.Codwechsel	Der Dialog <b>XX Attributeingabe obligatorisch</b> erscheint nur, wenn ein neuer Code mit einem obliga- torischen Attribut gewählt wurde.
<themat. Codes:&gt;</themat. 		Legt die Codierungsmethode fest.
	Mit Codeliste	Codes, die innerhalb der Job-Codeliste gespeichert sind, können zum Codieren von Punkten, Linien und Flächen ausgewählt werden.
	Ohne Codeliste	Codes, die innerhalb des Job-Codeliste gespeichert sind, können nicht zum Codieren von Punkten, Linien und Flächen ausgewählt werden. Jeder Code muss manuell eingegeben werden.

Feld	Option	Beschreibung
<codes anzeig.:&gt;</codes 	Nur Punkt Codes	Nur Punktcodes sind in der Auswahlliste für <code:>/<punkt code:=""> verfügbar.</punkt></code:>
	Alle Codes	Alle Codes der Job Codeliste sind in der Auswahlliste für <b><code:>/<punkt code:=""></punkt></code:></b> verfügbar. Die Auswahl eines Linien-/Flächencodes öffnet eine neue Linie/Fläche.
<string Attrib:&gt;</string 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><codes alle="" anzeig.:="" codes=""></codes></b> . Wenn dieses Feld aktiv ist, werden die gemessenen Punkte mit demselben Code einer Linie zugeordnet.

**SEITE (F1)** wechselt zur Seite **Autolin.**. Siehe Abschnitt "KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Autolin.".

KONFIG Codierung & Autolinien, Seite Autolin. In diesem Dialog werden die Autolinien Flags definiert. Ein Flag

- wird als Eigenschaft eines Punktes gespeichert.
- können mit einer Formatdatei exportiert werden.
- ist kein Code.

Die in diesem Dialog definierten Flags sind mit den Optionen verknüpft, die in der Auswahlliste für **Autolinien:>** verfügbar sind. Die Auswahl für **Autolinien:>** bestimmt das Flag, das mit dem Punkt gespeichert wird. Die Verfügbarkeit von **Autolinien:>** wird in **KONFIG Definiere Displaymaske n** konfiguriert. Siehe Kapitel "12 Autolinien" für Informationen über Autolinien.

12:17 KONFIG	L1= 7 L2= 7	ינאיז <sup>א</sup> ניי	š 🏉	A B
Codierung & Lin	ien	_	_	X
Start Linie	:		BEG	-
3-Pkt Bogen	:		PC	
Öffne letz Linie	):		JPND	
End Line	:		END	•
Forts Linie/Flc	1:	(	ONT	
Start Spline	:		SPL	
Ende Spline	:	ENDS	SPLN	
Forts Spline	:	CONT	SPL	<b>-</b> 5
			01/	<del>۱</del>
WEITR			SEI	TE

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde

# SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<start linie:=""></start>	Benutzereingabe	Öffnet eine neue Linie, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Alle bisher aktiven Linien werden geschlossen. Der Punkt kann zusätzlich mit einem Punktcode gespeichert werden.
<3-Pkt Bogen:>	Benutzereingabe	Speichert das Autolinien Flag für einen Kreisbogen durch die nächsten drei gemessenen Punkte und setzt eine Linie/Fläche fort.
<Öffne letz Linie:>	Benutzereingabe	Öffnet die zuletzt verwendete Linie.
<ende linie:=""></ende>	Benutzereingabe	Schliesst alle aktiven Linien.

Feld	Option	Beschreibung
<forts Linie/Flch:&gt;</forts 	Benutzereingabe	Speichert das Autolinien Flag zum Fortsetzen einer Linie/Fläche. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
<start spline:=""></start>	Benutzereingabe	Speichert das Autolinien Flag für das Beginnen eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
<ende Spline:&gt;</ende 	Benutzereingabe	Speichert das Autolinien Flag zum Beenden eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
<forts Spline:&gt;</forts 	Benutzereingabe	Speichert das Autolinien Flag zum Fortsetzen eines Splines. Die bereits geöffneten Linien/Flächen werden fortgesetzt.
<start Fläche:&gt;</start 	Benutzereingabe	Öffnet eine neue Fläche, wenn der nächste Punkt gespeichert wird. Alle bisher aktiven Flächen werden deaktiviert. Der Punkt kann zusätzlich mit einem Punktcode gespeichert werden.
<Öffne letzt Flch:>	Benutzereingabe	Öffnet die zuletzt verwendete Fläche.
<flch schliesn:&gt;</flch 	Benutzereingabe	Schliesst alle aktiven Flächen.

**SEITE (F6)** wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

19.4	Qualitätskontrolle Einstellungen		
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Limits für die Koordinatenqualität und die DOP Werte, die für Punktbeobachtungen akzeptiert werden.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Qualitätskontrolle Einstell. wählen. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Qualitäts- kontrolle Einstellungen aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.		
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		

#### KONFIG Qualitätskontrolle Einstellungen

11:57 KONFIG	- 8	L1= 8 ↓ * L2= 8 ▲	\$ A B	
Qualitätskon	tro	lle Einstel	lungen 🗙	
KQ Kontrolle	:	Pos 8	k Höhe 🚺	
Maximum KQ	:		0.050 m	
DOP Limit	:		GDOP 🐠	
Maximum DOP	:		20.0	
2D Pos mögl.	:		Ja 🕩	WEITR (F1)
WEITR			01a0	Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde

Feld	Option	Beschreibung
<kq kontrolle:=""></kq>	Kein(e), Nur Pos, Nur Höhe oder Pos & Höhe	Die Art der Koordinatenqualität, die vor dem Spei- chern eines Punktes überprüft werden soll. Wenn aktiviert, wird der Grenzwert, der in <b>Maximum KQ:&gt;</b> definiert wurde, vor dem Speichern eines Punktes überprüft. Es wird ein Warnsignal gegeben, wenn das Limit überschritten wird. Siehe Kapitel "9.3.1 Termi- nologie" für Informationen über die Koordinatenquali- tät.
<maximum kq:=""></maximum>	Benutzereingabe	Verfügbar, ausser für < <b>KQ Kontrolle: Kein(e)</b> >. Die maximal akzeptable Koordinatenqualität.

Feld	Option	Beschreibung
<dop limit:=""></dop>	Kein(e), GDOP, PDOP, HDOP oder VDOP	Wenn aktiviert, wird der Grenzwert, der in <b>Maximum DOP:&gt;</b> definiert wurde, überprüft. GPS Positionen sind nicht verfügbar, wenn das Limit über- schritten wird.
<maximum DOP:&gt;</maximum 	Benutzereingabe	Verfügbar, ausser für <b><dop kein(e)="" limit:=""></dop></b> . Der maximal akzeptable DOP Wert.
<2D Pos mögl.:>	Ja	2D Positionen können mit nur drei verfügbaren Satel- liten berechnet werden. Die Höhe wird von der zuletzt berechneten 3D Position übernommen.
	Nein	2D Positionen können nicht mit nur drei verfügbaren Satelliten berechnet werden.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Qualitätskontrolle Einstellungen ausgewählt wurde.

19.5	Aufzeichnung von Rohdaten		
Beschreibung	<ul> <li>Aufgezeichnete Rohdaten werden verwendet für</li> <li>statische und kinematische Anwendungen. Bei diesen Anwendungen werden die GPS Rohdaten im Post-Processing Verfahren im Büro ausgewertet. Rohdaten müssen deshalb sowohl auf der Referenz als auch auf dem Rover registriert werden.</li> <li>Echtzeit Anwendungen zum Überprüfen der Arbeit im Büro mit Post-Processing.</li> </ul>		
	zum Füllen von Lücken, wenn Echtzeit Positionen im Feld nicht berechnet werden konnten. Dies kann bei gestörtem Empfang von Echtzeitdaten sinnvoll sein. Rohdaten müssen auf allen verwendeten Empfängern aufgezeichnet werden.		
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren das Aufzeichnen von Rohdaten.		
Zugriff	Dies ist eine geschützte Option und muss durch einen Lizenzcode aktiviert werden. Der Lizenzcode kann nur von der CompactFlash Karte heruntergeladen werden.		
	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Rohdaten aufzeichnen wählen. ODER		
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>KONFIG Rohdaten</b> aufzeichnen aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER		
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste. ODER		
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		

#### KONFIG Rohdaten aufzeichnen



Beob. Rate : 1.0s 🕩

		Q1a û
WEITR		DATEI

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<rohdaten aufz:&gt;</rohdaten 	Nie	Verfügbar, ausser für <b><rt modus:="" referenz=""></rt></b> . Keine Aufzeichnung von Rohdaten sowohl in statischen als auch in bewegten Intervallen.
	Nur Static	Verfügbar, ausser für <b><rt modus:="" referenz=""></rt></b> . Aufzeich- nung von Rohdaten während statischen Intervallen. Der Empfänger muss stationär sein.
	Static & Kinem.	Verfügbar, ausser für <b><rt modus:="" referenz=""></rt></b> . Aufzeich- nung von Rohdaten während statischen und bewegten Intervallen. Für kinematische Roveranwendungen mit Post-Processing.

Feld	Option	Beschreibung
	Bei Funkverlust	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" rover<="">&gt;. Kontinuierliche Aufzeichnung von Rohdaten während statischen und bewegten Intervallen, wenn keine Echtzeitkorrekturen empfangen werden.</rt></b>
	Ja	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" referenz<="">&gt;. Aufzeichnung von Rohdaten.</rt></b>
	Nein	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" referenz<="">&gt;. Keine Aufzeich- nung von Rohdaten.</rt></b>
<speicher nach:&gt;</speicher 	Benutzereingabe	Verfügbar für < Rohdaten aufz: Bei Funkverlust>. Wenn der Funkkontakt unterbrochen ist, beginnt nach der angegebenen Zeit die Aufzeichnung von Rohdaten.
<für Minimum:&gt;</für 	Benutzereingabe	Verfügbar für < <b>Rohdaten aufz: Bei Funkverlust</b> >. Kontinuierliche Aufzeichnung von Rohdaten für die ange- gebene Zeit, auch nachdem der Funkkontakt wieder hergestellt wurde.
<beob. Rate:&gt;</beob. 	Von <b>0.05s</b> bis <b>300.0s</b>	Verfügbar, ausser für <b><rohdaten aufz:="" nie=""></rohdaten></b> oder <b><rohdaten aufz:="" nein=""></rohdaten></b> . Rate, mit welcher die Rohdaten aufgezeichnet werden.
		Empfehlungen:
		<ul> <li>Die maximale Aufzeichnungsrate mit Bluetooth auf dem RX1250 Controller beträgt 0.2 s.</li> </ul>
		<ul> <li>Für statische Anwendungen mit langen Basislinien und über lange Zeit &lt; Beob. Rate: 15.0s&gt; oder &lt; Beob. Rate: 30.0s&gt;.</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
		<ul> <li>Für Referenzstationen gilt die gleiche &lt; Beob. Rate:&gt; wie am Rover eingestellt.</li> </ul>
		<ul> <li>Für statische Initialisierungen und bei Messungen einzelner Punkte einer kinematischen Kette <beob.< li=""> <li>Rate: &gt; zwischen 0.1s und 2.0s.</li> </beob.<></li></ul>

WENN Dateien für Rohdaten	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Rohdaten aufzeichnen ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<b>DATEI (F6)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG Dateien Rohbeobach- tungen".

KONFIG
Dateien
Rohbeobachtungen

	L1= 8 K * C
Dateien Rohbeoba	achtungen 🛛 🛛
Datei splitten	:Ja <u>↓</u> }
Dateigröße	: 10 Minuten 🐠
Tracks splitten	: Nein 🔶
Lösche Datei	: Ja 小
Wenn älter als	: 7 Tage 🕩
	W

# WEITR (F1)

WEITR Q1a û

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu KONFIGUR. Rohdaten aufzeichnen zurück.

Feld	Option	Beschreibung	
<datei splitten:&gt;</datei 	Ja oder Nein	Speichert alle Rohdaten in eine Datei oder in getrennte Dateien.	
<dateigröße:></dateigröße:>	Von <b>1 min</b> bis <b>24 Stunden</b>	Verfügbar für < Datei splitten: Ja>. Teilt die aufgezeichneten Daten in einzelne Dateien m der gewählten Zeitperiode auf.	

Feld	Option	Beschreibung
<tracks splitten:&gt;</tracks 	Ja oder Nein	Verfügbar für < Datei splitten: Ja> ausser für <rt Modus: Referenz&gt;.</rt 
		Aktiviert die Unterbrechung eines statischen Intervalls, wenn die Zeit, die für <b>&gt;Dateigrösse:&gt;</b> gesetzt wurde, erreicht ist. Die Daten werden dann in einer neuen Datei aufgezeichnet.
		Bewegte Intervalle werden immer unterbrochen und in eine neue Datei geschrieben, wenn die Zeit, die für < Dateigröße:> gesetzt wurde, erreicht ist.
<lösche Datei:&gt;</lösche 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><datei ja="" splitten:=""></datei></b> . Löscht die aufge- zeichneten Daten nach einer angegebenen Zeitperiode.
<wenn älter<br="">als:&gt;</wenn>	Von <b>1 Tag</b> bis <b>30 Tage</b>	Verfügbar für < Lösche Datei: Ja>. Die Zeitperiode, nach der die aufgezeichneten Daten gelöscht werden.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Rohdaten aufzeichnen zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Rohdaten aufzeichnen ausgewählt wurde.

19.6	Punktmessung Einstellungen Konfiguration der Punktmessung Einstellungen		
19.6.1			
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren, wie Punkte gemessen und gespeichert werden.		
(F	Punktmessungen können für < <b>RT Modus: Rover&gt;</b> und < <b>RT Modus: Kein(e)&gt;</b> konfiguriert werden.		
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Punktmessung Einstellungen wählen.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Punktmessung Einstellungen aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> </ul>		
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		

### KONFIG Punktmessung Einstellungen

10:08 KONFIG	8 <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Punktmessung Einst Punktmessung :	tellungen ⊠ Normal <u>∳</u>	
Auto MESS : Auto STOP : STOPKriterien: Beep bei STOP: Auto SPEICH : Beep bei SPEI:	Nein ↔ WEITR ( Ja ↔ Über Genauigkeit → Dialo Nein → wähl Nein → PARAM Nein → Um o	(F ni bg t v (I
ENDE Messen :	Manuel1 ∳ eine Q1a û wird.	P
WEITR   PARAM	Stop	ĸ

#### :1)

immt die Änderungen und kehrt zu dem zurück, von dem dieser Dialog ausgewurde.

#### F3)

as Zeitintervall zu konfigurieren, nach der Punktmessung automatisch gestoppt Siehe Abschnitt "KONFIG Post- Process Kriterium".

Feld	Option	Beschreibung
Punkt-     Die A       nessung:>     bere		Die Art, wie die Koordinaten für einen Punkt berechnet und aufgezeichnet werden.
	Normal	Speichert Beobachtungen zwischen dem Drücken von <b>MESSE (F1)</b> und <b>STOP (F1)</b> . Empfohlen für statische Post-Processing und normale Echtzeit Anwendungen.

Feld	Option	Beschreibung
	Unmittelbar	Speichert die Zeitmarke, wenn <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wird. Eine Koordinate wird zwischen den Positionen von zwei benachbarten Epochen interpoliert. Empfohlen bei Messungen von Objekten, während sich die Antenne bewegt.
		Beispiel: Das Messen der Positionen von Laternen- pfählen, indem man mit dem Auto eine Strasse entlang fährt und <b>MESSE (F1)</b> drückt, wenn sich das Auto neben einem Laternenpfahl befindet Siehe die Abbildung unten.
<auto mess:=""></auto>		Verfügbar für <punktmessung: normal="">.</punktmessung:>
	Nein	Startet die Punktmessung durch das Drücken von <b>MESSE (F1)</b> .
	Ja	Startet die Punktmessung automatisch, wenn <b>MESSEN Messen: Job Name</b> aufgerufen wird. Die Messung für alle nachfolgenden Punkte muss durch das Drücken von <b>MESSE (F1)</b> gestartet werden.
	Uhrzeit	Startet die Punktmessung automatisch zu einer bestimmten Zeit. Die Startzeit wird in <b>MESSEN</b> <b>Messen: Job Name</b> eingegeben.
<auto stop:=""></auto>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><punktmessung: normal=""></punktmessung:></b> . Stoppt die Messung automatisch, wenn der Para- meter, der für <b><stopkriterien:></stopkriterien:></b> definiert wurde, 100 % erreicht.

Feld	Option	Beschreibung
<stop- Kriterien:&gt;</stop- 		Verfügbar für <b><punktmessung: normal=""></punktmessung:></b> und <b><auto< b=""> <b>STOP: Ja&gt;</b>.</auto<></b>
		Definiert die Methode, die für <b>Auto STOP:&gt;</b> verwendet wird. Die Einstellung bestimmt die Berech- nung und den Wert, der in der Displaymaske für <b>%</b> <b>Komplett:&gt;</b> und in <b>STATUS Messung Information</b> angezeigt wird. Die Parameter für die gewählte Methode werden mit <b>PARAM (F3)</b> definiert. Siehe Abschnitt "KONFIG Post- Process Stop Kriterium" oder "KONFIG Echtzeit Stop Kriterien".
	Genauigkeit oder Positionen	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" rover<="">&gt;.</rt></b>
	Zeit, Beobach- tungen oder Anzahl Satelliten	Verfügbar für <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> .
<% Indikator:>		Verfügbar für <b><punktmessung: normal=""></punktmessung:></b> und <b><auto< b=""> <b>STOP: Nein</b>&gt;.</auto<></b>
		Die Einstellung bestimmt die Berechnung und den Wert, der in der Displaymaske für <b>&lt;% Komplett:&gt;</b> und in <b>STATUS Messung Information</b> angezeigt wird. Dies ist ein Indikator dafür, wann die Punktmes- sung beendet werden kann. Die Parameter für die gewählte Methode werden mit <b>PARAM (F3)</b> definiert. Siehe Abschnitt "KONFIG Post- Process Stop Krite- rium" oder "KONFIG Echtzeit Stop Kriterien".

Feld	Option	Beschreibung
	Kein(e) oder Posi- tionen	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" rover<="">&gt;.</rt></b>
	Kein(e), Zeit, Beobachtungen oder Anzahl Satelliten	Verfügbar für <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> .
<beep bei<br="">STOP:&gt;</beep>	Ja oder Nein	Ein Beep ertönt, wenn die Punktmessung durch <b>Auto STOP:&gt;</b> beendet wird.
<auto speic:=""></auto>	Ja oder Nein	Speichert die Punkte automatisch, nachdem die Punktmessung gestoppt wurde.
<beep bei<br="">SPEI:&gt;</beep>	Ja oder Nein	Ein Beep ertönt, wenn die Punktmessung durch <b>Auto SPEI:&gt;</b> gespeichert wird.
<ende Messen:&gt;</ende 		Verfügbar für <b><punktmessung: normal=""></punktmessung:></b> . Legt fest, wie das Instrument reagieren soll, sobald ein Punkt gespeichert wurde.
	Manuell	Verlässt MESSEN durch Drücken von ESC.
	Automatisch	Verlässt <b>MESSEN</b> automatisch beim Drücken von <b>SPEIC (F1)</b> und kehrt ins Hauptmenü zurück.
	Auto & Ende	Verlässt <b>MESSEN</b> automatisch beim Drücken von <b>SPEIC (F1)</b> und schaltet den Empfänger aus.

#### **Punktmessung Modus Normal**



- a) Zeit in Epochen
- b) MESSE (F1) gedrückt
- c) STOP (F1) gedrückt
- d) Koordinaten aus Post-Processing, berechnet aus den gemittelten Positionen von Epoche 2 und 3

Punktmessung Modus Umittelbar



- a) Zeit in Epochen
- b) **MESSE (F1)** gedrückt und Punktkoordinaten basierend auf den Epochen 2 und 3 interpoliert
- c) **MESSE (F1)** gedrückt und Punktkoordinaten basierend auf den Epochen 4 und 5 interpoliert

d) Grundriss

- e) **MESSE (F1)** gedrückt und Punktkoordinaten basierend auf den Epochen 2 und 3 interpoliert
- f) **MESSE (F1)** gedrückt und Punktkoordinaten basierend auf den Epochen 4 und 5 interpoliert

WENN Parameter für <auto stop:=""></auto>	UND	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	-	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Punktmessung Einstellungen ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<rt kein(e)="" modus:=""></rt>	PARAM (F3) wechselt zu KONFIG Post Process Stop Kriterium. Siehe Abschnitt "KONFIG Post- Process Stop Kriterium".
konfiguriert werden sollen	<rt modus:="" rover=""></rt>	PARAM (F3) wechselt zu KONFIG Echt- zeit Stop Kriterien. Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Stop Kriterien".

#### KONFIG Post- Process Stop Kriterium



Punktmessung beenden, wenn

Zeit	auf	Pkt	3.0 min

				Übern
			01a û	KON
WEITR				zurücl

WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu KONFIG Punktmessung Einstellungen zurück.

### Beschreibung der Felder

Die Parameter dieses Dialogs hängen von den Einstellungen für **<STOP Kriterien:>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen** ab.

Feld	Option	Beschreibung
<zeit auf="" pkt:=""></zeit>	Benutzer- eingabe	Legt die benötigte Beobachtungszeit für jeden Punkt fest. Die Zeitmessung startet, sobald <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wird. Der Empfänger stoppt mit der Messung, wenn die angegebene Zeit erreicht wird.
Feld	Option	Beschreibung
--	----------------------	--
<anz. beobach-<br="">tungen:&gt;</anz.>	Benutzer- eingabe	Legt die benötigte Anzahl von Beobachtungen fest, die auf jedem Punkt aufgezeichnet werden sollten. Das Zählen der Beobachtungen startet, sobald <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wird. Der Empfänger stoppt mit der Messung, wenn die angegebene Anzahl von Beobachtungen erreicht wird.
<bei beob.rate:=""></bei>	Ausgabe	Zeigt die Rate an, mit welcher statische Rohdaten aufge- zeichnet werden, wie in <b>KONFIG Rohdaten aufzeichnen</b> konfiguriert.
<8+ Satelliten für:> <7 Satelliten für:> <6 Satelliten für:> <5 Satelliten für:> <4 Satelliten für:>	Benutzer- eingabe	Legt die benötigte Beobachtungszeit in Abhängigkeit von der Anzahl der verfügbaren Satelliten fest. Die Zeitmes- sung startet, sobald <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wird. Der Empfänger stoppt mit der Messung, wenn die gesetzte Zeitlänge für eine bestimmte Anzahl von Satelliten erreicht ist. Sollte sich die Anzahl der verfügbaren Satelliten während der Messung ändern, werden die Beobachtungen, die bereits aufgenommen wurden, berücksichtigt. Siehe Abschnitt "Beobachtungszeit abhängig von der Anzahl der verfügbaren Satelliten".

12.00

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) schliesst den Dialog.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Punktmessung Einstellungen ausgewählt wurde.

#### KONFIG Echtzeit Stop Kriterien

KONFIG	L2= 7 🚊 🕯	1 × <	ZA B	
Echtzeit Stop Kr	iterie	n	×	
Punktmessung bee	nden, v	wenn		
Pos Qualität <	:	0.0200	m	
Höhe Qualität <	:	0.0200	) m	
Für eine min. An	zahl de	er Pos.		
Positionen	:	5	i	WE
Position neu	:	1.00	s	Ú
		Q	1 <b>a</b> û	ł
WEITR				Z

🖡 🧥 11= 7 🦄 💷 🕸 🛸 💌 🗖 🗍

WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu **KONFIG Punktmessung Einstellungen** zurück.

# Beschreibung der Felder

Die Parameter dieses Dialogs hängen von den Einstellungen für **STOP Kriterien:>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen** ab.

Feld	Option	Beschreibung
<pos <:="" qualität=""> und <höhe <:="" qualität=""></höhe></pos>	Benutzer- eingabe	Legt die maximale Positions- und Höhenqualität für jede Punktmessung fest. Die Berechnung der Koordi- natenqualität startet, sobald <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wird. Der Empfänger stoppt mit der Messung, wenn sowohl die Positions- als auch die Höhenqualität kleiner als die konfigurierten Werte sind.
<positionen:></positionen:>	Benutzer- eingabe	Rohdaten werden für eine Mindestanzahl von Positi- onen aufgezeichnet, auch wenn die <b><pos b="" qualität<=""> <b>&lt;:&gt;</b> und <b><höhe <:="" qualität=""></höhe></b> bereits kleiner als das angegebene Maximum ist.</pos></b>
<position neu:=""></position>	Ausgabe	Zeigt den Wert an für <b><position b="" displ.<="" und=""> Update:&gt; wie er in KONFIG Display Einstellungen konfiguriert wurde.</position></b>
<anzahl Positionen:&gt;</anzahl 	Benutzer- eingabe	Legt die Anzahl der Positionen fest, welche beob- achtet werden müssen, bevor der Empfänger die Messung beendet. Das Zählen der Positionen startet, sobald <b>MESSE (F1)</b> gedrückt wurde.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Punktmessung Einstellungen zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Punktmessung Einstellungen ausgewählt wurde.





Die dünne Linie steht für <6 Satelliten für: 3 min>. Die dicke Linie steht für <5 Satelliten für: 5 min>. Die gestrichelte Linie steht für <4 Satelliten für: 7 min>.

- a) MESSE (F1) wird gedrückt. Zeitmessung startet.
- b) Messung wird gestoppt.
- c) 40 % für fünf Satelliten
- d) 30 % für fünf Satelliten
- e) 30 % für vier Satelliten

19.6.2	Anwer	ndungsbeispiel		
Beschreibung	Anwend	<ul><li>Aufnahme von einzelnen Punkten in einer kinematischen Kette.</li><li>Benötigte Genauigkeit weniger als 30 mm.</li></ul>		
	Arbeitste	echnik: Echtzeit kinematisch.		
	Ziel:	<ul> <li>MESSE (F1) drücken, um eine manuelle Speicherung zu starten.</li> <li>Aufnahme wird automatische gestoppt und die Punkte werden automatisch gespeichert.</li> <li>Nach dem Speichern bleibt das Instrument im Dialog MESSEN.</li> </ul>		
Anforderungen	<rt mo<="" td=""><td>dus: Rover&gt; in KONFIG Echtzeit Modus.</td></rt>	dus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.		
Konfiguration der	Schritt	Beschreibung		
Schritt-für-Schritt	1.	Siehe Kapitel "19.6.1 Konfiguration der Punktmessung Einstellungen", um <b>KONFIG</b> <b>Punktmessung Einstellungen</b> aufzurufen.		
	2.	KONFIG Punktmessung Einstellungen		
		<punktmessung: normal=""></punktmessung:>		
		<auto mess:="" nein=""></auto>		
		<auto ja="" stop:=""></auto>		
		<stop kriterien:="" positionen=""></stop>		
		<auto ja="" speic:=""></auto>		
		<ende manuell<="" messen:="" td=""></ende>		
	3.	PARAM (F3)		

Schritt	Beschreibung
4.	KONFIG Echtzeit Stop Kriterien
	Die Anzahl der Positionen eingeben, die beobachtet werden sollen, bevor die Punkt- messung automatisch stoppt. Die Anzahl kann je nach Anwendung variieren.
5.	WEITR (F1) schliesst den Dialog.
6.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Punktmessung Einstellungen ausgewählt wurde.

#### Feldablauf Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "45.3 Messen von Punkten", um MESSEN Messen: Job Name aufzu-
	rufen.
2.	Den Lotstock auf den Punkt, der gemessen werden soll, aufstellen und horizon-
	tieren.
3.	Eine Punktnummer eingeben.
4.	Wenn nötig die Antennenhöhe eingeben.
5.	Wenn nötig, einen Code eingeben.
(P)	Die Punktnummer, die Antennenhöhe und der Code müssen korrekt eingegeben
	werden, bevor MESSE (F1) gedrückt wird, wenn <auto ja="" speich:="">.</auto>
6.	MESSE (F1)
(B)	Der Punkt wird automatisch gespeichert, sobald die angegebene Anzahl von Beob-
	achtungen aufgezeichnet wurde.
7.	Den nächsten Punkt aufsuchen.
8.	Schritte 2. bis 7. wiederholen, bis alle Punkte gemessen sind.

19.7	Seismisches Protokoll			
Beschreibung	In einigen Ländern müssen für seismische Messungen bestimmte Zusatzinformationen dokumentiert werden. Diese Informationen werden in einem seismischen Protokoll aufge- zeichnet. Siehe Kapitel "Anhang H Format des seismischen Protokolls" für eine genaue Beschreibung des seismischen Protokolls.			
	Die Einstellungen in diesem Dialog aktivieren das seismische Protokoll.			
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Seismisches Protokoll wählen. ODER			
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>KONFIG Seismisches</b> <b>Protokoll</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER			
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste. ODER			
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".			

#### KONFIG Seismisches Protokoll



Seism. Prtkl speich.: Ja 🖊

			Q1a û
WEITR			

WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<seism. prtkl<br="">speich.:&gt;</seism.>	Ja oder Nein	Speichert ein seismisches Protokoll mit jedem Echtzeit Punkt. Das seismische Protokoll wird in der Punktanmerkung 4 eines jeden Punktes gespeichert.
		Für Auto Punkte zusätzlich <b>Speichern mit:</b> DBX(Pkts&Codes)> in MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte setzen.
		Falls <b>Anmerkung 4</b> bereits in der aktiven Displaymaske verwendet wird, hat das seismische Protokoll Vorrang. Das Eingabefeld wechselt zu <b><a4: seismisch=""></a4:></b> .

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Seismisches Protokoll aufgerufen wurde.

19.8	Ring Buffer	
19.8.1	Übersicht	
Beschreibung	<ul> <li>Ein Ring Buffer</li> <li>ist ein zweiter Satz von gespeicherten GPS Rohdaten zusätzlich zu denen, die in KONFIG Rohdaten aufzeichnen festgelegt wurden.</li> <li>kann mit einer anderen Beobachtungsrate verwendet werden.</li> <li>hat eine festgelegte Zeitdauer, die angibt, für wie lange Rohdaten aufgezeichnet werden.</li> <li>besteht aus mehreren Dateien.</li> <li>kann von einer externen Software mit Hilfe von speziellen Befehlen des Outside World Interface oder Leica Binary 2 Format konfiguriert und verwendet werden. Eine OWI- und eine LB2-Dokumentation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.</li> <li>kann auf dem RX1210 Controller konfiguriert werden.</li> </ul>	
	hat eine Nummer.	
Verwendung eines Ring Buffers	g Ring Buffer können für die Überwachung eines Ereignisses verwendet werden. Beispiel: Daten werden für Erdbebenüberwachungen gesammelt. Die Standarddaten werden alle 10 s aufgezeichnet und fortlaufend gespeichert. Die Rohdaten für den Ring Buffer werden mit einer Rate von 1 s aufgezeichnet. Nach zum Beispiel einer Stunde Roh tenaufzeichnung wird die Ring Buffer Datei mit einer neuen Ring Buffer Datei überschriebe Tritt ein Erdbeben auf, liefert die Ring Buffer Datei die genauen Daten, die zur Untersuchu des Ereignisses benötigt werden.	

Aktiver Ring Buffer	Ein Ring Buffer ist aktiv, wenn das Aufzeichnen von Rohdaten für diesen Buffer gestartet wurde. Es kann nur jeweils ein Ring Buffer aktiv sein. Bevor ein anderer Ring Buffer gestartet wird, muss der aktive Ring Buffer gestoppt werden.		
Reservierter Speicherplatz auf einem Speichermedium	Wenn der Ring Buffer aktiviert wird, wird zunächst überprüft, ob auf der CompactFlash Karte oder im Internen Speicher genug Speicherkapazität für die definierte Aufzeichnungsrate und das Zeitintervall vorhanden ist. Der benötigte Speicherplatz wird reserviert, damit er nicht durch andere Applikationen z.B. normale Aufzeichnung von Rohdaten verwendet wird. Beispiel: Für einen Ring Buffer mit einem Zeitintervall von 1 Stunde sind die Daten der letzten Stunde immer verfügbar. Daten, die älter als 1 Stunde sind, werden automatisch durch neue Daten überschrieben.		
Ring Buffer Dateien	Anzahl der Dateien:	Ist abhängig vom angegebenen Datenintervall. Sie wird automatisch bestimmt.	
		Beispiel: Ein einstündiges Intervall besteht aus sechs Dateien mit jeweils zehn Minuten Länge und einer siebten Datei, in die aktuell aufgezeichnet wird.	
	Dateityp:	Rohdatendatei.	
	Dateinamen:	Alle Dateien für einen Ring Buffer teilen sich den gleichen Datei- namen.	
	Dateierweiterung:	Die Dateierweiterung für die Dateien von einem Ring Buffer unter- scheiden sich und werden inkrementiert.	
	Verzeichnis:	\DATA\GPS\RINGBUF auf dem gewählten Speichermedium.	

#### Punktnummer

RBxxxxff ist die Punktnummer für einen statischen Punkt, der im Ring Buffer gespeichert wird.

Feld	Beschreibung
RB	Ring Buffer
XXXX	Empfängernummer, vier Zeichen. Standard: Die letzten vier Stellen der Seri- ennummer des Empfängers
ff	Ring Buffer Nummer, zwei Zeichen

19.8.2

Zugriff

r F

KONFIG Ring Buffer Konfiguration und Verwendung eines Ring Buffers

Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen...\Ring Buffer wählen.

Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.

Die Konfiguration eines aktiven Ring Buffers kann nicht geändert werden. Um eine Konfiguration eines Ring Buffers zu ändern, müssen die Aufzeichnung von Rohdaten gestoppt und die gespeicherten Rohdaten gelöscht werden.



Feld	Option	Beschreibung
<buffer nr.=""></buffer>	Von <b>0</b> bis <b>9</b>	Die Nummer des Ring Buffers, der konfiguriert oder verwendet werden soll. Bis zu zehn Ring Buffer können konfiguriert werden, ein Ring Buffer kann jeweils verwendet werden.
<status:></status:>	Aktiv	Rohdaten werden in den Ring Buffer aufgezeichnet.
	Inaktiv	Keine Rohdaten werden in den Ring Buffer aufge- zeichnet.
<konfigura- tion:&gt;</konfigura- 		Definition der totalen Länge des Ring Buffers.
	Gesamtlänge	Die Zeitspanne des Ring Buffers wird in <b><datenin-< b=""><b>terval:&gt;</b> definiert. Die Teilung in einzelne Dateien wird automatisch durch den Empfänger durchgeführt.</datenin-<></b>
	Anzahl Dateien	Die Zeitspanne des Ring Buffers ergibt sich aus den Benutzereingaben für <b><dateilänge:></dateilänge:></b> und <b><anzahl< b=""> <b>Dateien:&gt;</b>. Mit dieser Option kann die Dateilänge für das Herunterladen beeinflusst werden.</anzahl<></b>
<beob. rate:=""></beob.>	Von <b>0.05s</b> bis <b>300s</b>	Rate, mit der Rohdaten in den Ring Buffer aufge- zeichnet werden.
<dynamics:></dynamics:>	Statisch oder Kinematisch	Rohdaten in einen Ring Buffer können im statischen und bewegten Modus aufgezeichnet werden.

Feld	Option	Beschreibung
<gerät:></gerät:>	CF-Karte oder Intern	Das Speichermedium, auf das die Rohdaten gespei- chert werden. Abhängig von den Optionen des Empfängers, kann es ein Ausgabefeld sein.
<daten- Interval:&gt;</daten- 	Von <b>10 min</b> bis <b>4 Wochen</b>	Verfügbar für <b><konfiguration: gesamtlänge=""></konfiguration:></b> . Die Zeitdauer, die angibt, für wie lange Daten in den Ring Buffer aufgezeichnet werden, bevor die Älteren über- schrieben werden.
<dateilänge:></dateilänge:>	Von 1 min bis 24 Stunden	Verfügbar für <b><konfiguration: anzahl="" dateien=""></konfiguration:></b> . Angabe, wie lange Daten in einer Datei aufge- zeichnet werden, bevor eine neue Datei erstellt wird.
<anzahl Dateien:&gt;</anzahl 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><konfiguration: anzahl="" dateien=""></konfiguration:></b> . Angabe, wie viele Dateien für die Ring Buffer Aufzeichnung benötigt werden. Dies entspricht auch der Anzahl sämtlicher Dateien, die archiviert werden, bevor alte Dateien überschrieben werden.
		Jeder Stromausfall des Empfängers bewirkt, dass eine neue Datei angelegt wird. Die Anzahl Dateien, die erstellt werden, bleibt gleich. Es wird empfohlen, eine höhere Anzahl von Dateien zu konfigurieren, falls die Strom- versorgung eines Empfängers wegen Beschränkungen der Infrastruktur nicht sicher ist. Dies vergrössert die Zeitspanne, die vom Ring Buffer im Falle eines Stromausfalls abge- deckt wird.

WENN	DANN
ein Ring Buffer aktiviert werden soll	die gewünschte < <b>Buffer Nr.:&gt;</b> wählen. START (F3).
ein Ring Buffer deaktiviert werden soll	die gewünschte < <b>Buffer Nr.:&gt;</b> wählen. STOP (F3).
die Rohdaten eines deaktivierten Ring Buffers gelöscht werden sollen	die gewünschte < <b>Buffer Nr.:&gt;</b> wählen. LÖSCH (F4).
dieser Dialog verlassen werden soll	ESC.

20	Konfig\Instrumenten Einstellungen		
20.1	Antenne & Antennenhöhe		
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Antenne und die Standardhöhe der Antenne. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen" für Informationen über Antennenhöhen.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen\Antenne & Antennenhöhe wählen. ODER		
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>KONFIG Antenne &amp;</b> <b>Antennenhöhe</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER		
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste. ODER		
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		

#### KONFIG Antenne & Antennenhöhe

12:34	1	L1= 7 h	r * 1	% ⊌ ∾		Ĺ
KONFIG   T	8	L2= 7	1	22 <	∕ Į	\B ₩
Antenne & Ant	en	nennone				$\Delta$
Antenne	:	AX1202	Lots	toc	k∳	·
Standardhöhe	:		2.	000	<b>0</b> m	n
Vert Offset	:		0.	000	<b>0</b> n	n
Mess Typ	:		Vert	ika	1 <u>•</u>	ŀ

WETTR	Q1a û

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Antennen, die im System RAM des Empfängers gespeichert oder in <b>Hauptmenü: Manage\ Antenne</b> definiert wurden.
<standard- höhe:&gt;</standard- 	Benutzereingabe	Legt die Standardantennenhöhe der aktuellen Konfi- guration fest. Dies ist dann auch die Standardanten- nenhöhe in den Applikationsprogrammen. Die Anten- nenhöhe kann trotzdem während einer Messung geändert werden. Die Änderungen haben keine Auswirkung auf die <b>Standardhöhe:&gt;</b> in der Konfi- guration. Der Anfangswert hängt von der gewählten Antenne ab.

Feld	Option	Beschreibung
<vert offset:=""></vert>	Ausgabe	Der vertikale Antennenoffset für die gewählte Antenne.
<mess typ:=""></mess>	Schräg oder Vertikal	Die Art, wie die Antennenhöhe gemessen wird.
<horiz exz:=""></horiz>	Ausgabe	Verfügbar für <b><mess schräg="" typ:=""></mess></b> . Der horizontale Antennenoffset für die gewählte Antenne.
<höhe bewegt:&gt;</höhe 	Benutzereingabe	Legt die Standardantennenhöhe für Auto Punkt Aufnahmen in Echtzeit und die Rohdatenaufzeich- nung in der Bewegung fest.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Antenne & Antennenhöhe ausgewählt wurde.

20.2	Satelliten Einstellungen		
Beschreibung	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren, welche Satellitensyteme (verfügbar für GX1230+ GNSS/ ATX1230+ GNSS), Satelliten und Satellitensignale vom Empfänger verwendet werden.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen\Satelliten Einstellungen wählen. ODER Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		
KONFIG Satelliten Einstellungen	17:23       Image: State in the state in th		

Feld	Option	Beschreibung
<glonass:></glonass:>	Ja oder Nein	Verfügbar f`ür GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS/ GX1220+ GNSS/GRX1200+ GNSS. Definiert, ob GLONASS Satellitensignale vom Empfänger akzeptiert werden.
<galileo:></galileo:>	Ja oder Nein	Verfügbar f`ür GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS/ GX1220+ GNSS/GRX1200+ GNSS. Definiert, ob Galileo Satellitensignale vom Empfän- ger akzeptiert werden.
<gps l2c:=""></gps>	Automatisch oder Immerempfangen	Für GX1210+ nicht verfügbar. Definiert, ob das L2C Signal empfangen wird. Die empfohlene Einstellung ist <b>Automatisch</b> .
<gps l5:=""></gps>	Ja oder Nein	Verfügbar für GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS/ GX1220+ GNSS/GRX1200+ GNSS. Definiert, ob das GPS L5 Signal empfangen wird.
<elev. Winkel:&gt;</elev. 	Benutzereingabe	<ul> <li>Legt die Elevation in Grad fest, unter der keine Satel- litensignale aufgezeichnet werden. Empfohlene Einstellungen:</li> <li>Für Echtzeit: 10°.</li> <li>Für Post-Processing Anwendungen: 10°.</li> </ul>
<sat.verlust:></sat.verlust:>	Beep & Meldung oder Kein Beep/Meldung	Aktiviert ein akustisches Warnsignal und eine Meldung, das/die dann vom Empfänger gegeben wird, wenn Satelliten verloren gehen und daher keine Position berechnet werden kann.

Feld	Option	Beschreibung
<sv zustand:=""></sv>		Legt die Art des Satellitenempfangs fest.
		CP Diese Einstellung wird beibehalten, wenn der Empfänger ausgeschaltet wird. Sie wird als Teil der Konfiguration gespeichert.
	Automatisch	Der Empfänger verwendet Satellitensignale nach dem vom GPS System automatisch übermittelten Satellitenstatus healthy oder unhealthy.
	Benutzerdef.	Die Satelliten können manuell mit <b>ZUSTD (F4)</b> für die Datenspeicherung und Echtzeitberechnung ein- bzw. ausgeschlossen werden.

WENN in der Messung verwendete Satelliten	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Satelliten Einstellungen ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<b>ZUSTD (F4)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG Satellit Tracking, Seite GPS".

#### KONFIG Satellit Tracking, Seite GPS

Dieser Dialog besteht aus den Seiten **GPS**, **GLONASS** und **GALILEO**. Die Erläuterungen für die Softkeys sind für alle Seiten gültig.

17:26 KONFIG	Σ=11 11 G= 7	§] * °≤ <b>∠</b> ∎ §] * °≤ ∠ A B
Satellit T	racking	×
GPS GLONASS	GALILEO	
Satellit	System	Benutzer
G01	0K	Auto 🔺
G02	ОК	Auto
G03	N/A	
G04	ок	Auto
G05	N/A	
G06	N/A	
G07	N/A	🔽
		<b>a</b> 🛈
WEITR		VERW SEITE

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### VERW (F5)

Wechselt zwischen den Optionen in der Spalte **Benutzer**.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Option	Beschreibung
Satellit	01 bis 32	Die Pseudo Random Noise Nummer (GPS, 1 bis 32), die Slot Nummer (GLONASS, 1 bis 24) oder die Space Vehicle Nummer (Galileo, 1 bis 30) der Satelliten. Für GPS Satelliten wird der Präfix G, für GLONASS Satelliten der Präfix R und für Galileo Satelliten der Präfix E auf dem GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS/ GX1220+ GNSS/GRX1200+ GNSS angezeigt.

Spalte	Option	Beschreibung	
System	OK, N/A oder Zust.schlecht	Information über den Zustand des Satelliten, aus dem Almanach. N/A steht für nicht verfügbar.	
Benutzer	Bad	Schliesst Satelliten vom Empfang aus.	
	ОК	Schliesst Satelliten beim Empfang ein.	
	Auto	Satellitenempfang entsprechend des automatisch, von System übermittelten Status.	
		Diese Einstellung wird so lange beibehalten, bis der Empfänger ausgeschaltet wird. Sie wird nicht als Teil der Konfiguration gespeichert. Nach dem Einschalten des Empfängers ist immer <b>Auto</b> eingestellt.	

Schritt	Beschreibung
1.	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>GLONASS</b> (GLONASS) und zur Seite <b>GALILEO</b> (Galileo), wo verwendete GLONASS und Galileo Satelliten konfiguriert werden können.
2.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Satelliten Einstellungen zurück.
3.	WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

Zeitzone		
Die Einstellungen in diesem Dialog helfen dem Empfänger, die Satelliten schnell zu lokali- sieren und zu empfangen.		
Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen\Zeit Zone wählen. ODER Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		

		Q1a 仓
WEITR		

WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

Feld	Option	Beschreibung
<zeit zone:=""></zeit>	Von - <b>13:00</b> bis <b>+13:00</b>	Die Zeitzone für den aktuellen Standort.
<lokale zeit:=""> <lokales Datum:&gt;</lokales </lokale>	Benutzereingabe	Das Einstellen der lokalen Zeit und des Datums ermöglicht dem Empfänger die Satellitensignale sehr schnell zu empfangen.

#### Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

20.4	Instrumentennummer		
Beschreibung	Die Einstellung in diesem Dialog definiert die Instrumentennummer. Diese Nummer wird für die Erzeugung der Dateinamen verwendet. Die Instrumentennummer kann mit Hilfe von Formatdateien zusammen mit den Messdaten ausgegeben werden. Dadurch kann festgestellt werden, welches Instrument für bestimmte Messungen verwendet wurde.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen\Instrumenten-Nr. wählen.		
KONFIG Instrumenten-Nr.	$\frac{12:39}{\text{KONFIG}} \xrightarrow{1}_{8} \xrightarrow{1}_{12} \xrightarrow{8} \xrightarrow{8} \xrightarrow{8} \xrightarrow{1}_{AB}$ Instrumenten-Nr. Instr. : 0524		

				WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück. STDRD (F5)
WEITR		STDRD	01 <b>a</b> û	Stellt die Standardinstrumentennummer wieder her.

Feld	Option	Beschreibung
<instr-nr.:></instr-nr.:>	Benutzereingabe	Legt eine vierstellige Instrumentennummer fest. Als Standard werden die letzten vier Stellen der Serie- nummer verwendet.

## Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

GNSS Empfänger
ür die Ethernet
nduna
ifigurieren. Dielen von Inter- er die Ethernet einem weit nger zuzugreifen ie um benötigte Messung von
er di eine nger ie ur Mes ndui o kor

Beispiel 3: Eine Referenzstation oben auf einem Gebäude einer Vermessungsfirma wird verwendet, um Echtzeit Korrekturen zu übertragen, und ist über die Ethernet Verbindung mit dem Intranet der Firma verbunden. Die Referenzstation kann in der Firma durch das Vermessungspersonal über einen Computer kontrolliert und konfiguriert werden.

# Zugriff

# Hauptmenü: Konfig\Instrumenten Einstellungen...\Setze NET Parameter.

#### ODER

Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".



Feld	Option	Beschreibung
<ip adresse:=""></ip>	Benutzereingabe	Die Internet <b>P</b> rotokoll Adresse des Empfängers. Es handelt sich um eine 32 bit Nummer, die vom Netz- werk Administrator oder dem Internet Service Provider vergeben wird.
		Das Format der IP Adresse ist aaa.bbb.ccc.ddd wobei aaa ein Wert im Bereich von 001 bis 254 ist und bbb, ccc und ddd Werte im Bereich von 000 bis 254 sind.
<netzwerk- maske:&gt;</netzwerk- 	Benutzereingabe	Wird zusammen mit der IP Adresse verwendet, um dem Netzwerk mitzuteilen, dass der Empfänger angeschlossen ist. Es handelt sich um eine 32 bit Nummer, die vom Netzwerk Administrator oder dem Internet Service Provider vergeben wird.
		Das Format der Netzwerkmaske ist aaa.bbb.ccc.ddd, wobei aaa ein Wert im Bereich von 001 bis 255 ist und bbb, ccc und ddd Werte im Bereich von 000 bis 255 sind.

Feld	Option	Beschreibung
<gateway ip<br="">Adresse:&gt;</gateway>	Benutzereingabe	Die IP Adresse eines lokalen Standard IP Router auf dem gleichen Netzwerk. Sie wird verwendet, um Daten zu Zielen jenseits des lokalen Netzwerks zu schicken.
		Ein Gateway ist die Verbindung oder der Austausch- punkt, der einzelne IP Netzwerke verbindet. Zum Beispiel kann ein Local <b>A</b> rea <b>N</b> etzwerk ein Gateway benötigen, um es mit dem Internet zu verbinden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

21

# Konfig\Allgemeine Einstellungen...

# 21.1 Wizard Modus

Beschreibung

Zugriff

Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen...\Wizard Modus wählen.

Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Funktionalität des Konfigurationssatz

ODER

Wizards

ER

Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".

KONFIG Wizard Modus	$\frac{12:10}{\text{KONFIG}} \stackrel{1}{\models} \stackrel{1}{\otimes} \stackrel{1}{\sqcup} \stackrel{1}{\Rightarrow} \stackrel{1}{\boxtimes} \stackrel{1}{\otimes} \stackrel{1}{\boxtimes} \stackrel{1}{\longrightarrow} \stackrel{1}{\boxtimes} $
	Wizard Modus : Alle Dialoge 🕼 WEITE (E1)
	Übernimmt die Änderungen und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück oder fährt mit dem nachfolgenden Dialog innerhalb des Konfigurationssatz Wizards fort. LISTE (F6) Zugriff auf KONFIG Schnellzugriff. Listet alle Dialoge innerhalb einer Konfiguration auf.
	Q1a ①       Erlaubt den Zugriff auf diese Dialoge und         WEITR       LISTE         Änderungen an den Einstellungen.

Feld	Option	Beschreibung
<wizard Modus:&gt;</wizard 	Alle Dialoge	Alle Konfigurationsdialoge werden im Konfigurations- satz Wizard angezeigt. Die Konfigurationsdialoge von Applikationsprogrammen werden hier nicht dargestellt. Diese werden in den jeweiligen Applikati- onsprogrammen konfiguriert.
	Reduziert	Ein reduzierter Satz von Dialogen wird im Konfigura- tionssatz Wizard angezeigt.

#### Nächster Schritt

**WEITR (F1)** kehrt ins **GPS1200+ Hauptmenü** zurück oder fährt mit dem nachfolgenden Dialog innerhalb des Konfigurationssatz Wizards fort.

21.2	Hot Keys & User Menü Die Einstellungen in diesem Dialog verknüpfen eine einzelne Funktion, einen Dialog oder ein Applikationsprogramm mit der Erst- oder Zweitbelegung einer Hot Key Taste oder mit der USER Taste. Siehe Kapitel "6 Konfigurierbare Tasten" für weitere Informationen über Hot Keys und die USER Taste.	
Beschreibung		
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen\Hot Keys &amp; User Menü wählen.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Hot Keys &amp; User Menü aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> <li>ODER</li> <li>Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".</li> <li>ODER</li> <li>Einen Hot Key für zwei Sekunden gedrückt halten. Dies ist ebenfalls möglich, nachdem SHIFT gedrückt wurde.</li> </ul>	

# KONFIGKonfigHot Keys & User Menü,12:1Seite Hot Keys10:1

Konfiguriert die Erstbelegung der Hot Keys.

12:10 KONFIG Hot Keys Hot Keys		
F7 : F8 : F9 :	FUNC Auswahl Frei Code MGMT Daten STAT Satelliten Status STAT Aktualla Basition (b)	WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem
F10: F11: F12:	STAT Actuelle Position STAT Batterie & Memory FUNC Touchscreen	Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde. SEITE (F6)
WEITR	Q1a û STDRD SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<f7:> bis <f12:></f12:></f7:>	Auswahlliste	Alle Funktionen, Dialoge und Applikationspro- gramme, die mit der jeweiligen Funktionstaste verknüpft werden können.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Shift Hot Keys**. Siehe Abschnitt "KONFIG Hot Keys & User Menü, Seite Shift Hot Keys".
### KONFIG Hot Keys & User Menü, Seite Shift Hot Keys

Konfiguriert die Zweitbelegung der Hot Keys.

Die Funktionalität dieser Seite ist identisch mit der Seite Hot Keys.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite User Menü. Siehe Abschnitt "KONFIG Hot Keys & User Menü, Seite User Menü".

KONFIG	
Hot Keys & User Menu,	KONFIG   T 8 L2=7 <b>⊒X1</b> X
Seite User Menü	Hot Keys & User Menü 🛛 🛛 🗡
	Hot Keys Shift Hot Keys User Menü
	1: MGMT Jobs 🚺 🗖
	2: MGMT Daten 🕩
	3: PROG Messen
	4: PROG Absteckung () WEIIR (F1)
	5: PROG Berechne Koord System D Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem
	<b>6</b> : <b>PROG COGO</b> (I) Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge-
	7: IMPT Daten zum Job 🔂 🦳 wählt wurde.
	8: EXPT Daten aus Job 🐠 💌 SEITE (F6)
	Q1a û Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
	WEITR STDRD SEITE Dialogs.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<1:> bis <9:>	Auswahlliste	Alle Funktionen, Dialoge und Applikationspro- gramme, die mit der jeweiligen Zeile im User Menü verknüpft werden können.

# Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

21.3	Einheiten und Formate
Beschreibung	<ul> <li>Die Einstellungen in diesem Dialog definieren:</li> <li>die Einheiten f ür alle Arten von angezeigten Messdaten.</li> </ul>
	<ul> <li>Informationen, die abhängig von einigen Arten von Messdaten sind.</li> <li>die Reihenfolge, in der Koordinaten angezeigt werden.</li> </ul>
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen\Einheiten und Formate wählen. ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>KONFIG Einheiten und</b> Formate aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste. ODER
	Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigura- tionssatz Management".

# KONFIG Einheiten und Formate, Seite Einheiten

11:40	
KONFIG   1 8	L2= 8 <b>1</b> 32   → → → A B
Einheiten und F	
Distanz Finh	Meter (m) (DA
Distanz Dez. :	0,001
Winkel Einh.:	400 gon 🕩
Winkel Dez. :	0,Ŏ01 💁 🛛 🗸
Neigung Einh.:	h:v_
GeschwEinh :	Km / h 🔶
Fläche Einh.:	m² <u>↓</u> ↓ ▼ S
	Q1a û
WEITR	SEITE

# **NEITR (F1)**

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<distanz Einh.:&gt;</distanz 		Die Einheit, die für alle Strecken- und Koordinaten- felder verwendet wird.
	Meter (m)	Meter [m]
	Int Ft (fi)	Internationaler Fuss [fi], Speicherung in US Fuss
	Int Ft/Inch (fi)	Internationaler Fuss [fi], Inches und 1/8 Inches (0' 00 0/8 fi), Speicherung in US Fuss
	US Ft (ft)	US Fuss [ft]
	US Ft/Inch (ft)	US Fuss, Inches und 1/8 Inches (0' 00 0/8 fi) [ft]
	US Meilen	US Meilen [mi]
	Kilometer (km)	Kilometer [km]

Feld	Option	Beschreibung
<distanz Dez.:&gt;</distanz 	<b>0</b> , <b>0.1, 0.01, 0.001,</b> oder <b>0.0001</b>	Die Anzahl der Dezimalstellen, die für alle Strecken- und Koordinatenfelder verwendet wird. Dies gilt für die Anzeige und nicht für den Export oder die Spei- cherung der Daten. Die verfügbaren Optionen sind von der gewählten <b><distanz einh.:=""></distanz></b> abhängig.
<winkel einh.=""></winkel>	400 gon, 360 ° ' ", 360° dez oder 6400 mil	Die Einheit, die für alle Winkel- und Koordinatenfelder verwendet wird. Weitere Winkeleinstellungen können auf der Seite <b>Winkel</b> definiert werden.
<winkel dez.:=""></winkel>		Die Anzahl der Dezimalstellen, die für alle Winkel- und Koordinatenfelder verwendet wird. Dies gilt für die Anzeige und nicht für den Export oder die Spei- cherung der Daten.
	0.1, 0.01 oder 0.001	Verfügbar für <b><winkel 6400="" einh.:="" mil=""></winkel></b> .
	0.01, 0.001 oder 0.0001	Verfügbar für <b><winkel 400="" einh.:="" gon=""></winkel></b> und < <b>Winkel Einh.: 360° dez&gt;</b> .
	1", 5", 10", 60"	Verfügbar für <b><winkel '="" ''="" 360="" einh.:="" °=""></winkel></b> .
<grdnt. Einh.:&gt;</grdnt. 		Das Ein-/Ausgabeformat für den Gradienten.
	h:v	Horizontal- durch Vertikalentfernung.
	v/h	Vertikal- durch Horizontalentfernung.
	% (V/H * 100)	Prozentsatz der Vertikal- durch Horizontalentfernung.
	Höhenwinkel	Höhenwinkel.

Feld	Option	Beschreibung
<geschw- Einh:&gt;</geschw- 	Km/h, Mph oder Knoten	Die Einheit, die für alle Geschwindigkeitsfelder verwendet wird.
<fläche Einh.:&gt;</fläche 	m <sup>2</sup> , Int Morgen, US Morgen, Hektar, fi <sup>2</sup> oder ft <sup>2</sup>	Die Einheit, die für alle Flächenfelder verwendet wird.
<temp. einh:=""></temp.>	Celsius °C oder Fahrenheit °F	Die Einheit, die für alle Temperaturfelder verwendet wird.
<druck einh:=""></druck>	mbar, mm Hg, Inch Hg, hPa oder psi	Die Einheit, die für alle Druckfelder verwendet wird. PSI = pounds per square inch = Pfund pro Quadrat- zoll.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Winkel**. Siehe Abschnitt "KONFIG Einheiten und Formate, Seite Winkel".

# KONFIG Einheiten und Formate, Seite Winkel

L12:12 KONFIG Einheiten u	nd Forma	้ใ∎่ภู้ไ้ te		
Einheiten Wi	nkel Zeit	Format  Nor	d AzikD	
Bezugsrich: Magn. Abw.:		Gitte 0°0	rnord <b>小</b> 0'00"	WEITR (F Übern Dialog wählt SEITE (F
WEITR			Q1a0 SEITE	Wech Dialog

# F1)

nimmt die Änderungen und kehrt zu dem g zurück, von dem dieser Dialog ausgewurde.

### -6)

nselt zu einer weiteren Seite dieses gs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<pre></pre>		Legt sowohl die Referenzrichtung als auch die Rich- tung, von der die Azimute berechnet werden, fest. Für <b><ref.richt.: richtung=""></ref.richt.:></b> werden die Azimut- /Richtungsfelder in den Dialogen <b><richtung:></richtung:></b> genannt. NO, SW, SO und NW geben den Quadranten der Richtung an.

Feld	Option	Beschreibung
		GPS12_084 Bei allen anderen Optionen werden die Azimut-/Rich- tungsfelder in den Dialogen <b>Azimut:</b> > genannt.
<bezugsrich:></bezugsrich:>	Gitternord oder Magnetisch	Legt die Nordrichtung fest.
<magn. abw:=""></magn.>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><bezugsrich: magnetisch=""></bezugsrich:></b> . Der Wert der magnetischen Deklination. Er wird berücksichtigt, wenn Azimutwerte verwendet oder berechnet werden.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Zeit**. Siehe Abschnitt "KONFIG Einheiten und Formate, Seite Zeit".



### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<zeit format:=""></zeit>	24 Stunden oder 12 h am/pm	Zeitdarstellung für alle Zeitfelder.
<datum Format:&gt;</datum 	Tag.Monat.Jahr, Monat/Tag/Jahr oder Jahr/Monat/Tag	Datumsdarstellung für alle Datumsfelder.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Format. Siehe Abschnitt "KONFIG Einheiten und Formate, Seite Format".

KONFIG

Seite Zeit

# KONFIG Einheiten und Formate, Seite Format

$\begin{array}{c c} \underline{12:13} \\ \hline KONFIG \\ \hline Einheiten und Formate \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} & & & \\ & & $	
Einheiten Winkel Zeit Format	
Gitterformat : Ost, Nord 📭	
Geodät. Format : Breite, Länge∳	w
	S
Q1a企 WEITR SEITE	

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Beschreibung	der Felder	

Feld	Option	Beschreibung
<gitter- format:&gt;</gitter- 	Ost, Nord oder Nord, Ost	Die Reihenfolge, in der Gitterkoordinaten in allen Dialogen angezeigt werden. Diese Einstellung beein- flusst nicht die Reihenfolge der Gitterkoordinaten in den Displaymasken.
<geodät. Format:&gt;</geodät. 	Breite, Länge oder Länge, Breite	Die Reihenfolge, in der geodätische Koordinaten in allen Dialogen angezeigt werden. Diese Einstellung beeinflusst nicht die Reihenfolge der geodätischen Koordinaten in den Displaymasken.

#### Nächster Schritt SEITE (E6) wechselt zur ersten Seite

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

21.4	Sprache		
Beschreibung	Die Einstellung in diesem Dialog definiert die Sprache, die auf dem Instrument verwendet wird. Drei Sprachen können zur selben Zeit auf dem Empfänger gespeichert werden - Englisch und zwei weitere. Englisch kann nicht gelöscht werden. Siehe Kapitel "27.2 Systemsprachen" für Informationen über das Laden von Sprachen.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen\Sprache wählen.		
KONFIG Sprachen auf dem Instrument	12:14       I1=7         KONFIG       7         Sprachen auf dem Instrument       I         Sprache       I         ENGLISH       GERMAN		

	WEITR (F1)
	Übernimmt die Änderungen und kehrt ins
	GPS1200+ Hauptmenü zurück.
Q1a û	LÖSCH (F1)
WEITR LÖSCH	Löscht die markierte Sprache.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Sprache	Die auf dem Empfänger verfügbaren Sprachen.
	Die ausgewählte Sprache wird für die Systemsoftware verwendet. Wenn eine Sprache für die Systemsoftware nicht verfügbar ist, wird statt dessen Englisch verwendet. Applikationsprogramme laufen in der Sprache, in der sie geladen wurden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

# Display, Beep, Text

BeschreibungDie Einstellungen in diesem Dialog konfigurieren allgemeine Displayparameter, schalten die<br/>Benachrichtigungsbeeps an und aus und definieren die Funktionalität der Tasten. Die<br/>Einstellungen werden im RX1200 Controller gespeichert. Wenn der RX1200 Controller<br/>ausgewechselt wird, werden die Einstellungen des neuen RX1200 Controller verwendet.

GPS1200+

Zugriff

KONFIG

Display, Beep, Text, Seite Display

21.5

Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen...\Display, Beep, Text wählen.

12:18     Image: Constraint of the second seco	Aus ()	
Displ. Beleu.: Tasten Beleu.: Kontrast : [ <mark>]</mark> Heizung :	Aus↓ Aus↓ 0% Aus↓	WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück. KALIB (F5) Kalibriert den Touchscreen. SEITE (F6)
WEITR	Q1a① LIB SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<touch Screen:&gt;</touch 	Ein oder Aus	Schaltet den Touchscreen ein oder aus.
<touch Beep:&gt;</touch 	Aus, Leise oder Laut	Steuert den Beep beim Berühren des Touchscreens.
<displ. Beleu.:&gt;</displ. 	Aus, Immer Ein, 1 Minute an, 2 Minuten an oder 5 Minuten an	Steuert die Displaybeleuchtung, die ein-, aus- oder für die angegebene Zeit nach dem letzten Tasten- druck oder Touchscreen Vorgang eingeschaltet sein kann.
<tasten Beleu.:&gt;</tasten 	Aus, wie Display oder Immer Ein	Steuert die Tastaturbeleuchtung.
<kontrast:></kontrast:>	Von <b>0%</b> bis <b>100%</b>	Reguliert den Kontrastlevel für das Display mit den Rechts- und Linkspfeiltasten, wenn das Feld markiert ist, oder mit Hilfe des Stifts auf dem Schieber.
<heizung:></heizung:>	Automatisch	Die Displayheizung schaltet sich automatisch bei 5°C ein und bei 7°C wieder aus.
	Aus	Die Displayheizung schaltet sich nie ein.

### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Beep**. Siehe Abschnitt "KONFIG Display, Beep, Text, Seite Beep".

#### 12:18 S 🖌 Display, Beep, Text, 55 - A KONFIG Display,Beep,Text Display Beep Text Warn Beep Aus 🕩 Aus 虲 Tasten Beep : WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. SEITE (F6) 01a û Wechselt zu einer weiteren Seite dieses WEITR SEITE Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<warn beep:=""></warn>	Aus, Leise oder Laut	Steuert den Beep für akustische Warnsignale.
<tasten Beep:&gt;</tasten 	Aus, Leise oder Laut	Steuert den Beep beim Tastendruck auf dem RX1200.

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Text. Siehe Abschnitt "KONFIG Display, Beep, Text, Seite Text".

KONFIG

Seite Beep

# KONFIG Display, Beep, Text, Seite Text



### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

	បុោធបិ
WEITR	SEITE

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<stdrd αNum:&gt;</stdrd 	Auswahlliste	Legt den Anfangsblock der Sonderzeichen fest, der bei jeder Eingabe durch <b>αNUM</b> oder <b>F1-F6</b> verfügbar ist. Die verfügbaren Wahlmöglichkeiten hängen von den geladenen Zeichensätzen und der konfigurierten Sprache auf dem Instrument ab.

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

21.6

# (F

Beschreibung

# Start & Abschaltmodus

Der Abschaltmodus steht für einen RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.

Die Einstellungen in diesem Dialog:

- definieren das Verhalten des Instruments bei einem gewöhnlichen Aufstarten.
- definieren das Verhalten des Instruments bei einem Aufstarten nach einem Stromausfall.
- definieren einen PIN Code, der beim Aufstarten des Instruments eingegeben werden muss.

### Start

Das Menü/der Dialog, welches/welcher nach dem Aufstarten aufgerufen wird, kann konfiguriert werden.

### Abschaltmodus

Wenn die Stromversorgung nach einem Stromausfall wieder hergestellt wird, kehrt das Instrument zu dem Dialog zurück, in dem es vor dem Stromausfall betrieben wurde. Nach dem Neustart verwendet das Instrument den gleichen Job und die gleiche Konfiguration wie vor dem Stromausfall. Wenn entweder der Job oder die Konfiguration nicht verfügbar sind, wird der erste Eintrag in der jeweiligen Liste verwendet.

Zwei Arten von Stromausfälle können auftreten:

- Plötzlicher Stromausfall: Interne oder externe Batterie wurde entfernt.
- Allmählicher Stromausfall Interne oder externe Batterie wird auf normale Weise leer.

# **PIN Code**

Ein Schutz über eine Persönlicher Identifikationsnummer kann aktiviert werden.

Тур	Beschreibung	
PIN Schutz aktiv	Der Empfänger fordert zur Eingabe des PIN Codes auf	
	nach dem Aufstarten.	
	<ul> <li>nach der Änderung des PIN Codes in KONFIG Start &amp; Abschaltmodus.</li> </ul>	
	Der PIN Code wird beim Start eine Wake-Up Session nicht überprüft.	
Erzeugen eines PIN Codes	Durch den Anwender.	
Versuche für die korrekte Eingabe eines PIN Codes	Fünf. Nach fünf falschen Versuchen, muss ein <b>P</b> ersonal <b>U</b> nbloc <b>K</b> ing Code eingetippt werden.	
Erzeugen eines PUK Codes	Durch Leica Geosystems.	
	<ul> <li>Bei Empfängern, die mit einer Firmware Version 2.10 oder höher ausgeliefert wurden, wird der PUK Code zusammen mit dem Empfänger ausgeliefert.</li> </ul>	
	<ul> <li>Bei Empfänger, die mit einer Firmware Version kleiner als v2.10 ausgeliefert wurden, kontaktieren Sie eine Leica Vertretung, um den PUK Code zu erhalten.</li> </ul>	

# Zugriff

KONFIG

### Hauptmenü: Konfig\Allgemeine Einstellungen...\Start & Abschaltmodus wählen. ODER

Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".

KONFIG	11:39	<b>A</b> L1= 8 <b>→</b> → *	S 🖌 🗐	
Start & Abschaltmodus,	KONFIG	🗘 8 L2=8 🗍 🕺	🎎 🥏 🗛 🖥	
Seite Start	Start & Al	bschaltmodus	×	
	Start Stro	mvlust PIN Code		
	Startmenü	: Haup	tmen ü 🚺	
	Start bei	Impuls		
	Port 1		Ja 🜗	
	Port 2	:	Ja 🕩	WEITR (F1)
	Port 3	:	Ja 🕩	Ubernimmt die Anderungen und kehrt ins
				GPS1200+ Hauptmenü zurück.
				SEITE (F6)
			Q1a 仓	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
	WEITR		SEITE	Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<startmenü:></startmenü:>	Auswahlliste	Bestimmt das Startmenü/den Startdialog nach Einschalten des Empfängers.
<port 1:=""> <port 2:=""> <port 3:=""></port></port></port>	Ja oder Nein	Bestimmt, ob der Empfänger einschaltet, wenn ein Impuls an einem der Ports empfangen wird. Die Felder stehen für den RX1250 Controller mit Smart- Antenna nicht zur Verfügung.

### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Stromvlust**. Siehe Abschnitt "KONFIG Start & Abschaltmodus, Seite Stromvlust".

KONFIG Start & Abschaltmodus, Seite Stromylust	Diese Seite steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.
	Start & Abschaltmodus     X       Start Stromvlust PIN Code     Stromausfall       Auto ON     :
	Externe Hauptbatterie Setzen : Automatisch Übernimmt die Änderungen und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
	Q1a û       Wechselt zu einer weiteren Seite dieses         WEITR       SEITE

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<stromausfall Auto ON:&gt;</stromausfall 		Legt das Verhalten des Empfängers nach einem Stromausfall und anschliessendem Neustart fest.
	Ext.Stromausfall	Der Empfänger schaltet sich selbst automatisch ein, wenn die Stromversorgung nach einem plötzlichen Stromausfall wieder hergestellt wird.
	Immer	Der Empfänger schaltet sich selbst automatisch ein, wenn die Stromversorgung nach einem plötzlichen oder allmählichen Stromausfall wieder hergestellt wird. Der Empfänger kehrt zu dem Dialog zurück, in dem er vor dem Stromausfall betrieben wurde.
<externe Hauptbatterie setzen:&gt;</externe 	Extern A, Extern B oder Automatisch	Verfügbar für GRX1200+ Series, bei denen Batterien mit einem Y-Kabel an den Port PWR angeschlossen werden können. Legt die externe Batterie fest, die verwendet werden soll, wenn die Stromversorgung ausreichend ist, ungeachtet des Ladezustands der anderen Batterie. Die Batterien müssen eine Mini- malspannung von 11.4 V liefern.

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite PIN. Siehe Abschnitt "KONFIG Start & Abschaltmodus, Seite PIN Code".

# KONFIG Start & Abschaltmodus. Seite PIN Code

Das Erscheinungsbild dieses Dialogs variiert mit den Einstellungen für <Verw. PIN:>. Die Softkeys sind identisch zu denen auf der Seite Stromvlust. Siehe Abschnitt "KONFIG Start & Abschaltmodus, Seite Stromvlust" für eine Erklärung der Softkeys.

# <Verw. PIN: Nein>

Kein PIN Code wurde gesetzt.

- Der PIN Code Schutz kann aktiviert • werden.
- Dann kann ein PIN Code eingetippt • werden.

# <Verw. PIN: Ja>

Ein PIN Code wurde gesetzt.

- Der PIN Code muss eingetippt werden, um Einstellungen auf dieser Seite zu ändern.
- Dann kann der PIN Code Schutz deaktiviert werden.
- Oder der PIN Code Schutz kann geändert werden.

11:42 KONFIG	+ <sup>4</sup> 8 L2= 7 ∎ 5	1 * ° < 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10	11:41 KONFIG	- 8 L1= 7 ↓ 8 L2= 7 ↓ 5	* ° × 10
Start & Ab	oschaltmodus 👘	×	Start & Abs	chaltmodus 👘	×
Start Strom	nvlust PIN Code		Start Stromv	lust PIN Code	
Verw. PIN	:	Nein	PIN Code	:	
Neuer PIN	:		Verw. PIN	:	Ja 🔶
			Ändere PIN	:	Nein 🕩
			Neuer PIN	:	
WETTR		Q1aû SEITE	WETTR	1 1 1	Q1a û SETTE

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
Verw. PIN	Ja oder Nein	Aktiviert den PIN Code Schutz. Diese Einstellung ist nicht Teil des Konfigurationssatzes.
Neuer PIN	Benutzereingabe	Der PIN Code muss eine Nummer mit vier bis sechs Stellen sein.
PIN Code	Benutzereingabe	Der PIN Code wie zuvor auf dieser Seite definiert. Der korrekte PIN Code muss innerhalb von fünf Versuchen eingetippt werden, sonst wird der PUK Code verlangt. Siehe Kapitel "5 Sicherung des Empfängers mit einem PIN".
Ändere PIN	Ja oder Nein	Aktiviert <b><neuer pin:=""></neuer></b> , um einen neuen PIN Code einzugeben.

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

22	Konfig\Schnittstellen Allgemein		
22.1	Übersicht		
Beschreibung	Der Empfänger hat eine Vielzahl von Schnittstellen, die für die Verwendung mit verschie- denen Ports und externen Geräten konfiguriert werden können. Die Konfiguration variiert abhängig von der jeweiligen Anwendung.		
Schnittstelle, Port und	Beschreibung der Fachausdrücke		
Gerät	Fachausdruck	Beschreibung	Beispiel
	Schnittstelle	Eine Schnittstelle sollte als eine Funktion des Empfän- gers betrachtet werden.	Echtzeit
	Port	Der physikalische Port auf dem Instrument, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird. Manchmal ist es notwendig, bestimmte Ports mit bestimmten Schnittstellen zu verwenden.	Port P1
	Gerät	Die Hardware, die mit dem jeweiligen Port verbunden wird.	Funkgerät

22.2	Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellenwählen. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Schnittstellen aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.		
KONFIG Schnittstellen	Der Dialog gibt eine Übersicht über alle Schnittstellen mit den aktuell zugeordneten Ports und Geräten an. Wenn eine zweite Echtzeit Schnittstelle konfiguriert ist, wird diese ebenfalls angezeigt.		

WEITR

EDIT KTRL

Q1a û

geräten.

Beispiel den Wechsel eines Kanals bei Funk-

#### SHIFT VERB (F4) und SHIFT TRENN (F4)

Verfügbar für eine Echtzeit Schnittstelle, die für die Verwendung eines Mobiltelefons oder Modems konfiguriert ist. Wählt die im aktiven Konfigurationssatz konfigurierte Nummer und trennt die Verbindung wieder.

### Beschreibung der Spalten

Spalte	Option	Beschreibung
Port	1, 2 oder 3	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	BT x	Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktio- nalität verwendet wird. Verfügbar für RX1250.
	Clip	Clip-on-Kontakt auf dem RX1250 Controller. Wird für den RX1250 Controller mit GHT56 Halter verwendet, wenn ein Gerät am GHT56 angeschlossen ist.
	NETx	Der logische NET Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird. Verfügbar für eine akti- vierte Internet Schnittstelle.
Gerät	<port x=""></port>	Gerät für die physikalischen Ports P1, P2 und P3.
	<clip-on></clip-on>	Gerät für den physikalischen LEMO Port auf dem GHT56 Halter. Wird für den RX1250 Controller mit GHT56 Halter angezeigt, wenn <b><port: clip-on=""></port:></b> gewählt ist.

# Nächster Schritt

WENN	DANN
eine Schnittstelle konfiguriert werden soll	Die Schnittstelle, die konfiguriert werden soll, markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Einzelheiten werden in diesem Kapitel in den entsprechenden Abschnitten für jede einzelne Schnittstelle erläutert.
ein Gerät, das an einer Schnittstelle angeschlossen ist, konfiguriert werden soll	Die entsprechende Schnittstelle markieren und <b>KTRL (F4)</b> . Siehe Kapitel "24 Konfig\Schnittstellen Geräte kontrollieren" für Informationen über die Funktionalität.

22.3	Echtzeit	
22.3.1	Übersicht	
Beschreibung	Die Echtzeit Schnittstelle ermöglicht die Konfiguration von Echtzeitparametern. Dies bein- haltet die Definition, ob der Empfänger als Referenz oder Rover eingesetzt werden soll, und das zu verwendende Echtzeit Format. Bis zu zwei Echtzeit Schnittstellen können auf dem Empfänger konfiguriert werden.	
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Echtzeit markieren. EDIT (F3).</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Echtzeit</li> <li>Modus aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> <li>ODER</li> <li>Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14.2 Zugriff auf das Konfigurationssatz Management".</li> </ul>	

# Nächster Schritt

WENN die Echtzeit Schnittstelle	DANN
nicht verwendet werden soll	Siehe Kapitel "22.3.2 Konfiguration ohne Echtzeit- Schnittstelle".
für eine Referenz ist	Siehe Kapitel "22.3.3 Konfiguration einer Echtzeit Referenz Schnittstelle".
für einen Rover ist	Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".
für die gleichzeitige Verwendung von Mobiltelefon und Funkgerät ist	Siehe Kapitel "22.3.5 Konfiguration mit Mobilte- lefon und Funkgerät".

22.3.2

Zugriff

KONFIG

Echtzeit Modus

# Konfiguration ohne Echtzeit-Schnittstelle

Siehe Kapitel "22.3.1 Übersicht", um KONFIG Echtzeit Modus aufzurufen

**<RT Modus: Kein(e)>** bedeutet, dass der Empfänger nicht als Echtzeit Referenz oder Echtzeit Rover verwendet werden soll.

### Nächster Schritt

WENN ein Space-Based Augmentation System (SBAS)	DANN
konfiguriert werden soll	SHIFT SBAS (F5) ruft KONFIG SBAS Tracking Modus auf.
nicht konfiguriert werden soll	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde.

22.3.3

# Zugriff

### KONFIG Echtzeit Modus

Konfiguration einer Echtzeit Referenz Schnittstelle

Siehe Kapitel "22.3.1 Übersicht", um KONFIG Echtzeit Modus aufzurufen

Die verfügbaren Felder und Tasten in diesem Dialog hängen von den gewählten Einstellungen ab.

12:42 KONFIG Echtzeit I RT Modus RT Daten Port Gerät	10dus	Referenz () Leica () Port 1 () Satelline 3AS	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde.</li> <li>REF (F2)</li> <li>Um zusätzliche Einstellungen für die Referenz zu konfigurieren, z.B. Zeitschlitz. Siehe Abschnitt "KONFIG Erweiterte Referenz Opti- onen, Seite Allgem.".</li> </ul>
			RATEN (F3)
WEITR RE	F	0.1a û  GERÄT	Um die Datenraten für das ausgewählte Echt- zeit Datenformat zu konfigurieren. Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Datenraten".
			SUCHE (F4)
			Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit

Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit **Port: Bluetooth x>** und einem gewählten Bluetooth Gerät. Um nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten zu suchen. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

# GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser für **<Port: NETx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

### SHIFT EZ-2 (F2)

Übernimmt die Einstellungen und konfiguriert eine zweite Echtzeit Schnittstelle. Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Modus (2)".

### SHIFT SBAS (F5)

Um das **S**pace-**B**ased **A**ugmentation **S**ystem (SBAS) zu konfigurieren. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS".

Zwei Echtzeitgeräte können gleichzeitig an zwei verschiedenen Ports angeschlossen werden, zum Beispiel ein Funkgerät und ein Mobiltelefon. Auf der Referenz können die zwei Geräte gleichzeitig betrieben werden. **SHIFT EZ-2 (F2)** drücken, um eine zweite Echtzeit Schnittstelle zu konfigurieren.

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<rt modus:=""></rt>	<b>Kein(e)</b> , <b>Referenz</b> oder <b>Rover</b>	<rt modus:="" referenz=""> aktiviert eine Schnittstelle für eine Echtzeit Referenz.</rt>
<rt daten:=""></rt>	Leica	Das Leica eigene Echtzeit GPS Datenformat unter- stützt GPS L1/L2 und GLONASS L1/ L2. Dies wird empfohlen, wenn ausschliesslich mit Leica Empfän- gern gearbeitet wird.

), B

Feld	Option	Beschreibung
	Leica 4G	Das Leica eigene Echtzeit GNSS Datenformat unter- stützt GPS L1/ L2/ L5, GLONASS L1/ L2 und Galileo E1/E5a/E5b/Alt-BOC. Dies wird empfohlen, wenn ausschliesslich mit Leica Empfängern mit Leica SmartWorx v7.0 oder höher gearbeitet wird.
	CMR CMR+	CMR und CMR+ sind komprimierte Formate, die für die Übertragung von Daten für Empfänger anderer Hersteller verwendet werden.
	RTCM v3.1	RTCM wird empfohlen, wenn Rover Einheiten von verschiedenen Herstellern verwendet werden sollen. Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 3. Ein neues Standardformat für die Übertra- gung von GNSS (Global Navigation Satellite System) Korrekturdaten. Höhere Effizienz als RTCM v2.x. Unterstützt Echtzeit Dienste mit einer signifikant reduzierten Bandbreite.
		Messagetypen für Echtzeit GNSS Anwendungen:
		• 1001: L1 GPS Echtzeit Beobachtungen
		• 1002: Erweiterte L1 GPS Echtzeit Beobachtungen
		1003: L1 & L2 GPS Echtzeit Beobachtungen
		1004: Erweiterte L1 & L2 GPS Echtzeit Beobach- tungen
		<ul> <li>1005: Ortsfeste Echtzeit Referenzstation Antennen Referenz Punkt</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
		<ul> <li>1006: Ortsfeste Echtzeit Referenzstation ARP mit Antennenhöhe</li> </ul>
		1007: Antennenbeschreibung
		1008: Antennenbeschreibung und Serienummer
		1009: L1 GLONASS Echtzeit Beobachtungen
		<ul> <li>1010: Erweiterte L1 GLONASS Echtzeit Beobach- tungen</li> </ul>
		<ul> <li>1011: L1 &amp; L2 GLONASS Echtzeit Beobach- tungen</li> </ul>
		<ul> <li>1012: Erweiterte L1 &amp; L2 GLONASS Echtzeit Beobachtungen</li> </ul>
		Messagetypen beim Master-Auxiliary Konzept:
		<ul> <li>1014: Netzwerk Datenmessage.</li> <li>Diese Message enthält Einzelheiten über die Referenzstationen im Netz, zum Beispiel die Masterstation und ihre Koordinaten und die Koor- dinatendifferenzen zwischen der Masterstation und ihren Nebenstationen.</li> </ul>
		<ul> <li>1015: Message mit den differentiellen ionosphä- rischen Korrekturen</li> </ul>
		<ul> <li>1016: Message mit den differentiellen geomet- rische Korrekturen</li> </ul>
		1029: Unicode Text Message

Feld	Option	Beschreibung
		<ul> <li>1033: Message zur Empfänger- und Antennenbe- schreibung</li> </ul>
		Pseudodistanz und Phasenwerte für L1 und L2. Abhängig vom Typ des Empfängers werden die Daten für L1 oder für L1 und L2 ausgesendet.
		Genauigkeit der Roverposition:
		Für L1 Empfänger: 0.25 - 1 m rms.
		<ul> <li>Für L1/L2 Empfänger: 1 - 5 cm rms nach einer erfolgreichen Lösung der Phasenmehrdeutig- keiten.</li> </ul>
	RTCM 1,2 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. Differentielle und Delta-differentielle GPS Korrekturen. Message 3 wird ebenfalls erzeugt. Wird bei DGPS Applikationen verwendet. Genauig- keit der Roverposition: 0.25 - 1 m rms.
	RTCM 9,2 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. GPS partielle Korrekturen und Delta- differentielle GPS Korrekturen. Message 3 wird eben- falls erzeugt. Werden bei DGPS Applikationen mit einer langsamen Datenverbindung bei Auftreten von Interferenzen verwendet. Genauigkeit der Roverposi- tion: 0.25 - 1 m rms.

Feld	Option	Beschreibung
	RTCM 18,19 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. Unkorrigierte Trägerphasen und Pseu- dodistanzen. Message 3 wird ebenfalls erzeugt. Wird bei Echtzeit Anwendungen verwendet, wenn die Phasenmehrdeutigkeiten im Rover gelöst werden sollen. Genauigkeit der Roverposition: 1 - 5 cm rms nach einer erfolgreichen Lösung der Phasenmehr- deutigkeiten.
	RTCM 20,21 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. Echtzeit Trägerphasen- und hoch- genaue Pseudodistanzkorrekturen. Message 3 wird ebenfalls erzeugt. Wird bei Echtzeit Anwendungen verwendet. Genauigkeit der Roverposition: 1 - 5 cm rms nach einer erfolgreichen Lösung der Phasen- mehrdeutigkeiten.
	RTCM 1,2,18,19 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. Kombination von <b>RTCM 1,2 v2</b> und <b>RTCM 18,19 v2</b> .
	RTCM 1,2,20,21 v2	Datenformat entsprechend der Definition von RTCM Version 2.x. Kombination von <b>RTCM 1,2 v2</b> und <b>RTCM 20,21 v2</b> .
Feld	Option	Beschreibung
-----------------	-------------	---
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	Clip-on	Verfügbar für RX1250. Die Clip-on-Kontakte. Wird für den RX1250 Controller mit GHT56 Halter verwendet, wenn ein Gerät am GHT56 angeschlossen ist.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.

**REF (F2)** wechselt zum Dialog **KONFIG Erweiterte Referenz Optionen**, Seite **Allgem**.. Siehe Abschnitt "KONFIG Erweiterte Referenz Optionen, Seite Allgem.".

KONFIG
<b>Erweiterte Referenz</b>
Optionen,
Seite Allgem.

12:43 KONFIG	8 L1= 8 *	<b>Å</b> * .		
Allgem NTRIP RefStat Nr.	eterenz u	ptionen	0	
Zeitschlitz Anzahl Ref.S Zeitfenster	tation:	Nei	n 🕩 2 🔶 2 🔶	WEI
Ende der Mes	sage :	Kein(e	») <b>小</b>	L V SEI
WEITR		] ! !	Q1a① SEITE	۱ ۱ ۱

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<refstat nr:=""></refstat>	Benutzereingabe	Eine Bezeichnung für eine Referenzstation. Sie wird mit den Echtzeit Daten in allen Echtzeit Datenfor- maten gesendet. Sie unterscheidet sich von der Punktnummer der Referenzstation.
		Eine Nummer der Referenzstation wird dann benö- tigt, wenn mit verschiedenen Referenzstationen im Zeitschlitz Modus auf derselben Funkfrequenz gear- beitet wird. In diesem Fall muss die Nummer der Referenzstation, deren Daten verwendet werden sollen, beim Rover eingegeben werden.

Feld	Option	Beschreibung
		Der erlaubte Wertebereich variiert.
	Von <b>0</b> bis <b>31</b>	Für <rt daten:="" leica=""> und <rt daten:<br="">CMR/CMR+&gt; in KONFIG Echtzeit Modus.</rt></rt>
	Von <b>0</b> bis <b>1023</b>	Für <rtcm 1.x="" version:=""> und <rtcm 2.x="" version:="">.</rtcm></rtcm>
	Von <b>0</b> bis <b>4095</b>	Für <rt 4g="" daten:="" leica=""> und <rt daten:="" rtcm="" v3.1=""> in KONFIG Echtzeit Modus.</rt></rt>
<zeitschlitz:></zeitschlitz:>	Ja oder Nein	Die Möglichkeit, Echtzeit Daten zeitverzögert zu senden. Dies ist erforderlich, wenn Echtzeit Daten von verschiedenen Referenzstationen auf demselben Funkkanal gesendet werden. Das Zeit- schlitz-Verfahren arbeitet für alle Gerätetypen.
<anzahl Ref.Station:&gt;</anzahl 	2, 3 oder 4	Verfügbar für <b><zeitschlitz: ja=""></zeitschlitz:></b> . Die Anzahl der verwendeten Referenzstationen, von denen Echtzeit Daten gesendet werden.

Feld	Option	Beschreibung
<zeitfenster:></zeitfenster:>	2, 3 oder 4 Der Inhalt der Auswahlliste hängt von den Einstel- lungen für <b><anzahl< b=""> <b>Ref.Station:&gt;</b> ab.</anzahl<></b>	Verfügbar für <b><zeitschlitz: ja=""></zeitschlitz:></b> . Das Zeitfenster gibt die Zeitverzögerung an. Die Anzahl der möglichen Zeitfenster ist gleich der Anzahl der verwendeten Referenzstationen. Die Zeit- verzögerung ist 1 s geteilt durch die Anzahl der Refe- renzstationen. Wenn zwei Referenzstationen verwendet werden, beträgt die Verzögerung 0.50 s. Deshalb sind die Zeitfenster bei 0.00 s und bei 0.50 s. Bei drei Referenzstationen beträgt die Zeitverzöge- rung 0.33 s. Die Zeitfenster sind dann bei 0.00, 0.33 und 0.66 s.
<ende der<br="">Message:&gt;</ende>	Kein(e) oder CR	Fügt <b>C</b> arriage <b>R</b> eturn am Ende der Echtzeit Message hinzu.
<rtcm Version:&gt;</rtcm 	2.1, 2.2 oder 2.3	Verfügbar für <b><rt daten:="" rtcm="" v2="" xx=""></rt></b> in <b>KONFIG</b> <b>Echtzeit Modus</b> . Referenz und Rover müssen dieselbe Version verwenden.

# Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite NTRIP.

KONFIG
<b>Erweiterte Referenz</b>
Optionen,
Seite NTRIP



Passwort :	* * * * *	WEITR
		Übeı
Mountpnt :	WTZJ0	Dialo
		wähl
		SEITE (
	0.1a û	Wec
WEITR	SEITE	Dialo

## (F1)

rnimmt die Änderungen und kehrt zu dem og zurück, von dem dieser Dialog ausgelt wurde.

#### (F6)

chselt zu einer weiteren Seite dieses ogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<verw ntrip:=""></verw>	Ja oder Nein	Aktiviert NTRIP.
<passwort:></passwort:>	Benutzereingabe	Ein Zugangspasswort wird benötigt, um Daten zum NTRIP Caster zu senden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den NTRIP Administrator.
<mountpnt:></mountpnt:>	Benutzereingabe	Bestimmt, von woher Daten zum NTRIP Caster fliessen.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.
2.	RATEN (F3). Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Datenraten".

## Beschreibung

Für alle Echtzeit Datenformate können Teile der Message mit unterschiedlichen Raten übertragen werden.

Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Ausgaberaten für die verschiedenen Teile des gewählten Echtzeit Datenformats. Die verfügbaren Felder in diesem Dialog hängen von der gewählten Einstellung für **<RT Daten:>** in **KONFIG Echtzeit Modus** ab.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<daten:></daten:>	Von <b>0.1s</b> bis <b>60.0s</b>	Raten für die Übertragung der Rohdaten. Die Stan- dardeinstellungen sind für Standardanwendungen geeignet. Sie können für spezielle Anwendungen geändert werden. Eine Kontrolle für zulässige Kombi- nationen wird durchgeführt.
<koord:></koord:>	Von <b>10s</b> bis <b>120s</b>	Rate für die Übertragung der Referenzkoordinaten.
<messages:></messages:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><rtcm 2.3="" version:=""></rtcm></b> in <b>KONFIG</b> <b>Erweiterte Referenz Optionen</b> , Seite. <b>Allgem.</b> Die Messages, die zur Übertragung der Koordinaten der Referenzstation gesendet werden.

KONFIG

Echtzeit Datenraten

Feld	Option	Beschreibung
<info:></info:>	Von <b>10s</b> bis <b>120s</b>	Rate für die Übertragung zusätzlicher Informationen der Referenzstation, zum Beispiel die Punktnummer.
<msge typ:=""></msge>	Auswahlliste	Der Messagetyp von <b><rt daten:="" rtcm="" v3.1=""></rt></b> . <b><msge kompakt="" typ:=""></msge></b> ist geeignet für Standardan- wendungen.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.
2.	SHIFT EZ-2 (F2) wechselt zu KONFIG Echtzeit Modus (2). Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Modus (2)".

## KONFIG Echtzeit Modus (2)

## Beschreibung

Die zweite Echtzeit Schnittstelle ist völlig unabhängig von der ersten Schnittstelle. Alle Einstellungen können unterschiedlich konfiguriert werden. Der verwendete Port muss ein anderer sein als der für die erste Echtzeit Schnittstelle.

Siehe Abschnitt "KONFIG Echtzeit Modus" für Informationen über Felder und Tasten. Der Unterschied besteht darin, dass SHIFT EZ-2 (F2) durch SHIFT EZ-1 (F2) ersetzt wird und zu KONFIG Echtzeit Modus zurückkehrt.

WENN Änderungen für die erste Echtzeit Schnittstelle	DANN
nicht durchgeführt werden sollen	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen, schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde. Die zweite Echtzeit Schnittstelle wird zur Liste in KONFIG Schnittstellen hinzugefügt.
durchgeführt werden sollen	SHIFT EZ-1 (F2) übernimmt die Änderungen und kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.

22.3.4

Zugriff

## KONFIG Echtzeit Modus

Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle

Siehe Kapitel "22.3.1 Übersicht", um KONFIG Echtzeit Modus aufzurufen

Die verfügbaren Felder und Tasten in diesem Dialog hängen von den gewählten Einstellungen ab.

_12:43 KONFIG	- <b>Ĭ∔ ẩ∕</b>	L1= 8 ┺ ♣ L2= 8 ▮ ✿		١
Echtzeit	Modus		×	
RT Modus	:		Rover	
RT Daten	:		Leica 🐠	F
Port	:	I	Port 1 <u>+</u>	
Gerät	:	Satelliı	ne 3AS	
Ref Senso	r :	(	GX1230 🔶	
Ref Anten	ne:	AX1202 9	Stativ 🐠	
			Q1a û	
WEITR ROV	/ER	GE	RÄT	Ś

## WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### ROVER (F2)

Um zusätzliche Einstellungen, die für Roveranwendungen wichtig sind, zu konfigurieren. Siehe Abschnitt "KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite Allgem.".Verfügbar, ausser ein SBAS Datenformat wurde für **<RT Daten:>** gewählt. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS" für Informationen über die Codierung.

# SUCHĚ (F4)

Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit **Port: Bluetooth x>** und einem gewählten Bluetooth Gerät. Um nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten zu suchen. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.



## GERÄT (F5)

Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".Verfügbar, ausser ein SBAS Datenformat wurde für **<RT Daten:>** gewählt. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS" für Informationen über die Codierung.

#### SHIFT PARAM (F3)

Aktiviert bzw. deaktiviert die Prädiktion der Echtzeit Messungen. Siehe Abschnitt "Prädiktion" für Informationen über die Prädiktion. Verfügbar, ausser für **<RT Daten: RTCM 1,2 v2>** oder **<RT Daten: RTCM 9,2 v2>**. Definiert, ob **GLONASS** Beobachtungen in einer RTK Lösung fixiert werden oder nicht oder ob der Sensor automatisch entscheidet (nur **GLONASS** Empfänger).

## SHIFT FILTR (F4)

Aktiviert und deaktiviert den Höhenfilter für die Höhenglättung. Siehe Abschnitt "Höhenglättung" für Informationen über Höhenglättung. Verfügbar, ausser ein SBAS Datenformat wurde für **<RT Daten:>** gewählt. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS" für Informationen über die Codierung.

#### SHIFT SBAS (F5)

Um das Space-Based Augmentation System (SBAS) zu konfigurieren. Die Konfiguration von SBAS bestimmt die Optionen, die für **<RT** Daten> in KONFIG Echtzeit Modus verfügbar sind. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS".

Zwei Echtzeitgeräte können gleichzeitig an zwei verschiedenen Ports angeschlossen werden, zum Beispiel ein Funkgerät und ein Mobiltelefon. Entsprechend der Funktionalität eines Rovers können die zwei Geräte natürlich nicht gleichzeitig operieren. Es wird empfohlen, zwei unterschiedliche Konfigurationssätze zu erzeugen, einen für jedes Echtzeit Gerät. Wechseln Sie den Konfigurationssatz, um das aktive Gerät zu wechseln.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<rt modus:=""></rt>	<b>Kein(e)</b> , <b>Referenz</b> oder <b>Rover</b>	<rt modus:="" rover=""> aktiviert eine Echtzeit Rover Schnittstelle.</rt>
<rt daten:=""></rt>	Leica Leica 4G CMR/CMR+ RTCM v3.1 RTCM 1,2 v2 RTCM 9,2 v2 RTCM 18,19 v2 RTCM 20,21 v2	Siehe Kapitel "22.3.3 Konfiguration einer Echtzeit Referenz Schnittstelle" für Informationen über diese Echtzeit Datenformate.

S

Feld	Option	Beschreibung
		Die Verfügbarkeit der folgenden Optionen hängt von der getroffenen Auswahl für <b><sbas tracking:=""></sbas></b> in <b>KONFIG SBAS Tracking Modus</b> ab. Siehe Kapitel "22.3.6 Konfiguration von SBAS".
	Automatisch SBAS, EGNOS, WAAS, MSAS, EGNOS (Test), WAAS (Test) or GAGAN	Wide Area Augmentation System European Geostationary Navigation Overlay Service MTSAT Satellite-based Augmentation System, wobei MTSAT für Multi-functional Transport SATellite steht GPS Aided Geo Augmentation Navigation.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	Clip-on	Verfügbar für RX1250. Die Clip-on-Kontakte. Wird für den RX1250 Controller mit GHT56 Halter verwendet, wenn ein Gerät am GHT56 angeschlossen ist.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
<id adresse:=""></id>	Ausgabe	Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit <b><port:< b=""> <b>Bluetooth x&gt;</b> und einem gewählten Bluetooth Gerät. Die ID Adresse der verwendeten SmartAntenna.</port:<></b>

Feld	Option	Beschreibung	
<ref sensor:=""></ref>	Auswahlliste	Der Empfängertyp, der auf der Referenz verwendet wird. Falls das Echtzeit Datenformat nicht die Infor- mation über den Empfängertyp enthält, werden bestimmte Korrekturen, die auf die Information über den Empfängertyp basieren, angebracht, um korrekte Ergebnisse zu erhalten. Die Echtzeit Daten- formate Leica, Leica 4G, CMR, CMR+ und RTCM v3.1 enthalten diese Information. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn ein System300 Empfänger oder ein Empfänger von einem anderen Hersteller als Referenz verwendet wird.	
<ref Antenne:&gt;</ref 	Auswahlliste	Die auf der Referenz verwendete Antenne. Falls da Echtzeit Datenformat nicht die Antenneninformatior enthält, werden bestimmte Korrekturen, die auf die Antenneninformation basieren, angebracht, um korrekte Ergebnisse zu erhalten. Die Echtzeit Dater format Leica, Leica 4G, RTCM v2.3, CMR, CMR+ und RTCM v3.1 enthalten diese Information.	

WENN zusätzliche Rover Optionen	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<b>ROVER (F2)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite Allgem.".

## KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite Allgem.

Die verfügbaren Felder hängen von den gewählten **<RT Daten:>** in **KONFIG Echtzeit Modus** ab.

17:27 KONFIG		⊧7 <b>``</b> ⊵7 <b>1</b> \$∑	۲ (۲) ۲	2 - A B
Erweiterte H Allgem, NTRIF	Rover P (RTCM	Option Option	en	X
Wahl Ref		Jede en	ıpfang	ene
Referenznetz Sende Anwent AnwNr.1 AnwNr.2	: : lr: :		Kein N 450 450	(e) <u>∲</u>  ein <u>∳</u> 041 041
WEITR	[	GGA	1	a û SEITE

## WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### GGA (F4)

Um das Senden einer GGA Message für Anwendungen in Referenznetzen zu aktivieren. Siehe Kapitel "22.3.7 Konfiguration der GGA Message für Referenznetzanwendungen".

#### **REFID (F5)**

Verfügbar für **<Wahl Ref: Benutzerdef.>**. Anzeige und Auswahl der Stationsnummer der verfügbaren Referenzstationen, der Verzögerung der Message und des Datenformats. Bei der Verwendung von Funkgeräten kann der Funkkanal gewechselt werden, die Stationen, die auf der neuen Frequenz empfangen werden, werden angezeigt.

#### 1.te (F6)

Verfügbar für **<Wahl Refs: Erste empfan**gene>.

Das System nimmt eine Verbindung mit der nächsten empfangenen Referenzstation auf.

## SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<wahl ref:=""></wahl>		Die Referenzstation, von der Echtzeitdaten verwendet werden sollen.
	Benutzerdef.	Echtzeitdaten werden nur von der Referenzstation verwendet, die in <b><refstat nr:=""></refstat></b> definiert wird.
	Erste empfan- gene	Echtzeitdaten von der zuerst erkannten Referenzsta- tion werden verwendet.
	Jede empfan- gene	Echtzeitdaten von jeder Referenzstation werden verwendet.
<refstat nr:=""></refstat>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><wahl benutzerdef.="" ref:=""></wahl></b> . Die Nummer der Referenzstation, von der Echtzeitdaten empfangen werden sollen. Der erlaubte Wertebereich variiert.
	Von <b>0</b> bis <b>31</b>	Für <rt daten:="" leica=""> und <rt daten:<br="">CMR/CMR+&gt;.</rt></rt>
	Von <b>0</b> bis <b>1023</b>	Für <rtcm 1.x="" version:=""> und <rtcm 2.x="" version:="">.</rtcm></rtcm>
	Von <b>0</b> bis <b>4095</b>	For <b><rt 4g="" daten:="" leica=""></rt></b> und <b><rt b="" daten:="" rtcm<=""> v3.1&gt;.</rt></b>
<referenz- netz:&gt;</referenz- 		Definiert den Typ des verwendeten Referenznetzes. Siehe die LEICA GNSS Spider Dokumentation für genauere Informationen.
	Kein(e)	Messen ohne Referenzstationsnetz.

Feld	Option	Beschreibung
	Näheste	Der Rover sendet seine Position über eine NMEA GGA Message zu LEICA GNSS Spider. LEICA GNSS Spider ermittelt aus dieser Position die Referenzsta- tion, die sich am nächsten zum Rover befindet. Die Korrekturen dieser Referenz werden zum Rover gesendet. Verfügbar für alle Echtzeit Datenformate.
		Wenn diese Option gewählt ist, muss eine NMEA GGA Message durch <b>GGA (F4)</b> aktiviert sein. Siehe Kapitel "22.3.7 Konfiguration der GGA Message für Referenz- netzanwendungen".
	i-MAX	Individuelle Master-AuXiliary Korrekturen. Der Rover sendet seine Position über eine NMEA GGA Message zu LEICA GNSS Spider, wo die Master-Auxiliary Korrekturen berechnet werden. Die Korrekturen werden durch LEICA GNSS Spider für jeden einzelnen Rover individualisiert. Die Korrekturen werden im Leica-, RTCM v2.3- oder RTCM v3.1-Format mit den Messagetypen 1015/1016 gesendet.
		Wenn diese Option gewählt ist, kann eine NMEA GGA Message durch <b>GGA (F4)</b> aktiviert werden. Siehe Kapitel "22.3.7 Konfiguration der GGA Message für Referenznetzanwendungen".

Feld	Option	Beschreibung
	MAX	Master-AuXiliary Korrekturen Der Rover sendet seine Position typischerweise nicht zu LEICA GNSS Spider. LEICA GNSS Spider berechnet und sendet Master-Auxiliary Korrekturen zum Rover. Der Rover individualisiert diese Korrekturen für seine aktuelle Position. Die Korrekturen werden im RTCM v3.1-Format mit den Messagetypen 1015/1016 gesendet.
		Wenn diese Option gewählt ist, kann eine NMEA GGA Message durch <b>GGA (F4)</b> aktiviert werden. Siehe Kapitel "22.3.7 Konfiguration der GGA Message für Referenznetzanwendungen".
	VRS	Virtuelle Referenz Station. Wenn diese Option gewählt ist, muss eine NMEA GGA Message durch GGA (F4) aktiviert sein. Siehe Kapitel "22.3.7 Konfiguration der GGA Message für Referenznetzanwendungen".
	FKP	Flächen-Korrekturparameter. FlächenKorrektur Para- meter
<sende AnwenNr:&gt;</sende 	Ja oder Nein	Aktiviert das Senden einer Leica eigenen NMEA Message, die den Anwender identifiziert.
<anwnr. 1:=""> und <anwnr. 2:=""></anwnr.></anwnr.>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><sende anwennr:="" ja=""></sende></b> . Die Identifikation des Anwenders, die als Teil der Leica eigenen NMEA Message gesendet wird. Als Standard wird die Serienummer des Instruments angezeigt.

Feld	Option	Beschreibung
<rtcm Version:&gt;</rtcm 	1.x, 2.1, 2.2 oder 2.3	Verfügbar für <b><rt daten:="" rtcm="" v2="" xx=""></rt></b> in <b>KONFIG</b> <b>Echtzeit Modus</b> . Referenz und Rover müssen dieselbe Version verwenden.
<bits byte:=""></bits>	6 oder 8	Definiert die Anzahl der Bits/Byte in der empfangenen RTCM Message.

SEITE (F6) wechselt zur Seite NTRIP.

KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite NTRIP	17:28   KONFIG   Erweiterte   Ro   Allgem.   NTRIP	▲ L1= 7 ▲ ▲ ▲ 7 L2= 7 ▲ ▲ over Optionen RTCM Option Ja		WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde. QUELL (F5)
	AnwNr.: (weiter): Passwort:	1234512535  *****		Um die Tabelle mit NTRIP Quellen herunterzu- laden, falls <b><mountpnt:></mountpnt:></b> unbekannt ist. Dafür muss die GPRS Internet Schnittstelle bereits konfiguriert sein. Siehe Kapitel "35.2.3
	Mountpnt:	Mountpnt5		Verwendung des NTRIP Service mit einem Echtzeit Rover".
	WEITR	QUELL SE	a① ITE	SEITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<verw ntrip:=""></verw>	Ja oder Nein	Aktiviert NTRIP.
<anwnr.:></anwnr.:>	Benutzereingabe	Eine Anwendernummer wird benötigt, um Daten vom NTRIP Caster zu empfangen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den NTRIP Administrator.
<(weiter):>	Benutzereingabe	Ermöglicht die Eingabe der <b><anwnr.:></anwnr.:></b> in einer neuen Zeile fortzuführen.
<passwort:></passwort:>	Benutzereingabe	Ein Passwort wird benötigt, um Daten vom NTRIP Caster zu empfangen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den NTRIP Administrator.
<mountpnt:></mountpnt:>	Benutzereingabe	Die NTRIP Quelle, von der Echtzeit Daten empfangen werden sollen.

## Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite RTCM Option.

Diese Seite ist nur für <RT Daten: RTCM v3.1> in KONFIG Echtzeit Modus verfügbar.

(B

KONFIG Erweiterte Rover	17:29 KONFIG 7 L2=7 ↓ *
Optionen, Seite RTCM Option	Erweiterte Rover Optionen 🔀 Allgem. NTRIP RTCM Option
	Auto KrdSys verw: Ja
	RTCM Info Msg : Speichern 🔶

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

## SEITE (F6)

аû

SEITE

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

WEITR

Feld	Option	Beschreibung
<auto krdsys<br="">verw:&gt;</auto>	Ja oder Nein	Um ein Koordinatensystem, das vom einem RTCM Referenznetz empfangen wurde, als aktives Koordinatensystem zu setzen. Wird grau markiert und auf Nein gesetzt für < <b>Referenznetz: Kein(e)&gt;</b> in <b>KONFIG Erweiterte Rover Optionen</b> , Seite <b>Allgem.</b>
<rtcm info="" msg:=""></rtcm>		Definiert, ob eine vom Referenznetz empfan- gene Infomessage (RTCM Message 1029) angezeigt und/oder gespeichert wird.

Feld	Option	Beschreibung
	Nein	Die Infomessage wird am Empfänger nicht angezeigt.
	Zeigen	Die Infomessage wird am Empfänger ange- zeigt.
	PRTKL	Die Infomessage wird in einer Textdatei gespeichert.
	Zeigen & Speich.	Die Infomessage wird am Empfänger ange- zeigt und in einer Textdatei gespeichert.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde.

## Prädiktion

Der folgende Abschnitt enthält zusätzliche Informationen über die Prädiktion der Echtzeit Daten von der Referenz. Diese kann für eine Echtzeit Rover Schnittstelle aktiviert werden, ausser **<RT Daten: RTCM 1,2 v2>** oder **<RT Daten: RTCM 9,2 v2>**.

# Zugriff SHIFT PARAM (F3) in KONFIG Echtzeit Modus.

## Beschreibung

Prädiktion ist die Extrapolation der Echtzeit Korrekturen, die regelmässig von einer Referenz mit einer definierten Datenrate übertragen werden.

#### Vorteile für die Verwendung der Prädiktion

- Die Berechnung der Echtzeit Positionen auf dem Rover ist unabhängig von der Übertragungsrate der Referenzdaten.
- Positionen, die mit Pr\u00e4diktion bestimmt werden, haben eine sehr geringe Verz\u00f6gerung von ca. 20 ms.

#### Empfohlene Einstellungen für die Verwendung der Prädiktion

Je langsamer die Datenrate der Referenz ist, desto wichtiger ist es, die Prädiktion zu aktivieren.

#### Höhenglättung

Der folgende Abschnitt enthält zusätzliche Informationen über den Filter für die Höhenglättung. Dies kann für eine Echtzeit-Rover Schnittstelle aktiviert werden, ausser für **<RT Daten: Automatisch SBAS>**.

#### Zugriff

SHIFT FILTR (F4) in KONFIG Echtzeit Modus.

#### Beschreibung

Die Höhenglättung ist ein Filter, der auf alle im WGS 1984 oder in einem lokalen Koordinatensystem gemessenen Höhen oder bei der Ausgabe über NMEA angewendet wird. Die Standardparameter des Filters sind sehr gut geeignet für dynamische Wechsel in der Höhe bis zu 1 m/s, wie sie zum Beispiel bei Arbeiten mit Gradern vorkommen.

## Höhenglättung bei hochdynamischen GPS Anwendungen

Die mit GPS berechneten Positionen sind in der Lage fast doppelt so genau wie in der Höhe. Für die Positionsbestimmung können die Satelliten in allen vier Quadranten auftreten. Für die Höhenbestimmung können die Satelliten in zwei Quadranten auftreten. Dies schwächt die Höhenposition im Vergleich zur Lageposition.



Positionsbestimmung mit Satelliten, die in allen vier Quadranten auftreten.

Höhenbestimmung mit Satelliten, die in zwei Quadranten auftreten.

In hochdynamischen GPS Anwendungen ergeben sich daraus Abweichungen in der Höhe von einigen Zentimetern, wie die blaue Kurve im Diagramm unten zeigt. Viele GPS Anwendungen erfordern jedoch genauere Höhen. Durch die Verwendung des Filters werden die Variationen in der Höhe geglättet und das Rauschen weitgehend eliminiert.



# 22.3.5 Konfiguration mit Mobiltelefon und Funkgerät

Beschreibung Eine ideale Echtzeit Konfiguration ist die Kombination von Funkgerät und Mobiltelefon, um die Vorteile von beiden Technologien zu nutzen. Das Funkgerät kann dort verwendet werden, wo Funksignale empfangen werden können; der Vorteil liegt darin, dass die Datenübertragung kostenlos ist. Wenn der Funkkontakt wegen eines Hindernisses oder weil sich der Rover ausserhalb des Funkbereiches befindet, unterbrochen ist, wird zum Mobiltelefon gewechselt, um die Messung abzuschliessen. Dieses Vorgehen ermöglicht maximale Produktivität und minimale Kosten mit Echtzeit GPS.

## Feldablauf Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Eine Referenz aufstellen.
2.	Auf der Referenz ein Mobiltelefon an einem Port und ein Funkgerät an einem anderen Port anschliessen.
3.	Beide Schnittstellen auf der Referenz konfigurieren.
4.	Die Referenz starten. Echtzeitdaten werden auf zwei Schnittstellen gleichzeitig übertragen, wobei ein konventionelles Funkgerät und ein Mobiltelefon verwendet werden.
5.	Einen Rover aufstellen.
6.	Am Rover ein Mobiltelefon an einem Port und ein Funkgerät an einem anderen Port anschliessen.
7.	Zwei Konfigurationssätze verwenden, um beide Schnittstellen auf dem Rover zu konfigurieren.

Schritt	Beschreibung
8.	Den Rover entweder mit der Konfiguration für die Mobiltelefon Schnittstelle oder mit der Konfiguration für die Funkgerät Schnittstelle starten.
9.	Am Rover den verwendeten Konfigurationssatz wechseln, um zwischen der Verwendung des Mobiltelefons und des Funkgerätes zu wechseln. Es besteht keine Notwendigkeit, zur Referenz zurückzukehren.

22.3.6	Konfiguration von SBAS		
Beschreibung	Es kann ein Space-Based Augmentation System konfiguriert werden, um zusätzliche Korrekturen in Verbindung mit GPS Signalen zu verarbeiten. SBAS, allgemein auch als Satellite-Based Augmentation System bezeichnet, liefert korrigierte Zeit und Distanzmes- sungen, die mit Hilfe eines Netzes von Kontrollstationen auf der Erde und geostationären Satelliten berechnet werden. Ein SBAS kann Probleme wie atmosphärische Verzögerungen, schlechte Satellitengeometrie und fehlerhafte Satellitenpositionen korrigieren.		
Zugriff	Schritt	Beschreibung	
Schritt-fur-Schritt	1.	Siehe Kapitel "22.3.1 Übersicht", um <b>KONFIG Echtzeit Modus</b> aufzurufen	
	2.	SHIFT SBAS (F5) ruft KONFIG SBAS Tracking Modus auf.	
KONFIG SBAS Tracking Modus	17:21 I1=7 I=7 I=		
	SBAS Tr	acking: Automatisch SBAS≰≱	

		<b>a</b> û
WEITR		

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<sbas Tracking:&gt;</sbas 		Das zu verwendende Space-Based Augmentation System. Die verfügbaren Optionen für <b><rt daten:=""></rt></b> in <b>KONFIG Echtzeit Modus</b> hängen von der hier getä- tigten Einstellung ab.
	Automatisch SBAS	SBAS Satelliten werden empfangen und der verwen- dete SBAS Service wird automatisch gewählt.
	WAAS	Wide Area Augmentation System Satelliten werden verwendet.
	EGNOS	European Geostationary Navigation Overlay System Satelliten werden verwendet.
	MSAS	<b>M</b> TSAT <b>S</b> atellite-based <b>A</b> ugmentation <b>S</b> ystem, wobei MTSAT für <b>M</b> ulti-functional <b>T</b> ransport <b>SAT</b> ellite steht.
	EGNOS (Test)	European Geostationary Navigation Overlay System Satelliten werden empfangen.
	WAAS (Test)	Wide Area Augmentation System Satelliten werden empfangen.
	GAGAN	GPS Aided Geo Augmentation Navigation Satelliten werden empfangen.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde.

22.3.7	Konfiguration der GGA Message für Referenznetzanwendungen		
Beschreibung	Die meisten Referenznetze benötigen Näherungskoordinaten für die Position des Rovers. Der Rover wählt sich hierzu in ein Referenznetz ein und übermittelt die Näherungskoordina- ten in Form einer NMEA GGA Message.		
	Standardmässig sendet der Empfänger automatisch GGA Messages der aktuellen Position, wenn ein Referenznetz gewählt ist.		
	In einigen Ländern fordern Vermessungsbestimmungen, dass eine bestimmte Position ausgewählt werden kann. Diese Position wird dann alle fünf Sekunden als GGA Message durch die Echtzeit Schnittstelle zum Referenznetz gesendet.		
	Siehe Kapitel "F.3 GGA - Global Positioning System Positionsdaten" für Informationen über das GGA Messageformat.		
Zugriff			

# Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "22.3.1 Übersicht", um KONFIG Echtzeit Modus aufzurufen
2.	ROVER (F2) ruft KONFIG Erweiterte Rover Optionen auf.
3.	GGA (F5), um KONFIG Sende GGA NMEA.

# ODER

Über einen konfigurierten Hot Key, der den Dialog **KONFIG Sende GGA NMEA** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

# ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste.

# KONFIG Sende GGA NMEA

11:47 KONFIG ✓	<b>i ^ %</b> L1= i 7 L2= i	ァ <b>``</b> ∎₰¶*		W
Sende GGA NI	1EA		<u>×</u>	
GGA Position	1 : Li	ETZT/STPK	T Pos 🚺	K
Ost	:	764286	. <b>9428</b> m	
Nord	:	252937	.5090 m	
Lokal EllHöh	ie:	1151	. <b>49</b> 03 m	LE
			01 a ប	1
WEITR KOORD	LETZT	STPKT		

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### KOORD (F2)

Verfügbar für **<GGA Position: Von Job>** und **<GGA Position: LETZT/STPKT Pos>**. Zeigt andere Koordinatentypen. Lokale Koordinaten sind verfügbar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.

#### LETZT (F3)

Verfügbar für **<GGA Position: LETZT/STPKT Pos>**. Um dieselben Koordinaten in der GGA Message zu verwenden, die der Empfänger zuletzt verwendet hat.

Dies ist möglich, wenn bereits Positionskoordinaten von einer früheren Referenznetz-

Anwendung im System RAM gespeichert sind.

#### STPKT (F4)

Verfügbar für **<GGA Position: LETZT/STPKT Pos>**. Um die Koordinaten der aktuellen Navigationsposition in der GGA Message zu verwenden.

#### SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe. Verfügbar für lokale Koordinaten.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<gga Position:&gt;</gga 	Automatisch	Die aktuelle Position des Rovers wird alle fünf Sekunden zum Referenznetz gesendet.
	Von Job	In <b><punkt nr.:=""></punkt></b> kann ein Punkt des aktiven Jobs ausgewählt werden. Die Position dieses Punktes wird alle fünf Sekunden zum Referenznetz gesendet.
	LETZT/STPKT Pos	Die zuletzt verwendete Position oder die aktuelle Navigationsposition kann durch <b>LETZT (F3)</b> oder <b>STPKT (F4)</b> gewählt werden. Diese Position wird alle fünf Minuten gesendet.
	Kein(e)	Es wird keine GGA Message zum Referenznetz gesendet.
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><gga job="" position:="" von=""></gga></b> . Die Koordinaten dieses Punktes werden über die GGA Message versendet. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MANAGE Daten: Job Name</b> . Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Manage- ment".

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Erweiterte Rover Optionen zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Echtzeit Modus zurück.
3.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Echtzeit Modus ausgewählt wurde.

22.4	ASCII Eingabe			
22.4.1	Übersicht			
Beschreibung	Die ASCII Eingabe Schnittstelle empfängt ASCII Messages von Geräten anderer Hersteller, wie Echolote, Barometer, Digitalkameras, Leitungsdetektoren, Geigerzähler usw. Die ASCII Messages werden zusammen mit dem nächsten manuell gemessenen Punkt und/oder Auto Punkt als Punktanmerkungen gespeichert. Nach dem Empfang der ASCII Message kann als Bestätigung eine Antwort zum externen Gerät zurückgesendet werden.			
externe Gerät und den Typ der ASCII Messages, die in den einzelnen Anmerkur chert werden.				
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. ASCII Eing. markieren. EDIT (F3).			
Nächster Schritt	WENN	DANN		
	die ASCII Schnitt- stelle konfiguriert werden soll	Siehe Kapitel "22.4.2 Konfiguration einer ASCII Eingabe Schnitt- stelle".		
	Anmerkungen konfi- guriert werden sollen	Siehe Kapitel "22.4.3 Konfiguration der Anmerkungen".		
	Antwortbefehle konfi- guriert werden sollen	Siehe Kapitel "22.4.4 Konfiguration eines Befehls an das Gerät".		

22.4.2

# Konfiguration einer ASCII Eingabe Schnittstelle

Zugriff

#### KONFIG ASCII Eingabe

Siehe Kapitel "22.4.1 Übersicht", um KONFIG ASCII Eingabe aufzurufen.

12:48 KONFIG	<b>%</b> L1= 7 8 L2= 7	<b>ੇ</b> ∎ਨੀ <sup>*</sup> ਸ਼	
Verw. Gerät	:		Ja 🕼
Port	:	Por	t 3 ∮)
Gerät	:	RS	232
Ende der Msg	:		CR 🜗
Anmerkung 1	:		
Anmerkung 2	:	Echo	lot
Anmerkung 3	:		
Anmerkung 4	:	Seismi	sch
			01a û
WEITR ANMER		GERÄT	

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### ANMER (F2)

Um zu konfigurieren, welche ASCII Message mit welcher Anmerkung aufgezeichnet wird. Siehe Kapitel "22.4.3 Konfiguration der Anmerkungen".

## GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser **<Gerät: NETx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

#### SHIFT KMND (F5)

Um eine Message zu konfigurieren, die durch den konfigurierten Port zum Gerät gesendet wird. Siehe Kapitel "22.4.4 Konfiguration eines Befehls an das Gerät".
### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die ASCII Eingabe Schnittstelle.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.
<ende der="" msg:=""></ende>	CR, LF oder CR/LF	Das verwendete Zeichen, um das Ende der empfan- genen ASCII Message zu identifizieren.
Von <anmerkung 1:=""> bis <anmerkung 4:=""></anmerkung></anmerkung>	Ausgabe	Die Beschreibung der ASCII Eingabe, wie sie mit ANMER (F2) konfiguriert wurde. Wenn das Seismische Protokoll verwendet wird, dann ist <b><anmerkung 4:="" seismisch=""></anmerkung></b> .

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG ASCII Eingabe ausgewählt wurde.

# 22.4.3

Konfiguration der Anmerkungen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "22.4.1 Übersicht", um KONFIG ASCII Eingabe aufzurufen.
2.	ANMER (F2) ruft KONFIG Verwendete Anmerkungen auf
3.	KONFIG Verwendete Anmerkungen
	<b><anmerkung:></anmerkung:></b> Die Anmerkung, zu der die ASCII Message gespeichert wird.
	<b>Akzept. ASCII:&gt;</b> Aktiviert die Aufzeichnung der ASCII Messages mit der ausge wählten Anmerkung. <b>Akzept. ASCII: Nein&gt;</b> falls das Seismische Protokoll mit <b>Anmerkung: Anmerkung 4&gt;</b> verwendet wird.
	<message besch:=""> Die Beschreibung f ür die empfangene ASCII Message. Diese Beschreibung wird in anderen Dialogen angezeigt, z.B. in STATUS ASCII Eingabe - XX.</message>
	<b><message-nr.:></message-nr.:></b> Die Messagenummer, um eine vom Gerät kommende ASCII Message zu identifizieren. Die Message wird dann als Anmerkung gespeichert. Siehe Kapitel "22.4.2 Konfiguration einer ASCII Eingabe Schnittstelle". Die folgenden Zeichen können als Filter verwendet werden:
	• um Zeichenfolgen zu akzeptieren, die mit den Zeichen nach dem Filter starten. Zum Beispiel: ^1 akzeptiert 12 aber nicht 21.
	\$ um Zeichenfolgen zu akzeptieren, die mit den Zeichen vor dem Filter enden. Zum Beispiel: 1\$ akzeptiert 21 aber nicht 12.
	. um ein beliebiges Zeichen ausser Zeilenvorschub zu akzeptieren.
	[] um einen Bereich von Zeichen zu akzeptieren. Zum Beispiel [0-9] akzeptiert alle Zahlen.

Konfiguration der Anmerkungen

Schritt	Beschreibung
	Jedes Zeichen um Zeichenfolgen zu akzeptieren, die dieses Zeichen an einer beliebigen Position enthalten. Zum Beispiel: 1 akzeptiert 1234, 4321 oder 2134 aber nicht 2345.
	<verw präfix:=""> Speichert die Beschreibung in <message besch:=""> als Präfix zur ASCII Message. Dies ist hilfreich zur leichteren Identifizierung der Anmerkungen, die mit einem Punkt gespeichert sind.</message></verw>
	<b>Sende Antwort:&gt;</b> Als Reaktion des Empfängers auf eine empfangene ASCII Message; eine NMEA Message kann zum Gerät zurückgesendet werden. Im Fall einer Kamera kann man so zum Beispiel die Position später in die Fotografie einblenden.
	Die Einstellungen für eine ausgewählte Anmerkung entsprechend den Anforde- rungen anpassen.
4.	Für die Konfiguration der anderen Anmerkungen den Schritt 3. wiederholen, bis alle Anmerkungen konfiguriert sind.
5.	WEITR (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu KONFIG ASCII Eingabe zurück

# 22.4.4

Konfiguration des Befehls Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "22.4.1 Übersicht", um KONFIG ASCII Eingabe aufzurufen.
2.	SHIFT KMND (F5)
3.	KONFIG Befehl an Gerät senden
	<b><befehl:></befehl:></b> Eine Message, die durch den konfigurierten Port an das externe Gerät gesendet wird, wenn das Applikationsprogramm Messen oder Absteckung aufgerufen wird. Zum Beispiel kann dadurch das externe Gerät über den GPS Empfänger gestartet werden. Der zuletzt verwendete Befehl, der eingegeben wurde, wird als Teil des aktiven Konfigurationssatzes gespeichert.
	Den Befehl, der gesendet werden soll, eingeben.
4.	SENDE (F3) sendet den Befehl zum Gerät.
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG ASCII Eingabe zurück

Anwendungsbeispiel 1		
Anwendung:	Vermessung eines kleinen Sees. Aufzeichnung der Tiefe mit den Messpunkten.	
Arbeitstechnik:	Die Tiefe des Sees wird mit einem Echolot an bestimmten Stellen gemessen.	
Ziel:	Das Echolot zeichnet die Daten mit einer Rate von 1 Hz auf und sendet die gemessene Tiefe zum GPS1200+ Empfänger in dem Format:	
	27.234 <cr></cr>	
	27.345 <cr></cr>	
	27.232 <cr></cr>	
	Die ASCII Eingabe Schnittstelle soll so konfiguriert sein, dass die Tiefenmessung des Echolots bei der Messung eines Punktes als Anmerkung 1 mit diesem Punkt gespeichert wird.	
Der Port und das Gerät fü chen Kommunikationspa sein. Siehe Kapitel "23.2	ür das Echolot sind korrekt konfiguriert. Das Gerät, welches die glei- rameter wie das Echolot verwendet, wird wahrscheinlich RS232 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".	
	Anwendungsbeispi Anwendung: Arbeitstechnik: Ziel: Der Port und das Gerät fü chen Kommunikationspa sein. Siehe Kapitel "23.2	

### Konfiguration der ASCII Eingabe Schnittstelle Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "22.4.1 Übersicht", um KONFIG ASCII Eingabe aufzurufen.
2.	KONFIG ASCII Eingabe
	<verw. gerät:="" ja=""></verw.>
	<port:> Den Port wählen, an dem das Echolot angeschlossen wird.</port:>
	<ende cr="" der="" msg:=""></ende>
3.	ANMER (F2)
4.	KONFIG Verwendete Anmerkungen
	<anmerkung: 1="" anmerkung=""></anmerkung:>
	<akzept. ascii:="" ja=""></akzept.>
	<message besch:="" echolot=""></message>
	<message-nr.:></message-nr.:>
	<verw. kein(e)="" präfix:=""></verw.>
	<sende antwort:="" nein=""></sende>
5.	Weiterhin in KONFIG Verwendete Anmerkungen
	<anmerkung: 2="" anmerkung=""></anmerkung:>
	<akzept. ascii:="" nein=""></akzept.>
6.	Schritt 5. für <b><anmerkung: 3="" anmerkung=""></anmerkung:></b> und <b><anmerkung: 4="" anmerkung=""></anmerkung:></b> wiederholen.
7.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu KONFIG ASCII Eingabe zurück.
8.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG ASCII Eingabe ausgewählt wurde.

# Feldablauf Schritt-für-Schritt

(P

(P

Schritt	Beschreibung
1.	Die Koordinaten der Punkte auf dem See werden zusammen mit der Tiefe des Sees an diesem Punkt als Anmerkung gespeichert. In Kapitel "45 Messen - Allge- mein" wird erläutert, wie eine Messung durchgeführt wird.
	Weil das Echolot laufend Daten aufzeichnet, ist die mit dem Punkt gespeicherte Tiefenmessung die zuletzt empfangene Messung, bevor der Punkt abgespeichert wird. Der Punkt kann manuell oder automatisch gespeichert werden. In Kapitel "19.6 Punktmessung Einstellungen" wird erläutert, wie <b><auto speich:=""></auto></b> konfigu- riert wird.

Die Koordinaten der Punkte können als Auto Punkte gemessen werden. In Kapitel "46 Messen - Auto Punkte" wird erläutert, wie Punkte automatisch aufgezeichnet werden.

**STATUS ASCII Eingabe - XX** verwenden, um die ASCII Daten, die an den Empfänger gesendet werden, anzusehen und zu prüfen. Siehe Kapitel "32.5.1 Echtzeit Eingang".

22.4.6	Anwendungsbeispiel 2		
Beschreibung	Anwendung:	Vermessung einer kontaminierten Müllhalde. Aufzeichnung von vier verschiedenen Konzentrationen verschie- dener Gase mit den gemessenen Punkten.	
	Arbeitstechnik:	Die Konzentrationen der Gase werden mit einem Gas Analysator an verschiedenen Stellen gemessen.	
	Ziel:	Der Gas Analysator gibt die Ergebnisse als ASCII Message aus und sendet die vier verschiedenen Konzentrationen, die gemessen wurden, zum GPS1200+ Empfänger mit dem Format:	
		GS1 2.786 <cr lf=""> GS2 0.034<cr lf=""> GS3 1.395<cr lf=""> GS4 0.025<cr lf=""></cr></cr></cr></cr>	
		GS1 bis GS4 ist die jeweilige Messagenummer für die vier verschiedenen Gase. Die Zahlen sind die Gaswerte in ppm. Die ASCII Eingabe Schnittstelle soll so konfiguriert sein, dass die ASCII Message während der Messung eines Punktes aufgeteilt und jede einzelne Gasablesung als separate Anmerkung aufge- zeichnet wird. Zum Beispiel würde Anmerkung 1 den Wert 2.786, Anmerkung 2 den Wert 0.034 usw. erhalten.Die Message- nummer wird verwendet, um den Wert für die jeweilige Ablesung zu erkennen.	

### Anforderungen

Der Port und das Gerät für den Gas Analysator sind korrekt konfiguriert. Das Gerät, welches die gleichen Kommunikationsparameter wie das Echolot verwendet, wird wahrscheinlich RS232 sein. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

### Konfiguration der ASCII Eingabe Schnittstelle Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "22.4.1 Übersicht", um KONFIG ASCII Eingabe aufzurufen.
2.	KONFIG ASCII Eingabe
	<verw. gerät:="" ja=""></verw.>
	<port:> Den Port wählen, an dem das Echolot angeschlossen wird.</port:>
	<ende cr="" der="" lf="" meldung:=""></ende>
3.	ANMER (F2)
4.	KONFIG Verwendete Anmerkungen
	<anmerkung: 1="" anmerkung=""></anmerkung:>
	<akzept. ascii:="" ja=""></akzept.>
	<message 1="" besch:="" gas=""></message>
	<message-nr.: gs1=""></message-nr.:>
	<verw. kein(e)="" präfix:=""></verw.>
	<sende antwort:="" nein=""></sende>

Schritt	Beschreibung
5.	Weiterhin in KONFIG Verwendete Anmerkungen
	<anmerkung: 2="" anmerkung=""></anmerkung:>
	<akzept. ascii:="" ja=""></akzept.>
	<message 2="" besch:="" gas=""></message>
	<message-nr.: gs2=""></message-nr.:>
	<verw. kein(e)="" präfix:=""></verw.>
	<sende antwort:="" nein=""></sende>
6.	Schritt 5. entsprechend für <b><anmerkung: 3="" anmerkung=""></anmerkung:></b> und <b><anmerkung:< b=""> <b>Anmerkung 4&gt;</b> wiederholen.</anmerkung:<></b>
7.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu KONFIG ASCII Eingabe zurück.
8.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG ASCII Eingabe ausgewählt wurde.

#### Feldablauf

Die Koordinaten der Punkte können ganz normal gemessen werden. Vor dem Speichern jedes Punktes wird der Gas Analysator aktiviert, um die Gasablesung an dem Punkt vorzunehmen. Der Punkt kann dann gespeichert werden und die vier Ablesungen werden als einzelne Anmerkungen zusammen mit jedem Punkt gespeichert. In Kapitel "45 Messen - Allgemein" wird erläutert, wie eine Messung durchgeführt wird.

22.5	NMEA Ausgabe		
Beschreibung	Die National Marine Electronics Association hat einen Messagestandard für die maritime Elektronikindustrie entwickelt. NMEA Messages werden seit den späten 70er Jahren als Standard für das Austauschen spezifischer Dateninformationen zwischen Firmen akzeptiert. In Kapitel "Anhang F NMEA Message Formate" wird jede NMEA Message ausführlich beschrieben.		
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port, das Gerät und den Typ der NMEA Message, die ausgesendet wird. Bis zu zwei NMEA Ausgabe Schnittstellen können gleichzeitig konfiguriert werden. Jede NMEA Ausgabe Schnittstelle kann verschiedene Messages mit unterschiedlichen Raten mit unterschiedlichen Kennungen (Talker ID) ausgeben. Die NMEA Messages werden an beiden Ports gleichzeitig ausgegeben. Die Dialoge für die Konfiguration der beiden NMEA Schnittstellen sind gleich mit Ausnahme der Überschrift - <b>NMEA Ausgabe1</b> und <b>NMEA Ausgabe2</b> . Der Einfachheit halber wird im folgenden die Überschrift <b>NMEA Ausgabe</b> verwendet.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. NMEA Ausg markieren. EDIT (F3).		
	NMEA Ausg2 ist für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht verfügbar.		

# KONFIG NMEA Ausgabe

09:37	- <sup>4</sup> L1= 7 7 L2= 7	``∎औ		"
NMEA Ausgabe	1			< l
Ausgabe NMEA		Pe	ort 2 🕪	м
Gerät			RS232	
NMEA Modus Talker ID	:	Benutzei	rdef. <u>小</u> GN	
Messages	:	GGA, GG	K, GNS	G
WEITR MESGS		GER	∣aî ÄT	1

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### MESGS (F2)

Um zu konfigurieren, welche NMEA Messages ausgegeben werden, mit welcher Rate und zu welchem Zeitpunkt die Messages ausgegeben werden. Siehe Abschnitt "KONFIG NMEA Messages".

### GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser für **<Port: NETx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

Feld	Option	Beschreibung
<ausgabe NMEA:&gt;</ausgabe 	Ja oder Nein	Aktiviert die Ausgabe von NMEA.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.

Feld	Option	Beschreibung
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.
<gerät:></gerät:>	Ausgabe	Normalerweise wird <b>RS232</b> für den Transfer der NMEA Messages verwendet.
<nmea Modus:&gt;</nmea 	Standard oder Benutzerdef.	Die NMEA Talker ID, NMEA v3.0 Standard oder benutzerdefiniert.
<talker id:=""></talker>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><nmea benutzerdef.="" modus:=""></nmea></b> . Erscheint am Anfang jeder NMEA Message. Als Standard wird <b>GP</b> für GPS NMEA Datensätze verwendet. Siehe Kapitel "F.1 Übersicht" für weitere Informationen.
<messages:></messages:>	Ausgabe	Die NMEA Messages, die aktuell für die Ausgabe ausgewählt sind. Siehe Kapitel "Anhang F NMEA Message Formate" für weitere Informationen.

WENN NMEA Messages	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIGUR. NMEA Ausgabe ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	MESGS (F2). Siehe Abschnitt "KONFIG NMEA Messages".

## KONFIG NMEA Messages

Dieser Dialog zeigt eine Auswahlliste der Messages, die ausgesendet werden können und die aktuell ausgesendet werden. Zusätzlich wird die Ausgaberate und der Zeitpunkt der Ausgabe angezeigt.

12:55 KONFIG NMEA Met	ssages	L1= 6		WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge-
Message	rwenden	KateAus	gabe	wahlt wurde.
GGA	Ja	3600.00 Epc	oche 🔼	EDIT (F3)
GGK	Ja	1.00 So1	fort	Um die Ausgabeparameter der markierten
GGK_PT	Nein	1.00 Epc	oche	Message zu konfigurieren. Siehe Abschnitt
GGQ	Nein	1.00 Epc	oche	"KONFIG NMEA zu sendende Message".
GLL	Nein	1.00 Epc	oche 📃	ALL (F4) und KEIN (F4)
GNS	Ja	Pur	nkt 🗌	Aktiviert bzw. deaktiviert die Ausgabe für alle
GSA	Nein	1.00 Epc	oche	Messages
GSV	Nein	1.00 Epc	oche 💌	VFRW (F5)
WEITR	EDI	T ALL VE	Q1a0 RW	Aktiviert bzw. deaktiviert die Ausgabe für die markierte Message.

#### Nächster Schritt

WENN eine NMEA Message	DANN
nicht konfiguriert werden soll	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG NMEA Messages ausgewählt wurde.
konfiguriert werden soll	die Message markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG NMEA zu sendende Message".

### KONFIG NMEA zu sendende Message



# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<ausgabe:></ausgabe:>	Volle Epoche	Die NMEA Message wird genau zu der Epoche erstellt, die in <b><position displ="" und="" update:=""></position></b> in <b>KONFIG Display Einstellungen</b> definiert wurde. Sie wird in dem in <b><rate:></rate:></b> definierten Zeitintervall ausgesendet. Mit <b><verzögerung:></verzögerung:></b> , kann die Ausgabe um die angegebene Zeit nach dieser Epoche verzögert werden. Siehe "Diagramm".
	Sofort	Die NMEA Message wird erstellt, sobald die notwen- digen Informationen verfügbar sind. Sie wird in dem in <b><rate:></rate:></b> definierten Zeitintervall ausgesendet. Siehe "Diagramm".

Feld	Option	Beschreibung
	Auf Pkt gespeich	Die NMEA Message wird gesendet, wenn der Punkt gespeichert wird.
		Wenn das in <b><rate:></rate:></b> definierte Zeitintervall kürzer ist als die Rate, die in <b><position b="" und<=""> <b>Displ Update:&gt;</b> in <b>KONFIG Display Einstel-</b> <b>lungen</b> definiert wurde, wird die interne Berechnung der Positionen geändert, um die spezifizierte Rate der NMEA Positionen zu gewährleisten. <b><position displ="" und="" update:=""></position></b> bleibt unverändert.</position></b>
<verzöge- rung:&gt;</verzöge- 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><ausgabe: epoche="" volle=""></ausgabe:></b> . Verzögert die Ausgabe der NMEA Message. Die Verzögerung wird auf die in <b><rate:></rate:></b> definierte Epoche angewendet. Der Verzögerungswert kann kleiner oder gleich dem Wert der <b><rate:></rate:></b> sein.

Feld	Option	Beschreibung
		Diese Option wird benötigt, wenn zwei oder mehr Empfänger verwendet werden, um die Position eines Objektes zu überwachen. Die Position jedes Empfän- gers wird als NMEA Message zu einer Kontrollstation gesendet. Die Kontrollstation kann nicht alle Positi- onsmessages bewältigen, wenn alle Empfänger ihre Message zur exakt gleichen Zeit senden würden, wie es bei <b><ausgabe: sofort=""></ausgabe:></b> wäre. In diesem Fall kann die Ausgabe des einzelnen Empfänger verzögert werden, so dass die Kontrollstation die Message von jedem Empfänger zu einer leicht unterschiedlichen Zeit empfängt.
<punkttyp:></punkttyp:>		Verfügbar für <b><ausgabe: auf="" gespeich="" pkt=""></ausgabe:></b> . Definiert den Typ der Punkte, für die die NMEA Message gesendet wird.
	Alle Punkte	Die NMEA Message wird gesendet, wenn ein Punkt gespeichert wird.
	Nur Punkt gemess	Die NMEA Message wird gesendet, wenn ein manuell gemessener Punkt gespeichert wird.
	Nur Auto Punkte	Die NMEA Message wird gesendet, wenn Auto Punkte gespeichert werden.
<rate:></rate:>	Von <b>0.05s</b> bis <b>3600.0s</b>	Verfügbar, ausser <b><ausgabe: auf="" gespeich="" pkt=""></ausgabe:></b> . Definiert die Rate, mit der NMEA Messages gesendet werden. Die maximale Rate mit Bluetooth auf dem RX1250 Controller beträgt 0.2 s.

Feld	Option	Beschreibung
<kq Kontrolle:&gt;</kq 	Kein(e), Nur Pos, Nur Höhe oder Pos & Höhe	Verfügbar, ausser <b><ausgabe: auf="" gespeich="" pkt=""></ausgabe:></b> . Aktiviert eine Kontrolle der Koordinatenqualität. NMEA Messages werden nicht ausgegeben, wenn die Koordinatenqualität der Positions- und/oder Höhenkomponente das in <b><maximum kq:=""></maximum></b> .defi- nierte Limit überschreitet
<maximum KQ:&gt;</maximum 	Benutzereingabe	Verfügbar, ausser für <b><kq kein(e)="" kontrolle:=""></kq></b> . Das Limit für die Koordinatenqualität, bis zu der NMEA Messages ausgegeben werden.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG NMEA Messages zurück
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG NMEA Messages ausgewählt wurde.

#### Diagramm



22.6	Job Export
Beschreibung	Die Export Job Schnittstelle ermöglicht Daten eines Jobs vom Empfänger zu einem Instru- ment, wie Leica TPS400/700 zu exportieren. Siehe Kapitel "16.4 Daten Export aus einem Job zu einem anderen Gerät" für Informationen über den Export von Daten mit RS232.
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port und das externe Gerät, zu dem die Daten exportiert werden sollten.
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Export Job markieren. EDIT (F3). ODER
	Hauptmenü: Im/Export\Export aus Job wählen. <export rs232="" zu:=""> setzen. PORT (F5).</export>

# EXPORT Schnittstelle für Job Export

Die Verfügbarkeit der Felder hängt von den Einstellungen für **<Gerät:>** ab.

09:42 KONFIG	- % L1= 7 * * * * = 10 8 L2= 7 \$	V
Schnittstell Verw. Gerät	e für Job Export	
Port Gerät	: Port 1 <u>바</u> : Leica TPS400/700	L
Job Nummer Name	·····	
		Ģ
WEITR	0,1a û  LESEN GERÄT	

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### \_ESEN (F4)

Verfügbar für **<Gerät: Leica TPS400/700>**. Um zu prüfen, welche Jobs auf dem TPS400/700 verfügbar sind. Die Jobnummer kann dann in **<Job Nummer:>** ausgewählt werden.

# GERÄT (F5)

Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die Schnittstelle.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.

Feld	Option	Beschreibung
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.
<gerät:></gerät:>	Ausgabe	Das Gerät, das dem ausgewählten Port in dem aktiven Konfigurationssatz zugeordnet ist. Das ausgewählte Gerät bestimmt die Verfügbarkeit der nächsten Felder.
<job Nummer:&gt;</job 	Von <b>1</b> bis <b>8</b>	Die Nummer des Jobs auf dem TPS400/700 Instru- ment, zu dem die Daten gesendet werden.
<job name:=""></job>	Ausgabe oder Benutzereingabe	Zeigt den Namen des existierenden Jobs, dem die ausgewählten Jobnummer zugeordnet ist. Falls der ausgewählten Jobnummer noch kein Job Name zugeordnet ist, einen neuen Job Namen eingeben. Der Job wird dann auf dem TPS400/ 700 Instrument erstellt.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Schnittstelle für Job Export ausgewählt wurde.

22.7	Indirekte Messungen	
Beschreibung	Indirekte Messungen werden für Punkte verwendet, die nicht direkt mit GPS gemessen werden können, zum Beispiel Hausecken oder Bäume. Die Messungen, die mit einem Mess- instrument für indirekte Messungen durchgeführt werden, können direkt an den Empfänger übertragen werden, um die Koordinaten der unzugänglichen Punkte zu berechnen. Sie können ebenfalls manuell eingegeben werden.	
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port, das Messinstrument und die geschätzte Genauigkeit, die mit dem externen Messinstrument erreicht werden kann.	
	Die Konfiguration für indirekte Messungen ist möglich für <rt modus:="" rover=""> und <rt Modus: Kein(e)&gt; in KONFIG Echtzeit Modus.</rt </rt>	
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Indir Mess. markieren. EDIT (F3). ODER	
	SHIFT KONF (F2) in INDIR MESS Indirekte Messung drücken. ODER	
	Hauptmenü: Messen wählen. In MESSEN Messen Start die Taste KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration zu öffnen. SEITE (F6) drücken, bis die Seite Indir Messung aktiv ist.	
	ODER In MESSEN Messen: Job Name die Taste SHIFT KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration aufzurufen. SEITE (F6) drücken, bis die Seite Indir Messung aktiv ist.	

### KONFIG Indirekte Messungen

Abhängig von der Art des Zugriffs variiert der Name des Dialogs.

12:59 KONFIG	١
Stdrd Methode: Richt. & Strecke	
Lage Qualität: 0.300 m Berech. Höhe : Ja 小 Höhe Qualität: 0.300 m	(
Verw. Gerät : Ja∳ Port : Port 3∲ Gerät : Locator / Vector	S
Q1aû WEITR EXZ GERÄT	

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### OFSET (F2)

Um die Offsets für die Höhen- und die Winkelmessung zu konfigurieren. Siehe Abschnitt "KONFIG Indirekte Messung Exzentrum".

#### SUCHE (F4)

Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit **Port: Bluetooth x>** und einem gewählten Bluetooth Gerät. Um nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten zu suchen. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

### GERÄT (F5)

Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

Feld	Option	Beschreibung
<berech. Höhe:&gt;</berech. 	Ja oder Nein	Berechnet einen unzugänglichen Punkt mit Höhe.
<lage Qualität:&gt;</lage 	Benutzereingabe	Der geschätzte Wert für die Positionsqualität, die allen unzugänglichen Punkten zugeordnet wird. Der Wert muss geschätzt werden, weil Messinstrumente für indirekte Messungen keine Positionsqualitäten ausgeben.
<höhe Qualität:&gt;</höhe 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><berech. höhe:="" ja=""></berech.></b> . Der geschätzte Wert für die Höhenqualität, die allen unzugänglichen Punkten zugeordnet wird.
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die Schnittstelle für indirekte Messungen. Für <b><verw. gerät:="" nein=""></verw.></b> müssen die gemessenen Richtungen und Strecken manuell eingegeben werden.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.

13·00 - 🗶 🗛 🔊 🔌 🕓 🚅 🗂 🗇

WENN Höhenmessung und Winkel-Additionskonstante	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Indirekte Messungen ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<b>OFSET (F2)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG Indirekte Messung Exzentrum".

### KONFIG Indirekte Messung Exzentrum

KONFIG	6 L2=5		
Indirekte Me	ssung Exzent	rum 🗵	
Exz. Höhe	: Gerät &	Zielhöhe	
Gerät Höhe	:	1.500 m	
Zielhöhe	:	1.200 m	
Abstand	:	0.000 m	
Drehwinke1	: Pe	ermanent 🐠	
Offset	:	5.0000 g	
			WEITR (F1)
		Q1a û	Übernimmt die Änderungen und kehrt zu
WEITR			KONFIG Indirekte Messungen zurück.

Feld	Option	Beschreibung
<exz. höhe:=""></exz.>		Verfügbar für <b><berech. höhe:="" ja=""></berech.></b> in <b>KONFIG Indi-</b> rekte Messungen.
	Kein(e)	Kein Höhenexzentrum wird verwendet. Das Ergebnis ist der Höhenunterschied zwischen dem Zentrum des externen Gerätes und dem angezielten Punkt. Siehe "Diagramm".
	Gerät Höhe	Bei der indirekten Messung kann die Höhe des externen Messinstruments für indirekte Messungen eingegeben werden. Diese Option sollte verwendet werden, wenn der unzugängliche Punkt direkt mit dem externen Messinstrument gemessen werden kann. Siehe "Diagramm".
	Gerät & Zielhöhe	Bei der indirekten Messung kann sowohl die Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen als auch die Zielhöhe eingegeben werden. Diese Option sollte verwendet werden, wenn der unzugängliche Punkt nicht direkt mit einem Messinstrument für indi- rekte Messungen gemessen werden kann, sondern ein exzentrischer Zielpunkt verwendet wird, um die Position des unzugänglichen Punktes zu berechnen. Siehe "Diagramm".
<gerät höhe:=""></gerät>	Benutzereingabe	Die Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen. Dies ist die Entfernung vom Boden bis zum Zentrum des Gerätes. Siehe "Diagramm".

Feld	Option	Beschreibung
<zielhöhe:></zielhöhe:>	Benutzereingabe	Die Distanz vom indirekten Punkt zum exzentrischen Zielpunkt. Siehe "Diagramm".
<abstand:></abstand:>	Benutzereingabe	Der Abstand wird automatisch zu der gemessenen Strecke addiert. Siehe Abschnitt "Streckenoffsets bei Messinstrumenten für indirekte Messungen".
<drehwinkel:></drehwinkel:>		Legt die Standardmethode für die Eingabe eines Winkel-Offsets fest. Der Winkel-Offset ist der Winkel zwischen der Nordrichtung des externen Instruments und der Nordrichtung des WGS 1984 Systems. Winkel-Offsets werden bei indirekten Messungen dann angebracht, wenn ein Instrument verwendet wird, das Azimute messen kann.
	Kein(e)	Es wird kein Winkel-Offset an die Azimutmessungen angebracht.
	Permanent	Ein Standardwert wird angebracht. Der Wert kann geändert werden.
	Neu f. jeden Pkt	Ein Wert für den Offset muss für jeden neuen unzu- gänglichen Punkt eingegeben werden.
<offset:></offset:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><drehwinkel: permanent=""></drehwinkel:></b> . Ein Standardwert für den Winkeloffset.

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Indirekte Messungen zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Indirekte Messungen ausgewählt wurde.

### Diagramm



- Bekannter Punkt P0
- P1 Zielpunkt
- Unzugänglicher Punkt P2
- Höhe von P0 а
- Höhe von P2 = a + d1 + d4 d3b
- d1 Höhe des Instruments: Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen über P0 d2
  - Schrägdistanz
- Höhe des Gerätes: Höhe von P1 über P2 d3
- Höhendifferenz zwischen dem Messinstrud4 ment für indirekte Messungen und P1
- Horizontaldistanz d5





22.8	Neigungssensor	
Beschreibung	Neigungssensoren werden für die Messung von Neigungen verwendet. Die Daten von dem Neigungssensor werden zusammen mit den GPS Rohdaten aufgezeichnet. PC Software kann die Neigungsdaten in ein lesbares ASCII Format umwandeln, z.B. RINEX. Zusätzlich kann eine binäre Bestätigungsmessage über die Ports P1, P2, P3, RX oder NET an die Applikationssoftware ausgegeben werden. Ein als Remote Port konfigurierter Port kann für die Ausgabe der Bestätigungsmessage verwendet werden. Die Message enthält die Neigungsmessungen, die der Empfänger vom Neigungssensor erhalten hat.	
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Eingangsport und die Parameter für die empfangenen Neigungsmessungen.	
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Neig. Sensor markieren. EDIT (F3).	
	Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.	

# KONFIG Neigungssensor

13:05 KONFIG	<b>4%</b> µL1= 0 6 L2= 0	ু । শ	*	۱ ۶ ۲۵.	- - A	
Neigungssenso Verw. Gerät	r				i a∎P	$\times$
Port			Po	rt	3 10	Ν
Gerät	:	Tilt	MD9	00-	T	
Datenrate	:			1.0	s 🐠	
Aufz.in Datei	•				a <u>¶P</u>	G
MsgAusgabe	:		В	inä	<u>r바</u> 0.1 a :	Û
WEITR		NPORT	GERÄ	T		

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NPORT (F4)

Verfügbar für **<"MsgAusgabe: Binär>**. Um den Port und das Gerät, über das die Bestätigungsmessage übertragen werden soll, zu konfigurieren. Siehe Abschnitt "KONFIG Wähle MsgAusgabe Port".

### GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser für **<Port: NETZx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die Schnittstelle Neigungssensor.
<datenrate:></datenrate:>	Von <b>0.05s</b> bis <b>3600.0s</b>	Die Rate, mit der die Daten vom Neigungssensor empfangen werden sollen.
<aufz.in Datei:&gt;</aufz.in 	Ja oder Nein	Speichert die Messungen vom Neigungssensor. Die Daten werden im gleichen Job und in der gleichen Datei aufgezeichnet, in der die GPS Rohdaten aufgezeichnet werden. Es werden keine Daten aufgezeichnet, wenn die Rohdatenaufzeichnung nicht aktiviert ist.

Feld	Option	Beschreibung
		Ist ein Ring Buffer auf einem GRX1200+ oder GRX1200+ GNSS Empfänger aktiv, werden die Messungen auch in die Ring Buffer Dateien gespei- chert.
<msg- Ausgabe:&gt;</msg- 	Kein(e) oder Binär	Aktiviert die Ausgabe einer binären Bestätigungsmes- sage. Das Format ist LB2 v2. Eine LB2-Dokumentation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlas- sung erhältlich.

WENN der Port und das Gerät für eine Bestätigungsmessage	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Neigungssensor ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	<b>NPORT (F4)</b> ruft <b>KONFIG Wähle MsgAusgabe Port</b> auf. Siehe Abschnitt "KONFIG Wähle MsgAusgabe Port".

### KONFIG Wähle MsgAusgabe Port

Port : Port 2小 Gerät : RS232	_ <u>13:07</u> 	gabe Port		
	Port Gerät	:	Port 2≰≱ RS232	WI
				GE
0.1a û			Q1a û	

# VEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser für **<Port: NETZx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<port:></port:>	Auswahlliste	Der Port, über den die Bestätigungsmessage über- tragen werden soll.
<gerät:></gerät:>	Ausgabe	Das Gerät, das aktuell zu <b><port:></port:></b> konfiguriert ist. Wenn kein Gerät zu diesem Port konfiguriert ist, wird < <b>Port n</b> :> angezeigt.

### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Wähle MsgAusgabe Port ausgewählt wurde.

22.9	Meteo Sensor		
Beschreibung	Meteo Sensoren werden für das Messen von Luftdruck, Temperatur und relativer Luftfeuch- tigkeit verwendet. Die Daten von dem Meteo Sensor werden zusammen mit den GPS Rohdaten aufgezeichnet. PC Software kann die Meteo Daten in ein lesbares ASCII Format umwanden, z.B. RINEX. Zusätzlich kann direkt eine binäre Bestätigungsmessage über die Ports P1, P2, P3, RX oder NET an die Applikationssoftware ausgegeben werden. Ein als Remote Port konfigurierter Port kann für die Ausgabe der Bestätigungsmessage verwendet werden. Die Message enthält die Meteo Messungen, die der Empfänger vom Meteo Sensor empfangen hat.		
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Eingangsport und die Parameter der empfangenen Meteo Messungen.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Meteo Sensor markieren. EDIT (F3).		
	Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.		
KONFIG Meteo Sensor Messung	Der Inhalt dieses Dialogs ist identisch mit <b>KONFIG Neigungssensor</b> . Siehe Kapitel "22.8 Neigungssensor" für eine Erläuterung.		

22.10	SmartAntenna Die Schnittstelle SmartAntenna wird verwendet, um Messdaten von der SmartAntenna zum RX1250 Controller zu senden.		
Beschreibung			
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port und das Gerät, durch welche eine Verbindung zur SmartAntenna aufgebaut werden soll.		
	Die Konfiguration einer SmartAntenna Schnittstelle ist nur für den RX1250 Controller möglich.		
Automatischer Aufbau einer Verbindung	<ul> <li>Automatische Verbindung</li> <li>Der Aufbau einer Verbindung wird automatisch ausgelöst durch das Einschalten des RX1250.</li> <li>ODER</li> <li>Doppelklicken auf das Icon Software anzuzeigen.</li> </ul>		
	Anforderungen Die SmartAntenna Schnittstelle wird so konfiguriert, dass die SmartAntenna und der RX1250 über Bluetooth kommunizieren. und Eine <id adresse:=""> ist verfügbar. und Es wird eine SmartAntenna mit der unter <id adresse:=""> angegebenen Adresse gefunden. Dies kann die zuletzt verwendete <id adresse:=""> sein. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird, wird nach einer SmartAntenna gesucht.</id></id></id>		
#### Zugriff

#### Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen... wählen. SmartAntenna markieren. EDIT (F3).

# KONFIG SmartAntenna Schnittstelle

11:38	<b>%</b> _L1= 8 🏷	' <b>₊</b> ҭ <sup>∦</sup>	° 🖌 🗾	WEIT
KONFIG	78 L2≕8	S∑	2 🗢 👁	Ü
SmartAntenna	Schnitt	stelle	×	Di
Verw. Gerät	:		Ja ∳Þ	wa
				A
Port	:	Blueto	oth 1 <u>+</u>	SUCH
Gerät	:	AT)	X1230	V
ID Address	:	80371	d9b13	al
				W
				wi
				Ai
			04-0	GER
	Lau	auelaea	្រុបានបិ ភេទ 1	Ve
WEITK	50	CHE GER		ex
				ec

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.Eine Verbindung zur Smart-Antenna wird aufgebaut.

#### SUCHE (F4)

Verfügbar für **<Verw. Gerät: Ja>**. Um nach allen verfügbaren SmartAntennas zu suchen. Wenn mehr als eine SmartAntenna gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Smart-Antennas angezeigt.

#### GERÄT (F5)

Verfügbar für **<Verw. Gerät: Ja>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die SmartAntenna Schnittstelle.
<port:></port:>		Port, mit dem die SmartAntenna verbunden wird.
	Bluetooth x	Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktio- nalität verwendet wird. Ermöglicht kabellose Kommu- nikation zwischen der SmartAntenna und dem RX1250 Controller.
	Port 1	LEMO Port auf dem RX1250. Wird gewählt, wenn der RX1250 und die SmartAntenna über USB Kabel verbunden wird.
<gerät:></gerät:>	Ausgabe	Das Gerät, das aktuell zu <b><port:></port:></b> konfiguriert ist.
	<bluetooth x=""></bluetooth>	Das Bluetooth Gerät im RX1250 Controller, das aktuell dem < <b>Port:&gt;</b> zugeordnet ist.
<id adresse:=""></id>	Ausgabe	Die ID Adresse der verwendeten SmartAntenna.

# Nächster Schritt

**WEITR (F1)** kehrt zu dem Dialog zurück, von dem **KONFIG SmartAntenna Schnittstelle** ausgewählt wurde. Eine Verbindung zur SmartAntenna wird aufgebaut.

22.11	Internet
Beschreibung	Die Internet Schnittstelle
	<ul> <li>ermöglicht eine Verbindung zum Internet mit Hilfe eines GPS1200+ Empfängers und eines GPRS oder CDMA Gerätes aufzubauen.</li> </ul>
	<ul> <li>kann zusammen mit der Echtzeit Schnittstelle verwendet werden, um über das Internet Echtzeit Daten von einem NTRIP Caster zu empfangen.</li> </ul>
	Siehe Kapitel "35.1 Übersicht" für Informationen über NTRIP.
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port und die Parameter, die für den Aufbau der Internetverbindung erforderlich sind.
	Dieser Dialog ist für den GRX1200+ und GRX1200+ GNSS Empfänger nicht verfügbar, bei dem das Ethernet für die Internet Verbindung verwendet wird. Siehe Kapitel "24.8 Internet / Ethernet" für die Konfiguration der Ethernet Schnittstelle.
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Internet markieren. EDIT (F3).

# KONFIG Internet Schnittstelle

KONFIG		<b>%</b> µL1= 8 8 L2= 8	.≸¶*			
Internet S	chn	ittste	11e		X	
Internet	:			Ja		
Port Gerät	:		P Siemens	ort 1 MC45	₽	WEI (
IP Address IP Adr.set	e z		dyna 192.16	misch 8.1.3	₽	GEF
AnwNr.	:			123	: -	l
(weiter)	:				-	I
				Q	1 <b>a</b> û	'
WEITR			GER	TĂS		(

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

## GERÄT (F5)

Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

# Beschreibung der Felder

10 07

Feld	Option	Beschreibung
<internet:></internet:>	Ja oder Nein	Aktiviert die Internet Schnittstelle.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.

Feld	Option	Beschreibung
<ip adresse:=""></ip>		Eine IP Adresse wird benötigt, um Zugang zum Internet zu erhalten. Diese IP Adresse kennzeichnet den Empfänger im Internet.
	dynamisch	Die IP Adresse für den Zugang zum Internet wird vom Netzwerkbetreiber dynamisch vergeben. Immer, wenn ein GPS1200+ Empfänger über ein Modem eine Verbindung zum Internet herstellt, wird dem Empfänger eine neue IP Adresse zugeordnet. Wird die Verbindung zum Internet mit GPRS hergestellt, weist der Netzwerkbetreiber eine dynamische IP Adresse zu.
	Statisch	Die IP Adresse für den Zugang zum Internet wird vom Netzwerkbetreiber permanent vergeben. Immer, wenn ein GPS1200+ Empfänger über ein Modem auf das Internet zugreift, identifiziert diese statische IP Adresse den Empfänger. Dies ist wichtig, wenn GPS1200+ als ein TCP/IP Server verwendet wird. Diese Option sollte nur gewählt werden, wenn eine statische IP Adresse für den Empfänger verfügbar ist.
<ip adr.setz:=""></ip>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><ip adresse:="" statisch=""></ip></b> . Zum Setzen der IP Adresse.

Feld	Option	Beschreibung
<anwnr.:></anwnr.:>	Benutzereingabe	Bei einigen Netzwerkbetreibern wird eine Anwender- nummer benötigt, um die Verbindung zum Internet über GPRS zu ermöglichen. Kontaktieren Sie Ihren Provider, wenn eine Anwendernummer benötigt wird.
		Es ist möglich, die Anwendernummer ein- oder auszublenden. Siehe Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" für weitere Infor- mationen.
<(weiter):>	Benutzereingabe	Ermöglicht die Eingabe der <b><anwnr.:></anwnr.:></b> in einer neuen Zeile fortzuführen.
<passwort:></passwort:>	Benutzereingabe	Bei einigen Netzwerkbetreibern wird ein Passwort benötigt, um die Verbindung zum Internet über GPRS zu ermöglichen. Kontaktieren Sie Ihren Provider, wenn ein Passwort erforderlich ist.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Internet Schnittstelle ausgewählt wurde.

PPS Ausgang		
Der PPS Ausgang ist eine optionale Schnittstelle, die einen speziellen Port benötigt.		
PPS steht für <b>P</b> uls <b>P</b> ro <b>S</b> ekunde. Dieser Puls wird zu einer angegebenen Intervallzeit ausge- geben. Dies kann verwendet werden, um ein anderes Gerät zu aktivieren. Zusätzlich kann eine Bestätigungsmessage über die Ports P1, P2, P3 oder RX ausgegeben werden, wenn ein PPS gesendet wird. Zum Beispiel kann eine Luftbildkamera so konfiguriert sein, dass sie jedes Mal ein Foto macht, wenn sie vom Empfänger einen Puls empfängt.		
Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Ausgabeport und die Parameter für die PPS Option. Dieser Dialog ist verfügbar, wenn der Empfänger mit einem PPS Ausgang ausgerüstet ist.		
Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. PPS Ausgang markieren. EDIT (F3).		
Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.		

# KONFIG PPS Ausgang

	- K L1=	िँ•े∎ कैं। <sup>8</sup>		
PPS Ausgang	7 L2-	0 36421	X	
Ausgang PPS	:		Ja≮Þ	WF
PPS Rate Polarität	:	aufste	0.1s 🔶 igend 🕩	
Fehlergrenze Limit	:		Ja <u>∲∮</u> 0 ns	NP
MsgAusgabe	:		Binär <u> </u>	
WEITR		NPORT	0,1a û	

# Beschreibung der Felder

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NPORT (F4)

Verfügbar, ausser **<MsgAusgabe: Kein(e)>**. Um den Port und das Gerät, über das die Bestätigungsmessage übertragen werden soll, zu konfigurieren. Siehe Kapitel "22.16 Remote".

Feld	Option	Beschreibung
<ausgang PPS:&gt;</ausgang 	Ja oder Nein	Aktiviert die PPS Ausgabe.
<pps rate:=""></pps>	Von <b>0.05s</b> bis <b>20.0s</b>	Die Rate, mit der Pulse ausgegeben werden.
<polarität:></polarität:>	absteigend oder aufsteigend	Misst die Zeit der negativen Flanke oder der positiven Flanke des Pulses.

Feld	Option	Beschreibung
<fehler- grenze:&gt;</fehler- 		Die Ausgabe des PPS kann durch die Genauigkeit der Zeit beschränkt sein. Wenn die Genauigkeit der Zeit unter einem definierten Wert fällt, zum Beispiel, weil nicht genügend Satelliten empfangen werden, wird kein PPS Puls erzeugt.
	Ja oder Nein	Aktiviert die Überprüfung das Limit der Zeitgenauig- keit, innerhalb derer die Pulse erzeugt werden sollen.
<limit:></limit:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><fehlergrenze: ja=""></fehlergrenze:></b> . Das Limit der Zeitgenauigkeit in Nanosekunden.
<msgaus- gabe:&gt;</msgaus- 	Kein(e), Binär oder ASCII	Aktiviert die Ausgabe einer Bestätigungsmessage mit jeder PPS Ausgabe. Siehe Kapitel "Anhang I Format der PPS Ausgabe Bestätigungsmessage" für Infor- mationen über das Messageformat.

WENN der Port und das Gerät für eine Bestätigungsmessage	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG PPS Ausgang ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	NPORT (F4). Siehe Kapitel "22.16 Remote".

22.13	Event Eingang		
()	Der Event Eingang ist eine optionale Schnittstelle, die einen speziellen Port benötigt.		
Beschreibung	Die Event Eingang Schnittstelle ermöglicht, Pulse aufzuzeichnen, die von externen Geräten gesendet werden. Solche Daten können später den ausgewerteten kinematischen Daten überlagert werden und die Positionen der Ereignisse können in LGO interpoliert werden. Während des Echtzeit Betriebs aufgezeichnete Events können mit einer entsprechenden Formatdatei in eine ASCII Datei exportiert werden. Zusätzlich kann eine Bestätigungsmes- sage mit Informationen über den Zeitpunkt des Events über die Ports P1, P2, P3, RX oder NET ausgegeben werden. Ein als Remote Port konfigurierter Port kann für die Ausgabe der Bestätigungsmessage verwendet werden. Zum Beispiel kann eine Luftbildkamera über den Event Eingang Port verbunden sein. Wenn der Verschluss öffnet, wird die Position zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnet.		
Technische Spezifikationen	Die GPS1200+ Gebrauchsanweisung gibt Auskunft über die technischen Spezifikationen des Event Eingang Ports und des benötigten Kabels.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Event Eing markieren. EDIT (F3).		
()	Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.		

# KONFIG Event Eingang

Dieser Dialog besteht aus zwei identischen Seiten, eine für jeden Event Eingang Port. Die gegebenen Erläuterungen sind für beide Seiten gültig.

13:10 KONFIG	<sup>4</sup> <sup>L1=</sup> 6 <sup>*</sup> <sup>★</sup> <sup>★</sup> <sup>★</sup> <sup>↓</sup>
Event Eingang	$\mathbf{X}$
Port 1 Port 2	
Info aufz. :	Z, Pos, Geschw, KQ 🚺 🗖
Polarität :	absteigend 🕩
Bias Intern:	Benutzer 🕩
Intern Bias:	<b>0</b> ns
Extern Bias:	<b>0</b> ns
Zeitschutz :	0 s
MsgAusgabe :	Binär 🕩
Beschreib. :	Event 1 🔽
	Q1a û
WEITR	NPORT

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

## NPORT (F4)

Um den Port und das Gerät, über das die Bestätigungsmessage übertragen werden soll, zu konfigurieren. Siehe Kapitel "22.16 Remote".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<info aufz.:=""></info>	Auswahlliste	Aktiviert die Erkennung und die Aufzeichnung der Events, die zu den Event Ports gesendet werden.
<polarität:></polarität:>	absteigend oder aufsteigend	Die Polarität entsprechend des verwendeten Gerätes.
<bias intern:=""></bias>	Benutzer oder Hersteller	Akzeptiert Benutzer- oder Standardeinstellungen als Kalibrierungswert für den Empfänger.
<intern bias:=""></intern>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><bias benutzer="" intern:=""></bias></b> . Legt den Kalibrierungswert in ns für den Empfänger fest.

Feld	Option	Beschreibung
<extern bias:=""></extern>	Benutzereingabe	Legt einen Kalibrierungswert in ns fest, entsprechend dem externen Eventgerät und dem Kabel.
<zeitschutz:></zeitschutz:>	Benutzereingabe	Werden zwei oder mehr Events in dieser Zeit- schranke (in s) empfangen, wird nur das erste Event aufgezeichnet. Mit der Eingabe von 0 werden alle Events registriert. Die kürzeste Aufzeichnungszeit beträgt 0.05 s.
<msg- Ausgabe:&gt;</msg- 	Kein(e), Binär oder ASCII	Aktiviert die Ausgabe einer Bestätigungsmessage mit jedem Event. Siehe Kapitel "Anhang G Format der Event Eingang Bestätigungsmessage" für Informati- onen über das Messageformat.
<beschrei- bung:&gt;</beschrei- 	Benutzereingabe	Zeichnet bis zu vier Zeilen Text mit dem Event auf. Dies ist besonders hilfreich, wenn beide Event Eingang Ports gleichzeitig verwendet werden.

WENN der Port und das Gerät für eine Bestätigungsmessage	DANN
nicht konfiguriert werden sollen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Event Eingang ausgewählt wurde.
konfiguriert werden sollen	NPORT (F4). Siehe Kapitel "22.16 Remote".

22.14	Externer Oszillator		
	Der externe Oszillator ist auf dem GRX1200+ und GRX1200+ GNSS Empfänger verfügbar.		
Beschreibung	Ein externer Oszillator kann verwendet werden, um ein genaueres Zeitsignal als die interne Uhr für den GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel durch die Verwendung eines Rubidium- oder Caesium Oszillator. Derselbe externe Oszillator kann für mehrere Empfänger verwendet werden, so dass für jeden GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger sichergestellt ist, dass die Satelliten mit demselben Zeitsignal empfangen werden. Ein externer Oszillator wird über den Port OSC am GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger angeschlossen. Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Parameter für empfangene Signale von einem externen Oszillator.		
Technische Spezifikationen	Die GPS1200+ Gebrauchsanweisung gibt Auskunft über die technischen Spezifikationen des externen Oszillator Ports und des benötigten Kabels.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. Ext Osc EDIT (F3) markieren. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog KONFIG Externer Oszillator aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.		

# KONFIG Externer Oszillator

KONFIG	<b>45,</b> L1= 7 7 L2= 7	শ্ব *	
Externer Oszi	llator		×
Verw. Gerät	:	Be	nutzer 🕩
Frequenz	:		5 MHz 🕩
Benutzerdef.	Rauschen	des	Osz.
hO	:		1.000
Exponential e	:		- 21
h1	:		1.000
Exponential e	:		-20
h2	:		1.000
Exponential e	:		- 20
	_		01a û
WEITR			

#### WEITR (F1)

a alla alla

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

# Beschreibung der Felder

40.40

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>		Der verwendete externe Oszillatortyp.
	Nein	Ein externer Oszillator wird nicht verwendet. Alle anderen Felder sind nicht verfügbar.
	тсхо	Verwendet einen temperaturkompensierten Kristall Oszillator.
	осхо	Verwendet einen temperaturstabilisierten Kristall Oszillator.
	Rubidium	Verwendet einen Rubidium Oszillator.
	Caesium	Verwendet einen Caesium Oszillator.

Feld	Option	Beschreibung
	Benutzer	Ermöglicht die Definition von Rauschelementen für einen kundenspezifischen externen Oszillator. Die Rauschelemente werden verwendet, um die Charak- teristik des Frequenzrauschens des Oszillators zu beschreiben. Die Rauschelemente sind Werte, die aus einem numerischen Teil und einem Exponential- teil bestehen, zum Beispiel, 1.0167e <sup>-23</sup> .
<frequenz:></frequenz:>	5 MHz oder 10 MHz	Die Frequenz des externen Oszillators.
<h0:></h0:>	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><verw. benutzer="" gerät:=""></verw.></b> . Der nume- rische Teil des Rauschelements h0. Bereich Von 1.0e <sup>-31</sup> bis 1.0e <sup>-18</sup> .
<exponential e:=""></exponential>	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><verw. benutzer="" gerät:=""></verw.></b> . Der Expo- nentialteil des Rauschelements h0, h1 und h2.
<h1:></h1:>	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><verw. benutzer="" gerät:=""></verw.></b> . Der nume- rische Teil des Rauschelements h1. Bereich Von 1.0e <sup>-31</sup> bis 1.0e <sup>-18</sup> .
<h2:></h2:>	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><verw. benutzer="" gerät:=""></verw.></b> . Der nume- rische Teil des Rauschelements h2. Bereich Von 1.0e <sup>-31</sup> bis 1.0e <sup>-18</sup> .

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG OWI Ausgabe ausgewählt wurde.

22.15	OWI Ausgabe			
Beschreibung	<ul> <li>Die Schnittstelle für die OWI Ausgabe wird verwendet, um</li> <li>einen Befehl von einem PC über den GX1200+ Empfänger zu Geräten anderer Hersteller, z.B. einem Barometer zu senden.</li> <li>eine Message von Geräten anderer Hersteller über den GX1200+ Empfänger am PC zu empfangen</li> </ul>			
	Zum Empfang von ASCII Daten wird ein <b>OWI</b> -Befehl oder ein Leica Binary 2 Befehl verwendet. Eine OWI- und eine LB2-Dokumentation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.			
	Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port und die Parameter für die Verbindung zu einem PC.			
() J	Die Remote Schnittstelle muss dem Port zugeordnet werden, mit dem der PC verbunden werden soll.			
	Die OWI Ausgabe Schnittstelle muss dem Port zugeordnet werden, mit dem das externe Gerät verbunden werden soll.			
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen wählen. OWI Ausgabe markieren. EDIT (F3).			

# KONFIG OWI Ausgabe

12:10 KONFIG	δμL1=8 🕺 🐇 🛰 🖬 🖬 L2=8 🕺 🕺 🗸 A Β	
0WI Ausgabe	<u>×</u>	
Verw. Gerät :	Ja 🕪	
Port : Gerät :	Port 1 <u>∳</u> RS232	WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem
Ende der Msg :	CR/LF <u>∳</u>	Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde.
MsgAusgabe :	Kein(e) 🔶	GERÄT (F5) Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwäh- len, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel
WEITR	Q1a0 GERÄT	"23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<verw. gerät:=""></verw.>	Ja oder Nein	Aktiviert die Schnittstelle.
<port:></port:>	Bluetooth x	Verfügbar für RX1250. Der Bluetooth Port, der für die Schnittstellen Funktionalität verwendet wird.
	NETx	Verfügbar für eine aktivierte Internet Schnittstelle. Wenn diese Ports nicht einer spezifischen Schnitt- stelle zugeordnet werden, sind dies zusätzliche Remote Ports.
	Port x	Der physikalische Port P1, P2 oder P3 auf dem Instrument, an dem das Gerät angeschlossen ist.
	Port 1	Verfügbar für RX1250. LEMO Port auf dem RX1250.

Feld	Option	Beschreibung		
<gerät:></gerät:>	Ausgabe	Das Gerät, das dem ausgewählten Port in dem aktiven Konfigurationssatz zugeordnet ist.		
<ende der<br="">Msg:&gt;</ende>	Kein(e), CR, LF oder CR/LF	Das verwendete Zeichen, um das Ende der empfan- genen ASCII Message zu identifizieren.		
<datenrate:></datenrate:>	Von <b>0.1s</b> bis <b>60.0s</b>	Verfügbar für <b><ende der="" kein(e)="" msg:=""></ende></b> . Der Empfänger übernimmt während der definierten Zeit- spanne die ASCII Daten, die er vom Gerät eines anderen Herstellers empfängt, und leitet sie zum PC weiter.		
<msgaus- gabe:&gt;</msgaus- 	<b>Kein(e)</b> , ASCII oder Binär	Aktiviert die Ausgabe einer Bestätigungsmessage. Das Format ist OWI oder LB2 v2. Eine OWI- und eine LB2-Dokumentation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.		

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG OWI Ausgabe ausgewählt wurde.

	_	_
20		~
//	1	n
<i>6</i> <b>6 .</b>		v

ŝ

# Remote

**Beschreibung** 

Die Remote Schnittstelle ermöglicht:

- den Empfänger mit einem anderen Gerät als dem RX1200 Controller, z.B. einen PC, zu steuern. Outside World Interface oder Leica Binary 2 Befehle können verwendet werden, um den Empfänger über den Remote Port zu steuern. Eine OWI- und eine LB2-Dokumentation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.
- eine Messageaufzeichnung über einen OWI Befehl anzufordern. In einer Messageaufzeichnung werden die zuletzt aufgetretenen Warnungsmeldungen und Mitteilungen des Empfängers aufgelistet. Die Messageaufzeichnung kann nicht am RX1200 Controller angesehen werden.
- Das Herunterladen von Daten direkt vom Speichermedium des Empfängers über eine serielle Schnittstelle auf dem PC zu LGO. Der RX1200 Controller muss nicht vom Empfänger entfernt werden.

Die Einstellungen in diesem Dialog definieren den Port und das Gerät, das für die OWI Steuerung verwendet wird.

Ein als Remote Port konfigurierter Port kann zur Angabe von Bestätigungsmessages für Event Eingang, Meteo- oder Neigungssensoren verwendet werden.

Mit Ausnahme der GRX1200+ Series Empfänger sind die unten aufgelisteten OWI Befehle durch einen Lizenzcode geschützt. In Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie der Lizenzcode eingegeben wird. Die entsprechenden LB2 Befehle sind ebenfalls geschützt. In STATUS System Information, Seite Instrument wird angezeigt, ob diese OWI Befehle durch einen Lizenzcode aktiviert wurden.

- AHT DPM
  - GGA ANT
  - CNF • GLL
  - DCF GNS
- GGK(PT) • GGQ

• LLQ

GGK

- DCT • 11K
- POS
- POB POE

RMC

RTK

TPV

- POQ
- SCC
- USR

Zugriff

جة.

Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen... wählen. OWI Steuer. markieren. EDIT (F3).

## KONFIG Remote Schnittstelle

<u>13:1</u> K0N	17 FIG		L1= 7 L2= 7	<b>\$</b> ] *	
Remo	te Sch	nitts	telle		$\underline{\times}$
Port	Sch	nittst	elle		Gerät
1	01	∦I St∉	euer		-
2	01	∦I St∉	euer		-
3	01	WI Ste	euer		-
RX	01	WI Ste	euer		-
NET1	0	WI Ste	euer		Ethernet
NET2	01	WI Ste	euer		Ethernet
NET3	01	WI Ste	euer		Ethernet
					Q1a û
WEIT	R		KT	RL	

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### KTRL (F4)

- Um zusätzliche Parameter zu konfigurieren.
- Siehe Kapitel "24 Konfig\Schnittstellen... -
- Geräte kontrollieren".

## GERÄT (F5)

Verfügbar, ausser für **<Port: NETZx>**. Um ein externes Gerät zu erstellen, auszuwählen, zu editieren oder zu löschen. Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte".

#### VERW (F6)

Verfügbar, ausser die Schnittstelle des markierten Ports ist **NMEA Ausgang** oder **OWI Steuerung**. Verwendet die markierte Schnittstelle als Remote.

#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Port	Der physikalische Port auf dem Instrument, der für die Schnittstellen Funk- tionalität verwendet wird.
Schnittstelle	Die für die Ports konfigurierte Schnittstelle. Jeder Port, der nicht konfigu- riert ist, ist automatisch der Remote Schnittstelle zugeordnet.
Gerät	Die Hardware, die mit dem gewählten Port verbunden wird.

### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG OWI Ausgabe ausgewählt wurde.

23	Konfiguration der Geräte		
23.1	Geräte		
23.1.1	Übersicht		
Beschreibung	Ein Gerät ist eine Hardware, die mit einem Port des GPS1200+ Empfängers verbunden wird. Geräte werden verwendet, um Echtzeitdaten zu senden und zu empfangen und um mit dem Empfänger zu kommunizieren, zum Beispiel um Rohdaten von einem entfernten Ort herun- terzuladen.		
	Vor der Verwendung eines Gerätes ist es notwendig, die Schnittstelle, mit der es verwendet wird, zu konfigurieren. In Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen" wird erläutert, wie Schnittstellen konfiguriert werden.		
	Einige Geräte können mit verschiedenen Schnittstellen für verschiedene Applikationen verwendet werden. Zum Beispiel kann ein Funkgerät für den Empfang von Echtzeitdaten und ein zweites Funkgerät könnte für die gleichzeitige Ausgabe von NMEA Messages verwendet werden.		

WENN weitere Informationen benötigt werden über	DANN
Mobiltelefone	Siehe Kapitel "23.1.2 Mobiltelefone".
Modems	Siehe Kapitel "23.1.3 Modems".
Funkgeräte	Siehe Kapitel "23.1.4 Funkgeräte".
RS232	Siehe Kapitel "23.1.5 RS232".
SAPOS	Siehe Kapitel "23.1.6 Smartgate".
Geräte für indirekte Messungen	Siehe Kapitel "23.1.7 Geräte für indirekte Messungen".
GPRS / Internet Geräte	Siehe Kapitel "23.1.8 GPRS / Internet Geräte".

# Mobiltelefone

•

٠

Beschreibung

23.1.2

Typische Anwendungen Mobiltelefone umfassen die Technologien CDMA und GSM mit der Untergruppe GPRS.

- Übertragung von Echtzeit Daten.
- Herunterladen von Rohdaten von entfernten Orten.
- Empfang von Echtzeit Daten. Steuerung eines Empfängers.

## Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Referenz und Rover müssen beide mit einem Mobiltelefon ausgerüstet sein.
2.	Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon an der Referenz eingeschaltet ist.
3.	Das Rover-Mobiltelefon kontaktiert die gewünschte Referenz, die Telefonnummer der Referenz kann auf dem Rover gespeichert werden. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".
4.	Es kann nur ein Rover zur Zeit eine Verbindung zum Mobiltelefon an der Referenz herstellen.
5.	Sobald das Referenz-Mobiltelefon kontaktiert wird, werden Echtzeit Daten zu dem anrufenden Rover-Mobiltelefon gesendet.
	Verschiedene Mobiltelefonnummern können auf dem Rover gespeichert werden. Bei der Wahl einer anderen Telefonnummer wird die entsprechende Referenzsta- tion kontaktiert.

Anforderungen für die Verwendung von Mobiltelefonen	Immer erforderlich:	Das Mobiltelefon muss den AT Befehlssatz unterstützen. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes". Das Mobiltelefonnetz muss das gesamte Einsatzgebiet ab- decken. Der Netzbetreiber muss Datenübertragung unterstützen. SIM Karte. Dies ist normalerweise dieselbe SIM Karte, die in Mobiltelefonen für eine Sprachverbindung verwendet wird. Die SIM Karte muss für die Übertragung von Daten freigeschaltet sein. Kontaktieren Sie den Netzwerkbetreiber, um die SIM Karte freizuschalten. Persönliche Identifikations Nummer Registrierung		
Unterstützte	Standard Mobiltelefone, die in das Aufsteckgehäuse hineinpassen			
Mobiltelefone	<ul><li>CDMA MultiTech MTI</li><li>CDMA MultiTech MTI</li></ul>	IMC-C (US) • Siemens MC75 IMC-C (CAN)		
	Standard Mobiltelefone Diese Mobiltelefone müs Siehe "Anhang E Kabel"	, <b>die nicht in das Aufsteckgehäuse hineinpassen</b> sen mit einem Kabel an den Empfänger angeschlossen werden. für Informationen über Kabel.		
	Siemens M20	Siemens TC35		
	Siemens S25/S35i	Wavecom M1200		
	Folgende Mobiltelefone können über Bluetooth oder Kabel verbunden werden, indem das für diese Telefone implementierte Standardgerät verwendet wird.			
	Motorola RAZR v3	Siemens S55		
	<ul> <li>Motorola E1000</li> </ul>	Siemens S65		

- Nokia 6021
- Nokia 6230(i)
- Nokia 6310(i)
- Nokia 6630
- Nokia 6822a
- Nokia N80
- Siemens M75

- Siemens S65v
- SonyEricsson K700i
- SonyEricsson K750i
- SonyEricsson K800i
- SonyEricsson P900
- SonyEricsson S700i
- SonyEricssonT610

#### Benutzerdefinierte Mobiltelefone

Es können auch andere als die oben aufgelisteten Mobiltelefone verwendet werden. Deren Einstellungen müssen definiert werden, indem eine neue Mobiltelefon Konfiguration erstellt wird. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes". Diese Mobiltelefone können mit einem Kabel oder über Bluetooth an den Empfänger angeschlossen werden. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Leica Verkaufsgesellschaft oder den Händler.

Vorteile

- Unbegrenzte Reichweite der Datenverbindung zwischen Referenz und Rover.
- Keine Fremdbenutzer.
- Der Anschaffungspreis ist gering.

#### Nachteile

(F

Für die Zeit, in der das Mobiltelefonnetz verwendet wird, werden Gebühren erhoben.

Referenz und Rover können beide mit einem Mobiltelefon und einem Funkgerät ausgerüstet sein. Auf der Referenz arbeiten beide gleichzeitig. Auf dem Rover wird das Funkgerät verwendet, wenn man sich innerhalb der Funkreichweite befindet, und das Mobiltelefon, wenn ein Funkempfang nicht möglich ist.

# Modems

Typische Anwendungen

23.1.3

- Übertragung von NMEA Messages.
- Übertragung von Echtzeit Daten.

# Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Die Referenz ist mit einem Modem ausgerüstet.
2.	Der Rover ist mit einem Mobiltelefon ausgerüstet.
3.	Stellen Sie sicher, dass das Modem eingeschaltet ist.
4.	Das Rover-Mobiltelefon kontaktiert die gewünschte Referenz, die Telefonnummer der Referenz kann auf dem Rover gespeichert werden. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".
5.	Es kann nur ein Rover zur Zeit eine Verbindung zum Modem an der Referenz herstellen.
6.	Sobald das Referenz-Modem kontaktiert wird, werden seine Daten zu dem anru- fenden Rover-Mobiltelefon gesendet.
	Verschiedene Modemnummern können auf dem Rover gespeichert werden. Bei der Wahl einer anderen Telefonnummer wird die Referenzstation gewechselt.

603

Anforderungen für die Verwendung eines Modems	Das Modem muss den AT Befehlssatz unterstützen. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".			
Unterstützte Modems	Standard Modems			
	AirLink CDMA	U.S. Robotics 56K		
	Modems müssen mit einem Kabel an den Empfänger angeschlossen werden. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.			
	Benutzerdefinierte Modems			
	Es können auch andere als die oben aufgelisteten Modems verwendet werden. Deren Einstellungen müssen definiert werden, indem eine neue Modem Konfiguration erstellt wird Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".			

23.1.4

Typische

Anwendungen

# Funkgeräte

- Übertragung von Echtzeit Daten.
- Empfang von Echtzeit Daten.
- Herunterladen von Rohdaten von entfernten Orten.
- Steuerung eines Empfängers.

# Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Referenz und Rover müssen beide mit einem Funkgerät ausgerüstet sein, das denselben Frequenzbereich und dasselbe Datenformat verwendet.
2.	Das Referenz Funkgerät sendet kontinuierlich Echtzeit Daten bis der Empfänger ausgeschaltet oder die Konfiguration geändert wird.
3.	Das Rover Funkgerät empfängt kontinuierlich Echtzeit Daten bis der Empfänger ausgeschaltet oder die Konfiguration geändert wird.
4.	Verschiedene Rover können gleichzeitig von derselben Referenz Daten empfangen.
(a)	Verschiedene Referenz Funkgeräte können gleichzeitig über unterschiedliche Funkkanäle Echtzeit Daten senden. Der Wechsel in einen anderen Funkkanal auf dem Rover wechselt die Referenz, von der Echtzeit Daten empfangen werden.

GPS1200+

Ś

Unterstützte

Funkgeräte

## Standard Funkgeräte, die in ein Aufsteckgehäuse hineinpassen

Intuicom 1200 Data Link

• Satelline 3AS, Sende-Empfang

Pacific Crest PDL, nur Empfang

# Standard Funkgeräte, die nicht in ein Aufsteckgehäuse hineinpassen

Diese Funkgeräte müssen mit einem Kabel an den Empfänger angeschlossen werden. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.

• AT-RXM500, Akasaka Tech

Satelline 2ASx

• Pacific Crest RFM96W

Satelline 2ASxE

#### Benutzerdefinierte Funkgeräte

Es können auch andere als die oben aufgelisteten Funkgeräte verwendet werden. Deren Einstellungen müssen definiert werden, indem eine neue Funkgerät Konfiguration erstellt wird. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes". Diese Funkgeräte müssen mit einem Kabel an den Empfänger angeschlossen werden. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.

Referenz und Rover können beide mit einem Funkgerät und einem Mobiltelefon ausgerüstet sein. Auf der Referenz arbeiten beide gleichzeitig. Auf dem Rover wird das Funkgerät verwendet, wenn man sich innerhalb der Funkreichweite befindet, und das Mobiltelefon, wenn ein Funkempfang nicht möglich ist.

# **RS232**

Typische Anwendungen Zum Austausch von Informationen mit einem Gerät über eine RS232 Schnittstelle, zum Beispiel das Senden von NMEA Messages an einen Computer. Port P1, P2, P3 und der Port RX des Empfängers sind Standard RS232 Schnittstellen. Das externe Gerät ist immer mit einem Kabel angeschlossen. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.

### Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Ein Gerät mit einer RS232 Schnittstelle soll an den Empfänger angeschlossen werden.
2.	Informationen können kontinuierlich oder sporadisch zwischen dem Empfänger und dem externen Gerät ausgetauscht werden. NMEA Messages werden zum Beispiel kontinuierlich vom Empfänger gesendet. Befehle zur Steuerung des Empfängers werden vom externen Gerät sporadisch gesendet.
3.	Eine Verbindung wird solange aufrechterhalten, bis der Empfänger ausgeschaltet, die Konfiguration gewechselt oder das Gerät entfernt wird.

Standard RS232

Standard RS232 wird immer unterstützt. Die Einstellungen sind:

Baud Rate:	115200	Stop Bits:	1
Parität:	Kein	Protokoll:	Kein
Daten Bits:	8		

23.1.6

# Smartgate

#### Beschreibung

Smartgate ist ein Gerät mit einem integrierten Mobiltelefon, einem Funkgerät und der Funktionalität einer SAPOS-Box, verfügbar in einem Leica Gehäuse. Der **SA**tellite **POS**itioning Service ist ein Referenzstationsservice, der in Deutschland verfügbar ist. Weitere Informationen über das Smartgate Gerät finden Sie unter www.navsys.de.

### Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Der Rover ist mit einem Smartgate Gerät ausgerüstet.
and a	SmartGate kann nicht mit dem RX1250 Controller verwendet werden.
2.	Das Smartgate Funkgerät empfängt kontinuierlich Echtzeit Daten vom SAPOS Service, bis die Funkverbindung unterbrochen wird.
3.	Das Smartgate Mobiltelefon kontaktiert dann automatisch den SAPOS Service und die Echtzeit Datenverbindung wird wieder über das Mobiltelefonnetz aufgenommen.
4.	Sobald der Funkkontakt wieder möglich ist, wird die Mobiltelefonverbindung beendet und die Funkverbindung wieder hergestellt.

### Benutzerprofile

Es gibt ein Standard Benutzerprofil, das mit der Auslieferung der Smartgate Box verfügbar ist. Dieses Benutzerprofil kann mit Hilfe der Herstellersoftware, die mit der Smartgate Box geliefert wird, geändert werden. Es können auch neue Benutzerprofile mit der Software erstellt werden. Benutzerprofile enthalten Informationen über die Art der Kommunikation, dem verwendeten Service, dem verwendeten Konto, eine Liste der Referenzstationen usw. Die Herstellerspezifikationen enthalten weitere Informationen über Benutzerprofile. 23.1.7

Typische

Anwendungen

# Geräte für indirekte Messungen

Das Messen von

Distanzen, mit Hilfe der Lasertechnologie
 Winkel
 Azimute

zu Punkten, die mittels GPS nicht direkt zugänglich sind, zum Beispiel Hausecken oder Bäume. Die mit Geräten für indirekte Messungen gewonnenen Messungen werden direkt übertragen, wenn das Gerät am Empfänger angeschlossen ist. Ist das Gerät nicht angeschlossen, können die Messungen manuell eingegeben werden, um die Koordinaten eines unzugänglichen Punktes zu berechnen.

### Anwendungsbeispiel

Schritt	Beschreibung
1.	Ein Empfänger muss im <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> oder <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> sein.
2.	Ein Gerät für indirekte Messungen wird über ein Kabel mit dem Empfänger verbunden.
3.	Indirekte Messungen werden konfiguriert und aktiviert.
4.	Distanzen, Winkel und Azimute werden mit dem Gerät für indirekte Messungen zum unzugänglichen Punkt gemessen.
5.	Die Messungen werden direkt zum Empfänger übertragen und in den entspre- chenden Feldern angezeigt.
(d)	Geräte für indirekte Messungen können zusätzlich zu anderen Geräten ange- schlossen werden. Sie können gleichzeitig aktiviert werden. Das Wechseln der Ports ist nicht notwendig.

### Unterstützte Geräte für indirekte Messungen

# Standardgeräte für indirekte Messungen

Alle Geräte unterstützen die reflektorlose Distanzmessung durch Lasertechnologie.

- Criterion 400 •
- **Criterion Compatible**
- Laser Ace 300
- Leica Disto memo
- Leica Disto pro
- Leica Disto<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup>

- Leica Disto<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> a
   Leica Disto<sup>TM</sup> classic<sup>5</sup>
- Leica Disto<sup>TM</sup> A6
- Leica Laser Locator
- Leica Laser Locator Plus
- Leica Vector

# Benutzerdefinierte Geräte für indirekte Messungen

Es können auch andere als die oben aufgelisteten Geräte für indirekte Messungen verwendet werden. Deren Einstellungen müssen definiert werden, indem ein neues Gerät für indirekte Messungen erstellt wird. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".

Verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, um das Gerät am Empfänger anzuschliessen. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel.

ŝ

23.1.8	GPRS / Internet Geräte		
Beschreibung	GPRS is Internet Beim Ge genen D abhängie	t ein Telekommunikationsstandard für die Übertragung von Datenpaketen über das (Internet <b>P</b> rotokoll). Ebrauch der GPRS Technologie werden Gebühren erhoben, die von der übertra- atenmenge und nicht wie bei GMS-Mobiltelefonen von der Verbindungsdauer g sind.	
Typische Anwendungen	Übertragung von Echtzeitdaten über das Internet. Anwendungsbeispiel		
	Schritt	Beschreibung	
	(B)	Dies ist ein Beispiel für den Empfang von Daten aus dem Internet.	
	1.	Der Rover muss mit einem GPRS / Internet Gerät ausgerüstet sein.	
	2.	Das GPRS / Internet Gerät stellt eine Verbindung mit dem Internet her und der Rover nimmt dann eine Verbindung mit einem NTRIP Caster auf.	
	3.	Der Rover empfängt Echtzeit Korrekturen vom NTRIP Caster über das Internet.	
Anforderungen für die	Das I	Mobiltelefon muss den AT Befehlssatz unterstützen. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen	

Verwendung von

eines neuen Gerätes".

GPRS / Internet Geräten • Der Name des Zugangspunktes (Access Point Name) eines Servers vom Netzwerkbetreiber muss bekannt sein. Den APN kann man sich vorstellen als Homepage eines Providers, der GPRS Datenübertragung unterstützt.

	<ul> <li>SIM Karte. Dies ist normalerweise dieselbe SIM Karte, die in Mobiltelefonen für eine Sprachverbindung verwendet wird. Die SIM Karte muss für die Übertragung von Daten freigeschaltet sein. Kontaktieren Sie den Netzwerkbetreiber, um die SIM Karte freizu- schalten.</li> <li>Persönliche Identifikations Nummer</li> <li>Registrierung</li> </ul>
Unterstützte GPRS /	Standard GPRS / Internet Geräte, die in das Aufsteckgehäuse hineinpassen
Internet Geräte	Siemens MC75
	Benutzerdefinierte GPRS / Internet Geräte
	Andere GPRS fähige Geräte als die oben Aufgelisteten können, wenn die erforderlichen AT Befehle unterstützt werden, verwendet werden. Es muss eine eigene GPRS / Internet Konfi- guration für diese Geräte erstellt werden. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes". Diese GPRS / Internet Geräte müssen mit einem Kabel an den Empfänger ange- schlossen werden. Siehe "Anhang E Kabel" für Informationen über Kabel. Für weitere Infor- mationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Leica Verkaufsgesellschaft oder den Händler.
Vorteile	<ul> <li>Unbegrenzte Reichweite der Datenverbindung zwischen Referenz und Rover.</li> <li>Keine Fremdbenutzer.</li> </ul>
	<ul> <li>Gebühren werden f ür die Menge der  übertragenen Daten erhoben.</li> </ul>
23.2

# Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte

Beschreibung

Zugriff Schritt-für-Schritt Ermöglicht Geräte zu erstellen, zu editieren, auszuwählen und zu löschen. Siehe Kapitel "24 Konfig\Schnittstellen... - Geräte kontrollieren" für weitere Informationen über die Konfiguration von Geräten.

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen
2.	Die entsprechende Schnittstelle markieren, basierend auf den Gerätetyp, der konfiguriert werden muss. Zum Beispiel <b>Echtzeit</b> markieren, wenn ein Funkgerät für die Übertragung von Echtzeit Daten konfiguriert werden soll.
3.	EDIT (F3) ruft CONFIGURE XX auf.
4.	GERÄT (F5) drücken, um KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte aufzurufen. Siehe Abschnitt "KONFIG Geräte; KONFIG GPRS Internet Geräte".

## KONFIG Geräte; KONFIG GPRS Internet Geräte

Dieser Dialog kann aus mehreren Seiten bestehen und stellt verschiedene Geräte zur Auswahl, abhängig davon, von welcher Schnittstelle der Dialog aufgerufen wurde. Die unten beschriebene Funktionalität ist immer die gleiche.

11:45 KONFIG	L1= 7 🖌 * 🖇 🖉 🛄 L2= 7 🗍 🕅 🗱 🥔 A B
Geräte	<u> </u>
Funk Modems/GSM We	eitere
Name	Тур
AT - RXM500	AT - RXM500 📥
Intuicom 1200 DL	Pac Crest PDL
PacificCrest PDL	Pac Crest PDL
PacificCrest RFM	Pac Crest RFM96W
Satelline 2ASx	Satel 2ASx
Satelline 2ASxe	Satel 2ASxE
Satelline 3AS	Satel 3AS/3ASd 🔽
	Q1a û
WEITR NEU EDI	T LÖSCH MEHR SEITE

## WEITR (F1)

Wählt das markierte Gerät und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NEU (F2)

Um ein neues Gerät zu erstellen. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".

### EDIT (F3)

Um das markierte Gerät zu editieren. Siehe Kapitel "23.4 Editieren eines Gerätes".

### LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Gerät.

### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über den Gerätetyp und darüber an, wer das Gerät erstellt hat.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# SHIFT ALL (F4) oder SHIFT FILTR (F4)

Verfügbar für Internet und Bluetooth Geräte. Listet alle Geräte auf oder blendet die Geräte aus, die nicht Internet oder Bluetooth fähig sind.

# SHIFT STDRD (F5)

Stellt die zuvor gelöschten Standardgeräte wieder her und setzt die Standardgeräte auf die Standardeinstellungen zurück.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Name	Die Namen der verfügbaren Geräte.	
Тур	Gerätetyp, definiert bei der Erstellung des Gerätes.	
Autor	Dies ist entweder <b>Standard</b> , wenn das Gerät ein Standardgerät ist, oder <b>Benutzer</b> , wenn das Gerät vom Anwender erstellt wurde.	
	Dieser Eintrag bleibt auch dann unverändert, wenn ein <b>Standard</b> - gerät durch die Verwendung von <b>EDIT (F3)</b> editiert wird.	

# Nächster Schritt

WENN das gewünschte Gerät	DANN
in der Liste vorhanden ist	das gewünschte Gerät markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte ausge- wählt wurde.
in der Liste nicht vorhanden ist	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes".
in der Liste vorhanden ist, aber editiert werden muss	das gewünschte Gerät markieren. EDIT (F3). Siehe Kapitel "23.4 Editieren eines Gerätes".

# Erstellen eines neuen Gerätes

Ermöglicht die Konfiguration eines neuen Gerätes.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte", um KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte aufzurufen.
2.	Ein Gerät des gleichen Typs wie das zu erstellende Gerät in der Liste markieren.
3.	NEU (F2) ruft KONFIG Neues Gerät auf.



23.3

Zugriff

**Beschreibung** 

Schritt-für-Schritt

KONFIG 🕇	- 8 L2:	8 🛯 🕅	52	A B	
Neues Gerät				×	
Name	:	Ne	uer Fu	Ink	
Тур	:	Satel	3AS/3A	Sd	SDEI
Baudrate	:		96	i00 🜗	SFLI
Parität	:		Kein(	e) 🕩	D
Daten Bits	:			8 🔶	w
Stop Bit	:			1 <u>만</u>	ATC
Flow Control	:		RTS/0	rs <u>∳</u>	V
					K
				01a û	S
SPEIC					В
SPEIC					В

📊 🔥 L1= 8 🏷 💶 🕸 🛸 📽 🗐 🗍

GPS1200+

12:08

#### SPEIC (F1)

Speichert das neue Gerät und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### ATCMD (F4)

Verfügbar für Mobiltelefone und Modems. Um Kommunikationsbefehle zu konfigurieren. Siehe Abschnitt "KONFIG GSM/Modem AT Befehle".

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Benutzereingabe	Name des neuen Gerätes.
<Тур:>	Ausgabe	Derselbe Gerätetyp wie der, der beim Drücken von <b>NEU (F2)</b> markiert war.
<gprs <br="">Internet:&gt;</gprs>	Ja oder Nein	Verfügbar für Mobiltelefone und Modems. Definiert das Gerät als ein Internet fähiges Gerät und fügt es zu der Liste in <b>KONFIG GPRS Internet Geräte</b> hinzu.
<baudrate:></baudrate:>	Von <b>2400</b> bis <b>115200</b>	Frequenz der Datenübertragung vom Empfänger zum Gerät in Bits pro Sekunde.
<parität:></parität:>	<b>Kein(e)</b> , <b>Gerade</b> oder <b>Ungerade</b>	Checksummenfehler am Ende eines Blocks von Digitaldaten.
<endzeichen:></endzeichen:>		Verfügbar, wenn es von der Schnittstelle benötigt wird.
	CR/LF	Das Endzeichen ist ein Zeilenumbruch gefolgt von einem Zeilenvorschub.
	CR	Nicht verfügbar für RS232 Geräte. Das Endzeichen ist ein Zeilenumbruch.
<daten bits:=""></daten>	6, 7 oder 8	Anzahl der Bits in einem Block von Digitaldaten.
<stop bits:=""></stop>	1 oder 2	Anzahl der Bits am Ende des Blocks von Digitaldaten.

Feld	Option	Beschreibung
<flow Control:&gt;</flow 	Kein(e) oder RTS/CTS	Aktiviert den Hardware-Handshake. Der Empfänger/das Gerät signalisiert Sendebereit- schaft (RTS; <b>R</b> eady <b>To S</b> end), wenn Daten gesendet werden sollen. Der Empfänger signalisiert Empfangs- bereitschaft (CTS, <b>C</b> lear <b>To S</b> end), wenn neue Daten verarbeitet werden können. Ist sowohl Sendebereit- schaft als auch Empfangsbereitschaft hergestellt, beginnt die Datenübertragung.

## Nächster Schritt

WENN das Gerät	DANN
ein Funkgerät oder ein anderes Gerät als ein Mobiltelefon oder ein Modem ist	SPEIC (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Neues Geräte ausgewählt wurde.
ein Mobiltelefon oder Modem ist	<b>ATCMD (F4)</b> . Siehe Abschnitt "KONFIG GSM/Modem AT Befehle".

## KONFIG GSM/Modem AT Befehle

Für <GPRS/Internet: Ja> in KONFIG Neues Gerät besteht dieser Dialog aus zwei Seiten:

Seite GSM/CSD:Die AT Befehle konfigurieren die Geräte für den normalen Mobil-<br/>telefon/Modem Modus.Seite GPRS/InternetDie AT Befehle konfigurieren die Geräte für den GPRS/Internet<br/>Modus. Bitte entnehmen Sie dem Handbuch des GPRS / Internet<br/>Gerätes Informationen über die notwendigen AT Befehle oder<br/>kontaktieren Sie den Lieferanten.

Die folgende Tabelle listet die Felder beider Seiten auf.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<init 1:=""></init>	Benutzereingabe	Die Initialisierungssequenz zur Initialisierung des Mobiltelefons/Modems.
<(weiter):>	Benutzereingabe	Ermöglicht die Eingabe von <b><init x:=""></init></b> oder von <b><verbinden:></verbinden:></b> in einer neuen Zeile fortzuführen.
<init 2:=""></init>	Benutzereingabe	Die Initialisierungssequenz zur Initialisierung des Mobiltelefons/Modems.
<wahl:></wahl:>	Benutzereingabe	Der Wahlstring, der verwendet wird, um die Telefon- nummer der Echtzeit Referenz zu wählen.
<abwahl:></abwahl:>	Benutzereingabe	Die Abwahlsequenz, die verwendet wird, um die Netzverbindung zu beenden.
<escape:></escape:>	Benutzereingabe	Die Escapesequenz, die verwendet wird, um in den Befehlsmodus zu wechseln, bevor die Netzverbin- dung beendet wird.

Feld	Option	Beschreibung
<verbinden:></verbinden:>	Benutzereingabe	Der Wahlstring, der verwendet wird, um in das Internet einzuwählen.

Wird ein Gerät verwendet, wird zwischen **<Init 1:>** und **<Init 2:>** eine Kontrolle des Pins durchgeführt. Siehe "Anhang J AT Befehle" für weitere Informationen über AT Befehle.

### Nächster Schritt

SPEIC (F1) kehrt zu KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte zurück.



# **Editieren eines Gerätes**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "23.2 Zugriff auf KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte", um KONFIG Geräte / KONFIG GPRS Internet Geräte aufzurufen.
2.	Das Gerät, das editiert werden soll, in der Liste markieren.
3.	EDIT (F3) ruft KONFIG Edit Gerät auf.

#### KONFIG Edit Gerät

Die verfügbaren Optionen können abhängig von dem gewählten Gerät wechseln. Die meisten Felder sind identisch mit denen bei der Erstellung eines neuen Gerätes. Siehe Kapitel "23.3 Erstellen eines neuen Gerätes" für Informationen über die Felder.

# Nächster Schritt

SPEIC (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Edit Gerät ausgewählt wurde.

Konfig\Schnittstellen... - Geräte kontrollieren Mobiltelefone

24.1.1	Ubersicht
	••••••

Beschreibung

24

24.1

- · die Referenzstationen, die angewählt werden können,
- die Telefonnummern der Referenzstationen und
- der Typ des verwendeten Protokolls

definiert werden.

Das Wechseln der anzurufenden Referenzstation ist in zwei Fällen von Interesse.

Fall 1: Zwei Echtzeit Referenzstationen, jede ausgerüstet mit einem Mobiltelefon, werden an zwei Orten, die zu verschiedenen Netzwerkbetreibern gehören, aufgestellt.
 Wenn das Gebiet der einen Referenz verlassen wird, kann die Station gewechselt und die andere Referenz verwendet werden.
 Fall 2: Aufstellung wie in Fall 1.
 Zwei unabhängige Lösungen können für jeden Punkt berechnet werden, um eine Übereinstimmung für eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate zu erhalten.

Technologien	CDMA	CDMA ( <b>C</b> ode <b>D</b> ivision <b>M</b> ultiple <b>A</b> ccess) ist eine Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit für sehr effektive und flexible Verwendung der verfügbaren Ressourcen wie die Bandbreite. Benutzer eines Mobiltelefonnetzes verwenden dasselbe Frequenzband. Das Signal wird für jeden Benutzer speziell codiert.
	GSM	GSM ( <b>G</b> lobal <b>S</b> ystem for <b>M</b> obile Communications) ist eine effizientere Version der CDMA Technologie, die kleinere Zeitfenster aber schnellere Datenübertragungsraten verwendet. Dies ist das in der Welt am häufigsten verwendete digitale Netzwerk.

# Nächster Schritt

WENN ein Mobiltelefon mit der Technologie	DANN
GSM	Siehe Kapitel "24.1.2 Konfiguration einer GSM Verbindung".
CDMA	Siehe Kapitel "24.1.3 Konfiguration einer CDMA Verbindung".

# 24.1.2

## Konfiguration einer GSM Verbindung Schritt-für-Schritt

Konfiguration einer GSM Verbindung

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein Mobiltelefon mit GSM Technologie verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG GSM Verbindung auf.	
4.	KONFIG GSM Verbindung	
	<gsm typ:=""> Der Typ des Mobiltelefons, das markiert war, als KONFIG GSM Verbindung aufgerufen wurde.</gsm>	
	<bluetooth:> GPS1200+ Empfänger erkennen automatisch, ob das angeschlossene Gerät Bluetooth fähig ist. Einige Mobiltelefone fragen nach der Identifikationsnummer des Bluetooth Moduls. Die Identifikationsnummer von Leica Bluetooth ist 0000. Das Feld ist für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht verfügbar.</bluetooth:>	
	<ip adresse:=""> Verfügbar für <bluetooth: ja="">. Die IP Adresse des Bluetooth Gerätes, das verwendet werden soll. Die Gebrauchsanwei- sung des Gerätes gibt Auskunft über die IP Adresse.</bluetooth:></ip>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ref station:=""> Die Referenzstation, die angerufen werden soll. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog KONFIG Station/Nummer, wo neue Referenzstationen erstellt und existierende Referenzstati- onen ausgewählt oder editiert werden können.</ref>	24.10
	<nummer:> Die Nummer des Mobiltelefons der ausgewählten <ref station:="">, wie in KONFIG Station/Nummer konfiguriert.</ref></nummer:>	
	<protokoll:> Das Protokoll des Mobiltelefons der gewählten <ref station:="">, wie in KONFIG Station/Nummer konfiguriert.</ref></protokoll:>	
	<auto verbind.:=""> Erlaubt die automatische Verbindung zwischen dem Rover und der Referenz, wenn ein Punkt gemessen wird.</auto>	45.3.2, 45.3.3
	<netzbaud:> Die Netzwerk Baudrate. Autobauding für eine auto- matische Suche der Netzwerk Baudrate wählen. Für Mobiltelefone der GSM Technologie, die nicht Autobauding unterstützen, die Baud- rate aus der Auswahlliste wählen.</netzbaud:>	
	<verbindung:> wird definiert, wenn das Mobiltelefon Radio Link Protocol verwendet. NichtTransparent für Mobiltelefone wählen, die RLP verwenden. Für Mobiltelefone, die nicht RLP verwenden, Trans- parent wählen. Erkundigen Sie sich beim Netzwerkbetreiber, ob das Mobiltelefon RLP verwendet.</verbindung:>	
	Die zu verwendende Referenzstation wählen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(tup	<b>beiNr (F2)</b> findet die nächste Referenzstation mit einem Mobiltelefon mit GSM Technologie. Verfügbar, wenn bereits Referenzstationen in <b>KONFIG Station/Nummer</b> erstellt wurden. Die Koordinaten dieser Stationen müssen bekannt sein.	24.10
5.	<b>CODES(F3)</b> ruft <b>KONFIG GSM Codes</b> auf, um die <b>P</b> ersönliche Iden- tifikations <b>N</b> ummer der SIM Karte einzugeben. Wenn der PIN aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel wegen einer Falscheingabe des PINs, gesperrt ist, den <b>P</b> ersonal <b>U</b> nbloc <b>K</b> ing Code eingeben, um wieder auf den PIN zugreifen zu können.	
(a)	<b>SUCHE (F4)</b> verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> , sucht nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.	
	SHIFT KMND (F4) AT Befehle können zum Mobiltelefon gesendet werden.	Anhang J
6.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

# 24.1.3

### Konfiguration einer CDMA Verbindung Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Konfiguration einer CDMA Verbindung

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein Mobiltelefon mit CDMA Technologie verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG CDMA Verbindung auf.	
4.	KONFIG CDMA Verbindung	
	<cdma typ:=""> Der Typ des Mobiltelefons, das markiert war, als KONFIG CDMA Verbindung aufgerufen wurde.</cdma>	
	<ref station:=""> Die Referenzstation, die angerufen werden soll. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog KONFIG Station/Nummer, wo neue Referenzstationen erstellt und existierende Referenzstati- onen ausgewählt oder editiert werden können.</ref>	24.10
	<nummer:> Die Nummer des Mobiltelefons der ausgewählten <ref station:="">, wie in KONFIG Station/Nummer konfiguriert.</ref></nummer:>	
	<auto verbind.:=""> Erlaubt die automatische Verbindung zwischen dem Rover und der Referenz, wenn ein Punkt gemessen wird.</auto>	45.3.2, 45.3.3
	Die zu verwendende Referenzstation wählen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>beiNr (F2)</b> findet die nächste Referenzstation mit einem Mobiltelefon mit CDMA Technologie. Verfügbar, wenn bereits Referenzstationen in <b>KONFIG Station/Nummer</b> erstellt wurden. Die Koordinaten dieser Stationen müssen bekannt sein.	24.10
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG CDMA Verbindung zurück.	
	SHIFT KMND (F4) AT Befehle können zum Mobiltelefon gesendet werden.	Anhang J
	SHIFT INFO (F2) gibt Auskunft über das verwendete CDMA Gerät: Der Hersteller, das Modell und die Seriennummer werden ange- geben.	
	Zum Registrieren die Seriennummer zum Netzwerkbetreiber senden, um den Programmiercode und die Telefonnummer zu erhalten. Diese Nummern müssen im Dialog <b>KONFIG CDMA Registrierung</b> einge- geben werden. Alle Informationen können in eine CDMA Info.log Datei im \DATA Verzeichnis auf der CompactFlash Karte geschrieben werden.	
6.	SHIFT REG (F3) ruft KONFIG CDMA Registrierung auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
7.	KONFIG CDMA Registrierung	
	Mit den Einstellungen wird die CDMA Telefonnummer weltweit regis- triert.	
	<prog code:=""> Den vom Netzwerkbetreiber bereitgestellten Programmiercode eingeben.</prog>	
	<meine tel.nr.:=""> Die vom Netzwerkbetreiber bereitgestellte Telefon- nummer eingeben.</meine>	
	LÖSCH (F5) löscht die Eingabe des markierten Feldes.	
8.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

24.2	Modems		
Beschreibung	Für Mode • Die R • die Te definiert	ems können Informationen wie eferenzstationen, die angewählt werden können, und elefonnummern der Referenzstationen werden.	
	Das Weo	shseln der anzurufenden Referenzstation ist in zwei Fällen von Interes	sse.
	Fall 1: Fall 2:	Zwei Echtzeit Referenzstationen, jede ausgerüstet mit einem N werden an zwei Orten, die zu verschiedenen Netzwerkbetreibe aufgestellt. Wenn das Gebiet der einen Referenz verlassen wird, kann die gewechselt und die andere Referenz verwendet werden. Aufstellung wie in Fall 1. Zwei unabhängige Lösungen können für jeden Punkt berechne eine Übereinstimmung für eine Ausgleichung nach der Methoo kleinsten Quadrate zu erhalten.	Mobiltelefon, ern gehören, Station t werden, um le der
Konfiguration einer Modem Verbindung	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	nen zu den
Schritt-fur-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
	2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein Modem verwendet.	23

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG Modem Verbindung auf.	
4.	KONFIG Modem Verbindung	
	<modem:> Der Typ des Modems, das markiert war, als KONFIG Modem Verbindung aufgerufen wurde.</modem:>	
	<ref station:=""> Die Referenzstation, die angerufen werden soll. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog KONFIG Station/Nummer, wo neue Referenzstationen erstellt und existierende Referenzstati- onen ausgewählt oder editiert werden können.</ref>	24.10
	<nummer:> Die Nummer des Modems der ausgewählten <ref station:="">, wie in KONFIG Station/Nummer konfiguriert.</ref></nummer:>	
	<auto verbind.:=""> Erlaubt die automatische Verbindung zwischen dem Rover und der Referenz, wenn ein Punkt gemessen wird.</auto>	45.3.2, 45.3.3
	Die zu verwendende Referenzstation wählen.	
(	<b>beiNr (F2)</b> findet die nächste Referenzstation mit einem Modem. Verfügbar, wenn bereits Referenzstationen in <b>KONFIG</b> <b>Station/Nummer</b> erstellt wurden. Die Koordinaten dieser Stationen müssen bekannt sein.	24.10
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

# **Funkgeräte**

Beschreibung

Bei Funkgeräten können die Funkkanäle, auf denen das Funkgerät sendet, gewählt werden. Das Wechseln des Kanals wechselt die Frequenz, in der das Funkgerät betrieben wird. Die folgenden Funkgeräte unterstützen Kanalwechsel:

- AT-RXM500
  - Pacific Crest PDL

- Satelline 2ASx
- Satelline 2ASxE

Pacific Crest RFM96W

Satelline 3AS

Das Wechseln der Funkkanäle ist in drei Fällen von Interesse.

Fall 1 Zwei Echtzeit Referenzstationen werden an zwei Orten aufgestellt, wobei jede auf einem anderen Kanal sendet. Wenn das Signal der einen Referenz gestört ist, kann der Kanal gewechselt und die andere Referenz verwendet werden. Fall 2: Aufstellung wie in Fall 1.

Zwei unabhängige Lösungen können für jeden Punkt berechnet werden, um eine Übereinstimmung für eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate zu erhalten.

Fall 3 Eine Echtzeit Referenz und ein Echtzeit Rover werden verwendet.

Falls das Signal wegen Funk Interferenzen gestört ist, kann der Kanal an der Referenz und am Rover gewechselt werden, um in einer anderen Frequenz weiterzuarbeiten

Anforderungen für einen Kanalwechsel	Pacific C Satelline	rest Funkgeräte: Funkgeräte:	• k • E Das kan	Kanalwechsel muss durch einen Pacific Crest viert werden. Eine spezielle Lizenz kann erforderlich sein. s Funkgerät muss sich im Programm Modus be n durch einen Satelline Händler eingestellt we	Händler akti- efinden. Dies rden.
	Der Kanalwechsel kann in bestimmten Ländern gegen Vorschriften bezüglich der Funküber- tragung verstossen. Vor der Arbeit mit Funkgeräten die geltenden Vorschriften überprüfen.				
	Die Anza hängen v	ahl der verfügbarer von dem verwende	n Kan eten F	näle und der Frequenzabstand zwischen den K Funkgerät ab.	anälen
	Wenn der Kanalwechsel bei der Konfiguration der Referenz Echtzeit Schnittstelle durchge- führt werden soll, legen Sie für <b><refstat nr.:=""></refstat></b> in <b>KONFIG Erweiterte Referenz Optionen</b> , Seite <b>Allgem.</b> jeweils eine unterschiedliche Nummer für jede Referenzstation fest. Auf diese Weise kann der Rover erkennen, ob die ankommenden Echtzeit Daten nach einem Kanal- wechsel von einer anderen Referenzstation empfangen werden oder ob die ursprüngliche Referenzstation eine neue Frequenz verwendet. Die Mehrdeutigkeiten werden nach einem Wechsel des Funkkanals neu berechnet.				
Konfiguration eines Funkkanals	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklär n Dialogen finden	rt die Sie ir	wichtigsten Einstellungen. Weitere Informatior n den angegebenen Kapiteln.	ien zu den
Schritt-fur-Schritt	Schritt	Beschreibung			Siehe Kapitel
	1.	Siehe Kapitel "22 um <b>KONFIG Sch</b>	2.2 Zu nitts	griff auf die Konfiguration von Schnittstellen", <b>tellen</b> aufzurufen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein Funk- gerät verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG Funkkanal auf.	
4.	KONFIG Funkkanal	
	<modem typ:=""> Der Typ des Funkgerätes, das markiert war, als KONFIG Funkkanal aufgerufen wurde.</modem>	
	<b>Kanal:&gt;</b> Der Funkkanal. Der verwendete Kanal muss sich innerhalb der minimal und maximal erlaubten Eingabewerte befinden. Die minimal und maximal erlaubten Eingabewerte für ein Funkgerät hängen von der Anzahl der Kanäle, die vom Funkgerät unterstützt werden, und dem Frequenzabstand zwischen den Kanälen ab.	
	<aktuelle freq:=""> Verfügbar für &lt; Modemtyp: Satelline 3AS&gt;. Zeigt die aktuelle Frequenz des Funkgerätes an.</aktuelle>	
	Den Funkkanal manuell eingeben.	
(B)	<b>PRÜFE (F5)</b> liefert Informationen wie die Stationsnummer, die Latenz und das Datenformat der ankommenden Signale von den Referenz- stationen, die auf dem gleichen Kanal senden. Diese Informationen können für die Identifikation der anzuwählenden Referenzstation verwendet werden.	24.9
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

24.4	RS232				
Beschreibung	<b>bung</b> RS232 ist ein serielle Standard Kommunikationsmethode, die Daten ohne die Notwendig eines vordefinierten Zeitfensters übertragen kann. RS232 kann z.B. mit dem Leica GFL Bluetooth Modul verwendet werden, um eine drahtlose Verbindung zu einem anderen Bluetooth fähigem Gerät, zum Beispiel einem Computer, herzustellen.				
Konfiguration einer RS232 Verbindung	Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.				
Schritt-fur-Schritt	Schritt Beschreibung		Siehe Kapitel		
	1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.			
	2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein RS232 Gerät verwendet.	23		
	3.	KTRL (F4) ruft KONFIG RS232 Verbindung auf.			
	4. KONFIG RS232 Verbindung	KONFIG RS232 Verbindung			
		<gerät:> Der Typ des Gerätes, das markiert war, als KONFIG RS232 Verbindung aufgerufen wurde.</gerät:>			
		<b>Bluetooth:&gt;</b> GPS1200+ Empfänger erkennen automatisch, ob das angeschlossene Gerät Bluetooth fähig ist. Einige Geräte fragen nach der Identifikationsnummer des Bluetooth Moduls. Die Identifikations- nummer von Leica Bluetooth ist 0000. Das Feld ist für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht verfügbar.			

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b><ip adresse:=""></ip></b> Verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> . Die IP Adresse des Bluetooth Gerätes, das verwendet werden soll. Die Gebrauchsanwei- sung des Gerätes gibt Auskunft über die IP Adresse.	
(a)	<b>SUCHE (F4)</b> verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> , sucht nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.	
(B)	<b>PRÜFE (F5)</b> liefert Informationen wie die Stationsnummer, die Latenz und das Datenformat der ankommenden Signale von den Referenz- stationen. Diese Informationen können für die Identifikation der anzu- wählenden Referenzstation verwendet werden.	24.9
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

24.5	Smartga	ate Box
Beschreibung	Die Smartg einer SAP( die auf der Frequenz,	gate Box enthält ein GSM und ein Funkgerät mit der integrierten Funktionalität OS Box. Bei Smartgate Box entspricht ein Kanal einer von mehreren möglichen, n Funkgerät konfiguriert werden. Das Wechseln des Kanals wechselt die in der das Funkgerät betrieben wird.
	Das Wech	seln des Kanals auf einer Smartgate Box ist in drei Fällen von Interesse.
	Fall 1:	Zwei Echtzeit Referenzstationen werden an zwei Orten aufgestellt, wobei jede auf einem anderen Kanal sendet. Wenn das Signal der einen Referenz gestört ist, kann der Kanal gewechselt.
	<b>5</b> 11 0	und die andere Referenz verwendet werden.
	Fall 2:	Aufstellung wie in Fall 1. Zwei unabhängige Lösungen können für jeden Punkt berechnet werden, um eine Übereinstimmung für eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate zu erhalten.
	Fall 3:	Eine Echtzeit Referenz und ein Echtzeit Rover werden verwendet. Falls das Signal wegen Funk Interferenzen gestört ist, kann der Kanal an der Referenz und am Rover gewechselt werden, um in einer geringfügig anderen Frequenz weiterzuarbeiten.
	Diese Opti	on steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.

## Konfiguration einer Smartgate Verbindung Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die eine Smartgate Box verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG Smartgate Verbindung auf.	
4.	KONFIG Smartgate Verbindung	
	<profil:> Liste der Benutzerprofile, die verwendet werden können.</profil:>	
	Profil-Nr.:> Nummer des in <profile:> ausgewählten Profils.</profile:>	
	<ref auswahl:=""> Die Art, wie die Referenzstation ausgewählt wird.</ref>	
	<ref auswahl:="" profil=""> wählt entsprechend einem gegebenen Profil eine Referenzstation aus. <ref auswahl:="" frequenz=""> Eingabe einer anderen Frequenz als der, die durch das Benutzerprofil spezifiziert wurde. <ref auswahl:="" telefonnummer=""> Eingabe einer anderen Telefonnummer als der, die durch das Benutzerprofil spezifiziert wurde. <ref auswahl:="" stations-nr.=""> Eingabe einer anderen Stati- onsnummer als der, die durch das Benutzerprofil spezifiziert wurde.</ref></ref></ref></ref>	
	<xx:> Verfügbar für <ref auswahl:="" frequenz="">, <ref auswahl:<br="">Telefonnummer&gt; und <ref auswahl:="" stations-nr.="">. Eingabe der Werte für die gewählte <ref auswahl:="">.</ref></ref></ref></ref></xx:>	
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

24.6	Geräte für indirekte Messungen				
Beschreibung	Geräte zur indirekten Messung können verwendet werden, um Distanzen, Winkel und Azimute zu Punkten zu messen, die mittels GPS nicht direkt gemessen werden können. Ein Leica Bluetooth Modul kann verwendet werden, um eine drahtlose Verbindung zwischen dem Empfänger und einem Bluetooth fähigem Gerät für indirekte Messungen herzustellen.				
Konfiguration einer Verbindung für	Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.				
Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel		
	1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.			
	2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> die Schnittstelle für indirekte Messungen markieren.	23		
	3.	KTRL (F4) ruft KONFIG RS232 Verbindung auf.			
	4.	KONFIG RS232 Verbindung			
		<b>Gerät:&gt;</b> Der Typ des Gerätes für indirekte Messungen, das markiert war, als <b>KONFIG RS232 Verbindung</b> aufgerufen wurde.			
		<b><bluetooth:></bluetooth:></b> GPS1200+ Empfänger erkennen automatisch, ob das angeschlossene Gerät Bluetooth fähig ist. Einige Geräte fragen nach der Identifikationsnummer des Bluetooth Moduls. Die Identifikationsnummer von Leica Bluetooth ist 0000. Das Feld ist für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht verfügbar.			

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b><ip adresse:=""></ip></b> Verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> . Die IP Adresse des Bluetooth Gerätes, das verwendet werden soll. Die Gebrauchsanwei- sung des Gerätes gibt Auskunft über die IP Adresse.	
	<b>SUCHE (F4)</b> verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> , sucht nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.	
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

# 24.7

# **GPRS / Internet Geräte**

Beschreibung GPRS / Internet Geräte können verwendet werden, um von einem GPS1200+ Empfänger aus auf das Internet zuzugreifen. Konfiguration einer Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den Internet Verbindung jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln. Schritt-für-Schritt Schritt Beschreibung Siehe Kapitel 1. Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um KONFIG Schnittstellen aufzurufen 2 In KONFIG Schnittstellen die Internet Schnittstelle markieren, die 22.11 ein GPRS / Internet Gerät verwendet. 3. KTRL (F4) ruft KONFIG GPRS/Internet Verbindung auf. 4. **KONFIG GPRS/Internet Verbindung** <Gerät:> Der Typ des GPRS / Internet Gerätes, das markiert war, als

KONFIG GPRS/Internet Verbindung aufgerufen wurde.

RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht verfügbar.

sung des Gerätes gibt Auskunft über die IP Adresse.

<Bluetooth:> GPS1200+ Empfänger erkennen automatisch, ob das angeschlossene Gerät Bluetooth fähig ist. Einige Geräte fragen nach der Identifikationsnummer des Bluetooth Moduls. Das Feld ist für den

<IP Adresse:> Verfügbar für <Bluetooth: Ja>. Die IP Adresse des Bluetooth Gerätes, das verwendet werden soll. Die Gebrauchsanwei-

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>APN:&gt;</b> Verfügbar für einige GPRS / Internet Geräte. Der Access Point Name eines Servers vom Netzwerkbetreiber, der den Zugang zum Datenservice ermöglicht. Kontaktieren Sie ihren Provider, um den korrekten APN zu erhalten. Obligatorisch für die Verwendung von GPRS.	
(B)	<b>CODES (F3)</b> Verfügbar für Mobiltelefone der GSM Technologie. Ruft <b>KONFIG GSM Codes</b> auf, um die <b>P</b> ersönliche Identifikations <b>N</b> ummer der SIM Karte einzugeben. Wenn der PIN aus irgendwel- chen Gründen, zum Beispiel wegen einer Falscheingabe des PINs, gesperrt ist, den <b>P</b> ersonal <b>U</b> nbloc <b>K</b> ing Code eingeben, um wieder auf den PIN zugreifen zu können.	
	<b>SUCHE (F4)</b> verfügbar für <b><bluetooth: ja=""></bluetooth:></b> , sucht nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.	
(B)	SHIFT KMND (F4) um AT Befehle zum GPRS / Internet Gerät zu senden.	Anhang J
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

ŝ

Beschreibung

# **Internet / Ethernet**

Die Internet- und die Ethernet Verbindung ist auf dem GRX1200+ und dem GRX1200+ GNSS verfügbar.

#### Internet

Die Internet Verbindung macht es möglich, dass die GPS1200+ Empfänger mit Ausnahme des GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfängers mit dem Internet verbunden werden können, um Echtzeit Daten zu empfangen. Ein GPRS / Internet Gerät muss am Empfänger angeschlossen sein.

### Ethernet

Die Ethernet Verbindung macht es möglich, dass der GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger mit dem Internet/Intranet für Remote Zugriff verbunden werden kann. Das Ethernet Gerät befindet sich im GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger und kann über den Port NET des Empfängers mit dem Internet/Intranet verbunden werden. Der physikalische Port NET ist in drei logische Ports Port NET1, Port NET2 und Port NET3 aufgeteilt, die jeweils einzeln konfiguriert werden können. IP Adressenbereiche können definiert werden, um zu verhindern, dass Benutzer mit einer IP Adresse ausserhalb dieses Bereiches auf den Empfänger zugreifen können.

### Anforderungen

### Für Internet

- Internet: Ja> in KONFIG Internet Schnittstelle.
- <Port: NETZx> ist in KONFIG Echtzeit Modus gesetzt

## Konfiguration des Port NET Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	KONFIG Schnittstellen	23
	Eine Schnittstelle markieren, die ein Internet / Ethernet Gerät verwendet.	
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG Setze NET Port auf.	
4.	KONFIG Setze NET Port, Seite Allgem.	
	<b><name:></name:></b> Der Name des Port NET, der beim Zugriff auf diese Seite markiert war.	
	<benutzer:> Wie der GPS1200+ Empfänger im Internet arbeitet.</benutzer:> muss gewählt sein, wenn NTRIP als Internet Applikation verwendet wird. Innerhalb des Internets werden NTRIP Clients und NTRIP Server als Clients betrachtet.	35.1
	<b>Server:&gt;</b> Der Server, auf den im Internet zugegriffen werden soll. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>KONFIG Verbindung</b> <b>zum Server</b> , wo neue Server erstellt und existierende Server ausge- wählt oder editiert werden können.	24.11

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ip adresse:=""> Die IP Adresse des gewählten <server:>, wie in KONFIG Verbindung zum Server konfiguriert. Für <benutzer: server="">: Ausgabe der IP Adresse, die mit dem in KONFIG Setze NET Parameter konfigurierten NET Port verknüpft ist</benutzer:></server:></ip>	20.5
(B)	<b>Host:&gt;</b> Der Hostname des gewählten <b>Server:&gt;</b> . wie in <b>KONFIG Verbindung zum Server</b> konfiguriert Nur für RX1250 Empfänger.	
	<ip port:=""> Die IP Port Nummer des gewählten <server:>, wie in KONFIG Verbindung zum Server konfiguriert.</server:></ip>	
	<auto verbind.:=""> Verfügbar für <benutzer: client="">. Für <rt modus:="" rover=""> in KONFIG Echtzeit Modus Zwischen dem Rover und dem Internet wird eine Verbindung auto- matisch hergestellt, wenn ein Punkt gemessen wird. Wird die Punkt- messung beendet, wird auch die Internet Verbindung beendet. Für <rt modus:="" referenz=""> in KONFIG Echtzeit Modus Versucht automatisch, für den Datenfluss eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wurde der Datenfluss aus irgendwelchen Gründen unterbrochen, SHIFT VERB (F4) im Dialog Messen</rt></rt></benutzer:></auto>	
5.	SEITE (F6) ruft KONFIG Setze NET Port, Seite Bereiche auf	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	KONFIG Setze NET Port, Seite Bereiche	
	Für <b><benutzer: server=""></benutzer:></b> in <b>KONFIG Setze NET Port</b> , Seite <b>Allgem.</b> sind die Felder Eingabefelder. Die Felder <b><bereich von:="" x=""></bereich></b> und <b><bereich nach:="" x=""></bereich></b> können verwendet werden, um zu verhindern, dass Benutzer mit einer IP Adresse ausserhalb dieses Bereichs auf den Empfänger zugreifen können.	
	Die IP Adressenbereiche manuell eingeben.	
(B)	LÖSCH (F5) setzt alle Felder auf ihre Standardwerte zurück.	
7.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Setze NET Port ausgewählt wurde.	

24.9

Zugriff

**Beschreibung** 

Schritt-für-Schritt

# **Referenzstationen suchen**

**KONFIG Prüfe Referenzstation** liefert Informationen über alle Referenzstationen, von denen Echtzeit Korrekturen empfangen werden. Dies kann nützlich sein, um herauszufinden, ob ein weiterer Anwender in dem Gebiet den gleichen Funkkanal verwendet.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein entsprechendes Gerät verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG RS232 Verbindung oder KONFIG Funk- kanal auf.	
4.	PRÜFE (F5) ruft KONFIG Prüfe Referenzstation auf.	

# KONFIG Prüfe Referenzstation



# WEITR (F1)

Wählt die markierte Referenzstation und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

### St- (F2) und St+ (F3)

Verfügbar für das Prüfen von Referenzstationen mit Funkgerät. Schaltet das Funkgerät einen Kanal tiefer/höher als den aktuellen Kanal. Es werden jeweils die Referenzstationen, die Daten auf dem aktuellen Kanal übertragen, angezeigt.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Stat Nr.	Stationsnummer der Referenzstationen, von denen ein Signal empfangen wird.	
	Bei Betrieb mit Funk werden alle Referenzstation, die auf dem gleichen Kanal senden, aufgelistet.	
Wartezeit	Die Zeitverzögerung in Sekunden wie auf der Referenz konfiguriert. Sie gibt die Zeitspanne von der Sammlung der Daten auf der Referenz bis zum Senden der Daten an.	
Daten Format	Das Format der Daten von der Referenzstation. Siehe Kapitel "22.3.3 Konfiguration einer Echtzeit Referenz Schnittstelle" für weitere Informati- onen über Datenformate.	
24.10	Konfiguration der Stationen	
--------------	---	--
24.10.1	Übersicht	
Beschreibung	<ul> <li>KONFIG Station/Nummer ermöglicht neue Stationen zu erstellen und existierende Stationen zu editieren und stellt eine Liste der Referenzstationen bereit, die angewählt werden können.</li> <li>Für Mobiltelefone jeder Technologie und für Modems muss die Telefonnummer der Referenzstation bekannt sein. Für eine anzurufende Referenzstation können der Name, die Telefonnummer und, falls verfügbar, die Koordinaten konfiguriert werden.</li> <li>Die Konfiguration ist für Rover- und Referenz Mobiltelefone möglich.</li> </ul>	

# 24.10.2

# Zugriff auf KONFIG Station/Nummer

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die ein Mobiltelefon oder ein Modem verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG XX Verbindung auf.	
4.	Das Öffnen der Auswahlliste für <b><ref station:=""></ref></b> ruft <b>KONFIG</b> Station/Nummer auf.	

## KONFIG Station/Nummer



## Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Name	Die Namen von allen gespeicherten Stationen.	
Nummer	Telefonnummer der gespeicherten Stationen.	

# 24.10.3

# **Erstellen einer neuen Station**

Erstellen einer neuen Station Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung		
1.	Siehe Kapitel "24.10.2 Zugriff auf KONFIG Station/Nummer", um <b>KONFIG</b> Station/Nummer aufzurufen.		
2.	NEU (F2) ruft KONFIG Neue Station/Nummer auf.		
3.	KONFIG Neue Station/Nummer		
	<name:> Ein eindeutiger Name für die neue Station. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten. Eingabe optional.</name:>		
	<b><nummer:></nummer:></b> Die Nummer der Station. Wenn die Vermessung über Landes- grenzen hinweg durchgeführt wird, ist es notwendig, die Telefonnummer mit dem internationalen Ländercode einzugeben. Zum Beispiel, +41123456789. Andern- falls kann die Mobiltelefonnummer ohne den Ländercode eingegeben werden.		
	<b>Protokoll:&gt;</b> Verfügbar für Mobiltelefone mit GSM Technologie. Das konfigurierte Protokoll des Mobiltelefons mit GSM Technologie. <b>Protokoll: Analog&gt;</b> Für konventionelle Telefonnetze. <b>Protokoll: ISDN v.110&gt;</b> Für GSM Netze.		
	Den Stationsnamen und die zu wählende Nummer eingeben.		
4.	Sollen die ungefähren Koordinaten der Station eingegeben werden?		
	Wenn ja, mit Schritt 5. fortfahren		
	Wenn Nein, mit Schritt 6. fortfahren		
5.	KONFIG Neue Station/Nummer		
	<koord eingeb.:="" ja=""> Die Koordinaten der Station eingeben.</koord>		
(B)	KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.		

Schritt	Beschreibung
	SHIFT ELL H oder SHIFT ORTH (F2) Verfügbar für lokale Koordinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.
6.	SPEIC (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Neue Station/Nummer ausgewählt wurde.

# 24.10.4

## **Editieren einer Station**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "24.10 Konfiguration der Stationen", um <b>KONFIG Station/Nummer</b> aufzurufen.
2.	EDIT (F3) ruft KONFIG Edit Station/Nummer auf.
3.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Station. Siehe Kapitel "24.10.3 Erstellen einer neuen Station". Den Anweisungen ab Schritt 3. folgen.

24.11	Konfiguration der Verbindung zum Server Übersicht	
24.11.1		
Beschreibung	<b>KONFIG Verbindung zum Server</b> ermöglicht neue Server zu erstellen und existierende Server zu editieren und stellt eine Liste der Server bereit, die angewählt werden können. Für Server, auf die im Internet zugegriffen werden sollen, müssen die IP Adresse oder der Hostname (nur für RX1250 Empfänger) und der TCP/IP Port bekannt sein. Für einen Server, auf den im Internet zugegriffen werden soll, kann ein Name konfiguriert werden.	

# 24.11.2

# Zugriff auf KONFIG Verbindung zum Server

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
2.	In <b>KONFIG Schnittstellen</b> eine Schnittstelle markieren, die eine Internet/Ethernet Schnittstelle verwendet.	23
3.	KTRL (F4) ruft KONFIG XX Verbindung auf.	
4.	Das Öffnen der Auswahlliste für <b><server:></server:></b> ruft <b>KONFIG Verbindung</b> <b>zum Server</b> auf.	

## KONFIG Verbindung zum Server



#### WEITR (F1)

Wählt den markierten Server und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NEU (F2)

Um einen neuen Server zu erstellen. Siehe Kapitel "24.11.3 Erstellen eines neuen Servers".

#### EDIT (F3)

Um einen Server zu editieren. Siehe Kapitel "24.11.4 Editieren einer Verbindung zum Server".

## LÖSCH (F4)

Löscht den markierten Server.

#### MEHR (F5)

Wechselt zwischen der IP Adresse (für RX1250 Empfänger: Host) und dem TCP/IP Port des Servers.

### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung	
Name	Die Namen von allen gespeicherten Servern.	
IP Adresse:	Die IP Adressen von allen gespeicherten Servern.	
Host	Hostnamen von allen verfügbaren Servern. Nur für RX1250 Empfänger.	
IP Port	Die IP Port Nummern von allen gespeicherten Servern.	

# 24.11.3

# **Erstellen eines neuen Servers**

Erstellen eines neuen Servers Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung		
1.	Siehe Kapitel "24.11.2 Zugriff auf KONFIG Verbindung zum Server", um <b>KONFIG</b> Verbindung zum Server aufzurufen.		
2.	NEU (F2) ruft KONFIG Neuer Server auf.		
3.	KONFIG Neuer Server		
	<name:> Ein eindeutiger Name für den neuen Server. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.</name:>		
	<ip adresse:=""> Die IP Adresse des Servers, auf den im Internet zugegriffen werden soll, eingeben.</ip>		
(B)	<host:> Den Hostnamen des Servers, auf den im Internet zugegriffen werden soll, eingeben. Nur für RX1250 Empfänger.</host:>		
	<ip port:=""> Der Port des Internet Servers, durch den die Daten gesendet werden. Jeder Server hat unterschiedliche Ports für verschiedene Dienste.</ip>		
4.	SPEIC (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem KONFIG Neue Station/Nummer ausgewählt wurde.		

# 24.11.4

# Editieren einer Verbindung zum Server

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "24.11 Konfiguration der Verbindung zum Server", um <b>KONFIG</b> Verbindung zum Server aufzurufen.
2.	EDIT (F3) ruft KONFIG Server editieren auf.
3.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung eines neuen Servers. Siehe Kapitel "24.11.3 Erstellen eines neuen Servers". Den Anweisungen ab Schritt 3. folgen.

25	Tools\Speichermedium formatieren			
Beschreibung	Die CompactFlash Karte, der interne Memory, falls vorhanden, und das System RAM können formatiert werden. Alle Daten werden gelöscht. Siehe Kapitel "Anhang B Speicher-typen" für weitere Informationen über die verfügbaren Speichermedien.			
Zugriff	Hauptmenü: Tools\Speichermedium formatieren wählen.			
TOOLS Speichermedium formatieren	<u>11:44</u> TOOLS Speichermedium form	atieren ⊠		
	Speicher :	CF-Karte	WEITR (F1)	
	Formatierung :	schnell∳	Formatiert das Speichermedium und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. <b>PROG (F4)</b> Um den Speicher für Applikationsprogramme zu formatieren. <b>SYSTM (F5)</b>	
	WEITR	ROG SYSTM	Um das System RAM zu formatieren.	

Feld	Option	Beschreibung
<speicher:></speicher:>		Das Speichermedium, das formatiert werden soll.
	Ausgabe	Für Empfänger ohne internem Memory.

Feld	Option	Beschreibung
	CF-Karte oder Interner Memory	Für Empfänger mit CompactFlash Karte und internem Memory.
<formatie- rung:&gt;</formatie- 	schnell	Nach der Formatierung sind die Daten nicht mehr sichtbar, aber sie existieren weiterhin auf dem Spei- chermedium und werden überschrieben, wenn es erfor- derlich ist.
	vollständig	Die Daten werden vollständig gelöscht.

### Nächster Schritt

WENN	DANN
die CompactFlash Karte oder der interne Memory formatiert werden soll	WEITR (F1) formatiert das gewählte Speichermedium und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
der Speicher für Applikati- onsprogramme formatiert werden soll	<b>PROG (F4)</b> formatiert den Speicher für Applikationsprogramme. Alle ladbaren Applikationsprogramme werden gelöscht.
das System RAM forma- tiert werden soll	SYSTM (F5) formatiert das System RAM.

Wird das System RAM formatiert, gehen alle System Daten wie der Almanach, benutzerdefinierte Konfigurationssätze, benutzerdefinierte Antennen, Codelisten, Geoid Felddateien und LSKS Felddateien verloren.

(B

26	Tools\Transfer Objekte
Beschreibung	Dieses Kapitel beschreibt das Verfahren für die Übertragung von Objekten zwischen der CompactFlash Karte, dem internen Memory, falls vorhanden, und dem System RAM. Siehe Kapitel "Anhang C Verzeichnisstruktur des Speichermediums" für Informationen über Datei- typen und die Verzeichnisstruktur auf der CompactFlash Karte.
Zugriff	Hauptmenü: Tools\Transfer Objekte\XX wählen.
TOOLS Transfer XX	Die verfügbaren Felder im Dialog hängen von der Option ab, die in <b>Hauptmenü:</b> Tools\Transfer Objekte gewählt wurden. <u>11:47</u> <u>Tools</u> <u>Transfer Codelisten</u> Von : <u>CF-Karte</u> <u>Zu : Instrument</u>
	Codeliste : Strassen ↔ WEITR (F1) Überträgt ein Objekt und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. ALL (F3)
	WEITR     ALL     Verfügbar für einige Objekte. Uberträgt alle       Objekte.     Objekte.

Feld	Option	Beschreibung
<von:></von:>		Speichermedium, von dem Objekte übertragen werden.
	CF Karte	Transfer von der CompactFlash Karte.
	System RAM	Transfer vom System RAM. Verfügbar, ausser das zu übertragene Objekt ist ein Job.
	Interner Memory	Transfer vom internen Memory, falls vorhanden. Verfügbar, wenn es sich beim zu übertragenden Objekt um einen Job handelt.
<zu:></zu:>	Ausgabe	Speichermedium, auf das Objekte übertragen werden. Das Speichermedium, das nicht in <b><von:></von:></b> ausgewählt wurde.
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Auswahl der zu übertragenen Codeliste.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Auswahl des zu übertragenen Konfigurationssatzes.
<koord System:&gt;</koord 	Auswahlliste	Auswahl des zu übertragenen Koordinatensystems.
<datei:></datei:>	Auswahlliste	Auswahl der zu übertragenen Geoid Felddatei, der LSKS Felddatei, das komplette System RAM oder der PZ-90 Transformation (nur für GLONASS Sensoren), abhängig von der gewählten Transfer Option.

Feld	Option	Beschreibung
	(Jan Barrison and Ba	Jede neue System1200 Firmware enthält die aktuelle PZ-90 Transformation, so dass es normalerweise nicht notwendig ist, eine PZ-90 Transformation auf einen Sensor zu übertragen. PZ90 ist das GLONASS Referenzsystem. Bei einer kombinierten Anwendung (GPS & GLONASS) wird das PZ90-System mit einer 7-Parameter Helmert Transformation in das WGS84-System überführt. Die Transformationsparameter sind in der System1200 Firmware enthalten, können aber durch den Import der Datei "PZ90trafo.dat" aus LGO geändert werden.
	Ausgabe	Das zu übertragene Modem, die zu übertragene GSM Station oder der zu übertragene Server als Binärdatei. CDMA Stationen werden ebenfalls über- tragen.
<formatdatei:></formatdatei:>	Auswahlliste	Auswahl der zu übertragenen Formatdatei.
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Verfügbar für Empfänger mit internem Memory. Auswahl des Jobs, der zwischen der CompactFlash Karte und dem internen Memory ausgetauscht werden soll.
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Auswahl des zu übertragenen Antennen Daten- satzes.

## Nächster Schritt

WENN alle XX	DANN
übertragen werden sollen	ALL (F3) überträgt alle Objekte in der Liste.
nicht übertragen werden sollen	WEITR (F1) überträgt das ausgewählte Objekt.

27	Tools\Systemdateien laden Applikationsprogramme		
27.1			
Beschreibung	Es ist möglich, Applikationsprogramme von der CompactFlash Karte in den Speicher für Applikationsprogramme zu laden. Diese Dateien müssen im Verzeichnis \SYSTEM der CompactFlash Karte gespeichert sein und haben die Erweiterung *.a*.		
Zugriff	Hauptmenü: Tools\Systemdateien laden\Applikationsprogramme wählen.		
OOLS       11:49         Tools       7         Tools			
	Programm       :       Cogo en ()         Version       :       v32.65         WEITR (F1)       Lädt ein Applikationsprogramm und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog aufgerufen wurde.         LÖSCH       LÖSCH (F4)         Löscht ein Applikationsprogramm.		

Feld	Option	Beschreibung
<von:></von:>	Ausgabe	Laden von der CompactFlash Karte.
<zu:></zu:>	Ausgabe	Laden in den Speicher für Applikationsprogramme.
<programm:></programm:>	Auswahlliste	Liste der auf der CompactFlash Karte gespeicherten Applikationsprogramme.
<version:></version:>	Ausgabe	Version der gewählten Programmdatei.

## Nächster Schritt WEITR (F1) lädt das gewählte Applikationsprogramm.

27.2	Systemsprachen
Beschreibung	Es ist möglich, Systemsprachen von der CompactFlash Karte auf das Instrument zu laden. Diese Dateien müssen im Verzeichnis \SYSTEM der CompactFlash Karte gespeichert sein und haben eine für jede Sprache individuelle Erweiterung.
Zugriff	Hauptmenü: Tools\Systemdateien laden\Systemsprachen wählen.
TOOLS Systemsprachen laden	11:49TOOLS77SystemspracheIdenXVonCF-KarteZuInstrument
	Sprache       :       SYS_Lang en ↓         Version       :       v32.65         WEITR (F1)       Lädt eine Systemsprache und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog aufgerufen wurde.         Q1a ↑       LÖSCH (F4)         LÖSCH       LÖSCH (F4)

Feld	Option	Beschreibung
<von:></von:>	Ausgabe	Laden von der CompactFlash Karte.
<zu:></zu:>	Ausgabe	Laden auf das Instrument.
<sprache:></sprache:>	Auswahlliste	Liste der auf der CompactFlash Karte gespeicherten Sprachdateien.
<version:></version:>	Ausgabe	Version der Sprachdatei.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) lädt die gewählte Sprache.

Es ist nicht möglich, mehr als drei Sprachdateien auf dem Instrument gespeichert zu haben. Englisch ist immer als die Standardsprache verfügbar und kann nicht gelöscht werden.

(g

27.3	Instrument Firmware		
Beschreibung	Es ist möglich, Firmware von der CompactFlash Karte auf das Instrument, die SmartAntenna oder den RX1200 Controller zu laden Diese Dateien müssen im Verzeichnis \SYSTEM der CompactFlash Karte gespeichert sein und haben die Erweiterung *.fw.		
(F	Die SmartAntenna muss beim Laden der Firmware immer mit dem RX1250 Controller verbunden sein. Die SmartAntenna und den RX1250 Controller über Kabel verbinden. Das Laden der Firmware braucht einige Zeit.		
Zugriff	Hauptmenü: Tools\Systemdateien laden\Instrument Firmware wählen.		
TOOLS System Firmware laden	11:49 TOOLSImage: Text text text text text text text text		
	<b>WEITR (F1)</b> Lädt die Firmware und kehrt zu dem Dialog		
	Q1a 1       zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde		

Feld	Option	Beschreibung
<von:></von:>	Ausgabe	Laden von der CompactFlash Karte.
<zu:></zu:>	Ausgabe	Laden auf das Instrument oder den RX1200 Controller.
<firmware:></firmware:>	Auswahlliste	Liste der auf der CompactFlash Karte gespeicherten Firmwaredateien.
		Die RX1200 Firmware kann auf den RX1210 und RX1220T geladen werden. Diese Software umfasst Display-, Sound- und Kommunikationseinstellungen des RX1210 und des RX1220T Controllers. Alle verfügbaren Sprachen für den RX1200 sind in der Firmware enthalten
<version:></version:>	Ausgabe	Version der Firmwaredatei.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) lädt die Firmware.

28	Tools\Rechner		
28.1	Übersic	Übersicht	
Beschreibung	Der Rechn	er kann für folgende arithmetische Operationen verwendet werden	
	<ul> <li>Addition</li> <li>Statistik</li> </ul>	n, Subtraktion, Multiplikation und Division	
	Trigonometrie, hyperbolische Trigonometrie und Berechnungen mit Pl		
	Polar-, Rechtwinkel- und Winkelumrechnungen		
	Potenzen, Logarithmen, Wurzel- und Exponentialfunktionen.		
Rechnermodus	Der Rechn Die arithme onen einge	er hat zwei Rechnermodi - RPN Modus und Standard Modus. etischen Operationen sind identisch, die Unterschiede liegen darin, wie Informati- egeben, gespeichert und auf dem Display angezeigt werden.	
	Тур	Beschreibung	
	RPN	Umgekehrte Polnische Notation (Reverse Polish Notation)	
		Dieser Rechnermodus wurde entwickelt, um mathematische Ausdrücke ohne Klammern schreiben zu können. Viele wissenschaftliche Rechner, z.B. Hewlett Packard Rechner, werden mit diesem Rechnermodus betrieben. Die eingege- benen Werte werden in einem Arbeitsspeicher gehalten.	
	Standard	Dieser Rechnermodus basiert auf den Prinzipien der konventionellen Taschen- rechner. Die eingegebenen Werte werden nicht im Arbeitsspeicher abgelegt.	

28.2

# Zugriff auf den Rechner

Zugriff

Hauptmenü: Tools\Rechner.

ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **TOOLS XX Rechner** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

## ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

In einem beliebigen Dialog **RECHN** drücken, wenn ein Eingabefeld für Zahlen editiert wird, z.B. **<Azi:>** in **COGO Polaraufnahme Eingabe**. Siehe Kapitel "28.4.4 Aufrufen und Beenden des Rechners bei der Eingabe von Zahlen".

# Konfiguration des Rechners

Zugriff Schritt-für-Schritt

28.3

## Schritt Beschreibung

- 1. Siehe Kapitel "28.2 Zugriff auf den Rechner", um **TOOLS XX Rechner** aufzurufen.
- 2. SHIFT KONF (F2) ruft TOOL Rechner Konfiguration auf.

#### TOOLS Rechner Konfiguration

11:51 TOOLS	− <b>%</b> L1= 7 <b>``</b> 7 L2= 7 <b>⊥</b> ∯	۱۴ ۴. ۵۲	A B
Rechner Konfi	guration		×
Rechnermodus	:	Standar	°d ∮}
Winkeleinheit	:	GRA	\D <u>∳</u>
Dezimalen	:	5	5 40

		Q1a û
WEITR		

GPS1200+

## WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<rechner- modus:&gt;</rechner- 	RPN	Das Prinzip von z.B. Hewlett Packard Rechner. Siehe Kapitel "28.1 Übersicht" für weitere Informationen. Siehe Kapitel "28.4.1 RPN Modus" für ein Anwen- dungsbeispiel.
	Standard	Das Prinzip der konventionellen Taschenrechner. Siehe Kapitel "28.1 Übersicht" für weitere Informati- onen. Siehe Kapitel "28.4.2 Standard Modus" für ein Anwendungsbeispiel.
<winkel einh.=""></winkel>		Die Einheit, die für trigonometrische Funktionen im Rechner verwendet wird. Diese Auswahl ist unab- hängig von der Winkeleinstellung in <b>KONFIG</b> <b>Einheiten und Formate</b> .
	DEG	Grad
	RAD	Radiant
	GRAD	Gon
<dezimalen:></dezimalen:>	Von 0 Dezimal- stellen bis 10 Dezi- malstellen	Die Anzahl der Dezimalstellen, die im Rechner dargestellt werden.

## Nächster Schritt

WEITR (F1) bestätigt die Auswahl und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem TOOL Rechner Konfiguration ausgewählt wurde.

28.4Verwendung des Rechners28.4.1RPN Modus

Anforderungen

Zugriff

TOOLS RPN Rechner **Rechnermodus: RPN>** in **TOOL Rechner Konfiguration** wählen.

Siehe Kapitel "28.2 Zugriff auf den Rechner", um TOOLS RPN Rechner aufzurufen.

Siehe Abschnitt "Anwendungsbeispiel" für Informationen über das Rechenprinzip.

11:53 TOOLS	``∎\${] * `` ≦ <b>€</b> ∎\${] * `` ≤ <b>€</b>
RPN Rechner	X
	DEG
ΣΥ:	0.00000
ΣΧ:	0.00000
Т:	8.00000
<b>Z</b> :	2.00000
Y :	50.00000
X :	0.76604
	Q1a û
+ - *	/ +/- CLR X

Die Funktionstasten **F1-F6** sind jeweils mit sieben verschiedenen Funktionen belegt. Mit △ oder ▼ kann auf die verschiedenen Funktionen zugegriffen werden. Siehe Kapitel "28.4.3 Beschreibung der Softkeys" für Informationen über die Funktionstasten.

Feld	Option	Beschreibung
Erstes Feld im Dialog	Ausgabe	Die in <b>TOOL Rechner Konfiguration</b> definierte Einheit, die für die trigonometrischen Funktionen im Rechner verwendet werden.
	DEG	Grad
	RAD	Radiant
	GRAD	Gon
<ΣΥ:>	Ausgabe	Die Summe oder die Differenz der Werte in $\langle Y \rangle$ , indem <b>\Sigma + (F1)</b> oder <b>\Sigma - (F2)</b> verwendet wird.
<ΣΧ:>	Ausgabe	Die Summe oder die Differenz der Werte in $$ , indem $\Sigma$ + (F1) oder $\Sigma$ - (F2) verwendet wird.
<t:></t:>	Ausgabe	Dritter Zwischenspeicher. Nach einer Operation wird der Wert von <b><z:></z:></b> hierhin geschrieben.
<z:></z:>	Ausgabe	Zweiter Zwischenspeicher. Nach einer Operation wird der Wert von <b><y:></y:></b> hierhin geschrieben.
<y:></y:>	Ausgabe	Erster Zwischenspeicher. Nach einer Operation wird der Wert von <b><x:></x:></b> hierhin geschrieben.
<x:></x:>	Benutzereingabe	Der Wert für die nächste Operation.

Nächster Schritt SHIFT ENDE (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

# Anwendungsbeispiel

Aufgabe: (3 + 5) / (7 + 6) berechnen.

Schritt	Beschreibung
1.	3 eingeben.
2.	ENTER
3.	5 eingeben.
4.	ENTER
(B)	<y: 3="">, <x: 5=""></x:></y:>
5.	+ (F1)
(B)	<x: 8=""></x:>
6.	7 eingeben.
7.	ENTER
(B)	<y: 8="">, <x: 7=""></x:></y:>
8.	6 eingeben.
9.	ENTER
	<z: 8="">, <y: 7="">, <x: 6=""></x:></y:></z:>
10.	+ (F1)
(B)	<y: 8="">, <x: 13=""></x:></y:>
11.	/ (F4)
(B)	<x: 0.61538=""></x:>

# 28.4.2

# **Standard Modus**

Anforderungen

Zugriff

TOOLS Standard Rechner <Rechnermodus: Standard> in TOOL Rechner Konfiguration wählen.

Siehe Kapitel "28.2 Zugriff auf den Rechner", um TOOLS Standard Rechner aufzurufen.

Siehe Abschnitt "Anwendungsbeispiel" für Informationen über das Rechenprinzip.

11:57 T00LS	- + <sup>8</sup> L1= 8 ↓ * ↓ A B
Standard	Rechner 🔀
	DEG
Σ:	0.00000
	3.00000
	3.000#+5.000#=8.000#
	50.00000
	SIN(50.000#)=0.766#
	0.76604
	Q1a û
+	-   *   /   +/-

Die Funktionstasten **F1-F6** sind jeweils mit sieben verschiedenen Funktionen belegt. Mit △ oder ▼ kann auf die verschiedenen Funktionen zugegriffen werden. Siehe Kapitel "28.4.3 Beschreibung der Softkeys" für Informationen über die Funktionstasten.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
Erstes Feld im Dialog	Ausgabe	Die in <b>TOOL Rechner Konfiguration</b> definierte Einheit, die für die trigonometrischen Funktionen im Rechner verwendet werden.
	DEG	Grad

Feld	Option	Beschreibung
	RAD	Radiant
	GRAD	Gon
<Σ:>	Ausgabe	Die Summe oder die Differenz der Werte in dem letzten Feld im Dialog, indem $\Sigma$ + (F1) oder $\Sigma$ - (F2) verwendet wird.
Drittes bis sechstes Feld im Dialog	Ausgabe	Früher eingegebener Wert ODER Letzte Operation einschliesslich Ergebnis # zeigt an, dass der Wert nach der dritten Dezimal- stelle gekürzt wird.
Letztes Feld im Dialog	Benutzereingabe	Der Wert für die nächste Operation oder das Ergebnis der letzten Operation.

## Nächster Schritt SHIFT ENDE (F4) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

Anwendungsbeispiel

Aufgabe: (3 + 5) / (7 + 6) berechnen.

Schritt	Beschreibung
1.	3 eingeben.
2.	ENTER
3.	+ (F1)
4.	5 eingeben.
5.	ENTER

Schritt	Beschreibung
(B)	Letztes Feld im Dialog zeigt 8.00000 an.
6.	drücken, bis STO (F1) sichtbar ist.
7.	STO (F1)
8.	♥ drücken, bis + (F1) sichtbar ist.
9.	7 eingeben.
10.	ENTER
11.	+ (F1)
12.	6 eingeben.
13.	ENTER
(B)	Letztes Feld im Dialog zeigt <b>13.00000</b> an.
(B)	<b>13.00000</b> merken.
14.	drücken, bis REC (F2) sichtbar ist.
15.	REC (F2) drücken, um 8.00000 erneut aufzurufen.
16.	ENTER
17.	♥ drücken, bis / (F4) sichtbar ist.
18.	/ (F4)
19.	13 eingeben.
20.	ENTER
(B)	Letztes Feld im Dialog zeigt <b>0.61538</b> an.

# 28.4.3 Beschreibung der Softkeys

**Übersicht der Softkeys** Es werden die Softkeys von **<Rechnermodus: RPN>** angezeigt und beschrieben. Die meisten Softkeys sind identisch und ihre Funktionalität ist ähnlich zu denen von **<Rechnermodus: Standard>**.

Die Funktionstasten **F1-F6** sind jeweils mit sieben verschiedenen Funktionen belegt. Mit oder  $\bigtriangledown$  kann auf die verschiedenen Funktionen zugegriffen werden.

<u>11:53</u> T00LS	—- [-{	<b>∠ %</b>  L1= 8 L2=	7 <b>`े</b> 7 े∎क्री	* %	
RPN Re	chner				X
				D	EG
<b>Σ</b> Υ :				0.000	00
ΣX :				0.000	00
т٠				8 000	00
<del>,</del> .				2 000	ññ
Ŷ:				50.000	00
x :				0.766	04
					Q1a û
+	-	*	1	+/-	Q1a企 CLR X
+ Σ+	- Σ-	* MITTL	/ STABW	+/-	Q1aî CLR X LSCH∑
+ Σ+ SIN	- Σ- COS	* MITTL TAN	/ STABW ASIN	+/-	Q1aî CLRX LSCH∑ ATAN
+ Σ+ SIN °DMS	- Σ- COS °DEC	* MITTL TAN PI	/ STABW ASIN	+/- ACOS D->R	Q1a û CLR X LSCH∑ ATAN R->D
+ Σ+ SIN °DMS POLAR	- Σ- COS °DEC RECHT	* MITTL TAN PI WURZL	/ STABW ASIN X^2	+/- ACOS D->R 1/X	01a1 CLR X LSCH∑ ATAN R->D Y^X
+ Σ+ SIN °DMS POLAR LOG	- Σ- COS °DEC RECHT 10^X	* MITTL TAN PI WURZL LN	/ STABW ASIN X^2 e^X	+/- ACOS D->R 1/X	Q1a û CLR X LSCH∑ ATAN R->D Y^X Y^X
+ Σ+ SIN °DMS POLAR LOG STO	- COS °DEC RECHT 10^X RCL	* MITTL TAN PI WURZL LN X<>Y	/ STABW ASIN X^2 e^X LTZTX	+/- ACOS D->R 1/X	Q1a CLR X LSCH∑ ATAN R->D Y^X Y^X LÖSCH



## ▼ ruft die Dritte Funktionsebene auf

SIN COS TAN ASIN ACOS ATAN	SIN (F1)
	Borochnot don Cosinus von <b>ZV:&gt;</b>
	Berechnet den Tangens von <b><y:></y:></b>
	Berechnet den Arcussinus von <b><x:></x:></b>
	ACOS (E5)
	Berechnet den Arcuscosinus von <b><y:></y:></b>
	Berechnet den Arcustangens von <b><x< b="">·&gt;</x<></b>
	Derechnet den Aledstangens von ARP.
- wift die Viente Funktieneekene ouf	
Viult die vierte Funktionsebene auf	
OMS ODEC PI D->R R->D	°DMS (F1)
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	°DMS (F1) Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1)</li> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> <li>° Dez (F2)</li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1)</li> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> <li>° Dez (F2)</li> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) <ul> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> </ul> </li> <li>° Dez (F2) <ul> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul> </li> <li>PI (F3)</li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> <li>° Dez (F2) Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> <li>PI (F3) Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der</x:></li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> <li>° Dez (F2) Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> <li>PI (F3) Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für</x:></li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> <li>° Dez (F2) Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> <li>PI (F3) Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für <dezimalen:> in TOOL Rechner Konfigura-</dezimalen:></x:></li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) <ul> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> </ul> </li> <li>° Dez (F2) <ul> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul> </li> <li>PI (F3) <ul> <li>Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für </x:></li> <li><dezimalen:> in TOOL Rechner Konfiguration ab.</dezimalen:></li> </ul> </li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) <ul> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> </ul> </li> <li>° Dez (F2) <ul> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul> </li> <li>PI (F3) <ul> <li>Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für </x:></li> <li>Operimalen:&gt; in TOOL Rechner Konfiguration ab. </li> <li>D -&gt; R (F5)</li> </ul> </li> </ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) <ul> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> </ul> </li> <li>° Dez (F2) <ul> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul> </li> <li>PI (F3) <ul> <li>Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für </x:></li> <li>Opezimalen:&gt; in TOOL Rechner Konfiguration ab. </li> <li>D -&gt; R (F5) <ul> <li>Formt Grad in Radiant um.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
• DMS     • DEC     PI     D->R     R->D	<ul> <li>°DMS (F1) <ul> <li>Formt Dezimalgrad in dd.mm.ss um.</li> </ul> </li> <li>° Dez (F2) <ul> <li>Formt dd.mm.ss in Dezimalgrad um.</li> </ul> </li> <li>PI (F3) <ul> <li>Fügt <x: 3.1415926536=""> ein. Die Anzahl der Dezimalstellen hängt von der Auswahl für <ul> <li>Opezimalstellen:&gt; in TOOL Rechner Konfiguration ab.</li> </ul> </x:></li> <li>D -&gt; R (F5) <ul> <li>Formt Grad in Radiant um.</li> <li>R -&gt; D (F6)</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
# ▼ ruft die Fünfte Funktionsebene auf

POLAR RECHT WURZL X <sup>2</sup> 1/X Y <sup>X</sup>	<ul> <li>POLAR (F1) <ul> <li>Formt Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten um. Die Y-Koordinate muss in <y:> <ul> <li>und die X-Koordinate in <x:> gespeichert sein,</x:></li> <li>wenn diese Taste gedrückt wird. Der Winkel</li> <li>wird in <y:> und die Distanz in <x:> angezeigt.</x:></y:></li> </ul> </y:></li> <li>RECHT (F2) <ul> <li>Formt Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten um. Der Winkel muss in <y:> und die Distanz in <x:> gespeichert sein, wenn diese Taste gedrückt wird. Die Y-Koordinate wird in <y:> und die X-Koordinate in <y:> und die X-Koordinate in <x:> angezeigt.</x:></y:></y:></x:></y:></li> </ul> </li> <li>WURZL (F3) <ul> <li>Berechnet &lt;√ <x:>.</x:></li> </ul> </li> <li>X^2 (F4) <ul> <li>Berechnet <x:><sup>2</sup>.</x:></li> </ul> </li> <li>1/X (F5) <ul> <li>Bildet den Kehrwert von <x:>.</x:></li> <li>Y^X (F6)</li> <li>Berechnet <y:><sup><x:></x:></sup>.</y:></li> </ul> </li> </ul></li></ul>
ruft die Sechste Funktionsebene auf	
LOG 10 <sup>x</sup> X LN e <sup>x</sup> X Y <sup>x</sup> X	PRTKL (F1) Berechnet log <sub>10</sub> <x:> 10^X(F2) Berechnet 10<sup><x:></x:></sup> LN (F3) Berechnet log<sub>e</sub><sup><x:></x:></sup></x:>

e^X (F4) Berechnet e<sup><X:></sup>. Y^X (F6) Berechnet <Y:><sup><X:></sup>.

#### **ruft die Siebte Funktionsebene** auf

SHIFT ruft

STO RCL X<>Y LTZTX LÖSCH	STO (F1) Speichert <x:> im Memory. Bis zu zehn Werte können gespeichert werden.</x:>
	RCL (F2)
	Ruft den Wert für <b><x:></x:></b> aus dem Memory ab.
	Bis zu zehn Werte können abgerufen werden.
	X<>Y (F3)
	Tauscht den Werte für <x:> und <y:>.</y:></x:>
	LTZTX (F4)
	Ruft das letzte <b><x:></x:></b> vor der neuen Berech- nung wieder auf.
	LÖSCH (F6)
	Löscht alles.
HIFT ruft die Zweitbelegung der Funktionsta	sten auf

HTL FE	KONE	ENDE	BEEND	SHIFT KONF (F2)
				Um den Rechner zu konfigurieren.
				SHIFT ENDE (F4)
				Kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
				•



# Aufrufen und Beenden des Rechners bei der Eingabe von Zahlen

Ś

Rechner aufrufen und beenden Schritt-für-Schritt Die Berechnung der COGO Polaraufnahme wird als Beispiel verwendet.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Hauptmenü: Prog\COGO wählen, um den Dialog COGO COGO Start aufzurufen.	
2.	COGO COGO Start	
	Die Einstellungen überprüfen.	
3.	WEITR (F1) ruft COGO COGO Menü auf.	
4.	COGO COGO Menü	
	Polaraufnahme markieren.	
5.	WEITR (F1) ruft COGO Polaraufnahme Eingabe auf.	
6.	COGO Polaraufnahme Eingabe	
	<azi:> markieren.</azi:>	
7.	ENTER	
8.	RECHN (F5) ruft TOOLS XX Rechner auf.	
	Wenn bereits ein Wert für <b><azi:></azi:></b> eingegeben wurde, wird dieser Wert in das Eingabefeld in <b>TOOLS XX Rechner</b> übernommen.	
9.	TOOLS XX Rechner	
	Die Berechnungen ausführen.	28.4.1, 28.4.2
10.	SHIFT ENDE (F4) um nach COGO Polaraufnahme Eingabe zurückzu- kehren.	
	Der berechnete Wert wird für <b><azi:></azi:></b> übernommen.	

29

# **Tools\File Viewer**

#### Beschreibung

ASCII Dateien auf dem Speichermedium können angesehen werden. Die ASCII Datei kann bis zu 500 KB gross sein. Siehe "Anhang C Verzeichnisstruktur des Speichermediums" für weitere Informationen über den Inhalt der Verzeichnisse auf dem Speichermedium.

Auf das \DBX Verzeichnis kann nicht zugegriffen werden.

# Zugriff

(B

# TOOLS Speichermedium\ Verzeichnis

11:40 TOOLS	L1= 8 • * L2= 8 • *	S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CF Karte\		×
		<b></b>
\Code	28.01.05	07:22
\Config	28.01.05	07:22
\Convert	28.01.05	07:22
\Data	28.01.05	07:22
\dbg	08.02.05	10:59
\DBX	08.02.05	11:02
\Gps	28.01.05	07:22 🚽
\Gsi	28.01.05	07:22 💌
		Q1a 仓
WEITR DIR AND	ZGN LÖSCH ME	HR INTRN

Hauptmenü: Tools\File Viewer wählen.

#### WEITR (F1)

Um das markierte Verzeichnis zu öffnen oder die markierte Datei anzuzeigen.

#### DIR (F2)

Verfügbar für ein Verzeichnis oder wenn .. markiert ist. Um das markierte Verzeichnis zu öffnen oder um in die nächst höhere Verzeichnisebene zu wechseln.

#### ANZGE (F3)

Verfügbar, wenn eine Datei markiert ist. Zeigt die markierte Datei an. Ruft **TOOLS Dateien: Dateiname** auf. Siehe Kapitel "TOOLS Dateien: Dateiname".

# LÖSCH (F4)

Verfügbar, wenn eine Datei markiert ist. Löscht die markierte Datei.

# MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Grösse eines Verzeichnisses oder einer Datei an.

#### KARTE (F6) oder MEM (F6)

Verfügbar für Empfänger mit einem internen Memory. Wechselt zwischen den Jobs, die auf der CompactFlash Karte oder dem internen Memory gespeichert sind.

#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Eins	Die Verzeichnisse und Dateien werden dargestellt. Für Dateien wird die Datei- erweiterung angegeben.
	\ am Anfang einer Zeile zeigt ein Verzeichnis an.
	wird am Anfang der Liste dargestellt, wenn ein Verzeichnis geöffnet wurde.
Zwei	Datum, wann das Verzeichnis oder die Datei erstellt wurde.
Drei	Zeit, wann das Verzeichnis oder die Datei erstellt wurde.

# Nächster Schritt

WENN	DANN
dieser Dialog verlassen werden soll	ESC kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
ein Verzeichnis geöffnet werden soll	das Verzeichnis markieren und <b>DIR (F2)</b> drücken.
eine Datei angezeigt werden soll	die Datei markieren und <b>ANZGE (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "TOOLS Dateien: Dateiname".

#### TOOLS Dateien: Dateiname



#### WEITR (F1)

Kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### Tasten

Tasten	Funktion
	Bewegen nach oben.
	Bewegen nach unten.
	Bewegen nach rechts.
	Bewegen nach links.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem TOOLS Dateien: Dateiname ausgewählt wurde.

# Tools\Lizenzcode

#### Beschreibung

Ein Lizenzcode kann verwendet werden, um geschützte Applikationen und Optionen zu aktivieren und um den Firmware- und Softwarewartungsvertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Im Kapitel "32.4 STATUS: System Information" wird erläutert, wie das Ablaufdatum des Firmware- und Softwarewartungsvertrages kontrolliert werden kann.

Ein Lizenzcode ist erforderlich für:

Applika	tionsprogramme	Ge	eschützte Optionen
• COG	O Flächen Teilung	•	SmartPole auf dem RX1250
• DGN	Absteckung	•	GPS Messen auf dem RX1250
• DXF	Export	•	Erweiterte OWI Messages
Land	XML Export	•	GLONASSPermanent
• Bezu	gsebene	•	GPS L5
• Schn	urgerüst	•	Galileo
• Road	IRunner		
• Verm	essung von Querprofilen		
• Volu	menberechnung		

Eine Lizenzcode Datei kann auf den Empfänger oder auf den RX1250 Controller geladen werden. Um eine Lizenzcode Datei zu laden, muss sich die Datei in dem Verzeichnis \SYSTEM auf der CompactFlash Karte befinden. Lizenzcode Dateien verwenden die Bezeichnung L\_123456.key, wobei 123456 die Serienummer des Instruments ist. Lizenzcodes können in **Hauptmenü: Tools\Lizenzcode** oder beim ersten Start des Applikationsprogramms manuell eingegeben werden.

#### Zugriff

#### Hauptmenü: Tools\Lizenzcode wählen.

ODER

#### Ein noch nicht aktiviertes Applikationsprogramm starten.



#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode, die für die Eingabe des Lizenzcodes verwendet wird, um das Applikationsprogramm, die geschützten Optionen oder den Softwarewartungs- vertrag zu aktivieren.
	mit Datei laden	Die Lizenzcode Datei wird von der CompactFlash Karte geladen. Die Lizenzcode Datei muss in dem Verzeichnis \SYSTEM auf der CompactFlash Karte gespeichert sein.
	Eingabe manuell	Der Lizenzcode kann manuell eingegeben werden.
<code:></code:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: eingabe="" manuell=""></methode:></b> . Der Lizenzcode, der für die Aktivierung eines Applikati- onsprogramms benötigt wird. Bei der Eingabe wird zwischen Gross- und Kleinschreibung nicht unter- schieden.

## Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück oder fährt mit dem gewählten Applikationsprogramm fort.

31	Tools\FTP Datentransfer			
Beschreibung	Mit einem einfachen FTP Server können Jobs, Codelisten und andere System1200 Daten von der CompactFlash Karte übertragen werden. Das FTP Protokoll wird verwendet, um einen Datentransfer zwischen System1200 mit SmartWorx Firmware und einem FTP Server zu ermöglichen. Dazu muss ein internetfähiges Kommunikationsdevice am System1200 angeschlossen sein. Funktionalität zum Zippen und Entzippen ist im Smart Worx enthalten. Lizenzcodes können in <b>Hauptmenü: Tools\Lizenzcode</b> oder beim ersten Start des Appli- kationsprogramms manuell eingegeben werden.			
Unterstützte Dateien	Die folgende Liste zeigt die unterstützten Dateierweiterungen, die nach dem Download auto- matisch in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden.			
	Unterstützte Datei	Dateierweiterung	Verzeichnis	
	Almanachdatei	Almanac.sys	DATA/GPS	
	Antennendatei von GPS1200+	List.ant	GPS	
	Applikationprogrammedateien	*.a*	System	
	ASCII Dateien für Import/Export in/aus Job	*.txt	Daten	
	Koordinatensystemdatei von GPS1200+	Trfset.dat	DBX	
	LSKS Felddateien	*.CSC	DATA/GPS/CSCS	
	DXF Dateien für Import/Export in/aus Job	*.dxf	Daten	
	Firmwaredateien	*.fw	System	
	Formatdateien	*.frt	CONVERT	

Unterstützte Datei	Dateierweiterung	Verzeichnis
Geoidfelddatei	*.gem	DATA/GPS/GEOID
GSI Dateien	*.gsi	GSI
GSM/Modem Stationslisten von GPS1200+	*.fil	GPS
Sprachdateien	*.S*	System
Lizenzdatei	*.key	System
Messprotokolle der Applikationsprogramme	*.log	Daten
TPS Konfigurationsdatei	*.xfg	CONFIG
Systemdateien	System.ram	System
Kundenspezifische ASCII Datei (LEICA Geo Office Export)	*.cst	Daten
Kommaseparierte ASCII Datei	*.CSV	Daten

Ś

Internetschnittstellen sollten vor der Verwendung dieser Funktion konfiguriert und angeschlossen sein.

Zugriff

Hauptmenü: Tools\FTP Datentransfer wählen.

# TOOLS FTP Datentransfer -> Konfig

Feld	Option	Beschreibung
<ip adresse:=""></ip>	Benutzerein- gabe	Eine IP Adresse wird benötigt, um Zugang zum Internet zu erhalten. Diese IP Adresse kennzeichnet den Empfänger im Internet. IP Adressenformat IPv6, z.B. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334, wird NIICHT unterstützt. Nur für GX1200+ und GRX1200+ Series Empfänger.
<host:></host:>	Benutzerein- gabe	Ein Hostname wird benötigt, um Zugang zum Internet zu erhalten. Diese Hostname kennzeichnet den Empfänger im Internet. Nur für RX1250 Empfän- ger.
<ip port:=""></ip>	Benutzerein- gabe	Der zu verwendende Port. Jede Zahl zwischen 0 und 65535 ist gültig.
<anwnr.:></anwnr.:>	Benutzerein- gabe	Die Anwendernummer ermöglicht eine Verbindung zum FTP Server. Wird kein Wert eingegeben, logt das Instrument anonym in den FTP Server ein.
<passwort:></passwort:>	Benutzerein- gabe	Das Passwort, um Zugriff auf den FTP Server zu bekommen.

Nächster Schritt

Wenn es die Aufgabe ist,	DANN
eine Verbindung zum FTP Server herzustellen	<b>VERB (F1)</b> . Sobald die Verbindung zum FTP Server aufgebaut ist, wird die Seite <b>TOOLS FTP Datentransfer: Transfer</b> , Seite <b>Feld</b> angezeigt. Siehe Kapitel "TOOLS FTP Datentransfer: Transfer, Seite Feld".
den Dialog zu verlassen	SHIFT BEEND(F6).

#### TOOLS FTP Datentransfer: Transfer, Seite Feld

Die Dateien, die Dateigrösse und das Verzeichnis auf der CompactFlash Karte des Instruments werden angezeigt.

Um in ein Verzeichnis zu gelangen, das Verzeichnis markieren und ENTER drücken.

01:53 1 State 8 1 - 8	•r * 🕆 🖆 🗋
TOOLS 🕇 8 L2=8 📕 🕯	🕅 📽 🥏 Ā B
FTP Datentransfer: Tra	nsfer 🛛 🗡
Feld Büro	
Dateiname	Grösse
\Code	A
\Config	
\Convert	
\Data	
\dbg	
\DBX	
\Download	•
	01a û
SENDE UNZIP IMPRT	SEITE

#### SENDE (F1)

Um die Datei oder das Verzeichnis in das entsprechende Verzeichnis auf dem FTP Server zu kopieren. Dateien oder Verzeichnisse, die grösser als 100 KB sind, werden vor dem Senden gezippt.

#### UNZIP (F2)

Um die Datei im Download-Verzeichnis zu entzippen. Verfügbar, wenn eine Zip-Datei markiert ist.

#### IMPRT (F3)

Um eine Datei vom \Download Verzeichnis in das zur Dateierweiterung gehörende Verzeichnis zu kopieren.

Verfügbar in dem \Download Verzeichnis, wenn ein Verzeichnis markiert ist. Nicht verfügbar für unerkannte Dateien im \Download Verzeichnis. Diese bleiben im \Download Verzeichnis.

#### SHIFT BEEND (F6)

Um zum **GPS1200+ Hauptmenü** zurückzukehren und die Verbindung zum FTP Server automatisch zu trennen.

Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite FTP.

#### TOOLS FTP Datentransfer: Transfer, Seite Office

Die Dateien auf dem FTP Server werden angezeigt.

Jedesmal wenn man auf diese Seite wechselt, wird die Seite aktualisiert. Falls die Verbindung zum Server unterbrochen war, wird eine neue Verbindung hergestellt.

Die wichtigsten Funktionen werden erklärt.

02:08 JL 🗞 L1= 8 🍾	et * 🕆 🖌 🖬 🗋
TOOLS 🗍 8 L2=8 📕 🕯	🕅 💴 🧭 Ā B
FTP Datentransfer: Tra	nsfer 🔀
Feld Büro	
Dateiname	Grösse
Data.zip	0.8KB
Download.zip	6.4KB
ftp.zip	0.2KB
• •	
	Q1a û
EMPFG	SEITE

#### EMPFG (F1)

Um die markierte Datei oder das markierte Verzeichnis auf dem FTP Server auf den Iokalen Download Verzeichnis herunterzu-Iaden.

Heruntergeladene Dateien werden automatisch in das entsprechende Verzeichnis kopiert, wenn sie vom System erkannt werden. Wenn nicht, werden sie im Download Verzeichnis gespeichert. Gezippte Dateien werden vor dem Speichern im Download Verzeichnis entzippt.

#### SHIFT NEUZ (F5)

Aktualisiert das FTP Verzeichnis.

Nächster Schritt SHIFT BEEND (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

32	STATUS
32.1	STATUS Funktionen
Beschreibung	Die STATUS Funktionen unterstützen die Verwendung des Empfängers, indem der Status vieler Empfängerfunktionen angezeigt wird. Alle Felder sind Ausgabefelder. Informationen, die nicht verfügbar sind, werden durch angezeigt.
Zugriff	<b>USER</b> und dann <b>STAT (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
STATUS Status Menü	15:48       Image: Status Menü         Status Menü       Image: Status Menü         1 Messen       Image: Status Memory         3 System Information       Schnittstellen         5 Bluetooth       Image: Status Memory
	WEITR (F1) Q1A ① Wählt die markierte Option und fährt mit dem

WEITR

nachfolgenden Dialog fort.

# Beschreibung der STATUS Funktionen

STATUS Funktion	Beschreibung	Siehe Kapitel
Messen	Informationen zu einer aktiven Messung.	32.2
Batterie & Memory	Informationen, die sich auf die Verwendung und den Status der Batterie und des Speicherme- diums beziehen.	32.3
System Information	Informationen zur Hardware und Firmware des Instruments.	32.4
Schnittstellen	<ul> <li>Informationen zur Konfiguration und Verwendung der Schnittstellen, Ports und externen Geräte.</li> </ul>	32.5
	<ul> <li>Informationen zu den empfangenen Daten von externen Geräten.</li> </ul>	
Bluetooth	Informationen zur Konfiguration und Verwen- dung der Bluetooth Schnittstellen.	32.6

32.2	STATUS: Messen Satelliten Status Dieser Dialog zeigt Informationen über die nach den Elevationswinkeln sortierten Satelliten an.		
32.2.1			
Beschreibung			
Zugriff	<ul> <li>STATUS: Messen\Satelliten Status wählen. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog STATUS Satelliten aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> <li>ODER</li> <li>Auf das Icon tippen, das die Anzahl der sichtbaren Satelliten angibt. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.</li> <li>ODER</li> <li>Auf das Icon tippen, das die für die Positionsberechnung verwendeten Satelliten angibt. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.</li> </ul>		

# STATUS Satelliten: Rover, Seite GPS

<u>17:2</u> STATU	2 JS		- + 13	Σ=13 <b>``</b> G= 9 <b>_</b> \$5⁄	* ~ *	A B
Satel	Π	iten	: Rove	er		X
GPS G	LC	NASS	GALILE	0 SatGrat	fk[Almanac∤	1
SAT	Εl	.EV	Azi	S/N L1	S/N L2	
G13	†	71	238	50	41	
G23	ļ.	70	57	50	42	
G24	ļ.	65	203	50	40	
G04	†	51	294	50	39	
G20	Į+	39	99	48	36	
G02	†	22	314	47	34	
G27	t	15	183	42	31	-
						аû
WEIT	R		REF	ZUSTD	MEHR SEI	TE

# WEITR (F1)

Verlässt STATUS Satelliten.

ROV / REF (F3)

Wechselt zwischen der Anzeige der Signal/Rausch Werte des Rovers und der Referenz.

Verfügbar für **<RT Modus: Rover>**, konfiguriert in **KONFIGE Echtzeit Modus**.

#### ZUSTD (F4)

Zeigt die Nummern der Satelliten in drei Kategorien an: gut, schlecht und nicht verfügbar.

#### MEHR (F5)

Um Informationen über das Signal/Rausch Verhältnis für GPS Satelliten (wenn **<GPS L5:** Ja> in KONFIG Satelliten Einstellungen konfiguriert ist) und Galileo Satelliten anzuzeigen. Nicht verfügbar auf den Seiten GLONASS, SatGrafk oder Almanach.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
SAT	Die <b>P</b> seudo <b>R</b> andom <b>N</b> oise Nummer (GPS), die Slot Nummer (GLONASS) oder die <b>S</b> pace <b>V</b> ehicle Nummer (Galileo) der Satelliten.
ELEV	Der Elevationswinkel in Grad. Die Pfeile zeigen an, ob der Satellit steigt oder fällt.
Azi	Das Azimut der Satelliten.
S/N 1, S/N 2 und S/N 5	Das Signal/Rausch Verhältnis auf L1, L2 und L5 für GPS, auf L1 und L2 für GLONASS und auf E1, E5a, E5b und Alt-Boc für Galileo. Der Wert wird in Klammern angezeigt, wenn das Signal nicht zur Positionsberechnung verwendet wird.

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>REF (F3)</b> wechset nach <b>STATUS Satelliten: Referenz</b> , Seite <b>GPS</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Referenz, Seite GPS".
der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>GLONASS</b> für <b><glonass: ja=""></glonass:></b> , konfiguriert in <b>KONFIG Satelliten Einstellungen</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GLONASS".
der Empfänger kein Echtzeit Rover ist	WEITR (F1) verlässt STATUS Satelliten.

STATUS Satelliten: Referenz, Seite GPS	Die Informationen über die Satelliten der Referenz, die auf dieser Seite gezeigt werden, sind identisch mit denen von <b>STATUS Satelliten: Rover</b> , Seite <b>GPS</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GPS".
	Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Satelliten.
STATUS Satelliten: Rover, Seite GLONASS	Die Informationen über die GLONASS Satelliten, die auf dieser Seite gezeigt werden, sind identisch mit denen von <b>STATUS Satelliten: Rover</b> , Seite <b>GPS</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GPS".
	Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Sseite GALILEO für <galileo: ja="">, konfiguriert in KONFIG Satelliten Einstellungen. Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GALILEO".</galileo:>
STATUS Satelliten: Rover, Seite GALILEO	Die Informationen über die Galileo Satelliten, die auf dieser Seite gezeigt werden, sind iden- tisch mit denen von <b>STATUS Satelliten: Rover</b> , Seite <b>GPS</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GPS".
	Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Satgrafk. Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite

SatGrafk".

# STATUS Satelliten: Rover, Seite SatGrafk

Die Satellitengrafik zeigt die Satellitenkonstellation grafisch an. Satelliten unterhalb **<Elev. Winkel:>**, der in **KONFIG Satelliten Einstellungen** konfiguriert wird, werden grau dargestellt.

Der Teil der Satellitengrafik zwischen 0° Elevation und dem konfigurierten, minimalen Elevationswinkel ist grau markiert.



# WEITR (F1)

Verlässt STATUS Satelliten: Rover. GPS X / GPS ✓ (F2)

Um die GPS Satelliten (gekennzeichnet durch den Präfix G) anzuzeigen oder auszublenden.

#### GLN X / GLN ✓ (F3)

Um die GLONASS Satelliten (gekennzeichnet durch den Präfix R) anzuzeigen oder auszublenden.

Verfügbar für GX1220+ GNSS/

GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS, wenn

#### <GLONASS: Ja> in KONFIG Satelliten

Einstellungen konfiguriert ist

#### GAL X / GAL ✓ (F4)

Um die Galileo Satelliten (gekennzeichnet durch den Präfix E) anzuzeigen oder auszublenden.

Verfügbar für GX1220+ GNSS/

GX1230+ GNSS/ATX1230+ GNSS, wenn

<Galileo: Ja> in KONFIG Satelliten Einstel-

lungen konfiguriert ist

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### Beschreibung der Symbole

Symbol	Beschreibung
×620 408	Satelliten oberhalb des < <b>Elev. Winkel:&gt;</b> , wie in <b>KONFIG Satelliten Einstellungen</b> konfiguriert.
₹ <u>625</u> <b>4</b> 08	Satelliten unterhalb des <b><elev. winkel:=""></elev.></b> , wie in <b>KONFIG Satelliten Einstellungen</b> konfiguriert.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Almanach**. Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite Almanach".

## STATUS Satelliten: Rover, Seite Almanach

Die Seite Almanach zeigt das Datum des verwendeten Almanachs, die Anzahl der empfangenen Satelliten und die Anzahl aller oberhalb der Elevationsmaske verfügbaren Satelliten an.

17:22 STATUS	\$ \$ <b>\$ \$</b>	
Satelliten : Rover	×	
GPS GLONASS GALILEO SatGraf	< Almanach	
GPS Almanach : 2	3.10.08	
Sats empfang./verfügb.:	9/9	
GLONASS Almanac : 2 Sats empfang./verfügb.:	3.10.08 4/4	
GALILEO Almanac :	-	WEITR (F1)
Sats empfang./verfügb.:	0/0	Verlässt STATUS Satelliten: Rover.
		SEITE (F6)
	<b>a</b> û	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
WEITR	SEITE	Dialogs.

## Nächster Schritt

WENN	DANN
der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>GPS</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Satelliten: Rover, Seite GPS".
der Empfänger kein Echtzeit Rover ist	WEITR (F1) verlässt STATUS Satelliten.

32.2.2	Echtzeitstatus		
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt Informationen an über Ec das Gerät, das für die Übertragung der Ech Der Name des Dialogs wechselt abhängig v	chtzeit Daten, zum Beispiel das Datenformat und tzeit Daten verwendet wird. /on der Konfiguration:	
	Echtzeit Rover Konfiguration: Echtzeit Referenz Konfiguration mit einem Echtzeit Gerät:	STATUS Echtzeit Eingang STATUS Echtzeit Ausgang	
	Echtzeit Referenz Konfiguration mit zwei Echtzeit Geräten:	STATUS Echtzeit Ausgang 1 und STATUS Echtzeit Ausgang 2	
	Der Einfachheit halber wird hier der Dialog abhängig von der Konfiguration wird hingew	STATUS Echtzeit genannt. Auf Unterschiede viesen.	
Zugriff	Der Dialog ist für <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> und <b>Modus</b> verfügbar.	<rt modus:="" referenz=""> in KONFIG Echtzeit</rt>	
	STATUS: Messen\Echtzeit Status wä ODER	ählen.	
	Über einen entsprechend konfigurierten aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für I ODER	Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Echtzeit</b> Informationen über Hot Keys.	
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER	R Taste" für Informationen über die USER Taste.	
	ODER Auf das Icon für das Echtzeit Gerät oder dem GPS1200+ Feldhandbuch System e	den Echtzeitstatus tippen. Die Icons werden in erläutert.	



09:30 STATUS	G=7 R=3 ₿₰∑	* ° 🖍 🖬	\\/
Echtzeit Eingan	ig forenz l	X	~~
RTK Datenformat	:	Leica	DA
GPS Used L1/L2	:	07/07	
GINS USED L1/L2	Maaaaaaa	04/04	
Zuletzt empf.	nessages :	0.5 sec	DE
In Letzter Min	:	100 %	
Keterenznetz	:	Kein(e)	
WEITR	DATEN	∣ a บ SEITE	
			SE

# VEITR (F1)

Verlässt STATUS Echtzeit.

#### DATEN (F4)

Zeigt die Daten, die empfangen werden. Abhängig von **<RTK Datenformat:>** unterscheiden sich die gezeigten Daten. Siehe Abschnitt "STATUS Echtzeit Eingang Daten".

# REF2 (F5) und REF1 (F5)

Verfügbar für **<RT Modus: Referenz>**, konfiguriert mit zwei Echtzeit Geräten.

Wechselt zwischen den Statusinformationen der beiden Echtzeit Geräte.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Beschreibung
RTK Daten- format	Information über das Format der empfangenen Daten.
<gps used<br="">L1/L2/L5:&gt;</gps>	Die Anzahl der Satelliten auf L1, L2 und L5 (wenn <b><gps ja="" l5:="">,</gps></b> konfi- guriert in <b>KONFIG Satelliten Einstellungen</b> ), die für die Berechnung der aktuellen Position verwendete werden.

Feld	Beschreibung
<glo used<br="">L1/L2:&gt;</glo>	Verfügbar für GLONASS Empfänger, wenn <b><glonass: ja=""></glonass:></b> in <b>KONFIG Satelliten Einstellungen</b> konfiguriert ist. Die Anzahl der Satelliten auf L1 und L2, die für die Berechnung der aktuellen Position verwendet werden.
<gal used<br="">E1/E5a:&gt;</gal>	Verfügbar für Galileo Empfänger, wenn <b><galileo: ja=""></galileo:></b> in <b>KONFIG</b> <b>Satelliten Einstellungen</b> konfiguriert ist Die Anzahl der Satelliten auf E1 und E5a, die für die Berechnung der aktuellen Position verwendet werden.
<gal used<br="">E5b/ABOC:&gt;</gal>	Verfügbar für Galileo Empfänger, wenn <b><galileo: ja=""></galileo:></b> in <b>KONFIG</b> <b>Satelliten Einstellungen</b> konfiguriert ist Die Anzahl der Satelliten auf E5b und Alt-BOC, die für die Berechnung der aktuellen Position verwendet werden.
<zuletzt ges.:=""></zuletzt>	Verfügbar für <b><rt modus:="" referenz=""></rt></b> . Die Sekunden, seitdem die letzte Message von der Referenz gesendet wurde.
<zuletzt empf.:=""></zuletzt>	Verfügbar für <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> . Die Sekunden, seitdem die letzte Message am Rover empfangen wurde.
In Letzter Min	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" rover<="">&gt;. Der Prozentsatz der Echtzeit Daten, die innerhalb der letzten Minute am Rover empfangen wurden, verglichen mit den Daten, die von der GPS Antenne empfangen wurden. Dies ist ein Indikator für die Qualität der Datenverbindung.</rt></b>

Feld	Beschreibung
<referenznetz:></referenznetz:>	Verfügbar für <b><rt b="" modus:="" rover<="">&gt;. Der Typ des verwendeten Referenznetzes. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfi- guration einer Echtzeit Rover Schnittstelle" für Informationen über die verschiedenen Referenznetzoptionen.</rt></b>
<ausgabe NMEA:&gt;</ausgabe 	Verfügbar für <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> ausser für <b><referenznetz:< b=""> <b>Kein(e)&gt;</b>. Bei Verwendung eines Referenznetzes ist es in der Regel erforderlich, die Position des Rovers an die Netzwerkzentrale zu senden. Der Typ der NMEA Message, die zum Referenznetz gesendet wird. Durch Komma getrennt, wenn mehrere Messages gesendet werden.</referenznetz:<></b>

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Gerät. Siehe Abschnitt "STATUS Echtzeit, Seite Gerät".

# STATUS Echtzeit, Seite Gerät

Der Inhalt dieser Seite unterscheidet sich je nach verwendetem Gerätetyp.

11:41 STATUS	— <b>Ĭ</b> ∔́	<b>4%</b> µL1= 7 № 8 L2= 7	∎শ্ব্যু ∗	N ≤ 2 A ∕ 2	- W
Echtzei	t Einga	ing			
Allgem.	Gerät R	eferenz			ĸ
Name	: _	Sa	tellin	e 3AS	
Тур	:	Sat	el 3A5	3ASd	
Port	:			0	
					V
Kana 1	:				
Aktuelle	e Freq:		43	33.525 MH	z
Zentral	Frea :		43	83.525 MH	z
					SI
				Q1a	Û
WEITR				SEIT	E
					_

WEITR (F1)

Verlässt STATUS Echtzeit.

#### KONTO (F3)

Verfügbar für das SmartGate Gerät. Zeigt SmartGate Kontoinformationen. Öffnet STATUS SmartGate Konto Information. ERS (F4)

Verfügbar für das SmartGate Gerät. Zeigt Smartgate Versionsinformationen. Öffnet STATUS SmartGate Konto Information.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Für alle Geräte verfügbar

## Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<name:></name:>	Der Name des Gerätes.

#### Für RS232

Feld	Beschreibung
<Тур:>	Der Gerätetyp.

Feld	Beschreibung
<port:></port:>	Der Port, mit dem das Gerät verbunden ist.
<bluetooth:></bluetooth:>	Verfügbar, wenn das Gerät über Bluetooth angeschlossen ist. Zeigt den Zustand der Verbindung an.

## Für Mobiltelefone und Modems

Feld	Beschreibung
<typ:></typ:>	Der Gerätetyp.
<port:></port:>	Der Port, mit dem das Gerät verbunden ist.
<firmware:></firmware:>	Die Softwareversion des Mobiltelefons.
<operator:></operator:>	Der Name des Netzbetreibers, in dem das Mobiltelefon betrieben wird.
<status:></status:>	Der aktuelle Modus des Mobiltelefons. Die Optionen sind <b>Unbekannt</b> , <b>Erkennung</b> und <b>Registrierung</b> .
<bluetooth:></bluetooth:>	Verfügbar, wenn das Gerät über Bluetooth angeschlossen ist. Zeigt den Zustand der Verbindung an.
<signal:></signal:>	Anzeige der empfangenen Signalstärke des Mobiltelefonnetzes.

# Für Funkgeräte

# Beschreibung der Felder

Die verfügbaren Felder hängen vom Typ des Funkgerätes ab.

Feld	Beschreibung		
<port:></port:>	Der Port, mit dem das Gerät verbunden ist.		
<Тур:>	Der Gerätetyp.		
<kanal:></kanal:>	Der Funkkanal.		
<aktuelle freq:=""></aktuelle>	Die aktuelle Frequenz des Funkgerätes.		
<zentral freq:=""></zentral>	Die Zentralfrequenz des Funkgerätes.		
<firmware:></firmware:>	Die Softwareversion des Funkgerätes.		
<signal:></signal:>	Die Anzeige der Stärke des empfangenen Funksignals.		

## Für Smartgate

Feld	Beschreibung		
<port:></port:>	Der Port, mit dem das Gerät verbunden ist.		
<profil:></profil:>	Das verwendete Benutzerprofil.		
<profil nr.:=""></profil>	Nummer des verwendeten Profils.		
<medium:></medium:>	Das aktuell verwendete Smartgate Medium, wie in <b><profil:></profil:></b> konfiguriert.		
<fehlerrate:></fehlerrate:>	Die aktuelle Fehlerrate des aktiven Mediums.		

Für Ethernet, verfügbar für GRX1200+ und GRX1200+ GNSS Empfänger Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung		
<ip port:=""></ip>	Der verwendete logische Port NET.		
<verbunden mit:=""></verbunden>	IP Adresse des Gerätes, das mit dem Empfänger verbunden ist.		
<dauer:></dauer:>	Die Zeit, seitdem die Verbindung besteht, angezeigt in hh:mm:ss.		
<kbytes empf:=""></kbytes>	Kilobytes der empfangenen Daten, seit die Verbindung besteht.		
<kbytes gesend:=""></kbytes>	Kilobytes der gesendeten Daten, seit die Verbindung besteht.		

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Referenz**. Siehe Abschnitt "STATUS Echtzeit, Seite Referenz".

# STATUSWie unten gEchtzeit,Referenz.Seite Referenz

Wie unten gezeigt wechselt der Name der Seite, abhängig von der Art der verwendeten Referenz.

Name der Seite	Beschreibung		
Seite Referenz	Die Referenz ist eine wirkliche Referenzstation.		
Seite Ref (Näheste)	Die Referenz ist die nächste zum Rover, z.B. durch LEICA GNSS Spider ermittelt.		
Seite <b>Ref (i-MAX)</b>	Informationen über die Referenz sind individuelle Master-Auxiliary Korrekturen, die z.B. durch LEICA GNSS Spider berechnet und versendet werden.		

Name der Seite	Beschreibung	
Seite Ref (MAX)	Informationen über die Referenz sind Master-Auxiliary Korrekturen, die z.B. durch LEICA GNSS Spider berechnet und versendet werden.	
Seite Ref (VRS)	Die Referenz ist eine virtuelle Referenzstation.	
Seite Ref (FKP)	Die Informationen über die Referenz sind Flächen Korrekturpara- meter.	

Feld	Beschreibung		
<refstat nr:=""></refstat>	Eine Bezeichnung für eine Referenzstation. Die Nummer kann in ein kompaktes Format umgewandelt werden, um sie mit Echtzeit Daten in allen Echtzeit Datenformaten auszusenden. Sie unterscheidet sich von der Punktnummer der Referenzstation.		
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	<ul> <li>Für <rt daten:="" leica="">, <rt 4g="" daten:="" leica="">, <rt daten:="" rtcm="" v3.1=""> oder <rt daten:="" rtcm="" v2="" x=""> mit <rtcm 2.3="" version:="">: Die Antennhöhe der Referenz vom Bodenpunkt bis zur MRP.</rtcm></rt></rt></rt></rt></li> <li>Für <rt cmr="" cmr+="" daten:=""> und <rt 18,="" 19="" daten:="" rtcm="" v2=""> oder <rt 18,="" 19="" daten:="" rtcm="" v2=""> mit <rtcm 2.2="" version:=""> Die Antennenhöhe der Referenz vom Bodenpunkt bis zum Phasen- zentrum.</rtcm></rt></rt></rt></li> <li>Für alle anderen <rt daten:="">:  wird angezeigt, weil das Datenformat keine Informationen über die Antennenhöhe einschliesst.</rt></li> </ul>		

Feld	Beschreibung	
<koord aus:=""></koord>	Die übertragenen Koordinaten der Referenzstation sind vom verwendete Echtzeit Datenformat abhängig.	
	<ul> <li>Für Echtzeit Formate, die die Antennenhöhe und den Antennentyp einschliessen: Marker.</li> </ul>	
	Für Echtzeit Formate, die die Antenneninformation nicht einschliessen:     Phasenzentrum von L1.	
<anz. aux<br="">Ref:&gt;</anz.>	Die Anzahl der aktiven Referenzstationen, von denen Daten empfangen werden.	

# Nächster Schritt

WENN	DANN	
andere Koordinatentypen angesehen werden sollen	<b>KOORD (F2)</b> . Lokale Koordinaten sind verfügbar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.	
dieser Dialog verlassen werden soll	WEITR (F1) verlässt STATUS Echtzeit.	

# STATUS Echtzeit Eingang Daten

Der folgende Dialog enthält zusätzliche Informationen über die empfangenen Satellitendaten. Es sind Informationen über die Satelliten verfügbar, die sowohl auf der Referenz als auch auf dem Rover empfangen werden.

# Zugriff DATEN (F4) in STATUS Echtzeit, Seite Allgem.

09:31 STATUS		8=7 <b>℃</b> 8=3 851		
Echtzeit Sat PRN Sat Zeit	Eingang	Daten 09:	G03 : 31 : 41	
Phase L1 Phase L2	:	108822500 84796747	0.543 сус 7.957 сус	WEITR (F1) Kehrt zu STATUS Echtzeit zurück. SAT- (F2)
Code L1 Code L2	:	2070823 2070823	35.111 m 34.601 m	Zeigt Informationen über den Satelliten der nächst kleineren PRN Nummer. SAT+ (F3)
WEITR SA	T- SAT+		<b>a</b> û	Zeigt Informationen über den Satelliten der nächst grösseren PRN Nummer.

#### Beschreibung der Felder

Die von den Satelliten empfangenen Daten und das Layout des Dialogs hängen von dem Echtzeit Datenformat ab.

Feld	Beschreibung	
<sat prn:=""></sat>	Die PRN Nummer (GPS), die Slot Nummer (GLONASS) oderr die Space Vehicle Nummer (Galileo) der Satelliten, gekennzeichnet mit dem Präfix G (GPS), R (GLONASS) oder E (Galileo).	
<sat zeit:=""></sat>	Die GPS Zeit des Satelliten.	
<phase l1:="">, <phase l2:="">, <phase l5:=""></phase></phase></phase>	Die Anzahl der Phasenzyklen von der Antenne bis zum GPS Satelliten auf L1, L2 und L5.	
<phase l1:="">, <phase l2:=""></phase></phase>	Die Anzahl der Phasenzyklen von der Antenne bis zum GLONASS Satlliten auf L1 und L2.	
<phase e1:="">, <phase e5a:="">, <phase e5b:="">, <phase aboc:=""></phase></phase></phase></phase>	TDie Anzahl der Phasenzyklen von der Antenne bis zum Galileo Satelliten auf E1, E5a, E5b und Alt-BOC.	
<msg 18="" l1:="">, <msg 18="" l2:=""></msg></msg>	Die unkorrigierte Trägerphase für L1 und L2.	
<msg 20="" l1:="">, <msg 20="" l2:=""></msg></msg>	Die Trägerphasenkorrekturen für L1 und L2.	
<code l1:="">, <code l2:="">, <code l5:=""></code></code></code>	Die Pseudodistanz (Pseudorange) zwischen der Antenne und dem GPS Satelliten auf L1, L2 und L5.	
<code l1:="">, <code l2:=""></code></code>	Die Pseudodistanz (Pseudorange) zwischen der Antenne und dem GLONASS Satelliten auf L1 und L2.	
<code e1:="">, <code e5a:="">, <code e5b:="">, <code aboc:=""></code></code></code></code>	TDie Pseudodistanz (Pseudorange)zwischend er Antenne und dem Galileo Satelliten auf E1, E5a, E5b und Alt-BOC.	
Feld	Beschreibung	
--	--	--
<msg 19="" l1:="">, <msg 19="" l2:=""></msg></msg>	Die unkorrigierte Pseudodistanz für L1 und L2.	
<msg 21="" l1:="">, <msg 21="" l2:=""></msg></msg>	Die Korrekturen für die Pseudodistanz für L1 und L2.	
<prc (m):=""></prc>	Korrekturen für die Pseudodistanz.	
<rrc (m="" s):=""></rrc>	Rate der Korrekturänderungen.	
<iode:></iode:>	Issue Of Data Ephemeris. Die Identifikationsnummer der Ephemeriden für einen Satelliten.	

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem STATUS Echtzeit Eingang Daten ausgewählt wurde.

32.2.3	Status aktuelle Position
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt Informationen über die aktuelle Position und die Geschwindigkeit an. Für Echtzeit Rover Konfigurationen wird zusätzlich der Basislinienvektor angezeigt. Map zeigt die aktuelle Position grafisch an.
Zugriff	<b>STATUS: Messen\Aktuelle Position</b> wählen. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Position</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste. ODER
	Das Icon für den Positionsstatus antippen. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feld- handbuch System erläutert.

## STATUS Position, Seite Position

11:44 STATUS 7 L₂=7 SATUS 8 SATUS	•
Position 🛛 🗙	Ι.
Position Basislinie Geschwindigkeit Map	
Lokale Zeit : 11:44:47.0	-
Pos Verzöger : 0.00 sec	
WGS84 Breite : 47°24'32.25452" N	
WGS84 Länge : 9°37'02.87288" E	
WGS84 E11Höhe: 480.5762 m	
Pos Qualität : 0.0065 m	;
Höhe Qualität: 0.0108 m	
Q1a û	
WEITR KOORD SEITE	

### WEITR (F1) Verlässt STATUS Position. KOORD (F2)

Zeigt andere Koordinatentypen. Lokale Koordinaten sind verfügbar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

## SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

Verfügbar für lokale Koordinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.

## Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<pos verzöger:=""></pos>	Die Verzögerung der berechneten Position. Die Verzögerung liegt hauptsächlich an der erforderlichen Zeit für die Datenübertragung und an der Berechnung der Position. Hängt von <b>Verw. Prädiktion:&gt;</b> in <b>KONFIG RTK Prädiktion</b> ab.
<pos qualität:=""> und <höhe qualität:=""></höhe></pos>	Verfügbar für phasenfixierte und Code Lösungen. Die 2D Koordi- naten- und Höhenqualität der berechneten Position. Siehe Kapitel "9.3.1 Terminologie" für Informationen über die Koordinatenqualität.
<hdop:> und <vdop:></vdop:></hdop:>	Verfügbar für navigierte Lösungen.

WENN	DANN
der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Basislinie</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Position, Seite Basislinie".
der Empfänger nicht für Echt- zeit konfiguriert ist	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Geschwindigkeit</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Position, Seite Geschwindigkeit".
der Empfänger eine Echtzeit Referenz ist	WEITR (F1) verlässt STATUS Position.

STATUS Position, Seite Basislinie Es werden Informationen über die Basislinie angezeigt.

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Geschwindigkeit**. Siehe Abschnitt "STATUS Position, Seite Geschwindigkeit".

### STATUS Position, Seite Geschwindigkeit

Feld	Beschreibung
<horizontal:></horizontal:>	Die Geschwindigkeit über Grund in der Horizontalrichtung.
<mit azi:=""></mit>	Verfügbar für lokale Koordinatensysteme. Das Azimut für die Horizontalrichtung, bezogen auf die Nordrichtung des aktiven Koordinatensystems.
<vertikal:></vertikal:>	Die Vertikalkomponente der aktuellen Geschwindigkeit.

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Position.

32.2.4	Status Aufzeichnung	
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt Informationen über die Aufzeichnung von Rohdaten, einschliesslich Ring Buffer.	
Zugriff	STATUS: Messen\Aufzeichnen Status wählen. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.	
	ODER	
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Aufzeichnen</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.	

## ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

Auf das Icon für die Aufzeichnungsinformationen tippen. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.

STATUS Aufzeichnen.	11:47	Å <sup>*</sup> ∽ ∎	
Seite Allgem.	Aufzeichnen	X	
	Allgem. Referenz		
	Rohdaten aufzeich:	JA	
	Intervall Typ :	Statisch	
	Beob in Intervall:	27	
	Alle stat. Beob.:	27	
	Alle kinem. Beob.:	0	WEITR (F1)
	Gespeich DB-X Pkt:	1	Verlässt STATUS Aufzeichnen.
	-		SEITE (F6)
		Q1a û	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
	WEITR	SEITE	Dialogs.

Feld	Beschreibung
<alle beob.:="" stat.=""></alle>	Die Anzahl der im aktuellen Job aufgezeichneten statischen Epochen.
<alle beob.:="" kinem.=""></alle>	Die Anzahl der im aktuellen Job aufgezeichneten bewegten Epochen.
<gespeich db-x="" pkt:=""></gespeich>	Die Anzahl der manuell gemessenen Punkte und der Auto Punkte, die im Job gespeichert sind.

STATUS

WENN	UND	DANN
mindestens ein Ring Buffer aktiviert ist	-	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Ring Buffer</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Aufzeichnen, Seite Ring Buffer".
kein Ring Buffer aktiviert ist	der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Referenz</b> oder <b>Ref(VRS)</b> . Siehe Abschnitt "STATUS Aufzeichnen, Seite Referenz".
kein Ring Buffer aktiviert ist	der Empfänger kein Echtzeit Rover ist	WEITR (F1) verlässt STATUS Aufzeichnen.

STATUS Aufzeichnen, Seite Ring Buffer	<u>11:49</u> STATUS Aufzeichnen	in * ° ≤ ■ □ AB ×	
-	Allgem. Ring Buffer		
	Ring Buffer Nr.:	0	
	Anzahl Dateien :	3	
	Markierte Beob.:	Statisch	
	Beobachtunsrate:	<b>1.00</b> sec	
			WEITR (F1)
	Erste Beob bei :	11:48:39.0	Verlässt STATUS Aufzeichnen.
	Letzte Beob bei:	11:50:05.0	SEITE (F6)
		Q1a û	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
	WEITR	SEITE	Dialogs.

Feld	Beschreibung
<ring buffer="" nr.:=""></ring>	Die Nummer des aktiven Ring Buffers.
<anzahl dateien:=""></anzahl>	Die Anzahl der im Ring Buffer gespeicherten Dateien.
<markierte beob.:=""></markierte>	Die den gespeicherten Beobachtungen zugeordnete Markierung.
<beobachtungs- rate:&gt;</beobachtungs- 	Die konfigurierte Beobachtungsrate, in der Daten aufgezeichnet werden.
<erste bei:="" beob=""></erste>	Die lokale Zeit, wann die erste verfügbare Beobachtung in den Ring Buffer gespeichert wurde.
<letzte bei:="" beob=""></letzte>	Die lokale Zeit, wann die letzte verfügbare Beobachtung in den Ring Buffer gespeichert wurde.

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zu STATUS Aufzeichnen Seite Referenz oder Seite Ref (VRS).

## STATUS Aufzeichnen, Seite Referenz

Wie unten gezeigt wechselt der Name der Seite, abhängig von der Art der verwendeten Referenz.

Name der Seite	Beschreibung
Seite Referenz	Die Referenz ist eine wirkliche Referenzstation.
Seite Ref (Näheste)	Die Referenz ist die nächste zum Rover, z.B. durch LEICA GNSS Spider ermittelt.
Seite <b>Ref (i-MAX)</b>	Informationen über die Referenz sind individuelle Master-Auxiliary Korrekturen, die z.B. durch LEICA GNSS Spider berechnet und versendet werden.
Seite Ref (MAX)	Informationen über die Referenz sind Master-Auxiliary Korrekturen, die z.B. durch LEICA GNSS Spider berechnet und versendet werden.
Seite Ref (VRS)	Die Referenz ist eine virtuelle Referenzstation.
Seite Ref (FKP)	Die Informationen über die Referenz sind Flächen Korrekturpara- meter.

Feld	Option	Beschreibung
<rohdaten stat.:&gt;</rohdaten 	Eine Zeit in sec	Die Aufzeichnungsrate der Referenz. Diese Informa- tion wird angezeigt, wenn das Echtzeit Datenformat diese Information überträgt und auf der Referenz Rohdaten aufgezeichnet werden.
	Nicht bekannt	Das Echtzeit Messageformat überträgt diese Infor- mation nicht oder die Information ist noch nicht vom Rover empfangen worden.
	Kein(e)	Rohdaten werden auf der Referenz nicht aufge- zeichnet.

## Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Aufzeichnen.

32.2.5	Status Messung Information		
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt Informationen über die Zeitdauer, die für eine Punktbeobachtung benö- tigt wird, und über die bereits auf dem Punkt verbrachte Zeit.		
Zugriff	STATUS: Messen\Messung Information Status wählen. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER		
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog STATUS Messung Info (Static) oder STATUS Messung Info (Kinematisch) aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER		
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.		
STATUS Messung Info (Static);	Verfügbar für Aufzeichnung von Rohdaten.		
STATUS Messung Info (Kinematisch)	Der Name des Dialogs wechselt mit dem statischen oder kinematischen Modus des Empfän- gers. Die Werte werden mit jedem neuen statischen Intervall zurückgesetzt. Informationen in diesem Dialog sind für <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> und <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> verfügbar.		

## Für statischen Modus Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<beob. komplett:&gt;</beob. 	Der Prozentwert der gemessenen Daten, die für ein erfolgreiches Proces- sing notwendig sind. Er basiert auf eine konservative Schätzung für eine Basislinienlänge von 10 - 15 km. Die für die Anzeige dieses Wertes verwendeten Kriterien hängen von den Einstellungen für <b><auto stop:=""></auto></b> , <b><stopkriterien:></stopkriterien:></b> und <b>&lt; % Indikator:&gt;</b> in <b>Hauptmenü: Konfig\Punktmessung Einstellungen</b> ab.
<rest-zeit:></rest-zeit:>	Die geschätzte Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden bis die konfigu- rierten Kriterien für <b><stopkriterien:></stopkriterien:></b> oder <b>&lt;% Indikator:&gt;</b> erreicht sind. Die für die Anzeige dieses Wertes verwendeten Kriterien hängen von den Einstellungen für <b><auto stop:=""></auto></b> , <b><stopkriterien:></stopkriterien:></b> und <b>&lt;% Indikator:&gt;</b> in <b>Hauptmenü: Konfig\Punktmessung Einstellungen</b> ab.
<zeit auf="" pkt:=""></zeit>	Die Zeit, die vergangen ist, seit <b>MESSE (F1)</b> in dem Dialog <b>MESSEN</b> gedrückt wurde.
<cycle slips<br="">L1/L2:&gt;</cycle>	Die Anzahl der Phasensprünge auf L1 und L2, die seit dem Beginn der Aufzeichnung auf dem aktuellen Punkt aufgetreten sind.
<aufzeich- nungsrate:&gt;</aufzeich- 	Rate, mit welcher die Rohdaten aufgezeichnet werden.
<beob. stat.:=""></beob.>	Die Anzahl der aufgezeichneten, statischen Rohdaten. Wird zurückgesetzt, sobald ein neues statisches Intervall beginnt.

### Für bewegten Modus

### Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<>5 Sats seit:>	Die Zeitdauer, in der fünf oder mehr Satelliten auf L1 und L2 ohne Unter- brechung empfangen werden. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn weniger als fünf Satelliten empfangen werden. Der Zähler wird nach <b>MESSE (F1)</b> , <b>STOP (F1)</b> und <b>SPEIC (F1)</b> nicht zurückgesetzt.
<gdop:></gdop:>	Aktueller GDOP.
<aufzeich- nungsrate:&gt;</aufzeich- 	Rate, mit welcher die Rohdaten aufgezeichnet werden.
<beob. bewegt:&gt;</beob. 	Die Anzahl der aufgezeichneten, bewegten Rohdaten. Wird zurückgesetzt, sobald neue bewegte Intervalle beginnen.

### Nächster Schritt

WEITR (F1) verlässt STATUS Messung Info (Static) oder STATUS Messung Info (Kinematisch).

3	2		3
-	-	•	-

# **STATUS: Batterie & Memory**

Zugriff

Durch die Auswahl von **STATUS: Batterie & Memory**. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.

## ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **STATUS Batterie & Memory** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

## ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

Auf das Batterieicon tippen. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.

## ODER

Auf das Icon für CompactFlash Karte/Interner Memory tippen. Die Icons werden in dem GPS1200+ Feldhandbuch System erläutert.

### STATUS Batterie & Memory (Rover), Seite Batterie

11:50 STATUS	- -+	7 L2= 7 <b>1</b>	* ` <b>* *</b> \$ <b>* A</b> B	
Batterie	& Me	emory (Rover	) 🛛 🛛	
Batterie	Memor	'y		WEITR (F1) Verlässt STATUS Batterie & Memory
Batterie Batterie	A B	:	36% 100%	(Rover). REF (F5) Verfügbar, wenn der Empfänger als Echtzeit
Batterie Backup Ba	Ext/ at	t: :	Keine OK	Rover konfiguriert wurde. Zeigt Batterie- und Speicherinfomationen für die Referenz an. SEITE (F6)
WEITR			Q1aû REF SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
Jedes Feld	Der Prozentsatz der Restspannung für alle Batterien wird numerisch dargestellt. Nicht verwendete Batterien werden grau angezeigt.

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Memory**. Siehe Abschnitt "STATUS Batterie & Memory (Rover), Seite Memory".

### STATUS Batterie & Memory (Rover), Seite Memory

Falls für ein Feld keine Information verfügbar ist, wird ----- angezeigt, z. B. wenn keine CompactFlash Karte eingelegt ist.

11:55 STATUS Batterie & M Batterie Memor Aktives Gerän Mem CF-Karte Mem Instr Mem Prog Mem System	<pre></pre>	7 <b>1 A</b> (Rover) CF-I Grösse/Fre 31954/ 7624 90	Karte ei (KB) 15280 /7616 8/831	WEITR (F1) Verlässt STATUS Batterie & Memory (Rover). REF (F5) Verfügbar, wenn der Empfänger als Echtzeit Rover konfiguriert wurde. Zeigt Batterie- und Speicherinfomationen für die Referenz an. SEITE (F6)
WEITR		RE	Q1a0 F SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<aktives gerät:=""></aktives>	Das verwendete Speichermedium.
<mem cf-karte:=""></mem>	Das gesamte/freie Memory für Datenspeicherung auf der Compact- Flash Karte.
<mem instr:=""></mem>	Das gesamte/freie Memory für Datenspeicherung auf dem internen Memory. Ein graues Feld und graue Striche bezeichnen einen nicht verfügbaren internen Memory.
<mem prog:=""></mem>	Das gesamte/freie Memory, das für Applikationsprogramme verwendet wird.

Feld	Beschreibung
<mem system:=""></mem>	<ul> <li>Das gesamte/freie Systemmemory. Das Systemmemory speichert</li> <li>Empfängerspezifische Dateien, z.B. Systemeinstellungen.</li> <li>Anwendungsspezifische Dateien, z.B. Codeliste und Konfigurationssätze.</li> </ul>

WENN	DANN
der Empfänger ein Echtzeit Rover ist	<b>REF (F5)</b> zeigt Batterie- und Speicherinformationen der verwen- deten Referenzstation.
der Empfänger kein Echtzeit Rover ist	WEITR (F1) verlässt STATUS Batterie & Memory (Rover).

### STATUS Batterie & Memory (Referenz)

Dieser Dialog besteht aus den Seiten **Batterie** und **Memory**. Beide Seiten sind ähnlich zu denen des Roverdialogs. Die angezeigten Informationen hängen von dem gewählten Echtzeit Format ab.

Leica:	Überträgt genaue Werte für alle Felder.
RTCM:	Es werden keine Batterie- und Speicherinformationen übertragen.
CMR/CMR+:	Überträgt allgemeine Status Informationen wie OK und niedrig.

### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu STATUS Batterie & Memory (Rover) zurück.

32.4	STATUS: Syste	em Information
Zugriff	STATUS: System tert, wie das STA	n Information wählen. In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläu- TUS Menü aufgerufen wird.
	ODER Über einen entspi <b>mation</b> aufruft. S ODER	rechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS System Infor-</b> iehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	USER drücken. S	iehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.
STATUS System Information, Seite Instrument	Zeigt den Empfänge tennummer, die aktiv Verfügbarkeit von zu angezeigt, ob die ge Galileo und Compas	rtyp, die Seriennummer, die Ausrüstungsnummer, die Instrumen- e Systemsprache, die Seriennummer der Measurement Engine und die sätzlichen Hardware Optionen, wie Event Eingang, an. Zusätzlich wird schützten OWI Befehle und der Empfang von GPS L5, GLONASS, s durch einen Lizenzcode aktiviert wurden.
	Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt Seite Firmware".	zur Seite Firmware. Siehe Abschnitt "STATUS System Information,
STATUS	STATUS Zeigt die Versionen von jeder Systemfirmware.	
System Information, Seite Firmware	Beschreibung der F	Felder
	Feld	Beschreibung
	<firmware:></firmware:>	Die Firmware Version der Onboard-Software.
	<vertrag endet:=""></vertrag>	Das Ablaufdatum des Kontraktes.

Feld	Beschreibung
<build iface:="" user=""></build>	Die Build Version der Onboard-Software.
<build processb:=""></build>	Die Build Version des Processor Boards.
<meas engine:=""></meas>	Die Firmware Version der Measurement Engine.
<meas boot:="" eng=""></meas>	Die Firmware Version der Boot Software für die Measurement Engine.
<meas boot:="" eng=""></meas>	Die Firmware Version der Boot Software für das System.
<lb2 owi:=""></lb2>	Die Version der LB2/OWI Befehle.
<navigation:></navigation:>	Die Version der Navigationsfirmware.
<api:></api:>	Die Firmwareversion des API.
<ef schnittstelle:=""></ef>	Die Firmwareversion für das EFI.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Applikation**. Siehe Abschnitt "STATUS System Information, Seite Applikation".

Anzeige der Versionsnummern aller geladener Applikationsprogramme.

### STATUS System Information, Seite Applikation

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS System Information.

32.5	STATUS: Schnittstellen	
32.5.1	Echtzeit Eingang	
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt die ankommenden Daten vom Echtzeit Gerät. Siehe Kapitel "32.2.2 Echt- zeitstatus" Abschnitt "STATUS Echtzeit, Seite Gerät" für Information über die verfügbaren Felder, abhängig von dem konfigurierten Echtzeit Gerät.	
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte Echtzeit Schnittstelle verfügbar.	
	STATUS: Schnittstellen wählen. Echtzeit markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER	
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Echtzeit</b> <b>Eingang</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.	
	ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.	

32.5.2	ASCII Eingabe
Beschreibung	<ul> <li>Dieser Dialog zeigt die</li> <li>empfangenen ASCII Daten, die als Punktanmerkung gespeichert werden.</li> <li>Beschreibung der empfangenen ASCII Daten für jedes Punktanmerkungsfeld.</li> </ul>
	Nicht verwendet wird für Anmerkungsfelder angezeigt, die für den Empfang von ASCII Daten nicht konfiguriert sind.
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte ASCII Eingabeschnittstelle verfügbar.
	STATUS: Schnittstellen wählen. ASCII Eing. markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS ASCII</b> Eingabe - XX. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.



Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS ASCII Eingabe - XX.

32.5.3	Neigungssensor Dieser Dialog zeigt die ankommenden Daten von einem Neigungssensor an.	
Beschreibung		
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte Schnittstelle für einen Neigungssensor verfügbar.	
	STATUS: Schnittstellen wählen. Neig. Sensor markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER	
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Neigungs-</b> sensor aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.	
	ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.	
	Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.	

### STATUS Neigungssensor

Die Einheiten sind unabhängig von den Einstellungen in **KONFIG Einheiten und Formate**. Die Neigung wird in ° angezeigt.

## Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
<daten zeit:=""></daten>	UTC oder lokale Zeit, zu der die letzten Daten empfangen wurden.
<temperatur:></temperatur:>	Die vom Neigungssensor empfangene Temperatur.
<inkl-x:></inkl-x:>	Die vom Neigungssensor gesendete x-Komponente, rechts/links, der Neigung.
<inkl-y:></inkl-y:>	Die vom Neigungssensor gesendete y-Komponente, vorwärts/rück- wärts, der Neigung.

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Neigungssensor.

32.5.4	Meteo Sensor	
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt die ankommenden Daten von einem Meteo Sensor.	
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte Schnittstelle für einen Meteo Sensor verfügbar.	
	STATUS: Schnittstellen wählen. Meteo Sensor markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird. ODER	
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>STATUS Meteo Sensor</b> <b>Messung</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER	
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.	
(B)	Diese Option steht für den RX1250 Controller mit SmartAntenna nicht zur Verfügung.	
STATUS Meteo Sensor Messung	Die Einheiten sind unabhängig von den Einstellungen in <b>KONFIG Einheiten und Formate</b> . Zeigt die UTC oder lokale Zeit, zu der die letzten Daten empfangen wurden, die Temperatur in °C, dem Luftdruck in hPa und die relative Feuchtigkeit in Prozent an.	
	Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Meteo Sensor Messung.	

32.5.5	SmartAntenna		
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt • die verbundene SmartAntenna		
	<ul> <li>Die Sekunden, seitdem die letzten Daten von der SmartAntenna empfangen wurden.</li> <li>ob die SmartAntenna über Bluetooth oder USB Kabel verbunden ist. Diese Information ist im Namen des Dialogs enthalten.</li> </ul>		
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konf STATUS: Interfaces wähle STATUS Funktionen" wird erl	igurierte SmartAntenna Schnitts n. <b>SmartAntenna</b> markieren. <b>F</b> äutert, wie das STATUS Menü	stelle verfügbar. P <b>ORT (F5)</b> . In Kapitel "32.1 aufgerufen wird.
STATUS SmartAntenna	Die Art, wie Informationen dar Verbindung zur SmartAntenna	rgestellt werden, zeigt den Stati a an.	us der Konfiguration und der
Schnittstelle (XX)	Information, dargestellt	SmartAntenna konfiguriert	SmartAntenna verbunden
	in schwarz	x	x
	in grau	X	-
	als	-	-

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS SmartAntenna Schnittstelle (XX).

32.5.6	Internet	
() J	Dieser Dialog ist für den GRX1200+ und GRX1200+ GNSS Empfänger nicht verfügbar, bei dem das Ethernet für die Internet Verbindung verwendet wird.	
Beschreibung	<ul> <li>Dieser Dialog zeigt</li> <li>ob der Empfänger im Internet angemeldet ist.</li> <li>wie lange der Empfänger bereits angemeldet ist.</li> <li>die Technologie der Datenübertragung.</li> <li>die empfangene und gesendete Datenmenge, seit der Empfänger angemeldet ist.</li> </ul>	
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte Internet Schnittstelle verfügbar. STATUS: Schnittstellen wählen. Internet markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.	

Event Eingang		
Dieser Dialog zeigt Informationen über die empfangenen Daten vom Event Eingang an.		
Dieser Dialog ist für einen konfigurierten und aktivierten Event Eingang verfügbar.		
<ul> <li>STATUS: Schnittstellen wählen. Event Eing markieren. PORT (F5). In Kapitel "3 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog STATUS Event Eingang aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Ta</li> </ul>		
Beschreibur	ng der Felder	
Feld	Beschreibung	
<zeit:></zeit:>	Die lokale Zeit, zu der der letzte Event empfangen wurde.	
<event Zähler:&gt;</event 	Die Anzahl der empfangenen und gültigen Events. Das Zählen beginnt, sobald die Eventeingabe konfiguriert und aktiviert ist. <b>RESET (F5)</b> setzt den Zähler auf 0 zurück.	
	Event Eing Dieser Dialog Dieser Dialog STATUS: STATUS: STATUS: ODER Über eine Eingang a ODER USER drü Beschreibur Feld <zeit:> <event Zähler:&gt;</event </zeit:>	

Feld	Beschreibung
<event PulseZähler:&gt;</event 	Die Anzahl aller empfangenen Events (gültig und ungültig). Events, die die in <b>KONFIG Event Eingang</b> konfigurierten Anforderungen nicht erfüllen, werden als ein Eventpuls aber nicht als ein Event gezählt. Die ist zum Beispiel der Fall, wenn die Zeit zwischen zwei Events kürzer ist als in <b><zeitschutz:></zeitschutz:></b> definiert wurde. Das Zählen beginnt, sobald die Eventeingabe konfiguriert und aktiviert ist. <b>RESET (F5)</b> setzt den Zähler auf 0 zurück.

## Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Event Input.



# Diagramm

32.5.8	Remote Schnittstelle		
Beschreibung	Dieser Dialog zeigt alle verfügbaren Ports und die zu diesen Ports konfigurierten Schnitt- stellen und Geräte.		
Zugriff	Dieser Dialog ist für eine konfigurierte und aktivierte Remote Schnittstelle verfügbar.		
	<ul> <li>STATUS: Schnittstellen wählen. OWI Steuer. markieren. PORT (F5). In Kapitel "32.1 STATUS Funktionen" wird erläutert, wie das STATUS Menü aufgerufen wird.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog STATUS Remote Schnittstelle aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> </ul>		
STATUS Remote Schnittstelle	11:44 KONFIG       Image: Total and the second		

Verfügbar für einige Geräte. Zeigt die Status Informationen über die Geräte an.

WEITR

GERÄT

Spalte	Beschreibung
Port	Der physikalische Port auf dem Instrument, der für die Funktionalität der jeweiligen Schnittstelle verwendet wird.
Schnittstelle	Die für die Ports konfigurierte Schnittstelle.
Gerät	Die Hardware, die mit dem gewählten Port verbunden wird.

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Remote Schnittstelle.

32.6	Bluetooth				
Beschreibung	<ul> <li>Dieser Dialog zeigt</li> <li>verfügbare und konfigurierte Bluetooth Ports.</li> <li>das an einem Bluetooth Port angeschlossene Gerät.</li> <li>die ID Adresse von jedem Gerät.</li> </ul>				
Zugriff	STATUS: Bluetooth wähle das STATUS Menü aufgert ODER Auf das Bluetooth Icon tipp System erläutert.	en. In Kapitel "32.1 STATUS Fu ufen wird. en. Die Icons werden in dem G	unktionen" wird erläutert, wie GPS1200+ Feldhandbuch		
STATUS Bluetooth	Die Art, wie Informationen dargestellt werden, zeigt den Status der Konfiguration des Bluetooth Ports und der Verbindung des Gerätes an.				
	Information, dargestellt	Bluetooth Port konfiguriert	Gerät verbunden		
	in schwarz	x	X		
	in grau	x	-		
	als	-	-		

Nächster Schritt WEITR (F1) verlässt STATUS Bluetooth.

33	WapView - Interaktive Anzeige         Übersicht         MapView ist eine interaktive Anzeige, die in der Firmware eingebettet ist, aber von allen Applikationsprogrammen sowie im Daten Management verwendet wird. MapView stellt eine grafische Ansicht der Messelemente bereit. Dies gibt dem Anwender einen besseren Überblick über die Relationen aller gemessenen Daten.         Abhängig von dem Applikationsprogramm und von wo aus in dem Applikationsprogramm MapView aufgerufen wird, sind verschiedene Funktionalitäten verfügbar.         Die angezeigten Daten können mit Hilfe der Pfeiltasten oder des Touchscreens verschoben werden.		
33.1			
Beschreibung			
MapView Modus	In MapView sind drei Modi verfügbar:		
	<ul> <li>Map Modus:</li> <li>Teil des Daten Management.</li> <li>Ist auch innerhalb einiger Applikationsprogramme verfügbar, zum Beispiel im Applikationsprogramm Schnurgerüst.</li> <li>Zur Betrachtung, Auswahl und Bearbeitung von Punkten, Linien und Flächen.</li> <li>Verfügbar als Seite Map in Daten Management und in einigen Applikati- onsprogrammen.</li> <li>Plot Modus:</li> <li>Ist zur Betrachtung von Ergebnissen in verschiedenen Applikationspro- grammen verfügbar. Zum Beispiel, Applikationsprogramm COGO.</li> <li>Verfügbar als Seite Plot in einigen Applikationsprogrammen.</li> </ul>		

	<ul> <li>Mess Modus: Teil des Applikationsprogramms Messen.</li> <li>Ist innerhalb einiger Applikationsprogramme verfügbar, zum Beispiel Applikationsprogramm Absteckung.</li> <li>Kann zur Auswahl von Linien und Flächen verwendet werden.</li> <li>Gleich wie Map Modus, zeigt aber auch die Positionen der Referenzstation und des Rovers an.</li> <li>Stellt bei Absteckungen von Punkten eine zusätzliche Funktionalität bereit.</li> <li>Verfügbar als Seite Map in Messen und in einigen Applikationsprogrammen.</li> </ul>	
Modi in den Applikations- programmen	Es ist möglich, verschiedene MapView Modi von demselben Applikationsprogramm aus aufzurufen. Zum Beispiel ruft <b>SCHNURGER Bezugslinie wählen</b> , Seite <b>Map</b> MapView in Map Modus auf, während <b>SCHNURGER XX Absteckung</b> , Seite <b>Map</b> MapView in Mess Modus aufruft.	
Dargestellte Daten	Die dargestellten Daten in MapView werden über das Applikationsprogramm, durch das es aufgerufen wurde, die Filter, die in <b>MANAGE Sortieren und Filtern</b> gesetzt wurden, und die Auswahl, die in <b>XX Map Anzeige Konfiguration</b> getroffen wurde, definiert.	

33.2	Zugriff auf MapView Die interaktive Anzeige MapView ist in allen Applikationsprogrammen und im Daten Management verfügbar. Es wird durch das Applikationsprogramm selbst aufgerufen. Abhän- gig von dem Applikationsprogramm und von wo aus in dem Applikationsprogramm MapView aufgerufen wird, sind verschiedene MapView Modi verfügbar.				
Beschreibung					
Zugriff Schritt-für-Schritt	Beispiel für den Map Modus:				
	Schritt	Beschreibung			
	1.	Hauptmenü: Manage\Daten wählen.			
		ODER			
		Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>MANAGE</b> Daten: Job Name aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.			
		ODER			
		<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.			
		ODER			
		Aus einer Auswahlliste in einigen Dialogen zum Beispiel in Applikationspro- grammen.			
	2.	SEITE (F6) drücken, bis MANAGE Daten: Job Name, Seite Map aktiv ist.			
Beispiel für den Plot Modus:

Schritt	Beschreibung
1.	<b>PROG</b> drücken. <b>COGO</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.
	ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog COGO COGO Start aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
2.	WEITR (F1) ruft COGO COGO Menü auf.
3.	COGO COGO Menü
	Schnittberechnungen markieren.
4.	WEITR (F1) ruft COGO Schnittberechnung Eingabe auf.
5.	COGO Schnittberechnung Eingabe
	Eine Methode wählen und entsprechende Daten eingeben.
6.	RECHN (F1) ruft COGO Ergebnis XX auf.
7.	SEITE (F6) drücken, bis COGO Ergebnis XX, Seite Plot aktiv ist.

#### Beispiel für den Mess Modus:

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen wählen.
	ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>MESSEN</b> <b>Messen Start</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
	ODER
	<b>PROG</b> drücken. <b>Messen</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.
2.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.
3.	SEITE (F6) drücken, bis MESSEN Messen: Job Name, Seite Map aktiv ist.

MapView kann mehrere Male geöffnet werden, zum Beispiel als **MESSEN Messen: Job Name**, Seite **Map**, aufgerufen vom **GPS1200+ Hauptmenü**, und als **MANAGE Daten: Job Name**, Seite **Map**, aufgerufen durch die **USER** Taste.

ŝ

33.3	Konfiguration von MapView		
<b>Beschreibung</b> Ermöglicht die Definition von Standardeinstellungen. Diese Einstellungen werder gurationssatz gespeichert und auf alle <b>Map</b> und <b>Plot</b> Seiten angewendet, ungeach MapView zugegriffen wird.			
	Die in <b>XX Map Anzeige Konfiguration</b> durchgeführten Änderungen beeinflussen das Erscheinungsbild von MapView in allen Applikationsprogrammen, nicht nur im aktiven Applikationsprogramm.		
Zugriff Sebritt für Sebritt	Schritt	Beschreibung	
Schnit-hur-Schnitt	1.	Siehe Kapitel "33.2 Zugriff auf MapView", um MapView im Map, Plot oder Mess Modus aufzurufen.	
	2.	SHIFT KONF (F2) ruft XX Map Anzeige Konfiguration auf.	

# XX Map Anzeige Konfiguration, Seite Punkte

13:16 MANAGE	ריין אין 11= 6 די 12= 6 ביין אין 12= 6	* * <b>*</b> •	
Map Anzeige	Konfiguratio	on 🛛	
Punkte anz.	:	spray Ja∎	V
Anzeigen mit			
Punkt-Nr.	:	Ja <u>∳</u>	6
Punkt Code Punkthöhe	-	Nein <u>∳</u> Nein∳∤	Э
Punkt KQ	:	Nein 🕩	_
		01a û	S
WEITR	SYMBL	SEITE	

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

### SYMBL (F3)

Zeigt alle Punktsymbole und ihre Beschreibungen an.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkte anz.:=""></punkte>	Ja oder Nein	Bestimmt, ob Punkte in MapView dargestellt werden.
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Ja oder Nein	Verfügbar für < <b>Punkte anz.: Ja&gt;</b> . Bestimmt, ob die Punktnummer dargestellt wird.
<punkt code:=""></punkt>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><punkte anz.:="" ja=""></punkte></b> . Bestimmt, ob der Punktcode dargestellt wird.
<punkthöhe:></punkthöhe:>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><punkte anz.:="" ja=""></punkte></b> . Bestimmt, ob die Punkthöhe dargestellt wird.
<punkt kq:=""></punkt>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><punkte anz.:="" ja=""></punkte></b> . Bestimmt, ob die Koordinatenqualität eines Punktes dargestellt wird.

# Darstellbare Punktinformation

▲ 200 Baum 435.000 0.000

a) <Punkt-Nr.:>

- b) <Punkt Code:>
- c) <Punkthöhe:>
- d) <Punkt KQ:>

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite Linien & Flächen. Siehe Abschnitt "XX Map Anzeige Konfiguration, Seite Linien & Flächen".

# Beschreibung der Felder

# XX Map Anzeige Konfiguration, Seite Linien & Flächen

Feld	Option	Beschreibung
<linien anz.:=""></linien>	Ja oder Nein	Bestimmt, ob Linien in MapView dargestellt werden.
<linien-nr. anz:&gt;</linien-nr. 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><linien anz.:="" ja=""></linien></b> . Bestimmt, ob die Liniennummer dargestellt wird.
<liniencode anz:&gt;</liniencode 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><linien anz.:="" ja=""></linien></b> . Bestimmt, ob der Liniencode dargestellt wird.
<fläche anz.:=""></fläche>	Ja oder Nein	Bestimmt, ob Flächen dargestellt werden.
<flächnr. anz:&gt;</flächnr. 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><fläche anz.:="" ja=""></fläche></b> . Bestimmt, ob die Flächennummer dargestellt wird.
<fläch.code anz:&gt;</fläch.code 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><fläche anz.:="" ja=""></fläche></b> . Bestimmt, ob der Flächencode dargestellt wird.



## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Display**. Siehe Abschnitt "XX Map Anzeige Konfiguration, Seite Display".

# XX Map Anzeige Konfiguration, Seite Display

Feld	Option	Beschreibung
<pktinfo anz:=""></pktinfo>	Wenn <200 Pkte oder Wie definiert	Bestimmt, ob Punktinformationen angezeigt werden oder nicht. Für <b><pktinfo <200="" anz:="" pkte="" wenn=""></pktinfo></b> werden Punktinformationen nicht angezeigt, wenn mehr als 200 Punkte dargestellt werden. Für <b><pktinfo anz:="" definiert="" wie=""></pktinfo></b> werden Punktinforma- tionen ungeachtet der Anzahl der dargestellten Punkte angezeigt, wie es in <b>XX Map Anzeige Konfi- guration</b> , Seite <b>Punkte</b> konfiguriert wurde.
<verwende:></verwende:>	WGS 1984 oder Lokal	Bestimmt das Datum, in dem die Punkte angezeigt werden. Wenn GPS und TPS Daten verwendet werden, ist es möglich, dass einige Daten nicht darge- stellt werden.
<drehe um<br="">180°:&gt;</drehe>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><verwende: lokal=""></verwende:></b> . Dreht die Karte um 180°. Der Nordpfeil wird nicht gedreht und ist weiterhin nach oben orientiert.
<touch Icons:&gt;</touch 	Ein oder Aus	Bestimmt, ob die Toolbar mit den Touch Icons darge- stellt wird. Siehe Kapitel "33.4.3 Toolbar".
<akt pos<br="">Info:&gt;</akt>		Bestimmt, welche Informationen in der linken, unteren Ecke der Karte angezeigt werden (nur sichtbar im Mess Modus).
	<kein(e)></kein(e)>	Es werden keine Informationen über angezeigt.
	Punktnummer	Punktnummer der aktuellen Position.

Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
	Code	Code der aktuellen Position.
	Attrib (Pkt) 01	Benutzerdefiniertes Attribut
	Attrib (Pkt) 02	Benutzerdefiniertes Attribut
	Attrib (Pkt) 03	Benutzerdefiniertes Attribut
	Attrib (Pkt) 04	Benutzerdefiniertes Attribut
	Attrib (Pkt) 05	Benutzerdefiniertes Attribut
	Qualität 3D	3D Koordinatenqualität der berechneten Position.
<spur anz.:=""></spur>	Ja oder Nein	Zeigt den Weg des Rovers als gestrichelte Linie an.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und kehrt dorthin zurück, von wo aus XX Map Anzeige Konfiguration ausgewählt wurde.

33.4	MapView Eleme	nte	
33.4.1	Softkeys		
Beschreibung	Die Standard Funktior Diese Softkeys sind u und führen dieselbe F	nalität wird in MapView durch eine Anzahl von Softkeys bereitgestellt. ngeachtet der Modi, in denen MapView aufgerufen wurde, verfügbar unktion aus.	
Standard Softkeys	Die unten aufgeführte fische Softkeys werde	n Softkeys sind in allen MapView Dialogen vorhanden. Modusspezi- n in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.	
	Softkey	Beschreibung	
	ZOOM+ (F4)	Vergrössert die Anzeige. CBP Das Drücken von <b>ESC</b> stoppt den Zoovorgang. Alle Tasten werden wieder aktiv.	
	ZOOM- (F5)	Verkleinert die Anzeige. CP Das Drücken von <b>ESC</b> stoppt den Zoovorgang. Alle Tasten werden wieder aktiv.	
	SEITE (F6)	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.	
	SHIFT KONF (F2)	Konfiguration von MapView. Ruft <b>XX Map Anzeige Konfigura-</b> <b>tion</b> auf. Siehe Kapitel "33.3 Konfiguration von MapView".	
	SHIFT 1:1 (F3)	Stellt alle darstellbare Daten als Vollbild dar. Siehe Kapitel "33.4.3 Toolbar" für weitere Informationen.	

# Touchscreen Funktionen

Einige Softkey Funktionen können durch Touch Screen Funktionen ersetzt werden.

Softkey	Entsprechender Touch
SEITE (F6)	Auf ein Register für die Seite tippen.
SHIFT 1:1 (F3)	Auf das 1:1 Touch Icon tippen. Siehe Kapitel "33.4.3 Toolbar".

# 33.4.2

# Anzeigebereich

Beschreibung

Der MapView Anzeigebereich ist in allen Fällen sehr ähnlich. Die Position des Massstab, des Nordpfeils und der Toolbar, falls sichtbar, ändert sich nicht.





# Massstab

Symbol	Beschreibung
120	Massstab der aktuellen Anzeige. Das Minimum beträgt 0.5 m. Vergrössern ist unendlich möglich, aber der Massstab kann keine Werte anzeigen, die grösser als 99000 m sind. In diesem Fall wird der Wert mit >99000 m angegeben.

# Nordpfeil

Symbol	Beschreibung
Ŵ	Nordpfeil. Norden ist in der Anzeige immer oben.

# Toolbar

Symbol	Beschreibung
<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>	Touch Icon Toolbar. Kapitel "33.4.3 Toolbar" gibt über die Funktionalität der Icons in der Toolbar Auskunft.

# Punkt mit Fokus

Symbol	Beschreibung
<mark>100</mark>	Der Punkt, der den Fokus hat.

Rover

Symbol	Beschreibung
Ţ	Verfügbar im Mess Modus. Position des Rovers.

33.4.3

# Toolbar

BeschreibungTouch Icons sind in einer Toolbar verfügbar, wenn <Touch Icons: Ein> in XX Map Anzeige<br/>Konfiguration, Seite Display. Die Toolbar befindet sich immer auf der linken Seite der<br/>Anzeige. Einige der durch die Touch Icons ausgeführten Funktionen können auch mit einem<br/>Softkey durchgeführt werden. Die einem Touch Icon entsprechenden Softkeys werden unten<br/>angegeben.

#### Touch Icons in der Toolbar

Touch Icon	Softkey	Beschreibung
<b>•</b>	SHIFT 1:1 (F3)	Verfügbar als Touch Icon im Map Modus. Das 1:1 Touch Icon passt alle darstellbaren Daten, entspre- chend den Filtern und der Map Konfiguration, in den Anzeigebereich ein, wobei der grösstmögliche Mass- stab verwendet wird.
	-	Das Fenster Touch Icon vergrössert einen spezifi- zierten Fensterbereich. Der gewünschte Arbeitsbe- reich kann ausgeschnitten werden, indem auf die obere linke und untere rechte Ecke des Bereichs getippt wird. Die Anzeige vergrössert den gewünsch- ten Bereich.

# 33.4.4 Punkt Symbole

Punkte

(B

(B)

Bei **<Punkte anz.: Ja>** in **XX Map Anzeige Konfiguration** werden in allen Modi Punkte entsprechend ihrer Klasse dargestellt.

Symbol	Beschreibung
•	Ein 3D Passpunkt ist ein Punkt der Klasse <b>KTRL</b> mit vollständigem Koordina- tentripel.
	Ein 2D Passpunkt ist ein reiner Positionspunkt der Klasse KTRL.
۵	Ein ausgeglichener Punkt ist ein Punkt der Klasse <b>BEREC</b> .
$\nabla$	Ein Referenzpunkt ist ein Punkt der Klasse <b>REF</b> .
0	Ein gemittelter Punkt ist ein Punkt der Klasse MITL.
0	Ein gemessener Punkt ist ein Punkt der Klasse MESS.
0	Single Point Position von LGO geladen.
·	Ein navigierter Punkt ist ein Punkt der Klasse NAV.
+	Ein geschätzter Punkt ist ein Punkt der Klasse GES.
٠	Abhängig von der COGO Berechnungsmethode ist die Klasse eines berech- neten COGO Punktes <b>MESS</b> oder <b>KTRL</b> .

Punkte der Klasse **KEINE** oder Punkte der Klasse **KTRL/MESS** mit einer reinen Höhenkomponente (1D-Punkte) können in MapView nicht dargestellt werden.

Eine Liste der verfügbaren Symbole und ihren Beschreibungen steht durch das Drücken von **SYMBL (F3)** in **XX Map Anzeige Konfiguration**, Seite **Punkte** zur Verfügung. Siehe Kapitel "33.3 Konfiguration von MapView".

33.5	Map Modus MapView im Map Modus Der Map Modus von MapView ist im Daten Management und in einigen Applikationspro- grammen auf der Seite Map verfügbar. Zur Anzeige, Auswahl und Bearbeitung von Punkten, Linien und Flächen.		
33.5.1			
Beschreibung			
Zugriff	Siehe Kapitel "33.2 Zugriff auf MapView" Abschnitt "Beispiel für den Map Modus:". ODER Von einer Auswahlliste in einigen Dialogen, zum Beispiel in Applikationsprogrammen, die Daten Management aufrufen. ODER		
	Als ein Teil von einem Applikationsprogramm, zum Beispiel COGO.		
(F	MANAGE Daten: Job Name, Seite Map wird wie in dem Beispiel unten verwendet. Die beschriebenen Funktionen sind für alle Map Seiten im Map Modus die gleichen.		

# MANAGE Daten: Job Name, Seite Map

Die unten beschriebenen Softkeys sind spezifisch für MapView im Map Modus. In Kapitel "33.4.1 Softkeys" werden die Standard Softkeys beschrieben.



#### FOKUS (F2) oder ENDE (F2)

Um die Fokusfunktion zu aktivieren und um einen Punkt ohne Verwendung des Touchscreens auszuwählen. Siehe Kapitel "33.5.2 Auswahl von Punkten, Linien und Flächen".

# EDIT (F3)

Um die markierten Punktparameter zu editieren. Ruft **MANAGE Edit Punkt: Punkt-Nr.** auf.

#### SHIFT ZENTR (F4)

Zentriert die Anzeige um den Punkt mit dem aktuellen Fokus oder das Fokustool, falls ENDE (F2) sichtbar ist.

#### SHIFT FILTR (F5)

Verfügbar für FOKUS (F2). Wechselt die Filtereinstellungen. Ruft MANAGE Sortieren und Filtern auf.

# **Touchscreen Funktionen**

Taste	Entsprechender Touch
FOKUS (F2)	Auf einen Punkt tippen

# 33.5.2 Auswahl von Punkten, Linien und Flächen

BeschreibungDie Auswahl eines Punktes, einer Linie oder einer Fläche im Map Modus von MapView ist<br/>mit den Softkeys und dem Touchscreen möglich. Die Funktionalität für die Auswahl von<br/>Punkten, Linien und Flächen ist in allen Dialogen und Feldern ähnlich. Die Schritt-für-Schritt<br/>Anweisung für das Auswählen eines Punktes mit den Softkeys kann ebenso für Linien und<br/>Flächen angewendet werden.

#### Auswahl eines Punktes mit den Softkeys Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Display
1.	Siehe Kapitel "33.5.1 MapView im Map Modus", um <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Map</b> aufzurufen.	
(J)	Wenn beim Aufruf von der Seite <b>Map</b> kein Punktfeld auf der vorherigen Seite markiert ist, wird irgendein ausge- wählter Punkt dem ersten Punktfeld der vorherigen Seite zugeordnet, der zweite Punkt wird dem zweiten Punktfeld zugeordnet usw. Wenn ein Punktfeld beim Aufruf von der Seite <b>Map</b> markiert ist, wird der ausgewählte Punkt diesem Feld zuge- ordnet.	
2.	<b>FOKUS (F2)</b> aktiviert das Fokustool. Das Focustool wird durch ein Quadrat, das sich im Zentrum eines gestrichelten Fadenkreuzes befindet, gebildet. Das Fokustool beginnt immer im Zentrum der Anzeige.	Punkte Linien (0) [Flachen (0) [Map NOT 20 NOT 20 N

Schritt	Beschreibung	Display
3.	Die Pfeiltasten verwenden, um das Fokustool zum auszu- wählenden Punkt zu navigieren. Ein Punkt ist für die Auswahl verfügbar, wenn das Quadrat um das Punkt- symbol zentriert ist.	Punkte[Linien (0) Flächen (0) Map]
4.	<b>ENTER</b> drücken, um den Punkt auszuwählen. Der in <b>XX</b> <b>Map Anzeige Konfiguration</b> , Seite <b>Punkte</b> konfigurierte Text ist markiert.	
(a)	Wenn es innerhalb desselben Bereichs mehrere Punkte gibt und die genaue Auswahl unklar ist, ruft das Drücken von <b>ENTER</b> den Dialog <b>XX Punkt auswählen</b> auf.	
5.	Sind mehrere Punkte ausgewählt worden?	
	Wenn Ja, mit Schritt 6. fortfahren	
	<ul> <li>Wenn nein, mit Schritt 8.fortfahren.</li> </ul>	
6.	XX Punkt auswählen	Punkt Punkt Code
	< <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> Die Nummern der Punkte, die innerhalb des Bereichs der Punktauswahl liegen.	#DXF_22            #DXF_23            #DXF_24            #DXF_26
	< <b>Punkt Code:&gt;</b> Der Code der Punkte, die innerhalb des Bereichs der Punktauswahl liegen.	#DXF_27
	Den gewünschten Punkt auswählen.	

Schritt	Beschreibung	Display
	<b>MEHR (F5)</b> zeigt Informationen über den Punktcode, die 3D Koordinatenqualität und Klasse, und die Zeit und das Datum, wann der Punkt gespeichert wurde.	
7.	WEITR (F1) kehrt zu MANAGE Daten: Job Name, Seite Map mit dem Fokus auf dem ausgewählten Punkt zurück.	
8.	ENDE (F2) verlässt das Fokustool.	Punkte[Linien (0) [Flächen (0) [Map]

# Auswahl eines Punktes mit dem Touchscreen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Display
1.	Siehe Kapitel "33.5.1 MapView im Map Modus", um <b>MANAGE Daten: Job Name</b> , Seite <b>Map</b> aufzurufen.	
(La)	Wenn beim Aufruf von der Seite <b>Map</b> kein Punktfeld auf der vorherigen Seite markiert ist, wird irgendein ausge- wählter Punkt dem ersten Punktfeld der vorherigen Seite zugeordnet, der zweite Punkt wird dem zweiten Punktfeld zugeordnet usw. Wenn ein Punktfeld beim Aufruf von der Seite <b>Map</b> markiert ist, wird der ausgewählte Punkt diesem Feld zuge- ordnet.	
2.	Auf den auszuwählenden Punkt tippen.	Punkte Linian (D) Flächen (D) Map
	Wenn es innerhalb desselben Bereichs mehrere Punkte gibt und die genaue Auswahl unklar ist, ruft das Tippen auf den Punkt <b>XX Punkt auswählen</b> auf.	
3.	Sind mehrere Punkte ausgewählt worden?	
	Wenn Ja, mit Schritt 4. fortfahren	
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 6.fortfahren.	

Schritt	Beschreibung	Display
4.	XX Punkt auswählen	Punkt Punkt Code
	< <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> Die Nummern der Punkte, die innerhalb des Bereichs der Punktauswahl liegen.	#0XF_21
	< <b>Punkt Code:&gt;</b> Der Code der Punkte, die innerhalb des Bereichs der Punktauswahl liegen.	WEITR HEHR
	Den gewünschten Punkt auswählen.	
	<b>MEHR (F5)</b> zeigt Informationen über den Punktcode, die 3D Koordinatenqualität und Klasse, und die Zeit und das Datum, wann der Punkt gespeichert wurde.	
5.	WEITR (F1) kehrt zu MANAGE Daten: Job Name, Seite Map mit dem Fokus auf dem ausgewählten Punkt zurück.	
6.	Ein Quadrat ist auf dem ausgewählten Punkt zentriert und der in <b>XX Map Anzeige Konfiguration</b> , Seite <b>Punkte</b> konfigurierte Text ist markiert.	Punkte Linien (D) Flächen (D) Map

33.6	Plot Modus - MapView Arbeitsbereich	
Beschreibung	Der Plot Modus von MapView ist in einigen Applikationsprogrammen auf der Seite <b>Plot</b> verfügbar und kann verwendet werden, um die Ergebnisse des Applikationsprogramms zu betrachten. Ergebnisse werden in schwarz, alle anderen darstellbaren Informationen in grau angezeigt.	
Zugriff	Siehe Kapitel "33.2 Zugriff auf MapView" Abschnitt "Beispiel für den Plot Modus:". ODER	
	Als ein Teil von einem Applikationsprogramm, zum Beispiel COGO.	
(B)	<b>COGO Ergebnis XX</b> , Seite <b>Plot</b> wird wie in dem Beispiel unten verwendet. Die beschrie- benen Funktionen sind für alle <b>Plot</b> Seiten die gleichen.	

# COGO Ergebnis XX, Seite Plot

Die unten beschriebenen Softkeys sind spezifisch für MapView im Plot Modus. In Kapitel "33.4.1 Softkeys" werden die Standard Softkeys beschrieben.



#### SHIFT LAGE (F1) und SHIFT PLAN (F1) Verfügbar in BEZUGEBENE XX Bezugsebene, Seite Plot. Wechselt zwischen der Aufriss- und der Grundrissdarstellung der Ebene.

# SHIFT ERGEB (F4)

Passt die Ergebnisse in den Arbeitsbereich ein.

# SHIFT NEUZ (F5)

Aktualisiert die Anzeige.

# **Touchscreen Funktionen**

Taste	Entsprechender Touch
SHIFT ERGEB (F4)	Auf das Ergebnis Touch Icon tippen. Siehe Kapitel "33.4.3 Toolbar".

Beispiel der darstellbaren	Applikation	Display	Beschreibung
Ergebnisse in MapView auf der Seite Plot	COGO Schnitt- berechnung, Gerade - Azimut	11:37     II:67	Linien der Schnitt- berechnung mit bekannten Rich- tungen und bekannten Punkten
	COGO Linien- berechnung, Segmentierung	11:45     Image: Comparison of the second seco	Punkte, die die Linie definieren, und Punkte, die auf der Linie erstellt wurden
	COGO Shift, Rotation & Massstab	11:09       II:60       II:60 <td< td=""><td>Ursprüngliche Punkte werden in grau, berechnete COGO Punkte in schwarz dargestellt</td></td<>	Ursprüngliche Punkte werden in grau, berechnete COGO Punkte in schwarz dargestellt

Applikation	Display	Beschreibung
COGO Flächen Teilung	11:49     11:47     12:7     13:1     10:000       Ergebnisse der Flächen Teilung     Ergebnisse der Flächen Teilung     10:000     10:000       Ergebnis     10:000     10:000     10:000       10:000     10:000     10:000     10:000       WEITR     Z000+     Z000-	Punkte von der Fläche und der Flächenteilung werden schwarz, die anderen Punkte werden grau dargestellt
Indirekte Messung, Rich- tung und Distanz	11:47       11:47       11:47       11:47         INDIR MES       7 12:7       11:47       11:47         Indirekte Hessung Ergebnis       Ergebnis       X         Ergebnis       Code       Plot         Indirekte Hessung Ergebnis       X         Inditing Ergebnis       X	Linie zwischen dem bekannten und dem unzu- gänglichen Punkt
Schnurgerüst, Bezugslinie editieren	11:41     SCHNURGER     *	Bezugslinie oder Bezugsbogen mit Zielpunkt als Offset von der Bezugs- linie

Applikation	Display	Beschreibung
Bezugsebene, Bezugsebene editieren	13:01       Image: Control of the contro of the control of the control of the control	Ein gestricheltes Rechteck zeigt den Aufriss der Ebene.
Setups aktuali- sieren	11:39     It 8	Punkte aus dem Job werden grau, Setup Punkte und geladene Rück- blick Punkte werden schwarz dargestellt

33.7	Mess Modus		
33.7.1	MapView im Mess Modus		
Beschreibung	Der Mess Modus von MapView ist im Applikationsprogramm Messen auf der Seite <b>Map</b> verfügbar und wird verwendet, um während der Messung die Position der Referenzstation und des Rovers anzuzeigen. Er kann auch zur Auswahl von Linien und Flächen verwendet werden. Der Mess Modus wird auch von den Applikationsprogrammen Absteckung, Schnurgerüst und Bezugsebene verwendet, um die Absteckung/das Messen der Punkte grafisch zu unterstützen.		
	Siehe Kapitel "33.7.2 MapView im Mess Modus Absteckung" für weitere Informationen über die Verwendung von MapView bei der Absteckung von Punkten.		
Zugriff	Siehe Kapitel "33.2 Zugriff auf MapView" Abschnitt "Beispiel für den Mess Modus:".		
	<b>MESSEN Messen: Job Name</b> , Seite <b>Map</b> wird wie in dem Beispiel unten verwendet. Die beschriebenen Funktionen sind für alle <b>Map</b> Seiten im Mess Modus die gleichen.		

# MESSEN Messen: Job Name, Seite Map

Die unten beschriebenen Softkeys sind spezifisch für MapView im Mess Modus. In Kapitel "33.4.1 Softkeys" werden die Standard Softkeys beschrieben.



#### SHIFT LAGE (F1) und SHIFT PLAN (F1) Verfügbar in BEZUGEBENE Punkte auf der

**Ebene messen**, Seite **Map**. Wechselt zwischen der Aufriss- und der Grundrissdarstellung der Ebene.

#### SHIFT ZENTR (F4)

Zentriert die Anzeige um den Punkt mit dem aktuellen Fokus oder um das Fokustool, falls **FOKUS (F2)** aktiv ist.

#### SHIFT NEUZ (F5)

Aktualisiert die Anzeige.

# **Touchscreen Funktionen**

Taste	Entsprechender Touch
SHIFT 1:1 (F3)	Auf das 1:1 Touch Icon tippen. Siehe Kapitel "33.4.3 Toolbar".

33.7.2	MapView im Mess Modus Absteckung
Beschreibung	<ul> <li>Bei der Absteckung von Punkten in den Applikationsprogrammen Absteckung oder Schnurgerüst ist die Seite Map verfügbar. Der MapView Mess Modus wird für diese Anwendungen mit einigen Unterschieden bereitgestellt.</li> <li>In dem Applikationsprogramm Absteckung können die abzusteckenden Punkte mit dem Touchscreen ausgewählt werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Ein Pfeil gibt die Richtung von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt an.</li> <li>Ein Ausgabefeld liefert Informationen über die Distanz zum Absteckpunkt und den AB/AUF Wert, sodass der abzusteckende Punkt gefunden werden kann.</li> </ul>
Dargestellte Daten	<ul> <li>Für das Applikationsprogramm Absteckung.</li> <li>Alle Punkte und darstellbaren Linien und Flächen aus <mess job:=""> werden in grau dargestellt.</mess></li> <li>Alle Punkte aus <absteck.job:>, entsprechend den Filtereinstellungen, werden in schwarz dargestellt; Linien und Flächen werden ebenfalls schwarz dargestellt.</absteck.job:></li> </ul>
	<ul> <li>Für das Applikationsprogramm Schnurgerüst.</li> <li>Alle Punkte und darstellbaren Linien und Flächen aus <kontroll job:=""> werden in grau dargestellt.</kontroll></li> <li>Der abzusteckende Punkt wird in schwarz dargestellt.</li> <li>Die Bezugslinie/der Bezugsbogen wird in schwarz dargestellt.</li> </ul>
(B)	ABSTECKUNG XX Absteckung, Seite Map wird wie in dem Beispiel unten verwendet. Die beschriebenen Funktionen sind für alle bei der Absteckung verfügbaren Map Seiten die gleichen.

# Beispiel für MapView im Mess Modus, Absteckung

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Prog\Absteckung wählen.
	ODER
	<b>PROG</b> drücken. <b>Absteckung</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.
	ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Absteckung Start</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informati- onen über Hot Keys.
	ODER
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
	ODER
	durch Drücken von <b>ABSTK (F5)</b> in einem anderen Applikationsprogramm, z.B. COGO.
2.	WEITR (F1) ruft ABSTECKUNG XX Absteckung auf.
3.	SEITE (F6) drücken, bis ABSTECKUNG XX Absteckung, Seite Map aktiv ist.

Zugriff

Schritt-für-Schritt

# ABSTECKUNG XX Absteckung, Seite Map

Die unten beschriebenen Softkeys sind spezifisch für MapView im Mess Modus, Abstekkung. In Kapitel "33.4.1 Softkeys" werden die Standard Softkeys beschrieben.



SHIFT ZENTR (F4) Zentriert die Anzeige um den Rover.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<dist:></dist:>	Ausgabe	Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt.
<ab:></ab:>	Ausgabe	Negative Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes.
<auf:></auf:>	Ausgabe	Positive Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes.

# 33.7.3 Auswahl von Linien und Flächen

Beschreibung Die Auswahl einer Linie oder einer Fläche im Mess Modus von MapView ist mit dem Touchscreen möglich. Die Funktionalität für die Auswahl von Linien und Flächen ist in allen Dialogen und Feldern ähnlich. Die Schritt-für-Schritt Anweisung für das Auswählen einer Linie mit dem Touchscreen kann ebenso für Flächen angewendet werden.

#### Auswahl einer Linie Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen wählen.
	ODER
	Hauptmenü: Prog\Messen wählen.
	ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>MESSEN</b> <b>Messen Start</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER
	<b>USER</b> drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die <b>USER</b> Taste.
	ODER
	<b>PROG</b> drücken. <b>Messen</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.
2.	SEITE (F6) drücken, bis MESSEN XX Messen, Seite Map aktiv ist.

Schritt	Beschreibung
3.	Auf die auszuwählende Linie tippen.
(B)	Wenn es innerhalb desselben Bereichs mehrere Linien gibt und die genaue Auswahl unklar ist, ruft das Tippen auf die Linie XX Linie auswählen auf.
4.	Sind mehrere Linien ausgewählt worden?
	Wenn Ja, mit Schritt 5. fortfahren
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 7.fortfahren.
5.	XX Linie auswählen
	< <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> Die Nummern der Linien, die innerhalb des Bereichs der Linienaus- wahl liegen.
	< <b>Punkt Code:&gt;</b> Der Code der Linien, die innerhalb des Bereichs der Linienaus- wahl liegen.
	Die gewünschte Linie auswählen.
	<b>MEHR (F5)</b> zeigt Informationen über den Liniencode, die Startzeit, die Endzeit, die Länge und den Status der Linie an.
6.	WEITR (F1) kehrt zu MESSEN Daten: Job Name, Seite Map zurück.
7.	In der Messagezeile erscheint eine Message.
	Linie: Linien-Nr. wurde geöffnet (wenn die Linie geschlossen war).
	Linie: Linien-Nr. wurde geschlossen (wenn die Linie geöffnet war).

34	Setups aktualisieren
34.1	Terminologie
Beschreibung	Dieses Kapitel beschreibt Fachausdrücke, die den Setup betreffen.
Setup	Setup ist ein Applikationsprogramme auf TPS1200+ Instrumenten. Es kann für die Orientie- rung des TPS1200+ Instruments verwendet werden.
Anschlussrichtung	In einer TPS Messung wird das Instrument über einen Punkt aufgestellt. Eine Richtungsmessung zu einen festen Bezugspunkt wird durchgeführt, um das Instrument zu orientieren. Diese Messung wird Anschlussrichtung genannt.
Unbekannter Anschlusspunkt	Ein Punkt mit unbekannten Koordinaten, der als Anschlusspunkt verwendet wird, wird unbe- kannter Anschlusspunkt genannt.
	Sind die Koordinaten des Anschlusspunktes zur Zeit des Setups noch nicht bekannt, beginnt die Messung mit einer falschen Orientierung. Die Koordinaten des Anschlusspunktes können später z.B. durch eine COGO Berechnung oder mit GPS bestimmt werden. Wenn die Koordinaten des unbekannten Anschlusspunktes bestimmt sind, muss das Setup aktualisiert werden. Zusätzlich müssen die Koordinaten von allen TPS Messungen, die sich auf dieses Setup beziehen, neu berechnet werden.

## **Relevanz für GPS**

Ein unbekannter Anschlusspunkt kann für das Setup eines TPS1200+ Instruments verwendet werden. Nach der Beendigung des TPS Jobs können die Koordinaten des unbekannten Anschlusspunktes mit GPS1200+ bestimmt werden, indem die CompactFlash Karte vom TPS1200+ Instrument verwendet wird. Wenn die Koordinaten des unbekannten Anschlusspunktes mit GPS1200+ bestimmt werden, können das TPS Setup und alle zugehörigen TPS Punkte auf dem GPS1200+ Empfänger aktualisiert werden.

34.2	Vorgehen bei der Setup Aktualisierung
Zugriff	XX BESTÄTIGUNG: 1100 wird automatisch aufgerufen, wenn ein TPS1200+ Setup mit einem unbekannten Anschlusspunkt auf der CompactFlash Karte in einem GPS1200+ Empfänger existiert und die Koordinaten des unbekannten Anschlusspunktes mit GPS1200+ bestimmt werden.
XX BESTÄTIGUNG: 1100	12:17       Image: State of the state of th

#### Nächster Schritt

**ANZGE (F3)** zeigt alle Setups, die den unbekannten Anschluss verwenden, an und ruft **GPS1200+ Aktualisiere Setups mit neuem AP** auf. Siehe Abschnitt "GPS1200+ Aktualisiere Setups mit neuem AP, Seite Setups".
#### GPS1200+ Aktualisiere Setups mit neuem AP, Seite Setups



#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Setup	Die Bezeichnung für das Setup vom TPS1200+ Instrument mit dem unbe- kannten Anschlusspunkt, dessen Koordinaten mit GPS1200+ bestimmt wurden
Datum	Das Datum, an dem das Setup gespeichert wurde. Das Format wird in <b>KONFIG. Einheiten und Formate</b> , Seite <b>Zeit</b> definiert.
Zeit	Die Zeit, zu der das Setup gespeichert wurde.

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** ruft **Aktualisiere Setups mit neuem AP**, Seite **Plot** auf. Siehe Abschnitt "GPS1200+ Aktualisiere Setups mit neuem AP, Seite Plot".

#### GPS1200+ Aktualisiere Setups mit neuem AP, Seite Plot

Die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys werden im Kapitel MapView beschrieben. Siehe Kapitel "33.6 Plot Modus - MapView Arbeitsbereich".

Punkte vom Job werden in grau, Setup Punkte und aktualisierte Punkte werden in schwarz dargestellt.



#### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu XX BESTÄTIGUNG: 1100 zurück, wo entweder alle oder keine Setups aktualisiert werden können.

# **NTRIP über Internet**

Übersicht

# 35.1

#### Beschreibung

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)

- ist ein Protokoll, das Echtzeit Korrekturdatenströme über das Internet bereitstellt.
- ist ein allgemeines Netzwerkprotokoll, das auf das Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 basiert.
- wird verwendet, um differentielle Korrekturdaten oder andere Arten von Datenströmen über das Internet zu stationären oder mobilen Anwendern zu senden, wobei gleichzeitig mehrere PC-, Laptop-, PDA- oder Empfängerverbindungen zu einem Zentralrechner möglich sind.
- unterstützt drahtlosen Internetzugriff durch mobile IP Netze wie Mobiltelefone oder Modems.

#### **Systemkomponenten** NTRIP besteht aus drei Systemkomponenten:

NTRIP Clients
 NTRIP Servers
 NTRIP Caster



NTRIP Client	<ul> <li>Der NTRIP Client empfängt Datenströme. Dies könnte z.B. ein Echtzeit Rover sein, der Echtzeit Korrekturen empfängt.</li> <li>Um Echtzeit Korrekturen zu empfangen, muss der NTRIP Client zuerst <ul> <li>eine Anwendernummer</li> <li>ein Passwort</li> <li>einen Identifikationsnamen, den so genannten MountPoint, von dem Echtzeit Korrekturen empfangen werden sollen</li> </ul> </li> <li>zum NTRIP Caster senden.</li> </ul>
NTRIP Server	<ul> <li>Der NTRIP Server überträgt Datenströme.</li> <li>Um Echtzeit Korrekturen zu senden, muss der NTRIP Server zuerst <ul> <li>ein Passwort</li> <li>einen Identifikationsnamen, den so genannten MountPoint, von dem die Echtzeit Korrekturen kommen</li> <li>zum NTRIP Caster senden.</li> </ul> </li> <li>Bevor Echtzeit Korrekturen zum ersten Mal zum NTRIP Caster gesendet werden, muss ein Registrierformular ausgefüllt werden. Dies ist beim NTRIP Caster Service Provider erhältlich. Siehe im Internet.</li> </ul>
NTRIP Quelle	Die NTRIP Quelle erzeugt Datenströme. Dies könnte z.B. ein als Referenz konfigurierter GRX1200+ oder GRX1200+ GNSS Empfänger sein, der Echtzeit Korrekturen sendet.

**NTRIP Caster** 

**Der NTRIP Caster** 

- ist ein Internet Server, der verschiedene Datenströme zu und von den NTRIP Servern und NTRIP Clients verarbeitet.
- überprüft die Anfragen von den NTRIP Clients und NTRIP Servern, um zu sehen, ob sie berechtigt sind, Echtzeit Korrekturen zu empfangen oder zu senden.
- entscheidet, ob Datenströme zum Empfangen oder zum Senden vorliegen.

Der NTRIP Server könnte der GRX1200+ oder GRX1200+ GNSS Empfänger selbst sein. Dies bedeutet, dass der GPS1200+ Empfänger beides ist, die NTRIP Quelle, die die Echtzeit Daten erzeugt, und ebenso der NTRIP Server, der die Daten zum NTRIP Caster überträgt.



Grafik

35.2	Konfiguration eines Echtzeit Rover für die Verwendung des NTRIP Service		
35.2.1	Konfig	uration einer Verbindung zum Internet	
Anforderungen	<ul> <li>Firmware V1.5 oder höher muss auf dem GPS1200+ Empfänger geladen sein.</li> <li>Firmware V1.42 oder höher muss auf dem RX1200 Controller geladen sein.</li> </ul>		
Ĩ	Um mit e GPRS ( <b>0</b> tionsstan IP). Ein GPR Bluetootl	inem GPS1200+ Empfänger auf das Internet zuzugreifen, werden no General Packed Radio System) Modems verwendet. GPRS ist ein Tele Idard für die Übertragung von Datenpaketen über das Internet (Interne S Gerät kann in einem Aufsteckgehäuse oder mit dem RX1250 Contr n verwendet werden.	rmalerweise ekommunika- et Protokoll, oller über
Konfiguration einer Internetverbindung	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	ien zu den
Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	1.	Siehe Kapitel "22.2 Zugriff auf die Konfiguration von Schnittstellen", um <b>KONFIG Schnittstellen</b> aufzurufen.	
	2.	In KONFIG Schnittstellen den Eintrag Internet markieren.	
	3.	EDIT (F3) ruft KONFIG Internet Schnittstelle auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	KONFIG Internet Schnittstelle	22.11
	<internet: ja:=""></internet:>	
	<ip adresse:="" dynamisch=""></ip>	
	<b><anwnr.:></anwnr.:></b> Bei einigen Netzwerkbetreibern wird eine Anwender- nummer benötigt, um die Verbindung zum Internet über GPRS zu ermöglichen. Kontaktieren Sie Ihren Provider, wenn eine Anwender- nummer benötigt wird.	
	<b>Passwort:&gt;</b> Bei einigen Netzwerkbetreibern wird ein Passwort benötigt, um die Verbindung zum Internet über GPRS zu ermögli- chen. Kontaktieren Sie Ihren Provider, wenn ein Passwort benötigt wird.	
5.	GERÄT (F5) ruft KONFIG GPRS Internet Geräte auf.	
6.	KONFIG GPRS Internet Geräte	
	Das GPRS / Internet Gerät markieren, das verwendet werden soll.	
(B)	NEU (F2) um ein neues GPRS / Internet Gerät zu erstellen.	23.3
	<b>SUCHE (F4)</b> Verfügbar auf dem RX1250 Controller mit <b><port:< b=""> <b>Bluetooth x&gt;</b> und einem gewählten Bluetooth Gerät. Um nach allen verfügbaren Bluetooth Geräten zu suchen. Wenn mehr als ein Bluetooth Gerät gefunden wird, wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.</port:<></b>	
7.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Internet Schnittstelle zurück.	
8.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
9.	KTRL (F4) ruft KONFIG GPRS/Internet Verbindung auf.	
10.	KONFIG GPRS/Internet Verbindung	24.7
	<b>APN:&gt;</b> Verfügbar für einige Geräte. Der <b>A</b> ccess <b>P</b> oint <b>N</b> ame eines Servers vom Netzwerkbetreiber, der den Zugang zum Datenservice ermöglicht. Kontaktieren Sie ihren Provider, um den korrekten APN zu erhalten. Obligatorisch für die Verwendung von GPRS.	
	<b>CODES (F3)</b> Verfügbar für Mobiltelefone der GSM Technologie. Zur Eingabe der <b>P</b> ersönlichen Identifikations <b>N</b> ummer der SIM Karte. Wenn der PIN aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel wegen einer Falscheingabe des PINs, gesperrt ist, den <b>P</b> ersonal <b>U</b> nbloc <b>K</b> ing Code eingeben, um wieder auf den PIN zugreifen zu können.	
11.	WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	
	Der Empfänger ist nun online im Internet. Das Internet online Status Icon wird angezeigt. Aber weil GPRS verwendet wird, werden noch kein Gebühren erhoben, da noch keine Datenübertragung vom Internet stattgefunden hat.	
12.	USER	
13.	STAT (F3) ruft STATUS Status Menü auf.	
14.	Schnittstellen markieren.	
15.	ENTER ruft STATUS Schnittstellen auf.	
16.	STATUS: Schnittstellen	
	Internet markieren.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
17.	PORT (F3) ruft STATUS Internet auf.	
18.	STATUS Internet	32.5.6
19.	Überprüft den Internet online Status.	
20.	WEITR (F1) kehrt zu STATUS Schnittstellen zurück.	
21.	WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	

## 35.2.2

## Konfiguration einer Verbindung zu einem Server

Anforderungen

Konfiguration einer Verbindung zu einem Server Schritt-für-Schritt Die Konfigurationen des vorherigen Kapitels müssen beendet sein. Siehe Kapitel "35.2.1 Konfiguration einer Verbindung zum Internet".

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellenwählen.	
2.	KONFIG Schnittstellen	
	Echtzeit markieren.	
3.	EDIT (F3) ruft KONFIG Echtzeit Modus auf.	
4.	KONFIG Echtzeit Modus	22.3.4
	<rt modus:="" rover=""></rt>	
	<rt daten:=""> Den Datentyp wählen, der vom Internet empfangen werden soll.</rt>	
	<port: netx=""></port:>	
5.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	
6.	Echtzeit markieren.	
7.	KTRL (F4) ruft KONFIG Setze NET Port auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
8.	KONFIG Setze NET Port	24.8
	<benutzer: client=""></benutzer:>	
	<server:> Der Server, auf den im Internet zugegriffen werden soll. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog KONFIG Verbindung zum Server, wo neue Server erstellt und existierende Server ausge- wählt oder editiert werden können.</server:>	24.11
	<ip adresse:=""> Die gespeicherte IP Adresse des gewählten <server:>, auf den im Internet zugegriffen werden soll.</server:></ip>	
	<ip port:=""> Der gespeicherte Port des gewählten Internet <server:>, durch den die Daten gesendet werden. Jeder Server hat unterschied- liche Ports für verschiedene Dienste.</server:></ip>	
	<auto ja="" verbind.:=""> Zwischen dem Rover und dem Internet wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn ein Punkt gemessen wird. Wird die Punktmessung beendet, wird auch die Internet Verbin- dung beendet.</auto>	
9.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Schnittstellen zurück.	
(the	Sobald der Empfänger mit dem Server verbunden ist, wird eine Message in der Messagezeile angezeigt.	
10.	WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	
11.	USER	
12.	STAT (F3) ruft STATUS Status Menü auf.	
13.	Schnittstellen markieren.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
14.	ENTER ruft STATUS Schnittstellen auf.	
15.	STATUS: Schnittstellen	
	Echtzeit markieren.	
16.	GERÄT (F5) ruft STATUS Gerät: Internet.	
17.	STATUS Gerät: Internet	
	Überprüft den Internet online Status.	
18.	WEITR (F1) kehrt zu STATUS Schnittstellen zurück.	
19.	WEITR (F1) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	

## 35.2.3

## Verwendung des NTRIP Service mit einem Echtzeit Rover

Anforderungen

Die Konfigurationen des vorherigen Kapitels müssen beendet sein. Siehe Kapitel "35.2.2 Konfiguration einer Verbindung zu einem Server".

#### Verwendung des NTRIP Service Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellenwählen.
2.	In KONFIG Schnittstellen den Eintrag Echtzeit markieren.
3.	EDIT (F3) ruft KONFIG Echtzeit Modus auf.
4.	KONFIG Echtzeit Modus
	<port: netx=""> muss gewählt sein.</port:>
5.	ROVER (F2) ruft KONFIG Erweiterte Rover Optionen auf.
6.	SEITE (F6) ruft KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite NTRIP auf.
7.	KONFIG Erweiterte Rover Optionen, Seite NTRIP
8.	<verw ja="" ntrip:=""></verw>
	<b><anwnr.:></anwnr.:></b> Eine Anwendernummer wird benötigt, um Daten vom NTRIP Caster zu empfangen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den NTRIP Administrator.
	<passwort:> Ein Passwort wird benötigt, um Daten vom NTRIP Caster zu empfangen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den NTRIP Administrator.</passwort:>
9.	QUELL (F5) ruft KONFIG NTRIP Quelitabelle auf.

Schritt	Beschreibung
10.	KONFIG NTRIP Quelltabelle
	Alle MountPoints sind aufgelistet. MountPoints sind die NTRIPServer, die Echtzeit Daten senden. Dieser Dialog besteht aus zwei Spalten.
	<ul> <li>Erste Spalte MountPoint: Die Abkürzungen der MountPoints.</li> </ul>
	<ul> <li>Zweite Spalte Kennung: Der Ort, an dem sich der MountPoint befindet.</li> </ul>
	Den MountPoint markieren, über den weitere Information benötigt werden. Diese Information unterstützt die Konfiguration des Empfängers, um den gewählten MountPoint als Referenz zu verwenden.
11.	INFO (F3) ruft KONFIG MountPoint: XX. auf
12.	KONFIG MountPoint: XX, Seite Allgem.
	<format:> Das vom MountPoint gesendete Echtzeit Datenformat.</format:>
	<b>FormatDet:&gt;</b> Details über <b>Format:&gt;</b> , z.B. der RTCM Messagetyp, einschliess- lich Updateraten in Sekunden, die in Klammern angezeigt werden.
	<authentifiz.:> Die Art des Passwortschutzes,der für die Autorisierung zum NTRIP Server benötigt wird. <authentifiz: kein(e)=""> wenn kein Passwort benötigt wird. <authentifiz.: basic=""> wenn das Passwort nicht verschlüsselt werden muss. <authentifiz.: digest=""> wenn das Passwort verschlüsselt werden muss.</authentifiz.:></authentifiz.:></authentifiz:></authentifiz.:>
	<b><nmea:></nmea:></b> Gibt an, ob der MountPoint vom Rover GGA NMEA Daten empfangen muss, um VRS Informationen zu berechnen.
	<gebühren:> Gibt an, ob für die Verbindung Gebühren erhoben werden.</gebühren:>

Schritt	Beschreibung
	<träger:> Typ der RTK Korrektur: No heisst DGPS; Yes,L1 heisst nur L1; Yes,L1,L2 heisst L1 + L2.</träger:>
	<system:> Die Art des Satellitensystems, das durch den MountPoint unterstützt wird.</system:>
13.	SEITE (F6) ruft KONFIG MountPoint: XX, Seite.Ort auf
14.	KONFIG MountPoint: XX, Seite Ort
	Es werden genaue Informationen über den Ort angezeigt.
15.	SEITE (F6) ruft KONFIG MountPoint: XX, Seite Sonstig. auf.
16.	KONFIG MountPoint: XX, Seite Sonstig.
	<generator:> Die Hard- oder Software, die den Datenstrom erzeugt.</generator:>
	<komprim.:> Der Name der Komprimierungs- / Verschlüsselungsalgorithmen.</komprim.:>
	<info:> Verschiedene Informationen, falls verfügbar.</info:>
	ZRÜCK (F2) zeigt Informationen über den vorherigen MountPoint in der Liste.
	WEITR (F3) zeigt Informationen über den nächsten MountPoint in der Liste.
17.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG NTRIP Quelltabelle zurück.
18.	WEITR (F1) kehrt zu KONFIG Erweiterte Rover Optionen zurück.
	SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3) sind nun in allen Applikationen verfüg- bar, um eine Verbindung zum NTRIP Server herzustellen und die Verbindung zu trennen.

35.3	Konfiguration eines GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfängers für den Anschluss eines NTRIP Servers			
Beschreibung	Ein NTRIP Server ist in dem GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger eingebaut. Er ist Teil der Firmware. Mit Hilfe von einem der drei NET Ports kann ein GRX1200+/GRX1200+ GNSS Empfänger als eine mit dem Internet verbundene Echtzeit Referenz konfiguriert werden. Echtzeit Daten können zum NTRIP Caster gesendet werden.			
Konfiguration eines GRX1200+/	Die folge jeweilige	nde Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Information n Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.	en zu den	
GRX1200+ GNSS Empfängers Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	Das Web Interface verwenden, um einen Datenstrom zu konfigu- rieren, der zum NTRIP Caster gesendet werden soll.		
	2.	Konfiguration - Schnittstellen öffnen.		
	3.	Einen Datenstrom (z.B. Echtzeit Ausgang 1) auf einem der NET Ports wählen.		
	4.	EDIT drücken, um die Schnittstelle zu editieren.		
	5.	Die Echtzeit Daten, die zum NTRIP Caster gesendet werden sollen, wählen und konfigurieren.		
	6.	WEITR drücken und zu Konfiguration - Schnittstellen zurückkehren.		
	7.	Die Konfiguration NET Port durch Drücken des NET Port Links öffnen.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
8.	Das Optionsfeld NTRIP Modus aktivieren.	
9.	Die IP Adresse des Servers (Caster) eingeben.	
10.	Die TCP/IP Portnummer für den Port, der auf dem Caster für eine Verbindung von NTRIP Server verwendet wird, eingeben.	
11.	Die Zugriffsdaten (MountPoint und Passwort) für den NTRIP Server eingeben, um eine Verbindung zum NTRIP Caster herzustellen.	
12.	Für einen Echtzeit Ausgang Datenstrom, die Checkbox <b>Beim Start</b> automatisch verbinden aktivieren.	
(F)	Alle Datenströme ausser Echtzeit Ausgang starten das Aussenden der Daten sobald die Konfiguration des Schnittstelle beendet ist. Wenn die Checkbox <b>Beim Start automatisch verbinden</b> deaktiviert bleibt, erscheint für diesen Datenstrom ein <b>Verbinden</b> Link auf der Seite <b>Konfiguration - Schnittstellen</b> . Dieser Link ermöglicht eine Verbindung zum NTRIP Caster ohne den <b>Start</b> Knopf auf dem Sensor zu verwenden.	
13.	Wenn ein Datenstrom für Echtzeit Ausgang konfiguriert wurde, den Startknopf drücken, um eine Verbindung mit dem NTRIP Caster herzustellen und mit der Datenübertragung zu beginnen.	
14.	Wenn eine andere Schnittstelle als Echtzeit Ausgang konfiguriert wurde, den Verbinden Link in Konfiguration - Schnittstellen drücken, um eine Verbindung mit dem NTRIP Caster herzustellen. Der Daten- strom ist bereits aktiv.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	Das Messageprotokoll und die Port-Zusammenfassung auf dem Web Interface kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Verbindung zum NTRIP Caster erfolgreich war. Auf der Seite Port-Zusammenfassung die Maus über die IP Adresse bewegen, um Einzelheiten über die Verbindung anzuzeigen.	

36	Referenzstation
Beschreibung	Die GRX1200+ Series Empfänger
	<ul> <li>wurden speziell f ür Anwendungen als permanente Referenzstation entwickelt, wobei die Steuerung durch ein Web Interface oder eine Remote Control Software, zum Beispiel die Referenzstation Software LEICA GNSS Spider, übernommen wird.</li> </ul>
	<ul> <li>unterstützen die interne Aufzeichnung von Rohdaten, die durch einen FTP Push oder eine Remote Control Software (zum Beispiel LEICA GNSS Spider) heruntergeladen werden können.</li> </ul>
	<ul> <li>unterstützen die laufende Ausgabe von GNSS Rohdaten und Statusinformationen.</li> </ul>
	<ul> <li>können Daten von speziellen von Leica Geosystems empfohlenen Geräten, wie Meteo Sensor und Neigungssensor, aufzeichnen.</li> </ul>
	<ul> <li>können mit einem geeigneten Funktgerät, einem Mobiltelefon oder Modem oder einer Internetverbindung verwendet werden, um Daten für Echtzeit Betrieb im Leicaformat sowie im Standard RTCM, CMR und CMR+ Format zu übermitteln. Der GRX1200+ Series können keine Echtzeit Korrekturdaten empfangen und können daher nicht als Echtzeit-Rover verwendet werden.</li> </ul>
	<ul> <li>haben die gleiche Empfänger- und Messperformance wie die anderen GPS1200+ Empfänger.</li> </ul>

# **Spezielle Eigenschaften** Die GRX1200+ Series ist im Vergleich mit den anderen GPS1200+ Empfängern mit einigen speziellen Eigenschaften ausgerüstet.

Spezielle Eigenschaften von	
GRX1200+ Series:	Kontrollierbare doppelte externe Stromver-
	sorgung • Unterstützung von externen Geräten, wie Meteo
	und Neigungssensoren
	<ul> <li>Onboard RINEX (normal und komprimiert)</li> </ul>
	Support von DynDNS
	Support von RTK Multiplexing
	(bis zu 20 RTK Clients)
	Ring Buffer Aufzeichnungen
	Einen Ethernet Port mit drei logischen NET Ports
	Einen Port für PPS Ausgang
	Einen Port für Event Eingang     Einen automan Oppillator Eingang
	Einen externen Oszillator Eingang
Zusätzliche Eigenschaften vom	
GRX1200+ GNSS Empfänger:	<ul> <li>Empfangen von GPS L5 Beobachtungen</li> </ul>
	<ul> <li>Empfangen von GLONASS Beobachtungen</li> </ul>
	Empfangen von Galileo Beobachtungen
Die GPS1200+ Gebrauchsanweisu Ausrüstung und den Start.	ung enthält weitere Informationen über die Aufstellung der
Die anderen Kapitel in diesem Har	ndbuch geben Auskunft über die Funktionalität.

(P)

(P

## **Applikationsprogramme - Allgemein**

# 37.1 Übersicht

#### **Beschreibung**

Applikationsprogramme sind Software Pakete für spezielle Anwendungen. Verfügbar sind:

- COGO
- Berechnung eines Koordinatensystems
- DGM Absteckung
- DXF Export
- DXF Import
- LandXML Export
- Schnurgerüst
- Bezugsebene

- RoadRunner
- Absteckung
- Messen
- Vermessung von Querprofilen
- Volumenberechnung
- Wake-Up
- Kundenspezifische Applikationsprogramme

Die Funktionalität der Applikationsprogramme wird in den entsprechenden Kapiteln erläutert. Das RoadRunner Applikationsprogramm wird in einem separaten Handbuch beschrieben.

Ladbare und nicht-ladbare Applikations- programme	<ul> <li>Ladbare Applikationsprogramme:</li> <li>Können auf den Empfänger geladen werden.</li> <li>Können auf dem Empfänger gelöscht werden.</li> <li>Sind immer auf dem Empfänger verfügbar.</li> <li>Sind immer auf dem Empfänger verfügbar.</li> <li>Messen und Wake-Up sind nicht-ladbare Applikationsprogramme. Um ein Update für die Programme zu erhalten, muss die Systemsoftware neu geladen werden.</li> </ul>
Lizenzcode	Einige ladbare Applikationsprogramme sind geschützt. Sie werden durch einen spezifischen Lizenzcode aktiviert. Dieser kann entweder in <b>Hauptmenü: Tools\Lizenzcode</b> oder beim ersten Start des Applikationsprogramms eingegeben werden. In Kapitel "30 Tools\Lizenz-code" wird erläutert, wie der Lizenzcode eingegeben oder geladen wird. Ein Lizenzcode ist erforderlich für:
	<ul> <li>DGM Absteckung</li> <li>Schnurgerüst</li> <li>Volumenberechnung</li> <li>DXF Export</li> <li>Bezugsebene</li> <li>RoadRunner</li> </ul>
Kundenspezifische Applikations- programme	Kundenspezifische Applikationsprogramme können lokal mit Hilfe der GeoC++ Entwick- lungsumgebung entwickelt werden. Informationen über die GeoC++ Entwicklungsumge- bung ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich. Kundenspezifische Applikationsprogramme laufen immer in der Sprache, in der sie entwi- ckelt wurden.

37.2	Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme
Beschreibung	Das Menü der Applikationsprogramme enthält alle geladenen Applikationsprogramme einschliesslich Messen. Sie sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie geladen wurden. Die Auswahl einer Option im Menü startet das der Option zugeordnete Applikationspro- gramm. Die Konfigurationen und Messungen, die durchgeführt werden können, hängen von dem Applikationsprogramm ab.
	Die Überschrift des Menüs der Applikationsprogramme ist GPS1200+ Programme.
Zugriff auf das Menü der Applikations- programme	Hauptmenü: Prog wählen. ODER PROG drücken.
GPS1200+ Programme	17:11       Image: Second
	06 Koadkunner 07 Schnurgerüst 08 Bezugsebene 09 Absteckung
	A T         WEITR (F1)           WEITR         Startet das markierte Applikationsprogramm.

#### Nächster Schritt

Eine Option im Menü wählen, um die Applikation zu starten. Das Kapitel über das jeweiligen Applikationsprogramm enthält weitere Informationen.

Es können vier Applikationsprogramme gleichzeitig gestartet werden. **XX Start** wird nur für das zuerst geöffnete Applikationsprogramm und nicht für die folgenden Applikationsprogramme angezeigt.



38	COGO					
38.1	Übersicht					
Beschreibung	COGO ( <b>Co</b> ordinate <b>G</b> eometry) ist ein Applikationsprogramm, das folgende Berechnungen durchführt:					
	Koordinaten von Punkten     Richtungen zwischen     Distanzen zwischen     Punkten					
	<ul> <li>Die Berechnungen basieren auf</li> <li>existierenden Punkten im Job, bekannten Distanzen oder bekannten Azimuten.</li> <li>manuell gemessenen Punkten.</li> <li>eingegebenen Koordinaten.</li> </ul>					
	Im Gegensatz zu der Messung unzugänglicher Punkte innerhalb des Applikationspro- gramms Messen ist COGO mehr ein Berechnungs- als ein Messprogramm.					
	Werden die Koordinaten eines Punktes, der zuvor in COGO verwendet wurde, verändert, wird der abgeleitete COGO Punkt nicht erneut berechnet.					
COGO Berechnungsmethoden	Es gibt folgende COGO Berechnungsmethoden:• Polarberechnungen• Bogenberechnung• Polaraufnahme• Methode Shift, Rotat & Mstab (Indiv)• Schnittberechnung• Methode Shift, Rotat & Mstab (Zuord Pte)• Linienberechnung• Flächenteilung					

Distanzen und Azimute	Distanztyp: Azimuttyp:	Es gibt folgende Möglichkeiten: <ul> <li>Boden</li> <li>Gitter</li> <li>Ellipsoid</li> </ul> Die Azimute sind Gitterazimute bezogen auf das lokale Gitter.		
Codierung der COGO Punkte	• Die thematische Codierung ist nach der COGO Berechnung in <b>COGO XX Ergebnisse</b> verfügbar. Die thematische Codierung von COGO Punkten ist identisch zu der Codierung von manuell gemessenen Punkten. Siehe Kapitel "11 Codierung" für Informationen über die Codierung.			
	Fur die COGO Berechnung Shift, Rotat. & Mistab werden die Codes von den ursprung- lichen Punkten für die berechneten COGO Punkte übernommen.			
Eigenschaften der COGO Punkte	<ul> <li>Die mit den COGO Punkten gespeicherten Eigenschaften sind:</li> <li>Klasse: MESS oder KTRL, abhängig von der COGO Konfiguration.</li> <li>Unterklasse: COGO</li> <li>Herkunft: Bogen Basis Pt, Bogenmittelpunkt, Bogen Offset Pkt, Bogen Segmt P COGO Flächen Teilung, COGO Shift/Rtn, COGO Polaraufn., Cogo Vorwärtsch., Cogo Richt&amp;Dist, Cogo Bogensch., Cogo Rechtw.Aufn, Linie Basispunkt, Linie Offset Pkt oder Linien Segmt Pt, abhängig von der verwendeten COGO Berechnur methode</li> </ul>			

(S

38.2

Zugriff

# Zugriff auf COGO

Hauptmenü: Prog\COGO wählen.

ODER

**PROG** drücken. **COGO** markieren. **WEITR (F1)**. Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die **PROG** Taste.

#### ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **COGO COGO Start** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

#### ODER

USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.

Die Dialoge für die einzelne COGO Berechnungsmethode können auch direkt durch das Drücken eines konfigurierten Hot Keys oder der **USER** Taste aufgerufen werden. In diesem Fall wird **COGO COGO Start** nicht aufgerufen, der aktive Konfigurationssatz und Job werden verwendet.

## COGO COGO Start

11:38 COGO	- 8	δμL1= 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8 τ 8	S A B	W
COGO Start				
Hess Job Keened Suctors				K
Codeliste	:	<kei< td=""><td>Loкат n (e)&gt;<u>∳</u></td><td></td></kei<>	Loкат n (e)> <u>∳</u>	
Konfig.satz	:	R	T_Rov	K
Antenne	:	AX1202 Lot	stock <u></u>	
			Q1a û	
WEITR KONF			KSYS	

#### Beschreibung der Felder

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und ruft den nachfolgenden Dialog auf. Die gewählten Einstellungen werden aktiv.

#### KONF (F2)

Um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren. Ruft **COGO Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "38.3 Konfiguration von COGO".

#### KSYS (F6)

Um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.Nicht verfügbar für **<Auto KrdSys verw: Ja>**, konfiguriert in **KONFIG Erweiterte Rover Optionen**. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".

Feld	Option	Beschreibung
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> zugeordnet ist. Kann für <b><auto b="" krdsys:<=""> <b>Ja&gt;</b>, konfiguriert in <b>KONFIG Erweiterte Rover Opti-</b> <b>onen</b>, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".</auto></b>
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Falls die Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert, sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurations- sätze von <b>Hauptmenü: Manage\Konfigurations-</b> sätze können ausgewählt werden.
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurations- satz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

#### Nächster Schritt WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft COGO COGO Menü auf.

#### COGO COGO Menü

Das COGO Menü listet alle COGO Berechnungsmethoden und die Option zur Beendigung von COGO auf.



#### WEITR (F1)

Wählt die markierte Option und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

#### SHIFT KONF (F2)

um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren. Ruft **COGO Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "38.3 Konfiguration von COGO".

#### Beschreibung der COGO Menü Optionen

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
Polarberechnung	Zur Berechnung der Richtung, der Distanz und der 3D Koordinatendifferenzen zwischen zwei bekannten Punkten.	38.4
	Zur Berechnung der Richtung, der Distanz und der Koordinatendifferenzen zwischen einem bekannten Punkt und einer Linie mit	
	<ul> <li>zwei bekannten Punkten und einem Offset Punkt (bekannter Punkt oder aktuelle Position).</li> </ul>	

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>einer Richtung und einer Distanz von einem bekannten Punkt und einem Offset Punkt.</li> </ul>	
	Zur Berechnung der Richtung, der Distanz und der Koordinatendifferenzen zwischen einem bekannten Punkt und einem Bogen	
	Der Bogen kann kann definiert werden mit	
	drei Punkten.	
	<ul> <li>einem Radius zu zwei bekannten Punkten.</li> </ul>	
	<ul> <li>einem Radius und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>der Länge des Bogens und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>der Länge einer Sehne und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.</li> </ul>	
	Zur Berechnung der Richtung, der Distanz und der Koordinatendifferenzen zwischen einem bekannten Punkt und der aktuellen Position	
	Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.	

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
Polaraufnahme	Zur Berechnung der Positionen von neuen Punkten mit	38.5
	<ul> <li>dem Azimut/der Richtung und der Distanz von einem bekannten Punkt. Offset optional.</li> </ul>	
	<ul> <li>der Bezugsrichtung und der Distanz von einem bekannten Punkt. Offset optional.</li> </ul>	
	Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.	
Schnittberechnungen	Zur Berechnung der Position eines Schnittpunktes mit	38.6
	Richtungen von zwei bekannten Punkten.	
	<ul> <li>einer Richtung und einer Distanz von zwei bekannten Punkten.</li> </ul>	
	Distanzen von zwei bekannten Punkten.	
	vier Punkten.	
	zwei Linien	
	Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.	
Linienberechnung	Zur Berechnung des Basispunktes der Linie mit	38.7
	• zwei bekannten Punkten und einem Offset Punkt.	
	<ul> <li>einer Richtung und einer Distanz von einem bekannten Punkt und einem Offset Punkt.</li> </ul>	

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Zur Berechnung des Offset Punktes der Linie mit</li> <li>zwei bekannten Punkten, die die Linie definieren, eine Distanz entlang der Linie und einen Offset.</li> <li>einer Distanz entlang der Linie, die durch eine Rich- tung von einem bekannten Punkt definiert wird, und einem Offset</li> </ul>	
	<ul> <li>Zur Berechnung von neuen Punkten auf einer Linie mit</li> <li>zwei bekannten Punkten, die die Linie definieren, und der Segmentlänge oder der Anzahl der Segmente.</li> </ul>	
	<ul> <li>einer Richtung und einer Distanz von einem bekannten Punkt, die die Linie definieren, und der Segmentlänge oder der Anzahl der Segmente.</li> </ul>	
Bogenberechnung	<ul> <li>Zur Berechnung</li> <li>des Mittelpunktes eines Kreisbogens.</li> <li>des Basispunktes des Bogens.</li> <li>des Offset Punktes des Bogens.</li> <li>von neuen Punkten auf einem Bogen.</li> <li>Der Bogen kann kann definiert werden mit</li> <li>drei Punkten.</li> </ul>	38.8
	einem Radius zu zwei bekannten Punkten.	

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>einem Radius und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.</li> </ul>	
	<ul> <li>der Länge des Bogens und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.</li> </ul>	
	• der Länge einer Sehne und zwei Tangenten, die jeweils durch einen Punkt und dem Schnittpunkt der Tangenten definiert werden.	
	Abhängig von der Bogenberechnungsmethode muss ebenfalls bekannt sein	
	ein Offset Punkt.	
	<ul> <li>entweder die Segmentlänge oder die Anzahl der Segmente.</li> </ul>	
Methode Shift, Rotat & Mstab (Indiv)	Zur Berechnung der Positionen von neuen Punkten mit	38.9
	den Koordinaten von bekannten Punkten.	
	Verschiebungen.	
	Rotationen.	
	Massstab. Höhen werden nicht skaliert.	
	Die Werte für die Verschiebung, die Rotation und/oder den Massstab werden manuell eingegeben.	

COGO Menü Optionen	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhen- punkte (1D) verwendet werden.	
Methode Shift, Rotat & Mstab (Zuord Pte)	Zur Berechnung der Koordinaten von neuen Punkten, indem die aus den gewählten Passpunkten berechnete Verschiebung, Rotation und Masstab angebracht werden.	38.10
	Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhen- punkte (1D) verwendet werden.	
Flächenteilung	Zur Teilung einer Fläche durch	38.11
	Feste Linie	
	Prozent	
	die Grösse einer Teilfläche.	
Ende COGO	Beendet COGO und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem COGO ausgewählt wurde.	
WENN	DANN	
---	--	
eine COGO Berechnungsme- thode gestartet werden soll	Die entsprechende Option markieren und <b>WEITR (F1)</b> drücken. Siehe die oben angegebenen Kapitel.	
COGO konfiguriert werden soll	<b>SHIFT KONF (F2)</b> . Siehe Kapitel "38.3 Konfiguration von COGO".	
COGO beendet werden soll	Ende COGO markieren und WEITR (F1).	

38.3	Konfiguration von COGO			
Zugriff	Hauptmenü: Prog\COGO wählen. In COGO COGO Start die Taste KONF (F2) drücken, um COGO Konfiguration aufzurufen.			
	ODER			
	PROG drücken. COGO markieren. WEITR (F1). In COGO COGO Start die Taste KON (F2) drücken, um COGO Konfiguration aufzurufen.	IF		
	ODER			
	SHIFT KONF (F2) in COGO COGO Menü drücken. Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO".			
	ODER			
	SHIFT KONF (F2) in COGO XX drücken.			
COGO Konfiguration,	Dieser Dialog besteht aus den Seiten <b>Parameter</b> , <b>Residuen</b> und <b>PrtkI</b> . Die Erläuterunge für die Softkeys sind für alle Seiten gültig.	n		
Seite Parameter	$\begin{array}{c c} 17:33\\\hline COGO \end{array} \xrightarrow{1} 7^{*} 12=7 \xrightarrow{1} 1$			
	Konfiguration 🛛 🖄 WEITR (F1)			
	Distanz Typ : Gitter	m		
	Verw. Offsets: Ja ()	<del>}-</del>		
	Speichern als: MESS 4 SEITE (F6)			
	Lage Qualität:0.3000 mWechselt zu einer weiteren Seite diesesHöhe Qualität:0.3000 mDialogs.SHIET INFO (E5)			
	<b>TPS Beobacht. Schnittberechnung</b>			
	Q1 a ①       nummer, das Versionsdatum, das Copyright         WEITR       SEITE       und die Artikelnummer an.	t		

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<distanz typ:=""></distanz>		Der Typ der Distanzen und Offsets, der als Eingabe akzeptiert oder als Ausgabe angezeigt und bei der Berechnung verwendet wird.
	Gitter	Die Distanzen werden als die trigonometrische Distanz zwischen zwei Punkten berechnet. Das Distanzenfeld ist <b><hdist-gitter:></hdist-gitter:></b> .
	Boden	Die Distanzen sind Horizontaldistanzen zwischen zwei Punkten auf der mittleren Höhe parallel zum Ellipsoid des aktiven Koordinatensystems. Das Distanzenfeld ist <b><hdist-boden:></hdist-boden:></b> .
	Ellipsoid	Die Distanzen sind auf das Ellipsoid reduziert. Sie werden als die kürzeste Distanz zwischen den zwei Punkten auf dem Ellipsoid berechnet. Ein Massstabs- faktor wird angebracht. Das Distanzenfeld ist <b><hdist-< b=""> <b>Ell:</b>.</hdist-<></b>
		In dem zugehörigen Koordinatensystem muss eine Projektion, ein Ellipsoid und eine Trans- formation definiert sein, um Gitter-, Boden- und Ellipsoid Koordinaten zu berechnen.

Feld	Option	Beschreibung	
P1 TPS12_170	d1 d2 d3	a Ellipsoid Bekannt P1 Erster bekannter Punkt P2 Zweiter bekannter Punkt Unbekannt d1 Bodendistanz d2 Ellipsoid Distanz d3 Gitterdistanz	
<verw. Offsets:&gt;</verw. 	Ja oder Nein	Aktiviert die Verwendung von Offsets in den COGO Berechnungen. Eingabefelder für die Offsets sind in <b>COGO XX</b> verfügbar.	
<speichern als:&gt;</speichern 	MESS oder KTRL	Speichert den COGO Punkt mit der Punktklasse <b>MESS</b> oder mit der Punktklasse <b>KTRL</b> .	
<lage quali-<br="">tät:&gt;</lage>	Benutzereingabe	Der geschätzte Wert für die Lagequalität, der allen berechneten COGO Punkten zugeordnet und für die Berechnung des Mittelwertes verwendet wird.	
<höhe quali-<br="">tät:&gt;</höhe>	Benutzereingabe	Der geschätzte Wert für die Höhenqualität, der allen berechneten Höhen zugeordnet und für die Berech- nung des Mittelwertes verwendet wird.	
<tps beob-<br="">acht. Schnitt- berechnung&gt;</tps>	Ausgabetext	Es sind die folgenden Konfigurationseinstellungen gültig.	

Feld	Option	Beschreibung
<berech. Höhe:&gt;</berech. 		Definiert die in TPS Bobacht. Schnittberechnung verwendete Höhe.
	Mittelung	Verwendung des Mittelwertes der zwei Beobach- tungen.
	Höchster Pkt.	Verwendung der grösseren Höhe.
	Tiefster Pkt.	Verwendung der kleineren Höhe.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Residuen**. Siehe Abschnitt "COGO Konfiguration, Seite Residuen".

Diese Seite gilt für COGO Shift, Rotat. & Mstab (Zuord Pte).

#### Beschreibung der Felder

Feld Option **Beschreibung** Benutzerein-Der Grenzwert, oberhalb dessen Ost-Residuen als <Ost:> gabe mögliche Ausreisser markiert werden. <Nord:> Benutzerein-Der Grenzwert, oberhalb dessen Nord-Residuen als mögliche Ausreisser markiert werden. gabe <Höhe:> Benutzerein-Der Grenzwert, oberhalb dessen Höhen-Residuen als gabe mögliche Ausreisser markiert werden.

COGO Konfiguration, Seite Residuen

Feld	Option	Beschreibung
<resid. vertei-<br="">lung:&gt;</resid.>		Die Methode, mit der die Residuen der Passpunkte verteilt werden.
	Kein(e)	Es wird keine Verteilung durchgeführt. Die Residuen in den Passpunkten bleiben unverändert.
	1/Distanz <sup>XX</sup>	Verteilt die Residuen entsprechend der Distanz zwischen jedem Passpunkt und dem zu transformierenden Punkt.
	Multiquadra- tisch	Verteilt die Residuen unter Verwendung einer multiquadra- tischen Interpolationsmethode.

SEITE (F6) wechselt zur Seite Prtkl. Siehe Abschnitt "COGO Konfiguration, Seite Prktl".

# Beschreibung der Felder

# Feld Option Beschreibung <Protokoll:> Ja oder Nein Beim Beenden des Applikationsprogramms wird ein Messprotokoll erstellt. Das Messprotokoll ist eine Datei, in der die Daten des Applikationsprogramms aufgezeichnet werden. Das Messprotokoll wird unter Verwendung der ausgewählten <Formatdatei:> erstellt.

COGO Konfiguration, Seite Prktl

Feld	Option	Beschreibung
<dateiname:></dateiname:>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Der Name des Messprotokolls, in das die Daten geschrieben werden sollen. Das Messprotokoll wird in dem Verzeichnis \DATA auf dem aktiven Speichermedium gespeichert. Die Daten werden stets dem Messprotokoll hinzugefügt. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Proto-</b> <b>kolle</b> , in der ein Name für ein neues Messprotokoll einge- geben oder ein bestehendes Messprotokoll ausgewählt oder gelöscht werden kann.
<format- datei:&gt;</format- 	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Eine Formatdatei bestimmt den Inhalt und das Format des Messprotokolls. Formatdateien werden mit Hilfe von LGO erstellt. Eine Formatdatei muss zuerst von der CompactFlash Karte in das System RAM übertragen werden, bevor sie verwendet werden kann. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informationen zum Übertragen einer Formatdatei. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Formatda- teien</b> , wo eine bestehende Formatdatei ausgewählt oder gelöscht werden kann.

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

<Azi:> wird im gesamten Kapitel verwendet. Es sollte berücksichtigt werden, dass dies ebenfalls <**Richtung:>** bedeuten kann.

(B)

# 38.4COGO Berechnungsmethode - Polarberechnung38.4.1Polarberechnung Punkt - Punkt

Beschreibung Abhängig von der verfügbaren Punktinformation können die Richtung, die Distanz und die Koordinatendifferenzen zwischen den zwei bekannten Punkten berechnet werden. Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

• die Koordinaten von zwei Punkten.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

#### Diagramm



Bekannt

P0 Erster bekannter Punkt

P1 Zweiter bekannter Punkt

#### Unbekannt

- α Richtung von P0 nach P1
- d1 Schrägdistanz zwischen P0 und P1
- d2 Horizontaldistanz zwischen P0 und P1
- d3 Höhenunterschied zwischen P0 und P1

# Zugriff

# COGO Polarberechnung Punkt - Punkt Schritt-für-Schritt

Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Polarberechnung Eingabe aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Polarberechnung</b> aufzurufen.	
	COGO Polarberechnung Eingabe, Seite Polarberechnung	
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu- rieren.	38.3
2.	COGO Polarberechnung Eingabe, Seite Polarberechnung	
	<b><von:></von:></b> Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes für die COGO Berechnung.	

Schr	tt Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>Nach:&gt;</b> Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes f ür die COGO Berechnung.	
	Die Punkte wählen, die verwendet werden.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><von:></von:></b> oder <b><nach:></nach:></b> markiert ist. Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung.	45.3
	Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punkt- felder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33.5
(j)	Um Koordinaten für einen bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><von:></von:></b> oder <b><nach:></nach:></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	COGO Polarberechnung Eingabe, Seite Polarberechnung	38.4.1
	Die COGO Berechnungsergebnisse werden auf derselben Seite ange- zeigt.	
	Der angezeigte Wert der Horizontaldistanz hängt von der Konfiguration für <b><distanz typ:=""></distanz></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Parameter</b> ab. wird für nicht verfügbare Informationen angezeigt, zum Beispiel wenn ein reiner Positionspunkt verwendet wird, kann <b>&lt;Δ Höhe:&gt;</b> nicht berechnet werden.	
	<azi:> Die Richtung vom ersten zum zweiten bekannten Punkt.</azi:>	
	<b>HDist-XX:&gt;</b> Die Horizontaldistanz zwischen den zwei bekannten Punkten.	
	<Δ Höhe:> Der Höhenunterschied zwischen den zwei bekannten Punkten.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<schrägdist:> Die Schrägdistanz zwischen den zwei bekannten Punkten.</schrägdist:>	
	<neigung:> Die Neigung zwischen den zwei bekannten Punkten.</neigung:>	
	<∆ Ost:> Die Differenz in Ost-Richtung zwischen den zwei bekannten Punkten.	
	A Nord:> Die Differenz in Nord-Richtung zwischen den zwei bekannten Punkten.	
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.	
5.	COGO Polarberechnung Eingabe, Seite Map	33.5
	Die berechnete Distanz zwischen den zwei bekannten Punkten wird angezeigt.	
	SHIFT BEEND (F6) speichert die berechneten Ergebnisse nicht und verlässt die COGO Berechnung.	
6.	SPEIC (F1) speichert das Ergebnis.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.	
7.	Müssen weitere Polarberechnungen durchgeführt werden?	
	Wenn Ja, Schritte 2. bis 7. wiederholen	
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren	
8.	SHIFT BEEND (F6) um COGO zu verlassen.	

# 38.4.2 Polarberechnung Punkt - Linie

Beschreibung Abhängig von der verfügbaren Punktinformation können die Richtung, die Distanz und die Koordinatendifferenzen zwischen einem bekannten Punkt und einer Linie berechnet werden. Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

die Koordinaten von zwei Punkten und von einem Offset Punkt.

### ODER

- · die Koordinaten von einem Punkt und von einem Offset Punkt
- Richtung und Distanz von einem Punkt

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Diagramm



## Zugriff

COGO Polarber. Pt - Eingabe Linie, Seite Eingabe

17:28 COGO Polarber. Pt	7 L1= 7 ↓ ★ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	RECHN (F1) Berechnet den COGO Punkt. POLAR (F2)
E mgabe [map]		Berechnet die Distanz und den Onset aus zwei
Methode	2 Punkte	bekannten Punkten. Verfügbar,wenn <b><azi:></azi:></b>
		oder <hdist-xx:> markiert ist.</hdist-xx:>
Startpunkt	: 90 🐠	LETZT (F4)
Endpunkt	: 91 🕩	Um die Distanz und den Offset von früheren
•		COGO Polarberechnungen zu wählen. Verfüg-
Berechnung zu	: Bekannter Punkt 🕪	bar,wenn <b><azi:></azi:></b> oder <b><hdist-xx:></hdist-xx:></b> markiert
Offset Punkt	: 92 🚺	MESS (EF)
RECHN POLAR	LETZT MESS SETTE	Misst manuell einen Punkt für die COGO
REVIN FVLAR	LETET HESS SETTE	Berechnung. Verfügbar, wenn <b><startpunkt:></startpunkt:></b>
		oder <endpunkt:> markiert ist.</endpunkt:>

#### SHIFT KONF (F2)

um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.

# SHIFT MODIF (F4)

Um die Werte mathematisch zu modifizieren. Verfügbar,wenn **<Azi:>** oder **<HDist-Gitt:>** markiert ist.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode, mit der die Linie definiert wird.
	2 Punkte	Die Linie wird durch zwei bekannte Punkte definiert.
	Pt/Richt/Dist	Die Linie wird durch einen bekannten Punkt, eine Distanz und das Azimut der Linie definiert.
<startpunkt:></startpunkt:>	Auswahlliste	Der Startpunkt der Linie. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden.
<endpunkt:></endpunkt:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte=""></methode:></b> . Der Endpunkt der Linie. Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<azi:></azi:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b>&lt; Methode: Pt/Richt/Dist&gt;</b> . Das Azimut der Linie.
<hdist-gitt:></hdist-gitt:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: dist="" pt="" richt=""></methode:></b> . Die Hori- zontaldistanz von Startpunkt zum Endpunkt der Linie.

Feld	Option	Beschreibung
<berechnung zu:&gt;</berechnung 		Die Methode, mit der die Polarberechnung durchge- führt wird.
	Bekannter Punkt	Polarberechnung zu einem bekannten Punkt. Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausge- wählt werden.
	Aktuelle Pos.	Polarberechnung zur aktuellen Position.
<offset Punkt:&gt;</offset 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><berechnung bekannter="" punkt="" zu:=""></berechnung></b> . Der Offset Punkt.

**SEITE (F6)** öffnet die Seite **Map**. Siehe Abschnitt "COGO Polarber. Pt - Eingabe Linie, Seite Map".

COGO Polarber. Pt - Eingabe Linie, Seite Map Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

## Nächster Schritt

**RECHN (F1)** führt die Polarberechnung durch und öffnet **COGO Polarber. Ergebnis Pt -Linie**. Siehe Abschnitt "COGO Polarber. Ergebnis Pt - Linie, Seite Ergebnis".

# COGO Polarber. Ergebnis Pt - Linie, Seite Ergebnis

17:30	- <sup>4</sup> / <sub>2</sub> L1= 7 <sup>™</sup> d <b>\$</b> 1	≗``™∎	
COGO   T	7 L2=7 📕 🖓 👔	55 - A I	3
Polarber. Erg	gebnis Pt - I	Linie 👂	⊴ .
Ergebnis Plot			
Offset Punkt	:	92 -	•
ALinie-Gitter	r:	36.825 🛯	K
∆Offset-Gitt	:	1.833 🛯	
Offs Pt Richt	t: 247	°45'44"	8
Linienlänge	:	21.456 m	
Linie Richt.	: 157	°45'44"	-   S
		A 1	<u>ì</u>
SPEIC KOORD		SEITE	

# SPEIC (F1)

Speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Polarber. Pt - Eingabe Bogen zurück.

## KOORD (F2)

Zeigt andere Koordinatentypen.

# SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<offset punkt:=""></offset>	Ausgabe	Punktnummer des Offset Punktes oder der <b><aktuelle< b=""> <b>Pos.&gt;</b>.</aktuelle<></b>
<∆Linie-Gitter:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom Startpunkt zum Basispunkt.
<∆Offset-Gitt:>	Ausgabe	Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts von der Linie positiv und links von der Linie negativ.
<linienlänge:></linienlänge:>	Ausgabe	Die Länge der Linie vom Startpunkt zum Endpunkt.
<linie richt:=""></linie>	Ausgabe	Die Richtung der Linie vom Startpunkt zum Endpunkt.

Feld	Option	Beschreibung
<offs pt="" richt:=""></offs>	Ausgabe	Die Richtung des Offset Punktes vom Basispunkt zum Offset Punkt.

# Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.

Die Funktionalität der Seite Plot entspricht dem Dialog COGO Ergebnis Polaraufnahme, Seite Plot. Nächster Schritt

SPEIC (F1) speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Polarber. Pt - Eingabe Linie, Seite Eingabe zurück.

COGO Polarber. Ergebnis Pt - Linie, Seite Plot

# 38.4.3 Polarberechnung Punkt - Bogen

Beschreibung

Abhängig von der verfügbaren Punktinformation können die Richtung, die Distanz und die Koordinatendifferenzen zwischen einem bekannten Punkt und einem Bogen berechnet werden. Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von drei Punkten
- die Koordinaten eines Offset Punktes ODER
- die Koordinaten von zwei Punkten
- der Radius des Kreisbogens
- die Koordinaten eines Offset Punktes

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Diagramm



# Zugriff

COGO Polarber. Pt - Eingabe Bogen, Seite Eingabe Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Polarber. Pt - Eingabe Bogen aufzurufen.

17:29       II=7       II=7	<ul> <li>RECHN (F1) Berechnet den COGO Punkt.</li> <li>POLAR (F2) Berechnet die Distanz und den Offset aus zwei bekannten Punkten. Verfügbar, wenn</li> <li><radius:>, <bogenlänge:> oder <sehnen- länge:&gt; markiert ist.</sehnen- </bogenlänge:></radius:></li> </ul>
	LETZT (F4)
Berechnung zu: Bekannter Punkt Offset Punkt : 85 At	Um die Distanz und den Offset von früheren COGO Polarberechnungen zu wählen. Verfüg- bar, wenn <b><radius:></radius:></b> , <b><bogenlänge:></bogenlänge:></b> oder
RECHN POLAR LETZT MESS SEITE	Sehnenlänge:> markiert ist.

#### MESS (F5)

Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung. Verfügbar, wenn **<Startpunkt:>**, **<Zweiter Punkt:>**, **<Endpunkt:>** oder **<Offset Punkt:>** markiert ist.

#### SHIFT KONF (F2)

um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.

## SHIFT MODIF (F4)

Um die Werte mathematisch zu modifizieren. Verfügbar, wenn **<Radius:>**, **<Bogenlänge:>** oder **<Sehnenlänge:>** markiert ist.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode, mit der der Bogen definiert wird.
	3 Punkte	Der Bogen wird durch drei bekannte Punkte definiert.
2 Punkte/Radius		Der Bogen wird durch zwei bekannte Punkte und den Radius definiert.
2 Tangnten/Radius		Der Bogen wird durch zwei Tangenten und den Radius definiert.
	2 Tangent/BogLäng	Der Bogen wird durch zwei Tangenten und die Länge des Bogens definiert.
	2 Tangent/Sehn- Län	Der Bogen wird durch zwei Tangenten und die Sehne des Bogens definiert.

Feld	Option	Beschreibung
<startpunkt:></startpunkt:>	Auswahlliste	Der Startpunkt des Bogens. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden. Verfügbar für <methode: 3="" punkte=""> und <methode: 2 Punkte/Radius&gt;.</methode: </methode:>
<zweiter Punkt:&gt;</zweiter 	Auswahlliste	Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden. Verfügbar für <b><methode: 3<="" b=""> <b>Punkte&gt;</b>. Der zweite Punkt des Bogens.</methode:></b>
<endpunkt:></endpunkt:>	Auswahlliste	Der Endpunkt des Bogens. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden. Verfügbar für <methode: 3="" punkte=""> und <methode: 2 Punkte/Radius&gt;.</methode: </methode:>
<punkt 1:=""></punkt>	Auswahlliste	Ein Punkt auf der ersten Tangente. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<br="">Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<br="">Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>
<tang- SchnittPt:&gt;</tang- 	Auswahlliste	Der Schnittpunkt der zwei Tangenten. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<br="">Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<br="">Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>
<punkt 2:=""></punkt>	Auswahlliste	Ein Punkt auf der zweiten Tangente. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<="" td="">   Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<="" td="">   Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>

Feld	Option	Beschreibung
<radius:></radius:>	Benutzereingabe	Der Radius des Bogens. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> Punkte/Radius&gt; und <b><methode: 2<="" b=""> Tangnten/Radius&gt;.</methode:></b></methode:></b>
<bogen- länge:&gt;</bogen- 	Benutzereingabe	Die Länge des Bogens. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> Tangent/BogLäng&gt;.</methode:></b>
<sehnen- länge:&gt;</sehnen- 	Benutzereingabe	Die Länge der Sehne. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></b>
<∆BogDist- Gitt:>	Benutzereingabe	Horizontale Distanz entlang des Bogens vom Start- punkt zum Endpunkt.
<∆Offset- Gitt:>	Benutzereingabe	Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts vom Bogen positiv und links vom Bogen negativ.
<berechnung zu:&gt;</berechnung 		Die Methode, mit der die Polarberechnung durchge- führt wird.
	Bekannter Punkt	Polarberechnung zu einem bekannten Punkt. Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausge- wählt werden.
	Aktuelle Pos.	Polarberechnung zur aktuellen Position.
<offset Punkt:&gt;</offset 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><berechnung bekannter="" punkt="" zu:=""></berechnung></b> . Der Offset Punkt.

**SEITE (F6)** öffnet die Seite **Map**. Siehe Abschnitt "COGO Polarber. Pt - Eingabe Bogen, Seite Map".

# Polarber. Pt - Eingabe Bogen, Seite Map

COGO

Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

# Nächster Schritt

**RECHN (F1)** führt die Polarberechnung durch und öffnet **COGO Polarber. Ergebnis Pt -Bogen**. Siehe Abschnitt "COGO Polarber. Ergebnis Pt - Linie, Seite Ergebnis".

17:30 COGO Polarber. Ergebnis Ergebnis Plot Offset Punkt :	``* <sup>*</sup> <u>*</u>	SPEIC (F1) Speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO
ΔBogDist-Gitt: ΔOffset-Gitt : Offs Pt Richt:	47.531 m 19.774 m 288°28'54"	Polarber. Pt - Eingabe Bogen zurück. KOORD (F2) Zeigt andere Koordinatentypen. SEITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
Bogen Radius : Bogenlänge :	-20.468 m 28.603 m 💌	Dialogs. SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)
SPEIC KOORD		orthometrischen Höhe.

COGO Polarber. Ergebnis Pt - Bogen, Seite Ergebnis

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<offset punkt:=""></offset>	Ausgabe	Punktnummer des Offset Punktes für <b><berechnung< b=""> zu: Bekannter Punkt&gt; oder Berechnung zu: Aktu- elle Pos.&gt;.</berechnung<></b>
<∆BogDist-Gitt:>	Ausgabe	Horizontale Distanz entlang des Bogens vom Start- punkt zum Endpunkt.
<∆Offset-Gitt:>	Ausgabe	Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts von der Linie positiv und links von der Linie negativ.
<offs pt="" richt:=""></offs>	Ausgabe	Die Richtung des Offset Punktes vom Basispunkt zum Offset Punkt.
<bogen radius:=""></bogen>	Ausgabe	Berechneter Radius.
<bogenlänge:></bogenlänge:>	Ausgabe	Berechnete Bogenlänge.

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.

COGODie Funktionalität der Seite Plot entspricht dem Dialog COGO Ergebnis Polaraufnahme,<br/>Seite Plot.Polarber.Seite Plot.Ergebnis Pt - Bogen,<br/>Seite PlotNächster Schritt

SPEIC (F1) speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Polarber. Pt - Eingabe Bogen, Seite Eingabe.

38.4.4	Polarberechnung Punkt - Aktuelle Position	
Beschreibung	Abhängig von der verfügbaren Punktinformation können die Richtung, die Distanz und die Koordinatendifferenzen zwischen den zwei bekannten Punkten berechnet werden. Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.	
	Folgende Elemente müssen bekannt sein: <ul> <li>die Koordinaten von zwei Punkten.</li> </ul>	
	<ul> <li>Die Koordinaten der bekannten Punkte</li> <li>können dem aktiven Job entnommen werden.</li> <li>können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.</li> <li>können manuell eingegeben werden.</li> </ul>	
Diagramm	P1 N	



#### Bekannt

- P0 Aktuelle Position
- P1 Zweiter bekannter Punkt

#### Unbekannt

- α Richtung von P0 nach P1
- d1 Schrägdistanz zwischen P0 und P1
- d2 Horizontaldistanz zwischen P0 und P1
- d3 Höhenunterschied zwischen P0 und P1

# Zugriff

COGO

Polarberechnung Punkt - Aktuelle Position Schritt-für-Schritt Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um **COGO Polarber. Pt - Aktuelle Position** aufzurufen.

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Polarberechnung</b> aufzurufen.	
(B)	COGO Polarber. Pt - Aktuelle Position, Seite Polarberechnung	
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.	38.3
2.	COGO Polarber. Pt - Aktuelle Position, Seite Polarberechnung	
	<b><von:></von:></b> Die Punktnummer der aktuellen Position für die COGO Berechnung.	
	<nach:> Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes für die COGO Berechnung.</nach:>	
	±180° (F3) wechselt die Felder <von:> und <nach:>.</nach:></von:>	
	Die Punkte wählen, die verwendet werden.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><von:></von:></b> oder <b><nach:></nach:></b> markiert ist. Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung.	45.3
(B)	Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punkt- felder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33.5

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Um Koordinaten für einen bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><von:></von:></b> oder <b><nach:></nach:></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	COGO Polarber. Pt - Aktuelle Position, Seite Polarberechnung	38.4.4
	Die COGO Berechnungsergebnisse werden auf derselben Seite ange- zeigt.	
	Der angezeigte Wert der Horizontaldistanz hängt von der Konfiguration für <b><distanz typ:=""></distanz></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Parameter</b> ab. wird für nicht verfügbare Informationen angezeigt, zum Beispiel wenn ein reiner Positionspunkt verwendet wird, kann <b>&lt;Δ Höhe:&gt;</b> nicht berechnet werden.	
	<b><azi:></azi:></b> Die Richtung von der aktuellen Position zum bekannten Punkt.	
	<b><hdist-xx:></hdist-xx:></b> Die Horizontaldistanz zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.	
	<∆ Höhe:> Die Höhendifferenz zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.	
	<b>Schrägdist:&gt;</b> Die Schrägdistanz zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.	
	<b><neigung:></neigung:></b> Die Neigung zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.	
	<pre><math>\Delta</math> Ost:&gt; Die Differenz in Ost-Richtung zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.</pre>	
		•

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>A Nord:&gt;</b> Die Differenz in Nord-Richtung zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position.	
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.	
5.	COGO Polarber. Pt - Aktuelle Position, Seite Map	33.5
	Die berechnete Distanz zwischen dem bekannten Punkt und der aktuellen Position wird angezeigt.	
	SHIFT BEEND (F6) speichert die berechneten Ergebnisse nicht und verlässt die COGO Berechnung.	
6.	SPEIC (F1) speichert das Ergebnis.	
(B)	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.	
7.	Müssen weitere Polarberechnungen durchgeführt werden?	
	Wenn Ja, Schritte 2. bis 7. wiederholen	
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren	
8.	SHIFT BEEND (F6) um COGO zu verlassen.	

38.5COGO Berechnungsmethode - Polaraufnahme38.5.1Übersicht

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von einem Punkt.
- Die Richtung vom bekannten Punkt zum COGO Punkt.
- Die Distanz vom bekannten Punkt zum COGO Punkt.
- Offsets, falls benötigt und konfiguriert.

Die Koordinaten des bekannten Punktes

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Die Richtung vom bekannten Punkt zum COGO Punkt kann ein Azimut oder ein Winkel sein.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden. Es wird nur die Position berechnet, die Höhe kann manuell eingegeben werden.

Die Berechnung einer COGO Polaraufnahme kann für folgende Fälle durchgeführt werden:

- für einen einzelnen Punkt.
- für mehrere Punkte. Mehrere einzelne Punkte werden in einer Sequenz berechnet.
- · Zwischenpunkte.

Beschreibung

#### Diagramm

#### COGO Polaraufnahme mit Offset für einen einzelnen Punkt



GPS12\_106

#### Bekannt

- P0 Bekannter Punkt
- α Richtung von P0 nach P1
- d1 Distanz zwischen P0 und P1
- d2 Positiver Offset nach rechts
- d3 Negativer Offset nach links

#### Unbekannt

- P1 COGO Punkt ohne Offset
- P2 COGO Punkt mit positivem Offset
- P3 COGO Punkt mit negativem Offset

# COGO Polaraufnahme ohne Offset für mehrere Punkte



### Bekannt

- P0 Bekannter Punkt
- α1 Richtung von P0 nach P1
- α2 Richtung von P1 nach P2
- α3 Richtung von P2 nach P3
- α4 Richtung von P2 nach P4
  - d1 Distanz zwischen P0 und P1
  - d2 Distanz zwischen P1 und P2
  - d3 Distanz zwischen P2 und P3
  - d4 Distanz zwischen P2 und P4

#### Unbekannt

- P1 Erster COGO Punkt
- P2 Zweiter COGO Punkt
- P3 Dritter COGO Punkt Zwischenpunkt
- P4 Vierter COGO Punkt

# 38.5.2

# Polaraufnahme mit Azimut/Richtung

Die Berechnung einer COGO Polaraufnahme mit Azimut/Richtung Schritt-für-Schritt Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Polaraufnahme Eingabe</b> aufzurufen.	
	COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe	
	<b>SHIFT KONF (F2)</b> um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu- rieren.	38.3
2.	COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe	
	<methode: azi=""></methode:>	
	<von:> Die Punktnummer des bekannten Punktes für die COGO Berechnung.</von:>	
	Einen Punkt wählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><von:></von:></b> markiert ist. Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung.	45.3
	Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punkt- felder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33.5
	Um die Koordinaten für einen bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><von:></von:></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe	
	<azi:> Die Richtung vom bekannten Punkt zum COGO Punkt.</azi:>	
	<hr/>	
	<b>Offset:&gt;</b> Verfügbar für <b>Verw. Offsets: Ja&gt;</b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Parameter</b> . Der Offset des COGO Punktes. Ein positiver Offset liegt rechts und ein negativer Offset liegt links von der Linie, die durch das Azimut definiert wird.	
	Das Azimut, die Distanz und den Offset, falls benötigt, eingeben.	
	Die Werte für das Azimut, die Distanz und den Offset können aus zwei existierenden Punkten berechnet werden.	38.4
	<b>POLAR (F2)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> , <b><hdist-xx:></hdist-xx:></b> oder <b><offset:></offset:></b> markiert ist. Führt eine COGO Polarberechnung durch.	
	Nach dem Drücken von SPEIC (F1) in COGO Polarberechnung wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Feld kopiert, das beim Drücken von POLAR (F2) markiert war.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Messprotokoll geschrieben.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Die Werte für das Azimut, die Distanz und den Offset können aus früheren COGO Polarberechnungen gewählt werden.	38.12
	LETZT (F4) wenn <azi:>, <hdist-xx:> oder <offset:> markiert ist. Zeigt frühere Ergebnisse aus COGO Polarberechnungen. Nach dem Drücken von WEITR (F1) in COGO Letzte Polarberech- nung wird das ausgewählte Ergebnis in das Feld kopiert, das beim Drücken von LETZT (F4) markiert war.</offset:></hdist-xx:></azi:>	
	Die Werte für das Azimut, die Distanz und den Offset können mathema- tisch modifiziert werden.	38.13
	SHIFT MODIF (F4) wenn <azi:>, <hdist-xx:> oder <offset:> markiert ist. Addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert Werte.</offset:></hdist-xx:></azi:>	
4.	Ist der COGO Punkt ein Vorblick?	
	Wenn ja, RECHN (F1).	
	<ul> <li>Das Ergebnis wird berechnet und in COGO Ergebnis Polarauf- nahme angezeigt. Nach der Speicherung des Ergebnisses und dem Rücksprung nach COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe ist der in <von:> angezeigte Punkt der neu berechnete COGO Punkt. Die nächste COGO Berechnung kann von diesem neuen Punkt fortgesetzt werden.</von:></li> </ul>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Wenn nein, ZWPKT (F3).</li> <li>Das Ergebnis wird berechnet und in COGO Ergebnis Polarauf- nahme angezeigt. Nach der Speicherung des Ergebnisses und dem Rücksprung nach COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe wird der ursprünglich in <von:> gewählte Punkt weiterhin angezeigt. Die nächste COGO Berechnung kann von demselben Punkt fortge- setzt werden.</von:></li> </ul>	
5.	COGO Ergebnis Polaraufnahme, Seite Ergebnis	
	<punkt-nr.:> Die Bezeichnung für den COGO Punkt, abhängig von der für <messpunkte:> in KONFIG. NrMasken definierten Punktnummernmaske. Die Punktnummer kann geändert werden.</messpunkte:></punkt-nr.:>	19.1
	<ortho höhe:=""> oder <lokal ellhöhe:=""> sind Eingabefelder. Es wird die Höhe des bekannten Punktes, der in der COGO Berechnung verwendet wird, vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berech- neten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.</lokal></ortho>	
	Die berechneten Koordinaten werden angezeigt.	
	Eine Punktnummer eingeben.	
(F	KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.	
	<b>ABSTK (F5)</b> um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.	44.4
	Nach der Absteckung, der Messung und der Speicherung des COGO Punktes wird <b>COGO Ergebnis Polaraufnahme</b> , Seite <b>Ergebnis</b> ange- zeigt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(top	SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koordi- naten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.	
(top	SHIFT INDIV (F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
7.	COGO Ergebnis Polaraufnahme, Seite Code	11, 9.3.2
	<code:>/<punkt code:=""> Der thematische Code. Alle Codes der Job- Codeliste können ausgewählt werden.</punkt></code:>	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	
8.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
9.	COGO Ergebnis Polaraufnahme, Seite Plot	33.6
	Ein Pfeil zeigt von dem bekannten Punkt zum berechneten COGO Punkt.	
	SHIFT BEEND (F6) Speichert den COGO Punkt nicht und verlässt das Applikationsprogramm COGO.	
10.	SPEIC (F1) Speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Polarauf- nahme Eingabe, Seite Eingabe zurück.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
11.	Müssen weitere Berechnungen von COGO Polaraufnahmen durchge- führt werden?	
	Wenn Ja, Schritte 2. bis 11. wiederholen	
	Wenn Nein, mit Schritt 12. fortfahren	
12.	SHIFT BEEND (F6) um COGO zu verlassen.	
## 38.5.3

# Polaraufnahme mit Bezugsrichtung

Zugriff

COGO Polaraufnahme Eingabe, Seite Eingabe Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Polaraufnahme Eingabe aufzurufen.

11:45 <b>A</b> 14 2 <b>N A S A D</b>	RECHN (E1)
	Berechnet den COGO Punkt.
Polaraufnahme Eingabe 🛛 🕅	POLAR (F2)
Eingabe Map Methode : Bezugsrichtung	Berechnet die Distanz und den Offset aus zwei bekannten Punkten. Verfügbar, wenn <b><hdist-< b=""> XX:&gt; oder <b><offset:></offset:></b> markiert ist.</hdist-<></b>
Von : 400 🔶	ZWPKT (F3).
Rückblick : 300 🐠	Berechnet den Punkt als Zwischenpunkt.
Bezugsricht. : 69.1234 g	LETZT (F4)
Azi : 356.1061 g	Um die Distanz und den Offset von früheren
HDist-Gitt : 20.1480 m	COGO Polarberechnungen zu wählen. Verfüg-
Offset : 0.0000 m	bar, wenn <hdist-xx:> oder <offset:></offset:></hdist-xx:>
	markiert ist.
RECHN PULAR ZWPKI LEIZI MESS SEITE	MESS (F5)
	Misst manuell einen Punkt für die COGO
	Berechnung. Verfügbar, wenn <b><von:></von:></b> oder
	<rückblick:> markiert ist.</rückblick:>
	SHIFT KONF (F2)
	Um das Applikationsprogramm COGO zu
	konfigurieren.
	SHIFT MODIF (F4)

Um mathematisch die Werte für die Bezugsrichtung, die Distanz und den Offset zu modifizieren. Verfügbar, wenn **<Bezugsrichtung:>**, **<HDist-XX:>** oder **<Offset:>** markiert ist.

### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Bezugsrichtung	Die Richtung vom bekannten Punkt zum COGO Punkt ist ein Winkel.
<von:></von:>	Auswahlliste	Die Punktnummer des bekannten Punktes für die COGO Berechnung.
<rückblick:></rückblick:>	Auswahlliste	Die Punktnummer des Punktes, der als Rückblick verwendet wird.
<bezugs- richt.:&gt;</bezugs- 	Benutzereingabe	Der Winkel zwischen <b><rückblick:></rückblick:></b> und dem neuen COGO Punkt, der von dem in <b><von:></von:></b> gewählten Punkt aus berechnet wird. Für einen Winkel im Uhrzeigersinn ist der Wert positiv. Für einen Winkel gegen den Uhrzeigersinn ist der Wert negativ.
<azi:></azi:>	Ausgabe	Die von <b><bezugsricht.:></bezugsricht.:></b> aus berechnete Richtung vom bekannten Punkt zum COGO Punkt.
<hdist-xx:></hdist-xx:>	Benutzereingabe	Die Horizontaldistanz zwischen dem bekannten Punkt und dem COGO Punkt.
<offset:></offset:>	Benutzereingabe	Der Offset des COGO Punktes. Ein positiver Offset liegt rechts und ein negativer Offset liegt links von der Linie, die durch das Azimut definiert wird.

## Nächster Schritt

Das Verfahren ist sehr ähnlich zu der Polaraufnahme mit Azimut/Richtung. Siehe Kapitel "38.5.2 Polaraufnahme mit Azimut/Richtung".

38.6	COGO Berechnungsmethode - Schnittberechnungen
38.6.1	Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut)
Beschreibung	Die COGO Schnittberechnung Geradenschnitt berechnet den Schnittpunkt von zwei Linien. Eine Linie wird durch einen Punkt und eine Richtung definiert.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von zwei Punkten.
- Die Richtung von diesen bekannten Punkten zum COGO Punkt (Schnittpunkt).
- Offsets, falls benötigt und konfiguriert.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden. Es wird nur die Position berechnet, die Höhe kann manuell eingegeben werden.



### Die COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut) Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Schnittberechnung</b> <b>Eingabe</b> aufzurufen.	
(B)	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.3
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu- rieren.	
2.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<methode: (azi)="" gerade=""></methode:>	
	<1. Punkt:> Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes für die COGO Berechnung.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b>&lt;1. Punkt:&gt;</b> markiert ist. Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung.	45.3
	Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punkt- felder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33.5
	Um die Koordinaten für einen bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b>&lt;1. Punkt:&gt;</b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<b><azi:></azi:></b> Die Richtung von dem ersten bekannten Punkt zum COGO Punkt.	
	<offset:> Verfügbar für <verw. ja="" offsets:=""> in COGO Konfiguration, Seite Parameter. Der Offset des COGO Punktes. Ein positiver Offset liegt rechts und ein negativer Offset liegt links von der Linie, die durch das Azimut definiert wird.</verw.></offset:>	
	Das Azimut und den Offset, falls benötigt, eingeben.	
	Die Werte für das Azimut und den Offset können aus zwei existierenden Punkten berechnet werden.	38.4
	<b>POLAR (F2)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> oder <b><offset:></offset:></b> markiert ist. Führt eine COGO Polarberechnung durch.	
	Nach dem Drücken von <b>SPEIC (F1)</b> in <b>COGO Polarberechnung</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Feld kopiert, das beim Drücken von <b>POLAR (F2)</b> markiert war.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Messprotokoll geschrieben.	
	Die Werte für das Azimut und den Offset können aus früheren COGO Polarberechnungen gewählt werden.	38.12
	LETZT (F4) wenn <azi:> oder <offset:> markiert ist. Zeigt frühere Ergebnisse aus COGO Polarberechnungen. Nach dem Drücken von WEITR (F1) in COGO Letzte Polarberechnung wird das ausgewählte Ergebnis in das Feld kopiert, das beim Drücken von LETZT (F4) markiert war.</offset:></azi:>	
	Die Werte für das Azimut und den Offset können mathematisch modifi- ziert werden.	38.13
	SHIFT MODIF (F4) wenn <azi:> oder <offset:> markiert ist. Addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert Werte.</offset:></azi:>	
4.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	Das Verfahren für die Eingabe des zweiten bekannten Punktes und des Azimuts ist identisch zu dem Verfahren für den ersten bekannten Punkt. Schritte 2. und 3. wiederholen	
5.	RECHN (F1) berechnet das Ergebnis.	
6.	COGO Ergebnis Gerade (Azi), Seite Ergebnis	
	<b>Punkt-Nr.:&gt;</b> Die Bezeichnung für den COGO Punkt, abhängig von der für <b>Messpunkte:&gt;</b> in <b>KONFIG. NrMasken</b> definierten Punktnummern- maske. Die Punktnummer kann geändert werden.	19.1

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>Ortho Höhe:</b> > oder <b><lokal b="" eiihöhe:<="">&gt; sind Eingabefelder. Es wird die Höhe des ersten Punktes, der in der COGO Berechnung verwendet wird, vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespei- chert wird, kann manuell eingegeben werden.</lokal></b>	
	Die berechneten Koordinaten werden angezeigt. Eine Punktnummer eingeben.	
	KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.	
	<b>ABSTK (F5)</b> um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.	44.4
	Nach der Absteckung, der Messung und der Speicherung des COGO Punktes wird <b>COGO Ergebnis Gerade (Azi)</b> , Seite <b>Ergebnis</b> angezeigt.	
(B)	SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koordi- naten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.	
(a)	SHIFT INDIV (F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1
7.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
8.	COGO Ergebnis Gerade (Azi), Seite Code	11, 9.3.2
	<b><code:>/<punkt code:=""></punkt></code:></b> Der thematische Code. Alle Codes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
9.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
10.	COGO Ergebnis Gerade (Azi), Seite Plot	33.6
	Pfeile zeigen von den bekannten Punkten zum berechneten COGO Punkt.	
(B)	SHIFT BEEND (F6) speichert den COGO Punkt nicht und verlässt das Applikationsprogramm COGO.	
11.	SPEIC (F1) Speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Schnittberech- nung Eingabe, Seite Eingabe zurück.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.	
12.	Müssen weitere COGO Schnittberechnungen durchgeführt werden?	
	<ul> <li>Falls Ja, Schritte 2. bis 12.wiederholen.</li> <li><methode:> in COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe kann geändert werden. In den entsprechenden Kapiteln werden die anderen COGO Schnittberechnungsmethoden erläutert.</methode:></li> <li>Wenn Nein, mit Schritt 13. fortfahren</li> </ul>	38.6.2, 38.6.3 oder 38.6.4
13.	SHIFT BEEND (F6) um COGO zu verlassen.	
l		1

38.6.2

# Schnittberechnung mit Gerade - Kreis

Beschreibung Die COGO Schnittberechnung Gerade - Kreis berechnet den Schnittpunkt einer Linie mit einem Kreis. Die Linie wird durch einen Punkt und eine Richtung definiert. Der Kreis wird durch einen Mittelpunkt und den Radius definiert.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von zwei Punkten.
- · Die Richtung vom ersten bekannten Punkt zum COGO Punkt.
- Die Distanz vom zweiten bekannten Punkt zum COGO Punkt.
- Offsets, falls benötigt und konfiguriert.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.



#### Bekannt

- P0 Erster bekannter Punkt
- P1 Zweiter bekannter Punkt
- α Richtung von P0 nach P2
- r Radius, definiert als Distanz von P1 nach P2 **Unbekannt**
- P2 Erster COGO Punkt
- P3 Zweiter COGO Punkt

### Die COGO Schnittberechnung mit Gerade - Kreis Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	
1.	Das Verfahren der COGO Schnittberechnung mit Gerade - Kreis ähnelt der COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut).	
	Den Schritten 1. bis 5. in Abschnitt "Die COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut) Schritt-für-Schritt" folgen. Die Unterschiede sind:	38.6.1
	<ul> <li><methode: -="" gerade="" kreis=""> muss in COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe gewählt werden.</methode:></li> </ul>	
	<ul> <li>Für den zweiten bekannten Punkt wird <hdist-xx:> statt <azi:> verwendet. Die Tasten und Anleitungen sind weiterhin gültig.</azi:></hdist-xx:></li> </ul>	

Beschreibung	
RECHN (F1) berechnet die COGO Punkte.	
Es werden zwei Ergebnisse berechnet.	
COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.1	
<punkt-nr.:> Die Bezeichnung für den ersten COGO Punkt, abhän- gig von der für <messpunkte:> in KONFIG NrMasken definierten Punktnummernmaske. Die Punktnummer kann geändert werden.</messpunkte:></punkt-nr.:>	19.1
<b>Cortho Höhe:&gt;</b> oder <b>Cokal EllHöhe:&gt;</b> sind Eingabefelder. Beim Anwählen der Seite <b>Ergeb.1</b> wird die Höhe des ersten in der COGO Berechnung verwendeten Punktes vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.	
Die berechneten Koordinaten werden angezeigt. Eine Punktnummer eingeben.	
KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.	
<b>ABSTK (F5)</b> um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.	44.4
Nach der Absteckung, der Messung und der Speicherung des COGO Punktes wird <b>COGO Ergebnis Gerade - Kreis</b> , Seite <b>Ergeb.1</b> ange- zeigt.	
SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koor- dinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthomet- rischen Höhe.	
	Beschreibung         RECHN (F1) berechnet die COGO Punkte.         Es werden zwei Ergebnisse berechnet.         COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.1 <punkt-nr.:> Die Bezeichnung für den ersten COGO Punkt, abhän- gig von der für <messpunkte:> in KONFIG NrMasken definierten Punktnummernmaske. Die Punktnummer kann geändert werden.         <ortho höhe:=""> oder <lokal eiihöhe:=""> sind Eingabefelder. Beim Anwählen der Seite Ergeb.1 wird die Höhe des ersten in der COGO Berechnung verwendeten Punktes vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.         Die berechneten Koordinaten werden angezeigt.         Eine Punktnummer eingeben.         KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.         ABSTK (F5) um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.         Nach der Absteckung, der Messung und der Speicherung des COGO Punktes wird COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.1 ange- zeigt.         SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koor- dinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthomet- rischen Höhe.</lokal></ortho></messpunkte:></punkt-nr.:>

Schritt	Beschreibung	
(the	SHIFT INDIV (F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code, wo ein Code und Attribute ausgewählt werden können.	11
(P)	Das nochmalige Drücken von <b>SEITE (F6)</b> wechselt zur Seite <b>Plot</b> .	33.6
	Die beiden COGO Punkte und die bekannten Punkte werden ange- zeigt.	
()	<b>SHIFT BEEND (F6)</b> speichert die COGO Punkte nicht und verlässt das Applikationsprogramm COGO.	
	ERG1 (F3) oder ERG2 (F3) Zeigt das erste bzw. das zweite Ergebnis an.	
4.	COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.1	
	Soll das erste Ergebnis gespeichert werden?	
	<ul> <li>Wenn Ja, speichert SPEIC (F1) das Ergebnis und aktiviert die Seite Ergeb.2. Für <protokoll: ja=""> in COGO Konfiguration, Seite Prtkl wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.</protokoll:></li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn Nein, aktiviert ERG2 (F3) die Seite Ergeb.2.</li> </ul>	
5.	COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.2	
	Schritt 3. wiederholen	

Schritt	Beschreibung	
6.	COGO Ergebnis Gerade - Kreis, Seite Ergeb.2	
	Soll das zweite Ergebnis gespeichert werden?	
	<ul> <li>Wenn Ja, SPEIC (F1) speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe zurück. Für <protokoll: ja=""> in COGO Konfiguration, Seite Prtkl wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.</protokoll:></li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn Nein, ESC speichert den COGO Punkt nicht und kehrt zu COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe zurück.</li> </ul>	
7.	Müssen weitere COGO Schnittberechnungen durchgeführt werden?	
	<ul> <li>Falls Ja, Schritte 1. bis 7.wiederholen.</li> <li><methode:> in COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe kann geändert werden. In den entsprechenden Kapiteln werden die anderen COGO Schnittberechnungsmethoden erläu- tert.</methode:></li> </ul>	38.6.1, 38.6.3 oder 38.6.4
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren	
8.	SHIFT BEEND (F6) um COGO zu verlassen.	

38.6.3

## Schnittberechnung mit Kreis - Kreis

Beschreibung Die COGO Schnittberechnung Kreis - Kreis berechnet die Schnittpunkte von zwei Kreisen. Die Kreise werden durch die bekannten Punkte als Mittelpunkt und den Distanzen (Radius) von den bekannten Punkten zum COGO Punkt definiert.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von zwei Punkten.
- Die Distanzen von den bekannten Punkten zum COGO Punkt.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.



### Die COGO Schnittberechnung mit Kreis - Kreis Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Das Verfahren der COGO Schnittberechnung mit Kreis - Kreis ähnelt sehr der COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut).	
	Den Schritten 1. bis 5. in Abschnitt "Die COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut) Schritt-für-Schritt" folgen. Die Unterschiede sind:	38.6.1
	<ul> <li><methode: -="" kreis=""> muss in COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe gewählt werden.</methode:></li> </ul>	

Schritt	Beschreibung	
	<ul> <li>Für beide bekannten Punkte wird <hdist-xx:> statt <azi:> verwendet. Die Tasten und Anleitungen sind weiterhin gültig.</azi:></hdist-xx:></li> </ul>	
	• <offset:> ist nicht verfügbar.</offset:>	
2.	Das übrige Verfahren ist identisch zur COGO Schnittberechnung mit Gerade - Kreis. Der Dialog heisst <b>COGO Ergebnis Kreis - Kreis</b> .	
	Den Schritten 2. bis 8. in Abschnitt "Die COGO Schnittberechnung mit Gerade - Kreis Schritt-für-Schritt" folgen.	38.6.2

38.6.4

# Schnittberechnung mit Gerade (Punkte)

**Beschreibung** Die COGO Schnittberechnung Gerade (Punkte) berechnet den Schnittpunkt von zwei Linien. Eine Linie wird durch zwei Punkte definiert.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von vier Punkten.
- Offsets der Linien, falls gefordert und konfiguriert.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- · können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung manuell gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.



Die COGO Schnittberechnung mit Gerade (Punkte) Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Schnittberech-</b> nung Eingabe aufzurufen.	
	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.3
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
2.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<methode: (punkte)="" gerade=""></methode:>	
	<1. Punkt:> Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes der ersten Linie für die COGO Berechnung.	
	<b>2. Punkt:&gt;</b> Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes der ersten Linie für die COGO Berechnung.	
	Die im Job gespeicherten Punkte auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> , wenn <b>&lt;1. Punkt:&gt;</b> oder <b>&lt;2. Punkt:&gt;</b> markiert ist. Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung.	45.3
	Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punktfelder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33.5
	Um Koordinaten für einen bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b>&lt;1. Punkt:&gt;</b> oder <b>&lt;2. Punkt:&gt;</b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<b>Coffset:</b> > Verfügbar für <b>Verw. Offsets:</b> Ja> in <b>COGO Konfigura-</b> <b>tion</b> , Seite <b>Parameter</b> . Der Offset der Linie in Richtung <b>Comparison Comparison</b> , Seite <b>Parameter</b> . Der Offset der Linie in Richtung <b>Comparison</b> , Seite <b>Parameter</b> . Der Offset liegt rechts und ein negativer Offset liegt links von der Linie, die durch das Azimut definiert wird. Den Offset eingeben, falls benötigt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	Der Wert für den Offset kann aus zwei bekannten Punkten berechnet werden.	38.4
	<b>POLAR (F2)</b> , wenn <b><offset:></offset:></b> markiert ist. Führt eine COGO Polar- berechnung durch.	
	Nach dem Drücken von SPEIC (F1) in COGO Polarberech- nung wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Feld kopiert, das beim Drücken von POLAR (F2) markiert war.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Messproto- koll geschrieben.	
	Der Wert für den Offset kann aus früheren COGO Polarberech- nungen ausgewählt werden.	38.12
	LETZT (F4), wenn <offset:> markiert ist. Zeigt frühere Ergebnisse aus COGO Polarberechnungen. Nach dem Drücken von WEITR (F1) in COGO Letzte Polarberech- nung wird das gewählte Ergebnis in das Feld kopiert.</offset:>	
(B)	Der Wert für den Offset kann mathematisch modifiziert werden.	38.13
	SHIFT MODIF (F4), wenn <offset:> markiert ist. Addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert Werte.</offset:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	Das Verfahren für den dritten und vierten Punkt und den Offsets ist identisch zu dem Verfahren für den ersten und zweiten bekannten Punkt. Schritte 2. und 3. wiederholen	
5.	Das übrige Verfahren ist identisch zur COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut). Der Dialog heisst <b>COGO</b> <b>Ergebnis Gerade (Punkte)</b> . Auf der Seite <b>Plot</b> werden zwei durch- gezogene Linien angezeigt. Den Schritten 5. bis 13. in Abschnitt "Die COGO Schnittberechnung mit Geradenschnitt (Gerade - Azimut) Schritt-für-Schritt" folgen.	38.6.1

## 38.6.5

# Schnittberechnung mit TPS Beobachtungen

Beschreibung Die COGO Schnittberechnung TPS Beobachtung berechnet den Schnittpunkt von zwei Linien. Eine Linie wird durch einen TPS Standpunkt und eine Messung von diesem Standpunkt definiert.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- Die Koordinaten von zwei Punkten.
- Die Azimute der Linien.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- müssen dem aktiven Job entnommen werden.
- müssen TPS Standpunkte sein.

Die Azimute der Linien

• müssen TPS Messungen von den bekannten Punkten sein.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D) und reine Positionspunkte (2D) verwendet werden.



### COGO Schnittberechnung mit TPS Beobachtung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Schnittberech-</b> nung Eingabe aufzurufen.	
(B)	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.3
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu-	
	rieren.	
2.	COGO Schnittberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<methode: beobachtung="" tps=""></methode:>	
	<1. TPS Standp.:> Die Punktnummer des ersten TPS Standpunktes. Dies ist der bekannte Startpunkt der ersten Linie.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<tps messung:=""> Die Punktnummer der TPS Messung. Dies ist der bekannte Endpunkt der ersten Linie.</tps>	
	<azi:> Das Azimut bezogen auf den bekannten Endpunkt der ersten Linie für die COGO Berechnung.</azi:>	
	<2. TPS Standp.:> Die Punktnummer des zweiten TPS Stand- punktes. Dies ist der bekannte Startpunkt der zweiten Linie.	
	<tps messung:=""> Die Punktnummer der TPS Messung. Dies ist der bekannte Endpunkt der zweiten Linie.</tps>	
	<a>Azi:&gt; Das Azimut bezogen auf den bekannten Endpunkt der zweiten Linie für die COGO Berechnung.</a>	
	Die Punkte können nur aus dem aktiven Job gewählt werden.	
	Der Wert für das Azimut kann aus zwei bekannten Punkten berechnet werden.	38.4
	<b>POLAR (F2)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> markiert ist. Führt eine COGO Polarbe- rechnung durch.	
	Nach dem Drücken von <b>SPEIC (F1)</b> in <b>COGO Polarberech-</b> <b>nung</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Feld kopiert, das beim Drücken von <b>POLAR (F2)</b> markiert war.	
	Für <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> in <b>COGO Konfiguration</b> , Seite <b>Prtkl</b> wird das Ergebnis der COGO Polarberechnung in das Messprotokoll geschrieben.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Der Wert für das Azimut kann aus früheren COGO Polarberech- nungen ausgewählt werden.	38.12
	LETZT (F4) wenn <azi:> markiert ist. Zeigt frühere Ergebnisse aus COGO Polarberechnungen. Nach dem Drücken von WEITR (F1) in COGO Letzte Polarberech- nung wird das gewählte Ergebnis in das Feld kopiert.</azi:>	

38.7	COGO Berechnungsmethode - Linienberechnung
38.7.1	Linienberechnung - Basispunkt
Beschreibung	Die COGO Linienberechnung - Basispunkt berechnet den Basispunkt, die Station und den Offset eines Punktes relativ zu einer Linie.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von zwei Punkten und von einem Offset Punkt. ODER
- · die Koordinaten von einem Punkt und von einem Offset Punkt
- Richtung und Distanz von einem Punkt

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.



(B)

Zugriff

#### COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe

Linien Management ist für COGO Linienberechnung nicht verfügbar.

Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Linienberechnungen Eingabe aufzurufen.

<u>12:11</u> <u>COGO</u> <u>Linienberechr</u> Eingabe <u>Map</u> Aufgabe Methode Startpunkt Azi HDist-Gitt Offset Punkt	Il= 7       Image: Second secon	RECHN (F1) Berechnet den COGO Punkt. POLAR (F2) Berechnet die Distanz und den Offset aus zwei bekannten Punkten. Verfügbar, wenn <azi:> oder <hdist-xx:> markiert ist. LETZT (F4) Um die Distanz und den Offset von früheren COGO Polarberechnungen zu wählen. Verfüg- bar, wenn <azi:> oder <hdist-xx:> markiert ist. MESS (F5)</hdist-xx:></azi:></hdist-xx:></azi:>
RECHN POLAR	Q1aû LETZT MESS SEITE	Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung. Verfügbar, wenn <b><startpunkt:></startpunkt:></b> oder <b><endpunkt:></endpunkt:></b> markiert ist.

#### SHIFT KONF (F2)

um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.

### SHIFT MODIF (F4)

Um die Werte mathematisch zu modifizieren. Verfügbar, wenn **<Azi:>**, **<ΔLinie-XX:>** oder **<HDist-XX:>** markiert ist.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<aufgabe:></aufgabe:>	Berech Basis-Pkt	Zur Berechnung des Basispunktes, der Station und eines Offset Punktes relativ zu einer Linie.
	Berech Offset-Pkt	Zur Berechnung der Koordinaten eines neuen Punktes, nachdem Stations- und Offsetwerte relativ zu einer Linie eingegeben wurden.
	Segmentierung	Zur Berechnung der Koordinaten von neuen Punkten auf einer Linie, die über die Segmentlänge oder über die Anzahl der Segmente bestimmt wird
<methode:></methode:>		Die Methode, mit der die Linie definiert wird.
	2 Punkte	Die Linie wird durch zwei bekannte Punkte definiert.
	Pt/Richt/Dist	Die Linie wird durch einen bekannten Punkt, eine Distanz und das Azimut der Linie definiert.
<startpunkt:></startpunkt:>	Auswahlliste	Der Startpunkt der Linie. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
<endpunkt:></endpunkt:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte=""></methode:></b> . Der Endpunkt der Linie. Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<azi:></azi:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b>&lt; Methode: Pt/Richt/Dist&gt;</b> . Das Azimut der Linie.
<hdist-xx:></hdist-xx:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: dist="" pt="" richt=""></methode:></b> . Die Hori- zontaldistanz von Startpunkt zum Endpunkt der Linie.
<ΔLinie-XX:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufgabe: berech="" offset-pkt=""></aufgabe:></b> . Die Horizontaldistanz vom Startpunkt zum Basispunkt.
<offset Punkt:&gt;</offset 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> . Der Offset Punkt.
<offset-xx:></offset-xx:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufgabe: berech="" offset-pkt=""></aufgabe:></b> . Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts von der Linie positiv und links von der Linie negativ.

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** öffnet die Seite **Map**. Siehe Abschnitt "COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Map".

### COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Map

Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

Nächster Schritt

WENN	DANN
<aufgabe: berech<br="">Basis-Pkt&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Basispunkt Ergebnisse</b> auf. Siehe Abschnitt "COGO XX Punkt Ergebnisse, Seite Ergebnis".
<aufgabe: berech<br="">Offset-Pkt&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Offset Punkt Ergebnisse</b> auf. Siehe Abschnitt "COGO XX Punkt Ergebnisse, Seite Ergebnis".
<aufgabe: segmen-<br="">tierung&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Segmentierung definieren</b> auf. Siehe Kapitel "38.7.3 Linienberechnung - Segmentierung".

## COGO XX Punkt Ergebnisse, Seite Ergebnis

Die Seite Ergebnis für Basispunkte und Offset Punkte ist sehr ähnlich. Die unten aufgeführten Erklärungen für die Softkeys sind für die Seite **Ergebnis** gültig.

12:24 COGO	6 L1= 6	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Basispunkt En	rgebnisse	X
Ergebnis Code	Plot	
Punkt-Nr.	:	3 🔺
Ost	:	1.230 🛯 🖉
Nord	:	2.154 m
Ortho Höhe	:	m
Offset Punkt	:	2
ALinie-Gitter	•:	1.176 m
∆Offset-Gitt	:	0.785 m 💌
		Q1a û
SPEIC KOORD		ABSTK SEITE

SPEIC (F1)

Speichert das Ergebnis und kehrt zu COGO Linienberechnung Eingabe zurück. KOORD (F2)

## Zeigt andere Koordinatentypen.

#### ABSTK (F5)

Um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Bezeichnung für den COGO Punkt, abhängig von der für <b><messpunkte:></messpunkte:></b> in <b>KONFIG. NrMasken</b> definierten Punktnummernmaske.
<ortho höhe:=""> oder <lokal EIIHöhe:&gt;</lokal </ortho>	Benutzereingabe	Es wird die Höhe des Startpunktes der Linie vorge- schlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.
<offset Punkt:&gt;</offset 	Ausgabe	Punktnummer des Offset Punktes. Verfügbar für <aufgabe: basis-pkt="" berech="">.</aufgabe:>
<∆Linie-XX:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom Startpunkt zum Basispunkt. Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> .
<∆Offset-XX:>	Ausgabe	Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts von der Linie positiv und links von der Linie negativ. Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> .
<linienlänge:></linienlänge:>	Ausgabe	Die Länge der Linie vom Startpunkt zum Endpunkt.
<linie richt:=""></linie>	Ausgabe	Die Richtung der Linie vom Startpunkt zum Endpunkt.
<offs pt<br="">Richt:&gt;</offs>	Ausgabe	Die Richtung des Offset Punktes vom Basispunkt zum Offset Punkt.

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.

COGO XX Punkt Ergebnisse, Seite Code	Die Funktionalität der Seite <b>Code</b> entspricht dem Dialog <b>COGO Ergebnis Polaraufnahme,</b> Seite <b>Code</b> .	
	Nächster Schritt	
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
COGO XX Punkt Ergebnisse, Seite Plot	Die Funktionalität der Seite <b>Plot</b> entspricht dem Dialog <b>COGO Ergebnis Polaraufnahme,</b> Seite <b>Plot</b> .	
	Nächster Schritt SPEIC (F1) speichert das Ergebnis und ruft den Dialog COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe auf.	

38.7.2

## Linienberechnung - Offset Punkt

**Beschreibung** Die COGO Linienberechnung - Offset Punkt berechnet die Koordinaten eines neuen Punktes, nachdem Stations- und Offsetwerte relativ zur Linie eingegeben wurden.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von zwei Punkten.
- Offsets.

ODER

- · die Koordinaten von einem Punkt.
- · die Richtung und Distanz von einem Punkt.
- Offsets.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Linien Management ist für COGO Linienberechnung nicht verfügbar.

) B

### COGO Linienberechnung Offset Punkt Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Linienberech- nungen Eingabe</b> aufzurufen.	
	COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.	38.3
2.	COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.7.1
	<aufgabe: berech="" offset-pkt=""></aufgabe:>	
3.	RECHN (F1) berechnet die Ergebnisse.	
4.	COGO Offset Punkt Ergebnisse, Seite Ergebnis	38.7.1
	SPEIC (F1) speichert die Ergebnisse.	

38.7.3	Linienberechnung - Segmentierung								
Beschreibung	Die COGO Linienberechnung - Segmentierung berechnet die Koordinaten von neuen Punkten auf einer Linie.								
	<ul> <li>Folgende Elemente müssen bekannt sein:</li> <li>Koordinaten des Start- und des Endpunktes der Linie</li> <li>ODER</li> <li>eine Richtung und eine Distanz von einem bekannten Punkt, die die Linie definieren UND ENTWEDER</li> <li>Die Anzahl der Segmente, die die Linie unterteilen</li> <li>ODER</li> <li>eine Segmentlänge für die Linie.</li> </ul> Die Koordinaten der bekannten Punkte								
					können dem aktiven Job entnommen werden.				
					<ul> <li>können während der COGO Berechnung gemessen werden.</li> <li>können menuell eingegeben werden.</li> </ul>				
						Konnen manden eingegeben werden.			
					Diagramm	d d d d Durch <b><methode: anz.="" segmente=""></methode:></b> unterteilte P0 P1			
						GPS12_144       P0 <startpunkt:>         P1       <endpunkt:>       d         Åquidistante Segmente, die durch die Unterteilung der Linie durch eine bestimmte       Anzahl von Punkten entstehen.</endpunkt:></startpunkt:>			


Durch <Methode: Segmentlänge> unterteilte Linie

- P0 <Startpunkt:>
- P1 <Endpunkt:>
- d1 <Segmentlänge:>
- d2 Restliches Segment

## COGO Linienberechnung Segmentierung Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Linienberech- nung Eingabe</b> aufzurufen.	
(B)	COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	<b>SHIFT KONF (F2)</b> um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.	38.3
2.	COGO Linienberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.7.1
	<aufgabe: segmentierung=""></aufgabe:>	
3.	RECHN (F1) ruft COGO Segmentierung definieren auf.	
4.	COGO Segmentierung definieren	
	<methode:> Art der Linienunterteilung. Siehe "Diagramm". Abhängig von der Auswahl sind die folgenden Felder Eingabe- oder Ausgabe-felder.</methode:>	
	<linienlänge:> Länge der Linie zwischen den gewählten <start- punkt:&gt; und <endpunkt:>.</endpunkt:></start- </linienlänge:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<anz. segmente:=""> Für <methode: anz.="" segmente=""> die Anzahl der Segmente für die Linie eingeben. Für <methode: segmentlänge=""> die Segmentlänge für die Linie eingeben. Bei dieser Methode kann sich ein Restsegment ergeben.</methode:></methode:></anz.>	
	<segmentlänge:> Für <methode: anz.="" segmente=""> ist dies die berechnete Länge von jedem Segment. Für <methode: segment-<br="">länge&gt; die benötigte Segmentlänge eingeben.</methode:></methode:></segmentlänge:>	
	<letzte seglän:=""> Verfügbar für <methode: segmentlänge="">. Die Länge des Restsegments.</methode:></letzte>	
	<start ptnr:=""> Die Punktnummer, die dem ersten neuen Punkt auf der Linie zugeordnet wird. Die ausgewählte Punktnummernmaske von KONFIG Nr-Masken wird nicht angewendet.</start>	
	<ptnr inkr:=""> Die <start ptnr:=""> wird numerisch für den zweiten, dritten, usw. Punkt auf der Linie inkrementiert.</start></ptnr>	
5.	RECHN (F1) ruft COGO Ergebnisse der Segmentierung auf.	
	Die Koordinaten der neuen Punkte werden berechnet. Die Höhen werden entlang der Linie berechnet, indem eine lineare Neigung zwischen dem <b>Startpunkt:&gt;</b> und dem <b>Endpunkt:&gt;</b> angenommen wird.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	COGO Ergebnisse der Segmentierung, Seite Ergebnis	
	<anzahl segmente:=""> Die Anzahl der Segmente, einschliesslich des Restsegments.</anzahl>	
	<letzte segm.länge:=""> Verfügbar für <methode: segmentlänge="">. Die Länge des Restsegments.</methode:></letzte>	
	<b>ABSTK (F5)</b> um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.	
	SHIFT BEEND (F6) oder ESC kehrt zu COGO Ergebnisse der Segmentierung, Seite Ergebnis zurück.	
7.	SEITE (F1) ruft COGO Ergebnisse der Segmentierung, Seite Plot auf	33.6
	Die Punkte, die die Linie definieren, und die neu berechneten Punkte werden schwarz dargestellt.	
8.	WEITR (F1) kehrt zu COGO Linienberechnungen Eingabe zurück.	

38.8	COGO Berechnungsmethode - Bogenberechnung			
38.8.1	Bogenberechnung - Kreisbogen-Mittelpunkt			
Beschreibung	Die COGO Bogenberechnung - Kreisbogen-Mittelpunkt berechnet die Koordinaten des Mittelpunktes des Kreisbogens.			
	<ul> <li>Folgende Elemente müssen bekannt sein:</li> <li>die Koordinaten von drei Punkten</li> <li>ODER</li> <li>die Koordinaten von zwei Punkten</li> <li>der Radius des Kreisbogens</li> </ul>			
	<ul> <li>Die Koordinaten der bekannten Punkte</li> <li>können dem aktiven Job entnommen werden.</li> <li>können während der COGO Berechnung gemessen werden.</li> <li>können manuell eingegeben werden.</li> </ul>			
Diagramm	P1 P0 <startpunkt:> P1 <endpunkt:> P2 Bogenmittelpunkt d1 <bogen radius:=""> d2 <bogenlänge:></bogenlänge:></bogen></endpunkt:></startpunkt:>			

Ś

Zugriff

COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe Linien Management ist für COGO Bogenberechnung nicht verfügbar.

Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um **COGO Bogenberechnungen Eingabe** aufzurufen.

Die Softkeys sind ähnlich zu denen der Linienberechnung. Siehe Kapitel "38.7.1 Linienberechnung - Basispunkt" für Informationen über Softkeys.

Feld	Option	Beschreibung
<aufgabe:></aufgabe:>	BogM-Pkt berechn	Zur Berechnung der Koordinaten des Mittelpunktes des Kreisbogens.
	Berech Offset-Pkt	Zur Berechnung der Koordinaten eines neuen Punktes, nachdem Stations- und Offsetwerte relativ zu einem Bogen eingegeben wurden.
	Berech Basis-Pkt	Zur Berechnung des Basispunktes, der Station und eines Offset Punktes relativ zu einem Bogen.
	Segmentierung	Zur Berechnung der Koordinaten von neuen Punkten auf einem Bogen, abhängig von der Segmentlänge oder der Anzahl der Intervalle.
<methode:></methode:>		Die Methode, mit der der Bogen definiert wird.
	3 Punkte	Der Bogen wird durch drei bekannte Punkte definiert.
	2 Punkte/Radius	Der Bogen wird durch zwei bekannte Punkte und den Radius definiert.

Feld	Option	Beschreibung
	2 Tangnten/Radius	Der Bogen wird durch zwei Tangenten und den Radius definiert.
	2 Tangent/BogLäng	Der Bogen wird durch zwei Tangenten und die Länge des Bogens definiert.
	2 Tangent/Sehn- Län	Der Bogen wird durch zwei Tangenten und die Sehne des Bogens definiert.
<startpunkt:></startpunkt:>	Auswahlliste	Der Startpunkt des Bogens. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden. Verfügbar für <methode: 3="" punkte=""> und <methode: 2 Punkte/Radius&gt;.</methode: </methode:>
<zweiter Punkt:&gt;</zweiter 	Auswahlliste	Alle Punkte von <b>COGO Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden. Verfügbar für <b><methode: 3<="" b=""> <b>Punkte&gt;</b>. Der zweite Punkt des Bogens.</methode:></b>
<endpunkt:></endpunkt:>	Auswahlliste	Der Endpunkt des Bogens. Alle Punkte von COGO Daten: Job Name können ausgewählt werden. Verfügbar für <methode: 3="" punkte=""> und <methode: 2 Punkte/Radius&gt;.</methode: </methode:>
<punkt 1:=""></punkt>	Auswahlliste	Ein Punkt auf der ersten Tangente. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<="" td="">   Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<="" td="">   Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>
<tang- SchnittPt:&gt;</tang- 	Auswahlliste	Der Schnittpunkt der zwei Tangenten. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<="" td="">   Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<="" td="">   Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>

Feld	Option	Beschreibung
<punkt 2:=""></punkt>	Auswahlliste	Ein Punkt auf der zweiten Tangente. Verfügbar für <methode: 2="" radius="" tangnten="">, <methode: 2<="" td="">   Tangent/BogLäng&gt; und <methode: 2<="" td="">   Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></methode:></methode:>
<radius:></radius:>	Benutzereingabe	Der Radius des Bogens. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> <b>Punkte/Radius&gt;</b> und <b><methode: 2<="" b=""> <b>Tangnten/Radius&gt;</b>.</methode:></b></methode:></b>
<bogen- länge:&gt;</bogen- 	Benutzereingabe	Die Länge des Bogens. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> Tangent/BogLäng&gt;.</methode:></b>
<sehnen- länge:&gt;</sehnen- 	Benutzereingabe	Die Länge der Sehne. Verfügbar für <b><methode: 2<="" b=""> Tangent/SehnLän&gt;.</methode:></b>
<ΔBogDist- XX:>	Benutzereingabe	Horizontale Distanz entlang des Bogens vom Start- punkt zum Endpunkt. Verfügbar für <b><aufgabe:< b=""> Berech Offset-Pkt&gt;.</aufgabe:<></b>
<∆Offset-XX:>	Benutzereingabe	Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts vom Bogen positiv und links vom Bogen negativ. Verfügbar für <b>Aufgabe: Berech Offset-</b> <b>Pkt&gt;</b> .
<offset Punkt:&gt;</offset 	Auswahlliste	Der Offset Punkt. Verfügbar für <b><aufgabe: b="" berech<=""> Basis-Pkt&gt;.</aufgabe:></b>

WENN	DANN
<aufgabe: bogm-<br="">Pkt berechn&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Kreisbogen-Mittelpkt Ergebnisse</b> auf. Siehe Abschnitt "COGO XX Ergebnisse, Seite Ergebnis".
<aufgabe: berech<br="">Offset-Pkt&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Offset Punkt Ergebnisse</b> auf. Siehe Abschnitt "COGO XX Ergebnisse, Seite Ergebnis".
<aufgabe: berech<br="">Basis-Pkt&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Basispunkt Ergebnisse</b> auf. Siehe Abschnitt "COGO XX Ergebnisse, Seite Ergebnis".
<aufgabe: segmen-<br="">tierung&gt;</aufgabe:>	<b>RECHN (F1)</b> ruft <b>COGO Segmentierung definieren</b> auf. Siehe Kapitel "38.8.4 Bogenberechnung - Segmentierung".

## COGO XX Ergebnisse, Seite Ergebnis

Siehe Kapitel "38.7.1 Linienberechnung - Basispunkt" für Informationen über Softkeys.

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Bezeichnung für den COGO Punkt, abhängig von der für <b><messpunkte:></messpunkte:></b> in <b>KONFIG. NrMasken</b> definierten Punktnummernmaske.
<ortho höhe:=""> oder <lokal EIIHöhe:&gt;</lokal </ortho>	Benutzereingabe	Es wird die Höhe des Startpunktes des Bogens vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berech- neten Punkt gespeichert wird, kann manuell einge- geben werden.
<bogen Radius:&gt;</bogen 	Ausgabe	Berechneter Radius.

Feld	Option	Beschreibung
<bogen- länge:&gt;</bogen- 	Ausgabe	Berechnete Bogenlänge.
<offs pt<br="">Richt:&gt;</offs>	Ausgabe	Verfügbar für <b><aufgabe: berech="" offset-pkt=""></aufgabe:></b> . Die Richtung des Offset Punktes vom Basispunkt zum Offset Punkt.
<offset Punkt:&gt;</offset 	Ausgabe	Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> . Punkt- nummer des Offset Punktes.
<ΔBogDist- XX:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> . Hori- zontale Distanz entlang des Bogens vom Startpunkt zum Endpunkt.
<∆Offset-XX:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:></b> . Offset vom Basispunkt zum Offset Punkt. Der Wert ist rechts von der Linie positiv und links von der Linie negativ.

## Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.

Die Funktionalität der Seite **Code** entspricht dem Dialog **COGO Ergebnis Polaraufnahme**, Seite **Code**.

Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.

COGO Ergebnis XX, Seite Code COGO Ergebnis XX, Seite Plot Die Funktionalität der Seite **Plot** entspricht dem Dialog **COGO Ergebnis Polaraufnahme**, Seite **Plot**.

Nächster Schritt SPEIC (F1) speichert das Ergebnis und ruft den Dialog COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe auf.

## 38.8.2

## **Bogenberechnung - Basispunkt**

**Beschreibung** Die COGO Bogenberechnung - Basispunkt berechnet die Koordinaten des Basispunktes, die Station und den Offset eines Punktes relativ zu einem Bogen.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von drei Punkten
- die Koordinaten eines Offset Punktes
  ODER
- die Koordinaten von zwei Punkten
- der Radius des Kreisbogens
- die Koordinaten eines Offset Punktes

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Diagramm



Linien Management ist für COGO Bogenberechnung nicht verfügbar.

Ē

## COGO Bogenberechnung Basispunkt Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Bogenberech- nungen Eingabe</b> aufzurufen.	
	COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu- rieren.	38.3
2.	COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.8.1
	<aufgabe: basis-pkt="" berech=""></aufgabe:>	
3.	RECHN (F1) berechnet die Ergebnisse.	
4.	COGO Basispunkt Ergebnisse, Seite Ergebnis	38.8.1
	SPEIC (F1) speichert die Ergebnisse.	

38.8.3

## **Bogenberechnung - Offset Punkt**

**Beschreibung** Die COGO Bogenberechnung - Offset Punkt berechnet die Koordinaten eines neuen Punktes, nachdem Bogen- und Offsetwerte relativ zu einem Bogen eingegeben wurden.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von drei Punkten.
- Offsets.

ODER

- die Koordinaten von zwei Punkten.
- der Radius des Kreisbogens.
- Offsets.

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

Linien Management ist für COGO Bogenberechnung nicht verfügbar.

), B

## COGO Bogenberechnung Offset Punkt Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um <b>COGO Bogenberech- nungen Eingabe</b> aufzurufen.	
	COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe	
	SHIFT KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigu- rieren.	38.3
2.	COGO Bogenberechnung Eingabe, Seite Eingabe	38.8.1
	<aufgabe: berech="" offset-pkt=""></aufgabe:>	
3.	RECHN (F1) berechnet die Ergebnisse.	
4.	COGO Offset Punkt Ergebnisse, Seite Ergebnis	38.8.1
	SPEIC (F1) speichert die Ergebnisse.	

## 38.8.4

(B

## **Bogenberechnung - Segmentierung**

Die COGO Bogenberechnung Segmentierung und die Funktionalität aller Dialoge und Felder sind ähnlich zu denen für COGO Linienberechnung Segmentierung. Siehe Kapitel "38.7.3 Linienberechnung - Segmentierung".

Abweichungen zur Linienberechnung Segmentierung

## Neue Felder und Optionen in COGO Segmentierung definieren

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Winkeldifferenz	Unterteilt den Bogen durch einen konstanten Zentrumswinkel.
<winkeldiff.:></winkeldiff.:>	Benutzereingabe	Der Zentrumswinkel, durch den neue Punkte auf dem Bogen definiert werden.

38.9

# COGO Berechnungsmethode - Shift, Rotat & Mstab (Indiv)

Beschreibung Die COGO Berechnungsmethode Shift, Rotat & Mstab (Indiv) bringt eine Verschiebung und/oder eine Rotation und/oder einen Massstab bei einem oder mehreren bekannten Punkten an. Die Werte für die Verschiebung, die Rotation und/oder den Massstab werden manuell eingegeben.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten der Punkte, die verschoben, gedreht und/oder skaliert werden sollen. Sie müssen im aktiven Job gespeichert sein.
- die Verschiebungen. Sie können als Ostrichtung, Nordrichtung und Höhe oder als ein Azimut und eine Gitterdistanz oder als Verschiebung von einem Punkt zu einem anderen definiert werden.
- die Rotation. Sie kann durch einen Punkt als Rotationszentrum plus einer Rotation oder durch einen bestehenden Azimut und einen neuen Azimut definiert werden.
- der Massstab. Er wird nur an der Position angebracht.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.

Diagramm







Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Shift, Rotat. & Mstab aufzurufen.

## COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Punkte

Alle Punkte, an die eine Verschiebung, eine Rotation und/oder ein Massstab angebracht werden soll, werden aufgelistet.



#### **RECHN (F1)**

Führt die Berechnung für die Verschiebung, die Rotation und den Massstab durch und fährt mit dem folgenden Dialog fort. Berechnete COGO Punkte werden noch nicht gespeichert.

#### HINZU (F2)

- Um alle Punkte vom aktiven Job der Liste hinzuzufügen. Ruft **COGO Daten: Job Name** auf. Die ausgewählten Einstellungen für Sortieren und Filtern werden angewendet. **WEITR (F1)** fügt alle angezeigten Punkte der Liste in **COGO Shift**, **Rotat. & Mstab** hinzu und kehrt zu diesen Dialog zurück.
- +1 (F3)

Um einen Punkt vom aktiven Job der Liste hinzuzufügen. Ruft **COGO Daten: Job Name** auf. Die ausgewählten Einstellungen für Sortieren und Filtern werden angewendet. **WEITR (F1)** fügt den markierten Punkt der Liste in **COGO Shift, Rotat. & Mstab** hinzu und kehrt zu diesen Dialog zurück.

## ENTF (F4)

entfernt den markierten Punkt von der Liste. Der Punkt selbst wird nicht gelöscht.

#### MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codes, falls sie mit dem Punkt gespeichert sind, die Zeit und das Datum, wann der Punkt gespeichert wurde, und die 3D Koordinatenqualität und die Klasse.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs. SHIFT REM A (F4)

# Entfernt alle Punkte von der Liste. Die Punkte selbst werden nicht gelöscht.

#### SHIFT AUSW (F5)

Um einen Bereich von Punkten vom aktiven Job auszuwählen. Siehe Abschnitt "COGO Auswahl Punktbereich".

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
alle Punkte von <b>COGO Daten: Job</b> <b>Name</b> hinzugefügt werden sollen	HINZU (F2).
ein Punkt von <b>COGO Daten: Job</b> <b>Name</b> hinzugefügt werden soll	+1 (F3).
eine Punktbereich von COGO Daten: Job Name hinzugefügt werden soll	SHIFT AUSW (F5) ruft COGO Auswahl Punktbe- reich auf. Siehe Abschnitt "COGO Auswahl Punktbe- reich".
alle Punkte hinzugefügt sind	SEITE (F1) ruft COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift auf. Siehe Abschnitt "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift".

## COGO Auswahl Punktbereich



## WEITR (F1)

Fügt die Punkte innerhalb des gewählten Bereichs der Liste in **COGO Shift, Rotat. & Mstab**, Seite **Punkte** hinzu und kehrt zum Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### WEITR (F3)

Fügt die Punkte innerhalb des gewählten Bereichs der Liste in **COGO Shift, Rotat. & Mstab**, Seite **Punkte** hinzu, ohne den Dialog zu verlassen. Ein weiterer Bereich von Punktnummern kann ausgewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
<von ptnr.:=""> und <zu ptnr.:=""></zu></von>	Benutzereingabe	<ul> <li>Numerische Punktnummern in beiden Feldern: Punkte mit Punktnummern, die sich innerhalb des Bereiches befinden, werden ausgewählt. Beispiel:</li> <li><b>Von PtNr.: 1&gt;, <zu 50="" ptnr.:=""></zu></b> Die Punktnummern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 49, 50 sowie die Punktnummern 001, 01, 0000045,werden ausgewählt Nicht ausgewählt werden die Punktnummern 100,200,300,</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
		<ul> <li>Alphanumerische Punktnummern in beiden Feldern: Das Zeichen der beiden Eingaben, das sich ganz links befindet, wird als Basis für den Bereich verwendet. Der Standard ASCII Zeichensatz wird verwendet. Punkte mit alphanumerischen Punkt- nummern, die sich innerhalb des Bereichs befinden, werden ausgewählt. Beispiel:</li> <li><b>Von PtNr.: a9&gt;</b>, <b>Zu PtNr.: c200&gt;</b> Die Punktnummern a, b, c, aa, bb, cc, a1, b2, c3, c4, c5, a610, werden ausgewählt Nicht ausgewählt werden die Punktnummern d100, e, 200, 300, tzz</li> </ul>

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) fügt alle Punkte innerhalb des Bereichs der Liste in COGO Shift, Rotat. & Mstab hinzu und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.
2.	SEITE (F6) ruft COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift auf. Siehe Kapitel "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift".

## COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift

11:43 COGO	► 7 L2= 7 🛓 🕅	* S 🖉 🖬	F
Shift, Rotat	& Mstab Rotat. Mstab		
netnode	: Eing. A	E, AN, ANTNU	F
∆ Ost	:	20.0000 m	
∆ Nord	:	10.0000 m	Т
∆ Höhe	:	3.0000 m	
		Q1a t	
RECHN POLAR	LETZT	MESS SEITE	

## RECHN (F1)

Führt die Berechnung für die Verschiebung, die Rotation und den Massstab durch und fährt mit dem folgenden Dialog fort. Berechnete COGO Punkte werden noch nicht gespeichert.

#### POLAR (F2)

Berechnet die Beträge der Verschiebung in Ost, Nord und Höhe aus zwei bestehenden Punkten. Verfügbar, wenn **<Δ Ost:>**,

<Δ Nord:> oder <Δ Höhe:> markiert ist.

#### LETZT (F4)

Um den Wert für die Verschiebung von früheren COGO Polarberechnungen auszuwählen. Verfügbar, wenn  $<\Delta$  Ost:>,

<Δ Nord:> oder <Δ Höhe:> markiert ist.

#### MESS (F5)

Misst manuell einen Punkt für die COGO Berechnung. Verfügbar für **<Methode: 2 Punkte verwend>**, wenn **<Von:>** oder **<Nach:>** markiert ist.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

## SHIFT KONF (F2)

um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren. Ruft **COGO Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "38.3 Konfiguration von COGO".

#### SHIFT MODIF (F4)

Um die Werte mathematisch zu modifizieren. Verfügbar, wenn <**Δ Ost:>**, <**Δ Nord:>** oder <**Δ Höhe:>** markiert ist.

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode mit der die Verschiebung in $\Delta$ Ost, $\Delta$ Nord und $\Delta$ Höhe berechnet wird.
	Eing. ΔΕ,ΔΝ,ΔΗt	Definiert die Verschiebung mit Koordinatendiffe- renzen.
	Eing. Ri,Dst,Höh	Definiert die Verschiebung mit einem Azimut, einer Distanz und einer Höhendiffferenz.
	2 Punkte verwend	Berechnet die Verschiebung aus der Koordinatendifferenz zwischen zwei bekannten Punkten.
<von:></von:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte="" verwend=""></methode:></b> . Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes zur Berechnung der Verschiebung.
<nach:></nach:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte="" verwend=""></methode:></b> . Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes zur Berechnung der Verschiebung.
<azi:></azi:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: eing.="" ri,dst,höh=""></methode:></b> . Das Azimut definiert die Richtung der Verschiebung.
<hdist-xx:></hdist-xx:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: eing.="" ri,dst,höh=""></methode:></b> . Der Betrag der Verschiebung.
<∆ Ost:>	Benutzereingabe oder Ausgabe	Der Betrag der Verschiebung in Ost Richtung.
<∆ Nord:>	Benutzereingabe oder Ausgabe	Der Betrag der Verschiebung in Nord Richtung.

Feld	Option	Beschreibung
<∆ Höhe:>	Benutzereingabe oder Ausgabe	Der Betrag der Höhenverschiebung.

SEITE (F6) ruft COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Rotat. auf. Siehe Kapitel "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Rotat.".

Die Softkeys sind die gleichen wie auf der Seite Shift. Siehe Kapitel "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift" für Informationen über die Funktionstasten.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode mit der der Rotationswinkel bestimmt wird.
	Nutzereingabe	Die Rotation kann manuell eingegeben werden.
	Berechnet	Die Rotation wird mit <b><neues azimut:=""></neues></b> minus <b><vorhand.azi:></vorhand.azi:></b> berechnet.
<rotation pt:=""></rotation>	Auswahlliste	Der Rotationspunkt.
<vorhand. Azi:&gt;</vorhand. 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: berechnet=""></methode:></b> . Eine bekannte Richtung vor der Rotation.
<neues Azimut:&gt;</neues 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: berechnet=""></methode:></b> . Eine bekannte Richtung nach der Rotation.
<rotation:></rotation:>	Benutzereingabe oder Ausgabe	Der Betrag, um den die Punkte gedreht werden.

COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Rotat.

SEITE (F6) ruft COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Mstab auf. Siehe Kapitel "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Mstab".

## COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Mstab

Die Softkeys sind die gleichen wie auf der Seite Shift. Siehe Kapitel "COGO Shift, Rotat. & Mstab, Seite Shift" für Informationen über die Funktionstasten.

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Die Methode mit der der Massstabsfaktor berechnet wird.
	Nutzereingabe	Der Massstabsfaktor kann manuell eingegeben werden.
	Berechnet	Der Massstabsfaktor wird berechnet mit <b><neue< b=""> Dist:&gt; dividiert durch <b><vorhand. dist:=""></vorhand.></b>.</neue<></b>
<vorhand. Dist:&gt;</vorhand. 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: berechnet=""></methode:></b> . Eine bekannte Distanz vor der Skalierung. Dieser Wert wird für die Berechnung des Massstabsfaktors verwendet.
<neue dist:=""></neue>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: berechnet=""></methode:></b> . Eine bekannte Distanz nach der Skalierung. Dieser Wert wird für die Berechnung des Massstabsfaktors verwendet.
<mstab:></mstab:>	Benutzereingabe oder Ausgabe	Der Massstabsfaktor, der in der Berechnung verwendet wird.

Feld	Option	Beschreibung
<mstab von<br="">Pt:&gt;</mstab>	Nein	Die Skalierung wird durchgeführt, indem die ursprünglichen Koordinaten der Punkte mit dem < <b>Mstab:&gt;</b> multipliziert werden.
	Ja	Der <mstab:> wird auf die Koordinatendifferenz von allen Punkten relativ zum <rotation pt:="">, der auf der Seite Rotat. ausgewählt wurde, angebracht. Die Koordinaten vom <rotation pt:=""> ändern sich nicht.</rotation></rotation></mstab:>

**RECHN (F1)** führt die Berechnung der Verschiebung, der Rotation und des Massstabs aus und ruft **COGO Speicherung Shift, Rotat. & Mstab** auf.



Feld	Option	Beschreibung
<pkte gewählt:&gt;</pkte 	Ausgabe	Die Anzahl der gewählten Punkte, die verschoben, gedreht und/oder skaliert wurden.
<job spei-<br="">chern:&gt;</job>	Auswahlliste	Die berechneten COGO Punkte werden in diesem Job gespeichert. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Jobs</b> können ausgewählt werden. Die ursprünglichen Punkte werden nicht in diesen Job kopiert.
<bezeich- nung:&gt;</bezeich- 	Ja oder Nein	Aktiviert die Verwendung einer zusätzlichen Bezeich- nung für die Punktnummern der berechneten COGO Punkte.
<bezeich- nung:&gt;</bezeich- 	Benutzereingabe	Die Bezeichnung mit bis zu vier Zeichen wird am Anfang oder am Ende der Punktnummer der berech- neten COGO Punkte hinzugefügt.
<präfix <br="">Suffix:&gt;</präfix>	Präfix	Fügt die <b><bezeichnung:></bezeichnung:></b> vor der ursprünglichen Punktnummer hinzu
	Suffix	Fügt die <b><bezeichnung:></bezeichnung:></b> nach der ursprünglichen Punktnummer hinzu

WENN	DANN
die verwendeten Parameter angezeigt werden sollen	SEITE (F6) ruft COGO Speicherung Shift, Rotat. & Mstab, Seite Abriss auf.
die berechneten COGO Punkte grafisch dargestellt werden sollen	SEITE (F6) ruft COGO Speicherung Shift, Rotat. & Mstab, Seite Plot auf. Ursprüngliche Punkte werden in grau und berechnete COGO Punkte werden in schwarz dargestellt.
die berechneten COGO Punkte gespeichert werden sollen	SPEIC (F1) ruft COGO Ergebnisse Shift, Rotat. & Mstab, Seite Ergebnis auf. Siehe Abschnitt "COGO Ergebnisse Shift, Rotat. & Mstab Seite Ergebnis".

COGO
Ergebnisse Shift, Rotat.
& Mstab
Seite Ergebnis

Feld	Option	Beschreibung
<anzahl neue<br="">Punkte:&gt;</anzahl>	Ausgabe	Anzahl der berechneten Punkte.
<anz. übergan-<br="">gene Pte&gt;</anz.>	Ausgabe	Anzahl der Punkte, die entweder ignoriert wurden, weil die Koordinaten nicht umgerechnet werden konnten, oder Punkte mit gleicher Punktnummer bereits im Job <b><job speichern:=""></job></b> existieren.

WENN	DANN
die gespeicherten COGO Punkte grafisch dargestellt werden sollen	SEITE (F6) ruft COGO Ergebnisse Shift, Rotat. & Mstab, Seite Plot auf. Ursprüngliche Punkte werden in grau und berechnete COGO Punkte werden in schwarz dargestellt.
weitere Punkte verschoben, gedreht und/oder skaliert werden sollen	WEITR (F1) kehrt zu COGO Shift, Rotat. & Mstab zurück.
COGO beendet werden soll	SHIFT BEEND (F6).

38.10

# COGO Berechnungsmethode - Shift, Rotat. & Mstab (Zuord Pte)

Beschreibung Die COGO Be

Die COGO Berechnungsmethode Shift, Rotat & Mstab (IZuord Pte) bringt eine Verschiebung und/oder eine Rotation und/oder einen Massstab bei einem oder mehreren bekannten Punkten an. Die Verschiebung und/oder die Rotation und/oder der Massstab werden mit einer 2D Helmert Transformation aus den gewählten Passpunkten berechnet.

Folgende Elemente müssen bekannt sein:

- die Koordinaten von mindestens zwei Zuordnungspunkten für die Berechnung der Transformationsparameter.
- die Koordinaten der Punkte, die verschoben, gedreht und/oder skaliert werden sollen. Sie müssen im aktiven Job gespeichert sein.
- die Verschiebungen. Sie können als Ostrichtung, Nordrichtung und Höhe oder als ein Azimut und eine Gitterdistanz oder als Verschiebung von einem Punkt zu einem anderen definiert werden.
- die Rotation. Sie kann durch einen Punkt als Rotationszentrum plus einer Rotation oder durch einen bestehenden Azimut und einen neuen Azimut definiert werden.
- der Massstab. Er wird nur an der Position angebracht.

Es können Punkte mit voller Koordinateninformation (3D), reine Positionspunkte (2D) und reine Höhenpunkte (1D) verwendet werden.

#### Berechnung von Verschiebung, Rotation und Massstab

Die Anzahl der Passpunkte bestimmt die zu berechnenden Transformationsparameter (Verschiebung, Rotation und Massstab).

Anzahl der Passpunkte	Verschiebung Ost	Verschiebung Nord	Verschiebung Höhe	Rotation	Massstab
1	x	х	х	-	-
> 1	x	x	x	х	х

## Zugriff

Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Punktzuordnung (n) aufzurufen.

#### COGO Punktzuordnung (n)

In diesem Dialog werden die ausgewählten Passpunkte angezeigt. Die Punkte werden für die Berechnung der 2D Helmert Transformation verwendet. Die Anzahl der Passpunkte wird im Titel angezeigt, z.B. **COGO Punktzuordnung (3)**. Alle Softkeys sind verfügbar, wenn die Liste mindestens ein zugeordnetes Passpunktpaar enthält. In Abschnitt "Punkte zuordnen Schritt-für-Schritt" wird erläutert, wie Punkte zugeordnet werden.

_ <u>12:29</u> COGO <b>Punktzuordn</b> Start Pt	∲ 9 <sup>°</sup> L1=7 <sup>°</sup> L2=7 ung (3) Ziel Pt	RECHN (F1) Bestätigt die Auswahl, berechnet die Transfor- mation und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.
100	100	P & H NEU (F2)
200	200	<b>P</b> & H Um ein neues Punktpaar zuzuordnen. Dieses
300	300	<b>P &amp; H</b> Paar wird der Liste hinzugefügt. Ein neuer
		Punkt kann manuell gemessen werden. Siehe Abschnitt "Punkte zuordnen Schritt-für- Schritt".
		EDIT (F3)
RECHN NEU	   EDIT  LÖSCH ZU	Um das markierte Punktpaar zu editieren. USCH (F4) Löscht das markierte Punktpaar aus der Liste.

#### ZUORD (F5)

Wechselt die Art der Zuordnung für ein markiertes Punktpaar. Siehe Kapitel "Beschreibung der Spalten".

#### RESID(F6)

Zeigt eine Liste mit den in der Berechnung verwendeten Passpunkten und ihren zugehörigen Residuen. Siehe Abschnitt "Fix Parameter".

#### SHIFT PARAM (F5)

Um die Parameter zu definieren, die in der 2D Transformation verwendet werden.

## Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Start Pt	Die Punktnummer der Punkte im Ausgangssystem für die Berechnung der Transformationsparameter.
Ziel Pt	Die Punktnummer der Punkte im Zielsystem für die Berechnung der Transformationsparameter.
Zuord.	Die Art der Zuordnung zwischen den Punkten. Diese Information wird bei der Berechnung der Transformation verwendet. Position & Höhe, nur Position, nur Höhe oder Kein(e).
	<b>Kein(e)</b> schliesst zugeordnete Passpunkte von der Berechnung der Transformation aus, löscht sie aber nicht von der Liste. Dies kann verwendet werden, um die Residuen zu verbessern.

WENN	DANN
die Transformation berechnet werden soll	<b>RECHN (F1)</b> . Die berechneten Transformationsparameter werden in <b>COGO Shift, Rotat. &amp; Mstab</b> angezeigt. Sie können nicht editiert werden. Die übrige Funktionalität der Berechnung ähnelt sehr der COGO Berechnung Shift, Rotat & Mstab (Indiv). Siehe Kapitel "38.9 COGO Berechnungsmethode - Shift, Rotat & Mstab (Indiv)".
ein Punktpaar zuge- ordnet oder editiert werden soll	NEU (F2) oder EDIT (F3). Siehe Abschnitt "Punkte zuordnen Schritt- für-Schritt".
Parameter für die Transformation fixiert werden sollen	SHIFT PARAM (F5). Siehe Abschnitt "Fix Parameter".

## Punkte zuordnen Schritt-für-Schritt

Vor der Berechnung einer Transformation muss definiert werden, welche Punkte zugeordnet werden sollen. Das Zuordnen von neuen Punkten und das Editieren von zugeordneten Punkten ist sehr ähnlich.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Punktzuordnung aufzurufen.
2.	NEU (F2) oder EDIT (F3)
3.	COGO Punkte zuordnen oder COGO Passpunkte editieren
	Start Pt:> Ein Punkt im Ausgangssystem f ür die Berechnung der Transformationsparameter.

Schritt	Beschreibung
	<b><ziel pt:=""></ziel></b> Ein Punkt im Zielsystem für die Berechnung der Transformationspara- meter.
	<zuord. typ:=""> Die Art der Zuordnung zwischen den in <start pt:=""> und <ziel pt:=""> gewählten Punkten. Position &amp; Höhe, nur Position, nur Höhe oder Kein(e).</ziel></start></zuord.>
	Die Punkte, die zugeordnet werden sollen, auswählen.
	MESS (F5). Misst einen Punkt und speichert ihn im aktiven Job.
4.	WEITR (F1) kehrt zu COGO Zuordnungspunkte (n) zurück und fügt ein neues Passpunktpaar zur Punktliste hinzu.

**Fix Parameter** Die Einstellungen in diesem Dialog definieren die Parameter, die in der Transformation verwendet werden.

WENN der Wert eines Feldes	DANN wird der Wert für diesen Parameter
	berechnet.
eine Zahl ist	auf diesen Wert fixiert.
#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆ Ost:>	Benutzereingabe	Verschiebung in Ost-Richtung.
<∆ Nord:>	Benutzereingabe	Verschiebung in Nord-Richtung.
<∆ Höhe:>	Benutzereingabe	Verschiebung in der Höhe.
<rotation:></rotation:>	Benutzereingabe	Rotation um die X Achse.
<mstab:></mstab:>	Benutzereingabe	Massstabsfaktor.

#### Nächster Schritt

WENN	UND	DANN
ein Feld anzeigt	der Parameter fest- gehalten werden soll	Das Feld markieren. Den Wert des Parameters eingeben. <b>FIX (F4)</b> .
ein Feld einen Wert anzeigt	der Parameter berechnet werden soll	Das Feld markieren. BEREC (F4).
alle Parameter konfiguriert sind	-	WEITR (F1) drücken, um zu COGO Punktzuord- nung (n) zurückzukehren.

38.11	COGO Berechnung - Flächenteilung
38.11.1	Übersicht

BeschreibungDie COGO Berechnung Flächenteilung teilt eine Fläche durch eine vorgegebene Linie, einen<br/>prozentualen Anteil oder die Grösse einer Teilfläche.

Die Methoden der Flächenteilung werden in der folgenden Tabelle aufgelistet. Die für die Berechnung benötigten Elemente hängen von der Methode der Flächenteilung ab. Mindestens drei Punkte werden benötigt, um eine Fläche zu bilden.

TeilMethode	Die Verwendung des Controllers		benötigte Elemente
Feste Linie	Parallele	Durch einen Punkt	<ul> <li>Zwei Punkte definieren die Linie</li> <li>Ein Punkt auf der Teilungslinie</li> </ul>
		Durch eine Distanz	<ul> <li>Zwei Punkte definieren die Linie</li> <li>Distanz</li> </ul>
	Lotrechte	Durch einen Punkt	<ul><li> Zwei Punkte definieren die Linie</li><li> Ein Punkt auf der Teilungslinie</li></ul>
		Durch eine Distanz	<ul><li> Zwei Punkte definieren die Linie</li><li> Distanz</li></ul>
Prozent	Parallele	-	<ul> <li>Grösse einer neuen Fläche in Prozent</li> <li>Zwei Punkte definieren die Linie</li> </ul>

TeilMethode	Die Verwendung des Controllers		benötigte Elemente
	Lotrechte	-	<ul><li>Grösse einer neuen Fläche in Prozent</li><li>Zwei Punkte definieren die Linie</li></ul>
	Drehlinie	Rotationspunkt	<ul> <li>Grösse einer neuen Fläche in Prozent</li> <li>Rotationspunkt der Drehlinie</li> </ul>
Fläche	Parallele	-	<ul><li>Grösse der neuen Fläche</li><li>Zwei Punkte definieren die Linie</li></ul>
	Lotrechte	-	<ul><li>Grösse der neuen Fläche</li><li>Zwei Punkte definieren die Linie</li></ul>
	Drehlinie	Rotationspunkt	<ul><li>Grösse der neuen Fläche</li><li>Rotationspunkt der Drehlinie</li></ul>

Die Koordinaten der bekannten Punkte

- können dem aktiven Job entnommen werden.
- können während der COGO Berechnung gemessen werden.
- können manuell eingegeben werden.

#### Diagramm

Die Diagramme zeigen die Methoden der Flächenteilung. Einige Diagramme gelten für mehrere Methoden.

Flächenteilungs- methode	<teilmethode:></teilmethode:>	<verwende:></verwende:>	<verschiebung:></verschiebung:>
1.	Feste Linie	Parallele	mit Distanz
2.	Prozent	Parallele	-
3.	Fläche	Parallele	-



Flächenteilungs- methode	<teilmethode:></teilmethode:>	<verwende:></verwende:>	<verschiebung:></verschiebung:>
1.	Feste Linie	Lotrechte	mit Distanz
2.	Prozent	Lotrechte	-
3.	Fläche	Lotrechte	-



- P0 <Punkt A:> der Linie
- P1 <Punkt B:> der Linie
- P2 Erster neuer COGO Punkt
- P3 Zweiter neuer COGO Punkt
- d <HDist-XX:>





Flächenteilungs- methode	<teilmethode:></teilmethode:>	<verwende:></verwende:>	<verschiebung:></verschiebung:>
1.	Prozent	Drehlinie	-
2.	Fläche	Drehlinie	-



### 38.11.2

#### Zu teilende Fläche wählen

Zugriff

COGO Zu teilende Fläche wählen Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Zu teilende Fläche wählen aufzurufen.

11:40 C0G0	<b>L1</b> = 8 L2=	8 <b>``</b> \$*	
Zu teilende	Fläche	e wählen	×
Fläche	: V	orhand. 1	wählen 🚺
Fläche-Nr.	:	Are	ea0001 🔟
Anz. Punkte	:		4
Fläche	:	26	0 <b>4.46</b> m²
Umfang	:	23	22.331 m

		Q1A û
WEITR		

WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und ruft den nachfolgenden Dialog auf.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<fläche:></fläche:>		Die Einstellungen bestimmen die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Dialoge.
	Vorhand. wählen	Um eine Fläche aus dem in <b>COGO COGO Start</b> gewählten <b><mess job:=""></mess></b> zu wählen. Die Fläche kann editiert oder eine neue Fläche erstellt werden.

Feld	Option	Beschreibung
	Neu messen	Die neu gemessenen Punkte werden der Fläche hinzugefügt.
<fläche-nr.:></fläche-nr.:>	Auswahlliste	Für <b><fläche: vorhand.="" wählen=""></fläche:></b> . Auswahl der zu teilenden Fläche.
	Benutzereingabe	Für <b><fläche: messen="" neu=""></fläche:></b> . Eingabe eines Namen für die neue Fläche.
<anz. Punkte:&gt;</anz. 	Ausgabe	Anzahl der Punkte, die die Fläche bilden.
<fläche:></fläche:>	Ausgabe	Die Grösse der Fläche.
<umfang:></umfang:>	Ausgabe	Der Umfang der Fläche.

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
<fläche: vorhand.<br="">wählen&gt; gewählt ist</fläche:>	<b>WEITR (F1)</b> ruft <b>COGO Flächen Teilung</b> auf. Siehe Kapitel "38.11.3 Teilung einer Fläche".
<fläche: neu<br="">messen&gt; gewählt ist</fläche:>	WEITR (F1) ruft COGO Messen: Job Name auf. Siehe Kapitel "COGO Messen: Job Name, Seite Messen".

#### COGO Messen: Job Name, Seite Messen

Die Punkte, die zur neuen Fläche hinzugefügt werden sollen, können gemessen werden.

11:43 COGO	<pre>     L1= 7     L2= 7</pre>		Ν
Messen: Job2		×	
Survey Code Ar	not Map		
Punkt-Nr.	:	0001	
Antennenhöhe	:	<b>2.000</b> m	2
3D KQ	:	0.013 m	
		Q1A ①	c
MESSE	ENDE IN	DIR SEITE	

#### MESSE (F1)

Startet die Messung des Punktes, der zur Fläche hinzugefügt werden soll. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

#### STOP (F1)

Beendet die Punktmessung. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**.

#### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **<Auto** SPEICH: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. (F1) wechselt zu MESSE.

#### ENDE (F4)

Beendet die Messung einer Fläche und ruft **COGO Edit Fläche: Fläche-Nr.** auf, wo die Fläche gespeichert werden kann.

#### INDIR (F5)

Um eine indirekte Messung eines Punktes durchzuführen. Siehe Kapitel "47 Messen - Indirekte Messung".

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT INIT (F2)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar für Konfigurationssätze, die phasenfixierte Lösungen erlauben. Siehe Kapitel "45.6 Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geän- dert werden:
		Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.
		<ul> <li>SHIFTINDIV(F5) f ür eine individuelle Punkt- nummer, die unabh ängig von der Nummernmaske ist, dr ücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zur ück zu der n ächsten Nummer von der aktiven Nummern- maske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfigu- rationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfi- gurationssatz definierte Standardantennenhöhe aktu- alisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<3D KQ:>	Ausgabe	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
zu einer weiteren Seite dieses Dialogs gewechselt werden soll.	SEITE (F6).
die Messung der Fläche beendet und die Fläche gespeichert werden soll	ENDE (F4) und dann SPEIC (F1) drücken. COGO Flächen Teilung wird aufgerufen. Siehe Kapitel "38.11.3 Teilung einer Fläche".
zu COGO Zu teilende Fläche wählen zurückgekehrt werden soll	ESC.

38.11.3

Zugriff

COGO

Flächen Teilung, Seite Eingabe

#### **Teilung einer Fläche**

Siehe Kapitel "38.11.2 Zu teilende Fläche wählen", um COGO Flächen Teilung aufzurufen.

Nach jeder Änderung der Parameter in diesem Dialog werden die Werte in den Ausgabefeldern erneut berechnet.

11:45	🚜 L1= 7 🌺 🖡 🐐 👘 🗐	RECHN (F1)
COGO 🕆	7 L2=7 🗍 🕅 👪 🥭 🗖 🖥	Führt die Flächenteilung durch und fährt mit dem
Flächen Teilu	ng 🛛 🗙	nachfolgenden Dialog fort. Berechnete COGO
Eingabe Map		Punkte werden noch nicht gespeichert.
TeilMethode	Feste Linie	POLAR (F2)
Verwende	: Parallele 🔶	Berechnet die Distanz zwischen zwei bekannten
Teilfl-Gitter	: 50.00 %	Punkten. Verfügbar, wenn <hdist-xx:> markiert</hdist-xx:>
Punkt A	: 100 🕪	ist.
Punkt B	200 1	FLÄCH (F3) und PROZ (F3)
Verschiebung	: mit Distanz 🕩	Zeigt die Grösse oder den prozentualen Anteil
J		der Teilfläche an.
HDist-Gitt	: 20.000 m	LETZT (F4)
	Q1A ①	Wählt die Distanz von früheren COGO Polarbe-
RECHN POLAR F	LÄCH LETZT MESS SEITE	rechnungen. Verfügbar, wenn <hdist-xx:></hdist-xx:>
		markiert ist.
		MESS (F5)
		Misst manuell einen Punkt für die COGO Berech-
		nung. Verfügbar, wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> , <b><punkt b:=""></punkt></b> ,
		<rotations-pkt:> oder <durch punkt:=""></durch></rotations-pkt:>
		markiert ist.
		SEITE (F6)
		Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.
		SHIFT KONF (F2)
		um das Applikationsprogramm COGO zu konfi-
		gurieren.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung		
<teil Methode:&gt;</teil 		Dieses Feld definiert, wie die Grösse der Teilfläche bestimmt wird.		
	Prozent	Die Grösse der Teilfläche ist in % gegeben.		
	Fläche	Die Grösse der Teilfläche ist in m <sup>2</sup> gegeben.		
	Feste Linie	Die neue Grenze, die die Grösse der Teilfläche definier ist bekannt.		
<verwende:></verwende:>		Dieses Feld definiert den Verlauf der neuen Grenze.		
	Parallele	Die Grenze ist parallel zu einer Linie, die durch <b><punkt< b=""> <b>A:&gt;</b> und <b><punkt b:=""></punkt></b> definiert wird.</punkt<></b>		
	Lotrechte	Die Grenze ist senkrecht zu einer Linie, die durch <b><punkt a:=""></punkt></b> und <b><punkt b:=""></punkt></b> definiert wird.		
	Drehlinie	Die Grenze ist eine Linie, die sich um den <b><rotations-< b=""> <b>Pkt:&gt;</b> mit <b><azi:></azi:></b> dreht.</rotations-<></b>		
<teilfl-xx:></teilfl-xx:>	Benutzereingabe	Für <b><teilmethode: prozent=""></teilmethode:></b> und <b><teilmethode:< b=""> <b>Fläche&gt;</b>. Die Grösse der Teilfläche muss entweder in % oder in m<sup>2</sup> eingegeben werden.</teilmethode:<></b>		
		Wenn die Fläche mit einer parallelen oder einer lotrechten Linie geteilt wird, wird eine Bezugslinie durch <b>Punkt A:&gt;</b> und <b>Punkt B:&gt;</b> definiert. Die parallele Grenzlinie hat die gleiche Richtung wie die Bezugslinie. Die Teilfläche ist immer links von der neuen Grenzlinie.		

Feld	Option	Beschreibung
		Wenn die Fläche mit einer Drehlinie geteilt wird, wird die Richtung der neuen Grenzlinie durch den <b><rotations-< b=""> <b>Pkt:&gt;</b> und das <b><azi:></azi:></b> definiert. Die Teilfläche ist immer links von der neuen Grenzlinie.</rotations-<></b>
	Ausgabe	Für <b><teilmethode: feste="" linie=""></teilmethode:></b> . Die Grösse der Teil- fläche wird berechnet und angezeigt.
<punkt a:=""></punkt>	Auswahlliste	Der erste Punkt der Linie, die als Bezugslinie für die Flächenteilung verwendet wird. Alle Punkte von <b>COGO</b> <b>Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<punkt b:=""></punkt>	Auswahlliste	Der zweite Punkt der Linie, die als Bezugslinie für die Flächenteilung verwendet wird. Alle Punkte von <b>COGO</b> <b>Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<verschie- bung:&gt;</verschie- 		Verfügbar für <b><teilmethode: feste="" linie=""></teilmethode:></b> .
	mit Distanz	Die neue Grenze verläuft in einer bestimmten Distanz von der Bezugslinie, die durch <b><punkt a:=""></punkt></b> und <b><punkt< b=""> <b>B:&gt;</b> definiert wird.</punkt<></b>
	Teilungspunkt	Die neue Grenze verläuft durch einen Punkt, der in <b><durch punkt:=""></durch></b> definiert wird.
<durch Punkt:&gt;</durch 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><verschiebung: teilungspunkt=""></verschiebung:></b> . Der Punkt, durch den die neue Grenze verläuft.
<rotations- Pkt:&gt;</rotations- 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><verwende: drehlinie=""></verwende:></b> . Der Punkt, um den die neue Grenze mit <b><azi:></azi:></b> dreht.

Feld	Option	Beschreibung
<azi:></azi:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><verwende: drehlinie=""></verwende:></b> . Das Azimut der neuen Grenzlinie.
<hdist-xx:></hdist-xx:>		Die Distanz der parallelen Grenzlinie zur Bezugslinie bzw. die Distanz auf der Bezugslinie bis zum Schnitt- punkt mit der lotrechten Grenzlinie.
	Benutzereingabe	Für <teilmethode: feste="" linie=""> und <verschie- bung: mit Distanz&gt;.</verschie- </teilmethode:>
	Ausgabe	Für <teilmethode: prozent=""> oder <teilmethode: Fläche&gt; mit <verwende: parallele=""> oder <verwende: Lotrechte&gt;.</verwende: </verwende:></teilmethode: </teilmethode:>

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Map. Siehe Abschnitt "COGO Flächen Teilung, Seite Map".

Auf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

> Nächster Schritt RECHN (F1) führt die Flächenteilung durch und ruft COGO Ergebnisse der Flächen Teilung auf. Siehe Kapitel "38.11.4 Ergebnisse der Flächenteilung".

COGO Flächen Teilung, Seite Map

### 38.11.4

#### Ergebnisse der Flächenteilung

#### Zugriff

#### COGO Ergebnisse der Flächen Teilung, Seite Ergebnis

#### RECHN (F1) in COGO Flächen Teilung.

<u>11:48</u> COGO <b>Ergebnisse der Flächen</b> Ergebnis Plot <b>Verhältnis</b> : Fläch1-Gitt: Fläch2-Gitt:	Image: Non-Structure       Image: Non-Structure       Image: Non-Structure         2%:98%       10.00 m²         416.69 m²	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Übernimmt die Berechnung und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort. Berechnete COGO Punkte werden noch nicht gespeichert.</li> <li>SEITE (F6)</li> <li>Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.</li> <li>SHIFT KONF (F2)</li> </ul>
WEITR	Q1A û SEITE	um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung		
<verhältnis:></verhältnis:>	Ausgabe	Das Grössenverhältnis der zwei Teilflächen in Prozent.		
<fläche 1-xx:=""> Ausgabe</fläche>		Die Grösse der ersten Teilfläche in m <sup>2</sup> .		
<fläche 2-xx:=""></fläche>	Ausgabe	Die Grösse der zweiten Teilfläche in m <sup>2</sup> .		

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.

#### COGO

Ergebnisse der Flächen Teilung, Seite Map

Die Punkte, die die Fläche definieren, und die berechneten COGO Punkte werden in schwarz dargestellt.

#### Nächster Schritt WEITR (F1) ruft COGO Flächen Teilung Ergebnisse auf.

Die Koordinaten der Schnittpunkte der neuen Grenze mit der ursprünglichen Fläche werden angezeigt.

11:51 COGO Flächen Tei Fraeb 1 Code	<mark>}                                    </mark>	ີ່∎¢ົ້] <sup>∦</sup> ຊື່ jebnisse	A B	SPEIC (F1) Speichert die zwei Ergebnisse und kehrt zu COGO Zu teilende Fläche wählen zurück, sobald beide Punkte gespeichert sind.
Punkt-Nr.	:	0007		KOORD (F2)
				Zeigt andere Koordinatentypen.
				ERG1 (F3) oder ERG2 (F3)
Ost	:	764245.724	m	Zeigt das erste bzw. das zweite Ergebnis an.
Nord	:	252925.967	m	ABSTK (F5)
Ortho Höhe	:		ጠ 1 ለ ለ	Um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.

SPEIC KOORD ERG2

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.

COGO Flächenteilung Ergebnisse, Seite Ergeb. X

ABSTK SEITE

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Bezeichnung für den COGO Punkt, abhängig von der für <b><messpunkte:></messpunkte:></b> in <b>KONFIG. NrMasken</b> definierten Punktnummernmaske.
<ortho höhe:=""> oder <lokal EllHöhe:&gt;</lokal </ortho>	Benutzereingabe	Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.

#### Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.

COGO Flächen Teilung Ergebnisse, Seite Code Alle Codes der Job-Codeliste können ausgewählt werden. Einen Code eingeben, falls benötigt.

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.

COGO Flächen Teilung Ergebnisse, Seite Plot Die Punkte, die die Fläche definieren, und die Punkte der neuen Grenze werden in schwarz dargestellt.

Nächster Schritt

**SPEIC (F1)** speichert die Ergebnisse und ruft **COGO Zu teilende Fläche wählen** auf. Für **<Protokoll: Ja>** in **COGO Konfiguration**, Seite **Prtkl** wird das Ergebnis in das Messprotokoll geschrieben.

38.11.5	Anwendungsbeispiel		
Beschreibung	Anwendung:	Teilen einer Fläche durch eine vorgegeben parallele Linie. Die neue Grenze soll durch einen bekannten Punkt mit der Punktnummer 100 laufen.	
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.	
	Ziel:	Die Punkte, die die zu teilende Fläche bilden, sollen gemessen werden. Die Flächenteilung soll berechnet werden.	
Diagramm	P2	P0 < <b>Punkt A:&gt;</b> der Linie P1 <b>C</b> P0 <b>Punkt A:&gt;</b> der Linie P1 <b>C</b> P1 <b>C</b> P0 <b>Punkt B:&gt;</b> der Linie P2 Erster neuer COGO Punkt P3 Zweiter neuer COGO Punkt	

GPS12\_160

Anforderungen

- Eine Echtzeit Referenz läuft.
- Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.

d

<HDist-XX:>

#### Feldablauf Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Prog\COGO
2.	COGO COGO Start
	Einen Job und einen Konfigurationssatz mit den oben genannten Einstellungen wählen.
	KONF (F2) um das Applikationsprogramm COGO zu konfigurieren.
3.	WEITR (F1) ruft COGO COGO Menü auf.
4.	Flächen Teilung markieren.
5.	WEITR (F1) ruft COGO Zu teilende Fläche wählen auf.
6.	COGO Zu teilende Fläche wählen
	<fläche: messen="" neu=""> wählen</fläche:>
	<fläche-nr.:> Eine Nummer für die neue Fläche eingeben.</fläche-nr.:>
7.	WEITR (F1) ruft COGO Messen: Job Name auf.
8.	COGO Messen: Job Name
	<punkt-nr.:> Einen Namen für den ersten Punkt der Fläche eingeben.</punkt-nr.:>
9.	MESSE (F1), STOP (F1) und SPEIC (F1), um den ersten Punkt der Fläche zu messen.
10.	Alle zur Fläche gehörenden Punkte messen. Punkt 100 muss einer der Punkte sein.
11.	ENDE (F4) sobald alle Punkte gemessen sind.
12.	COGO Edit Fläche: Fläche-Nr.
	Die Punkte überprüfen.

Schritt	Beschreibung		
13.	SPEIC (F1) speichert die Fläche und ruft COGO Flächen Teilung auf.		
14.	COGO Flächen Teilung, Seite Eingabe		
	<teilmethode: feste="" linie=""></teilmethode:>		
	<verwende: parallele=""></verwende:>		
	<punkt a:=""> und <punkt b:=""> Den ersten und zweiten Punkt der Linie wählen, die als Bezugslinie für die neue Grenze verwendet wird. Die neue Grenze verläuft parallel zu dieser Linie.</punkt></punkt>		
	<verschiebung: durch="" punkt=""></verschiebung:>		
	<durch 100="" punkt:=""></durch>		
15.	RECHN (F1) ruft COGO Ergebnisse der Flächen Teilung auf.		
16.	COGO Ergebnisse der Flächen Teilung, Seite Ergebnis		
	Die Grösse der zwei neuen Teilflächen wird angezeigt,		
17.	WEITR (F1) ruft COGO Flächen Teilung Ergebnisse auf.		
18.	COGO Flächen Teilung Ergebnisse, Seite Ergeb.1		
	<punkt-nr.:> Die Punktnummer für den ersten COGO Punkt, abhängig von der für <messpunkte:> in KONFIG. NrMasken definierten Punktnummernmaske. Die Punktnummer kann geändert werden.</messpunkte:></punkt-nr.:>		
	<b><ortho höhe:=""></ortho></b> oder <b><lokal eiihöhe:=""></lokal></b> sind Eingabefelder. Es wird die Höhe des ersten Punktes, der in der COGO Berechnung verwendet wird, vorgeschlagen. Ein Höhenwert, der mit dem berechneten Punkt gespeichert wird, kann manuell eingegeben werden.		

Schritt	Beschreibung
	Die berechneten Koordinaten werden angezeigt. Eine Punktnummer eingeben.
(B)	KOORD (F2) zeigt andere Koordinatentypen.
	ERG1 (F3) und ERG2 (F3), um das erste und das zweite Ergebnis anzuzeigen.
	<b>ABSTK (F5)</b> um das Applikationsprogramm Absteckung aufzurufen und den berechneten COGO Punkt abzustecken.
(B)	SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale Koordinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.
(Jan)	SHIFT INDIV (F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.
19.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert den ersten COGO Punkt und zeigt die Koordinaten des zweiten COGO Punktes an.
20.	SPEIC (F1) speichert den zweiten COGO Punkt und kehrt zu COGO Zu teilende Fläche wählen zurück.
21.	SHIFT BEEND (F6) drücken, um das Applikationsprogramm COGO zu verlassen.

38.12

### Auswahl eines Ergebnisses von früheren COGO Polarberechnungen

**Beschreibung** Azimute, Distanzen und Offsets, die innerhalb COGO Polaraufnahme und Schnittberechnung benötigt werden, können aus zuvor berechneten Ergebnissen der Polarberechnung gewählt werden.

Schritt	Beschreibung		
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Polaraufnahme Eingabe ode COGO Schnittberechnung Eingabe auszuwählen.		
2.	COGO XX Eingabe, Seite Eingabe		
	<azi:>, <hdist-xx:> oder <offset:> markieren.</offset:></hdist-xx:></azi:>		
3.	LETZT (F4) ruft COGO Letzte Polarberechnung auf.		
4.	COGO Letzte Polarberechnung		
	Alle im aktiven Job gespeicherten COGO Polarberechnungen werden sortiert nach der Zeit (letzte Berechnung oben) angezeigt. Dieser Dialog besteht aus drei Spalten.		
	<ul> <li>Erste Spalte Von: Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes f ür die COGO Polarberech- nung.</li> </ul>		
	<ul> <li>Zweite Spalte Nach: Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes f ür die COGO Polarberech- nung.</li> </ul>		

#### Auswahl eines Ergebnisses von früheren COGO Polarberechnungen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
	<ul> <li>Dritte Spalte: Die angezeigte Information kann sich unterscheiden wird f ür nicht verf üg- bare Informationen angezeigt, zum Beispiel wenn ein reiner H öhenpunkt verwendet wurde, Azi kann dann nicht berechnet werden.</li> </ul>
	Azi: Die Richtung vom ersten zum zweiten bekannten Punkt.
	HDist-XX: Die Horizontaldistanz zwischen den zwei bekannten Punkten.
	<b>Datum</b> und <b>Zeit</b> , der Zeitpunkt, an dem die COGO Polarberechnung gespei- chert wurde.
	<b>ANZGE (F3)</b> zeigt alle berechneten Werte für die markierte COGO Polarberech- nung. Dies schliesst die Höhendifferenz, die Schrägdistanz, die Neigung und die Koordinatendifferenzen zwischen den zwei bekannten Punkten ein.
	LÖSCH (F4) löscht die markierte COGO Polarberechnung.
(j)	MEHR (F5) zeigt andere Informationen in der dritten Spalte an.
5.	Die COGO Polarberechnung markieren, von der ein Ergebnis in <b>COGO XX</b> <b>Eingabe</b> , Seite <b>Eingabe</b> übernommen werden soll.
6.	WEITR (F1) kehrt zu COGO XX Eingabe, Seite Eingabe zurück.
	Das entsprechende Ergebnis der markierten COGO Polarberechnung wird in das Feld kopiert, das anfangs in <b>COGO XX Eingabe</b> , Seite <b>Eingabe</b> markiert war.

### 38.13 Modifi

## Modifizierung der Werte für Azimute, Distanzen und Offsets

Beschreibung

Zugriff Schritt-für-Schritt

und Schr	nittberechnungen benötigt werden, können mathematisch modifiziert werden.
Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "38.2 Zugriff auf COGO", um COGO Polaraufnahme Eingabe oder COGO Schnittberechnung Eingabe auszuwählen.
2.	COGO XX Eingabe, Seite Eingabe
	<azi:>, <hdist-xx:> oder <offset:> markieren.</offset:></hdist-xx:></azi:>

Die Werte für den Azimut, die Distanz und den Offset, die innerhalb der COGO Polaraufnahme

3. SHIFT MODIF (F4) ruft COGO Werte modifizieren auf.

#### COGO Werte modifizieren

In diesem Dialog können Zahlen für die Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion mit dem ursprünglichen Azimut-, Distanz- oder Offsetwert eingegeben werden. Es gelten die Standardregeln für mathematische Operationen.

<u>11:47</u> COGO		ু শুখু ∗	23 √ 	AB
Werte mo	difizieren			×
Bezugsri	cht. :	250	.0000	g
Multipli	ziere:	-	2.000	
Dividier	e ·	•	1000	

iuitipiizieie.	2.000
Dividiere :	3.000
Addiere :	300.0000
Subtrahiere :	100.0000
Bezugsricht. :	<b>366.6667</b> g
	Q1a û
WEITR	

#### WEITR (F1)

Übernimmt die modifizierten Werte und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde. Die modifizierten Werte werden in das Feld kopiert, das anfangs in **COGO XX Eingabe**, Seite **Eingabe** markiert war.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung	
<azi:>, <hdist-xx:> oder <offset:></offset:></hdist-xx:></azi:>	Ausgabe	Der Name des Feldes und der Wert, der vor dem Öffnen von <b>COGO Werte modifizieren</b> markiert war.	
<multipli- ziere:&gt;</multipli- 	Benutzereingabe	Die Zahl, mit der multipliziert werden soll.	
		• Minimum: -3 000	
		• Maximum: 3 000	
		führt eine Multiplikation mit 1 aus.	
<dividiere:></dividiere:>	Benutzereingabe	Die Zahl, durch die dividiert werden soll.	
		• Minimum: -3 000	
		• Maximum: 3 000	
		führt eine Division durch 1 aus.	
<addiere:></addiere:>	Benutzereingabe	Die Zahl, die addiert werden soll.	
		Für Azimute	
		Minimum: 0	
		Maximum: Voller Kreis	
		Für Distanzen und Offsets	
		Minimum: 0 m	
		Maximum: 30000000 m	
		führt eine Addition mit 0.000 aus.	

Feld	Option	Beschreibung
<subtrahiere:></subtrahiere:>	Benutzereingabe	Die Zahl, die subtrahiert werden soll.
		Für Azimute
		Minimum: 0
		Maximum: Voller Kreis
		Für Distanzen und Offsets
		Minimum: 0 m
		Maximum: 30000000 m
		führt eine Subtraktion mit 0.000 aus.
< <b>Azi:&gt;</b> ,	Ausgabe	Der modifizierte Wert für das Feld in der ersten Zeile.
<hdist-xx:></hdist-xx:>		Dieses Feld wird mit jeder mathematischen Opera-
oder <offset:></offset:>		tion aktualisiert. Winkel, die grösser als der Vollkreis sind, werden entsprechend verkleinert.

#### Nächster Schritt

**WEITR (F1)** übernimmt die modifizierten Werte und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

# Beispiel: Berechnung für einen Azimut

Schritt	Benutzereingabe	Berechneter Wert	Angezeigter Wert
(F			<azi: 250.0000=""> g</azi:>
1.	<multipliziere: 2=""></multipliziere:>	500	<azi: 100.0000=""> g</azi:>
2.	<dividiere: 3=""></dividiere:>	166.667	<azi: 166.6670=""> g</azi:>
3.	<addiere: 300=""></addiere:>	466.667	<azi: 66.6670=""> g</azi:>
4.	<subtrahiere: 100=""></subtrahiere:>	366.667	<azi: 366.6670=""> g</azi:>

#### Beispiel: Berechnung für eine Distanz

Das Verhalten für einen Offset ist identisch.

Schritt	Benutzereingabe	Berechneter Wert	Angezeigter Wert
(B)			<hdist-gitt: 250.000=""> m</hdist-gitt:>
1.	<multipliziere: 2=""></multipliziere:>	500	<hdist-gitt: 500.000=""> m</hdist-gitt:>
2.	<dividiere: 3=""></dividiere:>	166.667	<hdist-gitt: 166.667=""> m</hdist-gitt:>
3.	<addiere: 300=""></addiere:>	466.667	<hdist-gitt: 466.667=""> m</hdist-gitt:>
4.	<subtrahiere: 100=""></subtrahiere:>	366.667	<hdist-gitt: 366.667=""> m</hdist-gitt:>

39	Berechnung eines Koordinatensystems - Allgemein Übersicht		
39.1			
Beschreibung	Die mit GPS gemessenen Punkte werden immer basierend auf das globale, geodätische WGS 1984 Datum gespeichert. Die meisten Vermessungen benötigen Koordinaten in einem lokalen Gittersystem, welches auf das amtliche Datum eines Landes basiert, oder in einem willkürlichen Gittersystem, wie es zum Beispiel auf einer Grossbaustelle verwendet wird. Um die WGS 1984 Koordinaten in lokale Koordinaten umzurechnen, muss ein Koordinaten-system erstellt werden. Ein Teil des Koordinatensystems ist die Transformation, die für die Umrechnung der Koordinaten vom WGS 1984 Datum in das lokale Datum verwendet wird.		
	Das Applikationsprogramm Berechne Koordinatensystem erlaubt:		
	die Berechnung der Parameter einer neuen Transformation.		
Transformationen	Eine Transformation ist eine Methode, mit der Koordinaten von einem geodätischen Datum in ein anderes überführt werden.		
	Anforderungen		
	Transformationsparameter		
	In einigen Fällen ein lokales Ellipsoid		
	In einigen Fällen eine Kartenprojektion.		
	• In einigen Failen eine Kattenpiojektion.		

• In einigen Fällen ein Geoidmodell.

#### Transformationsparameter

Eine Transformation besteht abhängig vom Typ aus einer Anzahl unterschiedlicher Parameter wie Verschiebungen, Rotationen und Massstabsfaktoren. Es werden nicht immer alle diese Parameter benötigt. Diese Parameter können bereits bekannt sein oder müssen berechnet werden.

#### Beschreibung der Transformationen

Drei verschiedene Transformationen werden zur Verfügung gestellt:

- Klassische 3D, auch Helmert Transformation genannt
- 1-Schritt
- 2-Schritt

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
Klassische 3D	Prinzip	Transformiert kartesische WGS 1984 Koordinaten in lokale, kartesische Koordinaten und umgekehrt. Eine Kartenprojektion kann angewendet werden, um Gitterkoordinaten zu erhalten. Es handelt sich um eine Ähnlichkeitstransformation und ist die mathe- matisch strengste Transformationsart.
	Positionen und Höhen	Positionen und Höhen sind miteinander verknüpft. Abweichungen in der Höhe wirken sich auf die Posi- tion aus und umgekehrt.
	Anwendung	Wenn die Geometrie der gemessenen Punkte homogen erhalten bleiben soll.

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
	Anforderungen	<ul> <li>Die Positionen und Höhen für mindestens drei Punkte sind im WGS 1984 und im lokalen System bekannt. Für mehr Kontrollmöglichkeiten werden vier oder mehr Punkte empfohlen.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter des lokalen Ellipsoids.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter der lokalen Kartenprojektion, um zwischen Gitterkoordinaten und geodätischen Koordinaten umzurechnen.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter des lokalen Geoidmodells, um zwischen orthometrischen und ellipsoidischen Höhen umzurechnen. Das ist kein Muss.</li> </ul>
	Fläche	Besonders umfangreiche Netze mit grossen Höhen- unterschieden. Die lokalen Koordinaten der Pass- punkte müssen entsprechend genau bekannt sein.
	Vorteil	• Die Genauigkeit der Messungen bleibt erhalten.
		<ul> <li>Sie kann über ein beliebig grosses Gebiet verwendet werden, solange die lokalen Koordi- naten einschliesslich der Höhen entsprechend genau sind.</li> </ul>
	Nachteil	<ul> <li>Das Ellipsoid und die Kartenprojektion f ür die lokalen Gitterkoordinaten m üssen bekannt sein.</li> </ul>

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
		<ul> <li>Um genaue ellipsoidische Höhen zu erhalten, müssen die Geoidundulationen der gemessenen Punkte bekannt sein. Diese können mit Hilfe eines Geoidmodells bestimmt werden. Siehe Kapitel "13.2 Terminologie".</li> </ul>
1-Schritt	Prinzip	Transformiert WGS 1984 Koordinaten ohne Kenntnis über das lokale Ellipsoid oder die Karten- projektion direkt in lokale Gitterkoordinaten und umgekehrt. Verfahren:
		1. Die WGS 1984 Koordinaten werden mit Hilfe einer temporären Transversalen Mercator Projektion verebnet. Der Zentralmeridian dieser Projektion führt durch den Schwerpunkt der Passpunkte.
		2. Das Ergebnis von 1. sind vorläufige Gitterkoordi- naten für die WGS 1984 Punkte.
		3. Diese vorläufigen Gitterkoordinaten werden für die Berechnung der zwei Verschiebungen, der Rotation und des Massstabsfaktors verwendet. Diese Transformation überführt die vorläufigen Gitterkoordinaten in das Zielsystem und ist als klassische 2D Transformation bekannt.
		4. Die Höhentransformation entspricht einer eindi- mensionalen Höhenapproximation.

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
	Positionen und Höhen	Die Lage- und Höhentransformation werden getrennt durchgeführt.
	Anwendung	Wenn Messungen in das lokale Netz möglichst klaf- fungsfrei eingepasst werden sollen. Zum Beispiel:
		Ein Gebiet, in dem die Koordinaten auf einem freien System ("Baustellensystem") basieren. Die Koordi- naten sind nicht auf ein Ellipsoid oder eine Karten- projektion bezogen oder nicht nach Nord orientiert. Die Passpunkte sind nicht alle mit Lage und Höhe bekannt. Eine klassische 3D Transformation kann aus diesen Gründen nicht angewendet werden.
	Anforderungen	<ul> <li>Die Position f ür mindestens einen Punkt ist im WGS 1984 und in dem lokalen System bekannt. Um eine ausreichende Kontrollmöglichkeit zu erhalten, werden drei Punkte f ür die Position und vier f ür die H öhe empfohlen.</li> </ul>
		<ul> <li>Zusätzliche Höheninformation f ür einen Punkt ermöglicht die Transformation von H öhen.</li> </ul>
		Parameter des lokalen Geoidmodells. Das ist kein Muss.
		Keine Parameter des lokalen Ellipsoids.
		Keine Parameter der lokalen Kartenprojektion.
Transformation	Charakteristik	Beschreibung
----------------	---	--
	Fläche	<ul> <li>Begrenzt auf 10 x 10 km, weil kein Projektions Massstabsfaktor berücksichtigt und für die Berechnung der vorläufigen WGS 1984 Gitterko- ordinaten eine Standard Transversale Mercator Projektion verwendet wird.</li> </ul>
		• Für Gebiete ohne grössere Höhenunterschiede.
	Punkte und Trans- formationspara- meter	Die Anzahl der Transformationsparameter richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Lagepass- punkte.
		<ul> <li>Ein Punkt: Klassische 2D mit Verschiebung in X und Y.</li> </ul>
		<ul> <li>Zwei Punkte: Klassische 2D mit Verschiebung in X und Y, Rotation um Z und Massstab.</li> </ul>
		<ul> <li>Mehr als zwei Punkte: Klassische 2D mit Verschiebung in X und Y, Rotation um Z, Mass- stab und Residuen.</li> </ul>
	Punkte und Höhentransforma- tion	Der Typ der Höhentransformation richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Höhenpasspunkte.
		Kein Punkt: Keine Höhentransformation.
		<ul> <li>Ein Punkt: Höhenverschiebung um den Diffe- renzbetrag des Höhenpasspunktes.</li> </ul>
		<ul> <li>Zwei Punkte: H</li></ul>

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
		<ul> <li>Drei Punkte: Ebene durch die drei H</li></ul>
		<ul> <li>Mehr als drei Punkte: Mittlere Ebene durch alle Höhenpasspunkte und Residuen.</li> </ul>
	Vorteil	<ul> <li>Höhenfehler pflanzen sich nicht in Lagefehler fort, da die Höhen- und die Lagetransformationen getrennt durchgeführt werden.</li> </ul>
		<ul> <li>Wenn lokale Höhen eine geringe Genauigkeit haben oder nicht bekannt sind, kann eine Lage- transformation trotzdem berechnet werden.</li> </ul>
		• Die Höhen- und die Lagepunkte müssen nicht die gleichen Punkte sein.
		<ul> <li>Es werden keine Parameter des lokalen Ellip- soids und der Kartenprojektion benötigt.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter können mit einem Minimum an Punkten berechnet werden. Werden Parameter nur mit Hilfe von einem oder zwei lokalen Punkten berechnet, sollte darauf geachtet werden, dass diese nur in der Nähe der verwen- deten Passpunkte gültig sind.</li> </ul>

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
	Nachteil	<ul> <li>Beschränkung der Grösse des Gebiets, über welches die Transformation angewendet werden kann. Der Grund liegt darin, dass der Massstabs- faktor in der Projektion nicht richtig berücksichtigt wird.</li> </ul>
		<ul> <li>Die Genauigkeit der Höhe ist davon abhängig, wie stark das Geoid unduliert. Je bewegter das Geoid, desto ungenauer sind die Resultate.</li> </ul>
2-Schritt	Prinzip	Kombiniert die Vorteile der 1-Schritt und der klas- sischen 3D Transformation. Sie erlaubt, Position und Höhe getrennt zu behandeln, ist jedoch nicht auf kleinere Gebiet beschränkt. Verfahren:
		<ol> <li>Die WGS 1984 Koordinaten der Passpunkte werden mit Hilfe einer klassischen 3D Vor- Transformation in die N\u00e4he des lokalen Datums verschoben. Diese Vor-Transformation ist in der Regel f\u00fcr das ganze Land g\u00fcltig.</li> </ol>
		<ol> <li>Die Koordinaten werden auf ein vorläufiges Gitter abgebildet, aber dieses Mal mit Hilfe der richtigen Kartenprojektion der lokalen Punkte.</li> </ol>
		<ol> <li>Es wird eine 2D Transformation genau wie bei der 1-Schritt Transformation angewendet.</li> </ol>
	Positionen und Höhen	Die Lage- und Höhentransformation werden getrennt durchgeführt.

Transformation	Charakteristik	Beschreibung
	Anwendung	Wenn Messungen in das lokale Netz von grösseren Gebieten als 10 x 10 km möglichst klaffungsfrei eingepasst werden sollen.
	Anforderungen	<ul> <li>Die Position f ür mindestens einen Punkt ist im WGS 1984 und in dem lokalen System bekannt. F ür mehr Kontrollmöglichkeiten werden vier oder mehr Punkte empfohlen.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter des lokalen Ellipsoids.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter der lokalen Kartenprojektion.</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter der Vor-Transformation.</li> </ul>
	Fläche	Praktisch jedes beliebige Gebiet, solange die lokalen Koordinaten genau sind.
	Punkte und Trans- formationspara- meter	Identisch mit der 1-Schritt Transformation.
	Punkte und Höhentransforma- tion	Identisch mit der 1-Schritt Transformation.
	Vorteil	<ul> <li>Höhenfehler pflanzen sich nicht in Lagefehler fort, da die Höhen- und die Lagetransformationen getrennt durchgeführt werden.</li> </ul>
		<ul> <li>Wenn lokale H</li></ul>

Transformation	Charakteristik	B	eschreibung
		•	Die Höhen- und die Lagepunkte müssen nicht die gleichen Punkte sein.
		•	Passt viel besser bei grösseren Gebieten als eine 1-Schritt Transformation. Grund:
			Beim ersten Schritt der 2-Schritt Transformation werden Verzerrungen durch das Bezugsellipsoid und die Kartenprojektion berücksichtigt. Der zweite Schritt berücksichtigt den richtigen Mass- stabsfaktor durch die 2D Transformation.
	Nachteil	•	Das lokale Ellipsoid muss bekannt sein.
		•	Die Kartenprojektion muss bekannt sein.
		•	Eine Vor-Transformation muss bekannt sein. Eine Null Transformation kann verwendet werden.
		•	Um genaue ellipsoidische Höhen zu erhalten, müssen die Geoidundulationen der gemessenen Punkte bekannt sein. Diese können mit Hilfe eines Geoidmodells bestimmt werden.

	Es ist möglich, mit einem Passpunkt eine klassische 3D Transformation zu berechnen, solange die Rotationen und der Massstabsfaktor festgehalten werden. Solch eine Transformation passt perfekt in der Nähe des Passpunktes, verschlechtert sich aber mit der Entfernung von diesem Punkt, weil weder die Orientierung des lokalen Referenzsystems noch der Massstabsfaktor berücksichtigt werden.	
Anforderungen für die Berechnung einer Transformation	Für die Berechnung einer Transformation ist es notwendig, Passpunkte zu haben, deren Koordinaten sowohl im WGS 1984 als auch im lokalen System bekannt sind. Je mehr Passpunkte vorliegen, desto zuverlässiger können die Transformationsparameter berechnet werden. Abhängig von der Art der verwendeten Transformation werden Informationen über die Kartenprojektion, das lokale Ellipsoid und ein lokales Geoidmodell benötigt.	
Anforderungen für Passpunkte	<ul> <li>Die für die Transformation verwendeten Passpunkte sollten das gesamte Gebiet, auf das sich die Transformation bezieht, abdecken. Punkte ausserhalb dieses Gebiets sollten nicht gemessen oder umgeformt werden, da Extrapolationsfehler auftreten können.</li> <li>Wenn eine Geoid Felddatei und/oder eine LSKS Felddatei zur Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird, müssen die Passpunkte innerhalb des Gebiets der Felddateien liegen.</li> </ul>	

# Methoden zur Berechnung eines Koordinatensystems

Zwei unterschiedliche Methoden zur Berechnung eines Koordinatensystems sind verfügbar:

Berechnungsmethode	Charakteristik	Beschreibung
Normal	Anzahl der benötigten Passpunkte	Einen oder mehr Passpunkte für das WGS 1984 und das lokale Datum.
	Transformation	1-Schritt, 2-Schritt oder Klassisch 3D, abhängig von der Anzahl der Pass- punkte und der verfügbaren Information.
1-Punkt Transformation	Anzahl der benötigten Passpunkte	Einen Passpunkt für das WGS 1984 und das lokale Datum.
	Transformation	1-Schritt oder 2-Schritt, wenn Infor- mationen über die notwendigen Rotationen und den Massstabsfaktor vorliegen.
		<ul> <li>Klassisch 3D, wenn die Rotationen auf Null und der Massstabsfaktor auf eins gesetzt werden sollen.</li> </ul>

39.2	Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Prog\Berechne KrdSys wählen.</li> <li>ODER</li> <li>PROG drücken. Berechne KrdSys markieren. WEITR (F1). Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die PROG Taste.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog BER K SYS Berechne Koord System Start aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> </ul>
BER K SYS Berechne Koord System Start	USER didekeit. Siene Rapiter 0.2 USER faste für minormationen über die USER faste.         III: 54 BER K SYS         BER K SYS       III: 7 BER K SYS         Berechne Koord System Start       IIII: 54 BER K SYS         Name       :         Name       :         Name       :         Neues Koord Sys       WGS84 Job         WGS84 Pkt Job:       :         Lok.       Pkt Job:         Lokaler Job       :         Normal       :         WEITR KONF       KSYS

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Benutzereingabe	<ul> <li>Ein eindeutiger Name für das Koordinatensystem. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten. Die Eingabe ist obligatorisch.</li> <li>Durch die Eingabe des Namens eines Koordina- tensystems kann ein existierendes System aktu- alisiert werden. Siehe Kapitel "13.4.2 Editieren eines Koordinatensystems".</li> </ul>
<wgs84 pkt<br="">Job:&gt;</wgs84>	Auswahlliste	Der Job, aus dem die Punkte mit WGS84 Koordinaten entnommen werden. Das Öffnen der Auswahlliste ruft <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> auf. Siehe Kapitel "8 Manage\Jobs".
<lok. pkt<br="">Job:&gt;</lok.>	Auswahlliste	Der Job, aus dem die Punkte mit lokalen Koordinaten entnommen werden. Das Öffnen der Auswahlliste ruft <b>MANAGE Mess Job (Speicherort)</b> auf. Siehe Kapitel "8 Manage\Jobs".
<methode:></methode:>	Normal oder 1-Pkt Transfor.	Die für die Berechnung des Koordinatensystems verwendete Methode.

WENN	UND	DANN
<methode: Normal&gt;</methode: 	das Applikations- programm <b>BER K</b> <b>SYS</b> konfiguriert werden muss	<b>KONF (F2)</b> ruft <b>BER K SYS Konfiguration</b> auf. Siehe Kapitel "39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal".
<methode: 1-<br="">Pkt Transfor.&gt;</methode:>	das Applikations- programm <b>BER K</b> <b>SYS</b> konfiguriert werden muss	<b>KONF (F2)</b> ruft <b>BER K SYS Konfiguration</b> auf. Siehe Kapitel "39.3.2 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Punkt Transforma- tion".
<methode: Normal&gt;</methode: 	das Applikations- programm <b>BER K</b> <b>SYS</b> nicht konfigu- riert werden muss	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ auf. Siehe Kapitel "40 Berechnung eines Koordinatensystems - Normal".
<methode: 1-<br="">Pkt Transfor.&gt;</methode:>	das Applikations- programm <b>BER K</b> <b>SYS</b> nicht konfigu- riert werden muss	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ auf. Siehe Kapitel "41 Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Punkt Transformation".

39.3	Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems		
39.3.1	Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal		
Beschreibung	In der Konfiguration von <b>BER K SYS</b> (normale Methode) werden die Standardeinstellungen für die Parameter, die innerhalb des Applikationsprogramms zur Berechnung eines Koordinatensystems verwendet werden, definiert. Diese Einstellungen werden im aktiven Konfigurationssatz gespeichert.		
Zugriff	Schritt	Beschreibung	
Schritt-fur-Schritt	1.	"39.2 Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen", um <b>BER K SYS</b> Berechne Koord System Start aufzurufen.	
	2.	KONF (F2) ruft BER K SYS Konfiguration, Seite Methode auf.	
	3.	<stdrd methode:="" normal=""> wählen.</stdrd>	
BER K SYS Konfiguration, Seite Methode	Dieser D aufgefüh geben.	vialog besteht aus den Seiten <b>Methode</b> , <b>Residuen</b> und <b>Klassisch 3D</b> . Die unten Irten Erklärungen zu den Softkeys gelten für alle Seiten, ausser es ist anders ange-	

11:54 BER K SYS	7 1 8 8 A B	W
Konfiguration Methode Residuen Kla	x assisch 3D	_
Stdrd Methode :	Norma 1 🚺	FL
Standard Transformation:	Klassisch 3D <u>+</u>	
Standard Höhen Modus :	Ellipsoidisch 🐠	
Stdrd Zuord. :	Pos & Höhe 🐠	
WEITR	Q1a û SEITE	SE

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

# FIX (F4) oder BEREC (F4)

Verfügbar für Seite **Klassisch 3D** ausser für **<Transf Modell:>** ist markiert. Um zu definieren, welche Parameter in der klassischen 3D Transformation berechnet oder festgehalten werden. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D".

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<stdrd Methode:&gt;</stdrd 	Normal oder 1-Pkt Transfor.	Die für die Berechnung des Koordinatensystems verwendete Methode.
		<ul> <li>Die verfügbaren Felder und Seiten sind anders, wenn <stdrd 1-pkt<="" li="" methode:=""> <li>Transfor.&gt; gewählt wird. Siehe Kapitel "39.3.2 Konfiguration der Berechnung eines Koordina- tensystems - 1-Punkt Transformation" für Informationen über die Konfiguration von BER K SYS mit der Methode 1-Pkt Transformation.</li> </stdrd></li></ul>

Feld	Option	Beschreibung
<standard Transforma- tion:&gt;</standard 	1-Schritt, 2-Schritt oder Klassisch 3D	Die Standardtransformation, die bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird. Siehe Kapitel "39.1 Übersicht".
<standard Höhen Modus:&gt;</standard 	Orthometrisch oder Ellipsoidisch	Der Standard Höhentyp, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.
<stdrd Zuord.:&gt;</stdrd 	Pos & Höhe, Nur Pos, Nur Höhe oder Kein(e)	Die verfügbaren Optionen hängen von der Wahl für <b>Standard Transformation:&gt;</b> ab. Die Punktinforma- tion, die bei der Berechnung der Transformationspa- rameter verwendet wird.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Residuen**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Residuen".

# BER K SYS Konfiguration, Seite Residuen

Feld	Option	Beschreibung
<ost:></ost:>	Benutzereingabe	Der Grenzwert, oberhalb dessen Ost-Residuen als mögliche Ausreisser markiert werden.
<nord:></nord:>	Benutzereingabe	Der Grenzwert, oberhalb dessen Nord-Residuen als mögliche Ausreisser markiert werden.
<höhe:></höhe:>	Benutzereingabe	Der Grenzwert, oberhalb dessen Höhen-Residuen als mögliche Ausreisser markiert werden.

Feld	Option	Beschreibung
<standard Resid. Verteilung:&gt;</standard 		Die Methode, mit der die Residuen der Passpunkte verteilt werden.
	Kein(e)	Es wird keine Verteilung durchgeführt. Die Residuen in den Passpunkten bleiben unverändert.
	1/Distanz <sup>XX</sup>	Verteilt die Residuen entsprechend der Distanz zwischen jedem Passpunkt und dem zu transformie- renden Punkt.
	Multiquadratisch	Verteilt die Residuen unter Verwendung einer multiquad- ratischen Interpolationsmethode.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Klassisch 3D**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D".

#### BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D

Die Einstellungen auf dieser Seite definieren die Parameter, die in einer klassischen 3D Transformation verwendet werden. In Kapitel "13.2 Terminologie" wird erläutert, wie viele Transformationsparameter basierend auf der Anzahl der Passpunkte berechnet werden.

WENN der Wert eines Feldes	DANN wird der Wert für diesen Parameter
	berechnet.
eine Zahl ist	auf diesen Wert fixiert.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<transf Modell:&gt;</transf 	Bursa Wolf oder Molodensky-Bad	Das Transformationsmodell, das verwendet wird. Details über die Modelle werden in der Standard Vermessungsliteratur erläutert.
<shift dx:=""></shift>	Benutzereingabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Benutzereingabe	Verschiebung in Y Richtung.
<shift dz:=""></shift>	Benutzereingabe	Verschiebung in Z Richtung.
<rotation x:=""></rotation>	Benutzereingabe	Rotation um die X Achse.
<rotation y:=""></rotation>	Benutzereingabe	Rotation um die Y Achse.
<rotation z:=""></rotation>	Benutzereingabe	Rotation um die Z Achse.
<massstab:></massstab:>	Benutzereingabe	Massstabsfaktor.

# Nächster Schritt

WENN	UND	DANN
ein Feld anzeigt	der Parameter festge- halten werden soll	Das Feld markieren. <b>FIX (F4)</b> . Den Wert des Parameters eingeben.
ein Feld einen Wert anzeigt	der Parameter berechnet werden soll	Das Feld markieren. BEREC (F4).
alle Parameter konfiguriert sind	-	WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Berechne Koord System Start zurück.

39.3.2	Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Punkt Transformation	
Beschreibung	In der Konfiguration von <b>BER K SYS</b> (Methode: 1-Punkt-Transformation) werden die Stan- dardeinstellungen für die Parameter, die innerhalb des Applikationsprogramms zur Berech- nung eines Koordinatensystems verwendet werden, definiert. Diese Einstellungen werden im aktiven Konfigurationssatz gespeichert.	
∠ugri⊞ Schritt-für-Schritt	Schritt	Beschreibung
Schnit-fur-Schnit	1.	"39.2 Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen", um <b>BER K SYS</b> Berechne Koord System Start aufzurufen.
	2.	KONF (F2) ruft BER K SYS Konfiguration, Seite Methode auf.
	3.	<stdrd 1-pkt="" methode:="" transfor.=""> wählen.</stdrd>

# BER K SYS Konfiguration, Seite Methode

Dieser Dialog besteht aus den Seiten **Methode**, **1-Schritt**, **2-Schritt** und **Klassisch 3D**. Die Erläuterungen für die Softkeys sind für alle Seiten gültig.

11:55 BER K SYS H 8 L1= 8 L2=	7 181 * S AB	
Konfiguration	×	1
Methode 1-Schritt 2	-Schritt[Klassisch 3	10
Stdrd Methode : 1	-Pkt Transfor. 🚺	
Ctondoval		
Transformation:	Klassisch 3D <u></u>	WE
Standard Höhen Medue	Ellinsoidisch (b)	
nonen nouus .		
		SE
	Q1a ①	
WEITR	SEITE	
		-

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<stdrd Methode:&gt;</stdrd 	Normal oder 1-Pkt Transfor.	Die für die Berechnung des Koordinatensystems verwendete Methode.
		Die verfügbaren Felder und Seiten sind anders, wenn <stdrd methode:="" normal=""> gewählt wird. Siehe Kapitel "39.3.1 Konfiguration der Berech- nung eines Koordinatensystems - Normal" für Informationen über die Konfiguration von BER K SYS mit der normalen Methode.</stdrd>

Feld	Option	Beschreibung
<standard Transfor- mation:&gt;</standard 	1-Schritt, 2-Schritt oder Klassisch 3D	Die Standardtransformation, die bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird. Siehe Kapitel "13.2 Terminologie".
<standard Höhen Modus:&gt;</standard 	Orthometrisch oder Ellipsoidisch	Der Standard Höhentyp, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **1-Schritt**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite 1-Schritt".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<standard Rotation:&gt;</standard 		Die Standard Rotationsmethode, die in der Transfor- mation verwendet wird.
	Verw WGS84 Nord	Rotation nach Nord wie bei WGS 1984 definiert.
	Benutzereingabe	Die Rotation kann manuell eingegeben werden.
	Konvergenzwinkel	Winkel zwischen Gitternord und geodätisch Nord in einem bestimmten Punkt. Ein entsprechendes Diagramm wird in Kapitel "41.2 Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Schritt Transformation" Abschnitt "BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation" gezeigt.

# BER K SYS Konfiguration, Seite 1-Schritt

Feld	Option	Beschreibung
	Zwei WGS84 Pkte	Die Rotation wird durch zwei Punkte im WGS 1984 System definiert. Ein entsprechendes Diagramm wird in Kapitel "41.2 Berechnung eines Koordinatensys- tems - 1-Schritt Transformation" Abschnitt "BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation" gezeigt.
<standard Höhen MS:&gt;</standard 		Die Standardmethode für die Berechnung des Höhenmassstabsfaktors, der in der Transformation verwendet wird.
	Benutzereingabe	Der Höhenmassstabsfaktor wird manuell einge- geben.
	Bek. WGS84 Pkt	Der Höhenmassstabsfaktor wird über einen bekannten Punkt im WGS 1984 System berechnet.
	Bek. WGS84 Höhe	Der Höhenmassstabsfaktor wird über die bekannte Höhe eines Punktes im WGS 1984 System berechnet.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **2-Schritt**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite 2-Schritt".

# BER K SYS Konfiguration, Seite 2-Schritt

Feld	Option	Beschreibung
<standard Rotation:&gt;</standard 		Die Standard Rotationsmethode, die in der Trans- formation verwendet wird.
	Verw WGS84 Nord	Rotation nach Nord wie bei WGS 1984 definiert.
	Benutzereingabe	Die Rotation kann manuell eingegeben werden.
	Konvergenzwinkel	Winkel zwischen Gitternord und geodätisch Nord in einem bestimmten Punkt. Ein entsprechendes Diagramm wird in Kapitel "41.2 Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Schritt Transformation" Abschnitt "BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation" gezeigt.
	Zwei WGS84 Pkte	Die Rotation wird durch zwei Punkte im WGS 1984 System definiert. Ein entsprechendes Diagramm wird in Kapitel "41.2 Berechnung eines Koordinaten- systems - 1-Schritt Transformation" Abschnitt "BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation" gezeigt.
<standard Massstab:&gt;</standard 		Die Standardmethode für die Berechnung des Massstabsfaktor, der in der Transformation verwendet wird.
	Benutzereingabe	Der Massstabsfaktor kann manuell eingegeben werden.
	Berech. Kombi MS	Berechnet den kombinierten Gitter- und Höhen- massstabsfaktor.

Feld	Option	Beschreibung
<stdrd gitt<br="">MS:&gt;</stdrd>	Benutzereingabe oder Bek. Lokaler Pkt	Verfügbar für <b><standard b="" berech="" kombi<="" masstab:=""> <b>MS&gt;</b>. Standardmethode für die Berechnung des Gittermassstabfaktors des bekannten Punktes.</standard></b>
<stdrd höh<br="">MS:&gt;</stdrd>	Benutzereingabe, Bek. Lokaler Pkt oder Bek. Lokale Höhe	Verfügbar für <b><standard b="" berech="" kombi<="" masstab:=""> <b>MS&gt;</b>. Standardmethode für die Berechnung des Höhenmassstabfaktors des bekannten Punktes.</standard></b>

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Klassisch 3D**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D".

#### BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<standard< th=""><th>Verw WGS84 PktHö oder</th><th>Herkunft der verwendeten Höheninforma-</th></standard<>	Verw WGS84 PktHö oder	Herkunft der verwendeten Höheninforma-
Lokale Höhe:>	Verw Lokal PktHö	tion.

Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Berechne Koord System Start zurück 40

# **Berechnung eines Koordinatensystems - Normal**

# 40.1 Übersicht

#### **Beschreibung**

Das Applikationsprogramm Berechne Koordinatensystem erlaubt, ein neues Koordinatensystem zu berechnen oder ein bereits existierendes Koordinatensystem zu aktualisieren. Ein Koordinatensystem wird durch die Transformation definiert, die für die Umrechnung der Koordinaten von einem geodätischen Datum in ein anderes verwendet wird. 1-Schritt, 2-Schritt oder klassische 3D Transformationen sind verfügbar. Siehe Kapitel "39 Berechnung eines Koordinatensystems - Allgemein" für weitere Informationen.

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
ein neues Koordinatensystem berechnet werden soll	Siehe Kapitel "40.2 Berechnung eines neuen Koordinatensystems".
ein Koordinatensystem aktualisiert werden soll	Siehe Kapitel "40.3 Aktualisierung eines Koordi- natensystems".

# **40.2**

# Berechnung eines neuen Koordinatensystems

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	"39.2 Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen", um BER K SYS
	Berechne Koord System Start aufzurufen.
2.	<methode: normal=""> wählen.</methode:>
3.	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ auf.

BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ

<u>11:56</u> BERKSYS <b>1</b> 8 L2=8 <b>1</b> 1 8 <b>1</b> 8
Transf. Name : <u>Neues Koord Sys</u> Transf. Typ : Klassisch 3D <u>√</u> V
Höhen Modus : Ellipsoidisch∳

		Q1a 仓
WEITR		

WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

Feld	Option	Beschreibung
<transf. Name:&gt;</transf. 	Benutzereingabe	Ein eindeutiger Name für die Transformation. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leer- stellen enthalten. Wenn ein Koordinatensystem aktu- alisiert wird, wird der Name dieses Koordinatensys- tems angezeigt.
<transf. typ:=""></transf.>		Der Transformationstyp, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.
	1-Schritt, 2-Schritt oder Klassisch 3D	Verfügbar, wenn ein neues Koordinatensystem berechnet wird.
	Ausgabe	Verfügbar, wenn ein existierendes Koordinaten- system aktualisiert wird. Der angezeigte Transforma- tionstyp ist der gleiche wie bei der ursprünglichen Berechnung und kann nicht geändert werden.
<höhen Modus:&gt;</höhen 		Der Höhenmodus, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.
	Orthometrisch oder Ellipsoidisch	Verfügbar, wenn ein neues Koordinatensystem berechnet wird.
	Ausgabe	Verfügbar, wenn ein existierendes Koordinaten- system aktualisiert wird. Der angezeigte Höhenmo- dus ist der gleiche wie bei der ursprünglichen Berech- nung und kann nicht geändert werden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter fort.

Wenn in **BER K SYS Berechne Koord System Start** ein Koordinatensystem zur Bearbeitung gewählt wurde, ruft das Drücken von **WEITR (F1)** den Dialog **BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)** auf. Das Drücken von **ESC** ruft dann nicht unmittelbar **BER K SYS Berechne Koord System Start**, sondern zunächst **BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter** und anschliessend **BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ** auf.

Dieser Dialog enthält verschiedene Felder, abhängig davon, welcher Transformationstyp in **BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ** gewählt wurde.



			Q1a û
WEITR			

#### WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

# BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter

(g

# Für <Transf. Typ: 1-Schritt>

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<geoidmo- dell:&gt;</geoidmo- 	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE</b> <b>Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.

# Für <Transf. Typ: 2-Schritt>

Feld	Option	Beschreibung
<vor trans-<br="">form:&gt;</vor>	Auswahlliste	Die Vor-Transformation, die für die vorläufige 3D Transformation verwendet wird. Alle 3D Helmert Transformationen von <b>MANAGE Transformationen</b> können ausgewählt werden.
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Auswahlliste	Das Ellipsoid, das in der Projektion verwendet wird. Alle Ellipsoide von <b>MANAGE Ellipsoide</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Das Ellipsoid, das in einer fest voreingestellten Projektion verwendet wird, wenn in <b><projektion:></projektion:></b> ausgewählt.
<projektion:></projektion:>	Auswahlliste	Die Projektion, die in der Transformation verwendet wird. Alle Projektionen von <b>MANAGE Projektionen</b> können ausgewählt werden.
<geoidmo- dell:&gt;</geoidmo- 	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE</b> <b>Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.

# Für <Transf. Typ: Klassisch 3D>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Auswahlliste	Das Ellipsoid, das in der Projektion verwendet wird. Alle Ellipsoide von <b>MANAGE Ellipsoide</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Das Ellipsoid, das in einer fest voreingestellten Projektion verwendet wird, wenn in <b><projektion:></projektion:></b> ausgewählt.
<projektion:></projektion:>	Auswahlliste	Die Projektion, die in der Transformation verwendet wird. Alle Projektionen von <b>MANAGE Projektionen</b> können ausgewählt werden.
<geoidmo- dell:&gt;</geoidmo- 	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE</b> <b>Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.
<lsks Modell:&gt;</lsks 	Auswahlliste	Das LSKS Modell, das in der Transformation verwendet wird. Die LSKS Modelle von <b>MANAGE</b> <b>LSKS Modelle</b> können ausgewählt werden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n) fort.

# BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)

In diesem Dialog werden die Passpunkte, die aus dem **<WGS84 Pkt Job:>** und dem **<Lok. Pkt Job:>** ausgewählt wurden, angezeigt. Die Anzahl der Passpunkte, die aus beiden Jobs zugeordnet sind, wird im Titel angezeigt, zum Beispiel **BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (4)**. Alle Softkeys sind verfügbar, wenn die Liste mindestens ein zugeordnetes Passpunktpaar enthält. In Kapitel "40.4 Zugeordnete Punkte" wird erläutert, wie Punkte zugeordnet werden.

11:57 BER K SYS	& L1= 8	
Schritt 3: Pu	Inktzuordnung	(4) 🗵
WGS84 Pkte	Lokale Punkte	Zuord.
101	101	Р&Н
200	200	P & H
300	300	P & H
400	400	P & H
RECHN NEU	EDIT LÖSCH ZUG	Q1a① DRD AUTO

# **RECHN (F1)**

Bestätigt die Auswahl, berechnet die Transformation und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

#### NEU (F2)

Um ein neues Punktpaar zuzuordnen. Dieses Paar wird der Liste hinzugefügt. Ein neuer Punkt kann manuell gemessen werden. Siehe Kapitel "40.4.2 Auswahl eines neuen Paares von zugeordneten Punkten".

# EDIT (F3)

Um das markierte Punktpaar zu editieren. Siehe Kapitel "40.4.3 Editieren eines Paars von zugeordneten Punkten".

# LÖSCH (F4)

Löscht das markierte Punktpaar aus der Liste.

#### ZUORD (F5)

Wechselt die Art der Zuordnung für ein markiertes Punktpaar. Siehe Kapitel "Beschreibung der Spalten".

#### AUTO (F6)

Prüft beide Jobs nach Punkten mit der gleichen Punktnummer. Punkte mit übereinstimmenden Punktnummern werden der Punkteliste hinzugefügt.

#### SHIFT PARAM (F5)

Um die Parameter der klassischen 3D Transformation für **<Transf Typ: Klassisch 3D>** oder die Parameter der 2D & Höhentransformation für **<Transf. Typ: 1-Schritt>** und **<Transf. Typ: 2-Schritt>** in **BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ** zu konfigurieren. Siehe Kapitel zu "39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems -Normal" Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Klassisch 3D".

#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
WGS84 Pkte	Die Punktnummer der Punkte, die aus dem <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> gewählt wurden.
Lokale Punkte	Die Punktnummer der Punkte, die aus dem <lok. job:="" pkt=""> gewählt wurden.</lok.>
Zuord.	Die Art der Zuordnung zwischen den Punkten. Diese Information wird bei der Berechnung der Transformation verwendet. Position & Höhe, nur Position, nur Höhe oder Kein(e).

Spalte	Beschreibung	
	<ul> <li>Für <transf. 1-schritt="" typ:=""> oder <transf. 2-schritt="" typ:=""> sind die möglichen Optionen P &amp; H, nur P, nur H oder Kein(e).</transf.></transf.></li> </ul>	
	<ul> <li>Für <transf. 3d="" klassisch="" typ:=""> sind die möglichen Optionen P &amp; H oder Kein(e).</transf.></li> </ul>	
	<b>Kein(e)</b> schliesst zugeordnete Passpunkte von der Berechnung der Transformation aus, löscht sie aber nicht von der Liste. Dies kann verwendet werden, um die Residuen zu verbessern.	

Ì

**RECHN (F1)** berechnet die Transformation und fährt mit **BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen** fort. Siehe Abschnitt "BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen".

Wenn ein Koordinatensystem, das aktualisiert wird, einen Punkt enthält, der vom aktiven Job gelöscht wurde und ein neuer Punkt mit derselben Punktnummer aber anderen Koordinaten in diesem Job gespeichert wurde, werden für die Berechnung die ursprünglichen Koordinaten des Punktes verwendet. Durch das Drücken von **EDIT (F3)**, das ein markiertes Punktpaar mit dem gelöschten Punkt editiert, werden die ursprünglichen Koordinaten in der Liste der Passpunkte überschrieben, so dass die neuen Koordinaten des Punktes bei der Berechnung verwendet werden.

# BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen

Zeigt eine Liste mit den in der Berechnung verwendeten Passpunkten und ihren zugehörigen Residuen.

11:59 BER K SYS ₩ 8	L1= 8 ℃ * L2= 8 🛓 🛃		
Schritt 4: Prüfe	Residuen	<u> </u>	
WGS84 Pkte	Ost[m]	Nord[m]	۰
101	0.009!	0.004	1
200	0.000	0.003	
300	-0.002	-0.004	_
400	-0.008	-0.004!	I
		Q1a û	I
WEITR ERGE	B MI	EHR	

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Residuen und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

#### ERGEB (F3)

Zeigt die Transformationsergebnisse an. Ruft **BER K SYS Ergebnis Transformation** auf. Siehe Kapitel "40.5 Transformationsergebnisse".

## MEHR (F5)

Zeigt die Höhenresiduen an.

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
WGS84 Pkte	Die Punktnummer der Punkte, die aus dem <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> gewählt wurden.
Ost	Die Ost-Residuen. Wenn die Position bei der Berechnung der Transfor- mation nicht verwendet wurde, wird angezeigt.
Nord	Die Nord-Residuen. Wenn die Position bei der Berechnung der Transfor- mation nicht verwendet wurde, wird angezeigt.
Höhe	Die Höhen-Residuen. Wenn die Höhe bei der Berechnung der Transfor- mation nicht verwendet wurde, wird angezeigt.

Spalte	Beschreibung
ō	Zeigt Residuen an, die den in <b>BER K SYS Konfiguration</b> , Seite <b>Residuen</b> definierten Limit überschreiten.
ŗ	Zeigt die grössten Residuen in Ost, Nord und Höhe an.

WENN die Residuen	DANN
nicht akzeptabel sind	<b>ESC</b> kehrt zu <b>BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)</b> zurück. Zugeordnete Punkte können editiert, gelöscht oder temporär von der Liste entfernt und die Transformation kann erneut berechnet werden.
akzeptabel sind	WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 5: Speich Koord System fort.

#### BER K SYS Schritt 5: Speich Koord System, Seite Inhalt

Dieser Dialog besteht aus den Seiten Inhalt und Koord System. Die Seite Koord System enthält verschiedene Felder abhängig davon, welche Art von Transformation in **BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ** gewählt wurde. Die Erläuterungen für die Softkeys sind für alle Seiten gültig.

12:01       BER K SYS       Schritt 5: S       Inhalt Koord S       Name	- & L1=8 ♪ * 8 L2=8 ♪ * peich Koord Sy System : Neues Koo	nstem ⊠ rd Sys	
Transf. Typ Verw Punkte	: Klassi :	sch 3D 4	
Grösste Resid	duen		SPEIC (F1)
Ost	:	0.008 m	Speichert das Koordinatensystem in der DB-X
Nord	:	0.007 m	und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
Höhe	:	0.002 m	SEITE (F6)
SPEIC		Q1a① SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Benutzereingabe	Der Name des Koordinatensystems. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.
<transf. typ:=""></transf.>	Ausgabe	Der Typ der verwendeten Transformation, wie er in BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ definiert wurde.

Feld	Option	Beschreibung
<verw Punkte:&gt;</verw 	Ausgabe	Die Anzahl der Punkte, die in <b>BER K SYS Schritt 3:</b> <b>Punktzuordnung (n)</b> zugeordnet wurden.
<ost:></ost:>	Ausgabe	Die grösste Ost-Residue aus der Transformationsbe- rechnung.
<nord:></nord:>	Ausgabe	Die grösste Nord-Residue aus der Transformations- berechnung.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Die grösste Höhen-Residue aus der Transformati- onsberechnung.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Koord System**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Schritt 5: Speich Koord System, Seite Koord System".

# Für <Transf. Typ: 1-Schritt>

BER K SYS Schritt 5: Speich Koord System, Seite Koord System

Feld	Option	Beschreibung
<residuen:></residuen:>	kein(e), 1/Distanz <sup>XX</sup> oder Multiquadratisch	Die Methode, mit der die Residuen der Passpunkte verteilt werden. Siehe Kapitel "39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal""BER K SYS Konfiguration, Seite Residuen".
<geoid- modell:&gt;</geoid- 	Ausgabe	Der Name des verwendeten Geoidmodells, wie es in <b>BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.

# Für <Transf. Typ: 2-Schritt>

Feld	Option	Beschreibung
<residuen:></residuen:>	kein(e), 1/Distanz <sup>XX</sup> oder Multiquadratisch	Die Methode, mit der die Residuen der Passpunkte verteilt werden. Siehe Kapitel "39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal" Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Resi- duen".
<vor Transform:&gt;</vor 	Ausgabe	Der Name der Vor-Transformation, wie sie in <b>BER K</b> <b>SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> definiert wurde.
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Ausgabe	Der Name des verwendeten Ellipsoids, wie es in <b>BER</b> <b>K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.
<projektion:></projektion:>	Ausgabe	Der Name der verwendeten Projektion, wie sie in BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter definiert wurde.
<geoid- modell:&gt;</geoid- 	Ausgabe	Der Name des verwendeten Geoidmodells, wie es in <b>BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.

# Für <Transf. Typ: Klassisch 3D>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<residuen:></residuen:>	kein(e), 1/Distanz <sup>XX</sup> oder Multiquadratisch	Die Methode, mit der die Residuen der Passpunkte verteilt werden. Siehe Kapitel "39.3.1 Konfiguration der Berechnung eines Koordinatensystems - Normal" Abschnitt "BER K SYS Konfiguration, Seite Residuen".
<transform:></transform:>	Ausgabe	Der Name der verwendeten Transformation, wie sie in <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> definiert wurde.
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Ausgabe	Der Name des verwendeten Ellipsoids, wie es in <b>BER</b> <b>K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.
<projektion:></projektion:>	Ausgabe	Der Name der verwendeten Projektion, wie sie in <b>BER</b> <b>K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.
<geoidmo- dell:&gt;</geoidmo- 	Ausgabe	Der Name des verwendeten Geoidmodells, wie es in BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter definiert wurde.
<lsks Modell:&gt;</lsks 	Ausgabe	Der Name des verwendeten LSKS Modells, wie es in <b>BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> definiert wurde.

# Nächster Schritt

SPEIC (F1) speichert das Koordinatensystem in der DB-X und ordnet es dem <WGS84 Pts Job:> zu, der in BER K SYS Berechne Koord System Start ausgewählt wurde. Der <WGS84 Pts Job:> wird der aktive Job.


# Aktualisierung eines Koordinatensystems

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	"39.2 Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen", um <b>BER K SYS</b> Berechne Koord System Start aufzurufen.
2.	<methode: normal=""> wählen.</methode:>
3.	Den Namen eines Koordinatensystems in <b><name:></name:></b> eingeben. ODER <b>KSYS (F6)</b> , um ein Koordinatensystem auszuwählen.
4.	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n) auf.
5.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit denen, die bei der Berechnung eines neuen Koordinatensystems ab <b>BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)</b> durchgeführt werden.
	Siehe Kapitel "40.2 Berechnung eines neuen Koordinatensystems". Den Anwei- sungen ab Abschnitt "BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)" folgen.

40.4	Zugeordnete Punkte		
40.4.1	Übersicht		
Beschreibung	Bevor eine Transformation berechnet wird, muss definiert werden, welche Punkte im <b>WGS84 Pkt Job:&gt;</b> und im <b>Lok. Pkt Job:&gt;</b> einander zugeordnet werden sollen. Paare von zugeordneten Punkten werden jeweils in einer Zeile in <b>BER K SYS Schritt 3: Punktzuord-</b> <b>nung (n)</b> dargestellt. Neue Paare von zugeordneten Punkten können erstellt, existierende Paare von zugeordneten Punkten können editiert oder gelöscht werden.		

# 40.4.2

#### Punkte zuordnen Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "40.2 Berechnung eines neuen Koordinatensystems", um <b>BER K</b> SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n) aufzurufen.
2.	NEU (F2) ruft BER K SYS Punkte zuordnen auf.
3.	BER K SYS Punkte zuordnen
	<b>WGS84 Punkt:&gt;</b> Ein WGS 1984 Passpunkt. Alle WGS 1984 Punkte von MANAGE Daten: Job Name können ausgewählt werden.
	<lokaler punkt:=""> Ein lokaler Passpunkt. Alle lokalen Punkte von MANAGE Daten: Job Name können ausgewählt werden.</lokaler>
	<zuord. typ:=""> Die Art der Zuordnung, die zwischen den in <wgs84 punkt:=""> und <lokaler punkt:=""> ausgewählten Punkten durchgeführt wird. Position und Höhe, nur Position, Nur Höhe oder kein(e).</lokaler></wgs84></zuord.>
	<ul> <li>Für <transf. 1-schritt="" typ:=""> oder <transf. 2-schritt="" typ:=""> sind die möglichen Optionen Pos &amp; Höhe, Nur Pos, Nur Höhe oder kein(e).</transf.></transf.></li> </ul>
	<ul> <li>Für <transf. 3d="" klassisch="" typ:=""> sind die möglichen Optionen Pos &amp; Höhe oder kein(e).</transf.></li> </ul>
	Einen Passpunkt von beiden Jobs wählen, der dieselbe Position in den verschie- denen Bezugssystemen beschreibt.
(B)	<b>MESS (F5)</b> . Verfügbar, wenn <b><wgs84 punkt:=""></wgs84></b> markiert ist. Um manuell einen Punkt zu messen und ihn im <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> zu speichern.
4.	WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n) zurück und fügt eine neue Zeile in der Punkteliste hinzu.

Auswahl eines neuen Paares von zugeordneten Punkten

# 40.4.3

# Editieren eines Paars von zugeordneten Punkten

Editieren von zugeordneten Punkten Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "40.2 Berechnung eines neuen Koordinatensystems", um <b>BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)</b> aufzurufen.
2.	BER K SYS Schritt 3: Punktzuordnung (n)
	Das zu editierende Punktpaar markieren.
3.	EDIT (F3) ruft BER K SYS Edit Zuordnungspunkte auf.
4.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Auswahl eines neuen Zuordnungs- punktes.
	Siehe Kapitel "40.4.2 Auswahl eines neuen Paares von zugeordneten Punkten". Den Anweisungen ab Schritt 3. folgen.

40.5

# 40.5.1

Zugriff Schritt-für-Schritt

# Transformationsergebnisse

# Zugriff auf die Transformationergebnisse

Schritt	Beschreibung
	Die Ergebnisse einer Transformation können während der Berechnung oder der Aktualisierung eines Koordinatensystems angezeigt werden.
1.	Siehe Kapitel "40.2 Berechnung eines neuen Koordinatensystems". Folgen Sie den Anleitungen, um <b>BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen</b> aufzurufen.
2.	ERGEB (F3) ruft BER K SYS Ergebnis Transformation auf.

# Nächster Schritt

WENN	DANN	
<transf. 1-schritt="" typ:=""> oder <transf. 2-schritt="" typ:=""></transf.></transf.>	Siehe Kapitel "40.5.2 Ergebnisse für 1-Schritt- und 2- Schritt Transformationen".	
<transf. 3d="" klassisch="" typ:=""></transf.>	Siehe Kapitel "40.5.3 Ergebnisse für die klassische 3D Transformation".	

# 40.5.2

#### BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Position

# Ergebnisse für 1-Schritt- und 2-Schritt Transformationen

Das Ergebnis der Transformation zwischen dem WGS 1984 Datum und dem lokalen Datum wird für jeden Transformationsparameter angezeigt. Dieser Dialog besteht aus den Seiten **Position** und **Höhe**. Die unten gegebenen Erklärungen für die Softkeys sind für die jeweils angegebene Seite gültig.

12:03 BER K SYS	<b>* 4</b> , L1: 8 L2:	:8 <b>``</b> ∎ <b>^</b>	° ≤ ■ S2 < A B
Ergebnis Tra	nsfor	mation	×
Position Höhe			
Shift dX	:	249519	.0014 m
Shift dY	:	758220	.2394 m
Rotation	:	-5511.	36979 "
Massstab	:	34.	6421 ppm
Rotn Urspr. 2	K:	3	.6845 m
Rotn Urspr. '	ť:	5	.8791 m
			Q1a û
WEITR		MSTAB RI	1S SEITE

#### WEITR (F1)

Kehrt zu **BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen** zurück.

#### MSTAB (F4) oder PPM (F4)

Verfügbar auf der Seite **Position**. Wechselt die Darstellung in **<Massstab:>** zwischen der Anzeige des Massstabsfaktors und der Anzeige in ppm.

#### RMS (F5) oder PARAM (F5)

Wechselt zwischen den mittleren quadratischen Fehlern und den aktuellen Werten der Parameter. Der Name des Dialogs ändert sich in **BER K SYS Ergebnis Transformation** 

(**RMS**), wenn RMS Werte angezeigt werden. **SEITE (F6)** 

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<shift dx:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Y Richtung.
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Rotation der Transformation.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Der in der Transformation verwendete Massstab. Entweder der Massstabsfaktor oder ein ppm Wert.
<rotn urspr.="" x:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in X-Richtung.
<rotn urspr.="" y:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in Y-Richtung.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Höhe**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Höhe".

#### BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Höhe

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<neigung in="" x:=""></neigung>	Ausgabe	Die Neigung der Höhenbezugsfläche in X-Richtung.
<neigung in="" y:=""></neigung>	Ausgabe	Die Neigung der Höhenbezugsfläche in Y-Richtung.
<höhen shift:=""></höhen>	Ausgabe	Die Höhenverschiebung zwischen dem WGS 1984 Datum und dem lokalen Datum.

# Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen zurück.

# 40.5.3

BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Parameter

# Ergebnisse für die klassische 3D Transformation

Das Ergebnis der Transformation zwischen dem WGS 1984 Datum und dem lokalen Datum wird für jeden Transformationsparameter angezeigt. Dieser Dialog besteht aus den Seiten **Parameter** und **Rotn Ursprung**. Die unten gegebenen Erklärungen für die Softkeys sind für die jeweils angegebene Seite gültig.

12:02 BER K SYS	
Ergebnis Transformat	
Parameter Koth Ursprun	91
Shift dX :	-665.0537 m
Shift dY :	-2.1071 m
Shift dZ :	-365.9000 m
Rotation X :	-0.96799 "
Rotation Y :	-0.75489 "
Rotation Z :	-0.57971 "
Massstab :	-5.7349 ppm
	Q1a û TAB  RMS  SETTE

#### WEITR (F1)

Kehrt zu BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen zurück.

#### MSTAB (F4) oder PPM (F4)

Verfügbar auf der Seite **Parameter**. Wechselt die Darstellung in **<Massstab:>** zwischen der Anzeige des Massstabsfaktors und der Anzeige in ppm.

#### RMS (F5) oder PARAM (F5)

Wechselt zwischen den mittleren quadratischen Fehlern und den aktuellen Werten der Parameter.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<shift dx:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Y Richtung.
<shift dz:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Z Richtung.

Feld	Option	Beschreibung
<rotation x:=""></rotation>	Ausgabe	Rotation um die X Achse.
<rotation y:=""></rotation>	Ausgabe	Rotation um die Y Achse.
<rotation z:=""></rotation>	Ausgabe	Rotation um die Z Achse.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Der in der Transformation verwendete Massstab. Entweder der Massstabsfaktor oder ein ppm Wert.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Rotn Ursprung**. Siehe Abschnitt "BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Rotn Ursprung".

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<transf modell:=""></transf>	Ausgabe	Das verwendete Transformationsmodell, wie es in <b>BER K</b> <b>SYS Konfiguration</b> , Seite <b>Klassisch 3D</b> definiert wurde.
<rotn urspr.="" x:=""></rotn>	Ausgabe	Verfügbar für <b><transf modell:="" molodensky-bad=""></transf></b> . Position des Rotationsursprungs in X-Richtung.
<rotn urspr.="" y:=""></rotn>	Ausgabe	Verfügbar für <b><transf modell:="" molodensky-bad=""></transf></b> . Posi- tion des Rotationsursprungs in Y-Richtung.
<rotn urspr.="" z:=""></rotn>	Ausgabe	Verfügbar für <b><transf modell:="" molodensky-bad=""></transf></b> . Position des Rotationsursprungs in Z-Richtung.

# Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Schritt 4: Prüfe Residuen zurück.

#### BER K SYS Ergebnis Transformation, Seite Rotn Ursprung

# Berechnung eines Koordinatensystems - 1-Punkt Transformation

41.1

41

# Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems -1- Punkt Transformation

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	"39.2 Zugriff auf die Berechnung von Koordinatensystemen", um BER K SYS
	Berechne Koord System Start aufzurufen.
2.	<methode: 1-pkt="" transfor=""> wählen.</methode:>
3.	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ auf.

BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ

12:05	1 🖌 🍫 L1= 8 🍾 📭 👌	) s 🛩 🖬
BER K SYS	📍 8 ้L2≕ 8 🗍 🕅	55 🥏 🗛 🖥
Schritt 1:	Wähle Transf.	Тур 🗵

Transf.	Name	:	Neues Koord S	ys
Transf.	Тур	:	Klassisch (	3D 🔶

Höhen Modus : Ellipsoidisch 虲



### WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

Feld	Option	Beschreibung
<transf. Name:&gt;</transf. 	Benutzereingabe	Ein eindeutiger Name für das Koordinatensystem. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leer- stellen enthalten.
<transf. typ:=""></transf.>	1-Schritt, 2-Schritt oder Klassisch 3D	Der Transformationstyp, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.
<höhen Modus:&gt;</höhen 	Orthometrisch oder Ellipsoidisch	Der Höhenmodus, der bei der Berechnung eines Koordinatensystems verwendet wird.

### Nächster Schritt

WENN	DANN
<transf. 1-<br="" typ:="">Schritt&gt;</transf.>	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf. Siehe Kapitel "41.2 Berechnung eines Koordinatensystems - 1- Schritt Transformation".
<transf. 2-<br="" typ:="">Schritt&gt;</transf.>	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf. Siehe Kapitel "41.3 Berechnung eines Koordinatensystems - 2- Schritt Transformation".
<transf. klas-<br="" typ:="">sisch 3D&gt;</transf.>	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf. Siehe Kapitel "41.4 Berechnung eines Koordinatensystems - Klas- sische 3D Transformation".

<Azi:> wird im gesamten Kapitel verwendet. Es sollte berücksichtigt werden, dass dies ebenfalls <**Richtung:>** bedeuten kann.

Ś

# Berechnung eines Koordinatensystems -1-Schritt Transformation

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1-
	Punkt Transformation", um <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> aufzurufen.
2.	BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ
	<transf. 1-schritt="" typ:=""></transf.>
3.	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf.

BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter



Geoidmodell :

<Kein(e)>🚺

		Q1a 仓
WEITR		

WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

Feld	Option	Beschreibung
<geoidmodell:></geoidmodell:>	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt fort.

BER K SYS Schritt 3:	12:06 BER K SYS → 3 <sup>L1=</sup> 8 <sup>N</sup> 8 <sup>L1=</sup> 8		
Wähle Passpunkt	Schritt 3: Wähle Pas	spunkt 🛛	
	Zuord. lyp :	nur Pos	
	WGS84 Punkt :	100 네네	
	Lokaler Punkt:	100	
	Höhe zuordnen:	Ja <u></u> ∳∮	WEITR (F1) Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nach-
	WGS84 Punkt :	200 🕪	folgenden Dialog fort.
	Lokaler Punkt:	200 🕩	MESS (F5)
			Verfügbar, wenn <wgs84 punkt:=""> markiert</wgs84>
		Q1a û	ist. Um manuell einen Punkt zu messen und
	WEITR	MESS	ihn im <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> zu speichern.

Feld	Option	Beschreibung
<zuord. typ:=""></zuord.>		Gibt an, wie die horizontalen und vertikalen Verschie- bungen berechnet werden sollen.
	Pos & Höhe	Position und Höhe werden vom gleichen zugeord- neten Punktpaar übernommen.
	Nur Pos	Die Position wird von einem Paar von zugeordneten Punkten übernommen. Die Höhe kann von einem anderen Paar von zugeordneten Punkten übernom- men werden.
<wgs84 punkt:=""></wgs84>	Auswahlliste	Die Punktnummer des vom < <b>WGS84 Pkt Job:&gt;</b> . gewählten horizontalen und/oder vertikalen Pass- punktes. Alle WGS 1984 Punkte von <b>MANAGE</b> <b>Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<lokaler punkt:=""></lokaler>	Auswahlliste	Die Punktnummer des vom < <b>Lok. Pkt Job:&gt;</b> . gewählten horizontalen und/oder vertikalen Pass- punktes. Alle lokalen Punkte von <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> können ausgewählt werden.
<höhe zuordnen:=""></höhe>	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><zuord. nur="" pos="" typ:=""></zuord.></b> . Aktiviert die Berechnung der vertikalen Verschiebung von einem anderen Paar von zugeordneten Punkten.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation fort.

# BER K SYS Schritt 4: **Berechne Rotation**

Dieser Dialog enthält abhängig von der gewählten < Methode:> zur Berechnung der Rotation verschiedene Felder. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig.

12:07 BER K SYS	- <b>├</b>	ः ३ <b>े </b> ∎र्श	≈ ~ * ∽ 22	A B	WEITR ( Best
Schritt 4:	Berech	ne Rotat	tion		tolge
netnode	:	verw WGS	84 Noruj	11	Verfi und Azim bere des e
Rotation	:		0.0000	g	MESS (I Verfü
WEITR			Q1	a û	für < ist oo < <b>Me</b> t Um r

#### (F1)

ätigt die Auswahl und fährt mit dem nachenden Dialog fort.

### (F2)

ügbar für < Methode: Zwei WGS84 Pkte> <Methode: Benutzereingabe>. Um das nut zwischen zwei lokalen Punkten zu chnen. Siehe Kapitel "41.5 Berechnung erforderlichen Azimuts".

#### F5)

ügbar wenn <Punkt 1:> oder <Punkt 2:> Methode: Zwei WGS84 Pkte> markiert der wenn <WGS84 Punkt:> für thode: Konvergenzwinkel> markiert ist. manuell einen Punkt zu messen und ihn im <WGS84 Pkt Job:> zu speichern.

# Beschreibung der gemeinsamen Felder

Feld	Option	Beschreibung		
<methode:></methode:>	Verw WGS84 Nord,	Methode, mit der der Rotationswinkel für die		
	Benutzereingabe,	Transformation bestimmt wird.		
	Konvergenzwinkel			
	oder Zwei WGS84 Pkte			

# Für <Methode: Verw WGS84 Nord>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung	
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Transformation wird nach Norden orientiert, wie im WGS 1984 Datum definiert. Nord ist 0.00000 <sup>o</sup> .	

### Für <Methode: Benutzereingabe>

Feld	Option	Beschreibung		
<rotation:></rotation:>	Benutzereingabe	Die Orientierung der Transformation kann manuell eingegeben werden oder in <b>BER K SYS Berechne</b> <b>erforderlichen Azi</b> berechnet werden.		

# Für <Methode: Konvergenzwinkel>



- a WGS 1984 Koordinatensystem
- b Lokales Koordinatensystem, </br>**Koord System:>**
- c Geodätisch Nord
- d Gitternord
- e Punkt im WGS 1984 Datum, </br></t
- f Meridian
- α Konvergenzwinkel, **<Rotation:>**

Feld	Option	Beschreibung
<koord System:&gt;</koord 	Auswahlliste	Das Koordinatensystem, das die Richtung von Gitter Nord in dem Gebiet liefert, in dem der für die Berechnung verwen- dete Passpunkt liegt. Alle Koordinatensysteme von <b>Haupt- menü: Manage\Koordinatensysteme</b> können gewählt werden.
<wgs84 Punkt:&gt;</wgs84 	Auswahlliste	Der WGS 1984 Punkt, von dem der Konvergenzwinkel berechnet wird. Alle Punkte aus dem <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> , der in <b>BER K SYS Berechne Koord System Start</b> ausge- wählt wurde, können gewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Rotation der Transformation, die aus 0.00000 <sup>o</sup> minus dem berechneten Konvergenzwinkel ermittelt wird. Das Feld wird aktualisiert, wenn die Einträge in <b><koord system:=""></koord></b> oder in <b><wgs84 punkt:=""></wgs84></b> geändert werden.

#### Für <Methode: Zwei WGS84 Pkte>



- a WGS 1984 Koordinatensystem
- b Lokales Koordinatensystem
- c Linie zwischen zwei WGS 1984 Punkten.
- d Linie zwischen zwei lokalen Punkten
- α Azimut zwischen zwei WGS 1984 Punkten, <**Azi:>**
- β Bekanntes Azimut oder Azimut zwischen zwei lokalen Punkten, **<Erford. Azi:>**

Feld	Option	Beschreibung	
<punkt 1:=""></punkt>	Auswahlliste	Der erste Punkt, der für die Berechnung des <azi:> verwendet wird. Alle Punkte aus dem <wgs84 pkt<br="">Job:&gt;, der in BER K SYS Berechne Koord System Start ausgewählt wurde, können gewählt werden.</wgs84></azi:>	
<punkt 2:=""></punkt>	Auswahlliste	Der zweite Punkt, der für die Berechnung des <azi: verwendet wird. Alle Punkte aus dem <wgs84 pkt<br="">Job:&gt;, der in BER K SYS Berechne Koord Syster Start ausgewählt wurde, können gewählt werden.</wgs84></azi: 	
<azi:></azi:>	Ausgabe	Berechnetes Azimut zwischen <b><punkt 1:=""></punkt></b> und <b><punkt 2:=""></punkt></b> .	
<erford. azi:=""></erford.>	Benutzereingabe	Das erforderliche Gitter Azimut, der zwischen zwei lokalen Punkten berechnet wird. Siehe Kapitel "41.5 Berechnung des erforderlichen Azimuts".	
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Rotation der Transformation, die aus <b><erford.< b=""> Azi:&gt; minus <b><azi:></azi:></b> berechnet wird. Das Feld wird aktualisiert, wenn die Einträge in <b><punkt 1:=""></punkt></b>, in <b><punkt 2:=""></punkt></b> oder in <b><erford. azi:=""></erford.></b> geändert werden.</erford.<></b>	

Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab fort.

# BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab

Dieser Dialog enthält abhängig von der gewählten **<Methode:>** zur Berechnung des Massstabs verschiedene Felder. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig. Der Massstab wird mit der Formel (r + h)/r berechnet, wobei r die Distanz vom Ellipsoidzentrum zum WGS 1984 Punkt, der in **BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt** gewählt wurde, und h die Höhe dieses Punktes über dem WGS 1984 Ellipsoid ist.

12:07       Image: Second	WEITR (F1) Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nach- folgenden Dialog fort.
WGS84 Punkt : 101 <u>∳</u> Massstab : 0.9999257 (Auf Ellipsoid reduz )	MSTAB (F4) oder PPM (F4) Wechselt die Darstellung in <massstab:> zwischen der Anzeige des Massstabsfaktors und der Anzeige in ppm.</massstab:>
WEITR ppm	MESS (F5) Verfügbar für <methode: bek.="" pkt:="" wgs84=""> wenn <wgs84 punkt:=""> markiert ist. Um manuell einen Punkt zu messen und ihn im <wgs84 job:="" pkt=""> zu speichern.</wgs84></wgs84></methode:>

#### Beschreibung der gemeinsamen Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Benutzereingabe, Bek. WGS84 Pkt oder Bek. WGS84 Höhe	Methode zur Berechnung des Massstabsfak- tors der Transformation.

#### Für <Methode: Benutzereingabe>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung		
<massstab:></massstab:>	Benutzereingabe	Der Massstabsfaktor kann manuell eingegeben werden.		

#### Für <Methode: Bek. WGS84 Pkt>

Feld	Option	Beschreibung
<wgs84 Punkt:&gt;</wgs84 	Auswahlliste	Der WGS 1984 Punkt, von dem aus der Massstabsfaktor berechnet wird. Der Massstabsfaktor wird mit Hilfe der Höhe des bekannten WGS 1984 Punktes berechnet. Alle Punkte aus dem <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> , der in <b>BER K SYS</b> <b>Berechne Koord System Start</b> ausgewählt wurde, können gewählt werden.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Der berechnete Massstabsfaktor.

### Für < Methode: Bek. WGS84 Höhe>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<bekannte Höhe:&gt;</bekannte 	Benutzereingabe	Die WGS 1984 Höhe eines Punktes kann eingegeben werden. Der Massstabsfaktor wird mit Hilfe dieser Höhe berechnet.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Der berechnete Massstabsfaktor.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 6: Speich Koord System fort.

BER K SYS Schritt 6: Speich Koord	12:08 BER K SYS	}- % <sup>L1=</sup> 8 <sup>°</sup> L2=	8 8 <b>1</b> Å Koord Sva		
System	Mama	sperci	Kooru aya		
	Name	: K	leues koor	u Sys	SPEIC (F1)
	Shift dX	:	253215	.9352 m	Speichert das Koordinatensystem in der DB-X.
	Shift dY	:	764436	. <b>0446</b> m	ordnet es dem in BER K SYS Berechne
	Rotation	:	0.1	00000 "	Koord System Start gewählten <wgs84 pkt<="" th=""></wgs84>
	Massstab		-74.	3342 ppm	Job:> zu und kehrt ins GPS1200+ Haupt-
	Rote Ureer	v٠	0	0000	menü zurück.
	Roth Urspr.	х. v.	0	.0000	MSTAB (F4) oder PPM (F4)
	Kotn Urspr.	τ:	V	.0000 M	Wechselt die Darstellung in <massstab:></massstab:>
				Q1a 仓	zwischen der Anzeige des Massstabsfaktors
	SPEIC		MSTAB		und der Anzeige in ppm.

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Benutzer- eingabe	Ein eindeutiger Name für das Koordinatensystem. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.
<shift dx:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Y Richtung.
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Rotation der Transformation.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Massstabsfaktor der Transformation.
<rotn urspr.="" x:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in X-Richtung.
<rotn urspr.="" y:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in Y-Richtung.

# Nächster Schritt

SPEIC (F1) speichert das Koordinatensystem und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

Bere **1-Pu** 

# WEITR (F1)

Q1a û

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

# **BER K SYS** Schritt 2: Wähle Parameter

Schritt-für-Schritt

1.	Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1- Punkt Transformation", um <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> aufzurufen.
2.	BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ
	<transf. 2-schritt="" typ:=""></transf.>

WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf. 3.

# Berechnung eines Koordinatensystems -

# 2-Schritt Transformation

Schritt Beschreibung

2-Schritt Transformation

41.3.1

Zugriff

41.3

12:12 BER K SYS	, <b>* ″</b> , <sup>⊥</sup> L	.1= 7 <b>*</b> 8 2= 7 <b>⊈ 8</b>	\$ ₩ ■ \$\$
Schritt 2: W	läh 1e	Parameter	×
Vor Transfor	m :		Loka 1 🕩
Ellipsoid	:	В	essel 🕩
Projektion	:		Swiss 🕩
Geoidmode11	:	<kei< th=""><th>n (e)&gt; 🐠</th></kei<>	n (e)> 🐠

	_
chnung eines Koordinatensystems -	
inkt Transformation	

WEITR

Feld	Option	Beschreibung
<vor transform:=""></vor>	Auswahlliste	Die Vor-Transformation, die für die vorläufige 3D Transformation verwendet wird. Alle 3D Helmert Transformationen von <b>MANAGE Transformationen</b> können ausgewählt werden.
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Auswahlliste	Das Ellipsoid, das in der Projektion verwendet wird. Alle Ellipsoide von <b>MANAGE Ellipsoide</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Das Ellipsoid, das in einer fest voreingestellten Projektion verwendet wird, wenn in <b><projektion:></projektion:></b> ausgewählt.
<projektion:></projektion:>	Auswahlliste	Die Projektion, die in der Transformation verwendet wird. Alle Projektionen von <b>MANAGE Projektionen</b> können ausgewählt werden.
<geoidmodell:></geoidmodell:>	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE</b> <b>Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt fort.

# BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt

12:13 BER K SYS BER K SYS 12:7 <sup>™</sup> 7 <sup>™</sup> 12:7 <sup>™</sup>	
Schritt 3: Wähle Pa:	sspunkt 🕺
Zuord.Typ :	nur Pos
WGS84 Punkt : Lokaler Punkt:	100 <del>아</del> 100 <del>아</del>
Höhe zuordnen:	Ja <u> ∳∳</u>
WGS84 Punkt : Lokaler Punkt:	200 4) 200 4)
WEITR	Q1aû MESS

# WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

#### MESS (F5)

Verfügbar, wenn **<WGS84 Punkt:>** markiert ist. Um manuell einen Punkt zu messen und ihn im **<WGS84 Pkt Job:>** zu speichern.

Feld	Option	Beschreibung
<zuord. typ:=""></zuord.>		Gibt an, wie die horizontalen und vertikalen Verschie- bungen berechnet werden sollen.
	Pos & Höhe	Position und Höhe werden vom gleichen zugeordneten Punktpaar übernommen.
	Nur Pos	Die Position wird von einem Paar von zugeordneten Punkten übernommen. Die Höhe kann von einem anderen Paar von zugeordneten Punkten übernommen werden.

Feld	Option	Beschreibung
<wgs84 Punkt:&gt;</wgs84 	Auswahlliste	Die Punktnummer des vom < <b>WGS84 Pkt Job:&gt;</b> . gewählten horizontalen und/oder vertikalen Pass- punktes. Alle WGS 1984 Punkte von <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> können ausgewählt werden.
<lokaler Punkt:&gt;</lokaler 	Auswahlliste	Die Punktnummer des vom < <b>Lok. Pkt Job:</b> >. gewählten horizontalen und/oder vertikalen Passpunktes. Alle lokalen Punkte von <b>MANAGE Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<höhe zuordnen:&gt;</höhe 	Ja oder Nein	Verfügbar für <b><zuord. nur="" pos="" typ:=""></zuord.></b> . Aktiviert die Berechnung der vertikalen Verschiebung von einem anderen Paar von zugeordneten Punkten.

Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation fort.

# BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation

Dieser Dialog enthält abhängig von der gewählten **<Methode:>** zur Berechnung der Rotation verschiedene Felder. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig.

			0	
12:13 BER K SYS	- <b> - %</b> L1= 7 7 L2= 7	৾৾৾৽৽ৼ৾৾৾		WEI B
Schritt 4:	Berechne	e Rotati	on 🗵	( fo
Methode	: Ve	rw WGS84	Nord	POL
				V
				u
				A
				b
				d
				MES
Rotation	:	0	).0000 g	V
				- fü
			01a û	is is
WEITR				
				1

### WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

### POLAR (F2)

Verfügbar für **<Methode: Zwei WGS84 Pkte>** und **<Methode: Benutzereingabe>**. Um das Azimut zwischen zwei lokalen Punkten zu berechnen. Siehe Kapitel "41.5 Berechnung des erforderlichen Azimuts".

#### MESS (F5)

Verfügbar wenn **<Punkt 1:>** oder **<Punkt 2:>** für **<Methode: Zwei WGS84 Pkte>** markiert ist oder wenn **<WGS84 Punkt:>** für **<Methode: Konvergenzwinkel>** markiert ist. Um manuell einen Punkt zu messen und ihn im **<WGS84 Pkt Job:>** zu speichern.

# Beschreibung der gemeinsamen Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Verw WGS84 Nord, Benutzereingabe, Konvergenzwinkel oder Zwei WGS84 Pkte	Methode, mit der der Rotationswinkel für die Transformation bestimmt wird.

# Für <Methode: Verw WGS84 Nord>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Transformation wird nach Norden orientiert, wie im WGS 1984 Datum definiert. Nord ist 0.00000 <sup>0</sup> .

### Für <Methode: Benutzereingabe>

Feld	Option	Beschreibung
<rotation:></rotation:>	Benutzereingabe	Die Orientierung der Transformation kann manuell eingegeben werden oder in <b>BER K SYS Berechne</b> <b>erforderlichen Azi</b> berechnet werden.

# Für <Methode: Konvergenzwinkel>



- a WGS 1984 Koordinatensystem
- b Lokales Koordinatensystem, <Koord System:>
- c Geodätisch Nord
- d Gitternord
- e Punkt im WGS 1984 Datum, **<WGS84** Punkt:>
- f Meridian
- α Konvergenzwinkel, **<Rotation:>**

Feld	Option	Beschreibung
<koord System:&gt;</koord 	Auswahlliste	Das Koordinatensystem, das die Richtung von Gitter Nord in dem Gebiet liefert, in dem der für die Berechnung verwen- dete Passpunkt liegt. Alle Koordinatensysteme von <b>Haupt- menü: Manage\Koordinatensysteme</b> können gewählt werden.
<wgs84 Punkt:&gt;</wgs84 	Auswahlliste	Der WGS 1984 Punkt, von dem der Konvergenzwinkel berechnet wird. Alle Punkte aus dem <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> , der in <b>BER K SYS Berechne Koord System Start</b> ausge- wählt wurde, können gewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Rotation der Transformation, die aus 0.00000 <sup>o</sup> minus dem berechneten Konvergenzwinkel ermittelt wird. Das Feld wird aktualisiert, wenn die Einträge in <b><koord< b=""> <b>System:&gt;</b> oder in <b><wgs84 punkt:=""></wgs84></b> geändert werden.</koord<></b>

#### Für <Methode: Zwei WGS84 Pkte>



- a WGS 1984 Koordinatensystem
- b Lokales Koordinatensystem
- c Linie zwischen zwei WGS 1984 Punkten.
- d Linie zwischen zwei lokalen Punkten
- α Azimut zwischen zwei WGS 1984 Punkten, <**Azi:>**
- β Bekanntes Azimut oder Azimut zwischen zwei lokalen Punkten, **<Erford. Azi:>**

Feld	Option	Beschreibung
<punkt 1:=""></punkt>	Auswahlliste	Der erste Punkt, der für die Berechnung des <b><azi:></azi:></b> verwendet wird. Alle Punkte aus dem <b><wgs84 b="" pkt<=""> <b>Job:&gt;</b>, der in <b>BER K SYS Berechne Koord System</b> <b>Start</b> ausgewählt wurde, können gewählt werden.</wgs84></b>
<punkt 2:=""></punkt>	Auswahlliste	Der zweite Punkt, der für die Berechnung des <b><azi:></azi:></b> verwendet wird. Alle Punkte aus dem <b><wgs84 b="" pkt<=""> <b>Job:&gt;</b>, der in <b>BER K SYS Berechne Koord System</b> <b>Start</b> ausgewählt wurde, können gewählt werden.</wgs84></b>
<azi:></azi:>	Ausgabe	Berechnetes Azimut zwischen <b><punkt 1:=""></punkt></b> und <b><punkt 2:=""></punkt></b> .
<erford. azi:=""></erford.>	Benutzereingabe	Das erforderliche Gitter Azimut, der zwischen zwei lokalen Punkten berechnet wird. Siehe Kapitel "41.5 Berechnung des erforderlichen Azimuts".
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Die Rotation der Transformation, die aus <b><erford.< b=""> Azi:&gt; minus <b><azi:></azi:></b> berechnet wird. Das Feld wird aktualisiert, wenn die Einträge in <b><punkt 1:=""></punkt></b>, in <b><punkt 2:=""></punkt></b> oder in <b><erford. azi:=""></erford.></b> geändert werden.</erford.<></b>

Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab fort.

# BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab

Dieser Dialog enthält abhängig von der gewählten **<Methode:>** zur Berechnung des Massstabs verschiedene Felder. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig. Der Massstab wird mit der Formel (r + h)/r berechnet, wobei r der Radius des Ellipsoids in der Position des WGS 1984 Punktes, der in **BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt** gewählt wurde, und h die Höhe dieses Punktes über dem lokalen Ellipsoid ist.

12:14 BER K SYS Schritt 5:	Herechne Massstab	WEITR (F1) Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nach- folgenden Dialog fort.
Methode	: Benutzereingabe	GITTR (F2)
		Verfügbar für <b><methode: b="" berech.<=""></methode:></b>
Kombi MS	: 0.9999257	Kombi MS>. Um den Gitter Massstabsfaktor zu berechnen. Ruft BER K SYS Berechne Gitter Massstab auf. Siehe Kapitel "41.3.2 Berechnung des Gitter Massstabsfaktors". HÖHE (F3)
WEITR	Q1aû ppm	Verfügbar für <b><methode: b="" berech.<=""> <b>Kombi MS&gt;</b>. Um den Höhen Massstabsfaktor zu berechnen. Ruft <b>BER K SYS Berechne</b> <b>Höhen Massstab</b> auf. Siehe Kapitel "41.3.3 Berechnung des Höhen Massstabsfaktors".</methode:></b>

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Benutzereingabe oder Berech. Kombi MS	Die Standardmethode für die Berechnung des <b>Kombi</b> nierten <b>M</b> ass <b>s</b> tabsfaktors, der in der Transformation verwendet wird.
<gitter ms:=""></gitter>	Ausgabe	Verfügbar für <b><methode: berech.="" kombi="" ms=""></methode:></b> . Der Gitter Massstabsfaktor wie in <b>BER K SYS Berechne</b> <b>Gitter Massstab</b> berechnet
<höhen ms:=""></höhen>	Ausgabe	Verfügbar für <b><methode: berech.="" kombi="" ms=""></methode:></b> . Der Höhen Massstabsfaktor wie in <b>BER K SYS</b> <b>Berechne Höhen Massstab</b> berechnet
<kombi ms:=""></kombi>		Der kombinierte Massstabsfaktor der Transforma- tion.
	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: benutzereingabe=""></methode:></b> . Der Massstabsfaktor kann manuell eingegeben werden.
	Ausgabe	Verfügbar für <b><methode: berech.="" kombi="" ms=""></methode:></b> . Das Produkt des Gitter Massstabsfaktors und des Höhen Massstabsfaktors.

# Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 6: Speich Koord System fort.

# BER K SYS Schritt 6: Speich Koord System

12:14 BER K SYS	ζ <b>μ΄ %</b> μι γ″μί	!=7 <b>``</b> ≥7 <b>``<b>!!\$</b></b>	* *. ۲۲		B
Schritt 6:	Speich	Koord	Syste	em 🛛	×
Name	:	Neues k	loord	Sys	SF
Shift dX	:		169.6	186 m	•.
Shift dY	:		80.0	689 m	
Rotation	:		0.00	000 "	
Massstab	:	-	74.33	<b>42</b> ppm	
Rotn Urspr.	X:	253	046.3	166 m	
Rotn Urspr.	Υ:	764	355.9	757 m	IVI
				Q1a 1	Û
SPEIC		MSTAB		1	

#### SPEIC (F1)

Speichert das Koordinatensystem in der DB-X, ordnet es dem in BER K SYS Berechne Koord System Start gewählten <WGS84 Pkt Job:> zu und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

#### MSTAB (F4) oder PPM (F4)

Wechselt die Darstellung in **<Massstab:>** zwischen der Anzeige des Massstabsfaktors und der Anzeige in ppm.

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Benutzer- eingabe	Ein eindeutiger Name für das Koordinatensystem. Der Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerstellen enthalten.
<shift dx:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Y Richtung.
<rotation:></rotation:>	Ausgabe	Rotation der Transformation.
<massstab:></massstab:>	Ausgabe	Massstabsfaktor der Transformation.
<rotn urspr.="" x:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in X-Richtung.
<rotn urspr.="" y:=""></rotn>	Ausgabe	Position des Rotationsursprungs in Y-Richtung.

# Nächster Schritt SPEIC (F1) speichert das Koordinatensystem und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.
## GPS1200+

#### 1045

## b

# Punkt Transformation", um BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ aufzurufen. 2. <Transf. Typ: 2-Schritt> wählen 3. Mit BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab fortfahren 4. <Methode: Berech. Kombi MS> wählen

5.

1.

Schritt Beschreibung

Berechnet den Gitter Massstabsfaktor. Der Gitter Massstabsfaktor ist der Massstabsfaktor
der verwendeten Projektion in dem gewählten Punkt.

Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1-

GITTR (F2) ruft BER K SYS Berechne Gitter Massstab auf

BER K SYS
Berechne Gitter
Massstab

41.3.2

Zugriff

Beschreibung

Schritt-für-Schritt

_12:16	<u>`</u> ı` &	L1= 7 <b>N</b> *	s 🖉 🗐
BER K SYS	<b>│─ऀ─</b> ───7 <sup>♥</sup>	L2=7 📱 🛣	💴 🥟 🗛 🖥
Berechne G	itter	Massstab	×
Methode	:	Benutzere	ingabe 🚺

Gitter MS : 1.0000010

			Q1a 仓
WEITR		ppm	

#### WEITR (F1)

Bestätigt die Wahl und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### Beschreibung der Felder

Option	Beschreibung			
	Methode, mit der der Gitter Massstabsfaktor berechnet wird.			
Benutzereingabe	Der Gitter Massstabsfaktor kann manuell eingegeben werden.			
Bek. Lokaler Pkt	Der Gitter Massstabsfaktor wird mit Hilfe der Position eines bekannten lokalen Punktes berechnet.			
Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: bek.="" lokaler="" pkt=""></methode:></b> . Die Punktnummer des im <b><lok. job:="" pkt=""></lok.></b> gewählten Punktes, von dem der Gitter Massstabsfaktor mit Hilfe der in <b>BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter</b> gewählten Projektion berechnet wird. Alle lokalen Punkte von <b>MANAGE Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.			
Benutzereingabe Ausgabe	Der Massstabsfaktor. Verfügbar für <b><methode: benutzereingabe=""></methode:></b> . Den Gitter Massstabsfaktor eingeben. Verfügbar für <b><methode: bek.="" lokaler="" pkt=""></methode:></b> . Der berechnete Gitter Massstabsfaktor			
	Option Benutzereingabe Bek. Lokaler Pkt Auswahlliste Benutzereingabe Ausgabe			

#### Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab zurück.

12:16

Methode

Höhen MS

BER K SYS

Berechne Höhen

Lokaler Punkt:

(Auf Ellipsoid reduz.)

83

0.9999329

101 아

Bek. Lokaler Pkt

#### 41.3.3

#### Berechnung des Höhen Massstabsfaktors

Berechnet den Höhen Massstabsfaktor des gewählten Punktes.

Beschreibung

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1- Punkt Transformation", um <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> aufzurufen.
2.	<transf. 2-schritt="" typ:=""> wählen</transf.>
3.	Mit BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab fortfahren
4.	<methode: berech.="" kombi="" ms=""> wählen</methode:>
5.	HÖHE (F3) ruft BER K SYS Berechne Höhen Massstab auf

#### **BER K SYS Berechne Höhen** Massstab

		01a û
WEITR	ppm	

40. L1= 7

12= 7

Massstab

#### WEITR (F1)

Bestätigt die Wahl und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Methode, mit der der Höhen Massstabsfaktor berechnet wird.
	Benutzereingabe	Der Höhenmassstabsfaktor wird manuell einge- geben.
	Bek. Lokaler Pkt	Der Höhen Massstabsfaktor wird mit Hilfe der Höhe eines bekannten lokalen Punktes berechnet.
	Bek. Lokale Höhe	Der Höhen Massstabsfaktor wird mit Hilfe einer eingegebenen Höhe.
<lokaler Punkt:&gt;</lokaler 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: bek.="" lokaler="" pkt=""></methode:></b> . Die Punktnummer des im <b><lok. job:="" pkt=""></lok.></b> gewählten Punktes, von dem der Höhen Massstabsfaktor berechnet wird. Alle lokalen Punkte von <b>MANAGE</b> <b>Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.
<bekannte Höhe:&gt;</bekannte 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: bek.="" höhe="" lokale=""></methode:></b> . Eine bekannte lokale Höhe.
<höhen ms:=""></höhen>		Der Höhen Massstabsfaktor.
	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: benutzereingabe=""></methode:></b> . Den Höhen Massstabsfaktor eingeben.
	Ausgabe	Verfügbar für < <b>Methode: Bek. Lokaler Pkt&gt;</b> und < <b>Methode: Bek. Lokale Höhe&gt;</b> . Der berechnete Höhen Massstabsfaktor.

#### Nächster Schritt WEITR (F1) kehrt zu BER K SYS Schritt 5: Berechne Massstab zurück.

#### Zugriff Schritt-für-Schritt

#### Berechnung eines Koordinatensystems - Klassische 3D Transformation

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1- Punkt Transformation", um <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> aufzurufen.
2.	BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ
	<transf. 3d="" klassisch="" typ:=""></transf.>
3.	WEITR (F1) ruft BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter auf.

#### BER K SYS Schritt 2: Wähle Parameter

12:17 BER K SYS	+ ?	L1= 7 L2= 7	ૈેે≜ર્ક્રી	*	22 %	2	A B
Schritt 2:	Wähl	le Pa	ramet	er.			×
Ellipsoid	1			Be	ss	e1_	•
Projektion	:			5	Świ	ss	Þ
Geoidmodel1	I :		<	Kein	ı(e	)>	Þ
LSKS Modell	I :		<	Kein	ı(e	)>:	Þ

		Q1a 仓
WEITR		

#### WEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<ellipsoid:></ellipsoid:>	Auswahlliste	Das Ellipsoid, das in der Projektion verwendet wird. Alle Ellipsoide von <b>MANAGE Ellipsoide</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Das Ellipsoid, das in einer fest voreingestellten Projektion verwendet wird, wenn in <b><projektion:></projektion:></b> ausgewählt.
<projektion:></projektion:>	Auswahlliste	Die Projektion, die in der Transformation verwendet wird. Alle Projektionen von <b>MANAGE Projektionen</b> können ausgewählt werden.
<geoidmodell:></geoidmodell:>	Auswahlliste	Das Geoidmodell, das in der Transformation verwendet wird. Alle Geoidmodelle von <b>MANAGE</b> <b>Geoidmodelle</b> können ausgewählt werden.
<lsks modell:=""></lsks>	Auswahlliste	Das LSKS Modell, das in der Transformation verwendet wird. Die LSKS Modelle von <b>MANAGE</b> LSKS Modelle können ausgewählt werden.

#### Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 3: Wähle Passpunkt fort.

<u>12:17</u> BER K SYS + 7 <sup>™</sup> L <sup>1=</sup> 7 <sup>™</sup> L Schritt 3: Wähle Pass	Å <sup>*</sup> S ∠AB ounkt ⊠	
WGS84 Punkt : Lokaler Punkt:	101 🔶 101 🐠	
Lokale Höhe : Verw W	GS84 PktHö <u>小</u>	WEITR (F1) Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nach- folgenden Dialog fort. MESS (F5)
WEITR	Q1a☆ MESS	Misst manuell einen Punkt und speichert ihn im <b><wgs84 job:="" pkt=""></wgs84></b> .

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<wgs84 Punkt:&gt;</wgs84 	Auswahlliste	Die Punktnummer des Passpunktes, der aus dem <b>WGS84 Pkt Job:&gt;</b> gewählt wurde. Alle WGS 1984 Punkte von <b>MANAGE Daten: Job Name</b> können ausge- wählt werden.
<lokaler Punkt:&gt;</lokaler 	Auswahlliste	Die Punktnummer des Passpunktes, der aus dem <b><lok.< b=""> Pkt Job:&gt; gewählt wurde. Alle lokalen Punkte von MANAGE Daten: Job Name können ausgewählt werden.</lok.<></b>
<lokale Höhe:&gt;</lokale 	Verw WGS84 PktHö oder Verw Lokal PktHö	Die Quelle der Höheninformation, die in der Transforma- tion verwendet wird.

BER K SYS Schritt 3:

Wähle Passpunkt

#### Nächster Schritt WEITR (F1) fährt mit BER K SYS Schritt 4: Speich Koord System fort.



#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<shift dx:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in X Richtung.
<shift dy:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Y Richtung.
<shift dz:=""></shift>	Ausgabe	Verschiebung in Z Richtung.

#### Nächster Schritt

SPEIC (F1) speichert das Koordinatensystem und kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.

**BER K SYS** 

Schritt 4:

41.5	

#### Berechnung des erforderlichen Azimuts

**Beschreibung** 

Verfügbar für <Methode: Zwei WGS84 Pkte> und <Methode: Benutzereingabe> in BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation.

Ermöglicht die Auswahl von zwei lokalen Punkten aus dem **<Lok. Pkt Job:>** welches in **BER K SYS Berechne Koord System Start** ausgewählt wurde, zwischen denen das erforderliche Azimut berechnet wird. Die Rotation der Transformation berechnet sich dann aus der Differenz dieses Azimuts mit dem Azimut zwischen den zwei vom **<WGS84 Pkt Job:>** gewählten WGS 1984 Punkten.

Das berechnete erforderliche Azimut erscheint in dem **<Erford. Azi:>** Feld für **<Methode:** Zwei WGS84 Pkte> bzw. in dem **<Rotation:>** Feld für **<Methode: Benutzereingabe>** in BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation.

#### Berechnung des Azimuts Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "41.1 Zugriff auf die Berechnung eines Koordinatensystems - 1- Punkt Transformation", um <b>BER K SYS Schritt 1: Wähle Transf. Typ</b> aufzurufen.
2.	<transf. 1-schritt="" typ:=""> oder <transf. 2-schritt="" typ:=""> wählen.</transf.></transf.>
3.	Mit BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation fortfahren.
4.	<methode: pkte="" wgs84="" zwei=""> oder <methode: benutzereingabe=""> wählen.</methode:></methode:>
5.	POLAR (F2) ruft BER K SYS Berechne erforderliches Azi auf.
6.	BER K SYS Berechne erforderliches Azi
	<b><von:></von:></b> Die Punktnummer des ersten bekannten Punktes für die Azimutberech- nung.
	<nach:> Die Punktnummer des zweiten bekannten Punktes für die Azimutberech- nung.</nach:>
	Die Punkte, die in dem <b><lok. job:="" pkt=""></lok.></b> gespeichert sind, wählen.
7.	WEITR (F1) berechnet das erforderliche Azimut und kehrt zu BER K SYS Schritt 4: Berechne Rotation zurück.

- Z.	Le 1
14	- 4

### Schnurgerüst

#### 42.1

#### Übersicht

Beschreibung

Aufgaben des Schnurgerüstes Das Applikationsprogramm Schnurgerüst kann verwendet werden, um Punkte relativ zu einer Bezugslinie oder einem Bezugsbogen abzustecken oder zu messen.

Das Applikationsprogramm Schnurgerüst kann für folgende Aufgaben verwendet werden:

- Messung in Bezug auf eine Linie/einen Bogen, wobei die Koordinaten des Zielpunktes von seiner Position relativ zur definierten Bezugslinie/zum definierten Bezugsbogen berechnet werden kann.
- Absteckung in Bezug auf eine Linie/einen Bogen, wobei die Koordinaten des Zielpunktes bekannt sind und die Anweisungen zum Auffinden des Punktes relativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen gegeben werden.
- Gitterabsteckung in Bezug auf eine Linie/einen Bogen, wobei ein Gitter relativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen abgesteckt werden kann.
- Abstecken in Bezug auf eine Polylinie. Siehe Kapitel "42.8 Absteckung auf eine Polylinie".

Andere verfügbare Funktionalitäten beinhalten:

- Horizontale oder vertikale Versetzung der Bezugslinie/des Bezugsbogens. Der Radius des Bogens ändert sich mit dem horizontalen Offset.
- Parallelverschiebung der Bezugslinie oder Rotationen, um gegebene Absteckanweisungen zu entsprechen.
- Messen und Abstecken von Punkten auf einer Böschung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen.

Aktivierung des Applikations- programms	Das Applikationsprogramm Schnurgerüst muss über einen Lizenzcode aktiviert werden. In Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie Applikationsprogramme aktiviert werden. Die Messung und Absteckung von Punkten ist für <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> und <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> möglich.		
Punkttypen	<ul> <li>Bezugslinien/-bögen können von Punkten erstellt werden, die in folgenden Koordinatensystemen gespeichert sind:</li> <li>WGS 1984, geodätisch</li> <li>Lokales Gitter</li> <li>Höhen und Positionen werden immer verwendet. Die Punkte müssen vollständige Koordinatentripels haben (3D Punkte).</li> </ul>		
Eigenschaften der gemessenen Punkte	<ul> <li>Für die abgesteckten Punkte werden folgende Eigenschaften gespeichert:</li> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von dem Positionsstatus bei der Messung des abgesteckten Punktes.</li> <li>Unterklasse: GPS Phase, Nur GPS Code, GNSS Phase oder Nur GNSS Code</li> <li>Herkunft: RefLine Gitter, RefLine Mess, RefLine Absteck oder RefLine (Poly)</li> <li>Instrumententyp: GPS</li> </ul>		
Löschen von Punkten	Ein Punkt, der für die Definition einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen verwendet wird, kann gelöscht werden. Eine Bezugslinie/ein Bezugsbogen kann weiterhin verwendet werden, wenn ein oder mehrere Punkte, die die Bezugslinie/den Bezugsbogen definieren, gelöscht wurden. In <b>SCHNURGER Bezugslinie editieren</b> und <b>SCHNURGER Bezugswinkel editieren</b> wird das gelöschte Feld in grau dargestellt. In der interaktiven MapView Anzeige wird die Bezugslinie weiterhin dargestellt, aber der gelöschte Punkt/die gelöschten Punkte nicht.		

Begriffe	Bezugspunkt	Der Begriff "Bezugspunkt" bezieht sich in diesem Kapitel auf den Punkt, von dem der senkrechte Abstand von der Bezugslinie/dem Bezugsbogen zum Zielpunkt gemessen wird. Siehe Abschnitt "Defi- nieren einer Bezugslinie/ eines Bezugsbogens" und die Diagramme für weitere Erklärungen.	
	Zielpunkt:	Der Modellpunkt.	
		• Für die Messung relativ zur Bezugslinie ist dies der Punkt mit den Koordinaten der aktuellen Position und die entworfene oder berechnete Höhe.	
		Für die Absteckung oder Gitterabsteckung relativ zur Bezugslinie ist dies der Absteckpunkt.	
	Gemessener Punkt:	Die aktuelle Position.	
Definieren einer Bezugslinie/	Eine Bezugslinie kan <ul> <li>Zwei bekannte Pu</li> </ul>	n auf folgende Arten definiert werden: Inkte	
eines Bezugsbogens	<ul> <li>Ein bekannter Punkt, ein Azimut, eine Distanz und ein Gradient</li> </ul>		
	<ul> <li>Ein bekannter Punkt, ein Azimut, eine Distanz und ein Höhenunterschied</li> </ul>		
	<ul> <li>Polylinien können aus einem DXF Job importiert und von einer Liste oder auf der Seite Map ausgewählt werden. Siehe Kapitel "42.8.1 Übersicht".</li> </ul>		



- P0 Startpunkt
- P1 Endpunkt
- d1 Bekannte Distanz
- d2 Höhenunterschied,  $\Delta$ Ht
- α Azimut
- β Vertikalwinkel zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt

Ein Bezugsbogen kann auf folgende Arten definiert werden:

- Zwei bekannte Punkte und ein Radius
- Drei bekannte Punkte



Definieren einer Stationierung	Die Stationierung des Startpunktes der Bezugslinie/des Bezugsbogens kann definiert werden. Es ist möglich, einen Bogen zu definieren, der einen Öffnungswinkel mit mehr als 180 <sup>°</sup> hat.		
()			
Koordinatensysteme	Es ist möglich, ein gültiges Koordinatensystem zu verwenden, bei dem aber die Linie oder Teile der Linie ausserhalb der verwendeten Projektion oder des LSKS Modells liegen. In diesen Fällen werden die Ausgabefelder, die sich auf die Koordinatendifferenz zwischen dem Absteckpunkt und der aktuellen Position beziehen, als angezeigt.		
	<azi:> wird im gesamten Kapitel verwendet. Es sollte berücksichtigt werden, dass dies ebenfalls <richtung:> bedeuten kann.</richtung:></azi:>		
	Bei der Beschreibung eines Dialogs, dessen Titel davon abhängt, ob Linie oder Bogen gewählt wurde, werden die Begriffe "Linie" und "Bogen" durch XX ersetzt.		

#### Richtung der Werte

Das folgende Diagramm zeigt für Bezugslinien die Richtung der positiven und negativen Werte für die Distanz und den Höhenunterschied zwischen dem Zielpunkt und dem Referenzpunkt.



42.2	Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst		
Zugriff	Hauptmenü: Prog\Schnurgerüst wählen. ODER PROG drücken. Schnurgerüst markieren. WEITR (F1). Siehe Kapitel "37.2 Zugriff das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die PROG Taste. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog SCHNURGER Sch gerüst Start aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER		
SCHNURGER Schnurgerüst Start	11:55       1:57       1:7       1:57		
	Konfig.satz       RTK Rover ⊕       KSYS (F6)         Antenne       : AX1202 Lotstock ⊕       Um ein anderes Koordinatensystem auszu- wählen. Nicht verfügbar für <auto krdsys<="" td="">         verw: Ja&gt; kopfiguriert in KONFIG Erweiterte</auto>		
	Q1A û         Rover Optionen. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".		

Feld	Option	Beschreibung
<kontroll job:=""></kontroll>	Auswahlliste	In diesem Job sind die abzusteckenden Punkte und die Bezugslinien/-bögen gespeichert. Alle Jobs von <b>Haupt-</b> menü: Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Polylinien sind in diesem Job gespei- chert. Alle Jobs von <b>Hauptmenü: Manage\Jobs</b> können ausgewählt werden. Punkte, die nach der Absteckung gemessen werden, werden in diesem Job gespeichert. Die ursprünglichen Absteckpunkte werden nicht in diesen Job kopiert.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten <b>Mess Job:&gt;</b> zugeordnet ist. Kann nicht editiert werden für <b>Auto KrdSys: Ja&gt;</b> , konfiguriert in <b>KONFIG Erwei- terte Rover Optionen</b> . Siehe Kapitel "22.3.4 Konfigura- tion einer Echtzeit Rover Schnittstelle".
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.

Feld	Option	Beschreibung
<dgm job:=""></dgm>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><höhen: modell="" verw.dgm=""></höhen:></b> in <b>SCHNURGER Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> . Auswahl des DGM, das abgesteckt werden soll. Die Höhen werden dann relativ zum ausgewählten DGM abge- steckt.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurationssätze von Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze können ausgewählt werden. Konfigurationssätze mit <rt modus:="" referenz=""> können in dem Applikations- programm Schnurgerüst nicht verwendet werden.</rt>
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurations- satz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

WENN das Applikations- programm Schnurgerüst	DANN
aufgerufen werden soll	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft das Applikati- onsprogramm Schnurgerüst auf. Siehe Kapitel "42.4 Schnurge- rüst Management".
konfiguriert werden soll	<b>KONF (F2)</b> . Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikations- programms Schnurgerüst".

#### SCHNURGER Konfiguration,

Schritt-für-Schritt

Seite Allgem.

42.3

Zuariff

Beschreibung

|--|

Die im Applikationsprogramm Schnurgerüst verwendeten Standardeinstellungen können hier definiert werden. Diese Einstellungen werden im Konfigurationssatz gespeichert.

#### Schritt Beschreibung 1. Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen. 2. KONF (F2) ruft SCHNURGER Konfiguration auf.

Dieser Dialog besteht aus den Seiten Allgem., Checks, Höhen, Polylinie und Prtkl. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig.

02:06 SCHNURGER	W
Allgem. Checks Höhen Polylinie Prtkl Orientieren : nach Norden	
Zu : Absteckmodus : Polar ∳/	DI
Displaymaske : <kein(e)>∳ Mit Stationen : Nein∳</kein(e)>	
	SE

#### EITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### MASK (F3)

Um die angezeigte Displaymaske zu editieren. Ruft KONFIG Definiere Displaymaske n auf. Verfügbar, wenn die <Displaymaske:> auf der Seite Allgem. markiert ist. Siehe Kapitel "19.2 Display Einstellungen".

#### EITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT INFO (F5)

Zeigt zusätzliche Informationen über den Namen des Applikationsprogramms, die Versionsnummer, das Versionsdatum, das Copyright und der Artikelnummer an.

Feld	Option	Beschreibung
<orientieren:></orientieren:>		Die für die Absteckung verwendete Bezugsrichtung. Die Absteckungselemente und die Grafik, die im Applikationsprogramm Schnurgerüst gezeigt werden, beziehen sich auf diese Auswahl.
	nach Norden	Die in der grafischen Darstellung gezeigte Nordrich- tung, bezogen auf das aktive Koordinatensystem.
	zur Sonne	Die Position der Sonne, berechnet mit Hilfe der aktuellen Position, der Zeit und des Datums.
	zum letzten Pkt	Jeweils der zuletzt gespeicherte Punkt. Wenn noch keine Punkte abgesteckt sind, wird <b><orientieren:< b=""> <b>nach Norden&gt;</b> für den ersten Absteckpunkt verwendet.</orientieren:<></b>
	Zu Punkt(Abst)	Ein Punkt aus <b><kontroll job:=""></kontroll></b> , der in <b>SCHNURGER</b> <b>Schnurgerüst Start</b> ausgewählt wurde.
	Zu Punkt(Mess)	Ein Punkt aus <b><mess job:=""></mess></b> , der in <b>SCHNURGER</b> <b>Schnurgerüst Start</b> ausgewählt wurde.

Feld	Option	Beschreibung
	Zu Linie/Bogen	Die Orientierungsrichtung ist parallel zur Bezugslinie oder zum Bezugsbogen.
	in Pfeilrichtung	Die Orientierungsrichtung weist von der aktuellen Position zum Absteckpunkt. Die Grafik zeigt einen Pfeil, der in Richtung Absteckpunkt weist.
<zu:></zu:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><orientieren: punkt(abst)="" zu=""></orientieren:></b> und <b><orientieren: punkt(mess)="" zu=""></orientieren:></b> . Wahl des Punktes, der für die Orientierung verwendet wird. Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management" für Informa- tionen über das Erstellen, das Editieren und das Löschen eines bekannten Punktes.
<absteck- modus:&gt;</absteck- 		Absteckungsmethode.
	Polar	Die Richtung von der Orientierungsreferenz, die Hori- zontaldistanz und der Auf-/Abtragswert werden ange- zeigt.
	Orthogonal	Die Distanz vorwärts/rückwärts zum Punkt, die Distanz rechts/links zum Punkt und der Auf-/Abtrags- wert werden angezeigt.
<display- maske:&gt;</display- 	Auswahlliste	Benutzerdefinierte Displaymaske, die in SCHNURGER XX Punkte angezeigt wird. Alle Displaymasken der aktiven Konfiguration, die in KONFIG Display Einstellungen definiert sind, können ausgewählt werden.

Feld	Option	Beschreibung
<mit stati-<br="">onen:&gt;</mit>	Ja oder Nein	Aktiviert die Verwendung von Stationierungen inner- halb des Applikationsprogramms Schnurgerüst.
<stat. Format:&gt;</stat. 		Verfügbar für <b><mit ja="" stationen:=""></mit></b> . Um das Display- format für die Stationierungen auszuwählen.
	+123456.789	Standard-Displayformat für die Stationierung.
	+123.4+56.789	Trennzeichen zwischen Zehnern und Hundertern mit zusätzlichem Dezimalpunkt.
	+123+456.789	Trennzeichen zwischen Hundertern und Tausendern.
	+1234+56.789	Trennzeichen zwischen Zehnern und Hundertern.
		Die Streckeneinheiten <int (fi)="" ft="" inch="">, <us Ft/Inch (ft)&gt;, <kilometer (km)=""> und <us Meilen&gt; werden nur im Standard-Display- format für die Stationierung unterstützt. Alle anderen Stationierungsformate sind auf die Basiseinheiten <meter (m)="">, <int feet(fi)=""> und <us (ft)="" ft=""> beschränkt.</us></int></meter></us </kilometer></us </int>

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Checks**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Konfiguration, Seite Checks".

#### SCHNURGER Konfiguration, Seite Checks

Feld	Option	Beschreibung
<pos check:=""></pos>	Ja oder Nein	Die horizontale Koordinatendifferenz zwischen dem manuell gemessenen Punkt und dem Absteckpunkt kann überprüft werden. Falls das eingestellte <b><pos< b=""> Limit:&gt; überschritten wird, kann die Absteckung wiederholt, übersprungen oder gespeichert werden.</pos<></b>
<pos limit:=""></pos>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><pos check:="" ja=""></pos></b> . Eingabe der maximal erlaubten horizontalen Koordinatendiffe-renz.
<höhen Check:&gt;</höhen 	Ja oder Nein	Die vertikale Koordinatendifferenz zwischen dem manuell gemessenen Punkt und dem Absteckpunkt kann überprüft werden. Falls das eingestellte <b><höhen limit:=""></höhen></b> überschritten wird, kann die Abstek- kung wiederholt, übersprungen oder gespeichert werden.
<höhen Limit:&gt;</höhen 	Benutzereingabe	Verfügbar,wenn <b><höhen check:="" ja=""></höhen></b> gewählt ist. Eingabe der maximal erlaubten vertikalen Differenz.
<beep bei<br="">Pkt:&gt;</beep>	Ja oder Nein	Der Empfänger gibt ein akustisches Signal, wenn der horizontale Abstand zum Absteckpunkt weniger als die eingestellte <b><dist pkt:="" vom=""></dist></b> ist.
<dist vom<br="">Pkt:&gt;</dist>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><beep bei="" ja="" pkt:=""></beep></b> . Der horizontale Abstand zum Absteckpunkt, ab dem ein akustisches Signal ertönen soll.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Höhen**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen".

SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen

Beschreibung	der Felder
--------------	------------

Feld	Option	Beschreibung
<höhen:></höhen:>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn der Dialog von <b>SCHNURGER</b> <b>Schnurgerüst Start</b> aufgerufen wurde. Dieser Para- meter steuert abhängig von der gewählten Aufgabe folgendes:
		<ul> <li>Bei Messungen relativ zu einer Linie/einem Bogen bestimmt er den Delta Höhenwert, der während der Messung von Punkten angezeigt wird.</li> </ul>
		<ul> <li>Bei Absteckungen oder Gitterabsteckungen relativ zu einer Linie/einem Bogen bestimmt er den abzusteckenden Höhenwert.</li> </ul>
	Verw.Bezugslinie	Höhen werden entlang der Bezugslinie/des Bezugs- bogens berechnet.
	Verw.Startpunkt	Höhen werden relativ zur Höhe des Startpunktes berechnet.
	Verw.DGM Modell	Die Absteckhöhen werden aus dem verwendeten DGM berechnet
	Ausgabe	Wenn nicht von SCHNURGER Schnurgerüst Start aufgerufen.

Feld	Option	Beschreibung
<höhe ändern:&gt;</höhe 	Nein	Das Feld <b><höhe:></höhe:></b> für die Höhe der aktuellen Position wird in <b>SCHNURGER Punkte messen</b> , Seite <b>Bez XX</b> und <b>SCHNURGER Eingabe Offsets</b> und als <b><höhe:></höhe:></b> in <b>SCHNURGER XX Absteckung</b> , Seite <b>Bez XX</b> und <b>SCHNURGER +yyy.yy +xxx.xx</b> , Seite <b>Bez XX</b> angezeigt. Die Werte für <b><höhe:></höhe:></b> und <b><höhe:></höhe:></b> können nicht geändert werden.
	Ja	Das Feld <b><sollhöhe:></sollhöhe:></b> wird in SCHNURGER Punkte messen, Seite Bez XX und SCHNURGER Eingabe Offsets und als <b><s< b=""> Hö:&gt; in SCHNURGER XX Abste- ckung, Seite Bez XX, SCHNURGER +yyy.yy +xxx.xx, Seite Abstck und SCHNURGER Ergeb- nisse, Seite Allgem. angezeigt. Die Sollhöhe ist die Höhe des Absteckpunktes. Der Anfangswert wird im Feld <b><höhen:></höhen:></b> festgelegt. Der Wert für <b><sollhöhe:></sollhöhe:></b> kann geändert werden.</s<></b>

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Polylinie**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Konfiguration, Seite Polylinie".

#### SCHNURGER Konfiguration, Seite Polylinie

Feld	Option	Beschreibung
<abzust.pkte:></abzust.pkte:>	Auswahlliste	Definiert den Typ der abzusteckenden Horizontal- punkte. Eine Grafik und eine Erklärung der Abkür- zung ist in Kapitel "42.8.4 Absteckoperation" verfüg- bar.
	AB, EB, WP	Nur diese horizontalen Knotenpunkte werden für die Absteckung berechnet. Der Radiuspunkt, die Kurvenmittelpunkte und der Winkelhalbierende- Punkt werden übersprungen.
	AB, EB, WP, HP	Nur diese horizontalen Knotenpunktepunkte werden für die Absteckung berechnet. Der Radiuspunkt und die Kurvenmiitelpunkte werden übersprungen.
	AB, EB, WP, RP, MK	Nur diese horizontalen Knotenpunkte werden für die Absteckung berechnet. Der Winkelhalbierende- Punkt wird übersprungen.
	ALLE	Alle horizontalen Knotenpunkte sind für die Abstek- kung verfügbar. Siehe Kapitel "42.8.4 Absteckopera- tion" für eine Liste aller Knotenpunkte.
<auto inkrment:=""></auto>		Definiert das Verhalten der Stationierung nach der Speicherung eines Punktes.
	<kein(e)></kein(e)>	Die Stationierung wird nach der Speicherung eines Punktes nicht geändert.

Feld	Option	Beschreibung
	Voriger	Es wird nach jedem gespeicherten Absteckpunkt mit dem nächsten Knotenpunkt entgegen der Stationie- rung fortgefahren.
	Nächster	Es wird nach jedem gespeicherten Absteckpunkt mit dem nächsten Knotenpunkt der Stationierung fortge- fahren.
<ref. tangente:=""></ref.>	Rück oder Vorwärts	Definiert die zu verwendende Tangente.
<bog. verdicht:=""></bog.>	Ja oder Nein	Option, um entlang einer Kurve ein anderes Statio- nierungsinkrement zu verwenden.
<radius:></radius:>	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><bog. ja="" verdicht:=""></bog.></b> . Definiert den Grenzwert des Kurvenradius. Für Kurvenradien, die kleiner als dieser Wert sind, wird das im folgenden Feld definierte Stationierungsinkrement verwendet.
<bogen ink.:=""></bogen>	Benutzerein- gabe	Verfügabr für <b><bog. ja="" verdicht:=""></bog.></b> . Stationierungin- krement, das für kleine Kurvenradien verwendet wird.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Prtkl**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Konfiguration, Seite Prtkl".

#### SCHNURGER Konfiguration, Seite Prtkl

Feld	Option	Beschreibung
<protokoll:></protokoll:>	Ja oder Nein	Beim Beenden des Applikationsprogramms wird ein Messprotokoll erstellt.
		Das Messprotokoll ist eine Datei, in der die Daten des Applikationsprogramms aufgezeichnet werden. Das Messprotokoll wird unter Verwendung der ausge- wählten <b><formatdatei:></formatdatei:></b> erstellt.
<dateiname:></dateiname:>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Der Name des Messprotokolls, in das die Daten geschrieben werden sollen. Das Messprotokoll wird in dem Verzeichnis \DATA auf dem aktiven Speichermedium gespeichert. Die Daten werden stets dem Messproto- koll hinzugefügt.
		Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX</b> <b>Protokolle</b> , in der ein Name für ein neues Messpro- tokoll eingegeben oder ein bestehendes Messproto- koll ausgewählt oder gelöscht werden kann.

Feld	Option	Beschreibung
<pre></pre> <pre>&lt;</pre>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Eine Formatdatei bestimmt den Inhalt und das Format des Messproto- kolls. Formatdateien werden mit Hilfe von LGO erstellt. Eine Formatdatei muss zuerst von der CompactFlash Karte in das System RAM übertragen werden, bevor sie verwendet werden kann. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informati- onen zum Übertragen einer Formatdatei.
		Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog MANAGE XX, aus der eine bestehende Formatdatei ausgewählt oder gelöscht werden.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

42.4Schnurgerüst Management42.4.1Übersicht

Beschreibung

Eine Bezugslinie/ein Bezugsbogen kann auf zwei Arten definiert werden.

#### Manuelle Eingabe

- Eine Bezugslinie/ein Bezugsbogen kann durch die manuelle Eingabe bekannter Parameter definiert werden.
- Die Linie besteht nur temporär und wird nach Verlassen des Applikationsprogramms Schnurgerüst nicht gespeichert.
- **<Eingabe: Manuell>** in **SCHNURGER Bezugslinie wählen**, Seite **BezugLinie** wählen.
- Siehe Kapitel "42.4.2 Manuelle Eingabe einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens".

#### Auswahl aus Job

- Bezugslinien/Bezugsbögen können im **<Kontroll Job:>** erstellt, editiert, gespeichert und gelöscht werden.
- Bezugslinien/Bezugsbögen können für eine spätere Verwendung erneut benutzt werden.
- <Eingabe: Auswahl aus Job> in SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Bezug-Linie wählen.
- Siehe Kapitel "42.4.3 Auswahl einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens aus einem Job".

42.4.2

#### Manuelle Eingabe einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens

Ś

Beschreibung

#### Zugriff Schritt-für-Schritt

Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.

In diesem Dialog kann eine Bezugslinie/ein Bezugsbogen mit mehreren Methoden temporär definiert werden.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.
2.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.
3.	<ul> <li>SCHNURGER Aufgaben Menü</li> <li>Dieses Menü definiert die durchzuführende Aufgabe.</li> <li>Messen auf Bezugslinie oder Messen auf Bezugsbogen: Berechnet die Koordinaten eines Punktes ausgehend von</li> <li>dessen Position ralativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen.</li> <li>Abstecken auf Bezugslinie oder Abstecken auf Bezugsbogen: Punkte können ralativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen</li> <li>abgesteckt werden.</li> <li>Rasterabst. auf Bezugslinie oder Rasterabst. auf Bezugsbogen: Ein Gitter kann relativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen</li> </ul>
4.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie auf.
5.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie
	<eingabe: manuell=""> wählen.</eingabe:>

#### SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie

Dieser Dialog umfasst die Seiten **BezugLinie** und **Map**. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig. Die verfügbaren Felder hängen von den gewählten Optionen für die Aufgabe und der gewählten **<Methode:>** in diesem Dialog ab.

Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite **Map** kann für alle Punktfelder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für weitere Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

02:01 SCHNURGER Bezugslinie wa	▲ L1=8 第 巻 ● ▲ 日日 8 L2=8 第 2 月 第 本 AB ihlen ×
BezugLinie Map	
Eingabe	Manuell 🚺
Methode :	Pt/Rich/Dst/Grdt 🔶
Startpunkt :	PT20 🔶
Azi	34°00'00"
Horiz Dist :	100.000 m
Gradiente	<b>1:0</b> hv

			01a û
WEITR	BÖSCH OFSET	MESS	SEITE

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und fährt mit dem anschliessenden Dialog fort.

#### BÖSCH (F3)

Um eine Böschung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen zu definieren. Während der Messung entlang der Bezugslinie/des Bezugsbogens werden die Werte für Auf- und Abtrag relativ zur Böschung angezeigt. Siehe Kapitel "42.4.5 Definieren einer Böschung relativ zu einer Bezugslinie/ einem Bezugsbogen".

#### OFSET (F4)

Um Offsets von Bezugslinie/-bögen, Verschiebungen, Rotationen, Höhenoffsets und DGM Offsets zu definieren. Siehe Kapitel "42.4.4 Definition von Bezugslinie/-bogen Offsets".

#### MESS (F5)

Manuelle Messung eines Punktes. Verfügbar, wenn ein Punktfeld markiert ist.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

Feld	Option	Beschreibung
<station:></station:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><mit ja="" stationen:=""></mit></b> in <b>SCHNURGER</b> <b>Konfiguration</b> , Seite <b>Allgem.</b> . Definiert die Statio- nierung des Startpunktes der Bezugslinie/ des Bezugsbogens. Das Eingabeformat hängt von der Auswahl für <b><stat. format:=""></stat.></b> in <b>SCHNURGER</b> <b>Konfiguration</b> , Seite <b>Allgem.</b> ab.
<methode:></methode:>		Die Methode, durch die die Bezugslinie/der Bezugs- bogen definiert wird.
		Für Aufgabe XX Bezugslinie
	2 Punkte	Definiert die Bezugslinie mit Hilfe von zwei bekannten Punkten.
	Pt/Rich/Dst/Grdt	Definiert die Bezugslinie mit Hilfe von einem bekannten Punkt, einer Distanz, einem Azimut und dem Gradienten der Linie.
	Pt/Rich/Dst/ΔHö	Wie oben, aber anstelle des Gradienten wird der Höhenunterschied verwendet.
		Für Aufgabe XX Bezugsbogen

Feld	Option	Beschreibung
	3 Punkte	Definiert den Bezugsbogen mit Hilfe von drei bekannten Punkten.
	2 Punkte/Radius	Definiert den Bezugsbogen mit Hilfe von zwei bekannten Punkten und einem bekannten Radius.
<startpunkt:></startpunkt:>	Auswahlliste	Der Startpunkt der Bezugslinie/des Bezugsbogens. Alle Punkte von SCHNURGER Daten: Job Name können ausgewählt werden.
<zweiter Punkt:&gt;</zweiter 	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 3="" punkte=""></methode:></b> . Der zweite Punkt des Bezugsbogens. Alle Punkte von <b>SCHNURGER Daten: Job Name</b> können ausge- wählt werden.
<endpunkt:></endpunkt:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte=""></methode:></b> , <b><methode: 3<="" b=""> <b>Punkte&gt;</b> und <b><methode: 2="" punkte="" radius=""></methode:></b>. Der Endpunkt der Bezugslinie/des Bezugsbogens. Alle Punkte von <b>SCHNURGER Daten: Job Name</b> können ausgewählt werden.</methode:></b>
<linienlänge:></linienlänge:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><eingabe: manuell=""></eingabe:></b> mit <b><methode: 2<="" b=""> <b>Punkte&gt;</b>.</methode:></b>
		Die horizontale Gitterdistanz zwischen <b><start-< b=""> <b>punkt:&gt;</b> und <b><endpunkt:></endpunkt:></b> der Linie.</start-<></b>
		wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.

Feld	Option	Beschreibung
<azi:></azi:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: dst="" grdt="" pt="" rich=""></methode:></b> und <b><methode: dst="" pt="" rich="" δhö=""></methode:></b> . Das Azimut der Bezugslinie.
<horiz dist:=""></horiz>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode:< b=""> <b>Pt/Rich/Dst/Grdt&gt;</b> und <b><methode:< b=""> <b>Pt/Rich/Dst/ΔHö&gt;</b>. Die horizontale Gitterdistanz zwischen dem Start- und dem Endpunkt der Bezugslinie.</methode:<></b></methode:<></b>
<gradiente:></gradiente:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: dst="" grdt="" pt="" rich=""></methode:></b> . Der Gradient der Linie vom Start- zum Endpunkt der Bezugslinie.
<∆Höhe:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: dst="" pt="" rich="" δhö=""></methode:></b> . Der Höhenunterschied zwischen dem Start- und dem Endpunkt der Bezugslinie.
<radius:></radius:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><methode: 2="" punkte="" radius=""></methode:></b> . Der Radius des Bezugsbogens.
<bogen- länge:&gt;</bogen- 	Ausgabe	Die horizontale Gitterdistanz auf dem Bogen zwischen <b><startpunkt:></startpunkt:></b> und <b><endpunkt:></endpunkt:></b> des Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.

**SEITE (F6)** ruft **SCHNURGER Bezugslinie wählen**, Seite **Map** auf. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Map".
#### SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Map

Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

#### Nächster Schritt

WENN die gewählte Aufgabe	DANN
Messen auf Bezugs- linie/-bogen ist	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft SCHNURGER Punkte messen auf. Siehe Kapitel "42.5 Messung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen".
Abstecken auf Bezugslinie/-bogen ist	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft SCHNURGER Eingabe Offsets auf. Siehe Kapitel "42.6 Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen".
Rasterabst. auf Bezugslinie/-bogen ist	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft SCHNURGER Gitter definieren auf. Siehe Kapitel "42.7 Gitterabsteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen".
Abstecken auf Poly- linie	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft SCHNURGER Polylinie wählen aus. Siehe Kapitel "42.8 Absteckung auf eine Polylinie".

42.4.3
--------

(B

# Auswahl einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens aus einem Job

Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.

Neue Bezugslinien/-bögen können erstellt, existierende Bezugslinien/-bögen können editiert und zuvor eingegebene Bezugslinien/-bögen können aus dem **<Kontroll Job:>** gewählt werden.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.
2.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.
3.	SCHNURGER Aufgaben Menü Dieses Menü definiert die durchzuführende Aufgabe. Für eine Beschreibung der Aufgaben siehe Kapitel "42.4.2 Manuelle Eingabe einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens".
	Eine Aufgabe ausser Abstecken auf Polylinie wählen.
4.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie auf.
5.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie
	<eingabe: aus="" auswahl="" job=""> wählen.</eingabe:>

Zugriff Schritt-für-Schritt

Beschreibung

#### SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie

Dieser Dialog umfasst die Seiten **BezugLinie** und **Map**. Die Erklärungen für die Softkeys und die Felder entsprechen denen für die manuelle Eingabe einer Bezugslinie. Das Feld **<Methode:>** ist nicht verfügbar und alle Felder für Liniendefinitionen sind Ausgabefelder, alle anderen Unterschiede werden unten beschrieben. Die gezeigten Felder hängen ab von:

der in SCHNURGER Aufgaben Menü gewählten Aufgabe

#### und

• der für **<Methode:>** in **SCHNURGER Bezugslinie wählen** gewählten Option.

Siehe Abschnitt "Erstellen einer Bezugslinie/ eines Bezugsbogens Schritt-für-Schritt".

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<bezuglinie:></bezuglinie:>	Auswahlliste	Verfügbar für die Aufgaben XX Bezugslinie in SCHNURGER Aufgaben Menü. Die Bezugslinie, die verwendet wird. Ruft SCHNURGER Manage Bezugslinie auf.
<bezug- Bogen:&gt;</bezug- 	Auswahlliste	Verfügbar für die Aufgaben XX Bezugsbogen in SCHNURGER Aufgaben Menü. Der Bezugsbogen, der verwendet wird. Ruft SCHNURGER Manage Bezugswinkel auf.

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** ruft **SCHNURGER Bezugslinie wählen**, Seite **Map** auf. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Map".

#### SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Map

Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Die Bezugslinie/der Bezugsbogen kann auf dieser Seite betrachtet aber nicht definiert werden. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

#### Nächster Schritt

WENN	DANN
die gewünschte Bezugs- linie/der gewünschte Bezugsbogen erstellt, editiert oder gelöscht werden muss	<b>SezugLinie:</b> oder <b>SezugBogen:</b> markieren und <b>ENTER</b> drücken, um <b>SCHNURGER Manage Bezugs XX</b> aufzurufen. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Manage Bezugs XX".
die gewünschte Bezugs- linie/der gewünschte Bezugsbogen ausge- wählt wurde	<ul> <li>für die Aufgabe Messen auf XX: WEITR (F1) ruft SCHNURGER Punkte messen, Seite Bez XX auf. Siehe Kapitel "42.5 Messung relativ zu einer Bezugs- linie/einem Bezugsbogen".</li> </ul>
	<ul> <li>für die Aufgabe Abstecken auf XX: WEITR (F1) ruft SCHNURGER Eingabe Offset auf. Siehe Kapitel "42.6 Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen".</li> </ul>
	<ul> <li>für die Aufgabe Rasterabst. auf XX: WEITR (F1) ruft SCHNURGER Gitter definieren auf. Siehe Kapitel "42.7 Gitterabsteckung relativ zu einer Bezugs- linie/einem Bezugsbogen".</li> </ul>
Offsets definiert werden sollen	OFSET (F4) ruft SCHNURGER Offsets definieren auf.

#### SCHNURGER Manage Bezugs XX

Der Name des Dialogs ist entweder **SCHNURGER Manage Bezugslinie** für die Aufgaben **XX Bezugslinie** oder **SCHNURGER Manage Bezugsbogen** für die Aufgaben **XX Bezugsbogen**. Abgesehen von dem Dialognamen ist das Erscheinungsbild des Dialogs und die Funktionalität der Softkeys gleich.



Löscht eine Bezugslinie/einen Bezugsbogen.

#### Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung
Name	Die Namen aller im <b><kontroll job:=""></kontroll></b> verfügbaren Bezugslinien/-bögen.
Datum	Das Erstelldatum der Bezugslinie/des Bezugsbogens.

#### Nächster Schritt

WENN eine Bezugslinie/ ein Bezugsbogen	DANN
ausgewählt werden soll	die gewünschte Bezugslinie/den gewünschten Bezugsbogen markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu SCHNURGER Bezugslinie wählen zurück.
erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Abschnitt "Erstellen einer Bezugslinie/ eines Bezugsbogens Schritt-für-Schritt".
editiert werden soll	die Bezugslinie/den Bezugsbogen markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Abschnitt "Editieren einer Bezugslinie/ eines Bezugsbo- gens Schritt-für-Schritt".

#### Erstellen einer Bezugslinie/ eines Bezugsbogens Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurge- rüst", um <b>SCHNURGER Schnurgerüst Start</b> aufzurufen.	
2.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.	
3.	SCHNURGER Aufgaben Menü Dieses Menü definiert die durchzuführende Aufgabe.	42.4.2
	Eine Aufgabe ausser Abstecken auf Polylinie wählen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Bezug- Linie auf.	
5.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie	
	<eingabe: aus="" auswahl="" job=""> wählen.</eingabe:>	
6.	<bezuglinie:> oder <bezugbogen:> markieren und ENTER drücken, um SCHNURGER Manage Bezugs XX aufzurufen.</bezugbogen:></bezuglinie:>	
7.	NEU (F2) ruft SCHNURGER Neue/Neuer Bezugs XX, Seite Eingabe auf.	
8.	SCHNURGER Neue/Neuer Bezugs XX, Seite Eingabe	42.4.2
	<bezugs-nr.:> Die Nummer der neuen Bezugslinie/des neuen Bezugsbogen.</bezugs-nr.:>	
	Die anderen Felder hängen von den Optionen ab, die in <b>SCHNURGER Aufgaben Menü</b> und für <b><methode:></methode:></b> in diesem Dialog gewählten wurden.	
	Für Aufgabe XX Bezugslinie	
	<methode:> Die Methode für die Definition der Bezugslinie. <methode: 2="" punkte=""> verwendet zwei Punkte für die Definition der Bezugslinie. <methode: dst="" grdt="" pt="" rich=""> verwendet einen bekannten Punkt, eine Distanz, eine Richtung und den Gradienten der Linie für die Definition der Bezugslinie. <methode: dst="" pt="" rich="" δhö=""> wie oben, verwendet aber anstelle des Gradienten den Höhenunterschied.</methode:></methode:></methode:></methode:>	

<linienlänge:> Verfügbar für <methode: 2="" punkte="">. Die hori- zontale Gitterdistanz zwischen <startpunkt:> und <endpunkt:> der Linie wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.• Für Aufgabe XX Bezugsbogen <methode:> Die Methode zur Definition des Bezugsbogens. <methode: 3="" punkte=""> verwendet drei Punkte für die Definition des Bezugsbogens. <methode: 2="" punkte="" radius=""> verwendet zwei bekannte Punkte und einen bekannten Radius für die Defini- tion des Bezugsbogens.<bogenlänge:> Die horizontale Gitterdistanz entlang des Bogens zwischen dem <startpunkt:> und dem <endpunkt:> des Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des BezugsbogensMESS (F5) verfügbar für <startpunkt:>, <zweiter punkt:=""> und <endpunkt:>. Manuelle Messung eines Punktes.Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite Map kann für alle33</endpunkt:></zweiter></startpunkt:></endpunkt:></startpunkt:></bogenlänge:></methode:></methode:></methode:></endpunkt:></startpunkt:></methode:></linienlänge:>	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
• Für Aufgabe XX Bezugsbogen <methode:> Die Methode zur Definition des Bezugsbogens.          <methode: 3="" punkte=""> verwendet drei Punkte für die Definition des Bezugsbogens.           <methode: 2="" punkte="" radius=""> verwendet zwei bekannte Punkte und einen bekannten Radius für die Definition des Bezugsbogens.          <bogenlänge:> Die horizontale Gitterdistanz entlang des Bogens zwischen dem           Zweichen dem        Startpunkt:&gt; und dem           Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.       Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des Bezugsbogens wählen und die entsprechenden Parameter eingeben.          MESS (F5) verfügbar für            Manuelle Messung eines Punktes.       33</bogenlänge:></methode:></methode:></methode:>		<linienlänge:> Verfügbar für <methode: 2="" punkte="">. Die hori- zontale Gitterdistanz zwischen <startpunkt:> und <endpunkt:> der Linie wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.</endpunkt:></startpunkt:></methode:></linienlänge:>	
<methode:> Die Methode zur Definition des Bezugsbogens. <methode: 3="" punkte=""> verwendet drei Punkte für die Definition des Bezugsbogens. <methode: 2="" punkte="" radius=""> verwendet zwei bekannte Punkte und einen bekannten Radius für die Defini- tion des Bezugsbogens.<bogenlänge:> Die horizontale Gitterdistanz entlang des Bogens zwischen dem <startpunkt:> und dem <endpunkt:> des Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des Bezugsbogens<mess (f5)="" <startpunkt:="" für="" verfügbar="">, <zweiter punkt:=""> und <endpunkt:>. Manuelle Messung eines Punktes.33</endpunkt:></zweiter></mess></endpunkt:></startpunkt:></bogenlänge:></methode:></methode:></methode:>		Für Aufgabe XX Bezugsbogen	
<bogenlänge:> Die horizontale Gitterdistanz entlang des Bogens         zwischen dem <startpunkt:> und dem <endpunkt:> des         Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet         werden kann.         Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des Bezugsbogens         wählen und die entsprechenden Parameter eingeben.         Endpunkt:&gt;. Manuelle Messung eines Punktes.         Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite Map kann für alle         33</endpunkt:></startpunkt:></bogenlänge:>		<methode:> Die Methode zur Definition des Bezugsbogens. <methode: 3="" punkte=""> verwendet drei Punkte für die Definition des Bezugsbogens. <methode: 2="" punkte="" radius=""> verwendet zwei bekannte Punkte und einen bekannten Radius für die Definition des Bezugsbogens.</methode:></methode:></methode:>	
Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des Bezugsbogens wählen und die entsprechenden Parameter eingeben.         Image: MESS (F5) verfügbar für <startpunkt:>, <zweiter punkt:=""> und <endpunkt:>. Manuelle Messung eines Punktes.         Image: Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite Map kann für alle         33</endpunkt:></zweiter></startpunkt:>		<bogenlänge:> Die horizontale Gitterdistanz entlang des Bogens zwischen dem <startpunkt:> und dem <endpunkt:> des Bogens wird angezeigt, wenn die Distanz nicht berechnet werden kann.</endpunkt:></startpunkt:></bogenlänge:>	
MESS (F5) verfügbar für <startpunkt:>, <zweiter punkt:=""> und         <endpunkt:>. Manuelle Messung eines Punktes.         Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite Map kann für alle       33</endpunkt:></zweiter></startpunkt:>		Die Methode für die Definition der Bezugslinie/des Bezugsbogens wählen und die entsprechenden Parameter eingeben.	
Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite Map kann für alle 33		MESS (F5) verfügbar für <startpunkt:>, <zweiter punkt:=""> und <endpunkt:>. Manuelle Messung eines Punktes.</endpunkt:></zweiter></startpunkt:>	
Punktfelder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.		Die interaktive Anzeige MapView auf der Seite <b>Map</b> kann für alle Punktfelder verwendet werden, um einen Punkt auszuwählen.	33
9. SEITE (F6) ruft SCHNURGER Neue/Neuer Bezugs XX, Seite Map auf.	9.	SEITE (F6) ruft SCHNURGER Neue/Neuer Bezugs XX, Seite Map auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
10.	SCHNURGER Neue/Neuer Bezugs XX, Seite Map	33.5
	Die interaktive MapView Anzeige stellt die Bezugslinie/den Bezugsbogen als durchgezogene Linie dar.	
11.	SPEIC (F1) speichert die Änderungen und kehrt zu SCHNURGER Manage Bezugs XX zurück.	

Editieren einer
Bezugslinie/
eines Bezugsbogens
Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "42.4.3 Auswahl einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens aus einem Job", um <b>SCHNURGER Manage Bezugs XX</b> aufzurufen.
2.	EDIT (F3) ruft SCHNURGER Bezugs XX editieren, Seite Eingabe auf.
3.	Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Bezugs- linie/eines neuen Bezugsbogens, ausgenommen die folgenden Unterschiede.
	<ul> <li>Alle Felder ausser <bezugs-nr.:> sind Ausgabefelder.</bezugs-nr.:></li> </ul>
	MESS (F5) ist nicht verfügbar.
	<ul> <li>Eine Seite Plot ersetzt die Seite Map. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" f ür Informationen  über die Funktionalit ät und die verf ügbaren Soft- keys.</li> </ul>
	Siehe Abschnitt "Erstellen einer Bezugslinie/ eines Bezugsbogens Schritt-für- Schritt". Den Anweisungen ab Schritt 8. folgen.



(B

# **Definition von Bezugslinie/-bogen Offsets**

Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.

Beschreibung Eine Bezugslinie kann versetzt, verschoben und rotiert werden, ein Bezugsbogen kann versetzt werden.

Diagramm

#### **Offsets von Bezugslinien**



- Startpunkt P1 Endpunkt P0a Startpunkt mit <Höhen Offset:> P0a Endpunkt mit <Höhen Offset:> P0a Startpunkt mit <Quer Offset:> P0a Endpunkt mit <Quer Offset:> P0a Startpunkt mit <Längs Offset:> P0a Endpunkt mit <Längs Offset:> P0a Endpunkt mit < Drehung:> d1 <Höhen Offset:> d2 <Quer Offset:>
- <Längs Offset:> d3
- <Drehung:> α

P0

#### Offsets von Bezugsbögen



- P0 Startpunkt
- P1 Endpunkt
- P0a Startpunkt mit <Höhen Offset:>
- P0a Endpunkt mit <Höhen Offset:>
- P0a Startpunkt mit <Bogen Offset:>
- P0a Endpunkt mit <Bogen Offset:>
- d1 <Höhen Offset:>
- d2 <Bogen Offset:>
- r1 Radius vor dem Offset
- r2 Radius nach dem Offset

#### Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.
2.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.
3.	SCHNURGER Aufgaben Menü Dieses Menü definiert die durchzuführende Aufgabe.
	Eine Aufgabe ausser Abstecken auf Polylinie wählen.
4.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen auf.
5.	OFSET (F4) ruft SCHNURGER Offsets definieren auf.

#### SCHNURGER Definiere Linien Offset

Dieser Dialog enthält verschiedene Felder, die von den Optionen abhängen, die für **<Höhen:>** in **SCHNURGER Konfiguration**, Seite **Höhen** und für die gewählte Aufgabe definiert wurden.

02:07 SCHNURGER Definiere Lin	8 L2=8 1 Å 1 ien Offset	
Quer Offset	:	2.000 m
Längs Offset	:	5.000 m
Höhen Offset	:	0.000 m
Drehung	:	0.000 g

		Q1a û
WEITR		

# WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<quer offset:=""> oder <bogen Offset:&gt;</bogen </quer>	Benutzereingabe	Distanz der horizontalen Versetzung der Bezugs- linie/des Bezugsbogens nach links oder rechts. Wenn ein Offset an einen Bogen angebracht wird, verändert sich der Radius des Bogens.

Feld	Option	Beschreibung
<längs Offset:&gt;</längs 	Benutzereingabe	Verfügbar für Aufgabe: XX Bezugslinie, ausser für <höhen: verw.bezugslinie=""> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen. Distanz Betrag der horizontalen Verschiebung der Bezugslinie, vorwärts oder rückwärts.</höhen:>
<höhen Offset:&gt;</höhen 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhen: verw.startpunkt=""></höhen:></b> und <b><höhen: verw.bezugslinie=""></höhen:></b> . Der vertikale Offset der Bezugslinie/des Bezugsbogens.
<dgm offset:=""></dgm>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhen: modell="" verw.dgm=""></höhen:></b> . Der vertikale Offset des DGM Modells.
<drehung:></drehung:>	Benutzereingabe	Verfügbar für Aufgabe: <b>XX Bezugslinie</b> , ausser für <b><höhen: verw.bezugslinie=""></höhen:></b> in <b>SCHNURGER</b> <b>Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> . Winkel, um den die Bezugslinie gedreht werden soll.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu SCHNURGER Bezugslinie wählen zurück.

42.4.5	Definieren einer Böschung relativ zu einer Bezugslinie/ einem Bezugsbogen			
	Dieses K	apitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.		
Beschreibung	Punkte a und abge entlang o Böschun linie/des Böschun einer Be	uf Böschungen können relativ zu einer Bezugslinie/eines Bezugsbogens gemessen esteckt werden. Wenn eine Böschung definiert wurde, werden bei der Messung der Bezugslinie/des Bezugsbogens die Werte für den Auftrag und Abtrag zur g angezeigt. Die Böschung erstreckt sich über die gesamte Länge der Bezugs- Bezugsbogens. gen können bei Punktaufnahmen und bei Punkt- oder Gitterabsteckungen relativ zu zugslinie/eines Bezugsbogens verwendet werden.		
Zugriff	Schritt	Beschreibung		
Schnit-fur-Schnit	1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.		
	2.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.		
	3.	SCHNURGER Aufgaben Menü Dieses Menü definiert die durchzuführende Aufgabe.		
		Eine Aufgabe ausser Abstecken auf Polylinie wählen.		
	4.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen auf.		
	5.	BÖSCH (F3) ruft SCHNURGER Definiere Böschung auf.		

#### SCHNURGER Definiere Böschung

Dieser Dialog enthält verschiedene Felder, die von den Optionen abhängen, die für **<Höhen:>** in **SCHNURGER Konfiguration**, Seite **Höhen** und für die gewählte Aufgabe definiert wurden.

17:11 SCHNURGER Definiere	Böschung	³ <b>``</b> ∎&Ì <sup>*</sup>	
Бозспинд	:		Jany
Typ	:	Abtrag	Links 🔶
Bösch.Neig	Jung :		1:1 bv
SchnPHzC	)fst:		2.000 m
SchnPV01	'st :		5.000 m

			1 A Û
WEITR	DMASK		

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<böschung:></böschung:>	Ja oder Nein	<böschung: ja=""> wählen, um eine Böschung zu definieren.</böschung:>
<typ:></typ:>	Auswahlliste	Die Methode, wie die Böschung erstellt wird.
	Abtrag Links	Erstellt eine abfallende Böschung links von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen.
	Abtrag Rechts	Erstellt eine abfallende Böschung rechts von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen.

Feld	Option	Beschreibung
	Auftrag Links	Erstellt eine ansteigende Böschung links von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen.
	Auftrag Rechts	Erstellt eine ansteigende Böschung rechts von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen.
<bösch.neigung:></bösch.neigung:>	Benutzereingabe	Neigung der Böschung.
<schnp hz="" ofst:=""></schnp>	Benutzereingabe	Horizontaler Offset von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen bis zum Anfang der Böschung.
<schnp ofst:="" v=""></schnp>	Benutzereingabe	Vertikaler Offset von der Bezugslinie/vom Bezugsbogen bis zum Anfang der Böschung.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu SCHNURGER Bezugslinie wählen zurück.

42.5	Messung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen		
42.5.1	Messung von Punkten		
A state of the	Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.		
Beschreibung	Die horizontale und vertikale Position und die Stationierung eines manuell gemessenen Punktes kann relativ zur definierten Bezugslinie/zum definierten Bezugsbogen berechnet werden.		
Zugriff	Die Aufgabe Messen auf XX in SCHNURGER Aufgaben Menü wählen und zweimal WEITR (F1) drücken um SCHNURGER Punkte messen aufzurufen. ODER MESS (F5) in SCHNURGER XX Absteckung drücken, um SCHNURGER Punkte messen aufzurufen. Siehe Kapitel "42.6 Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen", um SCHNURGER XX Absteckung aufzurufen.		
Messen relativ zu einer Linie - horizontale Messungen	$\begin{array}{c} P1 \\ P3 \\ d3 \\ d5 \\ d4 \\ P2 \\ d4 \\ P2 \\ d4 \\ P2 \\ d4 \\ P2 \\ d4 \\ P3 \\ Referenzpunkt \\ d1 \\ <\Delta Quer:> \\ d2 \\ <\Delta L\ddot{a}ngs:> \\ d3 \\ <\Delta L\ddot{a}ngs:-Ende:> \\ d4 \\  \\ d5 \\  \\ \end{array}$		

#### Messen relativ zu einer Linie - vertikale Messungen



#### Messen relativ zu einem Bogen - horizontale Messungen

#### Zielpunkt innerhalb des Bogens



P0 Startpunkt

P0

P1

P2

P3

d1

d2

d3

d4

Startpunkt

Endpunkt

Gemessener Punkt

<ΔHöhe-Längs:> <ΔAbstand:>

<ΔSchrägdist:> <ΔHöhe-Start:>

Referenzpunkt

- P1 Endpunkt
- P2 Gemessener Punkt
- P3 Referenzpunkt
- d1 **<∆Quer:>**
- d2 <**∆Bogen:>**
- d3 <ΔBogen-Ende:>
- d4 <Check Dist 1:>
- d5 <Check Dist 2:>

#### Zielpunkt ausserhalb des Bogens



Bogen - vertikale

Messungen

#### SCHNURGER Punkte messen, Seite Bez XX

Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird.

17:14 SCHNURGER	<b>43,</b> L1= 8 ™ 9 L2= 8	1. 1 × 1 × 1 × 1	A B
Punkte messer	1		×
BezLinie Bösch	nu Map		
Punkt-Nr.	:	143	-
Antennenhöhe	:	2.000	m
∆Quer	:	-106.426	m
∆Längs	:	146.458	m
∆Höhe-So11	:	-15.770	m
So11höhe	:	1655.320	m
∆Längs-Ende	:	-58.341	m 💌
			ΑÛ
MESSE	LIN	IE ABSTK SE	ITE

#### MESSE (F1)

Beginnt die Punktmessung. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. (F1) wechselt zu STOP. Der Unterschied zwischen der aktuellen Position und dem Absteckpunkt wird fortlaufend angezeigt.

#### STOP (F1)

Beendet die Punktmessung. Wenn **<Auto** STOP: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. (F1) wechselt zu SPEIC.

#### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn <Auto SPEICH: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. (F1) wechselt zu MESSE.

#### LINIE (F4)

Um eine Bezugslinie/einen Bezugsbogen zu definieren/wählen. Öffnet **SCHNURGER** 

### Bezugslinie wählen, Seite Bezlinie.

#### ABSTK (F5)

Um abzusteckende Offsets der Bezugslinie in Relation zur Bezugslinie zu definieren. Ruft **SCHNURGER Eingabe Offsets auf**. Siehe Kapitel "42.6 Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen".

#### SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

#### SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3)

Wählt die Nummer der Referenzstation, die im aktiven Konfigurationssatz gespeichert ist, und beendet die Verbindung, sobald die Messung abgeschlossen ist. Verfügbar, wenn **MESSE** (F1) oder SPEIC (F1) angezeigt werden und das Echtzeit Gerät ein Mobiltelefon oder ein Modem ist. Verfügbar für <Auto Verbind.: Nein> in KONFIG GSM Verbindung.

#### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und für den Konfigurationssatz phasenfixierte Lösungen erlaubt sind. Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

#### SHIFT BEEND (F6) Verlässt das Applikationsprogramm Schnurgerüst

Die verfügbaren Felder sind abhängig von den gewählten Optionen für **<Höhen:>** und **<Höhe ändern:>** in **SCHNURGER Konfiguration**, Seite **Höhen** und der in **SCHNURGER Aufgaben Menü** gewählten Aufgabe. Die folgenden Felder sind immer verfügbar:

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer des zu messenden Punktes.
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Höhe der verwendeten Antenne. Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standar- dantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<∆Quer:>	Ausgabe	Senkrechter Abstand von der Bezugslinie/dem Bezugsbogen, gemessen vom Bezugspunkt zum gemessenen Punkt.
		Für Bezugsbögen, <b>&lt;ΔQuer:&gt;</b> , <b>&lt;ΔBogen:&gt;</b> und <b>&lt;ΔBogen-Ende:&gt;</b> Werte immer berechnet, um die kleinstmögliche Querabweichnung <b>&lt;ΔQuer:&gt;</b> zu erhalten. Um dieses zu garantieren, wird der Bogen gegebenenfalls verlängert. Siehe Abschnitt "Messen relativ zu einem Bogen - horizontale Messungen".

Feld	Option	Beschreibung
<station:></station:>	Ausgabe	Stationierung der aktuellen Position entlang der Linie/des Bogens. Dies ist die Stationierung des Startpunktes der Bezugslinie/des -bogens plus < <b>ΔLängs:</b> >/< <b>ΔBogen:</b> >.
<check 1:="" dist=""></check>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom Startpunkt zum gemes- senen Punkt.
<check 2:="" dist=""></check>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom Endpunkt zum gemes- senen Punkt.

# Für Aufgabe Messen auf Linie

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Längs:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz entlang der Bezugslinie vom Startpunkt zum Bezugspunkt.
<∆Längs-Ende:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz entlang der Bezugslinie vom Endpunkt zum Bezugspunkt.

#### Für Aufgabe Messen auf Bogen

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Bogen:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz entlang des Bezugsbogens vom Startpunkt zum Bezugspunkt.
<∆Bogen-Ende:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz entlang des Bezugsbogens vom Endpunkt zum Bezugspunkt.

Für Aufgabe Messen auf XX, <Höhen: Verw.Startpunkt> und <Höhe ändern: Nein> Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Höhe-Start:>	Ausgabe	Höhenunterschied zwischen dem Startpunkt und dem gemessenen Punkt.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Höhe des gemessenen Punktes.

Für Aufgabe Messen auf Linie>, <Höhen: Verw.Bezugslinie> und <Höhe ändern: Nein> Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Höhe-Längs:>	Ausgabe	Höhenunterschied zwischen dem Bezugspunkt auf der Linie und dem gemessenen Punkt.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Höhe des gemessenen Punktes.

Feld	Option	Beschreibung
<∆Abstand:>	Ausgabe	Schrägdistanz zwischen dem Bezugspunkt und dem gemessenen Punkt, senkrecht zur Bezugslinie.
<∆Schrägdist:>	Ausgabe	Schrägdistanz zwischen dem Startpunkt und dem Bezugspunkt.

# Für Aufgabe Messen auf Bogen, <Höhen: Verw.Bezugslinie> und <Höhe ändern: Nein>

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Höh-Bogen:>	Ausgabe	Höhenunterschied zwischen dem Bezugspunkt auf dem Bogen und dem gemessenen Punkt.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Höhe des gemessenen Punktes.

Für Aufgabe Messen auf XX, <Höhen: Verw.DGM Modell> und <Höhe ändern: Nein> Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<∆Höhe-DGM:>	Ausgabe	Höhenunterschied zwischen dem gemessenen Punkt und dem DGM.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Höhe des gemessenen Punktes.

# Für Aufgabe Messen auf XX, <Höhen: XX> und <Höhe ändern: Ja> Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<sollhöhe:></sollhöhe:>	Benutzereingabe	Die Sollhöhe des Zielpunktes kann eingegeben werden. Der vorgeschlagene Wert für die <b>Soll-</b> höhe:> ist so, wie er in dem <b>Höhen</b> :> Feld in <b>SCHNURGER Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> konfigu- riert wurde.
<∆Höhe-Soll:>	Ausgabe	Der Höhenunterschied zwischen der <b><sollhöhe:></sollhöhe:></b> und der Höhe des gemessenen Punktes.

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Auswahl und Aufgabe & Bezugslinie, Seite Map".

#### SCHNURGER Auswahl und Aufgabe & Bezugslinie, Seite Map

Auf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Dargestellt wird auch

- die Horizontaldistanz oder die Stationierung entlang der Bezugslinie/dem Bezugsbogen vom Startpunkt zum Bezugspunkt.
- der senkrechte Abstand von der Bezugslinie/dem Bezugsbogen zum gemessenen Punkt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

#### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

4	2	5	2	

# Anwendungsbeispiel

	Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.	
Beschreibung	Anwendung:	Die Positionen der Pflöcke, die die Ecken eines Hauses, das gebaut werden soll, anzeigen, müssen relativ zur Eigentums- grenze des Baugrundstückes gemessen werden. Damit wird geprüft, ob das Haus nicht zu nah an der Eigentums- grenze gebaut wird und somit die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
	Bezugslinie/-bogen:	Für die Definition der Bezugslinie wird die Eigentumsgrenze verwendet.
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.
Diagramm	d1 P1 P2 GPS12_131	P0 Startpunkt P1 Endpunkt P2 Bezugspunkt d1 <ΔQuer:> d2 <ΔLängs:>

#### • Die Bezugslinie muss nicht gespeichert werden.

- <Protokoll: Ja> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Prtkl.
- Eine Echtzeit Referenz läuft.
- Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.

#### Feldablauf Schritt-für-Schritt

Anforderungen

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurge- rüst", um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.	
2.	SCHNURGER Schnurgerüst Start	42.2
	Einen Job und einen Konfigurationssatz mit den oben genannten Einstellungen wählen.	
3.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.	
4.	SCHNURGER Aufgaben Menü Messen auf Linie wählen.	
5.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Bezug- Linie auf.	
6.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie	42.4.2
	<eingabe: manuell="">.</eingabe:>	
	<methode: 2="" punkte=""></methode:>	
7.	<startpunkt:> markieren.</startpunkt:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
8.	MESS (F5) manuelle Messung von P1.	
9.	<endpunkt:> markieren.</endpunkt:>	
10.	MESS (F5) manuelle Messung von P2.	
	Die Seite <b>Map</b> stellt eine interaktive Anzeige der definierten Bezugs- linie bereit.	33
11.	WEITR (F1)	
12.	Den ersten zu messenden Punkt aufsuchen.	
13.	SCHNURGER Punkte messen	42.5
	<punkt-nr.: s1=""></punkt-nr.:>	
14.	MESSE (F1) startet die Messung.	
15.	Falls erforderlich, überprüfen Sie die Statusinformationen über die Satelliten, den Speicher oder die Batterie.	
16.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind. Mindestens eine Epoche muss aufgezeichnet werden.	19.6.1
17.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6.1
(a)	Die Ergebnisse werden im Dialog angezeigt. Die Werte in den Feldern geben die Position des gemessenen Punktes relativ zur Bezugslinie an.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
() J	Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespei- chert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können.		
(B)	Den Empfänger nicht ausschalten.		
18.	<ul> <li>SEITE (F6) ruft die Seite Map, die eine interaktive Anzeige der definierten Bezugslinie und der relativ zu ihr gemessenen Punkte anbietet, auf. Dargestellt wird auch</li> <li>die Horizontaldistanz oder die Stationierung entlang der Bezugslinie/dem Bezugsbogen vom Startpunkt zum Bezugspunkt.</li> <li>der senkrechte Abstand von der Bezugslinie/dem Bezugsbogen zum gemessenen Punkt.</li> </ul>	33	
19.	Sollen noch weitere Punkte gemessen werden?		
	Wenn Ja, mit Schritt 20. fortfahren		
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 22.fortfahren.		
20.	Den nächsten Punkt aufsuchen.		
21.	Die Schritte 13. bis 19. wiederholen		
22.	SHIFT BEEND (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.		
(B)	Die Ergebnisse werden in das Protokoll geschrieben.		

42.6	Absteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen	
42.6.1	Absteckpunkte	
	Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.	
Beschreibung	Eine Position kann relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen definiert und dann abge- steckt werden.	
Zugriff	Die Aufgabe Abstecken auf XX in SCHNURGER Aufgaben Menü wählen und zweimal WEITR (F1) drücken, um SCHNURGER Eingabe Offsets aufzurufen. ODER	
	ABSTK (F5) in SCHNURGER Punkte messen drücken. Siehe Kapitel "42.5 Messung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen", um SCHNURGER Punkte messen aufzurufen	
Abstecken relativ zu einer Linie - horizontale Messungen	P1	

P3

d2,

GPS12\_119 P0

d1

P2<sup>d</sup>

Startpunkt

Endpunkt

Zielpunkt P3 Referenzpunkt

<Quer:>

<Längs (Linie):>

P0

P1

P2

d1

d2

#### Abstecken relativ zu einer Linie - vertikale Messungen



- P0 Startpunkt
- P1 Endpunkt
- P2 Zielpunkt
- P3 Referenzpunkt
- d1 <Höhen Offset:>, für <Höhen: Verw.Startpunkt>
- d2 <Höhen Offset:>, für <Höhen: Verw.Bezugslinie>

#### Abstecken relativ zu einem Bogen horizontale Messungen



#### Abstecken relativ zu einem Bogen - vertikale Messungen



#### SCHNURGER **Eingabe Offsets**

In diesem Dialog können die Absteckwerte eines Punktes relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen manuell eingegeben werden. Der Dialog enthält verschiedene Felder, die von den Optionen abhängen, die für <Höhen:> und <Höhe ändern:> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen und für die in SCHNURGER Aufgaben Menü gewählten Aufgaben definiert wurde Die unten gegebenen Erläuterungen für die Softkeys sind in allen Fällen gültig.

	1= 6 <b>``</b> • <b>*</b> * * <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	WEITR (F1) Bootätigt die Augwehl und fährt mit dem nach
Eingabe Offsets	∠=0 <b>∎√</b> I ↔ <∕ABI	folgenden Dialog fort.
Punkt-Nr. :	101	LINIE (F4)
Quer : Längs (Linie): Höhen Offset :	102.2310 m 102.9231 m 2.0000 m	Um eine Bezugslinie/einen Bezugsbogen zu definieren/wählen. Ruft <b>SCHNURGER</b> <b>Bezugslinie wählen</b> auf. Siehe Kapitel "42.4 Schnurgerüst Management". <b>MESS (F5)</b>
		Misst einen Punkt relativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen.
WEITR	Q1a企 LINIE MESS	Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfigura- tion des Applikationsprogramms Schnurge- rüst".
		SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5) Wechselt zwischen der Eingabe einer individu-

ellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet. und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1

Nummernmasken".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer des abzusteckenden Zielpunktes.
<quer:></quer:>	Benutzereingabe	Der Abstand vom Bezugspunkt zum Zielpunkt.
<längs (Linie):&gt;</längs 	Benutzereingabe	Verfügbar für die Aufgabe <b>Abstecken auf Bezugs-</b> linie. Die Horizontaldistanz entlang der Bezugslinie vom Startpunkt zum Bezugspunkt.
<längs (Bogen):&gt;</längs 	Benutzereingabe	Verfügbar für die Aufgabe <b>Abstecken auf Bezugs- bogen</b> . Die Horizontaldistanz entlang des Bezugsbo- gens vom Startpunkt zum Bezugspunkt.
<station:></station:>	Benutzereingabe	Stationierung entlang der Linie/des Bogens. Dies ist die Stationierung des Startpunktes der Bezugs- linie/des -bogens plus <längs (linie):="">/<längs (Bogen):&gt;.</längs </längs>
<höhen Offset:&gt;</höhen 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhe nein="" ändern:=""></höhe></b> , ausser <b><höhen: modell="" verw.dgm=""></höhen:></b> in <b>SCHNURGER</b> <b>Konfiguration</b> ist gewählt. Der Höhen Offset des Zielpunktes.
		<ul> <li>Für <höhen: verw.startpunkt=""></höhen:></li> <li>Die Höhe des Zielpunktes wird berechnet aus der Höhe des Startpunktes plus <höhen offset:="">.</höhen></li> </ul>
		<ul> <li>Für <höhen: verw.bezugslinie=""></höhen:></li> <li>Die Höhe des Zielpunktes wird berechnet aus der Höhe des Bezugspunktes plus <höhen offset:="">.</höhen></li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
<sollhöhe:></sollhöhe:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhen: ja=""></höhen:></b> in <b>SCHNURGER Konfi-</b> <b>guration</b> , Seite <b>Höhen</b> . Die Sollhöhe des Ziel- punktes.
		<ul> <li>Für <höhen: verw.startpunkt=""></höhen:></li> </ul>
		Es wird die Höhe des Startpunktes als Sollhöhe vorgeschlagen.
		<ul> <li>Für <höhen: verw.bezugslinie=""></höhen:></li> </ul>
		Es wird die Höhe des Bezugspunktes als Sollhöhe vorgeschlagen.

# Nächster Schritt

WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und fährt mit SCHNURGER XX Absteckung fort.

#### SCHNURGER XX Absteckung, Seite Bez XX

Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird. Siehe Kapitel "44.4.1 Grafikelemente im Applikationsprogramm Absteckung" für eine Erläuterung der Grafikelemente in diesem Dialog. Das Display ändert sich abhängig von der gewählten Option für **<Orientieren:>** in **SCHNURGER Konfiguration**, Seite **Allgem.**. Dieser Dialog umfasst verschiedene Felder, die abhängig von den gewählten Optionen für **<Absteckmodus:>** in **SCHNURGER Konfiguration**, Seite **Allgem.** sind. Die Erläuterungen für die Softkeys sind wie angezeigt gültig.


## MESSE (F1)

Startet die Messung des Absteckpunktes. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. (F1) wechselt zu STOP. Der Unterschied zwischen der aktuellen Position und dem Absteckpunkt wird fortlaufend angezeigt.

# STOP (F1)

Beendet die Messung des Absteckpunktes. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**.

# SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **<Auto SPEICH: Ja>** in **KONFIG Punkt messung Einstellungen**, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. **(F1)** wechselt zu **MESSE**.

# ±180° (F3)

Kehrt die Grafik um. Eine umgekehrte Grafik kann verwendet werden, wenn der Absteckpunkt hinter der aktuellen Position liegt.

# MESS (F5)

Misst einen Punkt relativ zur Bezugslinie/zum Bezugsbogen.

# SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

#### SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3)

Wählt die Nummer der Referenzstation, die im aktiven Konfigurationssatz gespeichert ist, und beendet die Verbindung, sobald die Messung abgeschlossen ist. Verfügbar, wenn **MESSE** (F1) oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und das Echtzeit Gerät ein Mobiltelefon oder ein Modem ist. Verfügbar für **<Auto Verbind.: Nein>** in **KONFIG GSM Verbindung**.

#### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und für den Konfigurationssatz phasenfixierte Lösungen erlaubt sind. Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

### SHIFT BEEND (F6)

Verlässt das Applikationsprogramm Schnurgerüst

Feld	Option	Beschreibung
Erstes Feld im Dialog	Auswahlliste	Punktnummer des Absteckpunktes.
<hant:></hant:>	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2.3 Bestimmung der Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standar- dantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<ab:></ab:>	Ausgabe	Negative Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Abwärts gehen.
<auf:></auf:>	Ausgabe	Positive Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Aufwärts gehen.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Verfügbar, wenn <b><höhe nein="" ändern:=""></höhe></b> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen gewählt ist.

Feld	Option	Beschreibung
		Die Höhe der aktuellen Position wird als orthomet- rische Höhe angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellip- soidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.
<shö:></shö:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhe ja="" ändern:=""></höhe></b> in <b>SCHNURGER</b> <b>Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> .
		Die orthometrische Höhe des Absteckpunktes (Soll- höhe) wird angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoi- dische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellipsoidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.
		Verändert man den Wert für <b><shö:></shö:></b> , dann ändert sich auch der Wert, der für <b><ab:></ab:></b> und <b><auf:></auf:></b> ange- zeigt wird.
<3DKQ:>	Ausgabe	Verfügbar für Code und phasenfixierte Lösungen. Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.
<pdop:></pdop:>	Ausgabe	Verfügbar für autonome Lösungen. Der aktuelle PDOP der autonomen Lösung.

# Für <Absteckmodus: Polar>

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<rich:></rich:>	Ausgabe	Die Richtung von der Orientierungsrichtung zum Absteckpunkt, von der aktuellen Position aus gesehen.
<dist:></dist:>	Ausgabe	Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt.

# Für <Absteckmodus: Orthogonal>

Feld	Option	Beschreibung
<vo:></vo:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt in Orientierungsrichtung.
<rü:></rü:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt entgegen der Orientierungsrichtung.
<re:></re:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal rechts von der Orientie- rungsrichtung.
<li:></li:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal links von der Orientierungs- richtung.

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER XX Absteckung, Seite Map".

Auf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Dargestellt wird auch

- die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt.
- die Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzustekkenden Punktes.

Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

# SCHNURGER XX Absteckung, Seite Map

42.6.2	Anwendungsbeispiel		
	Dieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.		
Beschreibung	Anwendung:	Mit Hilfe von Offsets der Mittelachse einer Strasse, die gebaut wird, soll eine Kurve definiert werden.	
	Bezugslinie/-bogen:	Die definierte Mittelachse der Kurve wird als Bezugsbogen verwendet.	
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.	
Diagramm	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P0 Startpunkt P1 Endpunkt d1 <längs (bogen):=""> d2 <quer:></quer:></längs>	

Anforderungen

- Der Bezugsbogen ist bereits definiert und in einem Job gespeichert.
- <Protokoll: Ja> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Prtkl.
- Eine Echtzeit Referenz läuft.
- Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.

### Feldablauf Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurge- rüst", um <b>SCHNURGER Schnurgerüst Start</b> aufzurufen.	
2.	SCHNURGER Schnurgerüst Start	42.2
	Einen Job und einen Konfigurationssatz mit den oben genannten Einstellungen wählen.	
3.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.	
4.	SCHNURGER Aufgaben Menü Abstecken auf Bezugsbogen.	
5.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Bezug- Linie auf.	
6.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie	42.4.3
	<eingabe: aus="" auswahl="" job=""></eingabe:>	
7.	<bezugbogen:> markieren.</bezugbogen:>	
8.	Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog SCHNURGER Manage Bezugswinkel.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
9.	SCHNURGER Manage Bezugswinkel	42.4
	Den korrekten Bezugsbogen wählen.	
10.	WEITR (F1) kehrt zu SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie zurück.	
	Die Seite <b>Map</b> stellt eine interaktive Anzeige des definierten Bezugs- bogen bereit.	33
11.	WEITR (F1).	
12.	SCHNURGER Eingabe Offsets	42.6
	<punkt-nr.: cl1=""></punkt-nr.:>	
	<quer: 5.2000=""></quer:>	
	<längs (bogen):="" 2.0000=""></längs>	
	<höhen 0.0000="" offset:=""></höhen>	
13.	WEITR (F1)	
14.	SCHNURGER XX Absteckung, Seite Bez XX	
	Die Grafik und die Werte in den Feldern geben abhängig von der Konfiguration der Absteckoptionen in <b>SCHNURGER Konfiguration</b> , Seite <b>Allgem.</b> an, wie der Absteckpunkt zu finden ist.	
15.	MESSE (F1) startet die Messung.	
16.	Falls erforderlich, überprüfen Sie die Statusinformationen über die Satelliten, den Speicher oder die Batterie.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
17.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind. Mindestens eine Epoche muss aufgezeichnet werden.	19.6.1
18.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6.1
	Die Ergebnisse werden im Dialog angezeigt.	
	Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespei- chert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können.	
	Den Empfänger nicht ausschalten.	
19.	<ul> <li>SEITE (F6) ruft die Seite Map, die eine interaktive Anzeige des definierten Bezugsbogens und der relativ zu ihm abgesteckten Punkte anbietet, auf. Dargestellt wird auch</li> <li>die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzustekkenden Punkt.</li> </ul>	33
	<ul> <li>die H</li></ul>	
20.	Sollen noch zusätzliche Punkte abgesteckt werden?	
	Wenn Ja, mit Schritt 21. fortfahren	
	Wenn <b>nein</b> , mit Schritt 23.fortfahren.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
21.	SCHNURGER Eingabe Offsets	42.6
	Die Parameter des nächsten Absteckpunktes eingeben.	
22.	Die Schritte 13. bis 20. wiederholen	
23.	SHIFT BEEND (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	
24.	Die Ergebnisse werden in das Protokoll geschrieben.	

42.7Gitterabsteckung relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen42.7.1GitterabsteckungspunkteCDieses Kapitel gilt nicht für die Absteckung auf Polylinien.BeschreibungEin Gitter kann relativ zu einer Bezugslinie/einem Bezugsbogen definiert werden und in<br/>diesem Gitter können Punkte abgesteckt werden.

SchrittBeschreibung1.Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst", um<br/>SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.2.WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.3.SCHNURGER Aufgaben Menü<br/>Rasterabst. auf XX.4.WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen auf.5.SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie6.WEITR (F1) ruft SCHNURGER Gitter definieren auf.

Zugriff

Schritt-für-Schritt



# Gitterabsteckungsmethoden Bogen

Linie für Linie



- P0 Startpunkt
- P1 Endpunkt
- d1 <Gitteranfang:>
- d2 <Inkrement:>
- d3 <Quer Offset:>

Zickzack



- P0 Startpunkt
- P1 Endpunkt
- d1 <Gitteranfang:>
- d2 <Inkrement:>
- d3 <Quer Offset:>

# SCHNURGER Gitter definieren

SCHNURGER	8 L1= 8	``∎ <b>*</b> ≣	S A B	W
Gitter defini	ieren		×	
Gitteranfang	:	0	.0000 m	
Inkrement	:	10	.0000 m	LII
Quer Offset	:	10	.0000 m	
Folgelinie	:	Zic	kzack 🐠 👘	
Punkt-Nr.	:	Gitte	r Nr. <u></u>	SF
			្រុប1 a ប	
WEITR		LINIE		

# NEITR (F1)

Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

## LINIE (F4)

Um eine Bezugslinie/einen Bezugsbogen zu definieren/wählen. Ruft **SCHNURGER Bezugslinie wählen** auf. Siehe Kapitel "42.4 Schnurgerüst Management".

# SHIFT KONF (F2)

Um die Bezugslinie/den Bezugsbogen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

Feld	Option	Beschreibung
<gitteranfang:></gitteranfang:>	Benutzereingabe	Die Distanz entlang der Bezugslinie/des Bezugsbo- gens vom Startpunkt zum abzusteckenden Zielpunkt.
<station:></station:>	Benutzereingabe	Die Stationierung des ersten Zielpunktes, der entlang der Linie/des Bogens abgesteckt werden soll. Dies ist die Stationierung des Startpunktes der Bezugs- linie/des -bogens plus <b><gitteranfang:></gitteranfang:></b> .
<inkrement mit:=""></inkrement>	Benutzereingabe	Abstand zwischen den Punkten auf der Gitterlinie.
<quer offset:=""></quer>	Benutzereingabe	Abstand zwischen den Gitterlinien.

Feld	Option	Beschreibung
<folgelinie:></folgelinie:>		Methode, nach der das Gitter abgesteckt wird.
	Linie für Linie	Jede neue Linie startet an der gleichen Seite, an der die vorige Gitterlinie gestartet ist.
	Zickzack	Jede neue Linie startet an der gleichen Seite, an der die vorige Gitterlinie geendet hat.
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>		Bestimmt das Format der Punktnummer für die Gitterpunkte.
	Gitter Nr.	Die Punktnummer wird als die Position des Absteck- gitters angezeigt, wobei +yyy.yy die Stationierung entlang der Gitterlinie und +xxx.xx der Gitterlinienab- stand ist.
	Nr-Maske	Die im aktiven Konfigurationssatz definierte Nummernmaske wird verwendet. Die Nummern- maske kann für <b><messpunkte:></messpunkte:></b> in <b>KONFIG Nr-</b> <b>Masken</b> definiert werden. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

## Nächster Schritt

WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und fährt mit SCHNURGER Absteckung +yyy.yy +xxx.xx, Seite Bez XX fort.

# SCHNURGER Absteckung +yyy.yy +xxx.xx, Seite Bez XX

Der Titel in diesem Dialog gibt die Position des Absteckgitters an, wobei +yyy.yy die Stationierung entlang der Gitterlinie und +xxx.xx der Gitterlinienabstand ist.

Die Funktionalität dieses Dialogs ist der von **SCHNURGER XX Absteckung**, Seite **Bez XX** sehr ähnlich. Unterschiede zwischen den zwei Dialogen werden unten angegeben. Siehe Abschnitt "SCHNURGER XX Absteckung, Seite Bez XX" für die Erläuterung aller anderen Funktionstasten und Felder.



# SPRNG (F4)

Überspringt die aktuell angezeigte Stationierung und erhöht auf die nächste Stationierung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird. **LINIE (F5)** 

Um mit der Absteckung der nächsten Gitterlinie zu beginnen. Die Position des ersten Punktes der neuen Linie wird durch die für <**Folgelinie:>** gewählte Option bestimmt. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird.

Feld	Option	Beschreibung
Erstes Feld im Dialog	Benutzereingabe	Die Punktnummer des abzusteckenden Gitter- punktes. Die Punktnummer beruht auf die Wahl für <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> in <b>SCHNURGER Gitter definieren</b> . Wird eine andere Punktnummer eingegeben, wird die nächste Punktnummer trotzdem als die nächste auto- matisch berechnete Punktnummer angezeigt.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Verfügbar, wenn <b><höhe nein="" ändern:=""></höhe></b> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Höhen gewählt ist.
		Die Höhe der aktuellen Position wird als orthomet- rische Höhe angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellip- soidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.
<shö:></shö:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><höhe ja="" ändern:=""></höhe></b> in <b>SCHNURGER Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> .
		Die orthometrische Höhe des abzusteckenden Ziel- punktes (Sollhöhe) wird angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellipsoidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.

Feld	Option	Beschreibung
		Wenn eine Sollhöhe eingegeben wurde und <b>SPRNG</b> (F4) oder LINIE (F5) verwendet wird, wird für den nächsten Punkt die wahre Gitterhöhe als die vorge- schlagene Höhe angezeigt.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Abschnitt "SCHNURGER Absteckung +yyy.yy +xxx.xx, Seite Map".

Auf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Dargestellt wird auch

- die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt.

Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

SCHNURGER Absteckung +yyy.yy +xxx.xx, Seite Map

42.7.2	2.7.2       Anwendungsbeispiel         Image: Second state of the second state o	
()		
Beschreibung	Anwendung:	Die Positionen von Bohrlöchern müssen in einem regelmässigen Gitter über das Gelände, das für eine Landauffüllung verwendet wird, abgesteckt werden.
	Bezugslinie/-bogen:	Zwei bekannte Punkte auf dem Gelände können für die Definition der Bezugslinie verwendet werden.
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.

# Diagramm



# Schritt Beschreibung 1. Siehe Kapitel "42.2 Zugriff auf das Applikationsprogramm Schnurgerüst". um SCHNURGER Schnurgerüst Start aufzurufen.

2.	SCHNURGER Schnurgerüst Start	42.2
	Einen Job und einen Konfigurationssatz mit den oben genannten Einstellungen wählen.	
3.	WEITR (F1) um SCHNURGER Aufgaben Menü aufzurufen.	
4.	SCHNURGER Aufgaben Menü Rasterabsteck. auf Bezugslinie.	
5.	WEITR (F1) ruft SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite Bezug- Linie auf.	
6.	SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie	42.4.3
	<eingabe: aus="" auswahl="" job=""></eingabe:>	
7.	<bezuglinie:>.</bezuglinie:>	
8.	Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog SCHNURGER Manage Bezugslinie.	

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.

Eine neue Bezugslinie muss erstellt und in einem Job gespeichert werden.

- <Protokoll: Ja> in SCHNURGER Konfiguration, Seite Prtkl. Eine Echtzeit Referenz läuft.
- Anforderungen

Schritt-für-Schritt

Feldablauf

٠

٠

Siehe Kapitel

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
9.	NEU (F2) ruft SCHNURGER Neue Bezugslinie, Seite Eingabe auf.	
10.	SCHNURGER Neue Bezugslinie, Seite Eingabe	42.4.3
	<bezugs-nr.: linie001=""></bezugs-nr.:>	
	<methode: 2="" punkte=""></methode:>	
	Die entsprechenden Punkte aus der Auswahlliste wählen.	
	Die Seite <b>Map</b> stellt eine interaktive Anzeige der definierten Bezugs- linie bereit.	33
11.	SPEIC (F1)	
12.	WEITR (F1) kehrt zu SCHNURGER Bezugslinie wählen, Seite BezugLinie zurück.	
	Die Seite <b>Map</b> stellt eine interaktive Anzeige der definierten Bezugs- linie bereit.	33
13.	WEITR (F1)	
14.	SCHNURGER Gitter definieren	42.7
	<gitteranfang: 0=""></gitteranfang:>	
	<inkrement 20.0000="" mit:=""></inkrement>	
	<quer 20.0000="" offset:=""></quer>	
	<folgelinie: zickzack=""></folgelinie:>	
	<punkt-nr.: gitter="" nr.=""></punkt-nr.:>	
15.	WEITR (F1)	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
16.	SCHNURGER Absteckung +yyy.yy +xxx.xx, Seite Bez XX	42.7
	Die Grafik und die Werte in den Feldern geben abhängig von der Konfiguration der Absteckoptionen in <b>SCHNURGER Konfiguration</b> , Seite <b>Allgem.</b> an, wie der Absteckpunkt zu finden ist.	
17.	MESSE (F1) startet die Messung.	
18.	Falls erforderlich, überprüfen Sie die Statusinformationen über die Satelliten, den Speicher oder die Batterie.	
19.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind. Mindestens eine Epoche muss aufgezeichnet werden.	19.6.1
20.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6.1
(B)	Die Ergebnisse werden im Dialog angezeigt.	
	Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespei- chert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
21.	<ul> <li>SEITE (F6) ruft die Seite Map, die eine interaktive Anzeige der definierten Bezugslinie und der relativ zu ihr abgesteckten Gitterpunkte anbietet, auf. Dargestellt wird auch</li> <li>die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzustekkenden Punkt.</li> <li>die Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzustekonden Punktes.</li> </ul>	33
22.	Schritte 16. bis 20. wiederholen, bis alle Gitterpunkte abgesteckt sind.	
23.	SHIFT BEEND (F6) kehrt ins GPS1200+ Hauptmenü zurück.	
24.	Die Ergebnisse werden in das Protokoll geschrieben.	

42.8	Absteckung auf eine Polylinie		
42.8.1	Übersicht		
Beschreibung	Die Schnurgerüstaufgabe <b>Abstecken auf Polylinie</b> ermöglicht Punkte relativ zu einer Poly- linie abzustecken. Diese Option macht die Verwendung von Linien- und Bogenelementen von CAD-Systemen so einfach wie möglich.		
Vorbereiten der Daten	Linien können mit einer der folgenden Methoden erstellt werden:		
	Methode	Beschreibung	
	Daten von einem CAD-System	Die abzusteckenden Polylinien werden in der CAD- Zeichnung ausgewählt und in einer DXF Datei gespei- chert.	
	Manuelle Erstellung von Linien mit existierenden Punkten	In einigen Fällen sind elektronische DXF Dateien für die Erstellung von Linien und Flächen nicht verfügbar. In diesem Fall können die Linien mit Hilfe der existierenden Punkte mit dem Linienmanagement erstellt werden. Siehe Kapitel "9.4.3 Editieren einer Linie/Fläche".	
	Messen von Linien im Feld	Es ist auch möglich, die abzusteckende Linien durch Messen von Punkten im Feld zu erstellen. Linien können mit den Autolinien Befehlen auf der Seite <b>Messen</b> kreiert werden. Linien können auch durch Messungen mit Lini- enobjekten und mit <b>MANAGE Daten</b> , Seite <b>Linien</b> oder mit Liniencodes erstellt werden. Siehe Kapitel "9.4.4 Anwendungsbeispiel". Jede in <b>MANAGE Daten</b> , Seite <b>Linien</b> aufgelistete Linie kann für die Absteckung verwendet werden.	

Methode	Beschreibung
Verwendung von Entwurf für Feld	Der Anwender hat mit dem Tool Entwurf für Feld von LEICA Geo Office die Möglichkeit, Linien aus einer Viel- zahl von Formaten, einschliesslich XML, DXF, Microsta- tion XML und viele andere zu importieren. Siehe die LGO Online Hilfe für Informationen über Entwurf für Feld.
Verwendung vom Trassen Editor	<ul> <li>Mit der Applikation Trassen Editor kann eine einfache Trassenachse erstellt und in Abstecken auf Polylinie importiert werden.</li> <li>Es werden nur Geraden und Bögen unterstützt. Die mit der Applikation Trassen Editor erstellte Trasse muss in einen RoadRunner Job konvertiert werden.</li> </ul>
Erstellen von Linien in LGO	Die Linien können auch in LGO erstellt werden. Siehe die LGO Online Hilfe.

Optionen, um die DXF Datei in einen Job zu konvertieren Um den elektronischen Transfer der Linien aus den Plänen auf das Vermessungsinstrument zu ermöglichen, stehen verschiedene Tools zur Verfügung.

- **DXF Import:** Die DXF Datei in das \data Verzeichnis auf der CompactFlash Karte des TPS1200+ Instrumentes kopieren. Sobald die Karte wieder im Instrument ist, kann das DXF Importprogramm zum Importieren der Linien in den Job verwendet werden. Siehe Kapitel "17.5 Daten Import im DXF Format".
- Entwurf für Feld: Mit diesem im LEICA Geo Office enthaltenen Modul kann die DXF Datei in einen System1200 Job umgewandelt werden. Mit dieser Methode kann der Transfer von verschiedenen Linien in einen einzigen Job schnell und effizient durchgeführt werden.

Siehe "Anhang C Verzeichnisstruktur des Speichermediums" für die Verzeichnisstruktur der Daten auf der CompactFlash Karte.

ŝ

# 42.8.2

# Zugriff auf Absteckung auf Polylinien & Polylinie wählen

Zugriff Schritt-für-Schritt

# SCHNURGER Polylinie wählen, Seite Lin/Fläch

Die Aufgabe Abstecken auf Polylinie in SCHNURGER Aufgaben Menü wählen und WEITR (F1) drücken, um SCHNURGER Polylinie wählen aufzurufen.

Die Seite **Lin/Fläch** ermöglicht die Auswahl einer Polylinie. Linien können abhängig von den Eingabedaten 2D oder 3D sein.

02:02 SCHNURGER	
Polylinie wählen	X
Lin/Fläch Map	
Name	Тур
LINE1	Linie 2D 🗖
LINE10	Linie 2D
LINE11	Linie 2D
LINE12	Linie 2D
LINE13	Linie 2D
LINE1_2	Linie 3D
LINE1_3	Linie 3D 🚽
	Q1a ①
WEITR EDIT	IMPRT SEITE

# WEITR (F1)

Wählt die markierte Polylinie und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

### EDIT (F2)

Um den Start- oder den Endstationswert der ausgewählten Linie zu ändern. Wenn <**Start Station:**> geändert wurde, wird <**Ende Station:**> automatisch neu berechnet.

#### IMPRT (F5)

Um Linien oder Strassenobjekte von einem anderen Job zu importieren, wenn die Koordinatensysteme kompatibel sind.

# SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.

# SCHNURGER Polylinie wählen, Seite Map

Die Seite **Map** ermöglicht in der grafischen Ansicht eine Auswahl der abzusteckenden Linie mit den <-- (F2) oder --> (F3) Tasten oder mit dem Stift. Nur sichtbare Linien können gewählt werden.

Die gewählte Linie wird markiert und der Name wird in der oberen linken Ecke der Grafik angezeigt.

**Schnurgerüst** 

1 000 m

VORIG NCHST SEITE

l01a îî

# **Beschreibung**

SCHNURGER

Seite Parameter

42.8.3

Zugriff

Abstck.

Mit diesem Dialog können die Bedienparameter definiert und mit den Seiten Koord und Map die abzusteckenden Punkte überprüft werden.

# WEITR (F1) in SCHNURGER Polylinie wählen.

Absteckparameter

Station Inkr.:

WEITR

Auf dieser Seite werden Bedienparameter definiert. Dieser Dialog besteht aus den Seiten Parameter, Koord und Map. Die Erläuterungen für die Softkeys sind für alle drei Seiten gültig. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

02:09 SCHNURGER	is. AB	WEITR (F1) Übernim
Abstck: PrANF, HSP	×	nachfolg
Parameter Koord Map		ZRÜCK (F4)
Linie Name :	LINE1_2	Um den
Start Station:	0.000 m	onsinter
Länge :	5.400 m	WEITR (F5)
Ende Station :	5.400 m	Um den
Station :	0.000 m	onsinterv
Offset :	0.000 m	SEITE (F6)
Vert. Versatz:	0.000 m	Wochsol

Übernimmt die Parameter und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort. RÜCK (F4) Um den Stationswert um das definierte Stationsinterval <Station Inkr.:> zu reduzieren. VEITR (F5) Um den Stationswert um das definierte Stationsinterval <Station Inkr.:> zu erhöhen. EITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs. SHIFT PrANF (F4) Der Stationswert wird auf den Anfangswert des Projektes gesetzt. SHIFT PrEND (F5) Der Stationswert wird auf den Endwert des Projektes gesetzt.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<linie name:=""></linie>	Ausgabe	Der Name der gewählten Polylinie.
<start station:=""></start>	Ausgabe	Die Startstation der Linie. © Die Startstation kann in SCHNURGER Poly- linie wählen mit EDIT (F2) geändert werden.
<länge:></länge:>	Ausgabe	Die Länge der Linie.
<ende station:=""></ende>	Ausgabe	Die Endstation der Linie.
<station:></station:>	Benutzereingabe	Die Station, bei der die Absteckung begonnen wird. Jede Station kann eingegeben werden.
<offset:></offset:>	Benutzereingabe	Der senkrechte Abstand zur Linie. Jeder Wert zwischen -2000 m und 2000 m kann eingegeben werden.
<vert. versatz:=""></vert.>	Benutzereingabe	Um die Linie vertikal zu verschieben.
<station inkr.:=""></station>	Benutzereingabe	Die Distanz zwischen den einzelnen Stationen als Interval, mit der Stationen abgesteckt werden. Die Inkrementierung beginnt mit dem in <b>Station:&gt;</b> angegebenen Wert.

Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Koord.

SCHNURGER Abstck, Seite Koord	Auf dieser Seite können die Koordinatenwerte des abzusteckenden Punktes überprüft werden.		
	Nächster Schritt		
	SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.		
SCHNURGER Abstck, Seite Map	Auf dieser Seite kann die Position der Punkte visualisiert werden. Die Übersicht zeigt die horizontale Geometrie und die horizontalen und vertikalen Knotenpunkte.		
	Nächster Schritt WEITR (F1) wechselt zu SCHNURGER Absteckung.		

# 42.8.4

# Absteckoperation

**Beschreibung** 

Der Anwender wird zur Sollposition geführt.

Grundregeln für die Absteckung einer Polylinie



P1' AP - Anfang des Projekts P2' AB - Anfang des Bogens P3' SP - Schnittpunkt P4' EB - Ende des Bogens P5' WP-R - Winkelpunkt, rückwärtige Tangente P6' HP - Halbierendenpunkt P7' WP-V - Winkelpunkt, vorwärtsgerichtete Tangente P8' EP - Ende des Projekts Allgemeine Elemente: 'Kurve - Kurvensegment Verlängerung - Verlängerung der l inie MK - Mitte Kurve-

Gerade - Geradensegment

Zugriff

# WEITR (F1) in SCHNURGER Absteckung.

# SCHNURGER Absteckung, Seite Abstck

Die Erläuterungen für die Softkeys sind für alle Seiten gültig.

02:10 SCHNURGEF Abstecku	ng: PrANF,	`∎\$] <sup>*</sup> ≌ ∠AB HSP ⊻
Abstck De	tails[Map]	
	130	N
hA :	<b>2.000</b> m	
	0.000 m	
VORW: +	M	( ⊕ )
LINKS←	M	N 71
∆Höhe	M	
Höhe:	M	₹
		Q1a 仓
MESSE 3D	KQ ±180° V	ORIG NCHST SEITE

# MESSE (F1)

Startet die Messung des Absteckpunktes. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

#### STOP (F1)

Beendet die Messung des Absteckpunktes. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**.

### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **Auto SPEICH: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. **(F1)** wechselt zu **MESSE**.

# 3DKQ (F2) / ELEV (F2)

Um zwischen der aktuellen 3D Koordinatenqualität der berechneten Position oder dem PDOP der GPS Lösung und der Sollhöhe.zu wechseln

# ±180° (F3)

Kehrt die Grafik um. Eine umgekehrte Grafik kann verwendet werden, wenn der Absteckpunkt hinter der aktuellen Position liegt.

# ZRÜCK (F4)

Um den Stationswert um das definierte Stationsinterval **<Station Inkr.:>** zu reduzieren.

# WEITR (F5)

Um den Stationswert um das definierte Stationsinterval **<Station Inkr.:>** zu erhöhen.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um Schnürgerüst zu konfigurieren. Siehe Kapitel "42.3 Konfiguration des Applikationsprogramms Schnurgerüst".

### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar für Konfigurationssätze, die phasenfixierte Lösungen erlauben. Siehe Kapitel "45.6 Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

Feld	Option	Beschreibung
Erste Zeile im Dialog	Benutzerein- gabe	Punktnummer des Absteckpunktes. Editierbar.
<ha:></ha:>	Benutzerein- gabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen.
Dritte Zeile im Dialog	Benutzerein- gabe	Die aktuell abzusteckende Station. Editierbar.
<vorw:></vorw:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt in Orientierungsrichtung. ↓ oder ↓ um sich der Stationierung anzunähern, abhängig von der Auswahl für <b><opt. hilfe:=""></opt.></b> in <b>Absteckung Konfigu-</b> <b>ration</b> , Seite allgemein.
<rück:></rück:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt entgegegen der Orientierungsrichtung. J oder ↓ um sich der Stationierung anzunähern, abhängig von der Auswahl für <b><opt. hilfe:=""></opt.></b> in <b>Absteckung Konfiguration</b> , Seite allgemein.
<recht:></recht:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal rechts zur Orientierungs- richtung. ↓ um sich nach rechts von der Linie, defi- niert in <b><opt. hilfe:=""></opt.></b> , ← zu bewegen, um sich nach links von der Linie, definiert in <b><opt. hilfe:=""></opt.></b> , zu bewegen.

Feld	Option	Beschreibung
<links:></links:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal links zur Orientierungsrich- tung. ← um sich nach rechts von der Linie, definiert in <b><opt. b="" hilfe:<="">, J zu bewegen, um sich nach links von der Linie, definiert in <b><opt. hilfe:=""></opt.></b>, zu bewegen.</opt.></b>
<ab:></ab:>	Ausgabe	Negative Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Abwärts gehen.
<auf:></auf:>	Ausgabe	Positive Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Aufwärts bewegen.
<ΔHt:>	Ausgabe	Zeigt die Differenz zwischen der Höhe der aktuellen Position und der abzusteckenden Höhe an.
<ht:></ht:>	Ausgabe	Die Höhe der aktuellen Position wird als orthomet- rische Höhe angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellip- soidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.

# Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Details.
#### SCHNURGER Absteckung, Seite Details

Diese Seite zeigt Zusatzinformationen zum abzusteckenden Punkt an.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<entwurf stat:=""></entwurf>	Benutzerein- gabe	Abzusteckende Station. Editierbar.
<entwurf ofset:=""></entwurf>	Benutzerein- gabe	Abzusteckender Offset. Editierbar.
<entwurf höhe:=""></entwurf>	Benutzerein- gabe	Die orthometrische Höhe des Absteckpunktes (Entwurfhöhe) wird angezeigt. Falls die orthomet- rische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellipsoidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.

Auf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Inter-SCHNURGER aktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys. Absteckung, Seite Map

> Nächster Schritt MESSE (F1), STOP (F1) und SPEIC (F1) wechselt zu SCHNURGER Resultate.

# 42.8.5

# **Resultate der Absteckung**

Zugriff

#### SCHNURGER Resultate, Seite Allgem

#### MESSE (F1), STOP (F1) und SPEIC (F1) in SCHNURGER Absteckung.

O1:14 SCHNURGER Resultate: PrANF, HSP Allgem. Koord Map Punkt Nr. : Punkt Code Gemess.Stat. : Gemess. Ofset: Entwurf Höhe : Gemess. Höhe :	Image: None>         1020.400 m         5008.400 m         0.000 m         -1.250 m	<ul> <li>WEITR (F1) um zu SCHNURGER Absteckung zurückzu- kehren.</li> <li>+HÖHE (F3) Um einen vertikalen Offset zur Entwurfhöhe hinzuzufügen und die neue Höhe anzuzeigen.</li> <li>SEITE (F6)</li> </ul>
SPEIC +HÖHE	Q1aû SEITE	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Ausgabe	Die Punktnummer des abgesteckten Punktes.
<punkt code:=""></punkt>	Benutzerein- gabe	Mit Codeliste Einen Code von der Auswahlliste wählen. Für die Auswahl stehen nur Punktcodes zur Verfügung. <kein(e)> wählen, um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.</kein(e)>

Feld	Option	Beschreibung
		Ohne Codeliste
		Einen Code manuell eingeben. um einen Punkt ohne Code zu speichern oder um Autolinien ohne Code zu erzeugen.
<gemess. stat:=""></gemess.>	Ausgabe	Die für den abgesteckten Punkt berechnete Station.
<gemess offset:=""></gemess>	Ausgabe	Der berechnete Offset des abgesteckten Punktes von der Polylinie.
<entwurf höhe:=""></entwurf>	Ausgabe	Die Entwurf Höhe des Zielpunktes kann eingegeben werden. Der vorgeschlagene Wert für die <b><entwurf< b=""> <b>Höhe:&gt;</b> ist so, wie er in dem <b><höhen:></höhen:></b> Feld in <b>SCHNURGER Konfiguration,</b> Seite <b>Höhen</b> konfigu- riert wurde.</entwurf<></b>
<gemess höhe:=""></gemess>	Ausgabe	Die am abgesteckten Punkt gemessene Höhe.

SEITE (F6) wechselt zur Seite Koord.

SCHNURGER Auf der Seite Koord werden die Entwurfskoordinaten und die Differenzen zu den gemes-Resultate, senen Koordinaten angezeigt. Seite Koord

> Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.

SCHNURGERAuf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt.Resultate,Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität<br/>und die verfügbaren Softkeys.

Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

43	Bezugsebene Übersicht		
43.1			
Beschreibung	Mit dem Applikationsprogramm Bezugsebene können Punkte relativ zu einer Bezugsebene aufgemessen werden.		
Aufgabenstellungen	<ul> <li>Das Applikationsprogramm Bezugsebene kann f ür folgende Aufgabenstellungen verwendet werden:</li> <li>Messung von Punkten, um die senkrechte Distanz zur Ebene zu berechnen und zu spei- shore</li> </ul>		
	<ul> <li>Ansicht und Speicherung der Instrumenten- und/oder der lokalen Koordinaten (Koordinaten in der Ebene) der gemessenen Punkte.</li> </ul>		
	<ul> <li>Ansicht und Speicherung der H</li></ul>		
	Ebenen können nur mit Gitterkoordinaten berechnet werden.		

Aktivierung des Applikations- programms	Das Applikationsprogramm Bezugsebene muss über einen Lizenzcode freigeschaltet werden. In Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie Applikationsprogramme aktiviert werden.	
Eigenschaften der gemessenen Punkte	<ul> <li>Die mit den gemessenen Punkten gespeicherten Eigenschaften sind:</li> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von dem Positionsstatus bei der Messung des Punktes.</li> <li>Unterklasse: GPS Phase, Nur GPS Code, GNSS Phase oder Nur GNSS Code</li> <li>Herkunft: Bezugsebene Mess</li> </ul>	

Instrumententyp: GPS

#### Definition einer Bezugsebene



Punkt, der eine Bezugsebene definiert Punkt, der eine Bezugsebene definiert

Bezugsebenen werden in einem Rechtssystem erstellt. Für zwei eine Ebene definierende Punkte wird eine vertikale Ebene verwendet. Eine Bezugsebene wird durch die X-Achse und die Z-Achse der Ebene definiert. Die Y-Achse der Ebene definiert die positive Richtung der Ebene. Eine Bezugsebene kann auf folgende Arten definiert werden:

- vertikal
- geneigt
- Für GPS1200+ ist das Applikationsprogramm Bezugsebene nur für geneigte Ebenen anwendbar.
- Für TPS1200+ ist das Applikationsprogramm Bezugsebene auch für vertikale Ebenen anwendbar.

J.

#### **Geneigte Ebene**

Eine beliebige Anzahl von Punkten definieren die Ebene. Die Achsen der geneigten Bezugsebene sind:

- X-Achse: Horizontal und parallel zur Ebene.
- Z-Achse: Definiert durch die steilste Richtung der Ebene
- Y-Achse:Senkrecht zur Ebene; sie nimmt in der definierten Richtung zuCompositionOffsets beziehen sich auf die Y-Achse.



(F	Mit vier oder mehr Punkten wird eine Ausgleichung nach kleinsten Quadraten berechnet, die eine ausgeglichene Ebene liefert.	
Ursprung	Der Ursprung der Bezugsebene kann in lokalen Koordinaten oder in Bezug zum nationalen Koordinatensystem definiert werden.	
Positive Richtung der Ebene	Die positive Richtung der Ebene wird durch die Richtung der Y-Achse definiert. Die Richtung kann geändert werden, indem ein Punkt, der die Richtung der Y-Achse definiert, ausgewählt wird.	

#### Offset der Ebene



43.2	Zugriff auf die Bezugsebene			
Zugriff	Hauptmenü: Prog\Bezugsebene wählen.			
	<b>PROG</b> drücken. <b>Bezugsebene</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.			
	ODER			
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog SCHNURGER Start Bezugsebene aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.			
	ODER			
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste			
BEZUGEBENE Start Bezugsebene	11:40 BE7-EBENE			
j	Start Bezugsebene Bestätigt die Auswahl und fährt mit dem nach-			
	Mess Job : Job1 M KONF (F2)			
	Koord System :Loka1Um das Applikationsprogramm BezugsebeneCodeliste : <kein(e)>小zu konfigurieren. Siehe Kapitel "43.3 Konfigu-</kein(e)>			
	ration einer Bezugsebene".			
	Konfig.satz : RT_Rov I Um ein anderes Koordinatensystem auszu-			
	Antenne : AX1202 Lotstock			
	verw: Ja>, konfiguriert in KONFIG Erweiterte			
	WEITR         KONF         KOVE         Kover Optionen.         Siene Kapitel         22.3.4 Konti-           WEITR         KONF         KSYS         guration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".			

Feld	Option	Beschreibung
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> zugeordnet ist. Kann für <b><auto b="" krdsys:<=""> <b>Ja&gt;</b>, konfiguriert in <b>KONFIG Erweiterte Rover Opti-</b> <b>onen</b>, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfi- guration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".</auto></b>
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Es sind keine Codes im Job gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü: Manage\Codelisten</b> können ausge- wählt werden.
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurationssätze von <b>Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze</b> können ausgewählt werden.
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Antennen, die im System RAM des Empfängers gespei- chert oder in <b>Hauptmenü:</b> Manage\ Antenne definiert wurden.

WENN das Applikations- programm Bezugsebene	DANN
aufgerufen werden soll	<b>WEITR (F1)</b> übernimmt die Änderungen und ruft das Appli- kationsprogramm Bezugsebene auf.
konfiguriert werden soll	<b>KONF (F2)</b> . Siehe Kapitel "43.3 Konfiguration einer Bezugsebene".

## Konfiguration einer Bezugsebene

Beschreibung

43.3

Zugriff Schritt-für-Schritt

# Die im Applikationsprogramm Bezugsebene verwendeten Standardeinstellungen können

 
 Schritt
 Beschreibung

 1.
 Siehe Kapitel "43.2 Zugriff auf die Bezugsebene", um BEZUGEBENE Start Bezugsebene aufzurufen.

hier definiert werden. Diese Einstellungen werden im Konfigurationssatz gespeichert.

2. KONF (F2) ruft BEZUGEBENE Konfiguration auf.

#### BEZUGEBENE Konfiguration, Seite Parameter

Dieser Dialog besteht aus den Seiten Parameter und Prtkl.

6	
11:39 BEZ-EBENE → %L1= 8 ↓ 1 × × × → A B	WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem
Konfiguration 🗵	Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge-
Parameter Prtki	DMASK (F3)
brspraymaske . <u>Skern (e) 200</u>	Um die angezeigte Displaymaske zu editieren.
Max ±∆d für	Ruft KONFIG Definiere Displaymaske n auf.
Ebene def. : 0.3000 m	Verfügbar, wenn die < <b>Displaymaske:&gt;</b> auf der Seite <b>Parameter</b> markiert ist. Siehe
Display : Alle Punkte 🐠	Kapitel "19.2 Display Einstellungen".
Abschn.Breite: 0.3000 m	SEITE (F6)
	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
Q1a û	Dialogs.
WEITR SEITE	SHIFT INFO (F5)
	Zeigt zusätzliche Informationen über den Namen des Applikationsprogramms, die Versi- onsnummer, das Versionsdatum, das Copy- right und der Artikelnummer an.

Feld	Option	Beschreibung
<displaymaske:></displaymaske:>	Auswahlliste	Die benutzerdefinierte Displaymaske wird in <b>BEZU-GEBENE Punkte auf der Ebene messen</b> ange- zeigt. Sämtliche Displaymasken des aktiven Konfi- gurationssatzes, die in <b>KONFIG Display Einstel-</b> <b>lungen</b> definiert sind, können ausgewählt werden.
<max für<br="" ±∆d="">Ebene def.:&gt;</max>	Benutzereingabe	Die maximale senkrechte Abweichung der gemes- senen Punkte von der berechneten Ebene.
<display:></display:>		Dieser Parameter definiert die Punkte, die auf den Seiten Plot und Map des Applikationsprogramms Bezugsebene im Grundriss dargestellt werden.
	Alle Punkte	<display: alle="" punkte=""> stellt alle Punkte im Grund- riss dar.</display:>
	Pkte im Abschnit	<display: abschnit="" im="" pkte=""> stellt die Punkte innerhalb der definierten <abschn.breite:> im Grundriss dar.</abschn.breite:></display:>
<abschn.breite:></abschn.breite:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><display: abschnit="" im="" pkte=""></display:></b> .
		Dieser Parameter definiert die Distanz von der Ebene, innerhalb der Punkte dargestellt werden. Diese Diatanz ist für beide Seiten der Ebene gültig. Wenn Linien und Flächen in einer besonderen Map Seite dargestellt werden sollen, dann werden auch Teile der Linien und Flächen, die innerhalb des defi- nierten Abschnitts liegen, dargestellt.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **PrtkI**. Siehe Abschnitt "BEZUGEBENE Konfiguration, Seite PrtkI".

BEZUGEBENE Konfiguration, Seite Prtkl

Feld	Option	Beschreibung
<protokoll:></protokoll:>	Ja oder Nein	Beim Beenden des Applikationsprogramms wird ein Messprotokoll erstellt. Das Messprotokoll ist eine Datei, in der die Daten des Applikationsprogramms aufgezeichnet werden. Das Messprotokoll wird unter Verwendung der ausgewähl- ten <b><formatdatei:></formatdatei:></b> erstellt.
<dateiname:></dateiname:>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Der Name des Messprotokolls, in das die Daten geschrieben werden sollen. Das Messprotokoll wird in dem Verzeichnis \DATA auf dem aktiven Speichermedium gespeichert. Die Daten werden stets dem Messprotokoll hinzugefügt.
		Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Proto-</b> <b>kolle</b> , in der ein Name für ein neues Messprotokoll eingegeben oder ein bestehendes Messprotokoll ausgewählt oder gelöscht werden kann.

Feld	Option	Beschreibung
<pre><formatdatei:></formatdatei:></pre>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Eine Formatdatei bestimmt den Inhalt und das Format des Messproto- kolls. Formatdateien werden mit Hilfe von LGO erstellt. Eine Formatdatei muss zuerst von der CompactFlash Karte in das System RAM übertragen werden, bevor sie verwendet werden kann. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informationen zum Über- tragen einer Formatdatei.
		Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Format- dateien</b> , wo eine bestehende Formatdatei ausgewählt oder gelöscht werden kann.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

43.4

# **Bezugsebene Management**

**Beschreibung** 

Eine Bezugsebene wird verwendet, um Punkte relativ zur Ebene zu messen.

#### Messen relativ zur Ebene

- Bezugsebenen können im aktiven Job erstellt, editiert, gespeichert und gelöscht werden.
- Die Bezugsebenen können für einen späteren Gebrauch wieder aufgerufen werden.
- Die Ebene kann durch einen Punkt oder einen definierten Offset verschoben werden.

12:25 BEZ-EBENE Auswahl Aufg Aufgabe Zu verw.Eber	gabe : , ne:∎	L1=6 <sup>™</sup> ∛ L2=6 ⊈A∬ & Bezugset Auf Ebene Aus Job	SSEn ∲ wählen ∳	
Bezugsebene Anzahl Punk Std Abw. Max ∆d Offset Ursprung	te:	Eb K Ebene	ene001 3 m ein(e) Koord.	WEITR (F1) Übernimmt die Änderungen und fährt mit dem anschliessenden Dialog fort. SHIFT KONF (F2) Um die Bezugsebene zu konfigurieren. Siehe
WEITR			Q1a企	Kapitel "43.3 Konfiguration einer Bezugse- bene".

#### BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene

Feld	Option	Beschreibung
<aufgabe:></aufgabe:>	Auf Ebene messen	Die Koordinaten der gemessenen Punkte werden relativ zur Bezugsebene berechnet.
<zu verw.Ebene:&gt;</zu 	Neue Ebene	Definiert eine neue Bezugsebene.
	Aus Job wählen	Die Bezugsebene wird in <b><bezugsebene:></bezugsebene:></b> definiert.
<bezugsebene:></bezugsebene:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><zu aus="" job="" verw.ebene:="" wählen=""></zu></b> . Die Bezugsebene, die verwendet wird. Öffnet <b>BEZU-</b> <b>GEBENE Manage Bezugsebene</b> .
<anzahl Punkte:&gt;</anzahl 	Ausgabe	Verfügbar für <b><zu aus="" job="" verw.ebene:="" wählen=""></zu></b> . Die Anzahl der Punkte, die für die Definition der in <b><bezugsebene:></bezugsebene:></b> angezeigten Ebene verwendet wird.
<std abw.:=""></std>	Ausgabe	Standardabweichung der für die Definition der Ebene verwendeten Punkte wird angezeigt, wenn weniger als vier Punkte vorliegen.
<max ∆d:=""></max>	Ausgabe	Maximale Distanz zwischen den gemessenen Punkten und der berechneten Ebene wird ange- zeigt, wenn weniger als vier Punkte vorliegen.
<offset:></offset:>	Ausgabe	Die verwendete Offsetmethode, wie in <b>BEZUGE-</b> <b>BENE XX Bezugsebene,</b> Seite <b>Offset</b> definiert.
<ursprung:></ursprung:>	Ausgabe	Die verwendete Ursprungsmethode, wie in <b>BEZUGE-BENE XX Bezugsebene</b> , Seite <b>Ursprung</b> definiert.

WENN	DANN
eine neue Ebene erstellt werden soll	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Allgem. auf. Siehe Abschnitt "Erstellen einer Bezugsebene Schritt- für-Schritt".
Punkte relativ zu einer Ebene gemessen werden sollen	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz auf. Siehe Kapitel "43.5 Messen von Punkten auf der Bezugsebene".

Erstellen einer Bezugsebene Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "43.2 Zugriff auf die Bezugsebene", um <b>BEZUGE-</b> BENE Start Bezugsebene aufzurufen.	
2.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugse- bene auf.	
3.	BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene	
	<zu ebene="" neue="" verw.ebene:=""> wählen.</zu>	
4.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Allgem. auf.	
	NEU (F2) in BEZUGEBENE Manage Bezugsebene drücken, um BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Allgem. aufzurufen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
5.	BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Allgem.	
	<bezugsebene:> Die Nummer der neuen Bezugsebene.</bezugsebene:>	
	<b><anzahl punkte:=""></anzahl></b> Anzahl der für die Definition der Ebene verwendeten Punkte.	
	<std abw.:=""> Standardabweichung der für die Definition der Ebene verwendeten Punkte wird angezeigt, wenn weniger als vier Punkte vorliegen.</std>	
	<max <math="">\Delta d:&gt; Maximale Distanz zwischen den gemessenen Punkten und der definierten Ebene wird angezeigt, wenn weniger als vier Punkte vorliegen.</max>	
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Punkte.	
7.	BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Punkte	
	Rechts vom Punkt wird ein * angezeigt, wenn der Punkt als Ursprung der Ebene verwendet wird.	
	Links vom Punkt wird ein <b>!</b> angezeigt, wenn der Punkt ausserhalb der maximalen Distanz zwischen einem Punkt und der berechneten Ebene, wie definiert in <b>BEZUGEBENE Konfiguration</b> , Seite <b>Parameter</b> .	
	Die Spalte $\Delta d(m)$ zeigt den senkrechten Abstand des Punktes von der Ebene an.	
(B)	HINZU (F2) Um Punkte von BEZUGEBENE Daten: Job Name zur Definition der Ebene hinzuzufügen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>VERW (F3)</b> Wechselt zwischen <b>Ja</b> und <b>Nein</b> für den markierten Punkt.	
	LÖSCH (F4) Entfernt den markierten Punkt von der Liste.	
	MESS (F5) Misst einen Punkt, der für die Ebene verwendet werden soll.	
	zurück.	
	SHIFT URSPR (F4) Verwendet den markierten Punkt als Ursprung der Ebene.	
8.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Ursprung.	
9.	BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Ursprung	
	<b><verw als="" ebene="" koord.="" ursp:=""></verw></b> Punktergebnisse werden zusätz- lich mit X, Y, Z Koordinaten, die auf das lokale Koordinatensystem der Ebene basieren, gespeichert.	
	<b><verw als="" instr="" koord.="" ursp:=""></verw></b> Die Punkte der Ebene werden in das nationale Koordinatensystem transformiert.	
	<b><x-koord:></x-koord:></b> Verfügbar für <b><verw als="" ebene="" koord.="" ursp:=""></verw></b> . Lokale X-Koordinate des Ursprungs eingeben. Der Ursprung wird als Projektion des gemessenen Punktes auf die berechnete Ebene definiert.	
	<b><z-koord:></z-koord:></b> Verfügbar für <b><verw als="" ebene="" koord.="" ursp:=""></verw></b> . Lokale Z-Koordinate des Ursprungs eingeben. Der Ursprung wird als Projektion des gemessenen Punktes auf die berechnete Ebene definiert.	
	<punkt:> Definiert die Richtung der Y-Achse.</punkt:>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(a)	<b>RICHT (F5)</b> Verfügbar, wenn <b><punkt:></punkt:></b> markiert ist. Ruft <b>BEZUGE-</b> <b>BENE Messen: XX</b> auf. Misst einen Punkt, um die Richtung der Ebene zu definieren.	
10.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Offset.	
11.	BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Offset	
	<eingab offset:=""> Ein Offset kann durch einen Punkt oder eine Distanz definiert werden. Die definierte Ebene wird entlang der Y- Achse um den Offset verschoben.</eingab>	
	<offset ptnr.:=""> Verfügbar für <eingab nr.="" offset:="" punkt="" über="">. Punktnummer des Offset Punktes.</eingab></offset>	
	<offset:> Distanz, um welche die Ebene entlang der Y-Achse versetzt wird.</offset:>	
	Für <b><eingab distanz="" offset:="" über=""></eingab></b> kann die Distanz eingegeben werden.	
	Für <b><eingab nr.="" offset:="" punkt="" über=""></eingab></b> wird die berechnete Distanz	
	zu der ausgeglichenen Ebene angezeigt. <b><offset:></offset:></b> falls keine Werte verfügbar sind.	
	<b>OFSET (F5)</b> Verfügbar, wenn <b><offset ptnr.:=""></offset></b> markiert ist. Ruft <b>BEZUGEBENE Messen: XX</b> , Seite <b>Messen</b> auf. Misst einen Punkt, um den Offset Punkt zu definieren.	
12.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
13.	BEZUGEBENE Neue Bezugsebene, Seite Plot	
	Die dargestellten Punkte sind von den Einstellungen in <b>BEZUGE-BENE Konfiguration,</b> Seite <b>Parameter</b> abhängig. Punkte, die die Ebene definieren, werden in schwarz dargestellt, die anderen Punkte werden in grau dargestellt.	43.3
	SHIFT LAGE (F1) öffnet die Aufrissdarstellung der Ebene.	
14.	<b>SPEIC (F1)</b> berechnet und speichert die Bezugsebene.	

#### Editieren einer Bezugsebene Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "43.2 Zugriff auf die Bezugsebene", um <b>BEZUGEBENE Start</b>
	Bezugsebene aufzurufen.
2.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene auf.
3.	BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene
	<zu aus="" job="" verw.ebene:="" wählen=""> wählen.</zu>
	<bezugsebene:> markieren.</bezugsebene:>
4.	ENTER ruft BEZUGEBENE Manage Bezugsebene auf.
5.	BEZUGEBENE Manage Bezugsebene
	EDIT (F3) ruft BEZUGEBENE Bezugsebene editieren, Seite Allgem. auf.
6.	BEZUGEBENE Bezugsebene editieren, Seite Allgem.
	Weiter mit Schritt 5. in Abschnitt "Erstellen einer Bezugsebene Schritt-für-Schritt".
1	

#### Auswählen einer Bezugsebene aus einem Job Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "43.2 Zugriff auf die Bezugsebene", um <b>BEZUGEBENE Start Bezugsebene</b> aufzurufen.
2.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene auf.
3.	BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene
	<zu aus="" job="" verw.ebene:="" wählen=""> wählen.</zu>
4.	<bezugsebene:> markieren.</bezugsebene:>
5.	ENTER ruft BEZUGEBENE Manage Bezugsebene auf.
6.	BEZUGEBENE Manage Bezugsebene
	Eine Bezugsebene auswählen.
	<b>MEHR (F5)</b> zeigt Informationen über Datum und Zeit, wann die Bezugsebene erstellt wurde und die Anzahl der Punkte, die die Ebene definieren an.
7.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz auf.

# 43.5

# Messen von Punkten auf der Bezugsebene

Messen von Punkten auf der Ebene Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "43.2 Zugriff auf die Bezugsebene", um <b>BEZUGEBENE Start Bezugsebene</b> aufzurufen.
2.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene auf.
3.	BEZUGEBENE Auswahl Aufgabe & Bezugsebene
	Eine Bezugsebene auswählen. Siehe Abschnitt "Auswählen einer Bezugsebene aus einem Job Schritt-für-Schritt".
4.	WEITR (F1) ruft BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz auf.
5.	BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz
	<offset δlot-d:=""> Der senkrechte Abstand zwischen den gemessenen Punkten und der ausgeglichenen Ebene.</offset>
	<b><offset< b=""> <math>\Delta H</math><b>:&gt;</b> Der vertikale Abstand zwischen den gemessenen Punkten und der ausgeglichenen Ebene.</offset<></b>
	Für <verw als="" ebene="" koord.="" ursp:=""></verw>
	<x koordinate:="">, <y koordinate:=""> und <z koordinate:=""> werden angezeigt.</z></y></x>
	Für <verw als="" instr="" koord.="" ursp:=""></verw>
	<ost:>, <nord:> und <höhe:> werden angezeigt.</höhe:></nord:></ost:>

Schritt	Beschreibung
(B)	VERGL (F4) Berechnet die Offsets von früher gemessenen Punkten.
	SPEIC (F1) speichert die Ergebnisse für die Punkte, die aktuell angezeigt werden.
	CP ENDE (F4) kehrt zu BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz zurück.
(B)	EBENE (F5) Editiert die ausgewählte Bezugsebene.
	SHIFT INDIV (F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.
6.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Map.
7.	BEZUGEBENE Punkte auf der Ebene messen, Seite Referenz
	SHIFT LAGE (F1) öffnet die Aufrissdarstellung der Ebene.
	SHIFT PLAN (F1) öffnet die Grundrissdarstellung der Ebene.
8.	MESSE (F1) misst die Punkte auf der Ebene.

44	Absteckung			
44.1	Übersicht			
Beschreibung	<ul> <li>Das Applikationsprogramm Absteckung ermöglicht es, Punkte mit bekannten Koordinaten im Gelände abzustecken. Diese koordinatenmäßig bekannten Punkte sind die Absteckpunkte. Die Absteckpunkte können</li> <li>mit LGO in einen Job auf den Empfänger übertragen worden sein.</li> <li>bereits in einem Job auf dem Empfänger sein.</li> <li>von einer ASCII Datei in einen Job auf den Empfänger mit Hauptmenü: Im/Export\Import in Job übertragen worden sein.</li> </ul>			
	Ein Absteckpunkt kann als Kontrolle manuell gemessen werden.			

Diagramm	P1 P0 Aktuelle Position P1 Absteckpunkt d1 Distanz zum Absteckpunkt d2 Höhendifferenz zwischen aktueller Position und Absteckpunkt α Absteckrichtung
Absteckmethoden	<ul> <li>Punkte können mit unterschiedlichen Methoden abgesteckt werden:</li> <li>Polare Absteckung.</li> <li>Orthogonale Absteckung.</li> </ul>
()	Die Absteckung ist möglich für <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> und <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> .
(B)	Die Absteckpunkte müssen in einem Job auf dem aktuellen Speichermedium vorhanden sein.
Koordinatensystem	Punkte können nicht abgesteckt werden, wenn sich das aktive Koordinatensystem und das Koordinatensystem, in dem die Absteckpunkte gespeichert sind, unterscheiden. Beispiel: Die Absteckpunkte sind mit lokalen Koordinaten gespeichert und das aktive Koordinatensystem ist das WGS 1984.
Punkttypen	<ul> <li>Es können abgesteckt werden:</li> <li>Lagepunkt.</li> <li>Punkte mit Lage- und Höhenkoordinaten.</li> </ul>

Höhentypen	Höhentyp des Absteckpunktes: Höhentyp der aktuellen Position:	<ul> <li>Orthometrisch oder ellipsoidisch</li> <li>Orthometrisch ODER ellipsoidisch abhängig von</li> <li>der ausgewählten Transformation,</li> <li>der Verfügbarkeit eines Geoidmodells,</li> <li>dem Höhentyp des Absteckpunktes.</li> <li>Falls möglich, wird der Höhentyp des Absteckpunktes für die aktuelle Position berechnet.</li> </ul>
Ursprung der Höhe	Die Höhen der Absteckpunkte können	folgenden Ursprung haben
	<ul> <li>die vertikale Komponente eines Koordinatentripel.</li> </ul>	• aus einem Digitalen Gelände Modell.
	Die DGM Absteckung muss über einen Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie d Falls aktiviert, kann die Höhe des Abste	Lizenzcode freigeschaltet werden. In Kapitel "30 er Lizenzcode eingegeben wird. eckpunktes im Gelände editiert werden.
Codierung der abgesteckten Punkte	Den abgesteckten Punkten, Linien und Kapitel "11 Codierung" für Informatione rung ist abhängig von der Definition eir Attribute.	Flächen können Codes hinzugefügt werden. Siehe en über die Codierung. Die Funktionalität der Codie- ner Displaymaske mit Eingabefeldern für Codes und
	Es kann sein, dass die Codes und/oder des Absteckpunktes übereinstimmen. In korrigiert werden können. Siehe Kapite mationen zur Anpassung falsch zugeor	Attribute des abgesteckten Punktes nicht mit denen n diesem Fall öffnet sich ein Dialog, in dem die Codes I "11.6 Code- und Attributkonflikte" für weitere Infor- dneter Codes und/oder Attribute.

Eigenschaften abgesteckter Punkte	<ul> <li>Für die abgesteckten Punkte werden folgende Eigenschaften gespeichert:</li> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von dem Positionsstatus bei der Messung des abgesteckten Punktes.</li> <li>Unterklasse: GPS Phase, Nur GPS Code, GNSS Phase oder Nur GNSS Code</li> <li>Quelle: Absteckung</li> <li>Instrumententyp: GPS</li> </ul>
Mittelbildung	Das Prinzip der Mittelbildung ist mit dem des Applikationsprogramms Messen identisch.
abgesteckter Punkte	Siehe Kapitel "9.3.4 Seite Mittel" für Informationen über die Mittelbildung.

44.2

# Zugriff auf die Absteckung

Zugriff

Hauptmenü: Prog\Absteckung wählen.

ODER

**PROG** drücken. **Absteckung** markieren. **WEITR (F1)**. Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die **PROG** Taste.

#### ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog ABSTECKUNG

Absteckung Start aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER

**USER** drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die **USER** Taste. ODER

durch Drücken von ABSTK (F5) in einem anderen Applikationsprogramm, z.B. COGO.

## ABSTECKUNG Absteckung Start

ABSTECKEN	7		١
Absteckung S1	tar	t 🛛 🗙	
Absteck. Job	:	Lokaler Job	
Mess Job	:	Absteckkontrolle 🐠	ł
Koord System	:	Loka 1	
Codeliste	:	<kein(e)><u>∳∳</u></kein(e)>	
DGM Job	:	<kein(e)> 🕩</kein(e)>	
Konfig.satz	:	RT_Rov ᠰ	
Antenne	:	AX1202 Lotstock 🐠	
		01 <b>a</b> 介	

			INCI OF U	
WEITR	KONF		KSYS	

#### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und ruft den nachfolgenden Dialog auf. Die gewählten Einstellungen werden aktiv.

#### KONF (F2)

Um das Applikationsprogramm Absteckung zu konfigurieren. Ruft den Dialog **ABSTECKUNG Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung".

#### KSYS (F6)

Um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen. Nicht verfügbar für **<Auto KrdSys verw: Ja>**, konfiguriert in **KONFIG Erweiterte Rover Optionen**. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".

Feld	Option	Beschreibung
<absteck. Job:&gt;</absteck. 	Auswahlliste	Job mit Absteckpunkten. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Jobs</b> können ausgewählt werden. Punkte, die nach der Absteckung gemessen werden, werden in diesem Job gespeichert. Die ursprünglichen Absteckpunkte werden nicht in diesen Job kopiert. Die Daten dieses Jobs werden in <b>MANAGE Daten:</b> <b>Job Name</b> angezeigt.

Feld	Option	Beschreibung
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> zugeordnet ist. Kann für <b><auto< b=""> <b>KrdSys: Ja&gt;</b>, konfiguriert in <b>KONFIG Erweiterte</b> <b>Rover Optionen</b>, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnitt- stelle".</auto<></b>
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Code- liste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.
<dgm job:=""></dgm>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><dgm aktiv:="" dgm="" nur=""></dgm></b> und <b><dgm< b=""> <b>aktiv: DGM &amp; AbsteckJob&gt;</b> in <b>ABSTECKUNG</b> <b>Konfiguration</b>, Seite <b>Höhen</b>. Wählt ein abzustek- kendes DGM und wählt die zu verwendende aktive DGM Ebene. Die Höhen werden dann relativ zum ausgewählten DGM abgesteckt. Siehe Kapitel "44.4.4 DGM Absteckung".</dgm<></b>

Feld	Option	Beschreibung
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurations- sätze von Hauptmenü: Manage\Konfigurations- sätze können ausgewählt werden. Konfigurations- sätze mit <rt modus:="" referenz=""> können in dem Applikationsprogramm Absteckung nicht verwendet werden.</rt>
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurati- onssatz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

WENN das Applikations- programm Absteckung	DANN		
aufgerufen werden soll	<b>WEITR (F1)</b> übernimmt die Änderungen und ruft das Applikati- onsprogramm Absteckung auf. Siehe Kapitel "44.4 Abste- ckung".		
konfiguriert werden soll	KONF (F2). Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung".		
44.3	Konfiguration der Absteckung		
---	--	--	--
Zugriff	<ul> <li>Hauptmenü: Prog\Absteckung wählen. In ABSTECKUNG Absteckung Start die Taste KONF (F2) drücken, um ABSTECKUNG Konfiguration auszuwählen.</li> <li>ODER</li> <li>PROG drücken. Absteckung markieren. WEITR (F1). In ABSTECKUNG Absteckung Start die Taste KONF (F2) drücken, um ABSTECKUNG Konfiguration auszuwählen.</li> <li>ODER</li> <li>DUrch Drücken von SHIFT KONF (F2) im Dialog ABSTECKUNG XX Absteckung.</li> </ul>		
ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Allgemein	Dieser Dialog besteht aus den Seiten Allgem. Checks Höhen und Prtkl. Die unten aufge- führten Erklärungen zu den Softkeys gelten für alle Seiten, ausser es ist anders angegeben. 12:54 ABSTECKEN		

Feld	Option	Beschreibung
<orientieren:></orientieren:>		Die für die Absteckung verwendete Bezugsrichtung. Die Absteckungselemente und die Grafik, die im Applikationsprogramm Absteckung angezeigt werden, basieren auf diese Auswahl.
	nach Norden	Die in der grafischen Darstellung gezeigte Nordrich- tung, bezogen auf das aktive Koordinatensystem.
	zur Sonne	Die Position der Sonne, berechnet mit Hilfe der aktuellen Position, der Zeit und des Datums.
	zum letzten Pkt	Jeweils der zuletzt gespeicherte Punkt. Wenn noch keine Punkte abgesteckt sind, wird <b><orientieren:< b=""> nach Norden&gt; für den ersten Absteckpunkt verwendet.</orientieren:<></b>
	Punkt(AbstckJob)	Ein Punkt aus <b><absteck. job:=""></absteck.></b> , der in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Absteckung Start</b> ausgewählt wird.
	Punkt(MessJob)	Ein Punkt aus <b><mess job:=""></mess></b> , der in <b>ABSTECKUNG</b> <b>Absteckung Start</b> ausgewählt wird.
	Linie(AbstckJob)	Die Orientierungsrichtung ist parallel zu einer Bezugslinie aus <b>Absteck. Job:&gt;</b> , die in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Absteckung Start</b> ausgewählt wird. Das Listenfeld öffnen, um eine Bezugslinie zu erstellen, zu editieren oder zu löschen.

Feld	Option	Beschreibung
	Linie(MessJob)	Die Orientierungsrichtung ist parallel zu einer Bezugslinie aus <b><mess job:=""></mess></b> , die in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Absteckung Start</b> ausgewählt wird. Das Listenfeld öffnen, um eine Bezugslinie zu erstellen, zu editieren oder zu löschen.
	in Pfeilrichtung	Die Orientierungsrichtung weist von der aktuellen Position zum Absteckpunkt. Die Grafik zeigt einen Pfeil, der in Richtung Absteckpunkt weist.
<zu:></zu:>	Auswahlliste	Verfügbar für <b><orientieren: punkt(abstckjob)=""></orientieren:></b> , <b><orientieren: punkt(messjob)=""></orientieren:></b> , <b><orientieren:< b=""> <b>Linie(AbstckJob)&gt;</b> und <b><orientieren:< b=""> <b>Linie(MessJob)&gt;</b>. Wahl des Punktes oder der Linie, die für die Orientierung verwendet werden.</orientieren:<></b> Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Manage- ment" für Informationen über das Erstellen, das Editieren und das Löschen eines bekannten Punktes. Siehe Kapitel "42.4 Schnurgerüst Management" für Informationen über das Erstellen, das Editieren und das Löschen einer Linie.</orientieren:<></b>

Feld	Option	Beschreibung
<absteck- modus:&gt;</absteck- 		Absteckungsmethode.
	Polar	Die Richtung von der Orientierungsreferenz, die Horizontaldistanz und der Auf-/Abtragswert werden angezeigt.
	Orthogonal	Die Distanz vorwärts/rückwärts zum Punkt, die Distanz rechts/links zum Punkt und der Auf- /Abtragswert werden angezeigt.
<display- maske:&gt;</display- 	Auswahlliste	Benutzerdefinierte Displaymaske, die in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG XX Absteckung</b> angezeigt wird. Alle Displaymasken der aktiven Konfiguration, die in <b>KONFIG Display Einstellungen</b> definiert sind, können ausgewählt werden.
<nachbar- punkt:&gt;</nachbar- 		Reihenfolge der vorgeschlagenen Absteckpunkte.
	Ja	Nach dem Abstecken und Speichern eines Punktes, wird der koordinatenmäßig nächstgele- gene Punkt als folgender Absteckpunkt vorge- schlagen. Bei sehr vielen Punkten im <b><absteck.< b=""> <b>Job:&gt;</b>, kann die Suche einige Sekunden dauern.</absteck.<></b>
	Nein	Nach dem Abstecken und Speichern eines Punktes, wird der nachfolgende Punkt aus dem <absteck. job:=""> vorgeschlagen.</absteck.>

Feld	Option	Beschreibung
<pnr spei-<br="">chern:&gt;</pnr>	Wie Abstck Pt	Die abgesteckten Punkte werden mit derselben Punktnummer wie die Absteckpunkte gespeichert.
	Präfix	Fügt die Einstellung für <b><präfix suffix:=""></präfix></b> vor der ursprünglichen Punktnummern hinzu
	Suffix	Fügt die Einstellung für <b><präfix suffix:=""></präfix></b> nach der ursprünglichen Punktnummern hinzu
<präfix suffix:=""></präfix>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><pnr präfix="" speichern:=""></pnr></b> und <b><pnr< b=""> <b>speichern: Suffix&gt;</b>. Die Bezeichnung mit bis zu vier Zeichen wird am Anfang oder am Ende der Nummer des abgesteckten Punktes eingefügt.</pnr<></b>

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Checks**. Siehe Abschnitt "ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Checks".

# ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Checks

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<pos check:=""></pos>	Ja oder Nein	Die horizontale Koordinatendifferenz zwischen dem abgesteckten Punkt und dem Absteckpunkt kann überprüft werden. Falls das eingestellte <b>Pos</b> Limit:> überschritten wird, kann die Absteckung wiederholt, übersprungen oder gespeichert werden.
<pos limit:=""></pos>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><pos check:="" ja=""></pos></b> . Eingabe der maxi- malen horizontalen Koordinatendifferenz.
<höhen Check:&gt;</höhen 	Ja oder Nein	Die vertikale Koordinatendifferenz zwischen dem abgesteckten Punkt und dem Absteckpunkt kann überprüft werden. Falls das eingestellte <b><höhen< b=""> Limit:&gt; überschritten wird, kann die Absteckung wiederholt, übersprungen oder gespeichert werden.</höhen<></b>
<höhen Limit:&gt;</höhen 	Benutzereingabe	Verfügbar,wenn <b><höhen check:="" ja=""></höhen></b> gewählt ist. Eingabe der maximal erlaubten vertikalen Differenz.
<beep bei<br="">Pkt:&gt;</beep>	Ja oder Nein	Der Empfänger gibt ein akustisches Signal, wenn der horizontale Abstand zum Absteckpunkt weniger als die eingestellte <b><dist pkt:="" vom=""></dist></b> ist.
<dist vom<br="">Pkt:&gt;</dist>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><beep bei="" ja="" pkt:=""></beep></b> . Der horizontale Abstand zum Absteckpunkt, ab dem ein akustisches Signal ertönen soll.

# Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Höhen**. Siehe Abschnitt "ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Höhen".

# ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Höhen

Feld	Option	Beschreibung
<höhen exz.:=""></höhen>	Benutzereingabe	Ermöglicht die Addition eines konstanten Höhenoff- sets zu den abzusteckenden Punkthöhen oder zum DGM.
<höhe ändern:&gt;</höhe 	Ja	Das Feld <b><shö:></shö:></b> für die Sollhöhe wird in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Orthogonale Absteckung</b> , Seite <b>Abstck</b> und <b>ABSTECKUNG Polare Absteckung</b> , Seite <b>Abstck</b> angezeigt. Die Sollhöhe ist die Höhe des Absteck- punktes. Der Wert für <b><shö:></shö:></b> kann geändert werden.
	Nein	Das Feld <b><höhe:></höhe:></b> für die Höhe der aktuellen Position wird in <b>ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung</b> , Seite <b>Abstck</b> und <b>ABSTECKUNG Polare Abstek-</b> <b>kung</b> , Seite <b>Abstck</b> angezeigt. Der Wert für <b><höhe:></höhe:></b> kann nicht geändert werden.
<dgm aktiv:=""></dgm>		Verfügbar, wenn DGM Absteckung über einen Lizenzcode freigeschaltet wurde. In Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie der Lizenzcode eingegeben oder geladen wird. Verfügbar, ausser <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> wurde innerhalb des Applikationsprogramms Abstekkung aufgerufen.
	Nein	DGM Datei wird nicht verwendet. Die Lage und Höhe der Punkte des <b><absteck. job:=""></absteck.></b> werden abgesteckt

Feld	Option	Beschreibung
	nur DGM	Aktiviert die Höhenabsteckung ohne Lage. Die Höhen werden relativ zum ausgewählten <b><dgm< b=""> Job:&gt; abgesteckt.</dgm<></b>
	DGM & AbsteckJob	Die Lage der Punkte des <b><absteck. job:=""></absteck.></b> werden abgesteckt. Die abzusteckenden Höhen werden dem <b><dgm job:=""></dgm></b> entnommen.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Prtkl**. Siehe Abschnitt "ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Prtkl".

### ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Prtkl

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<protokoll:></protokoll:>	Ja oder Nein	Beim Beenden des Applikationsprogramms wird ein Messprotokoll erstellt. Das Messprotokoll ist eine Datei, in der die Daten des Applikations- programms aufgezeichnet werden. Das Messprotokoll wird unter Verwendung der ausgewählten <b><formatdatei:></formatdatei:></b> erstellt.
<datei- name:&gt;</datei- 	Auswahl- liste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Der Name des Messprotokolls, in das die Daten geschrieben werden sollen. Das Messprotokoll wird in dem Verzeichnis \DATA auf dem aktiven Speichermedium gespeichert. Die Daten werden stets dem Messprotokoll hinzuge- fügt. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Protokolle</b> , in der ein Name für ein neues Messprotokoll eingegeben oder ein beste- hendes Messprotokoll ausgewählt oder gelöscht werden kann.
<format- datei:&gt;</format- 	Auswahl- liste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Eine Formatdatei bestimmt den Inhalt und das Format des Messprotokolls. Formatdateien werden mit Hilfe von LGO erstellt. Eine Formatdatei muss zuerst von der CompactFlash Karte in das System RAM übertragen werden, bevor sie verwendet werden kann. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informationen zum Übertragen einer Formatdatei. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MANAGE XX</b> , aus der eine bestehende Formatdatei ausgewählt oder gelöscht werden.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

44.4	Absteckung		
44.4.1	Grafikelemente im Applikationsprogramm Absteckung		
Beschreibung	Eine Grafik unterstützt den Anwender beim Auffinden des Absteckpunktes. Die innerhalb des Applikationsprogramms Absteckung verwendeten Grafikelemente werden in diesem Kapitel beschrieben. Manche Elemente sind von der Auswahl unter <b><orientieren:></orientieren:></b> in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Allgemein</b> abhängig. Andere Elemente werden immer angezeigt. Auf der Seite <b>Map</b> werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33.5 Map Modus" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.		
Grafikelemente	<ul> <li>Rover</li> <li>Absteckpunkt</li> <li>Nord</li> <li>Sonne</li> <li>Letzter oder bekannter Punkt</li> <li>bj h1</li> <li>Linie innerhalb des Massstabs. Die Orientierung der Linie verläuft vom ersten Punkt zum zweiten Punkt. Dies ist vom unteren Rand zum oberen Rand der Anzeige. Linie ausserhalb des Massstabs</li> </ul>		

Grafik

Wenn die Antenne zu weit entfernt und der Massstab >1000 m ist, wird die Antenne nicht dargestellt und der Kreis des Absteckpunktes ist grau.



44.4.2

Diagramm

# **Orthogonale Absteckung**

Beschreibung Die Absteckelemente bestehen aus einer Horizontalentfernung (vor/zurück, rechts/links) und einem Auf-/Abtragswert. Die Werte werden von der aktuellen Position zum Absteckpunkt berechnet.

Das Diagramm zeigt ein Beispiel für eine orthogonale Absteckung mit **<Orientieren: nach** Norden>.



Zugriff

<Absteckmodus: Orthogonal> wird in ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Absteckung konfiguriert. Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung".

Siehe Kapitel "44.2 Zugriff auf die Absteckung", um **ABSTECKUNG Orthogonale Abstekkung** aufzurufen.

### ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung, Seite Abstck

Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird.



#### MESSE (F1)

Startet die Messung des Absteckpunktes. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**. Der Unterschied zwischen der aktuellen Position und dem Absteckpunkt wird fortlaufend angezeigt.

#### STOP (F1)

Beendet die Messung des Absteckpunktes. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**. Nach Beendigung der Messungen werden die Unterschiede zwischen dem gemessenen Punkt und dem Absteckpunkt angezeigt.

### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **Auto SPEICH: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. **(F1)** wechselt zu **MESSE**.

#### beiNr (F2)

Durchsucht **<Absteck. Job:>** nach dem Punkt, der sich beim Drücken der Taste am nächsten zur aktuellen Position befindet. Der Punkt wird als Absteckpunkt ausgewählt und im ersten Feld des Dialogs angezeigt. Nach dem Abstecken und Speichern dieses Punktes ist der nächste für die Absteckung vorgeschlagene Punkt derjenige, welcher vor dem Drükken der Taste vorgeschlagen war.

Verfügbar, wenn MESSE (F1) angezeigt wird. ±180° (F3)

Kehrt die Grafik um. Eine umgekehrte Grafik kann verwendet werden, wenn der Absteckpunkt hinter der aktuellen Position liegt.

#### MESS (F5)

Misst zusätzliche Punkte, die während der Absteckung gebraucht werden können. Durch Drücken von **SHIFT BEEND (F6)** oder **ESC** kehren Sie zur Absteckung zurück. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### SHIFT KONF (F2)

Um das Applikationsprogramm Absteckung zu konfigurieren. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird. Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung".

#### SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3)

Wählt die Nummer der Referenzstation, die im aktiven Konfigurationssatz gespeichert ist, und beendet die Verbindung, sobald die Messung abgeschlossen ist. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und das Echtzeit Gerät ein Mobiltelefon oder ein Modem ist. Verfügbar für **<Auto Verbind.: Nein>** in **KONFIG GSM Verbindung**.

#### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und für den Konfigurationssatz phasenfixierte Lösungen erlaubt sind. Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

#### SHIFT BEEND (F6)

Verlässt das Applikationsprogramm Abstekkung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird.

Feld	Option	Beschreibung
Erstes Feld im Dialog	Auswahlliste	Punktnummer des Absteckpunktes. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>ABSTECKUNG</b> <b>Daten: Job Name</b> , in dem Punkte entsprechend den Sortier- und Filtereinstellungen angezeigt und abge- steckte Punkte durch das Abstecksymbol <b>b</b> gekenn- zeichnet werden.
<hant:></hant:>	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2.3 Bestimmung der Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standar- dantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<vo:></vo:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt in Orientierungsrichtung.
<rü:></rü:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt entgegen der Orientierungsrichtung.
<re:></re:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal rechts von der Orientie- rungsrichtung.

Feld	Option	Beschreibung
<li:></li:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt orthogonal links von der Orientierungs- richtung.
<ab:></ab:>	Ausgabe	Negative Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfi-</b> <b>guration</b> , Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt. Abwärts gehen.
<auf:></auf:>	Ausgabe	Positive Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfi-</b> <b>guration</b> , Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt. Aufwärts gehen.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><höhe nein="" ändern:=""></höhe></b> in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> .
		Die Höhe der aktuellen Position wird als orthomet- rische Höhe angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellip- soidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt. Das <b><höhen< b=""> <b>Exz.:&gt;</b>, das in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b>, Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt.</höhen<></b>

Feld	Option	Beschreibung	
<shö:></shö:>	Benutzereingabe	Verfügbar, wenn <b><höhe ja="" ändern:=""></höhe></b> in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> gewählt ist.	
		Die orthometrische Höhe des Absteckpunktes (Soll- höhe) wird angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoi- dische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellipsoidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> festge- legt wurde, wird nicht berücksichtigt.	
		Verändert man den Wert für <b><shö:></shö:></b> , dann ändert sich auch der Wert, der für <b><ab:></ab:></b> und <b><auf:></auf:></b> ange- zeigt wird.	
<3DKQ:>	Ausgabe	Verfügbar für Code und phasenfixierte Lösungen. Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.	
<pdop:></pdop:>	Ausgabe	Verfügbar für autonome Lösungen oder wenn keine Lösung verfügbar ist. Der aktuelle PDOP der auto- nomen Lösung.	

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Abschnitt "ABSTECKUNG Orthogonale Abstekkung, Seite Map".

ABSTECKUNG Orthogonale Abstekkung.	Auf der Seite <b>Map</b> werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Inter- aktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.		
Seite Map	Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.		
Orthogonale Abstekkung Schritt-für-Schritt	Im Applikationsprogramm Absteckung verhalten sich die Icons wie bei einer Echtzeit Messung. Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Die gesamte Ausrüstung wie bei einer Echtzeitanwendung aufstellen.	1
2.	Das Applikationsprogramm Absteckung aufrufen.	44.2
3.	ABSTECKUNG Absteckung Start	44.2
	Die Einstellungen überprüfen.	
4.	KONF (F2)	
5.	ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Allgemein	44.3
	<absteckmodus: orthogonal=""></absteckmodus:>	
	Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung verwendet typische Einstellungen für alle anderen Felder auf allen Seiten von <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> .	44.3
6.	WEITR (F1)	
7.	WEITR (F1) ruft ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
8.	ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung, Seite Abstck	
	Die Punktnummer und die Antennenhöhe überprüfen.	
	<b>beiNr (F2)</b> durchsucht <b><absteck. job:=""></absteck.></b> nach dem Punkt, der sich am nächsten zur aktuellen Position befindet.	
9.	Auf die Lösung der Mehrdeutigkeiten warten. Dies wird durch das Icon für den Positionsstatus angezeigt.	
()	Wird mit Codekorrekturen gearbeitet (DGPS), werden die Mehrdeutig- keiten nicht gelöst.	
10.	Nach Norden orientieren.	
11.	Nähern Sie sich dem Absteckpunkt, indem Sie entweder den Angaben in den Feldern <b><vo:></vo:></b> , <b><rü:></rü:></b> , <b><re:></re:></b> und <b><li:></li:></b> oder der Grafik folgen.	
(B)	Die aktuelle Position ist der Absteckpunkt, wenn die Werte Null oder fast Null sind.	
12.	Die aktuelle Position zum Beispiel mit einem Pflock markieren.	
(B)	Der Höhenunterschied von <b><ab></ab></b> oder <b><auf:></auf:></b> kann auf den Pflock geschrieben werden.	
13.	Die Antenne lotrecht über die Vermarkung halten.	
14.	MESSE (F1)startet die Messung des Punktes.	
(B)	Die Werte für die Absteckelemente zeigen immer noch den Unter- schied zwischen der aktuellen Position und dem Absteckpunkt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
15.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind. Mindestens eine Epoche muss aufgezeichnet werden.	19.6.1
	Falls <b><pos check:="" ja=""></pos></b> und/oder <b><höhen ja="" prüfung:=""></höhen></b> in <b>ABSTEK-KUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Checks</b> eingestellt ist, wird der horizon- tale und/oder vertikale Abstand vom abgesteckten Punkt zum Absteck- punkt überprüft. <b>ABSTECKUNG Differenz Limit überschritten</b> wird geöffnet, falls eine der festgelegten Grenzen überschritten wird.	44.4.5
16.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6.1
17.	<ul> <li>Sollen noch zusätzliche Punkte abgesteckt werden?</li> <li>Wenn Ja, mit Schritt 18. fortfahren</li> <li>Wenn nein, mit Schritt 20.fortfahren.</li> </ul>	
18.	ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung, Seite Abstck Entsprechend den Sortier- und Filtereinstellungen wird der nachfol-	
19.	Die Schritte 8. bis 17. wiederholen	
20.	SHIFT BEEND (F6) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem ABSTEK- KUNG Absteckung Start ausgewählt wurde.	

# 44.4.3 Polare Absteckung

BeschreibungDie Absteckelemente bestehen aus einer Richtung von der Orientierungsreferenz, einer<br/>Horizontalentfernung und Auf-/Abtragswerten. Der Wert wird von der aktuellen Position zum<br/>Absteckpunkt berechnet.

Das Diagramm zeigt ein Beispiel für eine polare Absteckung mit **<Orientieren: nach** Norden>.



<Absteckmodus: Polar> wird in ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Allgemein konfiguriert. Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung".

Siehe Kapitel "44.2 Zugriff auf die Absteckung", um **ABSTECKUNG Polare Absteckung** aufzurufen.

ABSTECKUNG Polare Absteckung, Seite Abstck Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird. Die Tasten sind mit denen in **ABSTECKUNG Orthogonale Absteckung**, Seite **Abstck** identisch. Siehe Kapitel "44.4.2 Orthogonale Absteckung" für Informationen über die Funktionstasten.

Diagramm

(B

Zugriff

Feld	Option	Beschreibung	
Erstes Feld im Dialog	Auswahlliste	Punktnummer des Absteckpunktes. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>ABSTECKUNG</b> <b>Daten: Job Name</b> , in dem Punkte entsprechend de Sortier- und Filtereinstellungen angezeigt und abge steckte Punkte durch das Abstecksymbol <b>b</b> gekenn zeichnet werden.	
<hant:></hant:>	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2.3 Bestimmung der Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standar- dantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.	
<rich:></rich:>	Ausgabe	Die Richtung von der Orientierungsrichtung zum Absteckpunkt, von der aktuellen Position aus gesehen.	
<dist:></dist:>	Ausgabe	Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum abzusteckenden Punkt.	
<ab:></ab:>	Ausgabe	Negative Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfi-</b> <b>guration</b> , Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt. Abwärts gehen.	

Feld	Option	Beschreibung
<auf:></auf:>	Ausgabe	Positive Höhendifferenz aus der Höhe der aktuellen Position und der Höhe des abzusteckenden Punktes. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfi-</b> <b>guration</b> , Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt. Aufwärts gehen.
<höhe:></höhe:>	Ausgabe	Verfügbar für <b><höhe nein="" ändern:=""></höhe></b> in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> .
		Die Höhe der aktuellen Position wird als orthomet- rische Höhe angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoidische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellip- soidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt. Das <b><höhen< b=""> <b>Exz.:&gt;</b>, das in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b>, Seite <b>Höhen</b> festgelegt wurde, wird berücksichtigt.</höhen<></b>
<shö:></shö:>	Benutzereingabe	Verfügbar, wenn <b><höhe ja="" ändern:=""></höhe></b> in <b>ABSTEK-</b> <b>KUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> gewählt ist.
		Die orthometrische Höhe des Absteckpunktes (Soll- höhe) wird angezeigt. Falls die orthometrische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die lokale ellipsoi- dische Höhe angezeigt. Falls die lokale ellipsoidische Höhe nicht angezeigt werden kann, wird die Höhe in WGS 1984 angezeigt. Das <b><höhen exz.:=""></höhen></b> , das in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Höhen</b> festge- legt wurde, wird nicht berücksichtigt.

Feld	Option	Beschreibung
		Verändert man den Wert für <b><shö:></shö:></b> , dann ändert sich auch der Wert, der für <b><ab:></ab:></b> und <b><auf:></auf:></b> ange- zeigt wird.
<3DKQ:>	Ausgabe	Verfügbar für Code und phasenfixierte Lösungen. Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.
<pdop:></pdop:>	Ausgabe	Verfügbar für autonome Lösungen oder wenn keine Lösung verfügbar ist. Der aktuelle PDOP der auto- nomen Lösung.

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Abschnitt "ABSTECKUNG Orthogonale Abstekkung, Seite Map".

ABSTECKUNG Polare Absteckung, Seite Map	Auf der Seite <b>Map</b> werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Inter- aktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.	
	Nächster Schritt SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.	
Polare Absteckung Schritt-für-Schritt	Die Schritte sind identisch mit der orthogonalen Absteckung. Siehe Kapitel "44.4.2 Orthogonale Absteckung". Gehen Sie nach der Anleitung in Abschnitt "Orthogonale Abstekkung Schritt-für-Schritt" vor, unter Verwendung von <b><absteckmodus: polar=""></absteckmodus:></b> . Die Werte werde unter <b><rich:></rich:></b> und <b><dist:></dist:></b> angezeigt.	

Beschreibung Mit dem Applikationsprogramm Absteckung kann ein Digitales Gelände Modell abgesteckt werden. Die Höhen der aktuellen Position werden mit denen des ausgewählten DGM Jobs verglichen. Die Höhendifferenzen werden berechnet und angezeigt.

DGM Absteckung kann verwendet werden für

- die Absteckung von Ebenen, die durch ein digitales Geländemodell vorgegeben sind.
- Qualitätskontrollen nach Bauabschluss.

DGM Jobs werden in LGO erstellt. DGM Jobs werden im Verzeichnis \DBX auf dem aktiven Speichermedium abgelegt.



# DGM Absteckung Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(c)	Die DGM Absteckung muss über einen Lizenzcode freigeschaltet werden.	30
(the	Der zu verwendende DGM Job muss in dem Verzeichnis \DBX im aktiven Speichermedium abgelegt werden.	
1.	Das Applikationsprogramm Absteckung aufrufen.	44.2
2.	ABSTECKUNG Absteckung Start	
	KONF (F2) öffnet ABSTECKUNG Konfiguration.	
3.	SEITE (F6) drücken bis die Seite Höhen aktiv ist.	
4.	ABSTECKUNG Konfiguration, Seite Höhen	44.3
	<dgm aktiv:="" dgm="" nur=""></dgm>	
(U)	<b>COGM aktiv: DGM &amp; AbsteckJob&gt;</b> ist nicht in dieser Schritt-für- Schritt-Anleitung enthalten. Das Verfahren der Absteckung ist iden- tisch mit der der polaren und orthogonalen Absteckung, nur die abzu- steckenden Höhen werden dem ausgewählten <b>CIGM Job:&gt;</b> , der in <b>ABSTECKUNG Absteckung Start</b> festgelegt wurde, entnommen.	44.3
lug.	Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung verwendet typische Einstellungen für alle anderen Felder auf allen Seiten von <b>ABSTECKUNG Konfi- guration</b> . Die Auswahl für <b><absteckmodus:></absteckmodus:></b> spielt keine Rolle, solange keine Lage abgesteckt wird.	44.3

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
5.	WEITR (F1)	
6.	ABSTECKUNG Absteckung Start	44.2
	<dgm job:=""> Einen DGM Job auswählen.</dgm>	
	Überprüfen der anderen Einstellungen.	
7.	WEITR (F1) ruft ABSTECKUNG DGM Absteckung auf.	
8.	ABSTECKUNG DGM Absteckung, Seite Abstck	
	Die vorgeschlagene Antennenhöhe kontrollieren.	
9.	Auf die Lösung der Mehrdeutigkeiten warten. Dies wird durch das Icon für den Positionsstatus angezeigt.	
(B)	Wird mit Codekorrekturen gearbeitet (DGPS), werden die Mehrdeu- tigkeiten nicht gelöst.	
10.	ABSTECKUNG DGM Absteckung, Seite Abstck	
	<b><ab:></ab:></b> oder <b><auf:></auf:></b> Die negative oder positive Höhendifferenzen von der aktuellen Position zum entsprechenden Punkt des DGM Jobs wird berechnet und angezeigt. Höhenexzentren anbringen.	
11.	Die aktuelle Position zum Beispiel mit einem Pflock markieren.	
	Der Höhenunterschied von <b><ab></ab></b> oder <b><auf:></auf:></b> kann auf den Pflock geschrieben werden.	
12.	MESSE (F1) startet die Messung.	
	Der Höhenunterschied wird weiterhin angezeigt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
13.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind. Mindestens eine Epoche muss aufgezeichnet werden.	19.6.1
(B)	Für <b><höhen ja="" prüfung:=""></höhen></b> in <b>ABSTECKUNG Konfiguration</b> , Seite <b>Checks</b> wird der vertikale Abstand zwischen dem abzusteckendem und dem Absteckpunkt überprüft. <b>ABSTECKUNG Differenz Limit überschritten</b> wird geöffnet, falls die festgelegte Grenze überschritten wird.	44.4.5
14.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6.1
15.	Sollen noch zusätzliche Höhen abgesteckt werden?	
	<ul> <li>Falls ja, gehen Sie zur nächsten Position und wiederholen die Schritte 8. bis 15.</li> </ul>	
	Wenn nein, mit Schritt 16.fortfahren.	
16.	SHIFT BEEND (F6) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem ABSTEK-KUNG Absteckung Start ausgewählt wurde.	

44.4.5	Absteckung, Differenz Limit überschritten	
Beschreibung	Falls eingestellt, wird der horizontale und/oder vertikale Abstand zwischen dem abge- steckten Punkt und dem Absteckpunkt überprüft. Siehe Kapitel "44.3 Konfiguration der Absteckung" für Informationen zum Konfigurieren der Überprüfung und der Limits.	
Zugriff	Der unten dargestellte Dialog wird automatisch aufgerufen, wenn der Punkt gespeichert wird und eine der Grenzen überschreitet.	
ABSTECKUNG Differenz Limit überschritten	Die Verfügbarkeit der Felder hängt von den Einstellungen in <b><absteckmodus:></absteckmodus:></b> und <b><dgm< b=""> aktiv:&gt; ab. Zum Beispiel sind für <b><dgm aktiv:="" dgm="" nur=""></dgm></b>, die Felder für die Lage nicht verfügbar.</dgm<></b>	

Die überschrittenen Limits werden fettgeschrieben dargestellt und durch I gekennzeichnet.

11:41 ABSTECKEN		<b>N</b> * ~ ~	
Differenz	Limit übers	chritten	×
Punkt-Nr.	:	555	
Nr. speich	ern:	555	
			-
RÜCHWÄRTS	: 1	0.0019	m
LINKS	: 1	0.0021	m
AB	: 1	2.0530	m
2D-Diff	: 1	0.0028	m
3D-Diff	:	2.0530	m
		Q	1 <b>a</b> û
ZRÜCK	SPEIC SPR	RNG	

ZRÜCK	(F1)
Kohr	TH ADOTE

Kehrt zu **ABSTECKUNG XX Absteckung** zurück,ohne den Punkt zu speichern.Derselbe Punkt kann erneut abgesteckt werden.

#### SPEIC (F3)

Bestätigt die Koordinatendifferenzen, speichert die Punktinformationen und kehrt zu **ABSTEK-KUNG XX Absteckung** zurück.

#### SPRNG (F4)

#### Kehrt zu ABSTECKUNG XX Absteckung

zurück, ohne den Punkt zu speichern. Abhängig von den Sortier- und Filtereinstellungen wird der nachfolgende Punkt des **Absteck. Job:>** für die Absteckung vorgeschlagen.

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Ausgabe	Punktnummer des Absteckpunktes.
<nr. speichern:=""></nr.>	Benutzerein- gabe	Eindeutige Nummer um den abgesteckten Punkt zu spei- chern. Falls nötig kann eine unterschiedliche Punkt- nummer eingegeben werden.
<∆ RICHTUNG:>	Ausgabe	Die Richtung vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt.
<∆ DISTANZ:>	Ausgabe	Die horizontale Distanz vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt.
<v0:></v0:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt in Orientierungsrichtung.
<rü:></rü:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz von der aktuellen Position zum Absteckpunkt entgegen der Orientierungsrichtung.
<re:></re:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt orthogonal rechts von der Orientierungsrich- tung.
<li:></li:>	Ausgabe	Die Horizontaldistanz vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt orthogonal links von der Orientierungsrich- tung.
<ab:></ab:>	Ausgabe	Die negative Höhendifferenz aus der Höhe des abge- steckten Punktes und der Höhe des Absteckpunktes. Abwärts gehen.
<auf:></auf:>	Ausgabe	Die positive Höhendifferenz aus der Höhe des abge- steckten Punktes und der Höhe des Absteckpunktes. Aufwärts gehen.

Feld	Option	Beschreibung
<2D-Diff:>	Ausgabe	Anzeige des horizontalen Abstands vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt.
<3D-Diff:>	Ausgabe	Anzeige der räumlichen Distanz vom abgesteckten Punkt zum Absteckpunkt.

WENN das überschrittene Limit	DANN
nicht akzeptiert werden soll	<b>ZRÜCK (F1)</b> um denselben Punkt erneut abzuste- cken.
akzeptiert werden soll	<b>SPEIC (F3)</b> um den Punkt zu speichern und den nächsten Punkt abzustecken.
nicht akzeptiert werden soll und auch nicht verbessert werden kann	SPRNG (F4) um die Absteckung dieses Punktes zu überspringen und den nächsten Punkt abzustecken

45	Messen - Allgemein
45.1	Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen
Zugriff	Hauptmenü: Messen wählen.
-	ODER
	Hauptmenü: Prog\Messen wählen.
	ODER
	Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog <b>MESSEN Messen Start</b> aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.
	ODER
	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.
	ODER
	<b>PROG</b> drücken. <b>Messen</b> markieren. <b>WEITR (F1)</b> . Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die <b>PROG</b> Taste.

# MESSEN Messen Start

11:47 MESSEN		<b>%</b> L1= 8 <sup>™</sup> 8 8 ∞ ∞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	w
Messen Start			
Mess Job	:	Job2	
Koord System	:	WGS 1984	K
Codeliste	:	<kein(e)> 🐠</kein(e)>	
Konfig.satz	:	RT_Rov 🕩	
Antenne	:	AX1202 Lotstock	
		Q1a 🕇	
WEITR KONF		KSYS	κ

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und ruft den nachfolgenden Dialog auf. Die gewählten Einstellungen werden aktiv.

#### KONF (F2)

Verfügbar für **<RT Modus: Kein(e)**> und **<RT Modus: Rover>**. Um SmartCodes, Auto Punkte und die indirekte Messung von Punkten zu konfigurieren. Ruft **MESSEN Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "46 Messen - Auto Punkte" und "47 Messen - Indirekte Messung" für Informationen über die Felder und Funktionstasten.

### KSYS (F6)

Um ein anderes Koordinatensystem auszuwählen.Nicht verfügbar für **<Auto KrdSys verw: Ja>**, konfiguriert in **KONFIG Erweiterte Rover Optionen**. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnittstelle".

Feld	Option	Beschreibung
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewählten <mess Job:&gt; zugeordnet ist. Kann für <auto ja="" krdsys:="">, konfiguriert in KONFIG Erweiterte Rover Optionen, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfigura- tion einer Echtzeit Rover Schnittstelle".</auto></mess 
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Codeliste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurationssätze von <b>Hauptmenü: Manage\Konfigurationssätze</b> können ausgewählt werden. Die Auswahl für <b><rt modus:=""></rt></b> in dem Konfigurations- satz bestimmt den nachfolgenden Dialog.
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurations- satz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

WENN Messung von	DANN		
Punkten mit < <b>RT</b> Modus: kein(e)>	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft MESSEN Messen: Job Name auf. Siehe Kapitel "45.3.1 Kinematische Post-Processing und statische Anwendungen".		
Punkten mit <b><rt< b=""> Modus: Referenz&gt;</rt<></b>	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft MESSEN Setup Referenz Station auf. Siehe Kapitel "45.3.2 Echtzeit Referenz Anwendungen".		
Punkten mit <b><rt< b=""> Modus: Rover&gt;</rt<></b>	WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft MESSEN Messen: Job Name auf. Siehe Kapitel "45.3.3 Echtzeit Rover Anwen- dungen".		
Linien oder Flächen	Siehe Kapitel "9.4 Linien/Flächen Management".		
45.2	GPS Vermessur	ngsmethoder	1
---	--	---	---
Beschreibung	Abhängig von den Vermessungsaufgaben und den verwendeten Empfängern, sind verschiedene GPS Vermessungsmethoden anwendbar. Grundsätzlich kann zwischen der folgenden drei Methoden bei der Vermessung mit GPS unterschieden werden:		
	<ul><li>Statisch</li><li>Kinematisch mit Pc</li><li>Echtzeit, Referenz</li></ul>	ost-Processing, Round Rover	over
<b>GPS Vermessungs-</b> Die folgende Tabelle erklärt die drei unterschiedlichen GPS Vermessungs		erschiedlichen GPS Vermessungsmethoden.	
methoden	GPS Vermessungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
	Statisch	Vorgehens- weise	<ul> <li>Aufbau der Referenz über einem Punkt mit bekannten Koordinaten.</li> </ul>
			<ul> <li>Aufbau des Rovers über einem Punkt mit bekannten oder unbekannten Koordinaten.</li> </ul>
			<ul> <li>Simultane Datenaufzeichnung bei beiden Empfängern mit derselben Datenrate, typi- scherweise 15, 30 oder 60 s.</li> </ul>
			Post-Processing ist zwingend erforderlich.
		Anwendung	Für lange Basislinien, geodätische Netze, Untersu- chungen tektonischer Plattenbewegungen.

Arbeitsfortschritt Langsam.

Genauigkeit

Hoch über lange und sehr lange Basislinien.

GPS Vermessungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
Kinematisch mit Post-Processing	Vorgehens- weise	<ul> <li>Aufbau der Referenz über einem Punkt mit bekannten Koordinaten.</li> </ul>
		<ul> <li>Der Rover bewegt sich von einem Punkt zum nächsten. Der Empfänger bleibt während der Bewegung eingeschaltet.</li> </ul>
		<ul> <li>Statische und bewegte Rohdaten werden gesammelt.</li> </ul>
		<ul> <li>Post-Processing ist zwingend erforderlich.</li> </ul>
	Anwendung	Für Detailvermessungen und Vermessung von vielen Punkten in schneller Abfolge.
	Genauigkeit	Hoch für Basislinien von bis zu 30 km Länge.
	Arbeitsfortschritt	Sehr effizient für die Vermessung von vielen Punkten, die dicht beieinander liegen.
Echtzeit, Referenz und Rover	Vorgehens- weise	<ul> <li>Aufbau der Referenz über einem Punkt mit bekannten WGS 1984 Koordinaten.</li> </ul>
		<ul> <li>Die Roverausrüstung wird am Lotstock ange- bracht und von einem unbekannten Punkt zum nächsten bewegt.</li> </ul>
		<ul> <li>Eine Datenverbindung, zum Beispiel ein Funk- gerät oder ein Mobiltelefon, sendet die Satelli- tendaten von der Referenz zum Rover.</li> </ul>

GPS Vermessungs- methode	Charakteristik	Beschreibung
		<ul> <li>Die von der Referenz kommenden Daten und die auf dem Rover empfangenen GPS Signale werden auf dem Rover in Echtzeit verarbeitet.</li> </ul>
		<ul> <li>Mehrdeutigkeiten werden gelöst, Koordinaten der gemessenen Punkte werden berechnet und angezeigt.</li> </ul>
		<ul> <li>Wie auf einem konventionellen Instrument können Applikationsprogramme wie Abste- ckung oder COGO ausgeführt werden.</li> </ul>
		<ul> <li>Post-Processing ist optional.</li> </ul>
	Anwendung	Für Detailvermessungen mit vielen Punkten in einem Gebiet.
	Genauigkeit	Hoch für Basislinien von bis zu 30 km Länge.
	Arbeitsfortschritt	Sehr effizient, da die Resultate im Feld erzeugt werden.

Weitere Einzelheiten über GPS Vermessungsmethoden werden in der Standardliteratur erläutert.

Ē

## GPS Vermessungsmethoden in Abhängigkeit vom Empfängertyp

Der Typ des verwendeten Empfängers bestimmt die GPS Vermessungsmethode, die angewendet werden kann.

Empfänger	Statisch	Kinematisch mit Post-Processing	Echtzeit DGPS	Echtzeit
GX1210+	x	x Statische Initialisierung	-	-
GX1210+ mit DGPS/RTCM Option	x	x Statische Initialisierung	x	-
GX1220+	x	x Initialisierung während Bewegung	-	-
GX1220+ mit DGPS/RTCM Option	x	x Initialisierung während Bewegung	x	-
GX1220+ GNSS	x	x Initialisierung während Bewegung	-	-
GX1220+ GNSS mit DGPS/RTCM Option	x	x Initialisierung während Bewegung	x	-
GX1230+	x	x Initialisierung während Bewegung	x	x
GX1230+ GNSS	x	x Initialisierung während Bewegung	x	x

45.3	Messen von Punkten		
45.3.1	Kinem	Kinematische Post-Processing und statische Anwendungen	
Beschreibung	Siehe Ka matische	Siehe Kapitel "45.2 GPS Vermessungsmethoden" für Informationen über statische und kine- matische Vermessungsmethoden mit Post-Processing.	
Anforderungen	Ein ty     Proce	ypischer Konfigurationssatz für statische oder kinematische Anwendungen mit Post- essing wird verwendet.	
	• <rt td=""  <=""><td>Modus: Kein(e)&gt; in KONFIG Echtzeit Modus.</td></rt>	Modus: Kein(e)> in KONFIG Echtzeit Modus.	
Zugriff Schritt-für-Schritt	Die Tabe Der Zugi werden,	elle beschreibt den allgemeinen Zugriff auf <b>MESSEN Messen: Job Name</b> . riff ist von anderen Dialogen möglich, in denen einzelne Punktmessungen benötigt zum Beispiel von <b>COGO Polarberechnung</b> mit <b>MESS (F5)</b> .	
	Schritt	Beschreibung	
	1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um MESSEN Messen Start aufzurufen.	
	2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.	
	3.	Einen typischen Konfigurationssatz mit <b><rt kein(e)="" modus:=""></rt></b> auswählen.	
	4.	Eine Antenne wählen.	
	5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.	
		Das Icon für den Positionsmodus ist das bewegte Icon. Dies zeigt an, dass die Antenne bewegt werden kann und keine statischen Messungen aufgezeichnet werden.	

# Schritt Beschreibung



Falls das System für kinematische Anwendungen mit Post-Processing konfiguriert wurde, beginnt die Aufzeichnung der bewegten Messungen. Dies wird auch in dem Icon für den Positionsmodus angezeigt.

MESSEN Messen: Job Name, Seite Messen Die gezeigten Felder beziehen sich auf einen typischen Konfigurationssatz für statische oder kinematische Post-Processing Anwendungen. Der beschriebene Dialog besteht aus den Seiten **Messen** und **Map**. Die unten aufgeführten Erklärungen für die Softkeys sind für die Seite **Messen** gültig. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionstasten auf der Seite **Map**.

Die Felder und die Funktionalität dieses Dialogs unterscheiden sich leicht, wenn der Aufruf von anderen Applikationsprogrammen, in denen einzelne Punktmessungen benötigt werden, erfolgt.

09:34 MESSEN	7 L2= 7 Å	M * 🐒 🌮 👭	M
Messen: Job2 Messen/Code/Ar	merk Man	X	
Punkt-Nr.	:	100	
Antennenhöhe	:	1.382 m	5
3D KQ	:	4.984 m	
MESSE beiNr	[	コロン コロ (INDIR SEITE	

#### MESSE (F1)

Startet die Aufzeichnung von statischen Messungen. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

# STOP (F1)

Beendet die Aufzeichnung von statischen Messungen, wenn ausreichend Daten gesammelt sind. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Aufzeichnung von statischen Messungen automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**.

#### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **Auto SPEICH: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. **(F1)** wechselt zu **MESSE**.

Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespeichert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können. Siehe Kapitel "11.6 Code- und Attributkonflikte".

#### beiNr (F2)

Sucht den zur aktuellen Position am nächsten gelegenen Punkt. Diese Punktnummer wird dann als nächste Punktnummer vorgeschlagen.

### INDIR (F5)

Um eine indirekte Messung eines Punktes durchzuführen. Siehe Kapitel "47 Messen -Indirekte Messung".

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### SHIFT KONF (F2)

Um Auto Punkte und indirekte Messungen zu konfigurieren. Ruft **MESSEN Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "46 Messen - Auto Punkte". Siehe Kapitel "47 Messen - Indirekte Messung" für Informationen über die Felder und Funktionstasten.

### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geändert werden:
		Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.

Feld	Option	Beschreibung	
		<ul> <li>SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punkt- nummer, die unabhängig von der Nummern- maske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummern- masken".</li> </ul>	
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfi- gurationssatz definierte Standardantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.	
<3D KQ:>	Ausgabe	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.	

Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

45.3.2

# Echtzeit Referenz Anwendungen

Beschreibung

Anforderungen

Siehe Kapitel "45.2 GPS Vermessungsmethoden" für Informationen über die Echtzeit Referenz Vermessungsmethoden.

- Ein typischer Konfigurationssatz für Echtzeit Referenz Anwendungen wird verwendet.
- Eine Echtzeit Schnittstelle ist korrekt konfiguriert.
- Das Echtzeitgerät ist am Empfänger angebracht und arbeitet korrekt.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um MESSEN Messen Start aufzurufen.
2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.
3.	Einen typischen Konfigurationssatz mit <b><rt modus:="" referenz=""></rt></b> auswählen.
4.	Eine Antenne wählen.
5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Setup Referenz Station auf.
	Das Icon für den Positionsmodus ist das bewegte Icon. Dies zeigt an, dass die Antenne bewegt werden kann und keine statischen Messungen aufgezeichnet werden.

### Zugriff Schritt-für-Schritt

# MESSEN Setup Referenz Station

Die Einstellungen in diesem Dialog legen die Referenzstation und ihre Koordinaten fest.

11:46 MESSEN Setup Referen	*************************************	
Punkt-Nr.	:	100
Antennenhöhe	: 1	. <b>3820</b> m
WGS84 Breite WGS84 Länge WGS84 EllHöhe	: 47°24'32.3 : 9°37'03.0 : 488	0278" N 7537" E .1214 m
WEITR KOORD	STPKT	Q1a1

## WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und ruft den nachfolgenden Dialog auf. Die gewählten Einstellungen werden aktiv.

#### KOORD (F2)

Zeigt andere Koordinatentypen. Lokale Koordinaten sind verfügbar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.

### LETZT (F3)

Verwendet dieselben Koordinaten wie bei der letzten Verwendung des Empfängers als Referenzstation.

Verfügbar, wenn der Empfänger bereits früher als Referenzstation verwendet wurde und wenn kein Punkt in dem aktiven Job dieselbe Punktnummer hat wie der Punkt, der zuletzt als Referenzstation verwendet wurde.

Siehe Abschnitt "Festlegen der Referenzstationskoordinaten Schritt-für-Schritt".

## STPKT (F4)

Verwendet die Koordinaten der aktuellen Position (Klasse NAV) als Referenzstationskoordinaten. Siehe Abschnitt "Festlegen der Referenzstationskoordinaten Schritt-für-Schritt".

## SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2)

Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe. Verfügbar für lokale Koordinaten.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Auswahlliste	Der als Referenzstation ausgewählte Punkt. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>MESSEN Daten: Job Name</b> . Die Funktionalität ist vergleichbar mit <b>MANAGE Daten: Job Name</b> . Siehe Kapitel "9.2 Zugriff auf das Daten Management".
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfi- gurationssatz definierte Standardantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.

## Nächster Schritt

Die Koordinaten der Referenzstation können auf drei verschiedene Arten eingegeben werden.

WENN die Koordinaten der Referenzstation	DANN
bekannt sind	Siehe Abschnitt "Festlegen der Referenzstationskoordinaten Schritt-für-Schritt", "Verwendung eines bekannten Punktes, der im aktiven Job gespeichert ist".
die Koordinaten von der	Siehe Abschnitt "Festlegen der Referenzstationskoordinaten
zuletzt verwendeten Refe-	Schritt-für-Schritt", "Verwendung der Koordinaten von der
renzstation sind	zuletzt verwendeten Referenzstation".
die Koordinaten der aktu-	Siehe Abschnitt "Festlegen der Referenzstationskoordinaten
ellen, navigierten Position	Schritt-für-Schritt", "Verwendung der Koordinaten der aktu-
sind	ellen, navigierten Position".

## Festlegen der Referenzstationskoordinaten Schritt-für-Schritt

Verwendung eines bekannten Punktes, der im aktiven Job gespeichert ist

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Setup</b> Referenz Station aufzurufen.	
2.	MESSEN Setup Referenz Station	
	Den Punkt auswählen, der als Referenzstation verwendet werden soll.	
	Ein Punkt kann bereits durch manuelle Eingabe, Messung oder Transfer von LGO im aktiven Job gespeichert sein.	
	Wenn ein neuer Punkt erstellt werden soll, die Auswahlliste für <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> öffnen und <b>NEU (F2)</b> drücken.	
	Wenn ein existierender Punkt editiert werden soll, die Auswahlliste für <punkt-nr.:> öffnen und EDIT (F3) drücken.</punkt-nr.:>	
3.	Die Antennenhöhe kontrollieren.	
4.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.	MESSEN Messen: Job Name.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Der Empfänger muss bereits früher als Referenzstation verwendet worden sein.	
	Nach dem Ausschalten werden die Koordinaten der Referenzstation im System RAM gespeichert. Sie können beim nächsten Mal, wenn der Empfänger als Referenzstation genutzt wird, verwendet werden. Dies bedeutet, dass selbst dann die zuletzt verwendeten Koordinaten zur Verfügung stehen, wenn die CompactFlash Karte, auf der die Koordinaten der Referenzstation gespeichert waren, formatiert wurde.	
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Setup Referenz Station</b> aufzurufen.	
2.	LETZT (F3)	
	Die Punktnummer und die Gitterkoordinaten der zuletzt verwendeten Referenzstation werden dargestellt. Wenn kein lokales Koordinaten- system aktiv ist, werden WGS 1984 Koordinaten dargestellt.	
3.	Die Antennenhöhe kontrollieren.	
4.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.	MESSEN Messen: Job Name.

# Verwendung der Koordinaten von der zuletzt verwendeten Referenzstation

Verwendung der Koordinaten der aktuellen, navigierten Position

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Setup Referenz Station</b> aufzurufen.	
2.	STPKT (F4) ruft MESSEN Neuer Referenz Punkt auf.	
3.	MESSEN Neuer Referenz Punkt, Seite Koordinaten	
	Die lokalen Gitterkoordinaten der aktuellen, navigierten Position werden angezeigt. Wenn kein lokales Koordinatensystem aktiv ist, werden WGS 1984 Koordinaten dargestellt.	
	Eine Punktnummer für diesen neuen Punkt eingeben.	
(B)	<b>KOORD (F2)</b> zeigt andere Koordinatentypen. Lokale Koordinaten sind verfügbar, wenn ein lokales Koordinatensystem aktiv ist.	
(B)	SHIFT ELL H (F2) und SHIFT ORTH (F2). Verfügbar für lokale geodätische Koordinaten. Wechselt zwischen der ellipsoidischen und der orthometrischen Höhe.	
4.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
5.	MESSEN Neuer Referenz Punkt, Seite Code	19.3
	Die Einstellung für <b><themat. codes:=""></themat.></b> in <b>KONFIG Codierung und</b> <b>Autolinien</b> bestimmt die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Softkeys.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<ul> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" mit="">: Die Codes von der Job-Codeliste werden verwendet.</themat.></li> <li><code:> Alle Codes von der Job-Codeliste können ausgewählt werden. Die Einstellung für <codes anzeig.:=""> in KONFIG Codie- rung &amp; Autolinien bestimmt, ob alle Codes oder nur Punktcodes verfügbar sind. Die Codebeschreibungen werden als Ausgabefeld angezeigt. Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.</codes></code:></li> <li>Für <themat. codeliste="" codes:="" ohne="">: Punktcodes können eingetignt aber nicht aus einer Auswahllisten</themat.></li> </ul>	
	<ul> <li>Code:&gt; Der Code, der mit dem Punkt gespeichert wird. Es wird überprüft, ob in dem Job bereits ein Punktcode mit diesem Namen existiert. Trifft dies zu, werden die zugehörigen Attribute angezeigt.</li> <li><attribute n:=""> Bis zu acht Attributwerte sind verfügbar.</attribute></li> </ul>	
6.	Ist <themat. codeliste="" codes:="" mit="">?</themat.>	
	<ul> <li>Wenn ja, mit der nächsten Zeile fortfahren.</li> </ul>	
	Wenn Nein, mit Schritt 7. fortfahren	
	<b>NEU-A (F2)</b> erlaubt, zusätzliche Attribute für diesen Punktcode zu erstellen.	
(B)	<b>LETZT (F4)</b> zeigt die zuletzt verwendeten Attributwerte an, die mit diesem Punktcode gespeichert wurden.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>STDRD (F5)</b> zeigt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code an.	
7.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert den neuen Punkt und alle zugehörigen Infor- mationen und kehrt zu <b>MESSEN Setup Referenz Station</b> zurück.	
	Die mit dem Punkt gespeicherten Eigenschaften sind:	
	Klasse: NAV	
	Unterklasse: GPS Nur Code	
	Herkunft: Messung Static	
	Instrumententyp: GPS	
8.	MESSEN Setup Referenz Station	
	Die Koordinaten des neuen Punktes werden angezeigt.	
	Die Antennenhöhe kontrollieren.	
9.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.	MESSEN Messen: Job Name.

# MESSEN Messen: Job Name

Das Erscheinungsbild und die Funktionalität des Dialogs ist für alle Echtzeit Referenz-Konfigurationssätze identisch. Displaymasken können für Echtzeit Referenz-Konfigurationssätze nicht verwendet werden.

_11:48 MESSEN	- 🔂 🌯 L1= 7 🔪 7 L2= 7	`∎∰ <sup>*</sup> `` ∠ ∎
Messen: J	ob2	×
Punkt-Nr.	:	100

Antennenhöhe	:	1.3820	M

Zeit auf Pkt : 00:00:30

GDOP	:	2.3
		Q1a û
STOP		

# STOP (F1)

Beendet die Punktmessung, speichert den Punkt und kehrt ins **GPS1200+ Hauptmenü** zurück.

# Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Ausgabe	Die Punktnummer des Referenzstationspunktes.
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Ausgabe	Die in <b>MESSEN Setup Referenz Station</b> eingege- bene Antennenhöhe wird angezeigt. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen".
<zeit auf="" pkt:=""></zeit>	Ausgabe	Die Zeit, die seit dem Start der Punktmessung vergangen ist.
<gdop:></gdop:>	Ausgabe	Der aktuelle GDOP der berechneten Position.

Nächster Schritt

**STOP (F1)** beendet die Punktmessung, speichert den Punkt und kehrt ins **GPS1200+ Hauptmenü** zurück.

45.3.3	Echtzeit Rover Anwendungen			
Beschreibung	Siehe Ka Vermess	apitel "45.2 GPS Vermessungsmethoden" für Informationen über die Echtzeit Rover sungsmethoden.		
<ul> <li>Anforderungen</li> <li>Ein typischer Konfigurationssatz f ür Echtzeit Rover Anwendungen wird verwend</li> <li>Eine Echtzeit Schnittstelle ist korrekt konfiguriert.</li> <li>Das entsprechende Echtzeitger ät ist angebracht und arbeitet korrekt.</li> </ul>				
Zugriff Schritt-für-Schritt	Die Tabe Der Zugr werden,	elle beschreibt den allgemeinen Zugriff auf <b>MESSEN Messen: Job Name</b> . iff ist von anderen Dialogen möglich, in denen einzelne Punktmessungen benötigt zum Beispiel von <b>COGO Polarberechnung</b> mit <b>MESS (F5)</b> .		
	Schritt	Beschreibung		
	1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen Start</b> aufzurufen.		
	2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.		
	3.	Einen typischen Konfigurationssatz mit <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> auswählen.		
	4.	Eine Antenne wählen.		
	5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.		
		Der Pfeil beim Icon für den Echtzeitstatus blinkt, wenn Echtzeit Messages empfangen werden.		
		Das Fixieren der Mehrdeutigkeiten beginnt. Der aktuelle Positionsstatus wird durch das Statusicon angezeigt. Wird mit Codekorrekturen gearbeitet (DGPS), werden die Mehrdeutigkeiten nicht gelöst.		

# Schritt Beschreibung



Das Icon für den Positionsmodus ist das bewegte Icon. Dies zeigt an, dass die Antenne bewegt werden kann und keine statischen Messungen aufgezeichnet werden.

Die gezeigten Felder sind die von einem typischen Konfigurationssatz für Echtzeit Rover Anwendungen.

Der beschriebene Dialog besteht aus den Seiten **Messen** und **Map**. Die unten aufgeführten Erklärungen für die Softkeys sind für die Seite **Messen** gültig. Siehe Kapitel "33 MapView -Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionstasten auf der Seite **Map**. Die Felder und die Funktionalität dieses Dialogs unterscheiden sich leicht, wenn der Aufruf von anderen Applikationsprogrammen, in denen einzelne Punktmessungen benötigt werden, erfolgt.

11:49 MESSEN	- <b>%</b> L1= 7 L2=	7 <b>``</b> ∎Å	~ * 23	2	A B	P
Messen: Job2 Mess Map	_	_	_	-	×	
Punkt-Nr.	:		1	00		S
Antennenhöhe	:		2.00	00	m	
3D KQ	:		0.01	104	m	
MESSE			INDIR	SE]	aû ITE	

# MESSE (F1)

Beginnt mit der Messung der Position. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. (F1) wechselt zu STOP. STOP (F1)

Beendet die Messung der Position, wenn ausreichend Daten gesammelt sind. Wenn <Auto STOP: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. (F1) wechselt zu SPEIC.

MESSEN

Seite Messen

Messen: Job Name,

#### SPEIC (F1)

Speichert die Punktinformation. Wenn **<Auto** SPEICH: Ja> in KONFIG Punktmessung Einstellungen, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. (F1) wechselt zu MESSE.

Ein Punkt mit derselben Punktnummer kann bereits im Job gespeichert sein. Wenn die Codes und/oder die Attributwerte des neuen und des existierenden Punktes nicht übereinstimmen, öffnet sich ein Dialog, in dem sie korrigiert werden können. Siehe Kapitel "11.6 Code- und Attributkonflikte".

#### INDIR (F5)

Um eine indirekte Messung eines Punktes durchzuführen. Siehe Kapitel "47 Messen -Indirekte Messung".

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um Auto Punkte und indirekte Messungen zu konfigurieren. Ruft **MESSEN Konfiguration** auf. Siehe Kapitel "46 Messen - Auto Punkte". Siehe Kapitel "47 Messen - Indirekte Messung" für Informationen über die Felder und Funktionstasten.

#### SHIFT MITTL (F2)

Zeigt die Residuen für die gemittelte Position. Verfügbar für **<Mittelmodus: Mittel>** und wenn mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt aufgezeichnet wurden. Siehe Kapitel "9.3.4 Seite Mittel".

#### SHIFT ABS (F2)

Zeigt die absolute Differenz zwischen den Messungen. Verfügbar für **<Mittelmodus: Absolute Diff.>** und wenn mehr als ein gemessenes Koordinatentripel für denselben Punkt aufgezeichnet wurde. Siehe Kapitel "9.3.4 Seite Mittel".

#### SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3)

Wählt die Nummer der Referenzstation, die im aktiven Konfigurationssatz gespeichert ist, und beendet die Verbindung, sobald die Messung abgeschlossen ist. Verfügbar für Echtzeitgeräte von Typ Mobiltelefon und Modem. Verfügbar für **<Auto Verbind.: Nein>** in **KONFIG GSM Verbindung**.

### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar für Konfigurationssätze, die phasenfixierte Lösungen erlauben. Siehe Kapitel "45.6 Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geändert werden:
		Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.
		<ul> <li>SHIFTINDIV(F5) f ür eine individuelle Punkt- nummer, die unabh ängig von der Nummern- maske ist, dr ücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zur ück zu der n ächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummern- masken".</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfi- gurationssatz definierte Standardantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<3D KQ:>	Ausgabe	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.

# Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

45.4	Hinzufügen von Anmerkungen für alle Betriebsarten			
Beschreibung	Anmerku vermess Punkten	Anmerkungen können verwendet werden, um Kommentare oder Bemerkungen zu den vermessenen Punkten hinzuzufügen. Sie können bei allen GPS LGOAnwendungen zu den Punkten hinzugefügt werden.		
Zugriff	Siehe Ka <b>Start</b> aut	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen</b> Start aufzurufen.		
Anmerkungen binzufügen	Schritt	Beschreibung		
Schritt-für-Schritt	(J)	Eine Displaymaske für eine Seite mit Eingabefeldern für Anmerkungen muss konfiguriert sein. In diesem Beispiel heisst sie Seite <b>Anmerk</b> .		
	1.	In <b>MESSEN Messen Start</b> einen Job, einen Konfigurationssatz, eine Antenne und eine Codeliste, falls konfiguriert, auswählen.		
	2.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.		
	3.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Anmerk aktiv ist.		
	4.	<a1:> markieren.</a1:>		
	5.	Die Anmerkung eingeben. Die Anmerkung kann bis zu 16 Zeichen lang sein und Leerzeichen enthalten.		
		Wenn die ASCII Eingabe Schnittstelle aktiviert und eine Anmerkung für den empfangenen ASCII String reserviert ist, kann keine andere Information für diese Anmerkung eingegeben werden.		
	(B)	CE löscht die Eingabe.		
	~			

**LETZT (F4)** zeigt alle Anmerkungen, die für den zuvor gemessenen Punkt eingegeben wurden. Alle gerade eingegebenen Anmerkungen werden überschrieben.

Schritt	Beschreibung
6.	ENTER. Die nächste Zeile wird markiert.
7.	Sollen weitere Anmerkungen eingegeben werden?
	Falls Ja, Schritte 5. bis 7. wiederholen
	Wenn nein, mit Schritt 8.fortfahren.
()	Wenn die Verwendung des seismischen Protokolls konfiguriert ist, kann <b><a4:< b=""> <b>Seismisch&gt;</b> nicht geändert werden.</a4:<></b>
8.	MESSE (F1) beginnt die Punktmessung.
9.	STOP (F1) beendet die Punktmessung.
10.	SPEIC (F1) speichert die Punktinformation einschliesslich der Anmerkungen.

45.5	Zeitkontrollierte Messungen für alle Betriebsarten			
Beschreibung	Vermessungsbestimmungen für einige Länder fordern, dass mehrere Empfänger in einer Session die Punktmessung gleichzeitig zu einer vordefinierten Zeit starten. Eine Startzeit kann in <b>MESSEN Messen: Job Name</b> , Seite <b>Messen</b> angegeben werden. Zeitkontrollierte Messungen sind für alle GPS Anwendungen möglich, mit Ausnahme für Echtzeit Referenz Anwendungen.			
Anforderungen	<ul> <li><auto mess:="" uhrzeit=""> wird in KONFIG Punktmessung Einstellungen konfiguriert. Siehe Kapitel "19.6 Punktmessung Einstellungen".</auto></li> </ul>			
	• Zeit a "19.2	uf Pkt ist für eine der Zeilen in einer der Displaymasken aktiviert. Siehe Kapitel Display Einstellungen".		
Zugriff Schritt-für-Schritt	Die Funktionalität für zeitkontrollierte Messungen ist in <b>MESSEN Messen: Job Name</b> inte griert. Die Tabelle beschreibt den allgemeinen Zugriff auf <b>MESSEN Messen: Job Name</b> . Der Zugriff ist von anderen Dialogen möglich, in denen einzelne Punktmessungen benötig werden, zum Beispiel von <b>COGO Polarberechnung</b> mit <b>MESS (F5)</b> .			
	Schritt	Beschreibung		
	1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen Start</b> aufzurufen.		
	2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.		
	3.	Einen Konfigurationssatz wählen.		
4. Eine Antenne wählen.				
	5. WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.			

## Zeitkontrollierte Messungen Schritt-für-Schritt

Die Tabelle beschreibt eine spezielle GPS GPSAnwendung. Siehe Kapitel "45.3 Messen von Punkten" für Informationen über die Durchführung allgemeiner GPS Anwendungen.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Abschnitt "Zugriff Schritt-für-Schritt", um <b>MESSEN Messen:</b> Job Name aufzurufen.	
2.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite aktiv ist, die <startzeit:> anzeigt.</startzeit:>	
(top	<startzeit:> Die aktuelle, lokale Zeit mit auf 00 gerundete Sekunden, zum Beispiel ist für die aktuelle, lokale Zeit 07:37:12 die <startzeit: 07:38:00&gt;.</startzeit: </startzeit:>	
3.	<startzeit:> markieren.</startzeit:>	
4.	Die Startzeit, zu der die Punktmessung beginnen soll, in Stunden, Minuten und Sekunden eingeben.	
5.	MESSE (F1)	
	Die Punktmessung startet noch nicht. Dies wird durch das Icon für den Positionsmodus angezeigt.	
(B)	<startzeit:> wechselt zu <rest-zeit:>.</rest-zeit:></startzeit:>	
(B)	<rest-zeit:> Die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden, bis die Punktmessung automatisch startet.</rest-zeit:>	
	Die Punktmessung startet, wenn <b><rest-zeit: 00:00:00=""></rest-zeit:></b> .	
(a)	Die Daten werden wie in dem aktuellen Konfigurationssatz definiert aufgezeichnet. Dies wird durch das Icon für den Positionsmodus angezeigt.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Falls in der Displaymaske konfiguriert, wird der Messzähler angezeigt und die Inkrementierung gestartet.	
	<rest-zeit:> wechselt zu <zeit auf="" pkt:="">.</zeit></rest-zeit:>	
	<zeit auf="" pkt:=""> Die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden vom Beginn bis zum Ende der Punktmessung.</zeit>	
6.	Wenn <b><auto nein="" stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, <b>STOP (F1)</b> drücken, wenn genug Daten gesam- melt sind.	19.6
7.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6
	<zeit auf="" pkt:=""> wechselt zu <startzeit:>, die auf 00 Sekunden gerundete, lokale Uhrzeit wird anzeigt.</startzeit:></zeit>	
8.	Sollen weitere Punkte gemessen werden?	
	<ul> <li>Wenn ja, mit Schritt 9. fortfahren</li> </ul>	
	Wenn Nein, mit Schritt 11. fortfahren	
9.	Den nächsten Punkt aufsuchen.	
10.	Die Schritte 3. bis 8. wiederholen	
11.	SHIFT BEEND (F6) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MESSEN Messen: Job Name ausgewählt wurde.	

45.6Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen45.6.1TerminologieBeschreibungDieses Kapitel beschreibt Fachausdrücke, die die Initialisierung betreffen.InitialisierungFür cm-genaue Positionsberechnungen mit GPS müssen die Phasenmehrdeutigkeiten<br/>bestimmt werden. Das Verfahren der Berechnung der Mehrdeutigkeiten heisst Initialisie-

Satelliten auf L1 und L2 wird benötigt.

Auf einem bekannten Punkt

Kinematisch

Statisch

•

rung. Um eine Initialisierung durchzuführen, muss der aktive Konfigurationssatz eine Echtzeit Rover Konfiguration sein, die phasenfixierte Lösungen erlaubt. Ein Minimum von fünf

Es kann zwischen den folgenden drei Initialisierunsmethoden unterschieden werden:

Beschreibung der	<sup>Initialisierungsmethoden</sup>
------------------	-------------------------------------

Initialisierungs methode	Charakteristik	Beschreibung
Kinematisch Prinzip		Der Rover wird von Beginn der GPS Messung an bewegt und zeichnet Daten auf. Der Weg des bewegten Rovers wird aufgezeichnet. Mehrdeutigkeiten werden während der Bewe- gung berechnet. Die berechneten Mehrdeutig- keiten gehen verloren, wenn weniger als vier Satelliten empfangen werden. Der Empfänger beginnt automatisch mit einer neuen Initialisie- rung, sobald wieder genügend Satelliten empfangen werden.
	Antennenaufstellung	Auf dem Lotstock.
	Beginn der Initialisierung	Sofort
	Anwendung	Für schnelle Initialisierung über Distanzen bis zu 30 km.
Statisch	Prinzip	Der Rover bleibt zu Beginn der GPS Messung stationär.
	Antennenaufstellung	Auf einem Lotstock mit einem Schnellstativ.
	Beginn der Initialisierung	Sofort
	Anwendung	Wenn es sich als schwierig erweist, während der Bewegung zu initialisieren, und kein bekannter Punkt verfügbar ist.

Initialisierungs methode	Charakteristik	Beschreibung
Bekannter Punkt	Prinzip	Der Rover bleibt zu Beginn der GPS Messung stationär über einem bekannten Punkt.
Antennenaufstellung Beginn der Initialisierung		Auf einem Lotstock mit einem Schnellstativ.
		Nach der Auswahl des bekannten Punktes.
	Anwendung	Wenn es sich als schwierig erweist, während der Bewegung zu initialisieren, und um eine statische Initialisierung zu beschleunigen.

45.6.2	Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen			
Anforderungen	<ul> <li>Der aktive Konfigurationssatz ist eine Echtzeit Rover Konfiguration.</li> <li>Das konfigurierte Echtzeit Datenformat in KONFIG Echtzeit Modus ist nicht <rt daten:<br="">RTCM 1,2 v2.x&gt; und nicht <rt 9,2="" daten:="" rtcm="" v2.x="">.</rt></rt></li> </ul>			
ZugriffDie Tabelle beschreibt den allgemeinen Zugriff auf MESSENSchritt-für-SchrittDer Zugriff ist von anderen Dialogen möglich, in denen einzel werden, zum Beispiel von COGO Polarberechnung mit MES		elle beschreibt den allgemeinen Zugriff auf <b>MESSEN Messen: Job Na</b> iff ist von anderen Dialogen möglich, in denen einzelne Punktmessun zum Beispiel von <b>COGO Polarberechnung</b> mit <b>MESS (F5)</b> .	a <b>me</b> . Igen benötigt	
	Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
	1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen Start</b> aufzurufen.		
	2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.		
	3.	Einen Konfigurationssatz auswählen, mit einem anderen Echtzeit Datenformat als <b><rt 1,2="" daten:="" rtcm="" v2.x=""></rt></b> und <b><rt b="" daten:<=""> <b>RTCM 9,2 v2.x&gt;</b>.</rt></b>		
	4.	Eine Antenne wählen.		
	5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.		
	6.	SHIFT INIT (F4) ruft MESSEN Initialisierung auf.		
	7.	Die gewünschte Initialisierungsmethode auswählen.		
		Für <b>Initial. während Statisch</b> und <b>Initial. auf bek. Punkt</b> muss die Antennenaufstellung statisch auf einem Pfeiler, auf einem Stativ oder auf einem Lotstock mit einem Schnellstativ sein.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Für <b>Initial. auf bek. Punkt</b> müssen die Koordinaten des Punktes im WGS 1984 bekannt sein. Sie müssen im aktiven Job entweder durch manuelle Eingabe oder durch Messung gespeichert sein.	9.2
8.	WEITR (F1)	
9.	Ist Initial. während Bewegung gewählt?	45.6.3
	lst Initial. während Statisch gewählt?	45.6.3
	lst Initial. auf bek. Punkt gewählt?	45.6.5
## 45.6.3

## Initialisierung während der Bewegung

Initialisierung während der Bewegung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwen- dungen", um die Initialisierung aufzurufen.
2.	Hat der Empfänger bereits eine fixierte Lösung?
	Wenn Ja, mit Schritt 4. fortfahren
	Wenn Nein, mit der nächsten Zeile fortfahren.
(B)	Die Initialisierung startet automatisch.
3.	Mit der Zeile nach Schritt 4. fortfahren
4.	JA (F6) startet die Initialisierung. Die aktuelle Mehrdeutigkeitslösung wird verworfen.
(B)	MESSEN Messen: Job Name
(B)	Das Icon für den Positionsstatus wechselt zum Icon für eine Codelösung.
(B)	<b>MESSE (F1)</b> ist verfügbar, sollte aber nicht gedrückt werden, bis die Phasenmehr- deutigkeiten fixiert sind.
5.	Die Initialisierung ist erreicht, wenn die Mehrdeutigkeiten gelöst sind. Dies wird durch das Icon für den Positionsstatus angezeigt.
6.	Mit dem normalen Messbetrieb fortfahren.



Statische Initialisierung

### Statische Initialisierung Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen", um die Initialisierung aufzurufen.	
2.	Hat der Empfänger bereits eine fixierte Lösung?	
	Wenn Ja, mit Schritt 4. fortfahren	
	Wenn Nein, mit der nächsten Zeile fortfahren.	
	Die Initialisierung startet automatisch.	
3.	Mit Schritt 7. fortfahren	
4.	<b>JA (F6)</b> startet die Initialisierung. Die aktuelle Mehrdeutigkeitslösung wird verworfen.	
(B)	MESSEN Messen: Job Name	
	Das Icon für den Positionsstatus wechselt zum Icon für eine Codelö- sung.	
	<b>STOP (F1)</b> ist verfügbar, sollte aber nicht gedrückt werden, bis die Phasenmehrdeutigkeiten fixiert sind.	
	Die Initialisierung ist erreicht, wenn die Mehrdeutigkeiten gelöst sind. Dies wird durch das Icon für den Positionsstatus angezeigt.	
5.	Alle Konfigurationen für <b><auto stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung</b> <b>Einstellungen</b> werden ignoriert. <b>STOP (F1)</b> wenn genügend Daten aufgezeichnet wurden.	19.6

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6
7.	Mit dem normalen Messbetrieb fortfahren.	

## 45.6.5

## Initialisierung auf einem bekannten Punkt

Initialisierung auf einem bekannten Punkt Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen", um die Initialisierung aufzurufen.	
2.	Hat der Empfänger bereits eine fixierte Lösung?	
	Wenn Ja, mit Schritt 3. fortfahren	
	Wenn nein, mit Schritt 4.fortfahren.	
3.	<b>JA (F6)</b> startet die Initialisierung. Die aktuelle Mehrdeutigkeitslösung wird verworfen.	
4.	MESSEN Daten: Job Name	9.2
	Dieser Dialog ähnelt MANAGE Daten: Job Name.	
	Den bekannten Punkt für die Initialisierung markieren.	
5.	WEITR (F1) startet die Initialisierung.	
(B)	MESSEN Messen: Job Name	
	<punkt-nr.:> Die Nummer des ausgewählten Punktes wird ange- zeigt.</punkt-nr.:>	
	<b>Antennenhöhe:&gt;</b> Die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standardantennenhöhe wird vorgeschlagen. Das Ändern der Anten- nenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigu- rationssatz definierte Standardantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applika- tionsprogramm verlassen wird.	
	Die korrekte Antennenhöhe eingeben.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(B)	Einen Code hinzufügen, falls benötigt.	11
(B)	Eine Anmerkung hinzufügen, falls benötigt.	45.4
	Das Icon für den Positionsstatus wechselt zum Icon für eine Codelö- sung.	
	<b>STOP (F1)</b> ist verfügbar, sollte aber nicht gedrückt werden, bis die Phasenmehrdeutigkeiten fixiert sind.	
	Die Initialisierung ist erreicht, wenn die Mehrdeutigkeiten gelöst sind. Dies wird durch das Icon für den Positionsstatus angezeigt.	
6.	Alle Konfigurationen für <b><auto stop:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung</b> <b>Einstellungen</b> werden ignoriert. Wenn die Initialisierung erreicht wird, stoppt die Aufzeichnung der Daten automatisch.	19.6
7.	Wenn <b><auto nein="" speich:=""></auto></b> in <b>KONFIG Punktmessung Einstel-</b> <b>lungen</b> gewählt ist, speichert <b>SPEIC (F1)</b> die Punktinformation.	19.6
	Ein Mittelwert mit den bereits bekannten Koordinaten wird automa- tisch berechnet.	
8.	Mit dem normalen Messbetrieb fortfahren.	

7		
	•,	
	<u> </u>	

## **Messen - Auto Punkte**

# 46.1 Übersicht

## Beschreibung

Diese Funktion wird verwendet, um Punkte automatisch mit einer bestimmten Rate aufzuzeichnen. Zusätzlich können einzelne Auto Punkte ausserhalb der definierten Rate gespeichert werden. Auto Punkte können in Echtzeit oder kinematischen Anwendungen mit Post-Processing verwendet werden, um den entlanggegangenen oder -gefahrenen Weg zu dokumentieren. Auto Punkte, die zwischen dem Aufzeichnungsbeginn (Start) und dem Aufzeichnungsende (Stop) aufgezeichnet werden, bilden eine Kette. Jedesmal, wenn die Aufzeichnung von Auto Punkten gestartet wird, beginnt eine neue Kette. Auto Punkte können in dem Applikationsprogramm Messen aufgezeichnet werden. Die Seite **Auto** ist sichtbar, wenn das Aufzeichnen von Auto Punkten aktiv ist. Bis zu zwei Exzentren bezogen auf einen Auto Punkt können aufgezeichnet werden. Die Exzentren können auf der rechten oder linken Seite der Kette liegen und sie können unabhängig voneinander und von den Auto Punkten codiert werden. Siehe Kapitel "46.4

Exzentren der Auto Punkte".

Das Aufzeichnen von Auto Punkten ist möglich für **<RT Modus: Rover>** und **<RT Modus: Kein(e)>**.

Codierung von Auto Punkten	Die Codierung von Auto Punkten ist ähnlich der Codierung von manuell gemessenen Punkten. Siehe Kapitel Siehe Kapitel "11 Codierung" für Informationen über die Codierung. Die Unterschiede sind:			
	Thematische Codierung: Verfi     MES	igbar für <b><speichern dbx(pkte&codes)="" mit:=""></speichern></b> in <b>SEN Konfiguration</b> , Seite <b>Auto Punkte</b> .		
	Freie Codierung: Imm	er verfügbar.		
	Quick Coding: Nich	t verfügbar.		
	<ul> <li>Die Codes der Auto Punkte üb aktiven Job mit derselben Punl Punkte gespeichert sind.</li> </ul>	erschreiben die Codes der Punkte, die bereits in dem ktnummer aber mit einem anderen Code als den der Auto		
	<ul> <li>Die Codes der Auto Punkte können geändert werden, wenn keine Auto Punkte aufge- zeichnet werden.</li> </ul>			
	Bis zu drei Attribute können m	t einem Code gespeichert werden.		
Eigenschaften der Auto	Für die Auto Punkte werden folge	nde Eigenschaften gespeichert:		
Punkte	<ul> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von der Klasse der manuell gemessenen Punkte.</li> </ul>			
	• Unterklasse: GPS Phase oder	Nur GPS Code		
	• Herkunft: Messung Auto oder	Mess Auto Offset		
	Instrumententyp: GPS			
Mitteln der Auto Punkte	Ein Mittelwert wird für Auto Punkte Punkt der Klasse <b>MESS</b> mit derse	nie berechnet, auch nicht wenn ein manuell gemessener Iben Punktnummer existiert.		

46.2	Konfiguration von Auto Punkten	
Zugriff	Hauptmenü: Messen wählen. In MESSEN Messen Start die Taste KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration zu öffnen.	
	In MESSEN Messen: Job Name die Taste SHIFT KONF (F2) drücken, um MESSEN Konfiguration aufzurufen.	
MESSEN Konfiguration,	Die Einstellungen auf dieser Seite aktivieren die Aufzeichnung der Auto Punkte und defi- nieren die Aufzeichnungsmethode.	
Seite Auto Punkte	17:33       Image: Constraint of the state	
	Aufz. alle : 2eit Aufz. alle : 1.0s Um das zu konfigurieren, was auf der Seite Auto im Applikationsprogramm Messen darge-	
	Speichern mit: DBX(Pkte&Codes) Start Aufz. : Kontrolliert Heriter unter Start Aufz. Heriter unter Start Aufz. AutoPkt: Ja>. Siehe Abschnitt "MESSEN Konfig Auto Punkte Displaymaske" weiter unter	
	and tor KQ : Jan Displayinaske weiter unten. 3D KQ Limit : 0.500 m ▼ SEITE (F6)	
	Q1 a 1         Wechselt zu einer weiteren Seite dieses           WEITR         DMASK         SEITE         Dialogs.	

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<aufz. AutoPkt:&gt;</aufz. 	Ja	Aktiviert die Aufzeichnung der Auto Punkte.
	Nein	Deaktiviert die Aufzeichnung der Auto Punkte und alle Felder in diesem Dialog.
<aufz. mit:=""></aufz.>	Zeit	Auto Punkte werden entsprechend einem Zeitinter- vall aufgezeichnet. Das Zeitintervall ist unabhängig von der eingestellten Aktualisierungsrate der Position auf dem Display.
	Distanz	Die Distanz zum zuletzt gespeicherten Auto Punkt, die erreicht werden muss, bevor der nächste Auto Punkt aufgezeichnet wird. Der Auto Punkt wird mit der nächsten berechneten Position aufgezeichnet.
	Höhen Diff	Die Höhendifferenz zum zuletzt gespeicherten Auto Punkt, die erreicht werden muss, bevor der nächste Auto Punkt aufgezeichnet wird. Der Auto Punkt wird mit der nächsten berechneten Position aufge- zeichnet.
	Dist oder Höhe	Entweder die Distanz oder die Höhendifferenz muss erreicht werden, bevor der nächste Auto Punkt aufge- zeichnet wird. Der Auto Punkt wird mit der nächsten berechneten Position aufgezeichnet.

Feld	Option	Beschreibung
	Stop & Go	Ein Auto Punkt wird gespeichert, wenn sich die Posi- tion der Antenne innerhalb der <b>Stopzeit:&gt;</b> nicht mehr verändert als in <b>Stop Position:&gt;</b> definiert. Wurde ein Punkt gespeichert, muss sich die Position dieses Punktes um mehr als die in <b>Stop Position:&gt;</b> definierte Distanz ändern, bevor der Vorgang erneut startet.
	Benutzer	Ein Auto Punkt wird gespeichert, indem MESSE (F3) in MESSEN Messen: Job Name, Seite Auto gedrückt wird. Zu Beginn muss die Kette, zu der die Auto Punkte hinzugefügt werden sollen, mit START (F1) gestartet werden. Zum Schluss muss die Kette mit STOP (F1) geschlossen werden.
<aufz. alle:=""></aufz.>		Verfügbar, ausser für <b><aufz. dist="" höhe="" mit:="" oder=""></aufz.></b> .
	Benutzereingabe	Für <b><aufz. distanz="" mit:=""></aufz.></b> und <b><aufz. b="" höhen<="" mit:=""> <b>Diff&gt;</b>. Die Strecke oder die Höhendifferenz, bevor der nächste Auto Punkt aufgezeichnet wird.</aufz.></b>
	Für <aufz. mit:<br="">Zeit&gt; von 0.05s bis 60.0s</aufz.>	Für <b><aufz. mit:="" zeit=""></aufz.></b> . Das Zeitintervall, bevor der nächste Auto Punkt aufgezeichnet wird.
<min distanz:=""></min>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufz. dist="" höhe="" mit:="" oder=""></aufz.></b> . Die Strecke, bevor der nächste Auto Punkt aufgezeichnet wird.

Feld	Option	Beschreibung
<min höhe:=""></min>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufz. dist="" höhe="" mit:="" oder=""></aufz.></b> . Die Höhendifferenz, bevor der nächste Auto Punkt aufge- zeichnet wird.
<stop Position:&gt;</stop 	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufz. &="" go="" mit:="" stop=""></aufz.></b> . Die maximale Distanz, innerhalb der die Position als stationär betrachtet wird.
<stopzeit:></stopzeit:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><aufz. &="" go="" mit:="" stop=""></aufz.></b> . Die Zeit- spanne, während der die Position stationär sein muss, bis ein Auto Punkt gespeichert wird.
<speichern mit:&gt;</speichern 		Werden diese Einstellungen während der Aufzeichnung der Auto Punkte geändert, wird die Aufzeichnung gestoppt. Sie muss dann neu gestartet werden.
	Datei (Nur Pkte)	Speichert die Auto Punkte in einer Messdatei. Punkt- aufzeichnung bis zu 20 Hz. Die Codierung und die Aufzeichnung von Exzentren ist nicht möglich. Die Punkte können nicht in MapView dargestellt oder über Formatdateien ausgegeben werden.
	DBX(Pkte& Codes)	Speichert die Auto Punkte in die DB-X. Punktauf- zeichnung bis zu 1 Hz. Die Codierung und die Aufzeichnung von Exzentren ist möglich. Die Punkte können in MapView dargestellt und über Formatda- teien ausgegeben werden.

Feld	Option	Beschreibung
<start aufz.:=""></start>	Sofort	Das Aufzeichnen von Auto Punkten startet sofort, nachdem der Dialog <b>MESSEN</b> aufgerufen wird.
	Kontrolliert	Das Aufzeichnen der Auto Punkte startet beim Drücken von <b>START (F1)</b> in der Seite <b>Auto</b> in <b>MESSEN</b> .
<monitor kq:=""></monitor>	Ja oder Nein	Aktiviert die Überprüfung der Koordinatenqualität. Auto Punkte werden gespeichert, wenn die Koordina- tenqualität innerhalb des definierten Grenzwertes liegt. Durch eine entsprechende Definition des KQ Limits können zum Beispiel nur phasenfixierte Lösungen aufgezeichnet werden.
<3D KQ Limit:>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><monitor ja="" kq:=""></monitor></b> . Grenzwert für die Koordinatenqualität, oberhalb dessen ein Auto Punkt nicht gespeichert wird. Wenn die KQ wieder unterhalb des definierten Grenzwertes fällt, beginnt die Speicherung der Auto Punkte erneut.

Feld	Option	Beschreibung
<beep wenn:=""></beep>	Aufzeichnen	Das Instrument gibt einen Signalton aus, wenn ein Auto Punkt aufgezeichnet wird.
	Keine Aufzeich.	Verfügbar für <b><monitor ja="" kq:=""></monitor></b> . Das Instrument gibt jedesmal einen Signalton aus, wenn ein Auto Punkt nicht aufgezeichnet wird, weil der Grenzwert für die Koordinatenqualität überschritten wird. Für <b><aufz.< b=""> <b>mit: Zeit&gt;</b> wird der Signalton zu der Zeit ausgegeben, zu der der Punkt aufgezeichnet werden sollte. Bei anderen Einstellungen als <b><aufz. mit:="" zeit=""></aufz.></b> wird ein Signalton mit 1 Hz ausgegeben, sobald der Grenz- wert für die Koordinatenqualität überschritten wird.</aufz.<></b>
	Nie	Das Instrument gibt nie einen Signalton ab.

### Nächster Schritt

WENN eine Displaymaske	DANN
nicht konfiguriert werden soll	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte ausgewählt wurde.
konfiguriert werden soll	<b>DMASK (F3)</b> . Siehe Abschnitt "MESSEN Konfig Auto Punkte Displaymaske".

## MESSEN Konfig Auto Punkte Displaymaske

_ <u>12:16</u> 		<sup>4</sup> L1= 7 <sup>™</sup> Ω <sup>0</sup> ομ <sup>-</sup> <sup>ω</sup> 7 <sup>™</sup> L2= 7 <b>Ω<sup>1</sup>Λ</b> 1 ⊠ <sup>10</sup> → A B	
Konfig Aut	o P	unkte Displaymaske 🛛 🛛	WF
Zeilen fes	t : 🛛	1.4	
1. Zeile	:	Punkt-Nr. (Auto) 掛	I
2. Zeile	:	Zeilenabst. 0,5 💁	
3. Zeile	:	Code (Auto Pkt)	LOS
4. Zeile	:	Codebesch (Pkt) 💁	
5. Zeile	:	Zeilenabst. 0,5 💁	
6. Zeile	:	AntHöhe bewegt 👥	STE
7. Zeile	:	Zeilenabst. 0,5 🐠 🖬	:
		Q1a û	,
WEITR		LÖSCH STDRD	(

## NEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### LÖSCH (F4)

Setzt alle Felder auf **<XX. Zeile: Zeilenabst. 1,0**>.

## STDRD (F5)

Stellt die Standardeinstellungen wieder her. Verfügbar, wenn der aktive Konfigurationssatz ein Standardkonfigurationssatz ist.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<zeilen fest:=""></zeilen>	Von 0 bis 5	Definiert, wie viele Zeilen in <b>MESSEN Messen: Job</b> <b>Name,</b> Seite <b>Auto</b> nicht scrollen, wenn diese Display- maske verwendet wird.
<1. Zeile:>	Ausgabe	<1. Zeile: Punkt-Nr. (Auto)> ist vordefiniert.
<2. Zeile:> bis <16. Zeile:>	Anmer 1-4	Eingabefeld für Anmerkungen, die mit dem Punkt gespeichert werden.
	Attrib(frei) 01-20	Ausgabefeld für Attribute von freien Codes.
	Attrib 01-03	Eingabefeld für Attribute.
	Code (Auto Pkt)	Auswahlliste oder Eingabefeld für Codes.

Feld	Option	Beschreibung
	Code (frei)	Ausgabefeld für freie Codes.
	Codebesch (Pkt)	Ausgabefeld für die Beschreibung der Codes.
	Codebesch (frei)	Ausgabefeld für die Beschreibung der freien Codes.
	Codetyp	Ausgabefeld für den Codetyp (Punktcode, Linien- code oder Flächencode).
	GDOP	Ausgabefeld für den aktuellen GDOP der berech- neten Position.
	HDOP	Ausgabefeld für den aktuellen HDOP der berech- neten Position.
	Zeilenabst. 1,0	Fügt einen vollen Zeilenabstand ein.
	Zeilenabst. 0,5	Fügt einen halben Zeilenabstand ein.
	AntHöhe bewegt	Eingabefeld für Antennenhöhe des Auto Punktes. Dies ist die gleiche Antennenhöhe wie bei kinema- tischen Messungen.
	AutoPkte gemess.	Ausgabefeld für die Anzahl der Auto Punkte, die nach dem Drücken von <b>START (F1)</b> in <b>MESSEN Messen:</b> <b>Job Name,</b> Seite <b>Auto</b> aufgezeichnet wurden. Die Zählung beginnt wieder bei 0, wenn <b>START (F1)</b> erneut gedrückt wird.
	PDOP	Ausgabefeld für den aktuellen PDOP der berech- neten Position.
	Qualität 1D	Ausgabefeld für die aktuelle Höhenqualität der berechneten Position.

Feld	Option	Beschreibung
	Qualität 2D	Ausgabefeld für die aktuelle 2D Qualität der berech- neten Position.
	Qualität 3D	Ausgabefeld für die aktuelle 3D Qualität der berechneten Position.
	VDOP	Ausgabefeld für den aktuellen VDOP der berech- neten Position.

## Nächste Schritte

Schritt	Beschreibung
1.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte zurück.
2.	WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte ausgewählt wurde.

46.3	Auto Punkte für kinematische Post-Processing und Echtzeit Rover Anwendungen		
Anforderungen	<ul> <li>In KONFIG Echtzeit Modus muss <rt kein(e)="" modus:=""> oder <rt modus:="" rover=""> gewählt sein.</rt></rt></li> <li><aufz. autopkt:="" ja=""> in MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte.</aufz.></li> </ul>		
Zugriff	Schritt	Beschreibung	
Schritt-fur-Schritt	1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um <b>MESSEN Messen Start</b> aufzurufen.	
	2.	In MESSEN Messen Start einen Job wählen.	
	3.	Einen Konfigurationssatz mit <b><rt-modus: kein(e)=""></rt-modus:></b> oder <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> wählen.	
	4.	Eine Antenne wählen.	
	5.	WEITR (F1) ruft MESSEN Messen: Job Name auf.	
	(B)	Für <b><start aufz.:="" sofort=""></start></b> beginnt sie Aufzeichnung der Auto Punkte.	
	6.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Auto sichtbar ist.	

## MESSEN Messen: Job Name, Seite Auto

Die Seite **Auto** eines typischen Konfigurationssatzes wird erklärt. Bevor die Aufzeichnung der Auto Punkte beginnt, erscheint die Seite wie unten dargestellt:

10:05     I1=8     I=8     I=
Auto Pkt-Nr. : Zeit und Datum
Auto Pkt Code: Weg 🕪 Codebeschr. : Wegrand
AntHöhe bew. : 2.0000 m
AutoPkte gem.: 1
3D KQ : 0.0101 m
Q1aû STOP MESSE EXZ1 EXZ2 SEITE

#### START (F1)

Startet die Aufzeichnung der Auto Punkte und Exzentren, falls konfiguriert oder für **<Aufz. mit: Benutzer>** wird die Kette, zu der der Auto Punkt hinzugefügt werden soll, gestartet. Der erste Auto Punkt wird gespeichert.

Für <**Start Aufz.: Sofort**> in **MESSEN Konfiguration**, Seite **Auto Punkte** startet die Aufzeichnung der Auto Punkte sofort, wenn der Dialog **MESSEN** aufgerufen wird, **START** (**F1**) muss nicht zusätzlich gedrückt werden.

#### STOP (F1)

Beendet die Aufzeichnung der Auto Punkte und Exzentren, falls konfiguriert, oder für **<Aufz. mit: Benutzer>** wird die Kette, zu der die Auto Punkte hinzugefügt wurden, geschlossen.

## MESSE (F3)

Verfügbar für **STOP (F1)**. Speichert zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Auto Punkt.

### EXZ1 (F4)

Um die Speicherung des ersten Typs der Exzentren zu konfigurieren. Verfügbar für <Speichern mit: DBX(Pkte&Codes)> in MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte. Siehe Kapitel "46.4 Exzentren der Auto Punkte".

#### EXZ2 (F5)

Um die Speicherung des zweiten Typs der Exzentren zu konfigurieren. Verfügbar für **<Speichern mit: DBX(Pkte&Codes)>** in **MESSEN Konfiguration**, Seite **Auto Punkte**. Siehe Kapitel "46.4 Exzentren der Auto Punkte".

## SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um Auto Punkte zu konfigurieren. Siehe Kapitel "46.2 Konfiguration von Auto Punkten".

#### SHIFT BEEND

(F6) drücken, um das Applikationsprogramm Messen zu verlassen. Die Punktinformation, die bis zum Drücken von SHIFT BEEND (F6) aufgezeichnet wurde, wird in der Datenbank gespeichert.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<auto Pkt-Nr.:&gt;</auto 	Benutzer- eingabe	Verfügbar, ausser für <b>Auto Punkte: Zeit und Datum&gt;</b> in <b>KONFIG NrMasken</b> . Die Punktnummer für Auto Punkte. Es wird die konfigurierte Nummernmaske für Auto Punkte verwendet. Die Nummer kann geändert werden. Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.
	Zeit und Datum	Verfügbar für <b><auto datum="" punkte:="" und="" zeit=""></auto></b> in <b>KONFIG Nr</b> <b>Masken</b> . Es wird die aktuelle, lokale Zeit und das Datum als Punktnummer verwendet.
<auto pkt<br="">Code:&gt;</auto>		<ul> <li>Der thematische Code für den Auto Punkt.</li> <li>Wenn ein Punktcode gewählt wird, werden alle aktiven Linien/Flächen deaktiviert. Der gemessene Punkt wird keiner Linie/fläche zugeordnet und mit dem gewählten Code gespeichert.</li> <li>Wenn ein Liniencode gewählt wird, werden alle aktiven Linien deaktiviert und eine neue Linie mit dem gewählten Code erstellt. Die Liniennummer wird durch die konfigurierte Liniennummermaske definiert. Der gemessene Punkt wird der Linie zugeordnet. Die Linie bleibt aktiv, bis sie manuell deaktiviert oder ein anderer Liniencode gewählt wird.</li> <li>Wenn ein Flächencode gewählt wird, ist das Verhalten wie beim Liniencode.</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
	Auswahlliste	Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" mit=""></themat.></b> . Die Einstel- lung für <b><codes anzeig.:=""></codes></b> in <b>KONFIG Codierung &amp; Autoli-</b> <b>nien</b> bestimmt, ob alle Codes oder nur Punktcodes verfügbar sind. Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.
	Benutzerein- gabe	Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" ohne=""></themat.></b> . Codes können eingetippt, aber nicht aus einer Auswahlliste gewählt werden. Es wird überprüft, ob in dem Job bereits ein Code mit diesem Namen existiert. Trifft dies zu, werden die zugehörigen Attribute angezeigt. Konfigurieren Sie eine Displaymaske mit einer Auswahlliste für Codetypen, um zu definieren, ob ein Punkt-, Linie- oder Flächencode eingegeben wird.
<code- beschr.:&gt;</code- 	Ausgabe	Die Beschreibung des Codes.
<anthöhe bew.:&gt;</anthöhe 	Benutzerein- gabe	Die Standardantennenhöhe für Auto Punkte wird entsprechend dem definierten, aktiven Konfigurationssatz vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen".
<autopkte gem.:&gt;</autopkte 	Ausgabe	Verfügbar nach dem Drücken von <b>START (F1)</b> . Die Anzahl der seit dem Drücken von <b>START (F1)</b> aufgezeichneten Auto Punkte.
<3D KQ:>	Ausgabe	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.

## Nächster Schritt

WENN	DANN
Auto Punkte aufge- zeichnet werden sollen	START (F1). Für <aufz. benutzer="" mit:=""> die Taste MESSE (F3) drücken, wenn ein Auto Punkt aufgezeichnet werden soll.</aufz.>
Exzentren konfigu- riert werden sollen	<b>EXZ1 (F4)</b> oder <b>EXZ2 (F5)</b> . Siehe Kapitel "46.4 Exzentren der Auto Punkte".

46.4Exzentren der Auto Punkte46.4.1Übersicht

Beschreibung

- Exzentren
- können mit Auto Punkten erstellt werden, wenn Auto Punkte in der DB-X Datenbank gespeichert werden.
- können links oder rechts von der Kette mit den Auto Punkten liegen.
- formen eine Kette relativ zu der Kette der Auto Punkte, auf die sie sich beziehen. Nachfolgend berechnete Ketten sind unabhängig voneinander.
- können unabhängig von den Auto Punkten codiert werden.
- werden mit der gleichen Zeitinformation wie die entsprechenden Auto Punkte gespeichert.
- haben die gleiche Codierungsfunktionalität, die gleichen Eigenschaften und die gleiche Mittelungsfunktionalität wie Auto Punkte. Siehe Kapitel "46.1 Übersicht".

Bis zu zwei Exzentren können sich auf einen Auto Punkt beziehen.

Die Dialoge für die Konfiguration der Exzentren sind identisch, mit Ausnahme der Überschrift **Auto Positionen - Exzentrum 1** und **Auto Positionen - Exzentrum 2**. Der Einfachheit halber wird in der folgenden Beschreibung die Überschrift **Auto Positionen - Exzentrum** verwendet.

Berechnung von Exzentren Die Berechnung von Exzentren hängt von der Anzahl der Auto Punkte in einer Kette ab.

#### Ein Auto Punkt

Es werden keine Exzentren berechnet oder gespeichert.

## Zwei Auto Punkte

Die konfigurierten Exzentren werden senkrecht zur Linie zwischen den zwei Auto Punkten angebracht.





## Drei oder mehr Auto Punkte

Das erste Exzentrum wird senkrecht zur Linie zwischen dem ersten und dem zweiten Auto Punkt berechnet.

Das letzte Exzentrum wird senkrecht zur Linie zwischen dem letzten und dem vorletzten Auto Punkt berechnet.

Alle anderen Exzentren werden mit einer Richtung berechnet. Die Richtung ist die Hälfte des Winkels zwischen dem letzten und dem nächsten Auto Punkt.



## Konfiguration von Exzentren

Anforderungen

46.4.2

MESSEN

Zugriff Schritt-für-Schritt

Auto Positionen -Exzentrum, Seite Allgem.

## <Speichern mit: DBX(Pkte&Codes)> in MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "45.1 Zugriff auf das Applikationsprogramm Messen", um MESSEN
	Messen: Job Name aufzurufen.
2.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Auto aktiv ist.
3.	EXZ1 (F4) oder EXZ2 (F5) ruft MESSEN Auto Positionen - Exzentrum auf.

<u>12:18</u> MESSEN Auto Positionen - E	کی انجاب کے انجاب کر انجاب کر AB (Xzentrum 1 🛛 🗡 🗡 کر انجاب کر انج	
Aligem. Lode		WEITR (F1)
Exz.1 speich.:	Jany	Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem
Horiz Exz :	5.3200 m	Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge-
Exz.Höhe :	<b>1.0000</b> m	wählt wurde.
		EXZ2 (F2) und EXZ1 (F2)
Bezeichnung :	051	Wechselt zwischen der Konfiguration der
Pre/Suffix :	Prefix 🕩	Exzentren eins und zwei.
		SEITE (F6)
	Q1a û	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
WEITR EXZ2	SEITE	Dialogs.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<exz.1 speich.:&gt; und <exz.2 speich.:&gt;</exz.2 </exz.1 	Ja	<ul> <li>Aktiviert die Aufzeichnung der Exzentren.</li> <li>Alle anderen Felder in dem Dialog sind aktiv und können mit dieser Einstellung editiert werden.</li> </ul>
	Nein	Deaktiviert die Aufzeichnung der Exzentren und alle Felder in diesem Dialog.
<horiz exz:=""></horiz>	Benutzereingabe	Der horizontale Abstand zum Exzentrum. Einen Wert zwischen -1000 m und 1000 m eingeben.
<exz. höhe:=""></exz.>	Benutzereingabe	Die Höhendifferenz zum Exzentrum. Einen Wert zwischen -100 m und 100 m eingeben.
<bezeich- nung:&gt;</bezeich- 	Benutzereingabe	Die Bezeichnung mit bis zu vier Zeichen wird am Anfang oder am Ende der Nummer des Auto Punktes eingefügt. Diese Nummer wird dann als die Punkt- nummer für das entsprechende Exzentrum verwendet. Dies könnte einen automatischen Daten- fluss in CAD Programme, einschliesslich der Defini- tion von Symbolen und Linien, unterstützen.
<präfix <br="">Suffix:&gt;</präfix>	Präfix	Fügt die Eingabe von <b><bezeichnung:></bezeichnung:></b> vor der Punktnummer ein.
	Suffix	Fügt die Eingabe von <b><bezeichnung:></bezeichnung:></b> am Ende der Punktnummer ein.

### Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.

#### MESSEN Auto Positionen -Exzentrum, Seite Code.

Die Einstellung für **<Themat. Codes:>** in **KONFIG Codierung & Autolinien** bestimmt die Verfügbarkeit der Felder und Softkeys.



			Q1a û
WEITR NEU-A	LETZT	STDRD	SEITE

### WEITR (F1)

Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

#### NEU-A (F2)

Um zusätzliche Attribute für den ausgewählten <Code:> zu erstellen. Verfügbar für <Themat. Codes: Mit Codeliste>.

### NAME (F3) oder WERT (F3)

Um **<Attribute n:>** oder das Feld für den Attributwert zu markieren. Der Name von **<Attribute n:>** kann editiert und ein Attributwert kann eingegeben werdenVerfügbar für **<Themat. Codes: Mit Codeliste>**. Verfügbar für Attribute, für die ein Attributname eingegeben werden kann.

## LETZT (F4)

Stellt die zuletzt verwendeten Attributwerte für den ausgewählten Code wieder her. Verfügbar für **<Themat. Codes: Mit Codeliste>**.

## STDRD (F5)

Stellt die Standardattributwerte für den ausgewählten Code wieder her. Verfügbar für

## <Themat. Codes: Mit Codeliste>.

### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt code:=""></punkt>	Auswahlliste	Der thematische Code für das Exzentrum. Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" mit=""></themat.></b> . Die Einstellung für <b><codes anzeig.:=""></codes></b> in <b>KONFIG Codie-</b> <b>rung &amp; Autolinien</b> bestimmt, ob alle Codes oder nur Punktcodes verfügbar sind. Die Attribute werden abhängig von deren Definition als Ausgabe-, Eingabe- oder Auswahllistenfelder angezeigt.
<code:></code:>	Benutzereingabe	Der thematische Code für das Exzentrum. Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" ohne=""></themat.></b> . Codes können eingetippt, aber nicht aus einer Auswahlliste gewählt werden. Es wird überprüft, ob in dem Job bereits ein Punktcode mit diesem Namen existiert. Trifft dies zu, werden die zugehörigen Attri- bute angezeigt.
<code- beschr.:&gt;</code- 	Ausgabe	Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" mit=""></themat.></b> . Die Beschreibung des Codes.
<attribute n:=""></attribute>	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><themat. codeliste="" codes:="" ohne=""></themat.></b> . Bis zu acht Attributwerte können gespeichert werden.

### Nächster Schritt

WENN	DANN
die Konfiguration des Exzentrums beendet ist	WEITR (F1) kehrt zu MESSEN Messen: Job Name zurück.
ein zweites Exzentrum konfigu- riert werden soll	SEITE (F6) und dann EXZ2 (F2) oder EXZ1 (F2) wechselt nach MESSEN Auto Positionen - Exzentrum für den zweiten Punkt.

#### Beispiel für Punktnummern von Exzentren

Die Punktnummer eines Exzentrums ist eine Kombination der Auto Punktnummer und einer Identifikation als Präfix oder Suffix.

Der ganz rechts stehende Teil der Auto Punktnummer wird inkrementiert. Die Auto Punktnummer wird links abgeschnitten, falls die Länge der Auto Punktnummer plus Identifikationspräfix oder -suffix grösser als 16 Zeichen ist.

Auto Punktnummer	Identifikation	Präfix/Suffix	Exzentrum Punktnummer
Auto1234 Auto1235	OS1	Präfix	OS1Auto1234 OS1Auto1235 
Auto1234 Auto1235	OS1	Suffix	Auto1234OS1 Auto1235OS1 

Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken" für weitere Information über Punktnummern.

(B

46.4.3	Anwendungsbeispiel			
Beschreibung	Anwendung:	Gleichzeitige Aufnahme der Achse und des rechten und linken Randes einer Strasse.		
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.		
	Ziel:	<ul> <li>Punkte sollen während der Bewegung entlang der Mittellinie automatisch alle 5 m aufgenommen werden.</li> <li>Die Punkte der rechten und der linken Strassenseite sollen automatisch mit denen der Strassenachse aufgenommen werden.</li> <li>Die Auto Punktnummern sind CL0001, CL0002,</li> <li>Die Exzentrum Punktnummern sind OSCL0001, OSCL0002,</li> <li>für die linke Strassenseite und CL0001OS, CL0002OS, für die rechte Seite.</li> <li>Der Abstand nach rechts und links beträgt 3 m.</li> <li>Die Höhendifferenz beträgt -0.3 m nach rechts und 0.3 m nach links.</li> </ul>		

Diagramm



- Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.
- Die Standard Displaymaske für MESSEN Messen: Job Name, Seite Auto wird • verwendet.
- <Speichern mit: DBX(Pkte&Codes)> in MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte.
- <Dist. Einh: Meter (m)> in KONFIG Einheiten und Formate, Seite Einheiten. •
- Eine Nummernmaske für die Auto Punkte ist konfiguriert. Siehe Kapitel "19.1.6 Anwen-• dungsbeispiel" für Informationen über die Konfiguration der Nummernmasken.

## Feldablauf Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Hauptmenü: Messen
2.	MESSEN Messen Start
	Einen Job und einen Konfigurationssatz mit den oben genannten Einstellungen wählen.
3.	KONF (F2) ruft MESSEN Konfiguration auf.
4.	MESSEN Konfiguration, Seite Auto Punkte
	<aufz. autopkt:="" ja=""></aufz.>
	<aufz. distanz="" mit:=""></aufz.>
	<aufz. 5.0000="" alle:=""></aufz.>
	<speichern datei(nur="" mit:="" pkte)=""></speichern>
5.	WEITR (F1) kehrt zu MESSEN Messen Start zurück.
6.	WEITR (F1) öffnet MESSEN Messen: Job Name.
7.	SEITE (F6) drücken, bis die Seite Auto aktiv ist.
8.	EXZ1 (F4) um die Exzentren für die rechte Strassenseite zu konfigurieren.
9.	MESSEN Auto Positionen - Exzentrum 1, Seite <ballgem.></ballgem.>
	<exz.1 ja="" speich.:=""></exz.1>
	<horiz 3.0000="" exz:=""></horiz>
	<exz. -0.3000="" höhe:=""></exz.>
	<bezeichnung: os=""></bezeichnung:>
	<prä präfix="" suffix:=""></prä>

Schritt	Beschreibung
10.	EXZ2 (F2) um die Exzentren für die linke Strassenseite zu konfigurieren.
11.	MESSEN Auto Positionen - Exzentrum 2, Seite Allgem.
	<exz.2 ja="" speich.:=""></exz.2>
	<horiz -3.0000="" exz:=""></horiz>
	<exz. 0.3000="" höhe:=""></exz.>
	<bezeichnung: os=""></bezeichnung:>
	<prä suffix="" suffix:=""></prä>
12.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu MESSEN Messen: Job Name, Seite Auto zurück.
13.	MESSEN Messen: Job Name, Seite Auto
	START (F1) startet die Aufzeichnung der Auto Punkte und der Exzentren.
14.	Auf der Strassenachse soweit entlanggehen, wie Punkte aufgenommen werden müssen.
(B)	MESSE (F3) speichert zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Auto Punkt.
(B)	<b>EXZ1 (F4)</b> um den Abstand oder die Höhendifferenz zwischen den Auto Punkten der Strassenachse und der rechten Strassenseite zu ändern.
(B)	<b>EXZ2 (F5)</b> um den Abstand oder die Höhendifferenz zwischen den Auto Punkten der Strassenachse und der linken Strassenseite zu ändern.

Schritt	Beschreibung
15.	STOP (F1) beendet die Aufzeichnung der Auto Punkte und der Exzentren
	Das Stoppen der Auto Punkte wird im Icon des Positionsmodus angezeigt.
16.	Nach Beendigung der Messung die Daten in ein CAD Programm importieren. Wenn die Exzentrum Punktnummern oder Codes die Anforderungen des CAD Programms erfüllen, werden die Exzentren der rechten und linken Strassenseite automatisch aneinandergereiht.

	-
- 4	

## **Messen - Indirekte Messung**

# 47.1 Übersicht

### Beschreibung

Unzugängliche Punkte können mit GPS nicht direkt gemessen werden, weil sie nicht erreicht werden können oder weil Satelliten zum Beispiel durch Bäume oder hohe Gebäude abgeschattet werden.

- Ein unzugänglicher Punkt kann berechnet werden, indem Distanzen und/oder Azimute zum unzugänglichen Punkt mit entsprechenden Messinstrumenten gemessen werden. Für Distanzen kann auch ein Massband verwendet werden. Siehe Kapitel "22.7 Indirekte Messungen" für Informationen über unterstützte Messinstrumente für indirekte Messungen.
- Zusätzliche Hilfspunkte können manuell gemessen werden.
- Richtungen können von zuvor gemessenen Punkten berechnet werden.

Im Gegensatz zum Applikationsprogramm COGO ist die Messung unzugänglicher Punkte mehr ein Messungs-Applikationsprogramm als ein Berechnungs-Applikationsprogramm.
	<b>Beispiel</b> Anwendung:	Einmessen von Telegraphenmasten für eine Telekom-	
		munikationsgesellschaft.	
	Ziel:	Die Telegraphenmasten müssen mit einer Genauig- keit von 0.3 m in der Lage gemessen werden, die Höhe hat keine Bedeutung.	
	Verwendung einer der Methoden zur		
	Messung unzugänglicher Punkte:	Für Masten, die von dichtem Gehölz umgeben sind, ist es nicht möglich, diese direkt einzumessen, ohne viel Zeit mit dem Schlagen eines Weges durch das Gehölz zu verlieren.	
(B)	Werden die Koordinaten eines Punkt wurde, verändert, wird der unzugäng	tes, der zuvor bei der indirekten Messung verwendet liche Punkt nicht erneut berechnet.	
(F	Die indirekte Messung ist möglich für < <b>RT Modus: kein(e)</b> > können die Ko berechnet werden.	<b>RT Modus: Rover&gt;</b> und <b>RT Modus: Kein(e)</b> . Für bordinaten des unzugänglichen Punktes in LGO	
Messmethoden für	Ein unzugänglicher Punkt kann durch eine der folgenden Methoden gemessen werden		
indirekte Messungen	<ul><li>Richtung und Strecke</li><li>Vorwärtsschnitt</li><li>Bogenschnitt</li></ul>	<ul><li>Rechtwinklige Aufnahme</li><li>Rückwärtige Richtung und Strecke</li></ul>	

Magnetische Deklination	Die magnetische Deklination, die für <b><magn. abwe:=""></magn.></b> in <b>KONFIG Einheiten und Formate</b> , Seite <b>Winkel</b> konfiguriert wurde, wird bei der Berechnung des unzugänglichen Punktes angebracht. Das Azimut muss manuell eingegeben oder mit einem Messinstrument für indi- rekte Messungen bestimmt werden.		
Höhen	Die Höhen werden ber Informationen über die Die in <b>KONFIG Indirel</b> < <b>Zielhöhe:&gt;</b> werden b < <b>ΔHöhe:&gt;</b> in <b>INDIR M</b> indirekte Messungen	rechnet, falls konfiguriert. Siehe Kapitel "22.7 Indirekte Messungen" für e Konfiguration der Höhenexzentren. kte Messung Exzentrum konfigurierten Werte für <gerät höhe:=""> und bei der Berechnung der unzugänglichen Punkte angebracht. IESS Indirekte Messung ist der Wert direkt vom Messinstrument für</gerät>	
Codierung von unzugänglichen Punkten	Thematische Codierung:	Verfügbar in <b>INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis</b> nach der Berechnung eines unzugänglichen Punktes. Die Thematische Codierung von unzugänglichen Punkten ist identisch zu der Codie- rung von manuell gemessenen Punkten. Siehe Kapitel "11 Codie- rung" für Informationen über die Codierung.	
	<ul><li>Freie Codierung:</li><li>Quick Coding:</li></ul>	Kann in <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> gestartet werden. Der Code und die Attribute des zuletzt eingegebenen freien Codes im aktiven Job werden angezeigt. Diese können nicht geändert werden. Nicht verfügbar.	
Eigenschaften von unzugänglichen Punkten	<ul> <li>Die mit den unzugäng</li> <li>Klasse: MESS</li> <li>Unterklasse: Unzu</li> <li>Herkunft: Richt. &amp; Rückw. Richt&amp;Str gänglichen Punkte</li> <li>Instrumententyp: G</li> </ul>	lichen Punkten gespeicherten Eigenschaften sind: gänglicher Punkt Strecke, Vorwärtsschnitt, Bogenschnitt, Rechtwinkl. Aufn. oder r, abhängig von der verwendeten Methode zur Bestimmung des unzu- s GPS	

Mittelung von unzugänglichen Punkten	Ein Mittelwert wird für unzugängliche Punkte berechnet, wenn ein Punkt der Klasse <b>MESS</b> mit derselben Punktnummer bereits existiert.
Konfiguration von indirekten Messungen	Siehe Kapitel "22.7 Indirekte Messungen" für Informationen über die Konfiguration von indi- rekten Messungen.
	<b>Azi:&gt;</b> wird im gesamten Kapitel verwendet. Es sollte berücksichtigt werden, dass dies ebenfalls <b><richtung:></richtung:></b> bedeuten kann.
Hilfspunkte	Hilfspunkte werden verwendet, um Azimute zu berechnen, die für die Berechnung von Koor- dinaten der unzugänglichen Punkte benötigt werden. Hilfspunkte können existierende Punkte im Job sein oder manuell gemessen werden. Die Punktnummernmaske, die für <hilfspunkte:> in KONFIG NrMasken definiert wurde, wird angewendet. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken" für Informationen über Nummernmasken.</hilfspunkte:>

47.2	Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten
(F	Die indirekte Messung von Punkten ist vom Applikationsprogramm Messen aus möglich und wenn der Dialog des Applikationsprogramms Messen von einem anderen Applikationsprogramm aus aufgerufen wird, zum Beispiel von Absteckung aus.
Zugriff	<ul> <li>INDIR (F5) in MESSEN Messen: Job Name, Seite Mess.</li> <li>ODER</li> <li>Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog INDIR MESS Indirekte Messung aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.</li> <li>ODER</li> <li>USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.</li> </ul>

#### INDIR MESS Indirekte Messung

Die Einstellung für **<Methode:>** in diesem Dialog bestimmt die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Softkeys. Sie werden in den folgenden Kapiteln für die einzelnen Methoden erklärt.

12:04 INDIR MES		*l * ° ~	A B
Indirekte	Messung		×
Methode	: Richt.	& Strecke	Þ
Punkt	:	100 <	Þ
Azi	:	20.0000	g
Horiz Dist	:	26.000	m

#### **RECHN (F1)**

Berechnet den unzugänglichen Punkt und zeigt das Ergebnis an.

#### SHIFT KONF (F2)

Um die indirekte Messung zu konfigurieren. Siehe Kapitel "22.7 Indirekte Messungen".

#### Nächster Schritt

RECHN

WENN	DANN
<methode: &="" richt.="" strecke=""></methode:>	Siehe Kapitel "47.3.1 Richtung & Strecke".
<methode: vorwärtsschnitt=""></methode:>	Siehe Kapitel "47.3.2 Vorwärtsschnitt".
<methode: bogenschnitt=""></methode:>	Siehe Kapitel "47.3.3 Bogenschnitt".
<methode: aufn.="" rechtwinkl.=""></methode:>	Siehe Kapitel "47.3.4 Rechtwinklige Aufnahme".
<methode: richt&str="" rückw.=""></methode:>	Siehe Kapitel "47.3.5 Rückwärtige Richtung & Strecke".
Höhen sollen berechnet werden	Siehe Kapitel "47.6 Indirekte Messung einschliesslich Höhen".

01a û

47.3Die indirekte Messung unzugänglicher Punkte47.3.1Richtung & Strecke

Ein Punkt muss bekannt sein. Dieser

- kann bereits in dem Job existieren.
- kann während der indirekten Messung manuell gemessen werden.
- kann manuell eingegeben werden.

Die Strecke und die Richtung vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt sollen bestimmt werden. Ein Hilfspunkt kann zur Berechnung der unbekannten Richtung verwendet werden. Der Hilfspunkt kann in der Richtung vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt oder umgekehrt eingemessen werden.



**Beschreibung** 

Messen eines unzugänglichen Punktes mit Richtung & Strecke Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Ein Messinstrument für indirekte Messungen kann am Empfänger ange- schlossen werden, so dass die Messungen automatisch zum Empfänger übertragen werden.	23.1.7
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> aufzurufen.	
	SHIFT KONF (F2) um die indirekte Messung von Punkten zu konfigurieren.	23.1.7
2.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<methode: &="" richt.="" strecke=""></methode:>	
	<punkt:> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes.</punkt:>	
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><punkt:></punkt:></b> markiert ist. Der bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes wird manuell gemessen.	45.3
() B	Um die Koordinaten für den bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><punkt:></punkt:></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<azi:> Das Azimut von <punkt:> zum unzugänglichen Punkt.</punkt:></azi:>	
	Ein Azimut eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um das Azimut zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	<b>SONNE (F3)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> markiert ist. Das Azimut von der Richtung zur Sonne zum <b><punkt></punkt></b> wird berechnet.	47.4.1
	<b>AZI (F4)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> markiert ist. Auswahl oder manuelle Messung eines Hilfspunktes und Berechnung des Azimuts.	47.4.2
	dWNKL (F2) verfügbar für <drehwinkel: für="" jeden="" neu="" punkt=""> oder <drehwinkel: permanent=""> in KONFIG Unzugänglicher Punkt Exzentrum. Änderung oder Eingabe einer Winkel-Additionskonstanten.</drehwinkel:></drehwinkel:>	23.1.7
4.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<horiz dist:=""> Die Horizontalstrecke von <punkt:> zum unzugänglichen Punkt.</punkt:></horiz>	
	Eine Strecke eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um die Strecke zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.	
	<b>DIST(F2)</b> verfügbar für Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> und Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> a, wenn ein Distanzfeld markiert ist. Misst die Strecke, ohne dass DIST auf dem Disto gedrückt wird.	
	<b>BÖSCH (F5)</b> wenn <b><horiz dist:=""></horiz></b> markiert ist. Um eine Schrägdistanz und einen Vertikalwinkel oder die Neigung in Prozent zu messen. Die Werte werden zur Berechnung der Horizontalstrecke verwendet.	47.5
5.	<b>RECHN (F1)</b> berechnet den unzugänglichen Punkt und zeigt das Ergebnis in INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis an.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis	
	<b><punkt-nr.:></punkt-nr.:></b> Die Punktnummer für den unzugänglichen Punkt. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann geändert werden.	
	Eine Punktnummer eingeben.	
	SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1
	WEITR (F5) Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu INDIR MESS Indirekte Messung zurück. Ein weiterer unzugänglicher Punkt kann gemessen werden.	
7.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
8.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Code	11
	<b><code:< b="">&gt;/<b><punkt code:=""></punkt></b> Der thematische Code. Alle Codes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.</code:<></b>	
	<b>Attribute n:&gt;</b> Die Attribute für den thematischen Code. Das Verhalten der Felder hängt von der Definition der Attribute in der Codeliste ab.	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	
9.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
10.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Plot	33.6
	Gemessene Strecken werden durch durchgezogene Pfeile angezeigt. Richtungen werden durch halb durchgezogene und halb gestrichelte Pfeile angezeigt.	
(j)	SHIFT BEEND (F6) Speichert den unzugänglichen Punkt nicht und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem INDIR MESS Indirekte Messung ausgewählt wurde.	
11.	<b>SPEIC (F1)</b> Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> ausgewählt wurde.	

47.3.2	Vorwärtssch

Beschreibung

## nnitt

Zwei Punkte müssen bekannt sein. Diese

- kann bereits in dem Job existieren.
- kann während der indirekten Messung manuell gemessen werden.
- kann manuell eingegeben werden. ٠

Die Richtungen vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt sollen bestimmt werden. Hilfspunkte können zur Berechnung der unbekannten Richtungen verwendet werden. Die Hilfspunkte können in der Richtung von den bekannten Punkten zum unzugänglichen Punkt oder umgekehrt eingemessen werden.



Messen eines unzugänglichen Punktes mit Vorwärtsschnitt Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Ein Messinstrument für indirekte Messungen kann am Empfänger ange- schlossen werden, so dass die Messungen automatisch zum Empfänger übertragen werden.	23.1.7
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.	
(B)	SHIFT KONF (F2) um die indirekte Messung von Punkten zu konfigu- rieren.	22.7
2.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<methode: vorwärtsschnitt=""></methode:>	
	<punkt a:=""> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der erste bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes.</punkt>	
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. Der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes wird manuell gemessen.	45.3
(a)	Um die Koordinaten für den bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<azi:> Das Azimut von <punkt a:=""> zum unzugänglichen Punkt.</punkt></azi:>	
	Ein Azimut eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um das Azimut zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.	
	<b>SONNE (F3)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> markiert ist. Das Azimut von der Richtung zur Sonne zum <b><punkt a:=""></punkt></b> wird berechnet.	47.4.1.
	<b>AZI (F4)</b> wenn <b><azi:></azi:></b> markiert ist. Auswahl oder manuelle Messung eines Hilfspunktes und Berechnung des Azimuts.	47.4.2.
(a)	dWNKL (F2) verfügbar für <drehwinkel: für="" jeden="" neu="" punkt=""> oder <drehwinkel: permanent=""> in KONFIG Unzugänglicher Punkt Exzentrum. Änderung oder Eingabe einer Winkel-Additionskonstanten.</drehwinkel:></drehwinkel:>	22.7
4.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<punkt b:=""> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes.</punkt>	
	Die Messung des unzugänglichen Punktes von <b><punkt b:=""></punkt></b> aus ist iden- tisch wie von <b><punkt a:=""></punkt></b> aus. Schritte 2. und 3. wiederholen	
5.	<b>RECHN (F1)</b> berechnet den unzugänglichen Punkt und zeigt das Ergebnis in INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis an.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis	
	<punkt-nr.:> Die Punktnummer für den unzugänglichen Punkt. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann geändert werden.</punkt-nr.:>	
	<check ab:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt a:=""> und <punkt b:="">.</punkt></punkt></check>	
	<check ab:="" rich=""> Die berechnete Richtung von <punkt a:=""> nach <punkt b:="">.</punkt></punkt></check>	
	<check a:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt a:=""> und dem unzugänglichen Punkt.</punkt></check>	
	<check b:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt b:=""> und dem unzugänglichen Punkt.</punkt></check>	
	Die berechneten Strecken und die Richtung überprüfen.	
7.	Sind die berechneten Strecken und die Richtung korrekt?	
	Wenn ja, mit Schritt 8. fortfahren	
	Wenn nein, mit der Zeile unter Schritt 12. fortfahren	
8.	Eine Punktnummer eingeben.	
	SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punktnummer, die unabhängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
(C)	WEITR (F5) Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu INDIR MESS Indirekte Messung zurück. Ein weiterer unzugänglicher Punkt kann gemessen werden.	
9.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
10.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Code	11
	<code:>/<punkt code:=""> Der thematische Code. Alle Codes der Job- Codeliste können ausgewählt werden.</punkt></code:>	
	<b>Attribute n:&gt;</b> Die Attribute f ür den thematischen Code. Das Verhalten der Felder h ängt von der Definition der Attribute in der Codeliste ab.	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	
11.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
12.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Plot	33.6
	Richtungen werden durch halb durchgezogene und halb gestrichelte Pfeile angezeigt.	
	SHIFT BEEND (F6) Speichert den unzugänglichen Punkt nicht und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem INDIR MESS Indirekte Messung ausgewählt wurde.	
13.	<b>SPEIC (F1)</b> Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> ausgewählt wurde.	

47.3.3	Bogenschnitt	
Beschreibung	<ul> <li>Zwei Punkte müssen bekannt sein. Diese</li> <li>kann bereits in dem Job existieren.</li> <li>kann während der indirekten Messung r</li> <li>kann manuell eingegeben werden.</li> </ul>	nanuell gemessen werden.
	Die Strecken von den bekannten Punkten z werden. Die Lage des unzugänglichen Pun bekannten Punkten soll definiert werden.	zum unzugänglichen Punkt sollen bestimmt ktes relativ zu der Linie zwischen den zwei
Diagramm	P2 d2 b d3 d1 d1 GPS12_44	BekanntP0Erster bekannter Punkt, <punkt a:="">P2Zweiter bekannter Punkt, <punkt b:="">d3Linie von P0 nach P2aRechts von d3bLinks von d3bLinks von d3Zu messend1d1Strecke von P0 nach P1d2Strecke von P2 nach P1UnbekanntP1P1Unzugänglicher Punkt</punkt></punkt>

Messen eines unzugänglichen Punktes mit Bogenschnitt Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Ein Messinstrument für indirekte Messungen kann am Empfänger angeschlossen werden, so dass die Messungen automatisch zum Empfänger übertragen werden.	23.1.7
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.	
	<b>SHIFT KONF (F2)</b> um die indirekte Messung von Punkten zu konfigurieren.	22.7
2.	INDIR MESS Indirekte Messung <methode: bogenschnitt=""> <punkt a:=""> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der erste bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes.</punkt></methode:>	
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. Der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes wird manuell gemessen.	45.3
	Um die Koordinaten für den bekannten Punkt manuell einzugeben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
3.	INDIR MESS Indirekte Messung <horiz dist:=""> Die Horizontalstrecke von <punkt a:=""> zum unzu- gänglichen Punkt.</punkt></horiz>	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Eine Strecke eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um die Strecke zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.	
	<b>DIST(F2)</b> verfügbar für Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> und Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> a, wenn ein Distanzfeld markiert ist. Misst die Strecke, ohne dass DIST auf dem Disto gedrückt wird.	
	<b>BÖSCH (F5)</b> wenn <b><horiz dist:=""></horiz></b> markiert ist. Um eine Schrägdis- tanz und einen Vertikalwinkel oder die Neigung in Prozent zu messen. Die Werte werden zur Berechnung der Horizontalstrecke verwendet.	47.5
4.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<b><punkt b:=""></punkt></b> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes.	
	Die Messung des unzugänglichen Punktes von <b><punkt b:=""></punkt></b> aus ist identisch wie von <b><punkt a:=""></punkt></b> aus. Schritte 2. und 3. wiederholen	
5.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<lage:> Die Lage des unzugänglichen Punktes relativ zu der Linie von <punkt a:=""> nach <punkt b:="">.</punkt></punkt></lage:>	
	Die Lage wählen.	
6.	<b>RECHN (F1)</b> berechnet den unzugänglichen Punkt und zeigt das Ergebnis in <b>INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis</b> , Seite <b>Ergebnis</b> an.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
7.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis	Abschnitt "Berechnete
	<punkt-nr.:> Die Punktnummer für den unzugänglichen Punkt. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann geändert werden. <check a:="" absz=""> Die berechnete Strecke auf der Linie von <punkt a:=""> nach <punkt b:=""> von <punkt a:=""> bis zum Schnitt- punkt mit <check offset:="">. <check absz="" b:=""> Die berechnete Strecke auf der Linie von <punkt b:=""> nach <punkt a:=""> von <punkt b:=""> bis zum Schnitt-</punkt></punkt></punkt></check></check></punkt></punkt></punkt></check></punkt-nr.:>	Strecken in INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis"
	punkt mit <b><check offset:=""></check></b> . <b><check offset:=""></check></b> Die berechnete senkrechte Strecke von dem unzugänglichen Punkt bis zur Linie von <b><punkt> A:&gt;</punkt></b> nach <b><punkt b:=""></punkt></b> .	
	<pre><punkt a:=""> und <punkt b:="">.</punkt></punkt></pre>	
8	Sind die berechneten Strecken korrekt?	
0.	<ul> <li>Wenn ja, mit Schritt 9. fortfahren</li> <li>Wenn nein, mit der Zeile unter Schritt 13. fortfahren</li> </ul>	
9.	Eine Punktnummer eingeben.	
	<b>SHIFTINDIV(F5)</b> für eine individuelle Punktnummer, die unabhän- gig von der Nummernmaske ist, drücken. <b>SHIFT LFD (F5)</b> wech- selt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummern- maske.	19.1

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	WEITR (F5) Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu INDIR MESS Indirekte Messung zurück. Ein weiterer unzugäng- licher Punkt kann gemessen werden.	
10.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
11.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Code	11
	<code:>/<punkt code:=""> Der thematische Code. Alle Codes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.</punkt></code:>	
	<b>Attribute n:&gt;</b> Die Attribute f ür den thematischen Code. Das Verhalten der Felder h ängt von der Definition der Attribute in der Codeliste ab.	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	
12.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
13.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Plot	33.6
	Gemessene Strecken werden durch durchgezogene Pfeile ange- zeigt.	
	SHIFT BEEND (F6) Speichert den unzugänglichen Punkt nicht und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem INDIR MESS Indirekte Messung ausgewählt wurde.	
14.	<b>SPEIC (F1)</b> Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> ausgewählt wurde.	

Berechnete Strecken in INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis



- P0 Erster bekannter Punkt, <Punkt A:>
- P1 Unzugänglicher Punkt
- P2 Zweiter bekannter Punkt, <Punkt B:>
- d1 Strecke von P0 nach P1
- d2 Strecke von P2 nach P1
- d3 <Check Absz A:>
- d4 <Check Absz B:>
- d5 <Check Offset:>
- d6 <Check Dist AB:>

	Rechtwinklige Aumanme
Beschreibung	<ul> <li>Zwei Punkte müssen bekannt sein. Diese</li> <li>kann bereits in dem Job existieren.</li> <li>kann während der indirekten Messung manuell gemessen werden.</li> <li>kann manuell eingegeben werden.</li> </ul>
	Die Abzisse von einem bekannten Punkt auf der Linie zwischen den zwei bekannten Punkten muss bestimmt werden. Die Ordinate des unzugänglichen Punktes zur Linie zwischen den zwei bekannten Punkten muss bestimmt werden.
Diagramm	P1 d2 P2 Bekannt P0 Erster bekannter Punkt, <punkt a:=""> P1 Zweiter bekannter Punkt, <punkt b::<br="">Zu messen d1 Abszisse d2 Offset Unbekannt</punkt></punkt>

Messen eines unzugänglichen Punktes mit rechtwinkliger Aufnahme Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	Ein Messinstrument für indirekte Messungen kann am Empfän- ger angeschlossen werden, so dass die Messungen automa- tisch zum Empfänger übertragen werden.	23.1.7
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.	
	SHIFT KONF (F2) um die indirekte Messung von Punkten zu konfigurieren.	23.1.7
2.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<methode: aufn.="" rechtwinkl.=""></methode:>	
	<punkt a:=""> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der erste bekannte Punkt für die Berechnung des unzugäng- lichen Punktes.</punkt>	
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. Der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes wird manuell gemessen.	45.3
	Um die Koordinaten für den bekannten Punkt manuell einzu- geben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><punkt a:=""></punkt></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
3.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<punkt b:=""> Die Punktnummer der aktuellen Position. Dies ist der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugäng- lichen Punktes.</punkt>	
	Einen im Job gespeicherten Punkt auswählen.	
	<b>MESS (F5)</b> wenn <b><punkt b:=""></punkt></b> markiert ist. Der zweite bekannte Punkt für die Berechnung des unzugänglichen Punktes wird manuell gemessen.	45.3
	Um die Koordinaten für den bekannten Punkt manuell einzu- geben, die Auswahlliste öffnen, wenn <b><punkt b:=""></punkt></b> markiert ist. <b>NEU (F2)</b> drücken, um einen neuen Punkt zu erstellen.	9.3.2
4.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<b>Abszisse:</b> > Die Abszisse von einem bekannten Punkt aus auf der Linie zwischen zwei bekannten Punkten. Ausgehend von dem in <b>Abszisse von:</b> > gewählten Punkt zeigt eine positive Abszisse in Richtung zum zweiten bekannten Punkt. Eine nega- tive Abszisse zeigt in die entgegengesetzte Richtung.	
	Eine Strecke eingeben und die Richtung wählen. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger ange- schlossen ist, um die Strecke zu messen, wird der Wert automa- tisch übertragen.	
₹ <b>₽</b>	<b>DIST(F2)</b> verfügbar für Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> und Leica Disto <sup>TM</sup> pro <sup>4</sup> a, wenn ein Distanzfeld markiert ist. Misst die Strecke, ohne dass DIST auf dem Disto gedrückt wird.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
5.	<b>POS? (F4)</b> Bestimmt die Abzisse und die Ordinate der aktuellen Position relativ zur Linie zwischen den zwei bekannten Punkten. Die Werte werden in <b>Abzisse:&gt;</b> und <b>Offset:&gt;</b> angezeigt. Der Punkt, von dem aus die Abzisse gemessen wird, wird in <b>Abzisse von:&gt;</b> ausgewählt.	
	(F5) BÖSCH wenn < Abszisse:> markiert ist. Um eine Schräg- distanz und einen Vertikalwinkel oder die Neigung in Prozent zu messen. Die Werte werden zur Berechnung der Horizontal- strecke verwendet.	47.5
6.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<b>Offset:&gt;</b> Der senkrechte Abstand des unzugänglichen Punktes zur Linie zwischen den zwei bekannten Punkten.	
	<lage:> Die Lage des unzugänglichen Punktes relativ zu der Linie von <punkt a:=""> nach <punkt b:="">.</punkt></punkt></lage:>	
	Eine Strecke eingeben und die Lage wählen. Wenn ein Mess- instrument für indirekte Messungen am Empfänger ange- schlossen ist, um die Strecke zu messen, wird der Wert automa- tisch übertragen.	
	Die Messung des Offsets ist identisch mit der Messung der Abszisse. Siehe Schritt 4.	
7.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<b>Abszisse von:&gt;</b> Der Punkt, von dem aus die Abszisse gemessen wird.	
	Den Punkt auswählen.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
8.	<b>RECHN (F1)</b> berechnet den unzugänglichen Punkt und zeigt das Ergebnis in <b>INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis</b> , Seite <b>Ergebnis</b> an.	
9.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis	
	<punkt-nr.:> Die Punktnummer für den unzugänglichen Punkt. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann geändert werden. <check a:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt a:=""> und dem unzugänglichen Punkt. <check b:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt b:=""> und dem unzugänglichen Punkt. <check ab:="" dist=""> Die berechnete Horizontalstrecke zwischen <punkt b:=""> und dem unzugänglichen Punkt.</punkt></check></punkt></check></punkt></check></punkt-nr.:>	Abschnitt "Berechnete Strecken in INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Ergebnis"
	Die berechneten Strecken überprüfen.	
10.	Sind die berechneten Strecken korrekt?	
	<ul> <li>Wenn ja, mit Schritt 11. fortfahren</li> </ul>	
	• Wenn nein, mit der Zeile unter Schritt 15. fortfahren	
11.	Eine Punktnummer eingeben.	
	SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punktnummer, die unab- hängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske.	19.1

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
	WEITR (F5) Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu INDIR MESS Indirekte Messung zurück. Ein weiterer unzu- gänglicher Punkt kann gemessen werden.	
12.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Code.	
13.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Code	11
	<code:>/<punkt code:=""> Der thematische Code. Alle Codes der Job-Codeliste können ausgewählt werden.</punkt></code:>	
	<b><attribute n:=""></attribute></b> Die Attribute für den thematischen Code. Das Verhalten der Felder hängt von der Definition der Attribute in der Codeliste ab.	
	Einen Code eingeben, falls benötigt.	
14.	SEITE (F6) wechselt zur Seite Plot.	
15.	INDIR MESS Indirekte Messung Ergebnis, Seite Plot	33.6
	Gemessene Strecken werden durch durchgezogene Pfeile angezeigt.	
	SHIFT BEEND (F6) Speichert den unzugänglichen Punkt nicht und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem INDIR MESS Indi- rekte Messung ausgewählt wurde.	
16.	<b>SPEIC (F1)</b> Speichert den unzugänglichen Punkt und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> ausgewählt wurde.	

47.3.5	Rückwärtige Richtung & Strecke
--------	--------------------------------

Beschreibung

Um den unzugänglichen Punkt zu berechnen, werden die Messungen beim unzugänglichen Punkt durchgeführt.

Ein Punkt muss bekannt sein. Dieser

- kann bereits in dem Job existieren.
- kann während der indirekten Messung manuell gemessen werden.
- kann manuell eingegeben werden.

Die Strecke und die Richtung vom unzugänglichen Punkt zum bekannten Punkt sollen bestimmt werden. Ein Hilfspunkt kann zur Berechnung der unbekannten Richtung verwendet werden. Der Hilfspunkt kann in der Richtung vom unzugänglichen Punkt zum bekannten Punkt oder umgekehrt eingemessen werden.



Messen eines unzugänglichen Punktes mit Rückwärtiger Richtung & Strecke Schritt-für-Schritt Alle Schritte sind mit den Schritten identisch, die für die Messung eines unzugänglichen Punktes mit **Richtung & Strecke** durchgeführt werden. Die Messungen werden vom unzugänglichen Punkt zu **<Punkt:>** durchgeführt. Siehe Kapitel "47.3.1 Richtung & Strecke".

# 47.4Berechnung eines Azimuts47.4.1Verwendung der Sonne

Beschreibung Das Azimut für die Messung unzugänglicher Punkte kann mit einem bekannten Punkt und der Sonne berechnet werden. Der bekannte Punkt kann manuell gemessen werden. Der unzugängliche Punkt kann in der Richtung zur Sonne oder in der entgegengesetzten Richtung liegen. Überprüfen Sie, dass der Schatten des Lotstocks in die Richtung des Punktes fällt.



Diagramm

#### Berechnung des Azimuts mit Hilfe der Sonne Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.
2.	INDIR MESS Indirekte Messung
	<pre><methode: &="" richt.="" strecke="">, <methode: vorwärtsschnitt=""> oder <methode: Rückw. Richt&amp;Str&gt; wählen.</methode: </methode:></methode:></pre>
3.	<punkt:>, <punkt a:=""> oder <punkt b:=""> Den bekannten Punkt wählen.</punkt></punkt></punkt:>
4.	<azi:> markieren.</azi:>
5.	SONNE (F3)
6.	Liegt der unzugängliche Punkt in der Richtung zur Sonne?
	• Wenn ja, RICHT (F4).
	Wenn nein, WEG (F6).
7.	INDIR MESS Indirekte Messung
	Das Azimut wird berechnet und in <b><azi:></azi:></b> angezeigt.

47.4.2	Verwendung eines Hilfspunktes		
Beschreibung	<ul> <li>Das Azimut für die Messung unzugänglicher Punkte kann mit einem Hilfspunkt berechnet werden. Der Hilfspunkt</li> <li>kann bereits in dem Job existieren.</li> <li>kann während der indirekten Messung manuell gemessen werden.</li> <li>kann manuell eingegeben werden.</li> <li>Der Hilfspunkt kann in der Richtung zum unzugänglichen Punkt oder in der entgegengesetzten Richtung liegen.</li> </ul>		
Diagramm			



### Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.
2.	INDIR MESS Indirekte Messung
	<pre><methode: &="" richt.="" strecke="">, <methode: vorwärtsschnitt=""> oder <methode: Rückw. Richt&amp;Str&gt; wählen.</methode: </methode:></methode:></pre>
3.	AZI (F4) wenn <azi:> markiert ist, um INDIR MESS Auswahl Azi Punkt aufzu- rufen.</azi:>



#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<azi punkt:=""></azi>	Auswahlliste	Der Hilfspunkt für die Berechnung des Azimuts. Alle Punkte von <b>MANAGE Daten: Job Name</b> können ausge- wählt werden.
<richtung:></richtung:>	Auswahlliste	Die Lage des Hilfspunktes relativ zum unzugänglichen Punkt.

#### Nächster Schritt

WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem Auswahl Azi Punkt ausgewählt wurde.

47.5

Diagramm

# Berechnung der Horizontaldistanz aus der Schrägdistanz

Beschreibung Die Horizontaldistanz für die Messung unzugänglicher Punkte kann aus der Schrägdistanz und dem Vertikalwinkel oder der Neigung berechnet werden. Die Schrägdistanz und der Vertikalwinkel können entweder eingegeben oder mit einem Messinstrument für indirekte Messungen gemessen werden.



#### Berechnung der Horizontaldistanz aus der Schrägdistanz Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR
	MESS Indirekte Messung aufzuruten.
2.	INDIR MESS Indirekte Messung
	<methode: &="" richt.="" strecke="">, <methode: bogenschnitt=""> oder <methode: richt&str="" rückw.=""> wählen.</methode:></methode:></methode:>

Schritt	Beschreibung
3.	<horiz dist:=""> markieren.</horiz>
4.	BÖSCH (F5) ruft INDIR MESS Schrägdistanz auf.
5.	INDIR MESS Schrägdistanz
	<schrägdistanz:> Die Strecke vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um die Strecke zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.</schrägdistanz:>
6.	INDIR MESS Schrägdistanz
	<b>Elev. Winkel:&gt;</b> Den Vertikalwinkel vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt eingeben. Wenn ein Messinstrument für indirekte Messungen am Empfän- ger angeschlossen ist, um den Vertikalwinkel zu messen, wird der Wert automa- tisch übertragen.
	<neigung (%):=""> Die Neigung vom bekannten Punkt zum unzugänglichen Punkt wird automatisch aus der Schrägdistanz und dem Vertikalwinkel berechnet.</neigung>
	Der Wert für <b><neigung (%):=""></neigung></b> kann anstelle des Wertes für <b><elev. winkel:=""></elev.></b> einge- geben werden. Dann wird der <b><elev. winkel:=""></elev.></b> automatisch berechnet.
7.	INDIR MESS Schrägdistanz
	<b>Horiz Distanz:&gt;</b> Die Horizontaldistanz vom bekannten Punkt zum unzugäng- lichen Punkt wird automatisch aus der Schrägdistanz und dem Vertikalwinkel berechnet.
	<ΔHöhe:> Verfügbar, wenn die Verwendung von Höhen konfiguriert ist. Die Höhendifferenz zwischen dem bekannten Punkt und dem unzugänglichen Punkt wird automatisch aus der Schrägdistanz und dem Vertikalwinkel berechnet.
Schritt	Beschreibung
---------	---
8.	WEITR (F1) ruft INDIR MESS Indirekte Messung auf.
9.	INDIR MESS Indirekte Messung
	Die Horizontaldistanz wird in <b><horiz dist:=""></horiz></b> angezeigt.
	Wenn verfügbar, wird der Wert für <b>&lt;ΔHöhe:&gt;</b> in <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> angezeigt.

# **47.6**

## Indirekte Messung einschliesslich Höhen

#### Diagramm



P0 Bekannter Punkt

P1 Zielpunkt

P2 Unzugänglicher Punkt

a Höhe von P0

- Höhe von P2 = a + d1 + d4 d3
- d1 Höhe des Instruments: Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen über P0
- d2 Schrägdistanz
- d3 Zielhöhe: Höhe von P1 über P2
- d4 Höhendifferenz zwischen dem Messinstrument für indirekte Messungen und P1
- d5 Horizontaldistanz

## Konfiguration Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

b

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	<berech. höhe:="" ja=""> in KONFIG Indirekte Messung.</berech.>	23.1.7
2.	<exz. &="" gerät="" höhe:="" zielhöhe=""> in KONFIG Indirekte Messung Exzentrum.</exz.>	23.1.7

## Messung unzugänglicher Punkte einschliesslich Höhen Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
1.	Siehe Kapitel "47.2 Zugriff auf die indirekte Messung von Punkten", um INDIR MESS Indirekte Messung aufzurufen.	
2.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	<methode:> Die Methode zur Messung unzugänglicher Punkte. Die Einstellungen bestimmen die Verfügbarkeit der nachfolgenden Felder und Softkeys. Sie werden im Kapitel zur jeweiligen Methode erklärt. &lt;ΔHöhe:&gt; Die positive oder negative Höhendifferenz zwischen dem Höhenbezugspunkt des Messinstruments für indirekte Messungen und dem Zielpunkt. Den Wert eingeben. Wenn ein Messinstrument für indi- rekte Messungen am Empfänger angeschlossen ist, um die Höhendif- ferenz zu messen, wird der Wert automatisch übertragen.</methode:>	47.3.1, 47.3.2, 47.3.3, 47.3.4 und 47.3.5
	Für Methoden der Messung unzugänglicher Punkte, bei denen zwei bekannte Punkte verwendet werden, muss <b>&lt;ΔHöhe:&gt;</b> von jedem bekannten Punkt bestimmt werden.	
(B)	<ahöhe:> kann mit BÖSCH (F5) berechnet werden.</ahöhe:>	47.5
3.	HÖHEN (F3) ruft INDIR MESS Gerät und Zielhöhe auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
4.	INDIR MESS Gerät und Zielhöhe	
	<gerät a:="" höhe="" pkt=""> Die Höhe des Messinstrumentes für indirekte Messungen über <punkt:> respektive <punkt a:="">.</punkt></punkt:></gerät>	
	<b>Zielhöhe:&gt;</b> Die Höhe des Zielpunktes über Grund, wenn sie von <b>Punkt:&gt;</b> respektive < <b>Punkt A:&gt;</b> aus gemessen wurde.	
	<gerät b:="" höhe="" pkt=""> Verfügbar für Methoden der Messung unzugäng- licher Punkte, bei denen zwei bekannte Punkte verwendet werden. Die Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen über &lt;<b>Punkt B:&gt;</b>.</gerät>	
	<b>Zielhöhe:&gt;</b> Verfügbar für Methoden der Messung unzugänglicher Punkte, bei denen zwei bekannte Punkte verwendet werden. Die Höhe des Zielpunktes über Grund, wenn sie von <b>Punkt B:&gt;</b> aus gemessen wurde.	
5.	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu INDIR MESS Indirekte Messung zurück.	
(dag	<ΔHöhe:> in INDIR MESS Indirekte Messung zeigt die positive oder negative Höhendifferenz zwischen dem Höhenbezugspunkt des Mess- instruments für indirekte Messungen und dem Zielpunkt an. Die Höhe des Messinstruments für indirekte Messungen und die Höhe des Ziel- punktes über Grund werden bei der Berechnung des unzugänglichen Punktes angerechnet.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
6.	INDIR MESS Indirekte Messung	
	Mit der indirekten Messung fortfahren. Den Anweisungen im jeweiligen Kapitel für <b><methode:></methode:></b> folgen.	47.3.1, 47.3.2, 47.3.3, 47.3.4 und 47.3.5
(B)	Wenn <b>SPEIC (F1)</b> in <b>INDIR MESS Indirekte Messung</b> gedrückt wird, wird die Höhe des unzugänglichen Punktes berechnet und gespeichert. Für Methoden der indirekten Messung, bei denen zwei bekannte Punkte verwendet werden, wird dies für beide bekannten Punkte getan. Ist dies der Fall, ist die Höhe des unzugänglichen Punktes der Mittel- wert.	

48	Vermessung von Querprofilen Übersicht		
48.1			
Beschreibung	Das Applikationsprogramm Querprofile messen ermöglicht die automatische Auswahl von Codes während einer Messung. Dies ist besonders bei der Messung von mehreren Quer- profilen nützlich. Als Beispiele sind zu nennen: Messung von Eisenbahnstrecken, Strassen kleinen Wasserstrassen, Fahrwege und Wege.		
	Die Codes für die einzelnen Elemente des Querprofils sind in einer Vorlage gespeichert. Während der Messung des Querprofils werden diese Codes automatisch ausgewählt.		
Diagramm	GPS12_159 a a) Querprofilelement		
Vorlage	<ul> <li>GPS12_159</li> <li>Vorlagen werden verwendet, um die Reihenfolge der Codes für die Messung vorzudefinieren.</li> <li>Eine Vorlage bestimmt:</li> <li>die Codierungssequenz eines Querprofils.</li> <li>die Art der Codierung.</li> </ul>		

# Querprofilmethoden und Richtungen

Die Vermessung von Querprofilen kann angewandt werden

- mit der Methode ZickZack oder gleiche Richtung.
- in der Richtung vorwärts oder rückwärts.



Die Vermessung von Querprofilen ist möglich für **<RT Modus: Rover>** und **<RT Modus: Kein(e)>**.

(B

Codierung von Querprofilelementen	Codes können Querprofilelementen zugeordnet werden. Siehe Kapitel "11 Codierung" für Informationen über die Codierung.		
	<ul> <li>Thematische Codierung: Verfügbar</li> <li>Freie Codierung: Verfügbar</li> <li>Quick Coding: Nicht verfügbar</li> </ul>		
	Siehe Kapitel "11.6 Code- und Attributkonflikte" für weitere Informationen zur Anpassung falsch zugeordneter Codes und/oder Attribute.		
Eigenschaften der Querprofilpunkte	<ul> <li>Die mit den Querprofilpunkten gespeicherten Eigenschaften sind:</li> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von dem Positionsstatus bei der Messung des Elementes.</li> <li>Unterklasse: GPS Phase, Nur GPS Code, GNSS Phase, Nur GNSS Code</li> </ul>		
	<ul> <li>Herkunft: Querprofil</li> <li>Instrumententyp: GPS</li> </ul>		
Mittelwertbildung von Querprofilelementen	Das Prinzip der Mittelbildung ist mit dem des Applikationsprogramms Messen identisch. Siehe Kapitel "9.3.4 Seite Mittel" für Informationen über die Mittelbildung.		
Daten Export	Die Punkte und Linien werden wie bei allen anderen Applikationsprogrammen gespeichert. Die Daten können ganz normal exportiert werden.		

48.2	Zugriff auf die Vermessung von Querprofilen		
Zugriff	Hauptmenü: Prog\Querprofile wählen. ODER PROG drücken. Querprofile markieren. WEITR (F1). Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die PROG Taste. ODER Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog QUERPROFL Start aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys. ODER USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.		
QUERPROFL Start	12:45       1:7 <td< th=""></td<>		

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung	
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Jobs</b> können ausgewählt werden. Die für die Vermessung von Querprofilen verwendeten Vorlagen sind in diesem Job gespeichert.	
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewähl- ten <mess job:=""> zugeordnet ist. Kann für <auto KrdSys: Ja&gt;, konfiguriert in KONFIG Erweiterte Rover Optionen, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnitt- stelle".</auto </mess>	
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.	
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Code- liste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.	

Feld	Option	Beschreibung
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurations- sätze von Hauptmenü: Manage\Konfigurations- sätze können ausgewählt werden. Konfigurations- sätze mit <rt modus:="" referenz=""> können in dem Applikationsprogramm Querprofile nicht verwendet werden.</rt>
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurati- onssatz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

WENN das Applikations- programm Querprofile	DANN
aufgerufen werden soll	<b>WEITR (F1)</b> übernimmt die Änderungen und ruft das Appli- kationsprogramm Querprofile auf. Siehe Kapitel "48.4 Vermessung von Querprofilen".
konfiguriert werden soll	<b>KONF (F2)</b> . Siehe Kapitel "48.3 Konfiguration der Vermessung von Querprofilen".

48.3	Konfiguration der Vermessung von Querprofilen		
Zugriff	Hauptmenü: Prog\C drücken, um QUERF	Querprofile wählen. I ROFL Konfiguration	n <b>QUERPROFL Start</b> die Taste <b>KONF (F2)</b> n aufzurufen.
	PROG drücken. Que KONF (F2) drücken,	erprofile markieren. V um QUERPROFL K	VEITR (F1). In QUERPROFL Start die Taste onfiguration aufzurufen.
	SHIFT KONF (F2) in	QUERPROFL Mess	en: Job Name drücken.
QUERPROFL Konfiguration, Seite Allgemein	12:47       ↓ <td>ZickZack Vorwärts</td> <td><ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde.</li> <li>DMASK (F3)</li> <li>Um die gegenwärtig ausgewählte Display- maske zu editieren. Ruft KONFIG Definiere Displaymaske n auf. Verfügbar, wenn die</li> </ul></td>	ZickZack Vorwärts	<ul> <li>WEITR (F1)</li> <li>Übernimmt die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge- wählt wurde.</li> <li>DMASK (F3)</li> <li>Um die gegenwärtig ausgewählte Display- maske zu editieren. Ruft KONFIG Definiere Displaymaske n auf. Verfügbar, wenn die</li> </ul>
	Dist anzeigen: Displaymaske :	Ja <u>아</u> <kein(e)><u>아</u></kein(e)>	<b>CDISPLAYMASKE:</b> Auf der Seite Allgemein markiert ist. Siehe Kapitel "19.2 Display Einstellungen". <b>SHIFT INFO (F5)</b>
	WEITR	[0,1 a û	Zeigt den Programmnamen, die Versions- nummer, das Versionsdatum, das Copyright und die Artikelnummer an.

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>		Methode für die Vermessung des Querprofils. Siehe das Diagramm in Kapitel "48.1 Übersicht".
	ZickZack	Jedes neue Querprofil startet an der gleichen Seite, an der das vorige Querprofil geendet hat.
	Gleiche Rich- tung	Jedes neue Querprofil startet an der gleichen Seite, an der das vorige Querprofil gestartet ist.
<richtung:></richtung:>		Die Art der Messung des Querprofils. Dies beein- flusst die Reihenfolge, in der die Elemente einer Vorlage verwendet werden. Siehe das Diagramm in Kapitel "48.1 Übersicht".
	Vorwärts	Das Querprofil wird in der gleichen Reihenfolge gemessen, wie die Elemente in der gewählten <vorlage:> in QUERPROFL Messen: Job Name definiert wurden.</vorlage:>
	Rückwärts	Das Querprofil wird in der umgekehrten Reihenfolge gemessen, wie die Elemente in der gewählten <vorlage:> in QUERPROFL Messen: Job Name definiert wurden.</vorlage:>
<attr.anzeigen:></attr.anzeigen:>		Definiert, welches Attributfeld in <b>QUERPROFL</b> <b>Messen: Job Name</b> angezeigt wird. Nützlich, wenn der Anwender String Attribute verwendet - er kann dann sehen, dass der korrekte Attributwert verwendet wird.

Feld	Option	Beschreibung
	Nicht anzeigen	Es wird kein Attributfeld in <b>QUERPROFL Messen:</b> Job Name angezeigt.
	Von <b>1</b> bis <b>20</b>	Das Attributfeld, welches in <b>QUERPROFL Messen: Job Name</b> angezeigt wird.
<dist anzeigen:=""></dist>	Ja oder Nein	Aktiviert ein Ausgabefeld in <b>QUERPROFL Messen:</b> <b>Job Name</b> . Es wird die horizontale Gitterdistanz von der aktuellen Position zum zuletzt gemessenen Punkt des Querprofils angezeigt.
<display- maske:&gt;</display- 	Auswahlliste	Die benutzerdefinierte Displaymaske wird in <b>QUER-</b> <b>PROFL Messen: Job Name</b> angezeigt. Sämtliche Displaymasken des aktiven Konfigurationssatzes, die in <b>KONFIG Display Einstellungen</b> definiert sind, können ausgewählt werden.

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

# Vermessung von Querprofilen

Beschreibung

Zugriff Schritt-für-Schritt Die Felder in diesem Dialog zeigen an, welches Querprofilelement als nächstes gemessen werden soll.

Schritt	Beschreibung
1.	Siehe Kapitel "48.2 Zugriff auf die Vermessung von Querprofilen", um <b>QUER-</b> <b>PROFL Start</b> aufzurufen.
2.	In QUERPROFL Start einen Job wählen.
3.	Einen Konfigurationssatz mit <b><rt-modus: kein(e)=""></rt-modus:></b> oder <b><rt modus:="" rover=""></rt></b> wählen.
4.	Eine Antenne wählen.
5.	WEITR (F1) ruft QUERPROFL Messen: Job Name, Seite Allgem. auf.

## QUERPROFL Messen: Job Name, Seite Allgem.

Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird.

12:49	<b>%</b>	1= 7 🍾	4 ±1 <sup>3</sup>	* ~	Ľ.	
QUERPROFL	9 L:	2= 7 🔒	న్న	23	0	ĀΒ
Messen: Job1						X
Allgem. Map						
Punkt-Nr.	:				402	
Antennenhöhe	:			2.	000	m
Vor lage	:			I	001 🛓	Þ
Element	:				1/3	
Code	:			•	TOE	
Dist zu Letzt						m
3D KQ	:					m
					Q1.	<b>Α</b> Υ
MESSE		STA	RT	MESS	SEI	TE

#### MESSE (F1)

Startet die Messung des nächsten Punktes des Querprofils. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum statischen Icon. **(F1)** wechselt zu **STOP**.

Verfügbar, wenn ein Vorlage mit **START (F4)** geöffnet wurde.

#### STOP (F1)

Beendet die Punktmessung. Wenn **<Auto STOP: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, endet die Messung der Position automatisch, sobald die Stopkriterien erfüllt sind. Das Icon für den Positionsmodus wechselt zum bewegten Icon. **(F1)** wechselt zu **SPEIC**.

#### SPEIC (F1)

Speichert den gemessenen Punkt. Wenn **Auto SPEICH: Ja>** in **KONFIG Punktmessung Einstellungen**, wird der gemessene Punkt automatisch gespeichert. **(F1)** wechselt zu **MESSE**.

#### START (F4) und ENDE (F4)

Öffnet und schliesst die gewählte Querprofilvorlage. Während die Vorlage geöffnet ist, können die Elemente des Querprofils gemessen werden.

#### MESS (F5)

Um manuell einen Punkt zu messen, der nicht Teil des Querprofils ist. Der Punkt wird nicht als ein Element des Querprofils behandelt. Die geöffnete Vorlage bleibt offen.

Verfügbar, wenn ein Vorlage mit **START (F4)** geöffnet wurde.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

#### SHIFT KONF (F2)

Um das Applikationsprogramm Querprofile messen zu konfigurieren. Siehe Kapitel "48.3 Konfiguration der Vermessung von Querprofilen".

## SHIFT ZRÜCK (F3)

Wählt das vorherige Element der Querprofilvorlage. Das aktuell gemessene Element wird nicht gespeichert.

Verfügbar, wenn **STOP (F4)** angezeigt wird.

#### SHIFT WEITR (F4)

Wählt das nächste Element der Querprofilvorlage. Das aktuell gemessene Element wird nicht gespeichert.

Verfügbar, wenn STOP (F4) angezeigt wird.

#### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

#### SHIFT BEEND (F6)

Um das Applikationsprogramm Querprofile zu verlassen. Eine offene Vorlage wird geschlossen.

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>	Benutzereingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geändert werden:
		• Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.
		<ul> <li>SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punkt- nummer, die unabhängig von der Nummern- maske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummern- masken".</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfi- gurationssatz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfi- gurationssatz definierte Standardantennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<vorlage:></vorlage:>		Die aktive Vorlage für das Querprofil.
	Auswahlliste	Die Querprofilvorlage ist geschlossen. Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>QUER-</b> <b>PROFL Vorlagen</b> , wo eine neue Vorlage erstellt oder eine bestehende Vorlage ausgewählt oder gelöscht werden kann. Siehe Kapitel "48.5 Querprofilvor- lagen". wird angezeigt, wenn keine Vorlage definiert ist.
	Ausgabe	Die Querprofilvorlage ist offen.
<element:></element:>	Ausgabe	<ul> <li>Angezeigt als x/y.</li> <li>x Nummer des nächsten Elements der aktiven Vorlage. Abhängig von der Auswahl für</li> <li><methode:> in QUERPROFL Konfiguration wird die Nummer je nach Bewegung über das Querprofil erhöht oder verringert.</methode:></li> <li>y Anzahl der Elemente der aktiven Vorlage.</li> </ul>

Feld	Option	Beschreibung
<code:></code:>	Ausgabe	Der Name des Codes. Punktcodes werden mit dem gemessenen Punkt gespeichert. Freie Codes werden abhängig von der Konfiguration vor oder nach dem gemessenen Punkt gespeichert.
<string:></string:>	Ausgabe	Verfügbar, wenn <b><string attrib:=""></string></b> in <b>KONFIG Codie-</b> <b>rung &amp; Autolinien</b> , Seite <b>Codierng</b> aktiviert wurde. Punkte mit dem gleichen Code, die anderen Querpro- filen angehören, werden der gleichen Linie zuge- ordnet.
<dist zu<br="">Letzt:&gt;</dist>	Ausgabe	Die horizontale Gitterdistanz von der aktuellen Posi- tion zum zuletzt gemessenen Punkt wird ange- zeigt, wenn keine Information vorhanden ist.

WENN	DANN
eine Querprofilvorlage geöffnet werden soll	die gewünschte <b><vorlage:></vorlage:></b> öffnen und <b>START (F4)</b> .
ein Element eines Querprofils gemessen werden soll	<ul> <li>MESSE (F1), STOP (F1) und dann SPEIC (F1) drücken.</li> <li>Sobald das Ende eines Querprofils gemessen ist, wird das nächste Querprofil gemessen. Abhängig von der Auswahl ist dies entweder in der gleichen Richtung oder im ZickZack Modus.</li> </ul>
eine Querprofilvorlage geschlossen werden soll	die gewünschte <b><vorlage:></vorlage:></b> öffnen und <b>ENDE (F4)</b> .
Daten grafisch dargestellt werden sollen	<b>SEITE (F6)</b> . Siehe Abschnitt "QUERPROFL Messen: Job Name, Seite Map".
dieser Dialog verlassen werden soll	ESC.

QUERPROFL Messen: Job Name, Seite Map Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys. Die Elemente des Querprofils können auch von der Seite **Map** aus gemessen werden.

## Nächster Schritt

SEITE (F6) wechselt zur ersten Seite in diesem Dialog.

48.5	Querprofilvorlagen	
48.5.1	Zugriff auf das Management von Querprofilvorlagen	
Beschreibung	<ul> <li>Querprofilvorlagen</li> <li>definieren die Reihenfolge der Codes f ür ein Querprofil.</li> <li>bestehen aus Elementen.</li> </ul>	
	Elemente • mit ei • mit ei Währene Element	e können so definiert werden, dass die gemessenen Punkte eines Querprofils nem Punktcode gespeichert werden. nem freien Code gespeichert werden. d der Vermessung eines Querprofils wird der Code für das nächste zu messende automatisch ausgewählt.
Zugriff Sobritt für Sobritt	Schritt	Beschreibung
Schnitt-hur-Schnitt	1.	Siehe Kapitel "48.4 Vermessung von Querprofilen", um <b>QUERPROFL Messen:</b> Job Name aufzurufen.
	2.	QUERPROFL Messen: Job Name, Seite Allgem
		Die Auswahlliste für <b><vorlage:></vorlage:></b> öffnen.

## QUERPROFL Vorlagen

Alle im aktiven Job gespeicherten Querprofilvorlagen werden in alphabetischer Reihenfolge, einschliesslich der Anzahl der Elemente, in jeder Querprofilvorlage aufgelistet.

UUERPROFL	? <b>``</b> ∎\$¶ <sup>*</sup> ≌ ⊘	WEITR (F1) Wählt die markierte Querprofilvorlage und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser
Vorlagen	Anz. Eleme	nte Dialog ausgewählt wurde.
001		3 NEU (F2)
		Um eine Querprofilvorlage zu erstellen. Siehe Kapitel "48.5.2 Erstellen einer neuen Querpro- filvorlage".
		EDIT (F3)
		Um die markierte Querprofilvorlage zu editieren. Siehe Kapitel "48.5.3 Editieren einer Querprofilvorlage".
WEITR NEU EDIT	LÖSCH KOPIE	LÖSCH (F4) Löscht die markierte Querprofilvorlage.
		Erstellt eine Kopie der markierten Querprofil- vorlage.

WENN eine Querprofilvorlage	DANN
ausgewählt werden soll	Die gewünschte Querprofilvorlage markieren. WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem QUERPROFL Vorlagen ausgewählt wurde.
erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "48.5.2 Erstellen einer neuen Quer- profilvorlage".
editiert werden soll	die Querprofilvorlage markieren und <b>EDIT (F3)</b> drücken. Siehe Kapitel "48.5.3 Editieren einer Querprofilvorlage".
basierend auf eine beste- hende Vorlage erstellt werden soll	<b>KOPIE (F5)</b> .Siehe Kapitel "48.5.2 Erstellen einer neuen Quer- profilvorlage".

48.5.2	Erstellen einer neuen Querprofilvorlage
Zugriff	

Zugilli	Schritt	Beschreibung		
	1.	Die Auswahlliste Allgem. öffnen.	e für <b><vorlage></vorlage></b> in <b>QUERPROFL Messen: Job Name</b> , Seite	
	2.	QUERPROFL Vorlagen		
		Soll eine neue G	Querprofilvorlage erstellt werden?	
		• Wenn ja, NE	U (F2) drücken, um QUERPROFL Neue Vorlage aufzurufen.	
		• Wenn nein, k	<b>KOPIE (F5)</b> drücken, um <b>QUERPROFL Neue Vorlage</b> aufzurufen.	
		•		
QUERPROFL XX Vorlage,	Einen Na	amen für die neue	e Querprofilvorlage eingeben.	
Seite Aligem.	Nächster Schritt			
	<b>SEITE (F</b> Elemente	<b>6)</b> wechselt zur S e".	Seite <b>Elemente</b> . Siehe Abschnitt "QUERPROFL XX Vorlage, Seite	
XX Vorlage, Seite Elemente	WENN c aufgeru	dieser Dialog fen wurde mit	DANN	
	NEU (F2	2)	sind alle Spalten leer.	
	KOPIE (	(F5)	werden die Elemente der kopierten Vorlage aufgelistet.	

12:51 QUERPROFL 9 L1=7 ♣ Neue Vorlage Allgem. Elemente		SPEIC (F1) Speichert die Querprofilvorlage und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.
Nr. Code	Code Typ	HINZU (F2)
		Um ein oder mehrere Element(e) zur Querpro- filvorlage hinzuzufügen. Siehe Abschnitt "QUERPROFL Element hinzufügen".
		EDIT (F3)
		Um das markierte Element zu editieren. Siehe Abschnitt "QUERPROFL Element hinzufügen".
	014 0	LOSCH (F4)
SPEIC HINZU	SEITE	Loscht das markierte Element von der Quer- profilvorlage.
		EINF (F5)
		Um ein Element vor das markierte Element einzufügen. Siehe Abschnitt "QUERPROFL
		SEILE (F6)
		Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
		Dialogs.

## Beschreibung der Spalten

Feld	Beschreibung
Nr.	Die Nummer des Elements.
Code	Der dem Element zugeordnete Code. wird angezeigt, wenn dem Element kein Code zugeordnet ist.
Codetyp	Der dem Element zugeordnete Codetyp.

WENN	DANN
die Erstellung einer Vorlage beendet ist	SPEIC (F1).
ein Element hinzugefügt werden soll	HINZU (F2) oder EINF (F5). Siehe Abschnitt "QUER- PROFL Element hinzufügen".
ein Element editiert werden soll	<b>EDIT (F3)</b> . Siehe Abschnitt "QUERPROFL Element hinzu- fügen".

### QUERPROFL Element hinzufügen

Die Funktionalität der Dialoge **QUERPROFL Element einfügen** und **QUERPROFL Element in Vorlage editieren** ist sehr ähnlich. Auf Unterschiede zu **QUERPROFL Element hinzufügen** wird unten hingewiesen.



## ZRÜCK (F5)

Verfügbar in QUERPROFL Element in Vorlage editieren.

Speichert die Änderungen. Um in diesem Dialog zu bleiben und das vorherige Element zu editieren.

#### WEITR (F6)

Verfügbar in QUERPROFL Element in Vorlage editieren.

Speichert die Änderungen. Um in diesem Dialog zu bleiben und das nächste Element hinzuzufügen.

## Beschreibung der Spalten

Feld	Option	Beschreibung
<element nr.:=""></element>	Ausgabe	Für <b>QUERPROFL Element hinzufügen</b> und <b>QUER-</b> <b>PROFL Element einfügen</b> : Die Nummer des Elements, das hinzugefügt werden soll.
		Für <b>QUERPROFL Element in Vorlage editieren</b> : dargestellt als x/y.
		<ul><li>x Nummer des Elements, das editiert werden soll.</li><li>y Anzahl der Elemente der aktiven Vorlage.</li></ul>
<codetyp:></codetyp:>		Der mit dem Element verwendete Codetyp.
	Freier Code	Speichert unabhängig vom Element einen Code als zeitabhängige Information.
	Themat. Codes	Speichert einen Code zusammen mit dem Element.

Feld	Option	Beschreibung
<frei code:=""></frei>	Nach Punkt oder Vor Punkt	Verfügbar für <b><codetyp: code="" freier=""></codetyp:></b> . Legt fest, ob ein freier Code vor oder nach dem Punkt gespeichert wird.
<code (frei):=""></code>	Auswahlliste	Der Code, der vor oder nach dem Punkt/der Linie gespeichert wird. Verfügbar für <b><codetyp: code="" freier=""></codetyp:></b> .
<code:></code:>	Auswahlliste	Der Code, der mit dem nächsten Punkt/Linie gespei- chert wird. Verfügbar für <b><codetyp: codes="" themat.=""></codetyp:></b> .
Attributname	Ausgabe	Das Attribut und der Attributwert, der mit dem Punkt/der Linie gespeichert wird. Verfügbar, ausser <b><attr.anzeigen: anzeigen="" nicht=""></attr.anzeigen:></b> in <b>QUERPROFL Konfiguration</b> ist gewählt.

WEITR (F1) fügt die Elemente hinzu oder speichert die Änderungen und kehrt zu QUER-PROFL Neue Vorlage, Seite Elemente zurück.

48.5.3	Editieren einer Querprofilvorlage			
Zugriff	Siehe Ka <b>Vorlage</b> i	e Kapitel "48.2 Zugriff auf die Vermessung von Querprofilen", um <b>QUERPROFL</b>		
Querprofilvorlagen editieren       Schritt       Beschreibung         Schritt-für-Schritt       1.       In QUERPROFL Vorlagen die zu editierende Querprofilve         2.       EDIT (F3), um QUERPROFL Vorlage editieren, Seite Al         3.       QUERPROFL Vorlage editieren		Beschreibung		
		In QUERPROFL Vorlagen die zu editierende Querprofilvorlage markieren.		
		EDIT (F3), um QUERPROFL Vorlage editieren, Seite Allgem.		
		QUERPROFL Vorlage editieren		
		Alle folgenden Schritte sind identisch mit der Erstellung einer neuen Querprofilvor- lage. Siehe Kapitel "48.5.2 Erstellen einer neuen Querprofilvorlage".		

48.6	Anwendungsbeispiel		
Beschreibung	Anwendung:	Vermessung einer Strasse, es werden die gleichen Querprofile in bestimmten Intervallen verwendet.	
	Arbeitstechnik:	Echtzeit kinematisch.	
	Ziel:	Die Punkte jedes Querprofils sollen gemessen werden. Codes werden automatisch hinzugefügt. Die Codes werden im Diagramm dargestellt. Jedes neue Querprofil startet an der gleichen Seite, an der das vorige Querprofil geendet hat.	
Diagramm	a d b c GPS12_167	a) Böschung oben 1, TB1 b) Böschung unten 1, BB1 c) Böschung unten 2, BB2 d) Asphaltkante 1, EB1 e) Mittellinie, CL f) Asphaltkante 2, EB2 g h g) Böschung unten 3, BB3 h) Böschung unten 4, BB4 i) Böschung oben 2, TB2	

## Anforderungen

- Eine Echtzeit Referenz läuft.
- Für den Rover: <RT Modus: Rover> in KONFIG Echtzeit Modus.
- Eine Codeliste mit den Codes TB1, BB1, BB2, EB1, CL, EB2, BB3, BB4 und TB2 wurde in LGO erstellt und auf den Empfänger geladen.

## Feldablauf Schritt-für-Schritt

Die folgende Tabelle erklärt die wichtigsten Einstellungen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Dialogen finden Sie in den angegebenen Kapiteln.

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel	
1.	Die gesamte Ausrüstung wie bei einer Echtzeitanwendung aufstellen.	1	
2.	Das Applikationsprogramm Querprofile starten.	48.2	
3.	QUERPROFL Start	48.2	
	<codeliste:> Die Codeliste mit den Punktcodes TB1, BB1, BB2, EB1, CL, EB2, BB3, BB4 und TB2 muss angezeigt sein.</codeliste:>	10.3	
	Die Einstellungen überprüfen.		
4.	KONF (F2)		
5.	QUERPROFL Konfiguration	48.3	
	<methode: zickzack=""></methode:>		
	<richtung: vorwärts=""></richtung:>		
	<dist anzeigen:="" ja=""></dist>		
6.	WEITR (F1)		
7.	Sind schon Querprofilvorlagen definiert worden?		
	<ul> <li>Wenn ja, mit Schritt 19. fortfahren</li> </ul>		
	Wenn Nein, mit Schritt 8. fortfahren		
8.	OK (F4) um die Informationsmessage zu bestätigen und QUER- PROFL Neue Vorlage aufzurufen.		

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
9.	QUERPROFL Neue Vorlage, Seite Allgem.	48.5.2
	<vorlage name:=""> Einen Namen für eine neue Querprofilvorlage eingeben.</vorlage>	
10.	SEITE (F6), um QUERPROFL Neue Vorlage, Seite Elemente aufzurufen	
11.	HINZU (F2), um QUERPROFL Element hinzufügen aufzurufen.	
12.	QUERPROFL Element hinzufügen	48.5.2
	<codetyp<. codes="" themat.=""></codetyp<.>	
	<code: tb1=""></code:>	
13.	<b>WEITR (F5)</b> um das Element zur Querprofilvorlage hinzuzufügen und mit der Erstellung des nächsten Elements fortzufahren.	
14.	Die Schritte 12. und 13. für die nächsten sieben Elemente wieder- holen.	
15.	Schritt 12. für das letzte Element wiederholen.	
16.	WEITR (F1), um das Element zur Querprofilvorlage hinzuzufügen und zum Dialog QUERPROFL Neue Vorlage zurückzukehren.	
17.	<b>SPEIC (F1)</b> speichert die neue Querprofilvorlage und kehrt zum Dialog <b>QUERPROFL Vorlagen</b> zurück.	
18.	QUERPROFL Vorlagen	
	Die neu erstellte Vorlage ist markiert.	
19.	WEITR (F1) ruft QUERPROFL Messen: Job Name auf.	

Schritt	Beschreibung	Siehe Kapitel
20.	QUERPROFL Messen: Job Name	48.4
	<element: 1="" 5=""></element:>	
	<code: tb1=""></code:>	
(B)	Die Auswahlliste für <b><vorlagen:></vorlagen:></b> öffnen, um eine neue Querprofil- vorlage zu erstellen oder eine bestehende Vorlage auszuwählen oder zu löschen.	
21.	START (F4) öffnet die Vorlage.	
22.	Zum Anfang des ersten Querprofil gehen.	
23.	MESSE (F1) startet die Punktmessung.	
24.	STOP (F1) beendet die Punktmessung.	
25.	SPEIC (F1) speichert das Element.	
26.	Die Schritte 23. bis 25. für die verbleibenden Elemente wiederholen.	
27.	Zur Startposition des nächsten Querprofils gehen. <b>&gt; Dist zu Letzt:&gt;</b> zeigt das Intervall an.	
(B)	Weil im ZickZack Modus gearbeitet wird, startet das nächste Quer- profil "am Ende", dies bedeutet mit TB2.	
28.	Fortfahren, bis alle Querprofile gemessen sind.	
29.	ENDE (F4) schliesst die Vorlage.	
30.	SHIFT BEEND (F6) um den Dialog zu verlassen.	

- 4	<b>1</b>

# Volumenberechnung

# 49.1 Übersicht

Beschreibung

Aufgaben der Volumenberechnung Mit dem Applikationsprogramm Volumenberechnung kann ein Gelände gemessen und das Volumen (und andere Informationen) berechnet werden.

Das Applikationsprogramm Volumenberechnung kann für folgende Aufgabenstellungen verwendet werden:

- Messung von Punkten (Geländepunkte und Eckpunkte), die ein neues Gelände definieren oder ein bestehendes Gelände erweitern.
- Berechnung der Dreiecksvermaschung der gemessenen Geländepunkte, um das Gelände zu erstellen.
- Berechnung des Volumens bezogen auf eine Referenzhöhe (3D Punkt, eingegebene Höhe) oder mit der Methode Deponie.

Die Geländeberechnungen basieren auf

- bestehende Punkte im Job.
- manuell gemessene Punkte.
- eingegebene Koordinaten.

Aktivierung des Applikationsprogramms Das Applikationsprogramm Volumenberechnung muss über einen Lizenzcode freigeschaltet werden. In Kapitel "30 Tools\Lizenzcode" wird erläutert, wie Applikationsprogramme aktiviert werden.

	Die Volumenberechnung ist möglich für <rt modus:="" rover=""> und <rt kein(e)="" modus:="">.</rt></rt>		
Punkttypen	Gelände können von Punkten erstellt werden, die als: <ul> <li>Lokales Gitter gespeichert sind</li> </ul>		
	Der Höhenmodus kann ellipsoidisch oder orthometrisch sein.		
	Höhen und Positionen werden immer verwendet. Die Punkte müssen vollständige Koordina- tentripels haben (3D Punkte).		
Eigenschaften der gemessenen Punkte	<ul> <li>Die mit den gemessenen Punkten gespeicherten Eigenschaften sind:</li> <li>Klasse: Entweder MESS oder NAV, abhängig von dem Positionsstatus bei der Messung des Punktes</li> </ul>		
	<ul> <li>Unterklasse: GPS Phase, Nur GPS Code, GNSS Phase, Nur GNSS Code</li> <li>Instrumententyp: GPS</li> </ul>		
49.2	Zugriff auf die Volumenberechnung         Hauptmenü: Programme\Volumenberechnung wählen.         ODER       PROG drücken. Den Eintrag Volumenberechnung markieren. WEITR (F1). Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die PROG Taste.         ODER       Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog VOLUMEN Start Volumenberechnung aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.         ODER       Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog VOLUMEN Start Volumenberechnung aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.		
---------------------------------------	---	--	--
Zugriff			
VOLUMEN Start Volumenberechnung	USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.         OB: 37         VOLUMEN       Volumenberechnung         Mess Job       :         Job1       :         Koord System       :         Codeliste       :         Konfig.satz       :         RTK Rover       :         Antenne       :         AX1202 Lotstock       :         WEITR KONF       :         Strike       :         Start       :         RTK Rover       :         Antenne       :         AX1202 Lotstock       :         WEITR KONF       :         Strike       :         WEITR KONF       :         Strike       :         WEITR KONF       :         Strike       :         Strike <t< th=""></t<>		

Feld	Option	Beschreibung
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job. Alle Jobs von <b>Hauptmenü:</b> Manage\Jobs können ausgewählt werden.
<koord System:&gt;</koord 	Ausgabe	Das Koordinatensystem, das dem ausgewähl- ten <mess job:=""> zugeordnet ist. Kann für <auto KrdSys: Ja&gt;, konfiguriert in KONFIG Erweiterte Rover Optionen, nicht editiert werden. Siehe Kapitel "22.3.4 Konfiguration einer Echtzeit Rover Schnitt- stelle".</auto </mess>
<codeliste:></codeliste:>	Auswahlliste	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind noch keine Codes gespeichert. Alle Codelisten von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Codelisten</b> können ausgewählt werden.
	Ausgabe	Im ausgewählten <b><mess job:=""></mess></b> sind bereits Codes gespeichert. Wenn Codes aus einer System RAM Codeliste kopiert wurden, wird der Name der Code- liste angezeigt. Wenn Codes nicht aus einer System RAM Codeliste kopiert sondern manuell eingegeben wurden, wird der Name des aktiven Jobs angezeigt.
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz. Alle Konfigurations- sätze von Hauptmenü: Manage\Konfigurations- sätze können ausgewählt werden. Konfigurations- sätze mit <rt modus:="" referenz=""> können in dem Applikationsprogramm Volumenberechnung nicht verwendet werden.</rt>

Feld	Option	Beschreibung
<antenne:></antenne:>	Auswahlliste	Die Antenne, die in dem ausgewählten Konfigurati- onssatz definiert ist. Alle Antennen von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Antennen</b> können ausgewählt werden.

## Nächster Schritt

WEITR (F1) übernimmt die Änderungen und ruft VOLUMEN Menü Volumenberechnung auf.

### VOLUMEN Menü Volumenberechnung

Der Dialog **VOLUMEN Menü Volumenberechnung** listet alle Schritte zur Bestimmung eines Volumens und die Option zum Beenden des Programms auf.



- 2 Dreiecksvermaschung
- 3 Berechne Volumen
- 4 Ende Volumenberechnung

## WEITR (F1)

Wählt die markierte Option und fährt mit dem nachfolgenden Dialog fort.

## SHIFTKONF (F2)

Um das Applikationsprogramm Volumenberechnung zu konfigurieren. Öffnet den Dialog **VOLUMEN Konfiguration**. Siehe Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volumenberechnung".



Menüoptionen für die Beschreibung Volumenberechnung		Siehe Kapitel
Punkte messen	Messen von Punkten, die ein neues Gelände defi- nieren oder ein im aktiven Job gespeichertes, bestehendes Gelände erweitern.	49.4.1
Dreiecksvermaschung	Berechnen der Dreiecksvermaschung (Delauny Methode) der gemessenen Geländepunkte.	49.4.2
Berechne Volumen	Berechnen des Volumens bezogen auf einen Refe- renzpunkt (3D Punkt, eingegebene Höhe) oder durch die Deponie Methode.	49.4.3
Ende Volumenberechnung	Beenden des Programms und Rückkehr in das Menü, von dem Volumenberechnung ausgewählt wurde.	

# Beschreibung der Menüoptionen für die Volumenberechnung

## Nächster Schritt

WENN	DANN
eine Volumenberechnung durchgeführt werden soll	Die entsprechende Option markieren und <b>WEITR (F1)</b> drücken. Siehe die oben angegebenen Kapitel.
die Volumenberechnung konfiguriert werden soll	SHIFT KONF (F2). Siehe Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volu- menberechnung".
die Volumenberechnung beendet werden soll	den Eintrag Ende Volumenberechnung markieren und WEITR (F1) drücken.

49.3	Konfigurieren der Volumenberechnung			
Zugriff	Hauptmenü: Programme\Volumenberechnung wählen. In VOLUMEN Start Volu- menberechnung die Taste KONF (F2) drücken, um VOLUMEN Konfiguration aufzu- rufen.			
	ODER			
	PROG drücken. Den Eintrag Volumenberechnung markieren. WEITR (F1). In VOLUMEN Start Volumenberechnung die Taste KONF (F2) drücken, um VOLUMEN Konfiguration aufzurufen.			
	ODER			
	SHIFT KONF (F2) in VOLUMEN Volumenberechnung XX drücken.			
VOLUMEN Konfiguration, Seite Protokoll	O9:40       II=6       II=6			
	Dateiname : logfile.txt 🙌			
	Formatdatei       GSI8.FRT       WEITR (F1)         Bialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.			
	SHIFT INFO (F5)			
	Zeigt den Programmnamen, die Versions- nummer, das Versionsdatum, das Copyright			

Feld	Option	Beschreibung
<protokoll:></protokoll:>	Ja oder Nein	Beim Beenden des Applikationsprogramms wird ein Messprotokoll erstellt.
		Das Messprotokoll ist eine Datei, in der die Daten des Applikationsprogramms aufgezeichnet werden. Das Messprotokoll wird unter Verwendung der ausgewählten <b><formatdatei:></formatdatei:></b> erstellt.
<dateiname:></dateiname:>	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Der Name des Messprotokolls, in das die Daten geschrieben werden sollen. Das Messprotokoll wird in dem Verzeichnis \DATA auf dem aktiven Speichermedium gespeichert. Die Daten werden stets dem Messprotokoll hinzugefügt.
		Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Proto-</b> <b>kolle</b> , in der ein Name für ein neues Messprotokoll einge- geben oder ein bestehendes Messprotokoll ausgewählt oder gelöscht werden kann.

Feld	Option	Beschreibung
<format- datei:&gt;</format- 	Auswahlliste	Verfügbar, wenn <b><protokoll: ja=""></protokoll:></b> . Eine Formatdatei bestimmt den Inhalt und das Format des Messprotokolls. Formatdateien werden mit Hilfe von LGO erstellt. Eine Formatdatei muss zuerst von der CompactFlash Karte in das System RAM übertragen werden, bevor sie verwendet werden kann. Siehe Kapitel "26 Tools\Transfer Objekte" für Informationen zum Übertragen einer Formatdatei.
	Über die Auswahlliste öffnet sich der Dialog <b>XX Format- dateien</b> , wo eine bestehende Formatdatei ausgewählt oder gelöscht werden kann.	

### Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

49.4	Berechnung von Volumen		
49.4.1	Punkte messen		
Beschreibung	Misst Punkte für ein neues oder für ein bestehendes Gelände. Wenn im aktiven Job kein Gelände existiert, muss der Anwender vor der Messung von Punkten zunächst ein <b>Neues</b> <b>Gelände</b> im Dialog <b>VOLUMEN Aufgabe und Gelände wählen</b> eingeben. In diesem Fall werden die Menüeinträge <b>Dreiecksvermaschung</b> und <b>Berechne Volumen</b> innerhalb von <b>VOLUMEN Menü Volumenberechnung</b> grau dargestellt.		
Zugriff	Siehe Kapitel "49.2 Zugriff auf die Volumenberechnung", um VOLUMEN Geländepunkte zu öffnen.		
VOLUMEN Geländepunkte, Seite Messen	Die abgebildeten Seiten zeigen die typischen Konfigurationseinstellungen. Eine zusätzliche Seite wird angezeigt, wenn eine benutzerdefinierte Displaymaske verwendet wird. 09:31       11:7       11		

#### beiNr (F2)

Durchsucht den in **<Mess Job:>** eingetragenen Job nach dem Punkt, der sich am nächsten zur aktuellen Position befindet. Der Punkt wird als zu messender Punkt ausgewählt und im ersten Feld des Dialogs angezeigt. Nach dem Messen und Speichern dieses Punktes ist der nächste vorgeschlagene Punkt derjenige, welcher vor dem Drücken der Taste vorgeschlagen war.

Verfügbar, wenn MESSE (F1) angezeigt wird. >ECKP (F3) / >GELP (F3)

Wechselt den Typ des zu messenden Punktes zwischen Geländepunkt und Eckpunkt.

#### INDIR (F5)

Um unzugängliche Punkte für die Dreieckvermaschung zu bestimmen. SHIFT BEEND (F6) oder ESC drücken, um zum Applikationsprogramm Volumenberechnung zurückzukehren. Verfügbar, wenn MESSE (F1) angezeigt wird. SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### SHIFT VERB (F3) und SHIFT TRENN (F3)

Wählt die Nummer der Referenzstation, die im aktiven Konfigurationssatz gespeichert ist, und beendet die Verbindung, sobald die Messung abgeschlossen ist. Verfügbar, wenn **MESSE** (F1) oder **SPEIC (F1)** angezeigt werden und das Echtzeit Gerät ein Mobiltelefon oder ein Modem ist. Verfügbar für **<Auto Verbind.: Nein>** in **KONFIG GSM Verbindung**.

#### SHIFT INIT (F4)

Wählt eine Initialisierungsmethode und erzwingt eine neue Initialisierung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** oder **SPEIC (F1)** angezeigt wird und für den Konfigurationssatz phasenfixierte Lösungen erlaubt sind. Siehe Kapitel "45.6.2 Zugriff auf die Initialisierung für Echtzeit Rover Anwendungen".

### SHIFT INDIV (F5) und SHIFT LFD (F5)

Wechselt zwischen der Eingabe einer individuellen Punktnummer, die sich von der definierten Nummernmaske unterscheidet, und der laufenden Punktnummer entsprechend der Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".

#### SHIFT BEEND (F6)

Beendet das Applikationsprogramm Volumenberechnung. Verfügbar, wenn **MESSE (F1)** angezeigt wird.

Feld	Option	Beschreibung
<punkt-nr.:> Benutzer- eingabe</punkt-nr.:>	Benutzer- eingabe	Die Punktnummer für manuell gemessene Punkte. Es wird die konfigurierte Punktnummernmaske verwendet. Die Nummer kann folgendermassen geändert werden:
		Um eine neue Reihe von Punktnummern zu beginnen, wird die Punktnummer überschrieben.
		SHIFTINDIV(F5) für eine individuelle Punktnummer, die unab- hängig von der Nummernmaske ist, drücken. SHIFT LFD (F5) wechselt zurück zu der nächsten Nummer von der aktiven Nummernmaske. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzer- eingabe	Die Standardantennenhöhe aus dem aktiven Konfigurations- satz wird vorgeschlagen. Siehe Kapitel "2 Antennenhöhen". Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurationssatz definierte Standardan- tennenhöhe aktualisiert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.
<3D KQ:>	Ausgabe	Die aktuelle 3D Koordinatenqualität der berechneten Position.

## Nächster Schritt

**ESC** drücken, um zum Dialog **VOLUMEN Aufgabe und Gelände wählen** zurückzukehren. **ESC** erneut drücken, um zum Dialog **VOLUMEN Menü Volumenberechnung** zurückzukehren. 49.4.2

# Dreiecksvermaschung

schung aufzurufen.

**Beschreibung** Berechnet ein Gelände, indem eine Dreiecksvermaschung (Delauny Methode) der gemessenen Geländepunkte durchgeführt wird.

Zugriff

### VOLUMEN

Dreiecksvermaschung, Seite Allgem.

09:38	<b>%</b> L1=6 <b>℃</b> 12=6 <b>1</b> 35 <b>1 1</b> 5		
Drejecksvermas	chuna		WEITR (F1)
Allgem. Punkte N	1ap		Offnet VOLUMEN Ecken festlegen. (F1)
Name :		S1 🕩	wechselt zu <b>RECHN</b> .
			SEITE (F6)
Anz. Gel.Pte :		93	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses
Anz.Eckpunkte:		33	Dialogs.
•			SHIFT KONF (F2)
Letzte Pt.Nr.:	1	000	Öffnet VOLUMEN Konfiguration. Siehe
Datum & Zeit :	29.03	.06	Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volumenbe-
LetztPt(Zeit):	12:24	:29	rechnung".
		<b>a</b> û	SHIFT LÖS S (F4)
WEITR		SEITE	Löscht das Gelände.

Siehe Kapitel "49.2 Zugriff auf die Volumenberechnung", um VOLUMEN Dreiecksverma-

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Auswahlliste	Name des Geländes, bei dem die Dreiecksverma- schung durchgeführt werden soll.
<anz. gel.pte:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der gemessenen Geländepunkte.

Feld	Option	Beschreibung
<anz. eckpunkte:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der gemessenen Eckpunkte.
<letzte pt.nr.:=""></letzte>	Ausgabe	Nummer des zuletzt gemessenen Punktes.
<datum &="" zeit:=""></datum>	Ausgabe	Datum des zuletzt gemessenen Punktes.
<letztpt( zeit):=""></letztpt(>	Ausgabe	Zeit des zuletzt gemessenen Punktes.

### Nächster Schritt

WEITR (F1) fährt mit dem Dialog VOLUMEN Ecken festlegen fort.

VOLUMEN Ecken festlegen, Seite Punkte	17:19 VOLUMEN ↓ ♥ L1= Ecken festlegen	° <b>`</b> ∎∛	A B	RECHN (F1) Startet die Berechnung der Dreiecksverma- schung und öffnet den Dialog VOLUMEN
	Punkte Map	11.01		±1 (E2)
	Punkt Nr.	Hor	he	
	1044	1641.07	70 🔺	Um Punkte vom aktiven Job dem Gelände
	1000	1641.55	50	hinzuzufügen.
	1001	1641.06	60	AUF (F3)
	1007	1640.61	10	Verschiebt den markierten Punkt innerhalb des
	1008	1640.26	60	Dialogs Ecken festlegen eine Position nach
	1009	1640.87	70	oben.
	1010	1641.31	10 🖵	AB (F4)
			аû	Verschiebt den markierten Punkt innerhalb des
	RECHN + 1 AUF	AB MEHR SE	ITE	Dialogs Ecken festlegen eine Position nach
				unten.
				MEHR (F5)

Zeigt Informationen über die Codegruppe, den Codetyp, die Codebeschreibung und die Quick Codes, wenn verfügbar, an.

#### SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

### SHIFT ANF (F2)

Bewegt den Fokus an den Anfang der Punktliste.

#### SHIFT ENDE (F3)

Bewegt den Fokus an das Ende der Punktliste. SHIFT LÖS 1 (F4)

Entfernt den markierten Punkt vom Gelände.

#### SHIFT EXTRA (F5)

Öffnet den Dialog VOLUMEN Extra Menü.

### Nächster Schritt

SHIFT (F5) fährt mit VOLUMEN Extra Menü fort. Siehe Kapitel "VOLUMEN Extra Menü".



Feld	Beschreibung
<mehrere hinzufügen="" punkte=""></mehrere>	Öffnet das Daten Management und zeigt eine Liste mit allen Punkten im aktiven Job.
<alle entfernen="" punkte=""></alle>	Entfernt alle Punkte, die auf der Seite Punkte im Dialog <b>Ecken festlegen</b> angezeigt werden.
<punkte n.="" sortieren="" zeit=""></punkte>	Sortiert alle Punkte, die auf der Seite Punkte im Dialog <b>Ecken festlegen</b> angezeigt werden, nach der Speicherzeit.
<punkte nach="" nähe="" sortieren=""></punkte>	Sortiert alle Punkte, die auf der Seite Punkte im Dialog <b>Ecken festlegen</b> angezeigt werden, nach der kleinsten Distanz.
<verwende hülle="" kleinste="" konvexe=""></verwende>	Definiert eine neue Umrandung so, als ob ein Gummiband um die Eckpunkte gespannt wird. Die aktuelle Liste der Eckpunkte wird ignoriert.

## Nächster Schritt

WEITR (F1) kehrt zum vorherigen Dialog zurück. RECHN (F1) berechnet die Dreiecksvermaschung und fährt mit dem Dialog VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksvermaschung fort.

## VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksvermaschung, Seite Übrsicht

_ <u>17:21</u> VOLUMEN		`ื∎\$ी		
Ergebnisse	e Dreiecks	vermasch	ung 🕨	<
Ubrsicht D	atails Map			
Name	:		S1	D
Fläche	:	2472	7.08 m²	
Anz. Dreie	ecke:		217	
Aug Cal [			0.2	S
Anz. Get.r	rte :		33	
Anz.Eckpur	IKTE:		33	_
			<b>a</b> 1	ז s
FERTG		DXF	SEITE	

## ENDE (F1)

Beendet die Dreiecksvermaschung des Geländes und kehrt zu **VOLUMEN Menü Volumenberechnung** zurück.

### DXF (F4)

Exportiert die Ergebnisse der Dreiecksvermaschung in eine DXF Datei im Data- oder Root-Verzeichnis der CompactFlash Karte.

## SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

# SHIFT KONF (F2)

Öffnet den Dialog **VOLUMEN Konfiguration**. Siehe Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volumenberechnung".

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Ausgabe	Name des Geländes.
<fläche:></fläche:>	Ausgabe	Grundfläche des Geländes.
<anz. dreiecke:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der in der Dreiecksvermaschung verwen- deten Dreiecke.
<anz. gel.pte:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der Geländepunkte.
<anz. eckpunkte:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der Eckpunkte des Geländes.

#### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Details**. Siehe Kapitel "VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksvermaschung, Seite Details".

VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksvermaschung, Seite Details

#### Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<anz. punkte:=""></anz.>	Ausgabe	Anzahl der Punkte des Geländes.
<h pt:="" tiefster=""></h>	Ausgabe	Minimale Höhe des Geländes.
<h höchster="" pt:=""></h>	Ausgabe	Maximale Höhe des Geländes.
<längste seite:=""></längste>	Ausgabe	Längste Dreiecksseite.
<fläche (3d):=""></fläche>	Ausgabe	Geländefläche (3D).

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Kapitel "VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksberechnung, Seite Map".

VOLUMENAuf der Seite Map werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Inter-<br/>aktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.Dreiecksberechnung,<br/>Seite MapNächster Schritt

**ENDE (F1)** kehrt zu **VOLUMEN Menü Volumenberechnung** zurück. Siehe Kapitel "VOLUMEN Menü Volumenberechnung".

49.4.3	Berechne Volumen
Beschreibung	Berechnet das Volumen des durch Dreiecksvermaschung erstellten Geländes bezogen auf eine Referenzhöhe (3D Punkt oder Höhe) oder mit der Methode Deponie.
Zugriff	Siehe Kapitel "49.2 Zugriff auf die Volumenberechnung", um VOLUMEN Berechne Volumen aufzurufen.
VOLUMEN Berechne Volumen	09:35     II=6     II=6
	Name : S1 <u> </u>
	Anz. Dreiecke: 217 Berechnet das Volumen und öffnet den Dialog VOLUMEN Ergebnisse Volumenberech- nung. (F1) wechselt zu WEITR. SHIFT KONF (F2)

RECHN

aû

rechnung".

Öffnet **VOLUMEN Konfiguration**. Siehe Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volumenbe-

Feld	Option	Beschreibung
<methode:></methode:>	Auswahlliste	Berechnet das Volumen des durch Dreiecksverma- schung erstellten Geländes
		<ul> <li>Deponie (Volumen zwischen dem durch Dreiecks- vermaschung erstellten Gelände und der Ebene, die durch die Eckpunkte des Geländes definiert wird).</li> </ul>
		<ul> <li>Gelände zu Höhe (Volumen zwischen dem durch Dreiecksvermaschung erstellten Gelände und der durch den Benutzer eingegebenen Höhe).</li> </ul>
		<ul> <li>Gelände zu Punkt (Volumen zwischen dem durch Dreiecksvermaschung erstellten Gelände und der Höhe eines ausgewählten Punktes).</li> </ul>
<name:></name:>	Auswahlliste	Der Name der im aktiven Job gespeicherten Gelände.
<anz. dreiecke:=""></anz.>	Ausgabe	Die Anzahl der Dreiecke des durch Dreiecksverma- schung erstellten Geländes.

### Nächster Schritt

**RECHN (F1)** berechnet das Volumen und fährt mit dem Dialog **VOLUMEN Ergebnisse Volumenberechnung** fort.

## VOLUMEN Ergebnisse Volumenberechnung, Seite Übrsicht

17:24     Image: Constraint of the second seco	ing <sup>*</sup> s ⊃ a a erechnung ×	WEITR (F1) Berechnet das Volumen und öffnet den Dialog
Name : Fläche :	51 24727.08 m²	VOLUMEN Ergebnisse Volumenberech- nung. (F1) wechselt zu WEITR. SEITE (F6)
Netto Volumen:	228439.47 m³	Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs. SHIFT KONF (F2) Öffnet VOLUMEN Konfiguration. Siehe
WEITR	aî SEITE	Kapitel "49.3 Konfigurieren der Volumenbe- rechnung".

## Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<name:></name:>	Ausgabe	Name des Geländes.
<fläche:></fläche:>	Ausgabe	Grundfläche des Geländes.
<netto volumen:=""></netto>	Ausgabe	Volumen des Geländes.

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Details**. Siehe Kapitel "VOLUMEN Ergebnisse Volumenberechnung, Seite Details".

### VOLUMEN Ergebnisse Volumenberechnung, Seite Details

Beschreibung der Felder

Feld	Option	Beschreibung
<h pt:="" tiefster=""></h>	Ausgabe	Minimale Höhe des Geländes.
<h höchster="" pt:=""></h>	Ausgabe	Maximale Höhe des Geländes.
<mittl. gelhöhe:=""></mittl.>	Ausgabe	Mittlere Geländehöhe.
<umfang:></umfang:>	Ausgabe	Umfang der gemessenen Geländefläche (Schnittlinie des gemessenen Geländes mit dem Bezugshorizont).

## Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Map**. Siehe Kapitel "VOLUMEN Ergebnisse Dreiecksberechnung, Seite Map".

VOLUMEN Ergebnisse Volumenberechnung, Seite Map Auf der Seite **Map** werden die Daten grafisch dargestellt. Siehe Kapitel "33 MapView - Interaktive Anzeige" für Informationen über die Funktionalität und die verfügbaren Softkeys.

Nächster Schritt

**WEITR (F1)** kehrt zu **VOLUMEN Menü Volumenberechnung** zurück. Siehe Kapitel "VOLUMEN Menü Volumenberechnung".

50	Wake-Up
50.1	Übersicht
Beschreibung	<ul> <li>Wake-Up Sessions sind statische Punktmessungen</li> <li>bei denen der Empfänger mit einer Startzeit und einer Messdauer vorprogrammiert wird.</li> <li>bei denen sich der Empfänger zur vorprogrammierten Zeit selbst einschaltet und die Punktmessung beginnt.</li> <li>bei denen der Empfänger nach der vorprogrammierten Messdauer die Punktmessung stoppt und den Punkt speichert.</li> <li>Bis zu zwanzig voneinander völlig unabhängige Wake-Up Sessions können konfiguriert werden.</li> </ul>
(F	Wenn der Empfänger automatisch startet, muss eine CompactFlash Karte eingesetzt sein. Falls die CompactFlash Karte nicht eingesetzt, beschädigt, nicht formatiert oder voll ist, wird die Session nicht ausgeführt.
(F	Falls der PIN Code in <b>KONFIG Start &amp; Abschaltmodus</b> , Seite <b>PIN Code</b> aktiviert wurde, wird dieser beim Start einer Wake-Up Session nicht kontrolliert.

Zugriff

# Hauptmenü: Prog\Wake-Up wählen.

# ODER

**PROG** drücken. **Wake-Up** markieren. **WEITR (F1)**. Siehe Kapitel "37.2 Zugriff auf das Menü der Applikationsprogramme" für Informationen über die **PROG** Taste.

# ODER

Über einen entsprechend konfigurierten Hot Key, der den Dialog **WAKE-UP Wake-Up Sessions** aufruft. Siehe Kapitel "6.1 Hot Keys" für Informationen über Hot Keys.

# ODER

USER drücken. Siehe Kapitel "6.2 USER Taste" für Informationen über die USER Taste.

S	12:02 WAKE-UI Wake-Un		.1= 8 <b>``</b> , * * ° .2= 8 <b>⊈ ∕:1 :</b> %		WEITR (F1) Kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde
	Nr.	Startdatum	Startzeit	dholung	NEU (F2)
	1 2 P:	10.12.03 08.12.03	14:10:00 10:00:00	5 1	Um eine neue Wake-Up Session zu erstellen. Siehe Kapitel "50.2 Erstellen einer neuen Wake-Up Session". EDIT (F3)
	WEITR	NEU EDII	LÖSCH	0 <u>1</u> a û	Kapitel "50.3 Editieren einer Wake-Up Session". LÖSCH (F4) Löscht eine Wake-Up Session. SHIFT LÖSCH (F4) Löscht alle gespeicherten Wake-Up Sessions.

# WAKE-UP Wake-Up Sessions

# Beschreibung der Spalten

Spalte	Beschreibung		
Nr.	Die Nummer der Wake-Up Session, von 1 bis 20.		
End         Zeigt an, welche Wake-Up Session als nächste aktiviert wird.			
Startdatum	Das lokale Startdatum der Wake-Up Session.		
Startzeit	Die lokale Startzeit der Wake-Up Session.		
Wdholung	Zeigt an, wie oft die Wake-Up Session wiederholt wird.		

# Nächster Schritt

WENN	DANN
die Wake-Up Sessions nicht geändert werden müssen	WEITR (F1) schliesst den Dialog und kehrt zum Dialog zurück, von dem WAKE-UP Wake-Up Sessions ausgewählt wurde.
eine Wake-Up Session erstellt werden soll	<b>NEU (F2)</b> . Siehe Kapitel "50.2 Erstellen einer neuen Wake-Up Session".
eine Wake-Up Session editiert werden soll	die Wake-Up Session markieren und <b>EDIT (F3)</b> . Siehe Kapitel "50.3 Editieren einer Wake-Up Session".

# **50.2**

ŝ

# **Erstellen einer neuen Wake-Up Session**

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung

- 1. Siehe Kapitel "50.1 Übersicht", um WAKE-UP Wake-Up Sessions aufzurufen.
- 2. NEU (F2) ruft WAKE-UP Neue Wake-Up Session auf.

Damit eine Wake-Up Session ausgeführt wird, muss eine CompactFlash Karte in dem Empfänger eingesetzt sein. Eine neue Wake-Up Session kann auch ohne eingesetzte CompactFlash Karte erstellt werden, allerdings gibt es Unterschiede in der Funktionalität des Menüs:

- <Mess Job:> ist ein Ausgabefeld.
- Die Optionen für **<Punkteingabe:>** sind **Manuell** und **Nr-Maske**.

VAKE-UP leue Wake-Up Session, Seite Allgem	12:00 WAKE-UP	8 L1= 8 8 L2= 8	۲ ۲		
bene Angein.	Allgem. Zeiter Konfig.satz	1 :	RT_	_Ref	SPEIC (F1) Speichert die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausge-
	Mess Job	:	WGS84	Job 🔶	wählt wurde. MASKE (F3)
	Punkteingabe Punkt-Nr.	:	Aus	Job <u>아</u> 101 <u>아</u>	Verfügbar für einige Optionen für <b><punktein-< b=""> gabe:&gt;. Um Nummernmasken zu konfigu- rieren. Siehe Kapitel "19.1 Nummernmasken".</punktein-<></b>
	Antennenhöhe SPEIC	:	1.:	3360 m Q1a① SEITE	SEITE (F6) Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<konfig.satz:></konfig.satz:>	Auswahlliste	Der aktive Konfigurationssatz für die Wake-Up Session. Alle Konfigurationssätze von <b>Hauptmenü:</b> <b>Manage\Konfigurationssätze</b> können ausgewählt werden.
<mess job:=""></mess>	Auswahlliste	Der aktive Job für die Wake-Up Session. Alle Jobs von <b>Hauptmenü: Manage\Jobs</b> können ausgewählt werden.
<punkt- eingabe:&gt;</punkt- 		Bestimmt, welche Optionen für <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> möglich sind.
	Aus Job	Punkte aus dem Mess Job können für <b><punkt-nr.:></punkt-nr.:></b> ausgewählt werden.
	Manuell	Die Punktnummer kann für <b><punkt-nr.:></punkt-nr.:></b> manuell eingegeben werden.
	Nr-Maske	Punkte können aus einer Punktnummernmaske für <b>Punkt-Nr.:&gt;</b> eingegeben werden. <b>MASKE (F3)</b> ist aktiviert, sodass Nummernmasken konfiguriert werden können. Siehe Kapitel "19.1 Nummern- masken".

Feld	Option	Beschreibung		
<punkt-nr.:></punkt-nr.:>		Die verfügbaren Optionen hängen von der Wahl für < <b>Punkteingabe:</b> > ab.		
	Auswahlliste	Verfügbar für <b><punkteingabe: aus="" job=""></punkteingabe:></b> . Eine Punktnummer kann aus <b>WAKE-UP Daten: Job</b> <b>Name</b> ausgewählt werden. Siehe Kapitel "9 Manage\Daten".		
	Benutzereingabe	Verfügbar für <b><punkteingabe: manuell=""></punkteingabe:></b> . Eine ne Punktnummer eingeben.		
	Ausgabe	Verfügbar für <b><punkteingabe: nr-maske=""></punkteingabe:></b> . Eine Punktnummer kann mit <b>MASKE (F3)</b> aus einer Nummernmaske ausgewählt werden.		
<antennen- höhe:&gt;</antennen- 	Benutzereingabe	Höhe der während der Session verwendeten Antenne. Das Ändern der Antennenhöhe an dieser Stelle bewirkt nicht, dass die im aktiven Konfigurati- onssatz definierte Standardantennenhöhe aktuali- siert wird. Die veränderte Antennenhöhe wird solange verwendet, bis das Applikationsprogramm verlassen wird.		

### Nächster Schritt

**SEITE (F6)** wechselt zur Seite **Zeiten**. Siehe Abschnitt "WAKE-UP Neue Wake-Up Session, Seite Zeiten".

## WAKE-UP Neue Wake-Up Session, Seite Zeiten

09:47 WAKE-UP	<b>43,</b> L1= 7 L2=	°"∎∄∫	° ∦ ¤	: 🗳	AB	
Neue Wake-Up	Sessi	on			×	
Allgem. Zeiten						
Startdatum	:		05.04	.06		
Startzeit	:		19:18	:00		
Strt Beobacht Dauer	:		19:20 00:03	:00		;
Endzeit	:		19:23	:00		
Anz. Wdholung	:			5		,
Intervall	•	0	00.10	· 00_	▼ 2 û	'
SPEIC				SEI	TE	

## SPEIC (F1)

Speichert die Änderungen und kehrt zu dem Dialog zurück, von dem dieser Dialog ausgewählt wurde.

## SEITE (F6)

Wechselt zu einer weiteren Seite dieses Dialogs.

Feld	Option	Beschreibung
<startdatum:></startdatum:>	Benutzereingabe	Lokales Datum für den Start der Wake-Up Session. Das früheste Datum, das eingegeben werden kann, ist das aktuelle Datum.
<startzeit:></startzeit:>	Benutzereingabe	Lokale Zeit für den Start der Wake-Up Session. Zwischen aufeinanderfolgenden Wake-Up Sessions müssen mindestens drei Minuten liegen. Keine Wake-Up Session kann mit einer anderen zusam- menfallen.
<strt beob-<br="">acht:&gt;</strt>	Benutzereingabe	Lokale Zeit für den Start der Punktbeobachtung (mindestens zwei Minuten nach <b><startzeit:></startzeit:></b> ).

Feld	Option	Beschreibung
<dauer:> Benutzereingabe</dauer:>		Die Zeitlänge, die die Wake-Up Session andauern sollte. Eine Wake-Up Session muss mindestens drei Minuten und darf höchstens 48 Stunden andauern.
<endzeit:> Ausgabe</endzeit:>		Die aus der Startzeit und der Dauer berechnete Zeit, zu der die Wake-Up Session beendet wird.
<anz. wdho-<br="">lung:&gt;</anz.>	Benutzereingabe	Zeigt an, wie oft die Wake-Up Session wiederholt werden sollte (max. 1000).
<intervall:></intervall:>		Zeitintervall zwischen den Wiederholungen der Wake-Up Sessions.
	Benutzereingabe	Ausser für <b><anz. 1:="" wdholung:=""></anz.></b> .
	Nicht verfügbar	Für <b><anz. 1:="" wdholung:=""></anz.></b> .

## Nächster Schritt SPEIC (F1) kehrt zu WAKE-UP Wake-Up Sessions zurück.

# 50.3

# Editieren einer Wake-Up Session

Zugriff Schritt-für-Schritt

Schritt	Beschreibung		
1.	Siehe Kapitel "50.1 Übersicht", um WAKE-UP Wake-Up Sessions aufzurufen.		
2.	EDIT (F3) ruft WAKE-UP Edit Wake-Up Session auf.		
3.	Das Editieren einer Wake-Up Session ist identisch zum Erstellen einer neuen Wake-Up Session.		
	Siehe Kapitel "50.2 Erstellen einer neuen Wake-Up Session" für eine Beschrei- bung der Softkeys und Felder.		

# Anhang A Menübaum

Menübaum









# Anhang B

# Speichertypen

Typen der verfügbaren Speicher

#### **CompactFlash Karte/Internes Memory**

- Jobs
  - Punkte
  - Codes
- Koordinatensysteme
- Rohdaten
- ASCII Ausgabedateien
- Protokolle
- Zu importierende ASCII Dateien (CompactFlash Karte)
- Ring Buffer Dateien (CompactFlash Karte)
- LSKS Felddateien (normalerweise auf System RAM, kann auch von der CompactFlash Karte verwendet werden)
- Geoid Felddateien (normalerweise auf System RAM, kann auch von der CompactFlash Karte verwendet werden)

Die Informationen werden in der Job Datenbank DB-X und in der Mess-Datenbank (MDB) gespeichert.

Sp	eicher für Applikationsprogramme, 8 MB	System RAM, 1 MB		
•	Systemsprache	•	Codelisten	
•	Fontdateien	•	Koordinatensysteme	
•	Applikationsprogramme	•	Konfigurationssätze	
	Sprachdateien	•	Antennendefinitionen	
	Fontdateien	•	Formatdateien	
		•	LSKS Modelle/LSKS Felddateien	
		•	Geoidmodelle/Geoid Felddateien	
		•	Almanach	
		•	Nummernmasken	
		•	Sortier- und Filtereinstellungen	
Anhang C	Verzeichnisstruktur de	Verzeichnisstruktur des Speichermediums		
---------------------	--	--	--	--
Beschreibung	Die Dateien werden auf dem Speichermedium in bestimmten Verzeichnissen abgelegt. Dat folgende Diagramm der Verzeichnisstruktur bezieht sich auf die CompactFlash Karte und den internen Speicher, falls vorhanden. Rückwärts kompatibel mit Leica GPS System 500 sind Geoid Felddateien, LSKS Feld- dateien und GSI Dateien.			
Verzeichnisstruktur		Codelisten, verschiedene Dateien		
	   KONFIG	GPS Konfigurationsdateien (*.xfg)		
	I I IM/EXPORT	Formatdateien (*.frt)		
	   DATA 	<ul> <li>ASCII Dateien für Import/Export in/aus Job (*.*)</li> <li>DXF Dateien für Import/Export in/aus Job (*.*)</li> <li>Messprotokolle der Applikationsprogramme</li> <li>CDMA Informationsdatei CDMA Info.log</li> </ul>		
	GPS	Almanachdatei (Almanac.sys)		
		LSKS Felddateien (*.csc)		
	GEOID	Geoid Felddateien (*.gem)		



Anhang D	Pin Zuordnung und Anschlüsse
D.1	Empfänger
Beschreibung	Einige Applikationen setzen Kenntnisse über die Pin Zuordnung der Empfänger-Ports voraus. In diesem Kapitel werden die Pin Zuordnung und die Anschlüsse für die Ports auf der Frontplatte des Empfängers erklärt.

### Ports auf der Frontplatte des Empfängers

GX1210+, GX1220+, GX1220+ GNSS, GX1230+, GX1230+ GNSS und GX1200+ mit PPS/Event Option



- a) Port E2: Event Eingang 2, auf GX1200+ mit PPS/Event Option
- b) Port E1: Event Eingang 1, auf GX1200+ mit PPS/Event Option
- c) Batteriefach A mit CompactFlash Kartenfach

- g) Port ANT: GNSS Antenneneingang
- h) Batteriefach B, nicht für GRX1200+/ GRX1200+ GNSS
- i) Port PPS: PPS Ausgang, auf GX1200+ mit PPS/Event Option

- d) LED Indikatoren
- e) Port P3: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- f) Port PWR: Strom Eingang. 5 pin LEMO

- j) Port RX: RX1200 Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- k) Port P2: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- Port P1: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO

#### GRX1200+/GRX1200+ GNSS



- a) Port OSC: Externer Oszillator, Eingang
- b) Port E1: Event Eingang
- c) Batteriefach mit CompactFlash Kartenfach

- g) Port ANT: GNSS Antenneneingang
- h) Port NET: Ethernet/LAN Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle.
- i) Port PPS: PPS Ausgang

- d) LED Indikatoren
- e) Port P3: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- f) Port PWR: Strom Eingang. 5 pin LEMO

- j) Port RX: RX1200 Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- k) Port P2: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO
- Port P1: Strom Ausgang, Daten Ein-/Ausgang, oder externe Schnittstelle Ein-/Ausgang. 8 pin LEMO

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	RTS	RS232, ready to send	Out
2	CTS	RS232, clear to send	In
3	GND	Signal ground	-
4	RxD	RS232, receive data	In
5	TxD	RS232, transmit data	Out
6	ID	Identification pin	In
7	GPIO	RS232, configurable function	In or out
8	+12 V	12 V power supply out	Out

### Pin Zuordnung für Port P1, Port P2 und Port P3

### Pin Zuordnung für Port RX

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	-	Nicht verwenden	-
2	-	Nicht verwenden	-
3	GND	Signal ground	-
4	RxD	RS232, receive data	In
5	TxD	RS232, transmit data	Out
6	ID	Identification pin	In
7	GPIO	RS232, configurable function	In or out
8	TRM_PWR	Power out, unregulated, 5 - 28 V	-

### Pin Zuordnung für Port PWR

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	PWR1	Power input, 11 - 28 V	In
2	ID1	Identification pin	In
3	GND	Signal ground	-
4	PWR2	Power input, 11 - 28 V	In
5	ID2	Identification pin	In

### Pin Zuordnung für Port NET

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	TX+	Transmit data +	Out
2	TX-	Transmit data -	Out
3	RX+	Receive data +	In
4	-	-	-
5	-	-	-
6	RX-	Receive data -	In
7	-	-	-
8	-	-	-

### Anschlüsse

Port P1, Port P2 und Port P3: LEMO-1, 8 pin, LEMO HMA.1B.308.CLNP			
Port RX:	LEMO-1, 8 pin, LEMO HMCode New.1B.308.CLNP		
Port PWR:	LEMO-1, 5 pin, LEMO HMG.1B.305.CLNP		
Port E1 und Port E2:	LEMO HGP.00.250.CTL		
Port PPS:	LEMO ERN.0S.250.CTL		
Port OSC:	24QMA-50-2-3/133		
Port NET:	RJ-45		

# **D.2**

### SmartAntenna

**Beschreibung** 

Ports der

Einige Applikationen setzen Kenntnisse über die Pin Zuordnung der SmartAntenna Ports voraus. In diesem Kapitel werden die Pin Zuordnung und die Anschlüsse für die Ports der Smart-Antenna erklärt.



### Pin Zuordnung für 8 pin LEMO-1

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	USB_D+	USB data line	In or out
2	USB_D-	USB data line	In or out
3	GND	Signal ground	-
4	RxD	RS232, receive data	In
5	TxD	RS232, transmit data	Out
6	ID	Identification pin	In or out
7	PWR	Power input, 528 V	In
8	ATX_ON	ATX on control signal, RS232 levels	In

#### Anschlüsse

8 pin LEMO-1:

LEMO-1, 8 pin, LEMO HMI.1B.308.CLNP

## **D.3**

# RX1250

Beschreibung

Ports der RX1250

Einige Applikationen setzen Kenntnisse über die Pin Zuordnung der RX1250 Ports voraus. In diesem Kapitel werden die Pin Zuordnung und die Anschlüsse für die Ports der RX1250 erklärt.



### Pin Zuordnung für 8 pin LEMO-1

Pin	Name	Beschreibung	Richtung
1	USB_D+	USB data line	In or out
2	USB_D-	USB data line	In or out
3	GND	Signal ground	-
4	RxD	RS232, receive data	In
5	TxD	RS232, transmit data	Out
6	ID	Identification pin	In or out
7	PWR	Power input, 528 V	In
8	TRM_ON/USB_ID	RS232, general purpose signal	In

Anschlüsse

8 pin LEMO-1:

LEMO-1, 8 pin, LEMO HMI.1B.308.CLNP

Anhang E	Kabel
Beschreibung	Bei einige Anwendungen ist es erforderlich, den GPS1200+ mit anderen Instrumenten, Geräten oder Zubehör zu verbinden. In diesem Kapitel sind die benötigten Kabel und deren Verwendung aufgeführt.
Kabel zum Verbinden von Instrumenten, Geräten oder Zubehör	Die Tabelle zeigt in alphabetischen Reihenfolge, welche Instrumente, Geräte oder Zubehör durch Kabel verbunden werden können. Siehe Abschnitt "Kabel und Produktnamen" für eine vollständige Beschreibung dieser Kabel.

Von	Nach	Kabel
AX1200	GPS1200+	• GEV108
		• GEV119
		• GEV120
		• GEV134
		• GEV141
		• GEV142
		• GEV194
		• Kabel 70 m, GNSS Antenne
	GRX1200+/	• GEV108
	GRX1200+ GNSS	• GEV119
		• GEV120
		• GEV134

Von	Nach	Kabel
		• GEV141
		• GEV142
		• GEV194
		• Kabel 70 m, GNSS Antenne
Autobatterie	GPS1200+	• GEV97+GEV71
	GRX1200+/	• GEV97+GEV71
	GRX1200+ GNSS	• GEV172+GEV71
	TPS1200+	• GEV52+GEV71
Gerät für Event Eingang	GPS1200+	• GEV42
	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV42
Gerät für PPS	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV150
Ethernet Kommunikationsmodem	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV168
GEB1710DERGEV208	GPS1200+	• GEV97
		• GEV97+GEV172
	GRX1200+/	• GEV97
	GRX1200+ GNSS	• GEV97+GEV172
	RX1250	• GEV215

Von	Nach	Kabel
	SmartAntenna	• GEV215
	TPS1200+	• GEV52
Modem	GPS1200+	• GEV113
	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV113
Oszillator, extern	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV169
Stromversorgung für den GPS Empfänger,	GPS1200+	• GEV172
12 V DC	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV172
Funkmodemgehäuse	Funkantenne auf Funkantennenarm	• GEV141
RS232 9 pin auf PC	GFU14	• GEV171
	GPS1200+	• GEV160
		• GEV162
	GRX1200+/	• GEV160
	GRX1200+ GNSS	• GEV162
	RX1250	• GEV162
	SmartAntenna	• GEV162

٠

Von	Nach	Kabel
	TPS1200+	• GEV102
		• GEV187
RX1210	GPS1200+	• GEV163
		• GEV164
	GRX1200+/	• GEV163
	GRX1200+ GNSS	• GEV164
RX1250	SmartAntenna	• GEV173
		• GEV215
	TPS1200+	• GEV217
Satelline Funkgerät	GPS1200+	• GEV125
	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV125
Satelline Epic Pro radio	GPS1200+	• GEV221
System 500 GFU	GPS1200+	• GEV167
	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV167
TCPS27	TPS1200+	• GEV186
USB auf PC	GPS1200+	• GEV195
	GRX1200+/ GRX1200+ GNSS	• GEV195

Von	Nach	Kabel
	RX1250	• GEV161
		•
	TPS1200+	• GEV189

### Kabel und Produktnamen

Die Produktnamen der Kabel in der oberen Tabelle werden im folgenden in aufsteigender Reihenfolge erklärt.

Name	Beschreibung
-	Kabel 70 m, GNSS Antenne
GEV42	Kabel, Event Eingang fürr GPS
GEV52	Kabel 1.8 m, TPS1200+ zur Batterie
GEV71	Kabel 4.0 m, LEMO zu 12 V DC Stromversorgung. Damit ist die Verbindung zu einer 12 V DC Stromversorgung möglich z. B. zu einer Autobatterie. Verbindungskabel für eine GEB171 Batterie können mit dem Adapterkabel Nummer 7 verbunden werden.
GEV97	Kabel 1.8 m, GX Stromkabel
GEV102	Kabel 2.0 m, TPS1200+ zu RS232
GEV108	Kabel 30 m, GNSS Antenne
GEV113	Kabel, GX com zu Modem
GEV119	Kabel 10 m, GNSS Antenne
GEV120	Kabel 2.8 m, GNSS Antenne
GEV125	Kabel, Satelline ohne Gehäuse zu GX

Name	Beschreibung
GEV134	Kabel 50 m, GNSS Antenne
GEV141	Kabel 1.2 m, GNSS Antenne
GEV142	Kabel 1.6 m, GNSS Antenne, Verlängerung
GEV150	Kabel, PPS Ausgang für GPS
GEV160	Kabel 2.8 m, Datenübertragung GX COM zu RS232
GEV161	Kabel 2.8 m, Datenübertragung GX RX1250 nach USB
GEV162	Kabel 2.8 m, Datenübertragung GX RX zu RS232
GEV163	Kabel 1.8 m, RX zu GX
GEV164	Kabel 1.0 m, RX zu GX, Aufstellung Alles-am-Lotstock
GEV167	Kabel, 0.5 m, GX zum System 500 GFU Gehäuse
GEV168	Kabel 5.0 m, GX zum Ethernet Kommunikationsmodem
GEV169	Kabel, 2.0 m, GX zu externem Oszillator
GEV171	Y-Kabel 1.8 m, Programmierkabel, GFU14 zu RS232 mit Strom
GEV172	Kabel 2.8 m, dualer externer Stromeingang
GEV173	Kabel 1.2 m, SmartAntenna zu RX1250
GEV186	Y-Kabel 1.8 m, TCPS27 zu TPS1200+ mit Strom
GEV187	Y-Kabel 2.0 m, TPS1200+ zu RS232 mit Strom
GEV189	Kabel 2.8 m, Datenübertragung TPS nach USB
GEV194	Kabel 1.8 m, GNSS Antenne, Aufstellung Alles-am-Lotstock
GEV195	Kabel 2.8 m, Datenübertragung GX nach USB

Name	Beschreibung
GEV208	Stromversorgungseinheit, 12 V DC
GEV215	Y-Kabel, SmartAntenna und RX1250 zu GEB171
GEV217	Kabel 1.8 m, TPS1200+ zu RX1250
GEV221	Y-Kabel 2.0 m, Satelline 3AS Epic Pro radio zu GPS1200+ und 12 V Auto- batterie
GK1	Lemo Stecker zu RS232 für PC Verbindung

Anhang F	NMEA Message Formate
F.1	Übersicht
Beschreibung	National Marine Electronics Association ist ein Standard für die Kommunikation mit externen elektronischen Geräten. Dieses Kapitel beschreibt alle NMEA-0183 Messages, die vom Empfänger ausgegeben werden können.
Zugriff	Zum Aktivieren der Ausgabe von NMEA Messages auf dem Empfänger
	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen\NMEA Ausgabe wählen. ODER Innerhalb des Konfigurationssatz Wizards. Siehe Kapitel "14 Manage\Konfigurations- sätze".
Bei Steuerung über ein angeschlossenes Gerät	Eine Abfragemessage verwenden. Die Schnittstellen Kontrolldokumente für GPS1200+ geben Auskunft über diese Abfragemessage. Die System 1200 CD enthält diese Dokumente in elektronischer Form.
	Eine Talker ID erscheint zu Beginn der Kopfzeile jeder NMEA Message. Die Talker ID kann durch den Anwender definiert werden oder es wird die Standard ID verwendet. Normalerweise ist dies GP für GPS, kann aber in <b>KONFIG NMEA Ausgabe 1</b> oder <b>KONFIG NMEA Ausgabe 2</b> geändert werden.
(F)	KONFIG NMEA Ausgabe 2 ist für RX1250 mit SmartAntenna nicht verfügbar.

### Verwendete Symbole für die Beschreibung der NMEA Formate

**Beschreibung** 

NMEA Messages bestehen aus verschiedenen Feldern. Diese Felder sind:

- Kopfzeile
- Spezielle Formatfelder
- Numerische Wertefelder
- Informationsfelder
- Leere Felder

Bestimmte Symbole werden als Kennung für die Feldtypen verwendet. Diese Symbole werden in diesem Abschnitt beschrieben.

### Kopfzeile

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
\$	-	Messageanfang	\$
CCC	Adresse	<ul> <li> = alphanumerische Zeichen, die den Talker iden- tifizieren</li> </ul>	GPGGA
		Optionen	
		GP = nur GPS	
		GL = nur GLONASS	
		GN = Global Navigation Satelliten System	
		<ul> <li>ccc = alphanumerische Zeichen, die den Datentyp und das Format der nachfolgenden Felder identifi- zieren. Dies ist normalerweise der Messagename.</li> </ul>	

### Spezielle Formatfelder

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
а	Status	<ul> <li>A = Ja, Daten gültig, Warnung Flag nicht gesetzt</li> </ul>	V
		<ul> <li>V = Nein, Daten ungültig, Warnung Flag gesetzt</li> </ul>	
1111.11	Breite	GradMinuten.Dezimal	4724.538950
		<ul> <li>Zwei feste Stellen f ür Grad, zwei feste Stellen f ür Minuten und eine variable Anzahl von Dezimalstellen der Minuten.</li> </ul>	
		<ul> <li>Es sind immer f ührende Nullen f ür Grad und Minuten enthalten, um eine feste L änge beizubehalten.</li> </ul>	
ууууу.уу	Länge	GradMinuten.Dezimal	00937.046785
		<ul> <li>Drei feste Stellen f ür Grad, zwei feste Stellen f ür Minuten und eine variable Anzahl von Dezimalstellen der Minuten.</li> </ul>	
		<ul> <li>Es sind immer f ührende Nullen f ür Grad und Minuten enthalten, um eine feste L änge beizubehalten.</li> </ul>	
eeeeee.eee	Gitter Ost	Maximal sechs feste Stellen für Meter und drei feste Dezimalstellen für Meter.	195233.507
nnnnnn.nnn	Gitter Nord	Maximal sechs feste Stellen für Meter und drei feste Dezimalstellen für Meter.	127223.793

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
hhmmss.ss	Zeit	StundenMinutenSekunden.Dezimal	115744.00
		<ul> <li>Zwei feste Stellen für Stunden, zwei feste Stellen für Minuten, zwei feste Stellen für Sekunden und eine variable Anzahl von Dezimalstellen der Sekunden.</li> </ul>	
		<ul> <li>Es sind immer f ührende Nullen f ür Stunden, Minuten und Sekunden enthalten, um eine feste L änge beizubehalten.</li> </ul>	
mmddyy	Datum	<ul> <li>MonatTagJahr - zwei feste Stellen für Monat, zwei feste Stellen für Tag, zwei feste Stellen für Jahr.</li> </ul>	093003
		<ul> <li>Es sind immer f ührende Nullen f ür Monat, Tag und Jahr enthalten, um eine feste L änge beizubehalten.</li> </ul>	
Kein spezielles Symbol	Definierte Felder	<ul> <li>Einige Felder sind f ür bestimmte vordefi- nierte Konstanten bestimmt, die meisten sind Buchstaben.</li> </ul>	М
		<ul> <li>Ein solches Feld wird durch ein oder mehrere gültige Zeichen dargestellt. Ausgeschlossen von dieser Liste sind folgende Zeichen, die für andere Feldtypen stehen: A, a, c, x, hh, hhmmss.ss, IIII.II, yyyyy.yy.</li> </ul>	

### Numerische Wertefelder

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
X.X	Variable Zahl	Ganze Zahl oder numerisches Zahlenfeld mit Fliesskomma	73.10 = 73.1 = 073.1 = 73
		<ul> <li>Optional f ührende und h ängende Nullen. Dezimalpunkt und sich anschliessender Dezimalbruch sind optional, wenn die volle Aufl ösung nicht ben ötigt wird.</li> </ul>	
hh_	Festes HEX Feld	HEX Zahlen, feste Länge	3F

### Informationsfelder

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
CC	Variables Textfeld	Textfeld mit variabler Länge	а
aa_	Festes Textfeld	Textfeld mit fester Länge	Ν
xx_	Festes nume- risches Feld	Numerisches Feld mit fester Länge	1

### Leere Felder

Symbol	Feld	Beschreibung	Beispiel
Kein Symbol	Information für Ausgabe nicht verfügbar	Leere Felder enthalten keine Informationen.	"

(P

(P

Felder werden immer durch Komma getrennt. Vor der Checksumme steht nie ein Komma.

Wenn Feldinformationen nicht verfügbar sind, ist die Position im Datenstring leer.

## **GGA - Global Positioning System Positionsdaten**

Syntax

Beschreibung der Felder

### \$--GGA,hhmmss.ss,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,Xxx\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$GGA	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
.	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, North (Nord) oder South (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
х	Indikator für Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	3 = Gültige Lösung für GNSS <b>P</b> recise <b>P</b> ositioning <b>S</b> ervice Modus zum Beispiel WAAS
	4 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten, 00 bis 26.
X.X	HDOP

Feld	Beschreibung
X.X	Höhe des Bodenpunktes über/unter dem Mittleren Meeresspiegel in Meter. Wenn keine orthometrische Höhe verfügbar ist, wird die lokale ellipsoidische Höhe ausgegeben. Wenn die lokale ellipsoidische Höhe ebenfalls nicht verfügbar ist, wird die WGS 1984 ellipsoidische Höhe ausgegeben.
Μ	Einheit der Höhe als fester Text M
X.X	Geoidundulation in Meter. Dies ist die Differenz zwischen der WGS 1984 Erdellipsoidoberfläche und dem Mittleren Meeresspiegel.
Μ	Einheit der Geoidundulation als fester Text M
X.X	Alter der differentiellen GNSS Daten, leer, wenn DGPS nicht verwendet wird
XXXX	Differentielle Referenzstationsnummer, 0000 bis 1023
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Beispiele

### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNGGA,113805.50,4724.5248541,N,00937.1063044,E,4,13,0.7,1171.281,M,-703.398,M,0.26,0000\*42

## **GGK - Echtzeit Position mit DOP**

Syntax

Beschreibung der Felder

### \$--GGK,hhmmss.ss,mmddyy,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,EHTx.x,M\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$GGK	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
mmddyy	UTC Datum
1111.11	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, North (Nord) oder South (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
x	Indikator für Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	3 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten, 00 bis 26.
X.X	GDOP
EHT	Ellipsoidische Höhe

Feld	Beschreibung
х.х	Höhe des Bodenpunktes als lokale ellipsoidische Höhe. Wenn die lokale ellipsoidische Höhe nicht verfügbar ist, wird die WGS 1984 ellipsoidische Höhe ausgegeben.
М	Einheit der Höhe als fester Text M
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

#### Beispiele

#### **Standard Talker ID**

\$GNGGK,113616.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,12,1.7,EHT1171.742,M \*6D

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNGGK,113806.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,13,1.4,EHT1171.746,M \*66

# **GGK(PT)** - Echtzeit Position mit DOP, Trimble Eigenformat

Syntax

Beschreibung der Felder

### \$PTNL,GGK,hhmmss.ss,mmddyy,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,EHTx.x,M\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$PTNL	\$ = Start des Satztrennzeichens, Talker ID ist PTNL
GGK	GGK Satz Formatierer
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
mmddyy	UTC Datum
1111.11	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, North (Nord) oder South (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
x	Indikator für Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Existiert nicht
	3 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
	4 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten, 00 bis 26.
X.X	PDOP
EHT	Ellipsoidische Höhe

Feld	Beschreibung
х.х	Höhe des Bodenpunktes als lokale ellipsoidische Höhe. Wenn die lokale ellipsoidische Höhe nicht verfügbar ist, wird die WGS 1984 ellipsoidische Höhe ausgegeben.
Μ	Einheit der Höhe als fester Text M
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Beispiele

#### **Standard Talker ID**

\$PTNL,GGK,113616.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,12,1.5,EHT1171.74 2,M\*4C

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$PTNL,GGK,113806.00,041006,4724.5248557,N,00937.1063064,E,3,13,1.2,EHT1171.74 6,M\*43

## **GGQ - Echtzeit Position mit Koordinatenqualität**

Syntax

Beschreibung der Felder

### \$--GGQ,hhmmss.ss,mmddyy,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,X,M\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$GGQ	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
mmddyy	UTC Datum
1111.11	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, North (Nord) oder South (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
x	Indikator für Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	3 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten, 00 bis 26.
X.X	Koordinatenqualität in Meter

Feld	Beschreibung
х.х	Höhe des Bodenpunktes über/unter dem Mittleren Meeresspiegel in Meter. Wenn keine orthometrische Höhe verfügbar ist, wird die lokale ellipsoidische Höhe ausgegeben. Wenn die lokale ellipsoidische Höhe ebenfalls nicht verfügbar ist, wird die WGS 1984 ellipsoidische Höhe ausgegeben.
М	Einheit der Höhe als fester Text M
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Beispiele

### **Standard Talker ID**

\$GNGGQ,113615.50,041006,4724.5248556,N,00937.1063059,E,3,12,0.009,1171.281,M\* 22

\$GPGGQ,113615.50,041006,...,08,,\*67 \$GLGGQ,113615.50,041006,...,04,,\*77

### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNGGQ,113805.50,041006,4724.5248541,N,00937.1063044,E,3,13,0.010,1171.281,M\* 2E

## **GLL - Geografische Position Breite/Länge**

### Syntax

Beschreibung der Felder

### \$--GLL,IIII.II,a,yyyyy,yy,a,hhmmss.ss,A,a\*hh<CR><LF>

1	
Feld	Beschreibung
\$GLL	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
1111.11	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, <b>N</b> orth (Nord) oder <b>S</b> outh (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
а	Status
	A = Daten gültig
	V = Daten ungültig
а	Modusindikator
	A = Autonomer Modus
	D = Differentieller Modus
	N = Daten ungültig
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)
1	



Das Modusindikatorfeld ergänzt das Statusfeld. Das Statusfeld wird für die Modusindikatoren A und D auf A gesetzt. Das Statusfeld wird für den Modusindikator N auf V gesetzt.

Beispiele

Standard Talker ID \$GNGLL,4724.5248556,N,00937.1063059,E,113615.50,A,D\*7B Benutzerdefinierte Talker ID = GN \$GNGLL,4724.5248541,N,00937.1063044,E,113805.50,A,D\*7E

### **GNS - GNSS Fixierte Daten**

Syntax

Beschreibung der Felder

### \$--GNS,hhmmss.ss,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,xxx\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$GNS	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
.	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, <b>N</b> orth (Nord) oder <b>S</b> outh (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
CC	Modusindikator
	N = Das Satellitensystem wird f ür die Berechnung der Position nicht verwendet oder die Position ist ung ültig
	A = Autonom; Navigationslösung, keine Echtzeit Lösung
	D = Differentiell; Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	R = Echtzeit kinematisch; Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten, 00 bis 99.
X.X	HDOP
x.x	Höhe des Bodenpunktes über/unter dem Mittleren Meeresspiegel in Meter. Wenn keine orthometrische Höhe verfügbar ist, wird die lokale ellipsoidische Höhe ausgegeben. Wenn die lokale ellipsoidische Höhe ebenfalls nicht verfügbar ist, wird die WGS 1984 ellipsoidische Höhe ausgegeben.
Feld	Beschreibung
-----------	--
x.x	Geoidundulation in Meter.
x.x	Alter der differentiellen Daten
xxxx	Differentielle Referenzstationsnummer, 0000 bis 1023
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

#### **Beispiele**

#### **Standard Talker ID**

\$GNGNS,113616.00,4724.5248557,N,00937.1063064,E,RR,12,0.9,1171.279,-703.398,0.76,0000\*6C \$GPGNS,113616.00,,,,,08,,,,,\*69 \$GLGNS,113616.00,,,,,04,,,,,\*79

### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNGNS,113806.00,4724.5248547,N,00937.1063032,E,R,13,0.7,1171.283,-703.398,0.76,0000\*39

# **GSA - GNSS DOP und aktive Satelliten**

Syntax

#### 

Beschreibung der Felder

Feld	Beschreibung
\$GSA	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
а	Modus
	M = Manuell, erzwungene Operation im 2D oder 3D Modus
	A = Automatisch, erlaubt automatischen Wechsel zwischen 2D und 3D
x	Modus
	1 = Position nicht verfügbar
	2 = 2D
	3 = 3D
XX	Nummer der Satelliten, die zur Lösung verwendet werden. Dieses Feld wird
	1 bis 32 = PRN Nummern von GPS Satelliten
	33 bis 64 = Nummer von WAAS und WAAS ähnlichen Satelliten
	65 bis 96 = Slot Nummern von GLONASS Satelliten
X.X	PDOP
X.X	HDOP
X.X	VDOP
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

#### Beispiele

#### **Standard Talker ID**

\$GNGSA,A,3,01,11,14,17,19,20,24,28,,,,,1.5,0.9,1.2\*26 \$GNGSA,A,3,65,66,67,81,,,,,1.5,0.9,1.2\*29

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNGSA,A,3,01,11,14,17,19,20,23,24,28,,,,65,66,67,81,,,,,,1.2,0.7,1.0\*27

# **GSV - Sichtbare GNSS Satelliten**

Syntax

Beschreibung der Felder

\$GSV,x,x,xx,xx,xx,xx,xx,xx,	*hh <cr><lf></lf></cr>
------------------------------	------------------------

Feld	Beschreibung
\$GSV	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
x	Gesamtanzahl der Messages, 1 bis 4
x	Message Nummer, 1 bis 4
XX	Anzahl der theoretisch sichtbaren Satelliten entsprechend dem aktuellen Almanach.
XX	PRN (GPS) / Slot (GLONASS) Nummer des Satelliten
XX	Elevation in Grad, 90 Maximum, leer, wenn kein Empfang
XXX	Azimut in Grad, wahre Nordrichtung, 000 bis 359, leer, wenn kein Empfang
XX	<b>S</b> ignal to <b>N</b> oise <b>R</b> atio C/No in dB, 00 bis 99 des L1 Signals, leer, wenn kein Empfang.
	bis zu viermalige Wiederholung des Satzes PRN/Slot Nummer, Elevation, Azimut und SNR
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

(P	Um die gesamte Satelliteninformation zu erhalten, kann die Übertragung von Mehrfach- Messages erforderlich sein, spezifiziert durch die Gesamtanzahl der Messages und der Messagenummer.
(F	Die Felder für PRN / Slot Nummer, Elevation, Azimut und SNR bilden einen Satz. Es ist eine unterschiedliche Anzahl von diesen Sätzen bis zu einem Maximum von vier Sätzen erlaubt.
Beispiele	Standard Talker ID
•	\$GPGSV,3,1,11,01,55,102,51,11,85,270,50,14,31,049,47,17,21,316,46*7A
	\$GPGSV,3,2,11,19,31,172,48,20,51,249,50,22,00,061,,23,11,190,42*7E
	\$GPGSV,3,3,11,24,11,292,43,25,08,114,,28,14,275,44,,,,*45
	\$GLGSV,2,1,06,65,16,055,42,66,64,025,48,67,46,262,42,68,01,245,*64
	\$GLGSV,2,2,06,81,52,197,47,83,07,335,,,,,,*68
	Benutzerdefinierte Talker ID = GN
	\$GNGSV,3,1,10,01,55,100,51,11,86,263,50,14,31,049,47,17,22,316,46*65
	\$GNGSV,3,2,10,19,30,172,48,20,52,249,51,23,12,190,42,24,12,292,42*6C
	\$GNGSV,3,3,10,25,09,114,,28,14,274,44,,,,,*62

# LLK - Leica Lokale Position und GDOP

Syntax

Beschreibung der Felder \$--LLK,hhmmss.ss,mmddyy,eeeeee.eee,M,nnnnnn,M,x,xx,x.x,X.x,M\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$LLK	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
mmddyy	UTC Datum
eeeeee.eee	Gitter Ost-Koordinate in Meter
М	Einheit der Gitter Ost-Koordinate als fester Text M
nnnnnn.nnn	Gitter Nord-Koordinate in Meter
М	Einheit der Gitter Nord-Koordinate als fester Text M
x	Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	3 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten
X.X	GDOP
х.х	Höhe des Bodenpunktes über/unter dem Mittleren Meeresspiegel in Meter. Wenn keine orthometrische Höhe verfügbar ist, wird die lokale ellipsoidische Höhe ausgegeben.

Feld	Beschreibung
М	Einheit der Höhe als fester Text M
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Beispiele

#### **Standard Talker ID**

\$GNLLK,113616.00,041006,764413.024,M,252946.774,M,3,12,1.7,1171.279,M\*0F \$GPLLK,113616.00,041006,,,,,08,,,\*57 \$GLLLK,113616.00,041006,,,,,04,,,\*47

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNLLK,113806.00,041006,764413.021,M,252946.772,M,3,13,1.4,1171.283,M\*04



# LLQ - Leica Lokale Position und Qualität

Syntax

Beschreibung der Felder \$--LLQ,hhmmss.ss,mmddyy,eeeeee.eee,M,nnnnnn,M,x,xx,x.x,x,X,M\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$LLQ	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
mmddyy	UTC Datum
eeeeee.eee	Gitter Ost-Koordinate in Meter
М	Einheit der Gitter Ost-Koordinate als fester Text M
nnnnnn.nnn	Gitter Nord-Koordinate in Meter
М	Einheit der Gitter Nord-Koordinate als fester Text M
x	Positionsqualität
	0 = Position nicht verfügbar oder ungültig
	1 = Keine Echtzeit Position, Navigationslösung
	2 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten nicht fixiert
	3 = Echtzeit Position, Mehrdeutigkeiten fixiert
XX	Anzahl der verwendeten Satelliten
X.X	Koordinatenqualität in Meter
X.X	Höhe des Bodenpunktes über/unter dem Mittleren Meeresspiegel in Meter. Wenn keine orthometrische Höhe verfügbar ist, wird die lokale ellipsoidische Höhe ausgegeben.

Feld	Beschreibung
М	Einheit der Höhe als fester Text M
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

**Beispiele** 

#### Standard Talker ID

\$GNLLQ,113616.00,041006,764413.024,M,252946.774,M,3,12,0.010,1171.279,M\*12 \$GPLLQ,113616.00,041006,,,,,08,,,\*4D \$GLLLQ,113616.00,041006,,,,,04,,,\*5D

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNLLQ,113806.00,041006,764413.021,M,252946.772,M,3,13,0.010,1171.283,M\*1A

# **RMC - Empfohlene Minimum spezifische GNSS Daten**

Syntax

Beschreibung der Felder

## \$--RMC,hhmmss.ss,A,IIII.II,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxxxx,x.x,a,a\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$RMC	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit der Position
а	Status
	A = Daten gültig
	V = Navigation Empfängerwarnung
.	Breite (WGS 1984)
а	Hemisphäre, <b>N</b> orth (Nord) oder <b>S</b> outh (Süd)
ууууу.уу	Länge (WGS 1984)
а	East (Ost) oder West (West)
x.x	Geschwindigkeit über Grund in Knoten
x.x	Kurs über Grund in Grad
xxxxxx	Datum: ddmmyy
X.X	Magnetische Abweichung in Grad
а	East (Ost) oder West (West)

Feld	Beschreibung
a*hh	Modusindikator
	A = Autonomer Modus
	D = Differentieller Modus
	N = Daten ungültig
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

#### Beispiele

#### Standard Talker ID

\$GNRMC,113616.00,A,4724.5248557,N,00937.1063064,E,0.01,11.43,100406,11.43,E,D\* 1C

#### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNRMC,113806.00,A,4724.5248547,N,00937.1063032,E,0.00,287.73,100406,287.73,E, D\*10

#### Syntax

Beschreibung der Felder

# VTG - Kurs über Grund und Grundgeschwindigkeit

### \$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$VTG	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
x.x	Kurs über Grund in Grad, wahre Nordrichtung, 0.0 bis 359.9
Т	Fester Text T für wahre Nordrichtung
x.x	Kurs über Grund in Grad, magnetische Nordrichtung, 0.0 bis 359.9
М	Fester Text M für magnetische Nordrichtung
x.x	Geschwindigkeit über Grund in Knoten
Ν	Fester Text N für Knoten
x.x	Geschwindigkeit über Grund in km/h
К	Fester Text K für km/h
а	Modusindikator
	A = Autonomer Modus
	D = Differentieller Modus
	N = Daten ungültig
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)



Die magnetische Deklination wird im Empfänger in **KONFIG Einheiten und Formate**, Seite **Winkel** festgelegt.

Beispiele

Standard Talker ID \$GNVTG,11.4285,T,11.4285,M,0.007,N,0.013,K,D\*3D Benutzerdefinierte Talker ID = GN \$GNVTG,287.7273,T,287.7273,M,0.002,N,0.004,K,D\*3E

# **ZDA - Uhrzeit und Datum**

#### Syntax

#### Beschreibung der Felder

#### \$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xxx\*hh<CR><LF>

Feld	Beschreibung
\$ZDA	Kopfzeile einschliesslich Talker ID
hhmmss.ss	UTC Zeit
XX	UTC Tag, 01 bis 31
XX	UTC Monat, 01 bis 12
XXXX	UTC Jahr
XX	Beschreibung der lokalen Zeitzone in Stunden, 00 bis ±13
XX	Beschreibung der lokalen Zeitzone in Minuten, 00 bis +59
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Ē

Beispiele

Diese Message hat eine hohe Priorität und wird sofort nach ihrer Erzeugung ausgegeben. Die Verzögerung wird somit auf ein Minimum beschränkt.

#### Standard Talker ID

\$GPZDA,091039.00,01,10,2003,-02,00\*4B

### Benutzerdefinierte Talker ID = GN

\$GNZDA,113806.00,10,04,2006,02,00\*76

Anhang G	Format de	er Event Eingang Bestätigungsmessage	
Beschreibung	<ul> <li>Mit GPS1200+ kann eine Message erstellt werden. Diese Message informiert über</li> <li>die Tatsache, dass ein Event vom Empfänger registriert wurde</li> <li>Die Zeit, wann der Event registriert wurde.</li> </ul>		
	Die Message kann im ASCII oder im Binärformat sein. Sie wird an ein angeschlossenes Gerät, zum Beispiel einen PC gesendet. Siehe Kapitel "22.13 Event Eingang" für die Konfiguration der Event Eingang Schnittstelle.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen\Event Eingang wählen, um die Bestätigungsmes- sage zu aktivieren.		
Syntax in Binärformat	In Binärform ist das Format der Bestätigungsmessage Leica Binary v2. Eine LB2-Dokumen- tation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.		
Syntax in ASCII	\$PLEIR,EIX,ssssssss,tttttttt,nnnn,cccc,dddd*hh <cr><lf></lf></cr>		
Beschreibung der	Feld	Beschreibung	
reider	\$PLEIR	Kopfzeile	
	EIX	Messagebezeichnung. X = 1 für Port E1 X = 2 für Port E2	
	SSSSSSSSS	GPS Zeit in der Woche des Events in ms	
	ttttttt	GPS Zeit in der Woche des Events in ns	

Feld	Beschreibung
nnnn	GPS Wochennummer
сссс	Event Zähler
dddd	Event Puls Zähler Dies ist der Zähler aller Pulse, einschliesslich jener, welche die angegebene Zeitschranke, die in <b>KONFIG Event Eingang</b> gesetzt wird, unterschritten haben. Dies erlaubt es, ausgelassene Events zu erkennen.
*hh	Checksumme
<cr></cr>	Carriage Return
<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)

Beispiel

\$PLEIR,EI2,292412000,28932,1203,203,1\*70

Anhang H	Format des seismischen Protokolls		
Beschreibung	Seismische Protokolle können mit GPS1200+ erzeugt werden. Sie werden zusammen mit der Punktinformation als Anmerkung abgespeichert. Sie können direkt vom Empfänger exportiert oder nach LGO importiert werden. Siehe Kapitel "22.4.3 Konfiguration der Anmerkungen" für das Aktivieren der Registrierung des seismischen Protokolls.		
Zugriff	Hauptme trierung d	Hauptmenü: Konfig\Mess Einstellungen\Seismisches Protokoll wählen, um die Regis- trierung des seismischen Protokolls zu aktivieren.	
Syntax	@GSEVMgg.gpp.phh.hvv.vaaa.aaasseeeiiRECRSN		
Beschreibung der	Feld	Beschreibung	
Felder	@	Aufzeichnungsmarkierung, automatisch gespeichert	
	GSE	Aufzeichnungstyp, GPS <b>SE</b> ismic	
	V	Versionsnummer des Protokolls, eine Stelle	
	М	Positionstyp, eine Stelle	
		0 = Position nicht verfügbar	
		1 = Navigierte Position	
		2 = Differentielle Code Position	
		3 = Differentielle Phase, Float-Lösung	
		4 = Differentielle Phase, Fixierte Lösung	
	gg.g	GDOP, vier Stellen einschliesslich Dezimalpunkt, 0.0 bis 99.9	
	pp.p	PDOP, vier Stellen einschliesslich Dezimalpunkt, 0.0 bis 99.9	

Feld	Beschreibung
hh.h	HDOP, vier Stellen einschliesslich Dezimalpunkt, 0.0 bis 99.9
VV.V	VDOP, vier Stellen einschliesslich Dezimalpunkt, 0.0 bis 99.9
aaa.aaa	Antennenhöhe als Summe der Höhenablesung und des Antennenoffsets, sechs Stellen einschliesslich Dezimalpunkt und Minuszeichen, -99.99 bis 999.99
SS	Anzahl der zur Lösung verwendeten Satelliten, zwei Stellen, 0 bis 12
eee	Anzahl der auf dem Punkt verbrachten Epochen, drei Stellen, 0 bis 999
ii	Länge der Intervalle zwischen den Epochen in Sekunden, zwei Stellen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60
REC	Empfängertyp, sechs Stellen, SR299, SR399, SR299E, SR399E, SR9400, SR9500, SR510, SR520, SR530, GS50, GX1210+, GX1220+, GX1220+ GNSS, GX1230+, GX1230+ GNSS
RSN	Empfängerseriennummer, sechs Stellen, 0 - 999999
@GSE14 Wenn ein <sup>v</sup> dardwert v	2.4 2.0 1.1 1.7 2.000 8 7 1SR530 040000 Wert des seismischen Protokolls nicht verfügbar ist, wird statt dessen der Stan- rerwendet. Für DOP Werte und Antennenhöhen ist dies 0.0 und für alle anderen
-elder ist o	dies 0.
Alle Felder Nert eines ehlenden	eines seismischen Protokolls werden ohne Trennzeichen geschrieben. Wenn der Feldes aus weniger als der maximalen Stellenzahl besteht, müssen für die Stellen Leerzeichen geschrieben werden, um die Länge des Feldes gleich zu halter

Beispiel

(P

(P

(P

Anhang I	Format der PPS Ausgabe Bestätigungsmessage		
Beschreibung	Mit GPS1200+ kann eine Message erstellt werden. Diese Message informiert über die Ausgabe eines PPS Pulses. Die Message kann im ASCII oder im Binärformat sein. Sie wird an ein angeschlossenes Gerät, zum Beispiel einen PC gesendet. Die Message wird mindestens 0.5 s vor dem nächsten Puls gesendet. Aus diesem Grund werden Bestätigungsmessages gesendet, wenn die PPS Ausgabe Rate grösser als 1 s ist. Siehe Kapitel "22.12 PPS Ausgang" für die Konfiguration der PPS Ausgabe Schnittstelle.		
Zugriff	Hauptmenü: Konfig\Schnittstellen\PPS Ausgabe wählen, um die Bestätigungsmes- sage zu aktivieren.		
Syntax in Binärformat	In Binärform ist das Format der Bestätigungsmessage Leica Binary v2. Eine LB2-Dokumen- tation ist auf Wunsch bei jeder Leica Geosystems Niederlassung erhältlich.		
Syntax in ASCII	\$PLEIR,HPT,ssssssss,nnnn*hh <cr><lf></lf></cr>		
Beschreibung der	Feld	Beschreibung	
Feider	\$PLEIR	Kopfzeile	
	HPT	Messagebezeichnung, High Priority Time	
	SSSSSSSS	GPS Zeit in der Woche der nächsten PPS Ausgabe in ms	
	nnnn	GPS Wochennummer	
	*hh	Checksumme	
	<cr></cr>	Carriage Return	
	<lf></lf>	Line Feed (Zeilenvorschub)	
Beispiel	\$PLEIR,HPT	,134210000,1203*17	

Format der PPS Ausgabe Bestätigungsmessage GPS1200+

Anhang J	AT Befehle
AT Befehle	Hayes Microcomputer Products, ein führender Hersteller von Modems, hat für die Kontrolle von Mobiltelefonen und Modems eine Sprache mit dem Namen AT Befehlssatz entwickelt, die ein de facto Standard geworden ist.
Liste von ausgewählten AT Befehlen	Die Zeichen in der Tabelle unten sind die bei der Konfiguration eines Mobiltelefons oder Modems am häufigsten verwendeten AT Befehle. Das Handbuch des verwendeten Mobilte- lefons oder Modems gibt darüber Auskunft, welche AT Befehle verwendet werden können.
	Allgemeine Befehle

AT Befehl	Beschreibung
^M	Fügt einen Zeilenvorschub ein und sendet einen Befehl.
^#	Fügt die Telefonnummer aus der Mobiltelefonverbindung ein.
~	Fügt einen Zeitverzug von 1/4 Sekunde ein.
^^	Fügt das Zeichen ^ ein.

### **GSM Befehle**

AT Befehl	Beschreibung
^C	Träger Service: Verbindungselement.
^S	Träger Service: Geschwindigkeit einschliesslich Protokoll und NetzDaten- Rate.

# Stichwortverzeichnis

### Symbols

°DEC	684
°DMS	684
+ 1	

### Numerics

685
685
971
969

# Α

Abgesteckte Punkte

Codierung	1183
Eigenschaften, Absteckung	1184
Mittel	1184
Ablaufdatum, Software Maintenance	739
ABS	
Abschaltmodus	
Absolute Differenz zwischen zwei Punkten	187

Absolute Koordinatendifferenz	
Display	190
Limit, überschritten	190
Abstecken	
Polylinie	1141
Absteckung	
Auf Polylinie	1144
DGM	1215
Differenz Limit überschritten	1218
Grafikelemente	1198
Konfiguration	1189
Orthogonal	1200
Polare Absteckung	1210
Adapter, Schraub-Steck	100
Adapterkabel	1422
AirLink CDMA	604
Akasaka Tech	606
Aktivieren	
Codefilter	219
Codegruppen	219
Ring Buffer	445
AKTLL	278
Aktualisieren eines Koordinatensystems	

Aktuelle Position Status	722
Allegeneine Figetellungen	.122
	.465
Almanac.sys1	405
Almanachdatei, Verzeichnis1	405
ANMER	.540
Anmerkungen	
Hinzufügen1	251
Konfiguration	.542
Wiederherstellen1	251
Anschliessen der Ausrüstung an die Ports	31
Anschlüsse1	407
Anschlusspunkt, unbekannt	.790
Anschlussrichtung	.790
Ansicht	
Datei	.688
Geoidmodell	.332
Im Job gespeicherte Punkte, Linien, Flächen,	
freie Codes	.160
Antenne	.449
Editieren	.359
Erstellen	.357
Festlegen der Standardhöhen	.450
Kalibrierung	94
Wiederherstellen gelöschter Standard	.356
Antennen Management, Zugriff	.355

Antennen, Standard	354
Antennendatei, Verzeichnis	1406
Antennenhöhen	92
Berechnung	97
Anzahl der verwendeten Satelliten	710, 711
APN	611
Applikationsprogramm	
Absteckung	1181
Benutzerdefiniert	815
Berechnung eines Koordinatensystems	
1-Punkt Transformation	1018
Allgemein	968
Normal	994
Beschreibung	814
Bezugsebene	1157
COGO	818
Ladbar und nicht-ladbar	815
Löschen	666
Messen	
Allgemein	1221
Auto Punkte	
Indirekte Messung	
Schnurgerüst	
Vermessung von Querprofilen	
vvaке-up	

Applikationsprogramme
Allgemeine Informationen814
Laden
Maximale Anzahl geöffnet817
Menü
Beschreibung816
Zugriff
Applikationsprogrammedatei, Verzeichnis1406
ASCII
Export Format
Import Format
ASCII Datei
Verzeichnis für Import/Export in/aus Job1405
ASCII Eingabe
Schnittstelle
Status742
ATCMD616
AT-RXM500, Akasaka Tech606
Attribut
Beschreibung225
Hinzufügen für
Freier Code255
Thematischer Code248
Neu eingeben238
Attributkonflikt
Attributtyp
Aufsteigend NE, SE, SW, NW475

Aufstellung	27
Echtzeit Referenz	
Ein Stativ	54
SmartAntenna + RX1250 Controller	62
Zwei Stative	58
Echtzeit Rover	
Alles am Lotstock	
Option 1	80
Option 2	83
Lotstock und Rucksack	74
Kinematisch mit Post-Processing	
Alles am Lotstock	
Option 1	46
Option 2	50
Lotstock und Rucksack	40
Post-Processing	
Referenz auf Pfeiler	32
Referenz auf Stativ	36
SmartRover, externes Funkgerät	66, 70
Aufstellung der Ausrüstung	27
Aufzeichnen von Rohdaten	419
Ausschalten des RX1250	131
Ausschliessen des Koordinatentripels von der	
Mittelbildung	189
AUSW	
Auswählen DGM Ebene	1187

Auto Punkte

Codierung	1267
Eigenschaften	1267
Konfiguration	1268
Mittelbildung	1267
Speichern	1271
Autolinien	236, 280
AZI	1329
Azimut, berechnen	
Berechnung eines Koordinatensystems .	1053
Indirekte Messungen	1326
Azimut-/Richtungsfelder	475

### В

Batterie, Status	735
Веер	
Auto Punkte	
Display	
Befehl, ans Gerät senden	
Bekannter Punkt	
Initialisierungsmethode	
Beleuchtung	
Display	
Tastatur	
BEREC	
BEREC, Klasse	

Berechnung eines Koordinatensystems	
1-Punkt Transformation	
1-Schritt Transformation	1020
2-Schritt Transformation	1032
Klassische 3D Transformation	1049
Konfiguration	983
1-Punkt Transformation	988
Normal	983
Zugriff	980
Berechnung, Exzentrum	1284
Bezugsbogen	
Abstecken auf	1111
Auswahl aus Job	1082
Definieren	1076
Definition Offsets	1090
Löschen	1085
Management	1075
Manuelle Eingabe	1076
Messen auf	1097
Bezugsebene	
Applikationsprogramm	1157
geneigt	1160
Management	1170
Bezugslinie	
Abstecken auf	1111
Messen auf	1097
Bezugspunkt	1057
Blinkendes LED am Empfänger	111

Bluetooth, Identifikationsnummer	624
Bodendistanz in COGO	831
Bogen, Bezugsbogen	1055
Bogenberechnung, COGO Berechnungsmethode	904
Bogenschnitt	

Indirekte Messungen	
BSCHR	743

# С

Cassini Projektion	325
CDMA	623
Verbindung, konfigurieren	627
Clear To Send	618
CLR X	683
CMR/CMR+, Datenformat	501
Code	
Beschreibung	223
Editieren	239
Erstellen	236
Fläche	224
Frei	223, 224
Linie	224
Punkt	224
Quick	224
Thematisch	223

Codefilter für Linien und Flächen	218
Codegruppen	222
Aktivieren/deaktivieren	219
Management	
Codekonflikt	276
Codeliste	
Beschreibung	227
Elemente	227
Job	228
System RAM	228
Codeliste, Verzeichnis	1405
Codelisten	222
Codes	
Management	
Job Codes	154
Punkt-, Linien-, Flächencodes	233
Sortieren	
Codelisten Management	234
Daten Management	219
Codetyp	224, 236

### Codierung

Abgesteckte Punkte	1183
Auto Punkte	1267
COGO Punkte	819
Exzentren	1283
Frei	
Direkte Eingabe	258
Mit Codeliste	254
Indirekte Messung	1298
Konfiguration	410
Querprofilelemente	1340
Thematisch	
Mit Codeliste	247
Ohne Codeliste	252
COGO	818
Bogenberechnung	826
Distanz Eingabe/Ausgabe	
Ende	828
Flächenteilung	828
Konfiguration	830
Linienberechnung	825
Methode Shift, Rotat & Mstab (Indiv)	827
Methode Shift, Rotat & Mstab (Zuord Pte)	828
Modifizierung von Werten	964
Polaraufnahme	825
Polarberechnung	823
Schnittberechnungen	825

COGO Punkte	
Codierung	819
Eigenschaften	819
Coordinate Geometry Berechnungen	818
Criterion	610
csc Datei	334
CTS	618
D	
D -> R	684
Daten	158
Vorbereitung für die Absteckung von	
Polylinien	1141
Daten Export	360
Daten Export, Verzeichnis	364
Daten Management	158
Zugriff	159
Datenbank	1403
Datenformat, Echtzeit	500, 501
Datum, lokal	457
DB-X	1403
Deaktivieren	
Codefilter	219
Codegruppen	219
Ring Buffer	445
DGM Ebene, auswählen	1187
DGM Job, Verzeichnis	1406

Differenz Limit überschritten in Absteckung	
Display	481
Beleuchtung	482
Einstellungen	404
Heizung	482
Kontrast	482
Koordinatentypen	181
Displaymaske	404
Auto Punkte	1274
Distanz, Eingabe/Ausgabe in COGO	831
Disto	610
DMASK	
Allgemein	405
Auto Punkte	266, 1268
Doppelt Stereographische Projektion	
Dosenlibelle, justieren	89
Drehen, MapView	763
Dreifuss, Dosenlibelle justieren	
dWNKL	
Indirekte Messungen	1304
Konfiguration	
DXF	
Daten Export	
Datenimport	
Export Format	
DXF Datei	
Verzeichnis für Import in Job	1405

DXF Export	
Konfiguration	
DXF Import	
Konfiguration	

### Е

EGNOS53	33
EGNOS, Echtzeit Datenformat51	6
Eigenschaften	
Abgesteckte Punkte118	34
Auto Punkte126	57
COGO Punkte81	9
Exzentren128	3
Gemessene Punkte	
Bezugsebene115	8
Schnurgerüst105	6
Indirekte Messung129	8
Manuell gemessener Punkt124	.2
Querprofilelement134	-0
Eingeben eines neuen Attributs23	8
Einheiten47	′1
Einschalten	
Leica SmartWorx Software und Windows CE11	4
Mittelbildung 18	20
Elektronische Seriennummer	00
	.0
Elevationsmaske	
Elevationswinkel45	3

Ellipsoid	
Editieren	321
Erstellen	320
Löschen	318
Wiederherstellen gelöschter Standard	318
Ellipsoid Management, Zugriff	317
Ellipsoide	317
Ellipsoidische Distanz in COGO	831
Ellipsoidische Höhe	300
Empfang von Daten von Geräten anderer	
Hersteller	539
Empfänger Status	110
Enddatum, Linie/Fläche	200
Endzeit, Linie/Fläche	200
Entzerrte Schiefachsige Mercator Projektion	325
ERG1	876
ERG2	876
Ergebnisse, Indirekte Messungen	
Bogenschnitt	1314
Rechtwinklige Aufnahme	1322
Richtung und Strecke	1304
Vorwärtsschnitt	1309
Erhöhen der Punktnummer	394

Erstellen

Bezugsbogen	1075
Bezugsebene	1172
Code	236
Codeliste	232
Ellipsoid	320
Fläche	194
Geoidmodell	
Koordinatensystem	
Linie	194
LSKS Modelle	
Projektion	
Punkt	176
Schnurgerüst	1075
Transformation	314
ESN Nummer	628
Ethernet, Kontrollieren	643
European Geostationary Navigation	
Overlay Service	516
Overlay System	533
Event Eingang	
Bestätigungsmessage Format	
Schnittstelle	
Status	749
Export Format	
Export von Querprofilelementen	
EXPRT	
	,

Externe Schnittstelle	
Port	
Externer Oszillator, Schnittstelle	589
Exzentrum	
Berechnung	1284
Beschreibung	1266
ID	1290
Beispiele	1290
Indirekte Messungen	566
Konfiguration	1286
EZ-1	511
F	
Feldaufnahmeformular	
Felddatei	
Geoid	329
LSKS	334

# Filter

Aktivieren/deaktivieren für Codes	219
Punkt-, Linien- und Flächencode	218
Punkte, Linien und Flächen.	209
Filtereinstellungen, Definition	160
Filtersymbol	209

### FILTR

Export	.366, 373
Flächen	
Höhenglättung	514
Linien	
Management	
Firmware Datei, Verzeichnis	1406
Firmware, aktuelle Version	739
Firmware, Version	739
FIX	
FKP	
Flächenkorrekturparameter	
Fläche	
Code	
Filter	218
Editieren	
Erstellen	194
Löschen	
Quick Coding	
Flächen Management	
Flächen, sortieren und filtern	209

## Format

Event Eingang Bestätigungsmessage Export Import Methode NMEA Message	1455 360 375 661 1425
PPS Ausgabe Bestätigungsmessage	1459
Seismisches Protokoll	1457
Speichermedium	360
Formatdateien Verzeichnis	1405
Formate	
Freie Codierung	244
Freier Code	223. 224
Löschen	
Frequenz, Wechsel für das Funkgerät	632
Frontplatte	27
FTP Datentransfer	694
Funkgerät	605
Benutzerdefiniert	606
Interferenz	632
Kanalwechsel	632
Unterstützt	
Version	
von Rohdaten	<b>⊿</b> 21
Funktionen, Hauptmenü	

# G

533
516
464
329
1158
1056
815
329
1405
300
329
332
300
333
332
331
300
613
598
492
621
616
616

Geräte	
Für Internet, Konfiguration	613
Konfiguration	598
Kontrollieren	622
Übersicht	598
Wiederherstellen gelöschter Standard	614
Zugriff Konfiguration	613
Geräte für indirekte Messungen	609
Unterstützt	610
Gerätehöhe	
Indirekte Messungen	1334
GES, Klasse	167
GGA	1430
GGA, Taste	535
GGK	1432
GGK(PT)	1434
GGQ	1436
Gitterdistanz in COGO	831
Glättung Höhen	514
Gleiche Richtung, Querprofile messen	1339
GLI	1438
GNS	1400
CNSS Datai Dabbaabaabturg Varzaiabaia	1406
	644
GFK3	011

GPRS Gerät
Anforderungen für die Verwendung611
Benutzerdefiniert612
Unterstützt612
GPS Aided Geo Augmentation Navigation516, 533
Grafik
Elemente im Applikationsprogramm
Absteckung1198
GRUPP
Codes234
Codierung
Frei255
Thematisch249
Job Codes155
GSA1442
GSI Datei, Verzeichnis1406
GSI16
GSI8
GSM623
GSM Verbindung, konfigurieren624
GSPEI
GSV1444

F	1	
-	-	

Hauptmenü	131
Heizung, Display	482
Herkunft	169
Hilfspunkte	
Azimut Berechnung	1328
Indirekte Messungen	1299
HINZU	920
Hinzufügen von Punkten zur Linie	200
Höhe	
Ellipsoid	300
Geoid	300
Lotstock	106
Mittleren Meeresspiegel	300
Nivelliert	300
Orthometrisch	300
HÖHEN	382
Höhen, Indirekte Messung	1334
Höhenfilter	514
Höhenglättung	527
Höhenmodus	315
Höhenoffset, Absteckung	1195
-	

### Höhentyp

# I

Im/Export	132
Import, Format	
IMPRT	152
Indikatoren, LED	110
INDIR	1300
Indirekte Messung	1296
Codierung	1298
Eigenschaften	1298
Messung	1302
Mittelbildung	1299
Indirekte Messung, Höhen	1334
Indirekte Messungen, Schnittstelle	563
INDIV	
Initialisierung	
Auf einem bekannten Punkt	
Kinematisch	1261
Methoden	
Statisch	1262
Zugriff	1259

Inkrementierung	395
Punktnummern	394
Instrument Firmware, laden	670
Instrumenten Einstellungen	449
Instrumentennummer	459
Bluetooth	624
Wiederherstellen Standard	459
Instrumententyp	172
Interferenz	632
Internet	
Kontrollieren	643
Schnittstelle	579
Status	748
Internet Gerät	
Anforderungen für die Verwendung	611
Benutzerdefiniert	612
Unterstützt	612
Internet Protokoll	463
Intuicom 1200 Data Link	606

# J

Job	
Aktiv	143
Editieren	150
Erstellen	146
Management	142
Standard	142
Job-Codeliste	
Jobdatei, Verzeichnis	1406
Jokerzeichen	212

# Κ

K-1	648
Kabel	1418
Kalibrierung, Antennen	94
Kanalwechsel, Anforderungen	633
Kein(e), Koordinatensystem	299
KEINE, Klasse	
Kinematisch mit Post-Processing	1226
Kinematische Initialisierungsmethode	1257
Klasse	
Klassifikation von Punkten, hierarchisch	165
Klassische 3D Transformation	969
Ergebnisse	
KMND	

Kombi MS	1042
Kombinierter Massstabsfaktor	1042
Kompatibel mit Leica GPS System500	1405
Konfig	132
Konfiguration	
Clip-on Schnittstelle	120
SBAS	532
SmartAntenna Schnittstelle	118
Konfigurationsdatei, Verzeichnis	1405
Konfigurationssatz	
Benutzerdefiniert	335
Beschreibung	335
Definition als benutzerdefinierter Standard	337
Standard	
Wiederherstellen gelöschter Standard	
Wizard	
	070
Kontrast Diaplay	
Kondington für Entroit Deferenz	402
	1238
Koorainatenqualitat	

Koordinatensystem	
Aktiv	
Aktualisierung	1009
Berechnung	968, 995
Definition als benutzerdefinierter Standard	
Editieren	
Berechnung eines Koordinatensystems	
Management	
Erstellen	
RTCM	
Standard	
Wechsel	134
Wiederherstellen gelöschter Standard	
Koordinatensystemdatei, Verzeichnis	1406
Koordinatensysteme Management, Zugriff	
Koordinatentripel	
Koordinatentypen, Anzeige	
KQ	
KSYS	

## KTRL

CDMA Funkgerät GSM Internet Klasse Konfigurieren einer Station Modem NET Port RS232 Smartgate	627 634 624 641 165 650, 656 631 644 635, 639 638 815
Kundenspezifisches Applikationsprogramm	

## L

Ladbare Applikationsprogramme	815
Laden	
Applikationsprogramme	666
Firmware	670
Systemdateien	666
Systemsprache	668
LAGE	784, 1176
Lambert 1 Parallel Projektion	325
Lambert 2 Parallel Projektion	325
Länderspezifische Koordinatensystem Modelle	301

LandXML	
Daten Export	372
Export Format	
LandXML Export	
Konfiguration	372
Länge	200
Laser	
Ace 300	610
Locator	610
LED	110
Beschreibung	111
Leica	
Datenformat	500
Disto	610
Laser Locator	610
Vector	610
Leica 4G	
Datenformat	501
Leica SmartWorx Software auf dem RX1250	
Aktivieren	114
Ende	115, 131
Minimieren	115, 131
Zugriff	115
Letzter Punkt, orientieren zum letzten Punkt	
Absteckung	1190
Schnurgerüst	1065

LGO
-----

Erstellung	
Antennen Datensätze	94
Attribute	. 226
Codes	. 224
DGM Jobs	1214
Geoidfelddatei	. 329
LSKS Felddateien	. 334
Quick Codes	. 245
Herunterladen	
Jobs	. 142
Koordinatensysteme	. 296
Laden	
Codeliste auf Empfänger	. 229
Jobs	. 142
Koordinatensysteme	. 296
Light Emitting Diode	. 110
Limit, überschritten	
Absolute Koordinatendifferenz	. 190
Mittel	. 192
Linie	
--	-----------
Editieren	199
Erstellen	194
Löschen	162
Orientieren nach	
Absteckung1	190, 1191
Schnurgerüst	1066
Quick Coding	263
Referenz	1055
Linien Management	193
Linien, sortieren und filtern	209
Linienart	
Codierung	237
Für Linien-/Flächencode	157
Neue Linie	195
Linienberechnung, COGO Berechnungsmethod	e890
Liniencode	224
Filter	218
LISTE	465
Liste der Referenzstationen	647
Lizenzcode	691, 815
Lizenzdatei, Verzeichnis	
110	1448
I N	685
L' • ·····	

Lokal	
Datum	458
Zeit	458
LÖSCH	1391
Löschen	
Antenne	355
Applikationsprogramm	666
Beobachtungen Daten automatisch	424
Code	234
Codegruppen	240
Codeliste	230
COGO Polarberechnung	963
Element in Querprofilvorlage	1358
Ellipsoid	318
Formatdatei	
Absteckung	1197
Bezugsebene	. 1169, 1375
COGO	835
Daten Export	365
Schnurgerüst	1074
Geoidmodell	332
Job	144
Konfigurationssatz	336
Koordinatensystem	305
Koordinatentripel	190
Linie/Fläche	162
Nummernmaske	400
Projektion	323

Protokoll	835
Absteckung	1197
Bezugsebene	1168, 1374
Schnurgerüst	1073
Punkt	160
Punkt von der Linie	201
Querprofilvorlage	1355
Rohdaten des Ring Buffer	445
Sprache	
Konfiguration	479
Von System RAM	668
Transformation	312
Von der Datenaufzeichnung	208
Zuordnungspunkte	933, 1000
_otstock	
Aufstellung	105
Höhe	
_SCH	683
_SKS Felddatei	
_SKS Felddatei. Verzeichnis	1405
SKS Modell	334
Arten	302
Reschreibung	301
Erstellen von der CompactFlash Karte	334
T7TX	686
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Μ	
Manage1	132
Management	
Antennen	354
Bezugsebene11	170
Codelisten	222
Daten 1	158
Fläche1	193
Jobs 1	142
Konfigurationssätze	335
Koordinatensysteme 2	296
Linie 1	193
Punkte 1	165
MapView	754
Anzeigebereich7	767
Auswahl von Linien und Flächen	788
Auswahl von Punkten, Linien und Flächen7	773
Beispiele der Ergebnisse in Plot Modus	780
Konfiguration7	759
Massstab7	767
Modus	
Beschreibung7	754
Мар7	771
Messen7	783
Plot	778
Nordpfeil	767
Punkt mit Fokus, Symbol	768
Punktsymbole7	(70

Softkeys7	65
Symbol Rover7	'68
Toolbar	
Beschreibung7	'69
Symbol7	'68
Übersicht7	'54
Zugriff7	'56
MASKE13	93
Masse, Träger und Adapter1	00
Massstab	
Festlegen für die Transformation9	87
Transformationsergebnisse10	14
Massstabsfaktor, kombiniert10	42
Master-Auxiliary Korrektur5	22
MAX	522
Maximale Anzahl der	
geöffneten Applikationsprogramme8	317
Mechanische Referenzebene	.95
Menü, Applikationsprogramme	
Beschreibung	316
Zugriff1	35
Menübaum13	99
Mercatorprojektion	324
MESGS	52
Mess Einstellungen	89
MESS, Klasse	66

Message Protokoll	595
Messen	132
Auto Punkte	1266
Echtzeit	
Referenz Anwendungen	1234
Rover Anwendungen	1245
Indirekte Messung	1296
Kinematische Anwendungen	
mit Post-Processing	1229
Punkte	1229
Statische Anwendungen	1229
Zugriff	1221
Messen abgesteckter Punkt	1208
Messen, Status	702
Messpunkt	1057
Messung der Antennenhöhe	93
Messung Information, Status	732
Meteo Sensor	
Schnittstelle	575
Status	
Minimieren der Leica SmartWorx Software	
auf RX1250	131
MITL, Klasse	166
Mittel	187

Mittelbildung	
Abgesteckte Punkte	1184
Auto Punkte	1267
Einschliessen/Ausschliessen	
eines Koordinatentripels	189
Exzentren	1283
Indirekte Messung	1299
Konfiguration	148
Limit, überschritten	192
Querprofilelemente	1340
Mittelmodus	
Beschreibung	186
Definieren	
MITTL	
Mittleren Meeresspiegel, Höhe	
Mittlerer quadratischer Fehler	174
Mobiltelefon	
Benutzerdefiniert	
Kontrollieren	
Version	
Mobiltelefone	600
Anforderungen für die Verwendung	
Unterstützt	601

Modem	603
Anforderungen für die Verwendung	604
Benutzerdefiniert	604
Konfigurieren einer Verbindung	630
Kontrollieren	630
Unterstützt	604
MODIF	865
Modifizierung von Werten in COGO	964
Modus, Rechner	672
Molodensky-Badekas	315
Motorola E1000	601
Motorola RAZR v3	601
MountPoint	807
MRP	95
MSAS	533
MSAS, Echtzeit Datenformat	516
MTSAT	
Satellite-based Augmentation System 516,	533
MultiTech MTMMC-C (CAN)	601
MultiTech MTMMC-C (US)	601

### Ν

Nächste verfügbare Punktnummer

Echtzeit Rover Anwendungen	.1249
Statische Anwendungen	1379
National Marine Electronics Association	.1425
NAV, Klasse	167
Negativer Offset, COGO	858
Neigungssensor	571
Schnittstelle	571
Status	744
Neue Version, laden	666
Neumessung des abgesteckten Punktes	.1218
Nicht-ladbare Applikationsprogramme	815
Nivellierte Höhe	300
NMEA	.1425
NMEA Ausgabe, Schnittstelle	551
Nokia 6021	602
Nokia 6021 Nokia 6230(i)	602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i)	602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630	602 602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630 Nokia 6822a	602 602 602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630 Nokia 6822a Nokia N80	602 602 602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630 Nokia 6822a Nokia N80 Norden orientieren nach	602 602 602 602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630 Nokia 6822a Nokia 0822a Nokia N80 Norden, orientieren nach	602 602 602 602 602 602
Nokia 6021 Nokia 6230(i) Nokia 6310(i) Nokia 6630 Nokia 6822a Nokia 6822a Nokia N80 Norden, orientieren nach Absteckung Schnurgerüst	602 602 602 602 602 602 602 602

### NPORT

Neigungssensor	572
PPS Ausgang	584
NTRIP	795
Nummer	158
Nummernmasken	389

## 0

Objekt	
Beschreibung	158
Löschen	208
OFF Taste	109
Offset	
Absteckung, Höhe	1195
Antenne	
Eingabe	357
vertikal	92, 103
Bezugsebene	1162
Eingeben	
COGO Schnittberechnung	869
COGO, Polaraufnahme	860
Indirekte Messungen	
Geräte	570
Schnurgerüst	1090
Winkel-Offset	568
ON Taste	109

### Orientieren

Absteckung	1190
Schnurgerüst	1065
Orthogonale Absteckung	1200
Orthometrische Höhe	
OWI Ausgabe, Schnittstelle	592
OWI Befehle, Status	739

### Ρ

Pacific Crest	
PDL GFU	606
RFM96W	606
PARAM	514
Parameter, festlegen für die Transformation	
Passpunkte	978
Personal UnblocKing Code, Empfänger	486
Personal Unblocking Code, GSM	626
Persönliche Identifikations Nummer	
GSM	626
Persönliche Identifikationsnummer	
Empfänger	121, 486

Pfeileraufstellung	97
Pfeilrichtung, orientieren zur Pfeilrichtung	
Absteckung	1191
Schnurgerüst	1066
Phasenzentrumsexzentrizität, vertikal	94
PI	684
Pin	626
Empfänger	486
GSM	626
Pin Zuordnung	1407
PLAN	784, 1176
Polar Absteckung	1210
Polar Stereographische Projektion	325
Polaraufnahme, COGO Berechnungsmethode	857
Polarberechnung, COGO Berechnungsmethod	e 836
Polylinie	1055
Abstecken	1141
Auswahl	1057
Vorbereiten der Daten	1141

#### PORT

Daten Export	
Export ASCII	560
Status	
ASCII Eingabe	742
Echtzeit Eingang	741
Event Eingang	749
Internet	748
Meteo Sensor	746
Neigungssensor	744
Remote	751
SmartAntenna	747
Ports	
Anschliessen der Ausrüstung	31
Auf der Frontplatte des Empfängers	27
Beschreibung	492
POS?	1321
Positiver Offset, COGO	858
ppm, Transformationsergebnisse	1014
PPS Ausgang	1459
Schnittstelle	583
Prädiktion	
Beschreibung	526
Empfohlene Einstellungen	
Vorteile	

PRN	704
PROG	660, 816
Prog	132
Projektion	
cassini	325
Doppelt Stereographisch	325
Editieren	328
Erstellen	327
Lambert - ein Breitenparallelkreis	325
Lambert - zwei Breitenparallelkreise	325
Löschen	323
Mercator	324
Polar Stereographisch	325
RSO	325
Schiefachsige Mercator	324
Transversale Mercator	324
UTM	324
Wiederherstellen gelöschter Standard	323
Projektion Management, Zugriff	322
Projektionen	322
Protokoll der Messages	595
Protokoll, Name erstellen	
Absteckung	1197
Bezugsebene	. 1168, 1374
COGO	835
Schnurgerüst	1073

Protokoll, Verzeichnis	1405
PRTKL	206, 685
PRÜFE	647
Pseudorandom Noise	704
PUK	626
Empfänger	486
GSM	
Punkt	
Abgesteckt, Absteckung	1184
Auto	1266
Azimut Berechnung	1328
COGO	
Editieren	
Erstellen	176
Gemessen	
Bezugsebene	1158
Schnurgerüst	1056
Hilfspunkt	1299
Hinzufügen zur Linie	200
Löschen	
Löschen von der Linie	201
Messung Einstellungen	425
Orientieren zum letzten Punkt, Schnurgerüst	1065
Orientieren zum, Absteckung	1190
Unzugänglich	1296

Punkt Management	165
Punktcode	224
Filter	218
Punkte	
Kopieren zwischen Jobs	387
Quick Coding	261
Punkte zwischen Jobs kopieren	387
Punkte, sortieren und filtern	209
Punktnummer	
Inkrementierung	394
Nächste verfügbare	
Echtzeit Rover Anwendungen 1	249
Statische Anwendungen	379
Punktsymbole, MapView	770

# Q

Quadrant	475
QUELL	523
Querprofile messen, Konfiguration 13	44, 1373
Querprofilelement	
Codierung	1340
Eigenschaften	1340
Mittel	1340

Querprofilvorlage, editieren	
Quick Code	224
Quick Coding	245
Linie/Fläche	
Punkte	

# R

R -> D	
Radio Link Protocol	625
RCL	686
Ready To Send	618
Rechner	672
Rechnermodus	672
RECHT	685
Rechtwinklige Aufnahme	
Indirekte Messungen	1318
REF, Klasse	
Referenzstationen, Liste	647
REM A	921
Remote Schnittstelle	
Konfiguration	
Residuen	
Verteilung COGO Shift, Rotat. & Mstab	834
Verteilung im ganzen Transformationsgebiet .	986

27
75
)2
75
)6
12
15
15
15
15
)6
25
74
19
37
72
)7
)7
25
)0
)1
)1
18
27 070111110271870020 001

Rucksack	5
Rückwärtige Richtung & Strecke	
Indirekte Messungen1324	ŀ
Rückwärts in Querprofile messen1345	5
Rückwärts kompatibel mit GPS System5001405	5
RX1200 Controller	
Mit/Ohne Touchscreen3	3
Steuerung Tasten Beep483	3
Verwendung GPS1200	
ohne RX1200 Controller109	)
Wechsel481	
RX1200 Firmware, laden670	)
RX1250	
Ausschalten131	
Minimieren der Leica SmartWorx Software131	
Setzen in den Stand-by Modus131	
S	
S/N 704	ŀ
	>

SAPOS	608
Satelline	
2ASx	606
3AS	606
Satellite Positioning Service	608

Satelliten	
Anzahl, die für die Lösung verwendet	
werden	711
Einstellungen	452
Zustand	454
Satelliten Status	702
Satellitengrafik	706
SatGrafk	706
SBAS	
Beschreibung	532
Taste	532
Schiefachsige Mercatorprojektion	324
Schnellzugriff auf Dialoge, konfigurieren	467
Schnittberechnung, COGO Berechnungsmethode 8	867
Schnittstelle	
Beschreibung	492
Externe Schnittstelle, Port	. 29
Konfiguration	493
Schnittstelle für Job Export	560
Schnittstellen	492
Status	741

Schnurgerüst

0	
Auswahl aus Job	1082
Definieren	1076
Definition Offsets	1090
Konfiguration	1064
Löschen	
Management	1075
Manuelle Eingabe	1076
Schräg	
Antennenhöhen, Messung	107
Distanz	
Indirekte Messungen	1331
Seismisches Protokoll	439, 1457
Seite Mittel	
Zuariff	
Serienummer	739
SET-D	
Ellipsoid	318
Konfigurationssatz	337
Koordinatensystem	306
Projektion	323
Transformation	312
Setup	
Shift Rotation & Massstah	
	017
	ر د م ر ا ق
Sicherung durch DIN/DLIK	121 486
	121, 400

#### Siemens

M20	601
MC75 601,	612
S25/S35i	601
TC35	601
Siemens M75	602
Siemens S55	601
Siemens S65	601
Siemens S65v	602
Signal/Rausch Verhältnis	704
Single Point Position	770
Skip Punkt in Absteckung	1218
SmartAntenna Firmware, laden	670
SmartAntenna, Schnittstelle	576
SmartCodes	265
Code Block	270
Erstellen eines Code Blocks	271
Konfiguration	266
Kopieren eines Code Blocks	272
Messen von Punkten	274
Zuordnen von Codes	271
Smartgate	608
Smartgate, Kontrolle	637
Software laden	666
Soldner Cassini Projektion	325

Sonne	
Azimut Berechnung	
Orientieren nach	
Absteckung	1190
Schnurgerüst	
SonyEricsson K700i	602
SonyEricsson K750i	602
SonyEricsson K800i	602
SonyEricsson P900	602
SonyEricsson S700i	602
SonyEricssonT610	602
Sortiereinstellungen, Definition	160
Sortieren	
Codes	
Codelisten Management	234
Daten Management	219
Punkte, Linien und Flächen.	209
Space-Based Augmentation System	532
Speicher für Applikationsprogramme	1404
Formatieren	660
Speicher LED	110
Speichermedium	
Medium, das formatiert wird	660
Status	735
Speichermedium, Verzeichnisstruktur	1405
Speichern, Auto Punkte	1271
Speichertypen	1403

SPP	70
Sprachdatei, Verzeichnis 140	)6
Sprache	
Auswahl 47	79
Löschen	
Konfiguration47	79
Von System RAM 66	38
STABW	33
Standard Modus 67	72
Standard, wiederherstellen	
Antenne 35	56
Auto Punkte, Displaymaske Einstellungen 127	74
Displaymaske, Einstellungen40	)6
Ellipsoid	18
Geräte61	14
Instrumentennummer	59
Konfigurationssatz	37
Koordinatensystem	16
Projektion	10
Standardahwajahung	1Z
Standardabweichung	/ J
	21
START	32
Start	35
Startdatum	0
Startzeit 20	)()

STAT	700
Stationen, die angewählt werden	
Editieren	654
Erstellen	652
Konfiguration	649
Stationierung	
Format, Schnurgerüst	
Schnurgerüst	1059, 1067
Statisch	
Initialisierungsmethode	1257
Stativaufstellung	
Status	700
Empfänger	110
OWI Befehle	739
Status Aufzeichnung	726
STO	686
Strom LED	110
SV Zustand	454
Symbole, für Punkte in MapView	770
System Information, Status	739
System RAM	1404
System RAM Codeliste	
System500, rückwärts kompatibel	1405
Systemdatei, Verzeichnis	1406

Systemsprache	
Auswahl	479
Laden	668
Systemsprachen, laden	668
SYSTM	660

#### Т

Talker ID	1425
Tastatur, Beleuchtung	
Tasten	
Konfiguration	127
Text	481
Thematische Codierung	243
Thematischer Code	223
Tools	133
Touchscreen ein, aus	
Tracking LED	110
Träger	100
Transfer Objekte	662

### Transformation

Anforderungen	968, 978
Beschreibung	968
Editieren	316
Erstellen	314
Festlegen der Parameter	
Löschen	312
Wiederherstellen gelöschter	
Standardtransformationen	312
Transformation Management, Zugriff	311
Transformationen	311
Transformationsmodell	315
Transformationsparameter	969
Transversale Mercatorprojektion	324
Tripel	165

### U

U.S. Robotics 56K	604
Code für Auto Punkte	1267
Punkt während Import	378
Überschrittenes Limit	
Absolute Koordinatendifferenz	190
Auto Punkte	1273
Differenz in Absteckung	1218
DOP	418
Höhe	
Absteckung	1194
Schnurgerüst	1068
Koordinatenqualität	417
Mittel	192
Position	
Absteckung	1194
Schnurgerüst	1068
Umschalten, Leica SmartWorx Software und	
Windows CE	114
Unbekannter Anschlusspunkt	790
Universale Transversale Mercator Projektion	324
Unterklassen	
URSPR	1174
Ursprung Bezugsebene	1161
User Menü Konfiguration	1101
UTM Draightion	407
	324

۰.	

v
Vector610
Vermessung von Querprofilen
Methoden1339
Richtung1345
Vermessungsmethoden1225
VERS713
Verschiebungen, festlegen für die Transformation987
Versionen der Systemfirmware
Verteilung
Residuen COGO Shift, Rotat. & Mstab834
Residuen im ganzen Transformationsgebiet
Vertikaler Offset, Antenne
Verzeichnisstruktur des Speichermediums1405
Virtuelle Referenz Station
Volumenberechnung
Ende
Vorlage
Vorlage, Querprofile messen
Vorwärts in Querprofile messen
Vorwärtsschnitt
Indirekte Messungen1307
VRS
VTG

### W

WAAS	533
WAAS, Echtzeit Datenformat	516
Wake-Up Session	1390
Editieren	1398
Erstellen	1393
Löschen	1391
Übersicht	1390
Wavecom M1200	601
Wechsel	
Funkkanal, Anforderungen	633
Koordinatensystem	134
WEG	1327
Wertebereich für Attribute	227
Werttypen für Attribute	226
WGS 1984	
Wide Area Augmentation System	516, 533

Wiederherstellen	
Anmerkungen	1251
ASCII Import Einstellungen	382
Früheres Ergebnis, COGO	861
Standard	
Attributwerte	179
Auto Punkte, Displaymaske Einstellungen	1274
Displaymaske, Einstellungen	406
Instrumentennummer	459
Standard, gelöscht	
Antenne	356
Ellipsoid	318
Geräte	614
Konfigurationssatz	337
Koordinatensystem	306
Projektion	323
Transformation	312
Zuletzt verwendete Attributwerte	179
Windows CE Desktop, Aufruf	115
Windows CE, aktivieren	114
Windows Symbol	115
Winkel, Display Format	473
Wizard	465

X	
X^2	685
XY	686
Y	
Y^X	685
z	
 ZDA	1454
Zeit Zone	457
Zeit, lokal	457
Zeitkontrollierte Messung	1253
Zeitmarke	244
Zeitschlitz	507
ZickZack, Querprofile messen	1339
Zielhöhe, Indirekte Messungen	1334
Zielpunkt	1057
Zoom	
Fenster	
Softkey	765
ZRÜCK	808
Zugangspunkt (Access Point Name)	611

Zugeordnete Punkte	
Editieren	1012
Wahl	1010
ZUORD	34, 1000
Punktparameter	985
Zuordnen	
Punkte	34, 1000
ZUSTD	452
Zwei Echtzeit Geräte	602
Zwischenpunkt, Polaraufnahme COGO Berechnu	ng .865
ZWPKT	865
Σ	683
Σ+	683

#### Total Quality Management: Unser Engagement für totale Kundenzufriedenheit.



Gemäss SQS-Zertifikat verfügt Leica Geosystems AG Heerbrugg, über ein Qualitäts-System, das den internationalen Standards für Qualitäts-Management und Qualitäts-Systeme (ISO 9001) und Umweltmanagementsysteme (ISO 14001) entspricht.

Mehr Informationen über unser TQM Programm erhalten Sie bei Ihrem lokalen Leica Geosystems Vertreter.

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Switzerland Phone +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right** 

