

Version 1.0 Deutsch

- when it has to be **right**



Starten von Zeno	Schritt	Beschreibung
Mobile	1.	Um Zeno Mobile zu starten, tippen Sie das Zeno Mobile-App-Symbol 冠 an.
	2.	Zeno Mobile startet in der Projects - Übersicht. Wenn Sie Zeno Mobile zum ersten Mal starten, enthält die Liste zunächst nur ein Standardprojekt mit der Bezeichnung " Project 1 ". Tippen Sie auf " Project 1 ", um das Standardprojekt zu öffnen. ✓ Um ein neues Projekt hinzu- zufügen, tippen Sie auf in der oberen rechten Ecke.

Zeno Mobile Komponenten



- a) Zeno Mobile Werkzeugleistenschaltflächen
- b) Zeno Mobile Benachrichtungsfeld: Nach oben wischen, um den Zeno Mobile Benachrichtigungsbereich zu öffnen
- c) In Richtung Mitte wischen, um das seitliche Zeno Mobile Navigationsmenü aufzurufen
- d) Kartenansicht

Um **Zurück**, zum **Home**-Bildschirm oder zu **Geöffnete Apps** zu navigieren, verwenden Sie die Hardware-Tasten am Zeno 20:

Betätigen Sie die Taste **Zurück** auf der linken Seite, um einen Schritt zurückzugehen.

Betätigen Sie die Taste Home, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.



Betätigen Sie die Taste **Geöffnete Apps** auf der rechten Seite, um eine Liste aller geöffneten Apps angezeigt zu bekommen.

Zeno Mobile Werkzeugleisten

Tippen Sie auf die Schaltflächen in der Zeno Mobile Werkzeugleiste, um zentrale Aufgaben wie die folgenden auszuführen:



Messung durchführen



RTK ein-/ausschalten



Auf GNSS zentrieren



Elementbearbeitungswerkzeug ein-/ausschalten



gamtec-Modus ein-/ausschalten

Das Zeno Mobile Benachrichtigungsfeld

Das **Zeno Mobile Benachrichtigungsfeld** am unteren Rand zeigt GNSS-Informationen an:



- a) GNSS-Lösungstyp
- b) Geschätzte Lagegenauigkeit
- c) Verwendete Satelliten
- d) Verwendete Antenne
- e) RTK-Verbindungstyp

Trifft eine Benachrichtigung ein, werden die Statussymbole einige Sekunden lang durch den Benachrichtigungstext ersetzt. Eine Benachrichtigung wird empfangen, wenn zum Beispiel:

- die GNSS-Position verloren geht
- der RTK-Fix verloren geht
- der Lösungstyp wechselt (nur wenn Genauigkeit verloren geht)

Messen eines Punkts	Schritt	Beschreibung
	1.	Tippen Sie auf die Schaltfläche 💿 in der Werkzeugleiste, um eine GNSS- Messung durchzuführen. Alternativ, können Sie auch die 🛞 Hardware-Taste am Zeno 20 betä- tigen.

Schritt	Beschreibung	
2.	Ist GNSS ausgeschaltet, wird direkt die Seite Location access (Stand- ortzugriff) aufgerufen.	✓ 95% 2:58 Location access Access to my
	Tippen Sie auf den Umschalter und schieben ihn nach rechts, um GNSS auf ON (AN) zu schalten.	Let apps that have asked your permission us location info
	Standardmäßig ist GNSS ausgeschaltet, um Strom zu sparen.	
	Um zur Zeno Mobile Kartenansicht zurückzukehren, betätigen Sie die Zurück-Taste am unteren Seitenrand.	

Schritt	Beschreibung	
3.	Tippen Sie in der Werkzeugleiste die	☞⊿ 94% 🛢 3:07
	Schaltfläche 🔶 erneut an.	(🗘 New Layer
	Der New Layer Dialog erscheint, in dem neue Ebenen festgelegt werden können.	Name: Tree System Name: Tree
	Wenn etwa eine Elementebene mit der Bezeichnung "Baum" erstellt worden sell, dann tingen Sin auf das	Geometry Type: Point
	Feld Name und geben Sie "Baum" ein. Der System Name wird automa-	Attributes
	tisch geschrieben, kann jedoch bei Bedarf geändert werden.	Symbology
	Lassen Sie den Geometry Type ("Point") unverändert.	Cancel OK
	Tippen Sie auf OK , um den Dialog zu schließen und die neue Element- ebene zu erstellen.	010273.001

 In der Kartenansicht erscheint das Element-Tag. Das Element-Tag zeigt: a) die Elementebene der aktuellen Messung, in diesem Fall "Baum" b) das Symbol, das aktuell für die Elementebene "Baum" verwendet wird Das Element-Tag bleibt 5 Sekunden lang geöffnet, dann verwandelt es sich in eine grüne Nadel O. Um das Element-Tag wieder zu 	Schritt	Beschreibung	
öffnen, tippen Sie auf die grüne Nadel.	4.	 In der Kartenansicht erscheint das Element-Tag. Das Element-Tag zeigt: a) die Elementebene der aktuellen Messung, in diesem Fall "Baum" b) das Symbol, das aktuell für die Elementebene "Baum" verwendet wird Das Element-Tag bleibt 5 Sekunden lang geöffnet, dann verwandelt es sich in eine grüne Nadel O Um das Element-Tag wieder zu öffnen, tippen Sie auf die grüne Nadel. 	

Schritt	Beschi	reibung
	()	Wenn Sie eine Zeno Mobile Professional-Lizenz erworben haben, so können Sie durch Antippen des 🔂 Symbols im Element-Tag mehr als ein Element auf einer einzelnen Messung sammeln (Multi- Collect). Weitere Informationen zu Multi-Collect stehen Ihnen über das Zeno Mobile Hilfe-Menü zur Verfügung.



Schritt	Beschreibung	
3.	Im Dialog Edit Attributes tippen Sie	S S S S S S
	auf das Symbol 한 in der oberen rechten Ecke, um ein Attribut hinzu- zufügen.	Species Maple Tree
	Für "Bäume" bietet es sich an, Attri- bute vom Data Type "Text" bzw. "Number" zu definieren, sodass Art,	Height 6.00
	Hohe und/oder Durchmesser bestimmt werden können.	Cancel OK
		1 2 3 -
		456,
		7 8 9 🖘
		O . Done
		01051/1 001

Messen einer Linie/eines Polygons Angenommen, nach der Messung mehrerer Bäume entlang einer Straße soll nun auch die Straße gemessen werden. Bei der Straße handelt es sich um ein Linienelement.

Schritt Beschreibung

1. Gehen Sie zum ersten Punkt der Straße und tippen Sie auf die Schalt-

fläche 🔶 in der Werkzeugleiste.

Das Element-Tag erscheint. Es wird davon ausgegangen, dass der gemessene Punkt ein weiterer Baum sein soll.



Schritt	Beschreibung	
2.	Tippen Sie das Element-Tag an, um das Wählrad zu öffnen. Im Wählrad tippen Sie auf Not Tree? (Kein Baum?).	Income Incom Incom </th

Schritt Beschreibung	
 Der Change To Dialog erscheint. Tippen Sie die Schaltfläche in der	Change To
oberen rechten Ecke an, um eine	Change To
neue Elementebene namens	Cancel
"Straße" hinzuzufügen.	Cancel

Schritt	Beschreibung	
4.	Der New Layer Dialog erscheint.	8 2 89% â 3:06
	Tippen Sie auf das Feld Name und geben Sie zum Beispiel "Straße" ein. Tippen Sie auf das Feld Geometry Type und wählen Sie "Polyline" aus der Auswahlliste. Tippen Sie auf OK , um die Element- ebene "Straße" zu erstellen. Sie wird automatisch ausgewählt.	Vame: Street Geometry Type: Point Point Point Point Point Octame Ok Cancel OK

Schritt	Beschreibung	
5.	Der eben gemessene Punkt wird zum ersten Punkt des Elements "Straße".	93% 1 5:06
	Nehmen Sie nun alle weiteren Messungen entlang der Straße vor, bis Sie zum Endpunkt gelangen.	200 200 200 200 200 200 200 200
	Um die "Straße" abzuschliessen, tippen Sie im Wählrad auf Finalize Feature.	
	Weitere Informationen, wie Sie Elemente pausieren und wieder aufnehmen können, stehen Ihnen über das Zeno Mobile Hilfe-Menü zur Verfü- gung.	Street torrown torown to torrown to to to to to to to to to to

Verbessern der Positionsqualität

Zur Verbesserung der Positionsqualität muss eine RTK-Verbindung hergestellt werden.

	Schritt Besch
che Navigations- auf Settings .	1. Öffner menü ı
> Realtime.	2. Tippen
rr Realtime auf er oberen n neues RTK- n Assistent wird is führen. te Länder ist ein es SmartNet- bar. rrmationen zum stehen Ihnen no Mobile Hilfe- rfügung.	3. Tippen das Sy rechter Profil z Sie dur

Verwenden von gamtec

Schritt	Beschreibung	
4.	Tippen Sie auf Finish , um den Assistenten zu verlassen und das neue Pr zu erstellen. Es wird automatisch ausgewählt.	
5.	Tippen Sie die Schaltfläche k in der Werkzeugleiste an. Nach einer Wei wird das Symbol grün und die Lagegenauigkeit erhöht sich. Um RTK ausz schalten, tippen Sie die Schaltfläche erneut an.	
Schritt	Jm gam tec verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Zenc Aobile Professional-Lizenz verfügen. B eschreibung	
1.		
	Tippen Sie die Schaltfläche 🐰 in der Werkzeugleiste an, um den gam tec Modus ein- und auszuschalten.	
	Tippen Sie die Schaltfläche K in der Werkzeugleiste an, um den gam tec Modus ein- und auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass die Verwendung von WLAN ausgeschaltet ist. Zeno Mobile wird automatisch einen Hotspot einrichten.	

Zeno Mobile Hilfe-Menü zur Verfügung.

Schritt	Beschreibung		
2.	Schalten Sie den Disto S910 ein und betätigen Sie die FUNC Taste. Gehen		
	Sie zu ở Settings (Einstellungen) und tippen Sie auf WiFi on (WLAN AN)		
	<u>کې</u>		
	Folgen Sie den Schritten, indem Sie nacheinander auf WLAN und Select Network (Netzwerk auswählen) tippen. Finden Sie auf der Seite Select Network (Netzwerk auswählen) den Zeno		
	Mobile-Hotspot und tippen Sie diesen an, um die Verbindung herzustellen.		
	Weitere Informationen, wie der Disto S910 mit Zeno Mobile verbunden werden kann, stehen Ihnen über das Zeno Mobile Hilfe- Menü zur Verfügung.		
3.	In Zeno Mobile wird automatisch der Setup Disto S910 Prozess gestartet. Folgen Sie den Schritten.		

Schritt	Beschreibung	
4.	Orientieren Sie die gam tec-Aufstellung auf der Karte.	
	Tippen und halten Sie den vorläufigen Zielpunkt 🗳 und ziehen Sie ihn zu einem bekannten Referenzpunkt auf der Karte. Für die gam tec-Aufstellung wird die aktuelle GNSS-Position verwendet.	

Schritt	Beschreibung	
5.	Auf dem Disto S910 wird automa- tisch der Nivellierassistent gestartet. Folgen Sie den Schritten gemäß der Anzeige auf dem Instrument.	
6.	Erfassen Sie den in Schritt 4 ausgewählten Referenzpunkt mit einer Messung auf dem Disto S910.	

Schritt	Beschreibung
7.	Im Zeno Mobile Benachrichtigungsfeld erscheint eine Bestätigung, dass die Aufstellung erfolgreich orientiert wurde.
	Das Symbol, mit dem die gam tec-Aufstellung in der Kartenansicht ange- zeigt wird, wechselt von rot 📫 auf grün 📫 .

Jetzt können Sie mit den Offset-Messungen beginnen. Disto S910-Messungen werden immer am Disto S910 selbst ausgelöst.

Schritt	Beschi	reibung
1.	Messer die Me	n Sie einen Punkt und tippen Sie auf die Schaltfläche WLAN Ilie , um ssung an Zeno Mobile zu senden.
	() J	Die Meas-App auf dem Disto S910 wird automatisch gestartet, sobald die Verbindung zwischen Disto S910 und Zeno Mobile hergestellt ist.

Schritt	Beschreibung	
2.	Um den gam tec-Modus auszuschalten und zur Messung mit GNSS zurück-	
	zukehren, tippen Sie erneut die gam tec Schaltfläche 🔣 an. Das Symbol auf der Schaltfläche wechselt von grün zurück auf weiß.	

Weiterführende Dokumentation

In der Anwendung selbst steht Ihnen eine umfassende **Hilfe** zum Umgang mit Zeno Mobile zur Verfügung.



² Um das Zeno Mobile Hilfe-Menü aufzurufen, öffnen Sie das seitliche Zeno Mobile Navigationsmenü und tippen Sie auf **Help** (Hilfe).

836928-1.0.0de Übersetzung der Urfassung (836923-1.0.0en) Gedruckt in der Schweiz Schweiz © 2015 Leica Geosystems AG, Heerbrugg,

Geosystems

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Straße CH-9435 Heerbrugg Schweiz Tel. +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

