Leica Zeno 20 Windows Embedded Handheld



Gebrauchsanweisung Version 1.2 Deutsch

- when it has to be **right**



Einführung

Erwerb	Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Leica Zeno 20 Windows Embedded Handheld.					
ī	Diese Gebrauchsanweisung enthält neben den Hinweisen zur Verwendung des Produkts auch wichtige Sicherheitshinweise. Weitere Informationen finden Sie unter "1 Sicherheitshinweise".					
_	Lesen Sie die Ge fältig durch.	ebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Prod	ukts s	org-		
Geräteidentifikation	Modell- und Seriennummer des Produkts sind auf dem Typenschild angegeben. Halten Sie diese Angaben stets bereit, wenn Sie sich mit Ihrem Händler oder einem von Leica Geosystems autorisierten Servicezentrum in Verbindung set- zen.					
Warenzeichen (Trade- marks)	 Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern CompactFlash und CF sind Warenzeichen der SanDisk Corporation <i>Bluetooth</i>[®] ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. SD Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC. Alle anderen Warenzeichen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. 			in		
Gültigkeit dieses Handbuchs	Das vorliegende des LeicaZeno 2	e Handbuch gilt für die Windows Embedded Handheld 20-Geräts.	l-Vers	ion		
Verfügbare Dokumen- tationen	Name	Beschreibung/Format		PDF		
	Leica Zeno 20 Quick Guide	Gibt einen Überblick über das Produkt, die techni- schen Daten und Sicherheitshinweise. Vorgesehen für einen schnellen Überblick.	✓	✓		
	LeicaZeno 20 Gebrauchsan- weisung	Die Gebrauchsanweisung enthält alle zum Einsatz des Produktes notwendigen Grundinformationen. Gibt einen Überblick über das Produkt, die techni- schen Daten und Sicherheitshinweise.	-	✓		
	Name	Beschreibung/Format				
	ZenoGIS Erste	Beschreibt die allgemeine Funktionalität des Pro-	-	✓		
	Schritte	duktes für die Standardbenutzung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch.				
	Schritte Zeno Connect Erste Schritte	duktes für die Standardbenutzung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch. Beschreibt die allgemeine Funktionalität des Pro- duktes für die Standardbenutzung. Vorgesehen für einen schnellen Überblick im Feldgebrauch.	-	✓		

Name	Beschreibung/Format		
ZenoGIS Hilfe [*]	Ausführliche Hilfe für alle Produktfunktionen und Applikationsprogramme. Beinhaltet detaillierte Beschreibungen von Software/Hardware-Einstel- lungen und -Funktionen.	-	-

* nur als Online-Hilfe verfügbar

Die gesamte Zeno 20-Dokumentation/Software finden Sie auf:

- Leica USB documentation card
- https://myworld.leica-geosystems.com

world

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) bietet umfassende Serviceangebote, Informationen und Trainingsmaterial.

Mit einem direkten Zugriff auf myWorld ist es möglich, zu jeder Zeit alle wichtigen Serviceangebote zu nutzen.

Wartung	Beschreibung
myProducts	Fügen Sie alle Produkte hinzu, die Sie und Ihr Unter- nehmen besitzen, und erkunden Sie Ihre Leica Geo- systems-Welt: detaillierte Informationen über Ihre Produkte einsehen, Ihre Produkte mit der neusten Software aktualisieren und Ihre Dokumentation auf dem neusten Stand halten.
myService	Sehen Sie sich den aktuellen Servicestatus und die gesamte Wartungsgeschichte Ihrer Produkte in Leica Geosystems-Servicezentren an. Greifen Sie auf detaillierte Informationen zu den durchgeführten Leistungen zu und laden Sie Ihre aktuellen Kalibrie- rungszertifikate und Serviceprotokolle herunter.
mySupport	Erstellen Sie eine neue Anfrage für Ihre Produkte, die von Ihrem lokalen Leica Geosystems-Supportteam beantwortet wird. Sie können sich die vollständige Historie Ihres Supportfalls und detaillierte Informatio- nen für jede Anfrage anschauen, falls Sie auf frühere Supportfälle verweisen wollen.
myTraining	Verbessern Sie Ihr Produktwissen mit Leica Geosys- tems Campus – Informationen, Wissen, Training. Lesen Sie aktuelle online Trainingsunterlagen für Ihre Produkte und melden Sie sich für lokale Seminare oder Kurse an.
myTrustedServices	Fügen Sie ihre Abonnements hinzu und verwalten Sie Benutzer der Leica Geosystems Trusted Services, der sicheren Softwareleistungen, die Sie bei der Optimie- rung ihres Workflows unterstützen und Ihre Effizienz steigern.

Inhaltsverzeichnis

1	Sich	erheitshinweise	6
	1.1 Allgemein		6
	1.2	Beschreibung der Verwendung	6
	1.3	Einsatzgrenzen	7
	1.4	Verantwortungsbereiche	8
	1.5	Gebrauchsgefahren	8
	1.6	Elektromagnetische Verträglichkeit EMV	11
	1.7	FCC Hinweis, gültig in USA	13
2	Syst	embeschreibung	15
	2.1	Übersicht	15
	2.2	Systemkonzept	16
		2.2.1 Softwarekonzept	16
		2.2.2 Stromversorgungskonzept	16
		2.2.3 Konzept für die Datenspeicherung	17
	2.3	Systemkomponenten	17
	2.4	Zeno 20 Komponenten	18
3	Benı	utzeroberfläche	20
	3.1	Tastatur	20
	3.2	Bedienungskonzept	21
	3.3	LED Anzeigen auf Zeno 20	22
4	Bedi	ienung	23
	4.1	Aufstellen der Ausrüstung	23
		4.1.1 Anbringen der Displayfolie am Zeno 20	23
		4.1.2 Einsetzen und Entnehmen einer SIM- oder SD-Karte	23
		4.1.3 Anbringen der AS10/AS05 -Antenne am Zeno 20	25
	4.2	Batterien	25
		4.2.1 Bedienungskonzept	26
		4.2.2 Wechseln der Batterie	26
	<i>(</i>)	4.2.3 Laden der Batterie	27
	4.3	Power Funktionen	29
	4.4	Verdinden des Zeno 20 mit einem PC über das Windows Modile-Geratecenter	30
	4.5	Optimales Verwenden des Zeno 20 für GNSS-Tracking	30
	4.0	Austelien des zeno zo mit einem Disto 5910	31
5	Soft	ware	32
	5.1	Ioday-Bildschirm	32
	5.2	Hotkeys Novinstallionan das Datrichasustans	34
	5.5 E (Aurücksstaan des Zene 20. Ceräts	30
	5.4	Zuluckselzen des zeno zo-delats	26
	5.5	Funksleuerung Herstellen einer Medemverbindung	30 דכ
	5.0	Herstellen einer WIAN Vorbindung	رد دد
	5.2	Enorgiovonvaltung für die CNSS-Antonno	25
	5.9	Anpassen des Startbildschirms	38
6	W/3rf		20 40
0	6 1		40
	6.2	Lagerung	40 20
	6.3	Reinigen und Trocknen	40 40
7	Toch	nische Daten	-0 د/
<u> </u>	7 1		42 //
	7.1	Konformität zu nationalen Vorschriften	42

7.3 Gefahrgutvorschriften

8 Software-Lizenzvertrag

5

1	Sicherheitshinweise			
1.1	Allgemein			
Beschreibung	Diese Hinweise versetzen E ren rechtzeitig zu erkenner Der Betreiber muss sichers	Diese Hinweise versetzen Betreiber und Benutzer in die Lage, Gebrauchsgefah- ren rechtzeitig zu erkennen und somit zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befalgen		
Warnmeldungen	Warnmeldungen sind ein w tes. Sie erscheinen, wann i kommen können.	esentlicher Teil des Sicherheitskonzepts des Gerä- mmer Gefahren oder gefährliche Situationen vor-		
	Warnmeldungen			
	 machen den Anwender Gebrauch des Produkts enthalten allgemeine V 	r auf direkte und indirekte Gefahren, die den 5 betreffen, aufmerksam. ⁄erhaltensregeln.		
	Alle Sicherheitsanweisunge heit des Anwenders genau weisung muss daher für all benen Aufgaben ausführen	en und Sicherheitsmeldungen sollten für die Sicher- eingehalten und befolgt werden! Die Gebrauchsan- e Personen verfügbar sein, welche die hier beschrie-		
	GEFAHR, WARNUNG, VOR ter, um die Stufen der Gefa bestimmen. Für Ihre Sicher schiedenen Signalwörtern u Zusätzliche Symbole für Sic Text innerhalb einer Warnm	SICHT und HINWEIS sind standardisierte Signalwör- hren und Risiken für Personen- und Sachschäden zu heit ist es wichtig, die folgende Tabelle mit den ver- und deren Bedeutung zu lesen und zu verstehen! herheitshinweise können ebenso wie zusätzlicher heldung auftreten.		
	Тур	Beschreibung		
	A GEFAHR	Unmittelbare Gebrauchsgefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – zwingend schwere Personenschäden oder den Tod zur Folge hat.		
		Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwen- dung, die – wenn sie nicht vermieden wird – schwere Personenschäden oder den Tod zur Folge haben können.		
		Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwen- dung, die – wenn sie nicht vermieden wird – geringe bis mittlere Personenschäden zur Folge haben können.		
	HINWEIS	Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwen- dung, die erhebliche Sach-, Vermögens- oder Umweltschäden bewirken kann.		
	13	Nutzungsinformation, die dem Benutzer hilft, das Gerät technisch richtig und effizient ein- zusetzen.		
1.2	Beschreibung der Ve	rwendung		

Bestimmungsgemäße
Verwendung•Fernbedienung des Produkts.
Datenkommunikation zu externen Geräten.

Sachwidrige Verwendung	 Verwendung des Produkts ohne Schulung. Verwendung außerhalb der vorgesehenen Verwendung und Einsatzgrenzen. Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen. Entfernen von Hinweis- oder Warnschildern. Öffnen des Produkts mit Werkzeugen, z.B. Schraubenzieher, sofern nicht ausdrücklich für bestimmte Fälle erlaubt. Durchführung von Umbauten oder Veränderungen am Produkt. Inbetriebnahme nach Zweckentfremdung. Verwenden des Produktes mit erkennbaren Mängeln oder Schäden. Verwendung von Zubehör anderer Hersteller, das von Leica Geosystems nicht ausdrücklich genehmigt ist. Unzureichende Schutzmaßnahmen am Einsatzort. Steuerung von Maschinen oder beweglichen Objekten bzw. ähnliche Anwendungen ohne zusätzliche Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen.
Zusätzliche Hinweise	 Der Zeno 20 ist im Wesentlichen ein verbesserter PDA (Personal Digital Assistant) zur Verwendung in Geoanwendungen. Das Gerät ist ausschließlich für die Datenaufzeichnung und Datenübermittlung in industriellen Anwendungen konzipiert und nicht für Verbraucheranwendungen im Haushalt bestimmt. Das Gerät unterstützt keine Sprachübertragungen, bei denen das Gerät ans Ohr gehalten wird. Das Gerät verfügt über kein am Körper getragenes Zubehör. Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in der Hand oder, bei Montage auf einem Lotstab oder einem Fahrzeug, in einer festen Installation bestimmt. Wenn das Gerät nicht an einem Lotstab oder einem Fahrzeug montiert ist, kann es nur in der Hand verwendet werden und muss fern vom Körper gehalten werden (wie unter "4.5 Optimales Verwenden des Zeno 20 für GNSS-Tracking" beschrieben). Das Gerät nicht auf den Schoß oder andere Körperteile legen.
1.3	Einsatzgrenzen
Umwelt	Einsatz in Umgebungen, die dauerhaft für den Aufenthalt von Menschen geeig- net sind, nicht einsetzbar in aggressiven oder explosiven Umgebungen.
	≜ WARNUNG
	 Arbeiten in gefährlichen Bereichen oder in der Nähe von elektrischen Anlagen oder unter ähnlichen Bedingungen. Lebensgefahr. Gegenmaßnahmen: Die lokalen Sicherheitsbehörden und Sicherheitsverantwortlichen sind durch den Betreiber zu kontaktieren, bevor mit den Arbeiten unter diesen Bedingungen begonnen wird.
-	Der folgende Hinweis ist nur für Batterieladegeräte, Stromadapter und Auto- adapter gültig.
-	

Umwelt

Nur für den Einsatz in trockener Umgebung geeignet, nicht unter widrigen Umständen einzusetzen.



1.4	Verantwortungsbereiche		
Hersteller des Pro- dukts	Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, kurz Leica Geosystems ist verant- wortlich für die sicherheitstechnisch einwandfreie Lieferung des Produkts inklu- sive Gebrauchsanweisung und Originalzubehör.		
Betreiber	Für den Betreiber gelten folgende Pflichten:		
	Er versteht die Schutzinformationen auf dem Produkt und die Instruktionen in der Gebrauchsanweisung.		
	 Er stellt sicher, dass das Produkt entsprechend den Anweisungen verwen- det wird. 		
	 Er kennt die ortsüblichen, betrieblichen Unfallverhütungsvorschriften. Er benachrichtigt Leica Geosystems umgehend, wenn am Produkt und der Anwendung Sicherheitsmängel auftreten. 		
	 Der Betreiber stellt sicher, dass nationale Gesetze, Bestimmungen und Bedingungen f ür die Verwendung des Produkts eingehalten werden. 		
1.5	Gebrauchsgefahren		

\Lambda GEFAHR 🛛

Stromschlagrisiko

Beim Arbeiten mit Reflektorstöcken, Nivellierlatten und Verlängerungsstücken in unmittelbarer Nähe elektrischer Anlagen, z. B. Freileitungen oder elektrischen Eisenbahnen, besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag.

Gegenmaßnahmen:

Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen ein. Ist das Arbeiten in solchen Anlagen zwingend notwendig, so sind vor der Durchführung dieser Arbeiten die für diese Anlagen zuständigen Stellen oder Behörden zu benachrichtigen und deren Anweisungen zu befolgen.



Ablenkung/Unachtsamkeit

Bei dynamischen Anwendungen, z. B. der Zielabsteckung, kann durch Außerachtlassen der Umgebung, z. B. von Hindernissen, Verkehr oder Baugruben, ein Unfall hervorgerufen werden.

Gegenmaßnahmen:

 Der Betreiber instruiert den Messgehilfen und den Benutzer über diese mögliche Gefahrenquelle.

Ungenügende Absicherung des Arbeitsbereichs.

Dies kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, auf Baustellen, in Industrieanlagen usw. führen.

Gegenmaßnahmen:

- Achten Sie immer auf ausreichende Absicherung Ihres Einsatzortes.
- Beachten Sie die länderspezifischen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und Straßenverkehrsverordnungen.

AVORSICHT

Nicht fachgerecht gesichertes Zubehör.

Bei nicht fachgerechter Anbringung von Zubehör am Produkt besteht die Möglichkeit, dass durch mechanische Einwirkungen, z. B. Sturz oder Schlag, Ihr Produkt beschädigt, Schutzvorrichtungen unwirksam oder Personen gefährdet werden.

Gegenmaßnahmen:

- Stellen Sie beim Einrichten des Produkts sicher, dass das Zubehör korrekt angepasst, angebracht, gesichert und arretiert wird.
- Schützen Sie Ihr Produkt vor mechanischen Einwirkungen.

WARNUNG

Blitzeinschlag

Wenn das Produkt mit Zubehör wie zum Beispiel Mast, Messlatte oder Lotstock verwendet wird, erhöht sich die Gefahr von Blitzeinschlägen.

Gegenmaßnahmen:

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter.

AVORSICHT

Das Gerät während des Betriebs zu nahe am Körper zu halten, kann gesundheitsschädlich sein.

Das Gerät wurde in typischen Nutzungsvarianten in der Nähe des menschlichen Körpers getestet, zum Beispiel als Handgerät in einem Abstand von 10 mm vom Körper des Benutzers.

Gegenmaßnahmen:

 Das Gerät muss in einem Abstand von wenigstens 10 mm zum Körper gehalten werden.

Unsachgemäße, mechanische Einwirkungen auf die Batterie

Bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf Batterie während Transport, Versand und Entsorgung besteht Brandgefahr.

Gegenmaßnahmen:

- Das Produkt darf nur mit entladenen Batterien versandt oder entsorgt werden. Hierzu das Produkt betreiben, bis die Batterien entladen sind.
- Beim Transport oder Versand von Batterien hat der Betreiber sicherzustellen, dass die geltenden nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen beachtet werden.
- Setzen Sie sich vor dem Transport oder Versand mit Ihrem lokalen Personen- oder Frachttransportunternehmen in Verbindung.

Batterien keiner hohen mechanischen Beanspruchung oder hohen Umgebungstemperaturen aussetzen und nicht in Flüssigkeiten eintauchen.

Dies kann zum Auslaufen der Batterien oder Brand- und Explosionsgefahren führen.

Gegenmaßnahmen:

Die Batterien vor mechanischen Einwirkungen und hohen Umgebungstemperaturen schützen. Batterien nicht in Flüssigkeiten werfen oder eintauchen.

Kurzschluss der Batteriekontakte

Beim Kurzschluss der Batteriekontakte können Batterien überhitzen und es besteht Verletzungs- oder Brandgefahr. Dieses Risiko besteht, wenn die Batteriekontakte z. B. beim Aufbewahren und Transportieren von Batterien in der Tasche von Kleidungsstücken mit Schmuck, Schlüssel, metallisiertem Papier oder anderen Metallgegenständen in Berührung kommen.

Gegenmaßnahmen:

 Sicherstellen, dass die Batteriekontakte nicht mit metallischen Gegenständen in Berührung kommen.

Unsachgemäß reparierte Geräte

Es besteht Verletzungsgefahr für Benutzer und Zerstörungsgefahr für Geräte durch fehlende Reparaturkenntnisse.

Gegenmaßnahmen:

 Diese Produkte d
ürfen nur von durch Leica Geosystems autorisierte Servicezentren repariert werden.

Der folgende Hinweis ist nur für Batterieladegeräte, Stromadapter und Autoadapter gültig.

B

MARNUNG

Unbefugtes Öffnen des Produkts

Folgende Aktionen können einen Stromschlag verursachen:

- Berührung von stromführenden Komponenten
- Das Produkt nach unsachgemäßen Reparaturversuchen verwenden

Gegenmaßnahmen:

- Öffnen Sie das Produkt nicht!
- Diese Produkte d
 ürfen nur von durch Leica Geosystems autorisierte Servicezentren repariert werden.

Der folgende Hinweis ist nur für Batterien, Stromadapter oder Dockingstation gültig.

Unsachgemäße Entsorgung

Bei unsachgemäßer Entsorgung des Produkts kann Folgendes eintreten:

- Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken können.
- Batterien können explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie beschädigt oder stark erwärmt werden.
- Bei leichtfertigem Entsorgen ermöglichen Sie eventuell unberechtigten Personen, das Produkt sachwidrig zu verwenden. Dabei können Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt verschmutzen.

Gegenmaßnahmen:



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt sachgemäß. Befolgen Sie die nationalen, länderspezifischen Entsorgungsvorschriften. Schützen Sie das Produkt jederzeit vor dem Zugriff unberechtigter Personen.

Produktspezifische Informationen zur Altgeräteverwertung und -beseitigung erhalten Sie von Ihrem Leica Geosystems-Händler.

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

rungen in anderen Geräten zu verursachen.

Beschreibung

1.6

Als Elektromagnetische Verträglichkeit bezeichnet man die Fähigkeit der Produkte, in einem Umfeld mit elektromagnetischer Strahlung und elektrostatischer Entladung einwandfrei zu funktionieren, ohne elektromagnetische Stö-

Elektromagnetische Strahlung kann Störungen bei anderen Geräten verursachen.

Obwohl die Produkte die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllen, kann Leica Geosystems die Möglichkeit einer Störung anderer Geräte nicht ganz ausschließen. Das Produkt ist ein Klasse A Produkt, wenn es mit internen Batterien betrieben wird. In häuslicher Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall muss der Anwender geeignete Massnahmen ergreifen.

AVORSICHT

Verwenden des Produkts mit Zubehör anderer Hersteller, wie z. B. Feldcomputern, Personalcomputern oder anderen elektronischen Geräten sowie nicht normgerechten Kabeln oder externen Batterien.

Dies kann Störungen in anderen Geräten verursachen.

Gegenmaßnahmen:

- Verwenden Sie nur von Leica Geosystems empfohlene Ausrüstung und Zubehör.
- Sie erfüllen in Kombination mit dem Produkt die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen.
- Achten Sie bei der Verwendung von Computern, Funkgeräten oder anderen elektronischen Geräten auf die herstellerspezifischen Angaben über die elektromagnetische Verträglichkeit.

AVORSICHT

Intensive elektromagnetische Strahlung, wie z. B. in unmittelbarer Nähe von Rundfunksendern, Transpondern, Funkgeräten oder Diesel-Generatoren.

Obwohl die Produkte die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllen, kann Leica Geosystems die Möglichkeit nicht ganz ausschließen, dass die Funktion des Produkts in einer solchen elektromagnetischen Umgebung gestört sein kann.

Gegenmaßnahmen:

 Überprüfen Sie die Messergebnisse bei Messungen unter diesen Bedingungen auf Plausibilität.

AVORSICHT

Elektromagnetische Strahlung durch den unsachgemäßen Anschluss von Kabeln

Bei Betreiben des Produktes mit einseitig eingestecktem Kabel, z. B. externes Versorgungskabel oder Schnittstellenkabel, kann eine Überschreitung der zulässigen elektromagnetischen Strahlungswerte auftreten, wodurch andere Geräte gestört werden.

Gegenmaßnahmen:

 Während des Gebrauchs des Produkts müssen Kabel beidseitig eingesteckt sein, z. B. Produkt/externe Batterie, Produkt/Computer.

Verwendung des Produkts mit Funkmodems oder Mobiltelefonen

Elektromagnetische Felder können Störungen in anderen Geräten, in Installationen, in medizinischen Geräten, z. B. Herzschrittmacher oder Hörgeräte, und in Flugzeugen hervorrufen. Auch Mensch und Tier können betroffen sein.

Gegenmaßnahmen:

- Obwohl die Produkte die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen erfüllen, kann Leica Geosystems die Möglichkeit einer Störung anderer Geräte beziehungsweise die Schädigung bei Mensch und Tier nicht ganz ausschließen.
- Das Produkt sollte daher nicht mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen in der Nähe von Tankstellen, chemischen Anlagen und Gebieten mit Explosionsgefahr betrieben werden.
- Das Produkt nicht mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen in der Nähe von medizinischen Geräten betreiben.
- Das Produkt nicht mit Funkgeräten oder Mobiltelefonen in Luftfahrzeugen betreiben.

FCC Hinweis, gültig in USA

Dieses Produkt hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind.

Diese Grenzwerte sehen für die Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor störenden Abstrahlungen vor.

Geräte dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfanges verursachen. Es kann nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können.

Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der unterschiedlich zu dem des Empfängers ist.
- Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker helfen.

AVORSICHT

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Leica Geosystems genehmigt wurden, können das Recht des Benutzers einschränken, das Gerät in Betrieb zu nehmen.



Systembeschreibung

2.1ÜbersichtZeno 20 - Allgemeine
BeschreibungDer Zeno 20 ist ein kompaktes, leichtes Hochleistungsgerät mit einem integ-
rierten Hochpräzisions-GNSS, das für den Einsatz im Freien und im Feld entwi-
ckelt wurde. Der Zeno 20 ist robust und wurde so konstruiert, dass er auch
widrigen Bedingungen, wie etwa Vibrationen, Stößen, Nässe und Temperatur-
schwankungen, widerstehen kann. Der Zeno 20 ist für den Einsatz in rauer
Umgebung, wie auf Baustellen, in der Industrie, bei militärischen Einsätzen und
der Verwendung im Freien, ausgelegt.



Zeno 20 – Verfügbare Modelle

2

Modell	Zeno 20 3.75G And- roid	Zeno 20 3.75G	Zeno 20 CDMA And- roid	Zeno 20 CDMA WEH
Touchscreen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
Farbdisplay	\checkmark	✓	\checkmark	✓
Internes Modem	W/WWAN- GSM	W/WWAN- GSM	W/WWAN- CDMA	W/WWAN- CDMA
Interne Bat- terien ¹⁾	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
MicroSD- Karte	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Bluetooth	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
WLAN 802.11b/g/n	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
WiFi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Betriebssys- tem	Android 4.2.2	Windows Embedded Handheld 6.5 Professional	Android 4.2.2	Windows Embedded Handheld 6.5 Professional
L1/L2 GNSS - Board	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
FCC usw. (Berichte)				
Modellname	Zeno 20	Zeno 20	Zeno 20	Zeno 20
FCC ID	RFD- ZENO20G	RFD- ZENO20G	RFD- ZENO20C	RFD- ZENO20C
CE und IC				

1) Eine herausnehmbare Batterie und eine Reservebatterie

Modell	Zeno 20 3.75G And- roid	Zeno 20 3.75G	Zeno 20 CDMA And- roid	Zeno 20 CDMA WEH
Modellname	ZENO20G	ZENO20G	ZENO20C	ZENO20C
IC-Nummer	3177A- ZENO20G	3177A- ZENO20G	3177A- ZENO20C	3177A- ZENO20C

2.2 Systemkonzept

2.2.1	Softwarekonzept			
Softwareoptionen für	Art der S	oftware	Beschreibung	
Zeno 20	Windows held 6.5 P	Embedded Hand- rofessional (WEH)	 Diese Software beinhaltet: die englische WEH-Version, die grundlegenden WEH-Funktionen, sofern bestellt, Zeno Field oder Zeno Connect für Zeno 20. 	
	Android 4	2.2	 Diese Software beinhaltet: die entsprechende Sprachversion von Android, die grundlegenden Android-Funktionen, sofern bestellt, Zeno Mobile oder Zeno Connect für Zeno 20. 	
	Di be ne	Diese Gebrauchsanweisung gilt nur für die Windows Embedded Hau held-Version des Zeno 20. Weitere Informationen zu anderen Versio nen erhalten Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.		
	De m	Der Lieferumfang des Zeno 20 umfasst das bestellte Betriebssystem mit Software. Die Software ist bereits lizenziert.		
	Die Installation umfasst die aktuellsten Zeno-Updates, die aktuellste GNSS-Board-Firmware sowie den erworbenen Authentifizierungsco Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Softwared kumentation.			
2.2.2	Stromver	sorgungskonzept		
Allgemeines	Verwenden Sie die von Leica Geosystems empfohlenen Batterien, Ladeger und das Zubehör, um die korrekte Funktion des Instruments zu gewährleis		osystems empfohlenen Batterien, Ladegeräte te Funktion des Instruments zu gewährleisten.	
Stromversorgungsva-	Modell	Stromversorgung		
rlanten	Zeno 20	Intern über die AZ	206- ²⁾ Batterie, ODER	
		Extern über den Az	2209- ³⁾ AC/DC-Adapter, ODER	
		Extern über den Az	2208-Autoadapter.	
		Wenn eine externe internen Batterien verwendet. Liegt d Ladekapazität, wei	Stromversorgung angeschlossen und die eingesetzt sind, wird die externe Stromquelle er Stromverbrauch des Zeno 20 unter der rden die internen Batterien geladen.	

²⁾ Hersteller: ETI CA Battery Inc.

³⁾ Hersteller: Ktec

2.2.3	Konzept für die Datenspeicherung			
Beschreibung	Die Daten werden auf einem Speichermedium gespeichert. Das Speichern dium kann ein USB-Stick, eine SD-Karte oder der interne Speicher sein.			
Speichermedium	USB-Stick:	Das Gerät ist standardmäßig mit einem USB- Anschluss ausgestattet.		
	Interner Speicher:	Das Gerät ist standardmäßig mit einem internen Speicher ausgestattet. Verfügbare Speicherkapazität: 4 GB.		
	MicroSDHC-Karte:	Das Gerät ist mit einem MicroSDHC-Kartenschacht ausgestattet. Maximale Kartengröße: 32 GB.		
	Der mitgelie temsoftware fiziert, d. h. Nur zertifizie speicher ver	Der mitgelieferte Leica Geosystems-USB-Flashspeicher enthält Sys- temsoftware und ist nicht für die permanente Datenübertragung zert fiziert, d. h. er ist für die Speicherung von Messdaten nicht geeignet. Nur zertifizierte, für den industriellen Einsatz konzipierte USB-Flash- speicher verwenden, z. B. den LeicaMS1 (Bestellnummer 765199).		



h USB-Dokumentationskarte mit Software und Dokumenten

Optionales Zubehör

- microSD-Karte 16 GB (823058)
- Autoladegerät (823056)
- Tischladegerät (823055)
- Zusätzliche Batterie (823054)
 - Zeno 20-Lotstockadapter (823052)
- Zeno 20-Lotstockadapter und Disto S910-Lotstockadapter (823053)
- Zusätzlicher Eingabestift (823049)
- Disto FTA360-Adapter für Zeno 20 (827546)
- Displayfolie für Zeno 20 (823050)
- AS10-Antennenkabel (667200)
- AS10 (827546)

•

Zeno 20 Komponenten

2.4

Vorderseite des Zeno 20



Rückseite des Zeno 20



- a Halter für Handriemen
- b Kamera mit Blitz
- c Lautsprecher
- d Batterie-, SIM-Karten- und SD-Kartenfach
- e Hebel zum Lösen des Batteriefachs
- f Handriemenbefestigung

Unterseite des Zeno 20



a USB A Host-Anschlussb Micro-USB-Host-Anschluss, auch für Stromversorgung

Batteriefach



3	Benutzeroberfläche			
3.1	Tastatur			
Tastenfeld	a Home-Taste b Linker Softkey c Richtungsfeld NACH OBEN d F1-Taste e Kamera-Taste f Ein/Aus-Taste g Rechter Softkey h F2-Taste i OK-Taste j Satellit/GNSS-Taste k F3-Taste l Richtungsfeld NACH UNTEN			
Tastenfunktionen	Taste	Funktion (WEH)	Funktion (Android)	
	o Ein/Aus-Taste	Ein-/Ausschalten, Anhalten, Fortsetzen	Ein-/Ausschalten, Anhalten, Fortsetzen	
	Linker Soft- key	Links	Zurück	
	Home-Taste	Home (zurück zum Hauptbild- schirm)	Home (zurück zum Hauptbild- schirm)	
	Rechter Soft- key	Rechts	Menü	
) ок OK-Taste	ОК	ОК	
	Satellit/ GNSS-Taste	Messen in Zeno Field	Messen in Zeno Mobile	
	Richtungsfeld NACH OBEN	Nach oben	Nach oben	
	Richtungsfeld NACH UNTEN	Nach unten	Nach unten	

	laste	Funktion (WEH)	Funktion (Android)
	(O) Kamera-Taste	Drücken, um Kamera-A öffnen. Ist die Kamera-App ber geöffnet: Drücken, um aufzunehmen.	pp zu Drücken, um Kamera-App zu öffnen. eits Ist die Kamera-App bereits Bild geöffnet: Drücken, um Bild aufzunehmen.
	F1 F1	Programmierbare Hotke	eys. Programmierbare Hotkeys.
	F2 F2		
	F3 F3		
	تی Weiter 5.2 H	e Informationen zu prog otkeys".	rammierbaren Hotkeys finden Sie unter
Verwenden der Ein/ Aus-Taste 3.2 Touchscreen	den der Ein/ teWenn der Zeno 20 ausgeschaltet ist: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 5 s lang gedrückt, un Wenn der Zeno 20 eingeschaltet ist:• Halten Sie die Ein/Aus-Taste maximal 4 s lang den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie d cken, kehrt das Gerät in den Normalbetrieb z• Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 4 s schaltmenü aufzurufen. Im Menü können Sie Power Off (Ausschalten), Soft Reset (Soft- (Hard-Reset). Wenn Sie das Ausschaltmenü : betrieb zurückkehren möchten, dann drückei Unter "5.4 Zurücksetzen des Zeno 20.BedienungskonzeptTreen		drückt, um das Gerät einzuschalten. al 4 s lang gedrückt, um das Gerät in enn Sie die Ein/Aus-Taste erneut drü- lbetrieb zurück. stens 4 s lang gedrückt, um das Aus- onnen Sie zwischen den Optionen Set (Soft-Reset) oder Hard Reset altmenü schließen und in den Normal- n drücken Sie auf Cancel (Abbrechen). 20-Geräts'' erhalten Sie weitere Infor- no 20.
	Finger berühren		Beschreihung
	Auswahl eines	Fintrags	Den Fintrag antippen
	Editiermodus i	n editierbaren Feldern	Editierbares Feld antippen
	aktivieren		
	Einträge oder beiten markier	Teile davon zum Bear- en	Den Eingabestift von links nach rechts über den Eintrag ziehen.
	In das editierb Daten bestätig dus verlassen	are Feld eingegebene en und den Editiermo-	Touchscreen außerhalb des editierba- ren Feldes antippen.
	Ein kontextabh	ängiges Menü öffnen	Auf den Eintrag tippen und 2 s gedrückt halten.
-			

LED Anzeigen auf Zeno 20

LED-Indikatoren



a Batterie-LED b GPS-LED

Status der LED-Indikatoren

Das Zeno 20-Gerät verfügt über Leuchtdioden-(**LED**)-Anzeigen. Sie zeigen den Status des Instruments an.

LED	LED-Zustand	Beschreibung
Batterie-LED	aus	Batterien werden verwendet (entladen sich).
	grün	Batterien sind vollständig geladen. Gerät ist betriebsbereit.
	rot	Batterien laden.
	blinkt rot	Batterien mit niedrigem Ladestand, Lade- vorgang erforderlich.
	blinkt gelb	Fehler
GPS-LED	aus	Keine Verbindung.
	grün	GPS FIX ist in Ordnung.
	rot	GPS FIX ist nicht in Ordnung.

4	Bedienung
4.1	Aufstellen der Ausrüstung
4.1.1	Anbringen der Displayfolie am Zeno 20

Anbringen der Displayfolie am Zeno 20-Handheld, Schritt für Schritt

Zeno 20- chritt für		
	a —— b ——	
	009802_001	
	6	Sicherstellen, dass das Display des Zeno 20 frei von Fett und Staub ist.
		Die reflexionsfreie Displayfolie (b) ist mit einer Trägerfolie (a) ausge- stattet, auf der der Name der Folie aufgedruckt ist.
	1.	Ziehen Sie die Trägerfolie teilweise von der Displayfolie ab. Lösen Sie die Trägerfolie nicht mehr als 2 cm - 3 cm ab.
	2.	Fixieren Sie die freigelegte, haftende Unterseite der Displayfolie am Displayrand.
	3.	Lösen Sie nach und nach die Trägerfolie ab, und streichen Sie die Displayfolie langsam auf dem Display glatt.
		Verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um eventuell vorhandene Luft- bläschen zwischen Display und Displayfolie auszustreichen. Verwenden Sie keine scharfen Objekte!
		Wenn Sie die Displayfolie erneut anbringen möchten, können Sie sie einfach abziehen und erneut anbringen.
	Einset	zen und Entnehmen einer SIM- oder SD-Karte
	 Kai Kai Kai Kai 	rte vor Nässe schützen. rte nur im vorgeschriebenen Temperaturbereich verwenden. rte nicht verbiegen. rte vor direkten Stößen schützen.
	Bei Nic	htbeachtung dieser Hinweise können Datenverlust und/oder dauerhafte

Schäden der Karte auftreten.

4.1.2

P

F

Erden Sie sich vor dem Berühren der CPU-Karte stets selbst, um statische Ladungen abzuleiten. Die Elektronik reagiert empfindlich auf statische Elektrizität.

Gegenmaßnahmen:

- Das mechanisch verschlossene Gerätegehäuse sollte nur von erfahrenem Personal geöffnet werden.
- Verwenden Sie die ganze Zeit über ein Erdungsarmband.
- Legen Sie die elektronischen Bauteile auf eine elektrostatisch ableitfähige Oberfläche oder in einen elektrostatisch abgeschirmten Beutel, wenn sie sich nicht im Gehäuse befinden.

Beachten Sie die üblichen Vorkehrungen für Arbeiten mit Geräten, die gegenüber statischen Entladungen empfindlich sind, wenn Sie Ihr Gerät öffnen, die SIM- bzw. SD-Karte einsetzen und das Gerät wieder schließen:

- Statische Ladungen müssen vor dem Öffnen des Geräts und dem Arbeiten mit der SIM- bzw. SD-Karte abgeleitet werden.
- Das Gerät darf, während es geöffnet ist, keinen hohen elektrostatischen Potenzialen ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie so weit wie möglich das Berühren interner Komponenten des Geräts.
- Vermeiden Sie Entladungen statischer Elektrizität in der Nähe des Geräts, während Sie die SIM- bzw. SD-Karte einsetzen.

Einsetzen und Entnehmen einer SIMbzw. SD-Karte, Schritt für Schritt



	4.	a) Schieben Sie die SIM-Karte fest in den rechten Schacht.b) Schieben Sie die SD-Karte fest in den linken Schacht.	
		Wenden Sie hierbei keine Gewalt an. Die Karte sollte so gehalten werden, dass die Kontakte in Richtung des Schachts weisen.	
	5.	Setzen Sie die Batterie wieder in das Batteriefach ein.	
	6.	Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie zunächst die Unter- seite ansetzen. Schließen Sie das Batteriefach, sodass ein Klicken zu hören ist. Der Hebel zum Lösen des Batteriefachs springt zurück auf die Stellung "verriegelt".	
4.1.3	Anbringen der AS10/AS05-Antenne am Zeno 20		
Anbringen einer externen Antenne, Schritt für Schritt	009334.001	Das Antennenkabel mit der AS10/AS05-Antenne verbinden.	
	2.	Die Schutzkappe des Anschlusses für externe Antennen auf der lin- ken Seite des Zeno 20 öffnen.	
	3.	Stecken Sie das Antennenkabel in den Anschluss für externe Antennen ein. Image: Stecken Sie das Antennenkabel in den Anschluss für externe Antennenkabel in den Anschlußen des Antennenkabels automatisch die externe Antenne als aktuell verwen-	
		dete Antenne eingestellt. Wenn Sie das Antennenkabel abziehen, wird automatisch wieder die interne Antenne verwendet.	
4.2	Batte	rien	
Stromversorgung über Batterien	Der Ze fach ei rie, die ermög mit Ene	no 20 arbeitet mit einer herausnehmbaren Batterie, die in das Batterie- ngelegt wird. Das Gerät verfügt zusätzlich noch über eine interne Batte- ein Wechseln der herausnehmbaren Batterie im laufenden Betrieb icht. Die voll geladene Batterie versorgt das Gerät mehrere Stunden lang ergie.	

4.2.1	Bedier	nungskonzept	
Erstverwendung/ Batterien laden	 Bat ein Der sch Lac Um lad Es i der die Für ger füh Für Wir die erh 	Batterien müssen vor der ersten Verwendung geladen werden, da sie mit einem sehr niedrigen Ladezustand geliefert werden. Der zulässige Temperaturbereich für das Laden von Batterien liegt zwi- schen 0 °C und +40 °C bzw. +32 °F und +104 °F. Für einen optimalen Ladevorgang empfehlen wir, die Batterien möglichst in einer niedrigen Umgebungstemperatur von +10 °C bis +20 °C bzw. +50 °F bis +68 °F zu laden. Es ist normal, dass die Batterie während des Ladevorgangs warm wird. Mit den von Leica Geosystems empfohlenen Ladegeräten ist es nicht möglich, die Batterie bei zu hohen Temperaturen zu laden. Für neue Batterien oder Batterien, die für lange Zeit (> drei Monate) gela- gert wurden, ist es ausreichend, nur einen Lade-/Entladezyklus durchzu- führen. Für Li-Ion Batterien ist ein einmaliger Entlade- und Ladezyklus ausreichend. Wir empfehlen, diesen Vorgang durchzuführen, wenn die Batteriekapazität, die das Ladegerät oder ein anderes Leica Geosystems-Produkt anzeigt, erheblich von der tatsächlichen Batteriekapazität abweicht.	
Betrieb/Entladung	 Die -30 Nie Bet 	e Batterien eignen sich für den Betrieb bei Temperaturen zwischen O°C und +60°C/–22°Fund +140°F. edrige Betriebstemperaturen reduzieren die verfügbare Kapazität, hohe criebstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Batterie.	
4.2.2	Wechs	seln der Batterie	
Wechseln einer leeren Batterie		Die Batterien können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Sie können eine leere Batterie durch eine geladene ersetzen, ohne dabei das Gerät ganz ausschalten zu müssen. Vor dem Entnehmen einer leeren Batterie, muss das Gerät in den Standby-Modus versetzt wer- den. Nach dem Wechseln der Batterie können Sie den Normalbetrieb wieder aufnehmen.	
Entfernen der Batte- rie, Schritt für Schritt	2a 2 2 09327.011	Stellen Sie sicher, dass sich der Handheld im Standby-Modus befin-	
	1.	det. Den Zeno 20 mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Oberflä-	
		che legen.	
	2.	Schieben Sie den Hebel zum Lösen des Batteriefachs in die Stellung "entriegelt", öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und neh- men Sie sie ab.	
	3.	Drücken Sie zum Lösen der Batterie aus dem Batteriefach auf die Verriegelung.	

4. Während Sie die Verriegelung gedrückt halten, heben Sie die Batterie mit Ihrem Daumen an und entnehmen sie aus dem Batteriefach.

Einsetzen der Batterie, Schritt für Schritt



- Befolgen Sie zum Öffnen des Batteriefachs die Anweisungen im vorherigen Abschnitt.
- 1. Setzen Sie die Batterie mit den Kontakten nach oben in das Batteriefach ein, bis die Batterie mit einem Klick einrastet.
- 2. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie zunächst die Unterseite ansetzen. Schließen Sie das Batteriefach, sodass ein Klicken zu hören ist. Der Hebel zum Lösen des Batteriefachs springt zurück auf die Stellung "verriegelt".
 - Die Schutzart IP67 ist nur dann gewährleistet, wenn das Batteriefach ordnungsgemäß geschlossen ist.

4.2.3 Laden der Batterie

Stromschlag aufgrund fehlender Erdung

Wenn ein Gerät nicht geerdet ist, kann dies zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.

Gegenmaßnahmen:

Stromkabel und Steckdose müssen geerdet sein!



Der folgende Hinweis ist nur für Batterieladegeräte, Stromadapter und Autoadapter gültig.

B

Unbefugtes Öffnen des Produkts

Folgende Aktionen können einen Stromschlag verursachen:

- Berührung von stromführenden Komponenten
- Das Produkt nach unsachgemäßen Reparaturversuchen verwenden

Gegenmaßnahmen:

- Öffnen Sie das Produkt nicht!
- Diese Produkte d
 ürfen nur von durch Leica Geosystems autorisierte Servicezentren repariert werden.

Der folgende Hinweis ist nur für Batterien, Stromadapter oder Dockingstation gültig.

Stromschlag aufgrund der Verwendung in feuchten und extremen Bedingungen

Wenn das Gerät nass wird, können Sie einen elektrischen Schlag bekommen. **Gegenmaßnahmen:**

- Wenn das Produkt feucht ist, darf es nicht verwendet werden!
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockener Umgebung, zum Beispiel in Gebäuden oder Fahrzeugen.



Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.



F

	1.	 Das AZ209-Netzteil an den Zeno 20 und eine Wechselstromsteckdose anschließen. Alternativen: Das AZ208-Autoladegerät an den Zeno 20 und einen Autozigarettenanzünder (12 V/24 V DC) anschließen. Den Zeno 20 mit dem AZ211-Datenübertragungskabel an einen Computer anschließen. Hinweis: Das Datenübertragungskabel verfügt über eine geringere Ladefähigkeit als das AC-Netzteil! Die Batterie aus dem Zeno 20 herausnehmen und mit dem Tischladegerät (823055) laden. Mit diesem Ladegerät können Sie bis zu zwei Batterien gleichzeitig laden.
	2.	 Die Batterieladung startet. Die Batterie-LED schaltet sich ein und gibt den Ladestatus der Batterie an. Unter "3.3 LED Anzeigen auf Zeno 20" erhalten Sie Infor- mationen zur Batterie-LED.
4.3	Powe	r Funktionen
Einschalten des Zeno 20, Schritt für	1.	Den Zeno 20 auf eine flache und stabile Oberfläche legen oder das Gerät in der Hand halten.
SCHITT	2.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät entweder mit einem AC-Netzteil verbunden ist oder die Batterien geladen sind.
	3.	Die Ein/Aus-Taste () 5 s lang gedrückt halten. Während das Betriebssystem hochfährt, wird der Boot-Bildschirm angezeigt. Sobald der Hauptbildschirm angezeigt wird, ist der Zeno 20 betriebsbereit.
Ausschalten des Zeno 20, Schritt für	ß	Hinweis: Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht ausge- schaltet werden.
Schritt	1.	Halten Sie die Ein/Aus-Taste wenigstens 4 s lang gedrückt, um das Ausschaltmenü zu öffnen.
	2.	 Im Menü sind folgende Optionen verfügbar: Power Off (Ausschalten): Das Betriebssystem fährt herunter und das Gerät wird abgeschaltet. Soft Reset (Soft-Reset): Für weitere Informationen siehe "5.4 Zurücksetzen des Zeno 20-Geräts". Hard Reset (Hard-Reset): Für weitere Informationen siehe "5.4 Zurücksetzen des Zeno 20-Geräts". Gancel (Abbrechen): Das Ausschaltmenü wird geschlossen und Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück.
	3.	Um das Gerät auszuschalten, wählen Sie die Option Power Off (Ausschalten).
	J.	Nach dem Ausschalten des Zeno 20 wenigstens 5 s warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.

Verbinden des Zeno 20 mit einem PC über das Windows Mobile-Gerätecenter

Verbinden des Zeno 20 mit einem Computer, Schritt für Schritt Das Windows Mobile-Gerätecenter ist eine Synchronisationssoftware für Windows Embedded Handheld-Geräte.



Stellen Sie sicher, dass die Software für das Windows Mobile-Gerätecenter auf Ihrem Computer installiert ist.

- 1. Den Zeno 20 einschalten.
- 2. Verbinden Sie das Gerät mithilfe des Micro-USB-Kabels mit dem Computer.

Wenn die Synchronisationssoftware auf Ihrem Computer installiert ist, startet das Windows Mobile-Gerätecenter automatisch.

- 3. Nach der Synchronisation können die auf dem Zeno 20 gespeicherten Daten direkt vom Computer aus aufgerufen werden.
- Ist eine SD-Karte im Zeno 20 eingesetzt und das Gerät mit einem Computer verbunden, kann auch auf die Daten auf der SD-Karte zugegriffen werden.

4.5	Optimales Verwenden des Zeno 20 für GNSS-Tracking
Empfehlungen	Für ein optimales GNSS-Tracking mit dem Zeno 20 die folgenden Empfehlungen befolgen:
	 Halten Sie das Gerät nicht zu nah am Körper, um den Satellitenempfang nicht zu beeinträchtigen.
	 Halten Sie das Gerät immer in die Richtung, wo wahrscheinlich die meisten Satelliten empfangen werden können. Aufgrund der Satellitenkonstellation ist dies auf der Nordhalbkugel in Richtung Süden bzw. auf der Südhalbku- gel in Richtung Norden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Körper den Empfang von nur möglichst wenigen Satelliten beeinträchtigt. Um das Tracking-Verhalten der integrierten Antenne zu optimieren, halten Sie das Gerät so, dass die Antenne so horizontal wie möglich ausgerichtet ist.
	09332.001

Aufstellen des Zeno 20 mit einem Disto S910

GAMtec-Aufstellung

4.6

Der Zeno 20 kann mit einem Disto S910 kombiniert werden, um einen TPSähnlichen Aufbau zu erzielen.

Die Geräte an einer Stelle in der Nähe der zu messenden Ziele aufbauen, an der die GNSS-Bedingungen gut sind, und das Ziel mit dem Disto S910 messen. Mit dieser Methode können unzugängliche oder unerreichbare Punkte aus sicherer Entfernung gemessen und Daten auch für Gebiete mit schlechtem GNSS-Empfang gesammelt werden. Zur Steigerung Ihrer Produktivität können Sie auch mehrere Ziele in Sichtweite des Aufstellorts messen.



Stativlösung: Zeno 20 und Disto S910 werden mithilfe des Disto FTA360-Adapters auf einem Stativ befestigt. Diese Lösung sorgt für eine stabile Aufstellung für genauere Messungen mit dem Disto S910. Bei dieser Aufstellung kann die interne Antenne des Zeno 20 verwendet werden.

B

Weitere Informationen zur Verwendung des Zeno 20 mit einem Disto S910 sind in den jeweiligen Softwaredokumentationen zu finden.

Genauigkeit der Messpunkte

Bei Verwendung der Kombination von Zeno 20 und Disto S910 hängen die Genauigkeiten der mit dem Disto S910 gemessenen Punkte von verschiedenen Variablen ab. Zur Gewährleistung einer hohen Punktgenauigkeit sollten Sie folgende Prinzipien beachten:

- 1. Je weiter entfernt der von Ihnen zur Orientierung gemessene Fixpunkt entfernt ist, desto besser sind die daraus resultierenden Punktgenauigkeiten. Stellen Sie sicher, dass der Fixpunkt wenigstens 25 m von Ihrer aktuellen Position entfernt ist.
- 2. Beim Messen neuer Punkte mit dem Disto S910, die weit von Ihrer aktuellen Position entfernt sind, sinkt die Punktgenauigkeit.
- 3. Je besser die Genauigkeit des Fixpunkts an der aktuellen Position, desto besser die daraus resultierenden Punktgenauigkeiten. Beim Messen von Punkten mit GNSS sicherstellen, dass die Messungen mit der höchstmöglichen Genauigkeit erfolgt, beispielsweise sollte der Blick zum Himmel frei sein und wenigstens alle 10 Sekunden eine Mittelbildung erfolgen.

5	Software		
5.1	Today-Bildschirm		
Today-Bildschirm	Im Today-Bildschirm können alle Funktionen des Geräts aufgerufen werden. Der		



Statussymbole

Die Symbole in der Statusleiste zeigen den aktuellen Status der wichtigsten Systemfunktionen an.



- a Ziffernblock
- b LAN/Bluetooth-Modus
- c Modem (Telefon)-Verbindungsmodus
- d Aktuelle Lautstärkeneinstellung
- e Stromnetz-Verbindungsmodus
- f Aktuelle Uhrzeit

Sym- bol	Beschreibung
	WiFi-Verbindung wird hergestellt WiFi ist aktiviert Bluetooth-Verbindung wird hergestellt Bluetooth ist aktiviert

	Sym- bol	Beschreibung
		Telefon ist deaktiviert Keine Telefonverbindung Keine SIM-Karte eingesetzt
		Lautsprecher EIN Lautsprecher AUS Vibrationsmodus
	008927_001	Verbunden mit Stromnetz, Batterie wird geladen Verbleibende Batteriekapazität
Navigationsleiste	Die Aufk temfunk	klapp-Navigationsleiste ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten Sys- tionen und -programme.
	E)	Tippen Sie zum Einblenden der Navigationsleiste auf die Statusleiste auf dem Bildschirm oder wischen Sie vom oberen Rand des Bild- schirms nach unten.
		Um sich alle Symbole auf der Navigationsleiste anzeigen zu lassen, müssen Sie diese antippen und dann nach links ziehen.
	Sym- bol	Beschreibung
	Q	Tippen Sie auf das Symbol, um herein- bzw. herauszuzoomen.
	1	Zeigt den Ziffernblock an.
	*	Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Einstellungen aufzuru- fen.
	4	Tippen Sie auf das Symbol, um den Wireless Manager aufzurufen.
		Tippen Sie auf das Symbol, um die Telefon-Einstellungen aufzurufen.
	Щ (Tippen Sie auf das Symbol, um die Lautstärke-Einstellungen aufzuru- fen.
		Tippen Sie auf das Symbol, um die Batterieeinstelllungen aufzurufen.
		Tippen Sie auf das Symbol, um die Uhrzeit- und Alarmeinstellungen aufzurufen.

Softkeys	Die Softkeys am unteren Rand des Today -Bildschirms dienen der Navigatic So ermöglicht etwa die Start -Taste alen Zugriff auf alles, was Sie für das Arbeiten in Windows Embedded Handheld 6.5 benötigen.		
5.2	Hotke	eys	
Definieren eines Hot- keys, Schritt für Schritt	Die Tas Führen Anwen	ten F1 , F2 und F3 auf dem Tastenfeld sind programmierbare Hotkeys. Sie folgende Schritte durch, um diesen Tasten eine Funktion bzw. eine dung zuzuweisen.	
	1.	 Gehen Sie auf Start ⇒ Settings (Einstellungen) ⇒ System ⇒ Program Buttons (Programmtasten), um das Fenster "ProgramButtons Properties" (Programmtasten-Eigenschaften) zu öffnen. In der Registerkarte Program Buttons (Programmtasten) wird eine Liste mit Anwendungstasten angezeigt. Es gibt drei verschiedene Typen von Tastenfunktionen: Default (Standard): Der Taste ist die Standardfunktion zugeordnet. No Action (Keine Aktion): Der Taste ist keine Funktion zugeordnet. Application (Anwendung): Der Taste ist eine bestimmte Anwendung zugeordnet. 	
	2.	Wählen Sie aus der Liste eine Taste aus, der Sie eine bestimmte Funktion zuordnen möchten.	
	3.	Um der ausgewählten Taste eine Anwendung zuzuordnen, tippen Sie auf Open (Öffnen) und wählen Sie eine Anwendung aus.	
	4.	Zum Verlassen des Fensters tippen Sie auf OK in der Befehlsleiste oder drücken auf die OK-Taste auf dem Tastenfeld.	
	Alternativ:		
	J.	Sie können auch eine Tastendefinitionsdatei mit vordefinierten Tas- tenfunktionen verwenden.	
	1.	Gehen Sie auf Start \Rightarrow Settings (Einstellungen) \Rightarrow System \Rightarrow Pro-gram Buttons (Programmtasten), um das Fenster "ProgramButtons Properties" (Programmtasten-Eigenschaften) zu öffnen.	
	2.	Tippen Sie auf die Registerkarte Key define (Tastendefinition).	
	3.	Um eine Tastendefinitionsdatei auszuwählen, tippen Sie auf OPEN (ÖFFNEN).	
	4.	Um die ausgewählte Tastendefinitionsdatei anzuwenden, tippen Sie auf Apply (Anwenden). Um die Tastendefinitionsdatei auf die Standardeinstellung zurückzu- setzen, tippen Sie auf Default key definition file (Standard-Tas- tendefinitionsdatei).	
	5.	Zum Verlassen des Fensters tippen Sie auf OK in der Befehlsleiste oder drücken auf die OK-Taste auf dem Tastenfeld.	
	6	Hinweis: Die Funktionen, die den Hotkeys zugewiesen wurden, wer- den beim Arbeiten in Zeno Field nicht angewandt. Für Zeno Field gibt es vordefinierte Funktionen. Informationen zu diesen Tastenfunktio- nen erhalten Sie in der jeweiligen Softwaredokumentation.	

5.3	Neuir	nstallieren des Betriebssystems			
Neuinstallieren des Betriebssystems, Schritt für Schritt	- Ta	Bei einer Neuinstallation des Betriebssystems werden alle Dateien auf dem Zeno 20 gelöscht. Sichern Sie daher alle wichtigen Daten, bevor Sie mit der Neuinstallation beginnen! Nach der Neuinstallation müssen die Lizenzen und Softwaredateien von myWorld heruntergeladen und erneut installiert werden.			
	A	Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll geladen ist.			
	1 1 1	Für das Verfahren benötigen Sie eine microSD-Karte.			
	1.	Kopieren Sie die Betriebssystemdateien auf die SD-Karte.			
	2.	Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus oder schalten Sie es ab.			
	3.	Die SD-Karte in den SD-Kartenschacht im Batteriefach schieben.			
	4.	Den Zeno 20 einschalten.			
	5.	Öffnen Sie auf dem Gerät nun das SD-Kartenverzeichnis.			
	6.	Tippen Sie die Datei SelfUpdate an. <i>Das Fenster SelfUpdate wird angezeigt.</i>			
	7.	 Drücken Sie zum Starten der Betriebssysteminstallation auf OK. Die Installation wird ausgeführt. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird der Windows-Startbildschirm angezeigt. Unterbrechen Sie auf keinen Fall den Installationsprozess. 			
5.4	Zurüc	ksetzen des Zeno 20-Geräts			
Durchführen eines	Soft-R	eset:			
Hard-Resets/Soft- Resets, Schritt für Schritt	B	Bei einem Soft-Reset werden keinerlei Benutzerdaten gelöscht.			
	Führen • Da • Die • Sie • Sie	Sie einen Soft-Reset in folgenden Fällen durch: s Handterminal reagiert nicht. e Installation einer Softwareanwendung erfordert einen Neustart. haben bestimmte Systemeinstellungen geändert. e möchten neuen CAB- oder REG-Dateien installieren.			
	Währer Da Da Allo Da Au Au	 Während eines Soft-Resets werden folgende Aktionen automatisch ausgeführt Das Handterminal wird neu gestartet, ohne dass dabei irgendwelche RAM Daten gelöscht werden. Alle laufenden Anwendungen werden beendet. Das Betriebssystem wird neu geladen. Auto-Install wird gestartet, um alle CAB- oder REG-Dateien im Verzeichnis AutoInstall/Cabfile zu reinitialisieren. 			
	Hard-R	Hard-Reset:			
	(B)	Bei einem Hard-Reset werden alle Dateien auf dem Zeno 20 gelöscht. Sichern Sie daher alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hard-Reset durchführen! Nach einem Hard-Reset müssen die Lizenzen und Soft- waredateien von myWorld heruntergeladen und erneut installiert wer- den.			

	Währer führt:	nd eines Hard-Resets werden folgende Aktionen automatisch ausge-			
	 Alle Daten und Anwendungen, die im RAM-Speicher gespeichert sind, werden gelöscht. Das Betriebssystem wird neu geladen. Auto-Install wird gestartet, um alle CAB- oder REG-Dateien im Verzeichnis / AutoInstall/Cabfile zu installieren. 				
	1.	Halten Sie die Ein/Aus-Taste wenigstens 4 s lang gedrückt, um das Ausschaltmenü zu öffnen.			
	2.	Wählen Sie im Ausschaltmenü entweder den Soft-Reset oder den Hard-Reset als Zurücksetzungsoption aus.			
		Wenn das Handterminal nicht mehr funktioniert, können Sie einen Hard-Reset folgendermaßen durchführen: Halten sie die Ein/Aus-Taste 8 s lang gedrückt, bis das Handterminal neu zu starten beginnt.			
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, Schritt für Schritt	(F)	Das Zurücksetzen des Zeno 20 auf die Werkseinstellungen ist dann sinnvoll, wenn einige Gerätekomponenten nicht mehr ordnungsge- mäß arbeiten. Bei einer Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen wird Windows (inklusive aller Treiber) vollständig neu installiert. Die- ses Verfahren hilft dabei festzustellen, ob ein Problem mit der Hard- ware oder der Software zusammenhängt.			
		Sichern Sie zur Vermeidung von Datenverlusten alle wichtigen Daten auf einer SD-Karte oder einem externen Speichermedium, bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach einer Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen müssen die Lizenzen und Softwaredateien von myWorld heruntergeladen und erneut installiert werden.			
	1.	Führen Sie einen Hard-Reset durch. Das Handterminal startet automatisch neu und der Boot-Bildschirm erscheint.			
	2.	Sobald die Versionsinformationen angezeigt werden, drücken Sie die Tasten Nach oben , Links , Nach unten und Rechts , um das Startla- demenü aufzurufen.			
	3.	Drücken Sie zum Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen nacheinander auf die Tasten F1 , F2 und Satellit/GNSS .			
	4.	Nachdem die Zurücksetzung und der Kaltstart abgeschlossen sind, kann das Gerät wieder verwendet werden.			
5.5	Funks	steuerung			
Aktivieren des Funks, Schritt für Schritt	(F)	Sie müssen Bluetooth, WiFi und Telefon aktivieren, bevor Sie diese Funkoptionen nutzen können.			
	1.	Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um die Navigationsleiste aufzurufen.			
	2.	Tippen Sie auf das Telefonsymbol oder das Bluetooth-Symbol. <i>Ein Einstellungsfenster wird angezeigt.</i>			
	3.	Tippen Sie auf den Link Wireless Manager , um den Wireless Mana- ger aufzurufen.			

4. Tippen Sie im Wireless Manager auf eine Funkoption, um diese zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

5.6	Herst	Herstellen einer Modemverbindung				
Herstellen einer Modemverbindung,		Sie müssen das Modem einschalten und die korrekte PIN eingeben, bevor die Verbindung hergestellt werden kann.				
Schritt für Schritt	1.	Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um die Navigationsleiste aufzurufen.				
	2.	Tippen Sie auf das Symbol einer der Funkoptionen (Telefon, Blue- tooth, WiFi), um das entsprechende Einstellungsfenster aufzurufen.				
	3.	Tippen Sie im Einstellungsfenster auf den Link Settings (Einstellungen).				
		Jede Funkoption verfügt über ihr eigenes Konfigurationsprogramm. Sie benötigen genaue Informationen zu dem Drahtlosnetzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.				
	4.	Geben Sie im Konfigurationsprogramm die erforderlichen Informatio- nen ein und starten Sie den Verbindungsprozess.				
		Ob eine Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann, hängt von Ihrer Netzwerkinfrastruktur ab. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Administrator.				
5.7	Herst	tellen einer WLAN-Verbindung				
Herstellen einer WLAN-Verbindung, Schritt für Schritt		Öffnen Sie den Wireless Manager wie unter "5.5 Funksteuerung" beschrieben.				
	1.	Tippen Sie auf den Softkey Menu (Menü) und wählen Sie Wi-Fi Set- tings (WiFi-Einstellungen) aus.				
	2.	Tippen Sie auf die Registerkarte Config (Konfiguration).				
	3.	Wenn Sie eine bestehende SSID aus der Liste verwenden möchten, dann fahren Sie mit Schritt 8 fort. ODER Wenn Sie eine neue SSID erstellen möchten, dann tippen Sie auf die				
		Schaltfläche NEW (NEU).				
	4.	Geben Sie im Netzwerkfenster die neue SSID ein.				
	5.	Wählen Sie je nach Zugriffspunkt eine bestimmte Sicherheitsmethode aus der Aufklappliste aus.				
	6.	Wählen Sie eine der Sicherheitsmethode entsprechende Verschlüsse- lungsmethode.				
		Je nachdem, welche Methode Sie ausgewählt haben, müs- sen Sie nun weitere Informationen eingeben, wie etwa WEP-Schlüssel oder Passwörter.				
	7.	Um die neue SSID zu speichern, tippen Sie in der Befehlsleiste auf OK . Die neue SSID wird nun in der Liste auf der Registerkarte Config (Konfiguration) angezeigt.				
	8.	Wählen Sie die SSID aus und tippen Sie auf die Schaltfläche Connect (Verbinden).				
	- B	Auf der Registerkarte Status wird der Verbindungsstatus angezeigt.				

5.8	Energieverwaltung für die GNSS-Antenne			
Festlegen einer Aus- schaltzeit für die Antenne	Zum Sparen von Batterieleistung bei der Arbeit im Feld können Sie eine Aus- schaltzeit für die Antenne festlegen. Die Antenne schaltet sich automatisch aus, wenn sie im festgelegten Zeitraum nicht verwendet wird.			
	 Sie können die Ausschaltzeit über Start⇒Settings (Einstellungen) ⇒System⇒GPS ⇒ Power Management (Energieverwaltung) festlegen. Alternativ können Sie die Stromversorgung der Antenne von Zeno Field oder Zeno Connect aus steuern. Wird die Antenne aus der LeicaZeno-Software heraus getrennt, schaltet sich die Antenne automatisch ab, um Energie zu sparen. 			
5.9	Anpassen des Startbildschirms			

Anpassen des Startbildschirms

utstomLogoEditor	# Yx ♣ Œ 3:3
	Open
CBMP Info-	
FileSize :	
Witdth :	
Height :	
BitCount ;	



009177_001

Der Startbildschirm des Zeno 20-Geräts kann mithilfe der App "CustomLogoEditor.exe" angepasst werden. Sie finden diese Anwendung im Verzeichnis Windows/CustomLogoEditor.

Verwenden des Cus-

tomLogoEditor

1. Legen Sie zum Anpassen des Startbildschirms die gewünschte Bilddatei in einem Verzeichnis auf dem Gerät ab.

Die Bilddatei muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Breite: 480 Pixel
- Höhe: 854 Pixel
- Dateigröße: max. 410.998 Byte
- Bit-Zahl: 8
- Format: BMP
- 2. Zum Öffnen der App "CustomLogoEditor" auf die Schaltfläche 🜚 tippen und den Datei-Explorer öffnen. Gehen Sie zu **Windows/CustomLogoEditor**, um die Anwendung zu starten.
- 3. Tippen Sie zur Auswahl der Bilddatei, die Sie als Startbildschirm installieren möchten, auf **Open** (Öffnen) und suchen Sie nach der Datei im jeweiligen Verzeichnis.

Um zum standardmäßigen Leica Startbildschirm zu wechseln, auf **Delete Logo** (Logo löschen) tippen.

6	Wartung und Transport			
6.1	Transport			
Transport in einem Fahrzeug	Transportieren Sie das Produkt niemals ungesichert in einem Fahrzeug. Das Produkt kann durch Schläge und Vibrationen Schaden nehmen. Es muss daher immer in seinem Behälter, der Originalverpackung oder ähnlichem transportiert und entsprechend gesichert werden.			
Versand	Verwenden Sie beim Versand per Bahn, Flugzeug oder Schiff immer die komp- lette Leica Geosystems-Originalverpackung, Behälter und Versandkarton bzw. entsprechende Verpackungen. Die Verpackung schützt das Produkt vor Schlä- gen und Vibrationen.			
Versand bzw. Trans- port von Batterien / Akkus	Beim Transport oder Versand von Batterien / Akkus hat der Betreiber sicherzu- stellen, dass die entsprechenden nationalen und internationalen Gesetze und Bestimmungen beachtet werden. Kontaktieren Sie vor dem Transport oder Ver- sand Ihr lokales Personen- oder Frachttransportunternehmen.			
6.2	Lagerung			
Produkt	Den Lagertemperaturbereich bei der Lagerung Ihrer Ausrüstung beachten, spe- ziell im Sommer, wenn Sie Ihre Ausrüstung im Fahrzeuginnenraum aufbewah- ren. Siehe "Technische Daten" für Informationen zum Lagertemperaturbereich.			
Li-Ionen-Batterien	 Siehe "7 Technische Daten" für Informationen zum Lagertemperaturbereich. Entfernen Sie zur Lagerung die Batterie aus dem Produkt bzw. aus dem Ladegerät. Nach Lagerung die Batterie vor Gebrauch laden. Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Nasse oder feuchte Batterien vor der Lagerung bzw. Verwendung trocknen. Wir empfehlen eine Lagertemperatur von 0 °C bis +30 °C/+32 °F bis +86 °F in trockener Umgebung, um die Selbstentladung zu minimieren. Batterien mit einer Ladekapazität von 40 % bis 50 % können im empfohlenen Temperaturbereich bis zu einem Jahr gelagert werden. Nach dieser Lagerdauer müssen die Batterien wieder geladen werden. 			
6.3	Reinigen und Trocknen			
Produkt und Zubehör	 Nur mit einem sauberen und weichen Lappen reinigen. Wenn nötig mit Wasser oder reinem Alkohol etwas befeuchten. Keine anderen Flüssigkei- ten verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können. 			
Feuchte Produkte	Produkt, Transportbehälter, Schaumstoffeinsätze und Zubehör bei höchstens 40 °C trocknen und anschließend reinigen. Den Batteriedeckel entfernen und das Batteriefach trocknen. Die Ausrüstung erst wieder einpacken, wenn alles trocken ist. Den Transportbehälter beim Feldeinsatz immer geschlossen halten.			



Kabel und Stecker	Stecker dürfen nicht verschmutzen und sind vor Nässe zu schützen. Ver- schmutzte Stecker der Verbindungskabel ausblasen.		
Stecker mit Staubkap-	Nasse Stecker müssen ausgetrocknet werden, bevor die Staubkappe wieder		
pen	aufgesetzt wird.		

7	Technische Daten					
7.1	Zeno 20					
Bedieneinheit	Touchscreen:		4,7" FWVGA (854 x 480 Pixel); IPS; 600 cd/m², kapa- zitiver Asahi Dragontrail Multi-Touch-Screen, che- misch verstärktes Glas			
	Tastenfeld	1:	12 Taster tasten ur	n, inklusive drei Id softwarespez	programmierbare zifische Tasten	Funktions-
	Audio:		Integriert	er Empfänger, L	autsprecher und N	Aikrofon
	Digitalkan	nera:	8-Megap	ixel-Kamera mit	Autofokus und LE	D-Blitz
System	Prozessor	:	Texas Ins	trument 4470 D	Dual-Core 1,5 GHz	
	Betriebssy	/stem:	Windows Android 4	Embedded Har 4.2.2	ndheld 6.5 Profess	ional ODER
	Systemsp	eicher:	1 GB RAN	1/4 GB iNAND	Flash	
	Steckplätz	ze:	SIM (für I Schacht	Benutzerzugriff)	, microSD/microSE)HC-
	Speicher:		4 GB inte	rner Speicher		
Abmessungen	Länge [m]		Breite	[m]	Höhe [m]	
	0,27		0,099		0,050	
Gewicht	Тур				Gewicht [kg]/[lbs]
	Zeno 20 mit Batterie		0,87/1,92			
	Zeno 20 ohne Batterie		2	(0,72/1,59	
Aufzeichnung	Daten können auf dem USB-Stick, einer SD-Karte oder im internen Speicher gespeichert werden.					
Spannungsversorgung	Typ Externe Versorgungsspannung					
	Zeno 20		Nominal 5 V DC ()			
Interne Batterie	Тур	Batterie	Span- nung	Kapazität	Betriebszeit, ty	/pisch*
	Zeno 20	Li-Ionen	3,7 V	7.800 mAh	7 h	
	* Die Betrie ab.	ebszeit häng	t von der V	erwendung drał	ntloser Kommunika	ationsgeräte
Umwelt-	Temperat	ır				
spezifikationen	Betriebste	emperatur:	-30 °C bis +60 °C			
	Lagertemperatur:		-40 °	°C bis +70 °C		

	Wasser- und Staut	Wasser- und Staubschutz IP67 (IEC60529) Staubdicht Wasserdicht bis 1 m bei kurzzeitigem Eintauchen						
	IP67 (IEC60529) Staubdicht Wassordicht bis 1 r							
	Feuchtigkeit	Feuchtigkeit						
	Schutz:	Bis zu Den Au mäßige den.	90 % Iswirkungen vor Austrocknen (n Kondensation sollte durch regel- des Geräts entgegengewirkt wer-				
	Erschütterungen	Erschütterungen						
	Schutz:	Widers MIL-STI	teht starken Ers D-810G - 514.6	chütterungen im Betrieb, gemäß I/II - Cat.5				
	Stürze							
	Schutz:	Widers STD-81	teht Stürzen au: LOG - 516.6 IV	5 1,22 m Höhe, gemäß MIL-				
Schnittstellen	Micro-USB:		Mic	ro-A/R-Steckverbinder				
	USB-Host:		US	USB A				
	Bluetooth:		Kla	Klasse 2				
	WLAN:		80	802.11 b/g/n				
	Audio:		Mic	ro-In, Audio-Out				
	Anschluss für exter	Anschluss für externe Antenne: SMB-Anschluss						
L1/L2 GNSS	Τνρ		Werte					
	Kanäle:		120 Kanäle					
	Satellitensignalemp	Satellitensignalempfang:		- GPS, nur L1				
				I- GPS: L2, L2C GLONASS: L1, L2 BeiDou: B1 Galileo: E1				
	Integrierte Echtzeit tion:	Integrierte Echtzeit-Funk- tion:		SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS) ¹				
	Ausgabedaten-Prot	Ausgabedaten-Protokolle:		NMEA-0183 (GGA, VTG, GLL, GSA, GSV, RMC, GST, GGQ, LLQ) über Zeno Connect auf WEH oder Positionsausgabe von dem Android Location Ser- vice über Zeno Connect auf Android				
	Echtzeitprotokolle:	Echtzeitprotokolle:		RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.1, Leica, CMR, CMR+				
	Aktualisierungsrate	Aktualisierungsrate:						
			Optional:	5 Hz (0,2 s)				
	Horizontale Echtzei Genauigkeit ² (SBAS oder externe Quelle) ³	Horizontale Echtzeit- Genauigkeit ² (SBAS oder externe Quelle) ³		1 cm + 1 ppm < 5 cm + 1 ppm mit L1/L2 Handheld < 40 cm L1 Handheld < 0,9 m mit SBAS L1 Handheld				

	Ту	p	Werte	Werte		
	Vei igk	rtikale Echtzeit-Genau eit ²	I- RTK mit AS10, L1/L2:	2 cm + 1 ppm		
			RTK mit interner Antenne, L1/L2:	< 10 cm + 1 ppm		
	Po	st-Processing-Genaui	g- Für AS10:			
	kei Mc	t im statischen odus ²	Horizontal:	3 mm + 0,5 ppm (rms)		
			Vertikal:	6 mm + 0,5 ppm (rms)		
			Für Zeno 20:			
			Horizontal:	< 5 cm + 1 ppm (rms)		
			Vertikal:	< 10 cm + 2 ppm (rms)		
	Zei	t bis zum ersten Fix ⁴	Typischerweise < 4	5 s		
	1	WAAS ist nur in Nord & MSAS nur in Japar	damerika, EGNOS nur i 1 verfügbar.	n Europa, GAGAN nur in Indien		
	2	Zeno-L1/L2-Option	erforderlich			
	³ Die Messgenauigkeit Faktoren, wie der An Abdeckung der umlie sphärischen Verhältn		und -zuverlässigkeit ist abhängig von verschiedenen ahl der verfügbaren Satelliten, der Geometrie, der genden Basispunkte, Mehrwegeffekten oder iono- ssen usw.			
_	4	Kann je nach verwer tipath, Hindernissen variieren.	ndeter Antenne, atmos , Signalgeometrie und	sphärischen Bedingungen, Mul- Anzahl empfangener Satelliten		
7.2	Ko	nformität zu nat	ionalen Vorschrif	ten		
Konformität mit nati- onalen Vorschriften	•	FCC Teil 15, 22 und	24 (gültig in USA)			
	Zeno 20 UMTS der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren Europäischen Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter: http://www.leica-geosystems.com/ce.					
	Geräte der Klasse 1 entsprechend der europäischen Richtli- nie 2014/53/EU (RED) können ohne Einschränkung in jedem Mitgliedsstaat des EWR in den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden.					
_	•	In Ländern mit natic ische Richtlinie 2014 sind die Bestimmun	onalen Vorschriften, die 4/53/EU oder FCC Teil 1 gen und Zulassungen 1	e nicht durch die Europä- L5, 22 und 24 abgedeckt sind, für den Betrieb zu prüfen.		
Frequenzband	Mo	odus Free	uenz [MHz]	Sendeleistung [dBm]		
	EG	SM 900 880	,2 - 914,8	33,0		
	DC	S 1800 171	0,2 - 1784,8	30,3		
	WC	DMA B1 192	2,4 - 1977,6	23,86		
	WC	DMA B8 882	,4 - 912,6	24,14		

Modus	Frequenz [MHz]	Max. Signalstärke [dBm]
2.4G WLAN	2412 - 2472	18,23
BT	2402 - 2480	7,96

7.3	Gefahrgutvorschriften				
Gefahrgutvorschriften	 Die Produkte von Leica Geosystems werden durch Lithiumakkus mit Energie versorgt. Lithiumakkus können unter bestimmten Voraussetzungen gefährlich werder und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Unter bestimmten Voraussetzungen kör nen Lithiumakkus überhitzen und sich entzünden. 				
		Wenn Ihr Leica Produkt mit Lithiumakkus an Bord eines Verkehrsflug- zeugs transportiert oder als Luftfracht versendet wird, muss dies in Übereinstimmung mit den IATA-Gefahrgutvorschriften geschehen.			
	(A)	Leica Geosystems hat Richtlinien bezüglich Transport und Versand von Leica Produkten mit Lithiumakkus erstellt. Wir bitten Sie, vor jedem Transport eines Leica Produkts die Richtlinien auf unserer Web- site (http://www.leica-geosystems.com/dgr) zu konsultieren, um sicherzu-			
		gehen, dass die Leica Produkte entsprechend den IATA-Gefahrgutvor- schriften korrekt transportiert werden.			
	(A)	Beschädigte oder defekte Akkus dürfen nicht an Bord eines Flugzeugs transportiert werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Ihre Akkus sicher transportiert werden können.			

8	Software-Lizenzvertrag
Software-Lizenzver- trag	Zu diesem Produkt gehört Software, die entweder auf dem Produkt vorinstal- liert ist, auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt wird oder, mit vorheriger Genehmigung von Leica Geosystems, aus dem Internet herunterge- laden werden kann. Diese Software ist sowohl urheberrechtlich als auch ander- weitig gesetzlich geschützt und ihr Gebrauch ist im Leica Geosystems-Soft- ware-Lizenzvertrag festgelegt und geregelt. Dieser Vertrag regelt insbesondere den Geltungsbereich der Lizenz, Garantie, geistiges Eigentum, Haftungsbe- schränkung, Ausschluss weitergehender Zusicherungen, anwendbares Recht und Gerichtsstand. Es muss stets sichergestellt sein, dass die Bestimmungen dieses Leica Geosystems-Software-Lizenzvertrags vollständig eingehalten wer- den.
	Der Vertrag wird mit den Produkten ausgeliefert und kann auch auf der Website von Leica Geosystems unter http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents eingesehen und heruntergeladen oder bei Ihrem Leica Geosystems-Händler angefordert werden.
	Die Software darf erst dann installiert und benutzt werden, wenn Sie den Leica Geosystems-Software-Lizenzvertrag gelesen und den darin enthaltenen Bestimmungen zugestimmt haben. Die Installation oder der Gebrauch der Soft- ware oder eines Teils davon gilt als Zustimmung zu allen im Vertrag enthaltenen Bestimmungen. Sollten Sie mit den im Vertrag enthaltenen Bestimmungen oder einem Teil davon nicht einverstanden sein, dürfen Sie die Software nicht herun- terladen, installieren oder gebrauchen. Bitte bringen Sie in diesem Fall die nicht benutzte Software und die dazugehörige Dokumentation zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb von 10 (zehn) Tagen zum Händler zurück, bei dem Sie die Software gekauft haben; der volle Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet.

837176-1.2.0de

Übersetzung der Urfassung (837175-1.2.0en) Gedruckt in der Schweiz © 2018 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Straße CH-9435 Heerbrugg Schweiz Tel. +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com



